GOODWE

Kit-EC 4G e Kit-AU 4G

Instruções para instalação rápida



Revisão: 02 Data: 11-09-2022

OBSER-

Essas instruções serão atualizadas periodicamente devido a atualizações de versão do produto ou por outros motivos. Salvo indicação em contrário, elas não são um substituto das instruções de segurança indicadas nos rótulos do produto ou nos manuais do usuário. Todas as descrições no documento destinam-se apenas a ser usadas como instruções para o usuário.

Dados técnicos

Modelo	4G Kit-EC	4G Kit-AU		
Dados gerais				
N.º máx. de inversores suportados	1	1		
Interface de ligação	USB	USB		
Instalação	Plug and Play	Plug and Play		
Indicador	Indicador LED	Indicador LED		
Dimensões (L×A×P mm)	49×96×32	49×96×32		
Tamanho padrão do cartão SIM (mm)	25×15	25×15		
Classificação da proteção contra elementos exteriores	IP65	IP65		
Consumo de energia (W)	<4	<4		
Intervalo de temperaturas de operação (°C)	-30~60 ℃	-30~60 °C		
Intervalo de temperaturas de armazenamento (°C)	-40~70 °C	-40~70 °C		
Umidade relativa	0–100% (sem condensação)	0–100% (sem condensação)		
Altitude de operação máxima (m)	4000	4000		
Parâmetro da rede sem fios				
LTE-FDD	B1/B3/B7/B8/B20/B28A	B1/B3/B7/B8/B20/B28A		
LTE-TDD	1	B40		
WCDMA	B1/B8	B1/B2/B5/B8		
GSM/GPRS	B3/B8	B3/B8		

Aplicativos



As informações sobre os operadores SIM, modelos de inversor e versões suportadas pelos módulos 4G serão atualizadas periodicamente, e os detalhes de suporte mais recentes podem ser obtidos digitalizando o código QR. Baixe a versão mais recente do SolarGo e o app do Portal SEMS na Google Play ou App Store.



Configuração Bluetooth de campo próximo com APN

Rede de comunicação 4G



Instalação e comissionamento 03

Instalar o módulo Bluetooth

- Ao instalar o Bluetooth e os módulos 4G, certifique-se de que o inversor está VACÃO desligado.
 - Durante a instalação, use luvas antiestáticas e tome medidas de proteção eletrostática.



Definir os parâmetros do APN

- VAÇÃO
- Antes de definir os parâmetros, certifique-se de que: 1. O inversor está ligado.
- 2. A comunicação está funcionando devidamente entre o módulo Bluetooth e o inversor.
- 3. O app SolarGo foi baixado da Google Play ou App Store. (É necessário o SolarGo
 - com versão V5.0.0 ou mais recente no sistema Android ou com versão V5.0.0 ou mais recente no sistema iOS.) 4. O procedimento é basicamente o mesmo para os sistemas operacionais Android e



- iOS, com apenas uma ligeira diferença entre as interfaces. Essas instruções usam o sistema operacional Android como exemplo.
- 5. Use a senha inicial ao efetuar o login pela primeira vez e altere assim que possível para uma nova senha. Para manter sua conta segura, é recomendável mudar sua senha regularmente.



of the inverter.

Basic setting

Contact

(i) Version

ŵ

Advanced setting

Equipment maintenance

Settings

=

QLocal 与 Device not	SolarGo Vi in the list? Please pull down to
refresh or c	click the "+" in the upper right corner
🤝 Solar-\	WiF
(it)	2 3
	Owner Installer
Acc	cess code of this inverter 💿
Reme	mber password
10 C	Login
¥ 501-1	راش
Initia ∦ so∟	Password: 1234
Initia ∦ SOL-	Password: 1234
Initia ∦ so∟	Basic setting
Initial * SOL-	Basic setting Australia A
Initia * Sol- Safety Code Time	Basic setting Australia A 2022/11/7 13:62
Initia * SOL- * SOL- Safety Code Time Password	Basic setting Australia A 2022/11/7 13:52

← 53600 _{Fault}	-	
•	C	
ETotal 274.3kWh	Ô.	EDay O. 0.0kWh
Safety Country Australia A	0	Safety Code 🏼 🧑
Output Current 0.0/0.0/0.0A	Q,	Output Voltage 🕵
Output Power 0.00kW	•	FOut
ft Home	Paramet	ers Or More

< Basic set	ting
Safety Code	Australia A >
Time	2022/11/7 13:52 >
Password	>
Shadow scan	>
COM Address (RS485)	247 >
APN Name	Unset >

S

DM Address (RS485)	247 >
PN Name	Unset >
סי	

<	APN settings	s
APN Info		
Region:Austr	alia	6
Operator:Opt	us	

APN Name:yesinternet





Ligar o dispositivo

1. Lique o inversor, ligando assim o módulo 4G.

2. Observe o estado dos indicadores no módulo 4G e no inversor. (Quando o indicador de comunicação no inversor está LIGADO continuamente, isso significa que a comunicação está funcionando corretamente. Para outro estado do indicador, consulte o manual do usuário do modelo do inversor.)

Indicador	Cor	Estado	Observações	Descrição
) (a seal a	LIGADO continuamente	Normal	Módulo ligado
Ligado/Desligado	verde	DESLIGADO	Anormal	Módulo não ligado
			Normal	Pesquisando por conexões
		Piscando lentamente (Ligado 0,2 s, Desligado 1,8 s)	Anormal	Permanecendo desligado por 15 segundos depois de acender, indica que o cartão SIM não está inserido ou tem uma conexão solta. Insira o cartão SIM ou remova-o e depois reinsira.
			Normal	Em suspensão
സ്ത്ര്യ്) Comunicação	Azul	Piscando lentamente (Ligado 1,8 s, Desligado 0,2 s)	Anormal	Se o indicador permanecer nesse estado por um período prolongado (mais de 5 minutos), o APN está definido incorretamente, o cartão SIM não tem sinal, o sinal está fraco ou não existem dados. Verifique as informações do APN e redefina os parâmetros APN no app SolarGo. Entre em contato com o operador para verificar o sinal do cartão SIM. Verifique se os dados e o crédito do cartão SIM são suficientes. Caso contrário, reponha-os.
		Piscando rapidamente (Ligado 0,125 s, Desligado 0,125 s)	Normal	Upload de dados

Substituição do dispositivo 04

- 1. Antes de substituir o módulo 4G, verifique se o inversor está desligado e o novo módulo 4G está pronto para a instalação.
- 2. Remova o módulo 4G.
- 3. (Opcional) Se o cartão SIM estiver vinculado a um dispositivo existente, consulte o operador para o desvincular.
- 4. Instale o novo módulo 4G.
- 5. Lique o inversor.



GoodWe Technologies Co., Ltd. No. 90 Zijin Rd., New District, Suzhou, China www.goodwe.com service@goodwe.com

Instalar o	módulo 40	3

- Ao instalar o Bluetooth e os módulos 4G, certifique-se de que o inversor está desligado.
 - Durante a instalação, use luvas antiestáticas e tome medidas de proteção eletrostática.