Soluzione per inverter intelligenti residenziali

ES 3.0-6.0kW G2

LX A5.0-10 LX A5.0-30 LX U5.4-L LX U5.4-20 LX U5.0-30

Manuale utente

V1.3-2025-05-30

Dichiarazione di copyright:

Copyright © GoodWe Technologies Co., Ltd. 2025. Tutti i diritti riservati.

Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta o trasmessa alla piattaforma pubblica in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo senza la preventiva autorizzazione scritta di GoodWe Technologies Co., Ltd.

Marchi

GOODWEe altri marchi GOODWE sono marchi di proprietà di GoodWe Technologies Co., Ltd. Tutti gli altri marchi o marchi registrati riportati nel presente manuale sono di proprietà dell'azienda. **NOTA**

Le informazioni contenute in questo manuale d'uso sono soggette a modifiche a causa di aggiornamenti del prodotto o per altri motivi. Questo manuale non può sostituire le etichette di sicurezza del prodotto, salvo diversa indicazione. Tutte le descrizioni qui riportate sono a titolo indicativo.

Indice

1 Informazioni sul questo manuale	
1.1 Panoramica	8
1.2 Modello Applicabile	
2 Precauzioni di sicurezza	
2.1 Sicurezza generale	
2.2 Requisiti del personale	
2.3 Sicurezza del sistema	
2.3.1 Protezione stringa FV	
2.3.2 Sicurezza dell'inverter	
2.3.3 Sicurezza della batteria	13
2.3.4 Sicurezza del contatore intelligente	14
2.4 Simboli di sicurezza e marchi di certificazione	
2.5 Dichiarazione di conformità UE	16
2.5.1 Apparecchiatura con Moduli di Comunicazione Wireless	16
2.5.2 Apparecchiatura senza Moduli di Comunicazione Wireless (esclusa l	a Batteria)16
2.5.3 Batteria	
3 Introduzione al sistema	
3.1 Panoramica del sistema	
3.2 Panoramica sul prodotto	22
3.2.1 Inverter	22
3.2.3 Contatore intelligente	24
3.2.4 Dongle intelligente	
3.3 Tipi di rete supportati	26
3.4 Modalità di funzionamento dell'impianto	26
4 Verifica e immagazzinamento	34
4.1 Verifica prima dell'accettazione	
4.2 Contenuto della confezione	
4.2.1 Documenti di consegna dell'inverter (ES G2)	
4.2.2 Componenti di consegna della batteria (LX A5.0-10)	

4.2.3 Documenti di consegna della batteria (LX A5.0-30)	
4.2.4 Componenti di consegna della batteria (LX U5.0-30)	
4.2.5 Componenti di consegna della batteria (LX U5.4-L, LX U5.4-20)	
4.2.6 Scatola di giunzione (opzionale)	
4.2.7 Contatore intelligente consegnato	
4.2.8 Modulo di comunicazione per la consegna	
4.3 Immagazzinamento	42
5 Installazione	44
5.1 Processo di installazione e messa in servizio del sistema	
5.2 Requisiti per l'Installazione	44
5.2.1 Requisiti ambientali per l'installazione	44
5.2.2 Requisiti di spazio per l'installazione	46
5.2.3 Requisiti per gli strumenti	
5.3 Trasporto delle attrezzature	49
5.4 Installazione dell'inverter	49
5.5 Installazione del sistema batteria	50
5.6 Installazione del contatore elettrico	56
6 Cablaggio del Sistema	58
6.1 Schema del cablaggio del sistema	58
6.2 Diagramma di Cablaggio Dettagliato del Sistema	60
6.2.1 Diagramma di Cablaggio Dettagliato del Sistema per Inverter Singolo	60
6.2.2 Diagramma di Cablaggio Dettagliato del Sistema per Sistema Parallelo	62
6.3 Preparazione dei Materiali	63
6.3.1 Preparazione degli Interruttori	64
6.3.2 Preparazione dei cavi	65
6.4 Collegamento del cavo PE	67
6.5 Collegamento del cavo FV	68
6.6 Collegamento del cavo della batteria	69
6.6.1 Collegare il cavo di alimentazione tra l'inverter e la batteria	
6.6.2 Collegare il cavo di comunicazione tra l'inverter e la batteria	
6.7 Collegamento del cavo CA	

6.8 Collegamento del cavo del Contatore	
6.9 Collegamento del Cavo di Comunicazione dell'Inverter	
7 Messa in servizio del sistema	
7.1 Controllo prima dell'accensione	
7.2 Accensione	
7.3 Indicatori	
7.3.1 Indicatori dell'inverter	
7.3.2 Indicatori della batteria	
7.3.3 Indicatore del Contatore Intelligente	
7.3.4 Indicatore Smart Dongle	
8 Avvio Rapido del Sistema	
8.1 Scaricare l'App	
8.2 Collegamento dell'inverter tramite SolarGo	
8.3 Impostazioni Comunicazione	
8.4 Impostazioni Rapide	115
8.5 Creazione di Centrali Elettriche	119
9 Commissioning del Sistema	
9.1 Panoramica di SolarGo	121
9.1.1 Struttura del Menu dell'App	
9.1.2 Pagina di Accesso dell'App SolarGo	
9.1.3 Pagina Principale dell'App SolarGo	123
9.2 Collegamento dell'inverter tramite SolarGo	
9.3 Impostazioni Rapide	126
9.4 Impostazioni Comunicazione	
9.5 Impostazione delle Informazioni di Base	
9.5.1 Impostazione Scansione Ombre e SPD	
9.5.2 Impostazione dei Parametri Avanzati	132
9.5.3 Impostazione dei Parametri di Limite di Potenza	133
9.5.4 Impostazione dei Parametri della Batteria	

9.5.5 Impostazione dei Parametri del Generatore	137
9.5.6 Impostazione del Controllo del Carico	139
9.6 Impostazione dei Parametri di Sicurezza	140
9.6.1 Impostazione dei parametri di sicurezza di base	140
9.6.2 Impostazione di Parametri di Sicurezza Personalizzati	141
10 Monitoraggio della Centrale Elettrica	148
10.1 Panoramica del Portale SEMS	148
10.2 Gestire Centrale Elettrica o Apparecchiatura	151
10.2.1 Creazione della Centrale Elettrica	151
10.2.2 Gestione dell'Impianto Fotovoltaico	151
10.2.3 Gestione delle Attrezzature nella Centrale Elettrica	152
10.3 Monitoraggio dell'Impianto Fotovoltaico	153
10.3.1 Visualizzazione delle Informazioni sull'Impianto Fotovoltaico	153
10.3.2 Controllo degli Allarmi	154
11 Manutenzione	156
11.1 Spegnere il Sistema	156
11.2 Smantellamento delle attrezzature	157
11.3 Smaltimento delle apparecchiature	158
11.4 Manutenzione periodica	158
11.5 Ricerca guati	159
11.5.1 Guasto del sistema	160
11.5.2 Guasto dell'inverter	162
11.5.3 Guasto della batteria (LX A5.0-30, LX U5.0-30)	171
11.5.4 Guasto della batteria (LX A5.0-10)	174
11.5.5 Guasto batteria (LX U5.4-L)	175
11.5.6 Guasto della batteria (LX U5.4-20)	177
12 Parametri tecnici	
12.1 Parametri tecnici dell'inverter	180
12.2 Parametri tecnici della batteria	192

	12.3 Specifiche tecniche del contatore intelligente	
	12.4 Specifiche tecniche della smart communication stick	
13	Appendice	205
	13.1 FAQ	205
	13.1.1 Come eseguire il test ausiliario del contatore elettrico/CT?	205
	13.1.2 Come aggiornare la versione del dispositivo	
	13.2 Acronimi	
	13.3 Spiegazione dei termini	209
	13.4 Significato del codice SN della batteria	

1 Informazioni sul questo manuale

1.1 Panoramica

Il sistema di accumulo di energia è composto da inverter, sistema di batterie e contatore intelligente. Questo manuale descrive le informazioni sul prodotto, l'installazione, il collegamento elettrico, la messa in servizio, la ricerca guasti e la manutenzione del sistema. Prima di installare e utilizzare il prodotto, si raccomanda di leggere attentamente questo manuale. Questo manuale è soggetto ad aggiornamenti senza preavviso. Per ulteriori informazioni sui prodotti e per consultare la documentazione aggiornata, visitare <u>https://en.goodwe.com/</u>.

1.2 Modello Applicabile

Tipo di prodotto	Informazioni sul prodotto	Descrizione
Inverter	Serie ES	Potenza di uscita nominale: 3.0kW-6.0kW
Sistema batteria	LX A5.0-10	Capacità nominale 5,0 kWh, supporto massimo per 15 cluster in parallelo.
	LX A5.0-30	Capacità nominale 5,12 kWh, supporto massimo per 30 cluster in parallelo
	LX U5.4-L	Capacità nominale 5,4 kWh, supporta fino a 6 cluster in
	LX U5.4-20	parallelo.
	LX U5.0-30	Capacità nominale 5,12 kWh, supporto massimo per 30 cluster in parallelo
Contatore intelligente	GM1000 GMK110 GM3000 GM1000D GMK110D	Monitora e rileva i dati di funzionamento nel sistema, come la tensione, la corrente, ecc.
Smart dongle	LS4G Kit-CN 4G Kit-CN	Solo per la Cina, utilizzo in scenario monomacchina.
	4G Kit-CN-G20 4G Kit-CN-G21	
	Wi-Fi Kit WiFi/LAN Kit-20	Nello scenario a singolo dispositivo, le informazioni operative del sistema possono essere caricate sulla piattaforma di monitoraggio tramite segnale WiFi o LAN.

Il sistema di accumulo di energia consiste nei seguenti prodotti:

Ezlink3000	Si collega all'inverter principale quando più inverter sono collegati in parallelo. Carica le informazioni di funzionamento del sistema sulla piattaforma di monitoraggio tramite WiFi o LAN.
------------	--

1.3 Definizione dei simboli

Indica un pericolo di livello alto che, se non evitato, provocherà morte o lesioni gravi.		
Indica un pericolo di livello medio che, se non evitato, può provocare morte o lesioni gravi.		
Indica un pericolo di livello basso che, se non evitato, può provocare lesioni di entità lieve o media.		
ΝΟΤΑ		
Evidenzia e integra i testi o competenze e metodi per risolvere problemi relativi ai prodotti per risparmiare tempo.		

2 Precauzioni di sicurezza

Durante il funzionamento rispettare scrupolosamente le istruzioni di sicurezza descritte nel manuale d'uso.

AVVERTENZA

I prodotti sono progettati e testati rigorosamente per conformarsi alle normative di sicurezza correlate. Prima di svolgere qualsiasi operazione leggere tutte le istruzioni e le precauzioni di sicurezza e rispettarle. Un'operazione impropria potrebbe causare lesioni personali o danni alla proprietà, poiché i prodotti sono apparecchiature elettriche.

2.1 Sicurezza generale

ΝΟΤΑ

- Le informazioni contenute in questo manuale d'uso sono soggette a modifiche a causa di aggiornamenti del prodotto o per altri motivi. Questo manuale non può sostituire le etichette di sicurezza del prodotto, salvo diversa indicazione. Tutte le descrizioni qui riportate sono a titolo indicativo.
- Prima di eseguire le installazioni leggere attentamente il manuale d'uso per familiarizzare con il prodotto e con le precauzioni di sicurezza.
- Tutte le operazioni devono essere eseguite da tecnici addestrati e competenti che conoscono gli standard locali e le norme di sicurezza.
- Quando si eseguono interventi sull'apparecchiatura, utilizzare strumenti isolati e indossare dispositivi di protezione individuale (DPI) a tutela della propria sicurezza. Per prevenire danni all'apparecchiatura, quando si toccano i dispositivi elettronici indossare guanti, panni e polsini antistatici.
- Smontaggio o modifiche non autorizzate potrebbero danneggiare l'apparecchiatura annullando la copertura della garanzia.
- Seguire scrupolosamente le istruzioni di installazione, funzionamento e configurazione contenute in questo manuale d'uso. Il produttore non è responsabile di danni all'apparecchiatura o di lesioni personali se non si seguono le istruzioni. Per ulteriori informazioni sulla garanzia visitare la pagina:<u>https://en.goodwe.com/warranty</u>.

2.2 Requisiti del personale

NOTA

- Il personale addetto all'installazione o alla manutenzione dell'apparecchiatura deve essere rigorosamente formato e conoscerne il corretto funzionamento e le precauzioni di sicurezza.
- Solo professionisti qualificati o personale formato sono autorizzati a installare, mettere in funzione, effettuare manutenzione o sostituzioni dell'apparecchiatura o di sue parti.

2.3 Sicurezza del sistema

- Scollegare gli interruttori a monte e a valle per spegnere l'apparecchiatura prima di qualsiasi connessione elettrica. Non eseguire interventi con l'alimentazione inserita. In caso contrario possono verificarsi folgorazioni.
- Installare un interruttore sul lato di ingresso della tensione dell'apparecchiatura per prevenire lesioni personali o danni all'apparecchiatura causati da lavori elettrici sotto tensione.
- Tutte le operazioni come trasporto, immagazzinamento, installazione, utilizzo e manutenzione devono conformarsi alle leggi, regolamenti, standard e specifiche applicabili.
- Eseguire le connessioni elettriche in conformità con le leggi, regolamenti, standard e specifiche locali. Comprese le specifiche delle operazioni, dei cavi e dei componenti.
- Collegare i cavi utilizzando i connettori inclusi nella confezione. Se vengono utilizzati altri connettori, il produttore non sarà responsabile di eventuali danni alle apparecchiature.
- Assicurarsi che tutti i cavi siano collegati saldamente, in modo sicuro e corretto. Un cablaggio inappropriato può causare contatti scadenti e danneggiare l'apparecchiatura.
- I cavi PE devono essere collegati e fissati correttamente.
- Per proteggere l'apparecchiatura e i componenti da danni durante il trasporto, assicurarsi che il personale di trasporto sia professionalmente formato. Tutte le operazioni durante il trasporto devono essere registrate. L'apparecchiatura dovrà essere mantenuta in equilibrio per evitarne la caduta.
- L'apparecchiatura è pesante. Si prega di equipaggiare il personale corrispondente in base al suo peso, in modo che l'apparecchiatura non superi l'intervallo di peso che il corpo umano può trasportare, evitando così di causare lesioni al personale.
- Tenere l'apparecchiatura stabile per evitare ribaltamenti, che possono causare danni all'apparecchiatura e lesioni personali.

- Non applicare carichi meccanici ai terminali per evitare di danneggiarli.
- Se nel cavo è presente una tensione eccessiva, il collegamento potrebbe risultare scadente. Riservare una certa lunghezza del cavo prima di collegarlo alle porte corrispondenti.
- Legare insieme i cavi dello stesso tipo e posizionare i cavi di tipi diversi ad almeno 30 mm di distanza. Non posare cavi aggrovigliati o incrociati.
- Posizionare i cavi ad almeno 30 mm di distanza dai componenti riscaldanti o dalle fonti di calore, altrimenti lo strato di isolamento dei cavi potrebbe invecchiare o rompersi a causa dell'alta temperatura.

2.3.1 Protezione stringa FV

AVVERTENZA • Accertarsi che i telai dei componenti e il sistema di supporto siano collegati correttamente a terra. Accertarsi che i cavi CC siano collegati saldamente, in modo sicuro e corretto. Un cablaggio inadeguato può causare contatti scadenti o alta impedenza e danneggiare l'inverter. • Misurare il cavo CC con un multimetro per evitare il collegamento con polarità invertite. La tensione, inoltre, deve essere inferiore alla massima tensione di ingresso CC. Il produttore non sarà responsabile di eventuali danni causati da inversione dei collegamenti e tensioni eccessivamente elevate. • Le stringhe FV non possono essere collegate a terra. Assicurarsi che la resistenza di isolamento minima della stringa FV a terra soddisfi i reguisiti minimi di resistenza di isolamento prima di collegare la stringa FV all'inverter (R = massima tensione d'ingresso (V) / 30 mA). • Non collegare una stringa FV a più di un inverter contemporaneamente. In caso contrario, l'inverter potrebbe danneggiarsi. • I moduli fotovoltaici utilizzati con l'inverter devono essere conformi alla Classe A dello standard IEC61730. • L'energia erogata dall'inverter potrebbe diminuire se la stringa fotovoltaica riceve alta tensione o corrente.

2.3.2 Sicurezza dell'inverter

- Il sistema fotovoltaico non è adatto per il collegamento a dispositivi che richiedono un'alimentazione stabile, come apparecchiature mediche per il mantenimento della vita, ecc. Assicurarsi che l'interruzione del sistema non causi danni alle persone.
- La tensione e la frequenza sul punto di collegamento devono soddisfare i requisiti di collegamento alla rete.
- Sul lato CA si consiglia di predisporre ulteriori dispositivi di protezione, ad esempio interruttori automatici o fusibili. Le specifiche del dispositivo di protezione devono essere di almeno 1,25 volte la corrente CA massima.
- Gli allarmi di guasto all'arco verranno cancellati automaticamente se gli allarmi vengono attivati meno di 5 volte in 24 ore. Dopo il quinto guasto dell'arco elettrico, come misura di protezione l'inverter si spegne. L'inverter può di nuovo funzionare normalmente una volta risolto il guasto.
- Nei sistemi fotovoltaici senza batterie, non è consigliabile utilizzare la funzione BACK-UP, poiché potrebbe causare interruzioni di corrente. I rischi derivanti da tale utilizzo non sono coperti dalla garanzia del produttore.

2.3.3 Sicurezza della batteria

PERICOLO Prima di operare su gualsiasi apparecchiatura del sistema, assicurarsi che sia scollegata dall'alimentazione elettrica per evitare il rischio di scosse elettriche. Durante le operazioni, seguire rigorosamente tutte le precauzioni di sicurezza indicate nel manuale e le etichette di sicurezza presenti sull'apparecchiatura. • Non smontare, modificare o sostituire alcuna parte della batteria o della centralina senza l'autorizzazione ufficiale del produttore. In caso contrario, possono verificarsi scosse elettriche o danni all'apparecchiatura che non sono a carico del produttore. • Non colpire, tirare, trascinare, schiacciare o salire sull'apparecchiatura e non incendiare la batteria. Altrimenti, la batteria potrebbe esplodere. • Non collocare la batteria in un ambiente con temperature elevate. Assicurarsi che non ci sia luce solare diretta e nessuna fonte di calore vicino alla batteria. Quando la temperatura ambiente supera i 60 °C, potrebbe causare un incendio. Non usare la batteria o la centralina se risultano difettose, rotte o danneggiate. Una batteria danneggiata potrebbe perdere elettrolita. • Durante il funzionamento della batteria, non spostare il sistema di batterie. Se è necessario sostituire o aggiungere batterie, contattare il centro di assistenza clienti. Un cortocircuito della batteria può causare lesioni personali, la corrente istantanea elevata generata dal cortocircuito può rilasciare una grande guantità di energia, potenzialmente in grado di provocare un incendio. AVVERTENZA • Fattori come temperatura, umidità, condizioni meteorologiche, ecc. possono limitare la corrente della batteria e influenzarne il carico. • Se la batteria non si avvia, contattare immediatamente il servizio di post-vendita. In caso contrario la batteria potrebbe subire danni permanenti.

• Si prega di eseguire ispezioni e manutenzioni regolari della batteria in conformità con i requisiti di manutenzione.

Misure di emergenza

• Perdite dell'elettrolita della batteria

Se il modulo della batteria ha delle perdite di elettrolita, evitare il contatto con il liquido fuoriuscito o il gas. L'elettrolita è corrosivo. Può causare irritazione cutanea o ustioni chimiche all'operatore. Chiunque entri accidentalmente in contatto con la sostanza fuoriuscita deve comportarsi come segue:

- **Inalazione della sostanza fuoriuscita:** Evacuare l'area inquinata e richiedere immediatamente assistenza medica.
- **Contatto con gli occhi:** Sciacquare gli occhi per almeno 15 minuti con acqua pulita e richiedere immediatamente assistenza medica.
- **Contatto con la pelle:** Lavare accuratamente la zona interessata con acqua pulita e sapone e richiedere immediatamente assistenza medica.
- **Ingestione:** Indurre il vomito e richiedere immediatamente assistenza medica.
- Incendio

- La batteria può esplodere se la temperatura ambiente supera i 150 °C. Quando la batteria s'incendia può rilasciare gas velenosi e pericolosi.
- In caso di incendio, assicurarsi che l'estintore a diossido di carbonio o Novec1230 o FM-200 sia nelle vicinanze.
- Non si può estinguere l'incendio con un estintore a polvere secca ABC. I vigili del fuoco devono indossare indumenti protettivi completi e autorespiratori.

• Funzione antincendio della batteria

Per le batterie con funzione antincendio opzionale, dopo l'attivazione della funzione antincendio, eseguire le seguenti operazioni:

- Interrompere immediatamente l'interruttore principale dell'alimentazione per garantire che non passi corrente attraverso il sistema a batterie.
- Ispezione preliminare dell'aspetto della batteria per verificare la presenza di danni, deformazioni, perdite o odori anomali, controllando il rivestimento esterno, i connettori e i cavi.
- Utilizzare un sensore di temperatura per rilevare la temperatura della batteria e dell'ambiente circostante, garantendo che non vi sia rischio di surriscaldamento.
- Isolare e contrassegnare le batterie danneggiate e smaltirle correttamente secondo le normative locali.

2.3.4 Sicurezza del contatore intelligente

AVVERTENZA

Se la tensione della rete elettrica fluttua, facendo in modo che la tensione superi i 265 V, il funzionamento in sovratensione per un periodo prolungato potrebbe causare danni al contatore. Si consiglia di aggiungere un fusibile con corrente nominale di 0,5 A sul lato di ingresso della tensione del contatore, per proteggerlo.

2.4 Simboli di sicurezza e marchi di certificazione

PERICOLO

• Tutte le etichette e le indicazioni di avvertenza devono essere visibili dopo l'installazione. Non coprire, scarabocchiare o danneggiare le etichette sull'apparecchiatura.

• Le seguenti descrizioni sono solo a scopo di riferimento.

No.	Simbolo	Descrizioni
1		Potenziale rischio. Indossare dispositivi di protezione individuale adeguati prima di qualsiasi operazione.

2	4	PERICOLO DI ALTA TENSIONE Scollegare tutta l'alimentazione in ingresso e spegnere il prodotto prima di effettuare qualunque tipo di intervento.
3		Pericolo di alta temperatura. Per evitare ustioni, non toccare il prodotto in funzione.
4		Utilizzare correttamente l'apparecchiatura per evitare esplosioni.
5		Le batterie contengono materiali infiammabili, fare attenzione al rischio di incendio.
6		L'apparecchiatura contiene elettroliti corrosivi. In caso di perdita nell'apparecchiatura, evitare il contatto con il liquido fuoriuscito o il gas.
7	5min	Scarico ritardato. Dopo lo spegnimento attendere 5 minuti affinché i componenti si scarichino completamente.
8		Installare l'apparecchiatura lontano da fonti di fuoco.
9	(MR)	Tenere l'apparecchiatura lontano dalla portata dei bambini.
10		Non versare acqua.
11		Leggere attentamente il manuale d'uso prima di qualsiasi intervento.
12		Indossare dispositivi di protezione individuale durante l'installazione, il funzionamento e la manutenzione.
13	XX	Non smaltire il prodotto come rifiuto domestico. Smaltire il prodotto conformemente alle leggi e alle normative vigenti a livello locale, oppure rispedirlo al produttore.

14		Punto di messa a terra.
15		Simbolo del riciclaggio.
16	CE	Marchio CE
17	TÜVRheinland CETTIFIED	Marchio TÜV
18		Marchio RCM

2.5 Dichiarazione di conformità UE

2.5.1 Apparecchiatura con Moduli di Comunicazione Wireless

GoodWe Technologies Co., Ltd. dichiara che l'apparecchiatura con moduli di comunicazione wireless venduto sul mercato europeo soddisfa i requisiti delle seguenti direttive:

- Direttiva 2014/53/UE (RED) sulle apparecchiature radio
- Direttiva sulla restrizione delle sostanze pericolose 2011/65/UE e (UE) 2015/863 (RoHS)
- Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 2012/19/UE
- Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (CE) n. 1907/2006 (REACH)

2.5.2 Apparecchiatura senza Moduli di Comunicazione Wireless

(esclusa la Batteria)

GoodWe Technologies Co., Ltd. dichiara che l'apparecchiatura senza moduli di comunicazione wireless venduta sul mercato europeo soddisfa i requisiti delle seguenti direttive:

- Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE (EMC)
- Direttiva sulla bassa tensione degli apparecchi elettrici 2014/35/UE (LVD)
- Direttiva sulla restrizione delle sostanze pericolose 2011/65/UE e (UE) 2015/863 (RoHS)
- Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 2012/19/UE
- Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (CE) n. 1907/2006 (REACH)

2.5.3 Batteria

GoodWe Technologies Co., Ltd. dichiara che le batterie vendute nel mercato europeo soddisfano i

requisiti delle seguenti direttive:

- Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE (EMC)
- Direttiva sulla bassa tensione degli apparecchi elettrici 2014/35/UE (LVD)
- Direttiva sulle batterie 2006/66/CE e direttiva di modifica 2013/56/CE
- Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 2012/19/UE
- Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (CE) n. 1907/2006 (REACH)

È possibile scaricare la dichiarazione di conformità UE dalla pagina web ufficiale:

https://en.goodwe.com.

3 Introduzione al sistema

3.1 Panoramica del sistema

La soluzione residenziale dell'inverter intelligente è composta da inverter, sistema di batterie, contatore intelligente, dongle intelligente, ecc. Nel sistema fotovoltaico, l'energia solare può essere convertita in energia elettrica per le esigenze domestiche. I dispositivi IoT nel sistema controllano l'apparecchiatura elettrica riconoscendo la situazione complessiva del consumo di energia. In modo che l'energia venga gestita in modo intelligente, decidendo se l'energia deve essere utilizzata dai carichi, immagazzinata nelle batterie o esportata nella rete elettrica, ecc.



AVVERTENZA

- La selezione del modello della batteria deve essere effettuata in base alla lista di compatibilità tra inverter e batterie. Per i requisiti relativi alle batterie utilizzate nello stesso sistema, come la possibilità di miscelare modelli diversi o l'uniformità della capacità, si prega di consultare il manuale utente della batteria corrispondente o di contattare il produttore della batteria per ottenere i requisiti pertinenti. Lista di compatibilità tra inverter e batterie:<u>https://en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/User%20Manual/GW_Battery%20Compatibi</u> <u>lity%20Overview-EN.pdf</u>.
- A causa di aggiornamenti della versione del prodotto o altri motivi, il contenuto del documento viene aggiornato periodicamente. La relazione di compatibilità tra gli inverter e i prodotti IoT può essere consultata al seguente

link:<u>https://en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/User%20Manual/GW_Compatibility-list-of-Good</u>

We-inverters-and-IoT-products-EN.pdf.

- Nel sistema di parallelo, non è supportato il collegamento di dispositivi di monitoraggio EMS di terze parti.
- Quando il numero di inverter in parallelo nel sistema è ≤3, è supportata la funzione UPS; quando il numero di inverter in parallelo nel sistema è >3, la funzione UPS non è supportata.
- La complessità del sistema di parallelo aumenta con il numero di inverter collegati in parallelo. Quando il numero di inverter collegati in parallelo nel sistema è ≥6, si prega di contattare il servizio clienti per confermare l'ambiente di installazione e applicazione degli inverter, al fine di garantire il funzionamento stabile del sistema.
- Quando il limite di potenza di connessione alla rete del sistema è impostato a 0W, non è supportata la combinazione di inverter AC accoppiati e inverter fotovoltaici grid-tied. Quando si utilizza questo scenario, assicurarsi che il limite di potenza di connessione alla rete del sistema sia superiore al 5% della potenza nominale dell'inverter fotovoltaico grid-tied.

Tipo di prodotto	Modello	Descrizione
Inverter	GW3000-ES-20 GW3600-ES-20 GW3600M-ES-20 GW5000M-ES-20 GW6000-ES-20 GW6000M-ES-20 GW3600-SBP-20 GW5000-SBP-20 GW3500L-ES-BR20 GW3500L-ES-BR20 GW3600-ES-BR20	 Quando nel sistema vengono utilizzati più inverter, non è supportato il collegamento a generatori; è supportato un massimo di 16 inverter per formare un sistema in parallelo. Quando il numero di inverter in parallelo nel sistema è ≤3, supporta la funzione UPS; quando il numero di inverter in parallelo nel sistema è >3, non supporta la funzione UPS. La complessità del sistema di parallelo aumenta con il numero di inverter collegati in parallelo. Quando il numero di inverter collegati in parallelo. Quando il numero di inverter collegati in parallelo nel sistema è ≥6, si prega di contattare il servizio clienti per confermare l'ambiente di installazione e applicazione degli inverter, al fine di garantire il funzionamento stabile del sistema. GW3600-SBP-20, GW5000-SBP-20, GW6000-SBP-20: non supportano il funzionamento in parallelo. GW3600M-ES-20, GW5000-SBP-20, GW6000-SBP-20: non supportano batterie al piombo. Quando si collegano più gruppi in rete, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti di versione: Tutte le versioni del software degli inverter nel sistema di parallelo sono coerenti. La versione del software ARM dell'inverter è 08(418) o superiore. La versione del software DSP dell'inverter è 08 Sexima Superiore.
Sistema batteria	LX A5.0-10	Sistemi di batterie di modelli diversi non possono essere utilizzati in modo misto.

	LX A5.0-30	• LX A5.0-10: la corrente nominale di carica/scarica di una singola batteria è di 60A; supporta un massimo di 15 unità in parallelo nello stesso sistema.		
	LX U5.4-L	• LX A5.0-30: La corrente di carica nominale per singola batteria è di 60A; la corrente di scarica nominale è di 100A; la massima corrente di carica continua è di 90A; la massima corrente di scarica continua è di 150A.		
	LX U5.4-20	Supporta un massimo di 30 unità in parallelo nello stesso sistema.		
		 LX U5.4-L, LX U5.4-20: la corrente nominale di carica e scarica di una singola batteria è di 50A; supporta un massimo di 6 unità in parallelo nello stesso sistema. 		
	LX U5.0-30	• LX U5.0-30: La corrente di carica nominale per singola batteria è di 60A; la corrente di scarica nominale è di 100A; la corrente di carica massima è di 90A; la corrente di scarica massima è di 100A. Supporta un massimo di 30 unità in parallelo nello stesso sistema.		
		 Supporta la connessione di batterie al piombo di tipo AGM, GEL e Flooded. 		
	Batteria al piombo	• Calcolare il numero di batterie collegabili in serie in base alla tensione della batteria al piombo, la tensione totale delle batterie in serie non deve superare i 60V.		
	BCB-11-WW-0 BCB-22-WW-0 BCB-32-WW-0 BCB-33-WW-0 (Acquistato da GoodWe)	 Quando nel sistema viene utilizzato un singolo inverter e la corrente di carica/scarica tra la batteria e l'inverter è <120A, è supportata la non connessione al busbar. Ad esempio, quando si utilizza GW3000-ES-20 con LX A5.0-30, è supportata la non connessione al busbar. Per il metodo dettagliato di collegamento della batteria, fare riferimento alla sezione 6.6 "Collegamento dei cavi della batteria". 		
		• Quando nel sistema vengono utilizzati più inverter, è necessario collegarsi al busbar. Se si utilizzano batterie di altri marchi, consultare il produttore corrispondente per il metodo di collegamento tra le batterie e il busbar.		
		 Quando la corrente di carica/scarica tra la batteria e l'inverter è ≥120A, è necessario utilizzare una barra collettrice o una scatola di giunzione per collegare l'inverter. (Corrente ≥ M x IBat nominale. (M: numero di cluster di batterie in parallelo nel sistema, IBat nominale: corrente nominale della batteria). 		
		O BCB-11-WW-0:		
Barra di		Compatibile con LX A5.0-10, il sistema di batterie supporta una corrente di lavoro massima di 360A, una potenza di lavoro di 18kW, il collegamento massimo di 3 inverter e 6 batterie.		
distribuzione		O BCB-22-WW-0:		
		 Compatibile con LX A5.0-10, il sistema di batterie supporta una corrente di lavoro massima di 720A, una potenza di lavoro di 		

		36kW, il collegamento massimo di 6 inverter e 12 batterie.
		Compatibile con LX A5.0-30, il sistema di batterie supporta una corrente di lavoro massima di 720A, una potenza di lavoro di 36kW, con un massimo di 6 inverter e 6 batterie collegabili.
		 Compatibile con LX U5.0-30, il sistema di batterie supporta una corrente di lavoro massima di 720A, una potenza di lavoro di 36kW, può collegare fino a 3 inverter off-grid e 6 batterie.
		O BCB-32-WW-0:
		Compatibile con LX A5.0-10, il sistema di batterie supporta una corrente di lavoro massima di 720A, una potenza di lavoro di 36kW, connessione massima di 6 inverter e 12 batterie.
		 Compatibile con LX A5.0-30, il sistema di batterie supporta una corrente di lavoro massima di 720A, una potenza di lavoro di 36kW, un collegamento massimo di 6 inverter e 15 batterie.
		Compatibile con LX U5.0-30, il sistema di batterie supporta una corrente di lavoro massima di 720A, una potenza di lavoro di 36kW, connessione massima di 6 inverter e 8 batterie.
		O BCB-33-WW-0:
		Compatibile con LX U5.0-30, il sistema di batterie supporta una corrente operativa massima di 720A, una potenza operativa di 36kW, può collegare fino a 6 inverter e 15 batterie. Quando il numero di batterie supera 8, è necessario collegare in parallelo due fusibili da 600A.
		O Altro: configurare in base alla potenza e alla corrente del sistema.
Contatore	GMK110GMK110DGM1000	 Il CT non supporta la sostituzione, rapporto di trasformazione del CT 120A:40mA. Negli scenari di funzionamento in parallelo, il contatore intelligente deve essere collegato all'inverter principale. GMK110, GM1000: CT x 1; contatore standard GMK110 o GMK1000
mengente	GM1000DGM3000	 GM1000D, GMK110D: CT x 2; per inverter a accoppiamento CA; acquisto separato GM3000: CT x 3: guando nel sistema sono presenti
		carichi trifase ed è necessario controllare la potenza in uscita, è necessario utilizzare il contatore GM3000:

		acquisto separato.
Smart dongle	 LS4G Kit-CN 4G Kit-CN 4G Kit-CN-G20 4G Kit-CN-G21 Wi-Fi Kit Kit WiFi/LAN-20 (standard) Ezlink3000 (acquistato da GoodWe) 	 Il kit LS4G-CN, 4G Kit-CN, 4G Kit-CN-G20 o 4G Kit-CN-G21 è destinato esclusivamente alla Cina, per utilizzo in scenari a singolo dispositivo.
		• In un sistema monomacchina, quando si utilizza il modulo Wi-Fi Kit o WiFi/LAN Kit-20, la versione del firmware deve essere 04 o superiore; se il modulo WiFi/LAN Kit-20 è la versione di sicurezza di rete, la versione del firmware deve essere 01 o superiore.
		• Durante il funzionamento in parallelo, solo l'inverter principale deve essere collegato all'Ezlink3000, mentre gli inverter secondari non necessitano del modulo di comunicazione. La versione del firmware dell'Ezlink3000 deve essere 04 o superiore.
		 Nello stesso sistema è sufficiente installare un solo Ezlink3000 e un solo contatore intelligente. L'inverter collegato al modulo Ezlink e al contatore è per impostazione predefinita l'inverter principale, mentre gli altri inverter sono gli inverter secondari. L'inverter principale può inviare comandi agli inverter secondari tramite la linea di comunicazione parallela.

3.2 Panoramica sul prodotto

3.2.1 Inverter

Gli inverter gestiscono e ottimizzano la potenza negli impianti FV grazie a un sistema integrato di gestione dell'energia. La potenza generata dall'impianto FV può essere utilizzata, immagazzinata nella batteria, immessa nella rete di distribuzione, ecc.



No.	Modello	Potenza di uscita nominale	Tensione di uscita nominale
1	GW3000-ES-20	3kW	220/230/240V
2	GW3600-ES-20	3.68kW	220/230/240V

3	GW3600M-ES-20	3.68kW	220/230/240V
4	GW5000-ES-20	5kW*1	220/230/240V
5	GW5000M-ES-20	5kW*1	220/230/240V
6	GW6000-ES-20	6kW*1	220/230/240V
7	GW6000M-ES-20	6kW*1	220/230/240V
8	GW6000-ES-BR20	6kW	220V
9	GW3500L-ES-BR20	3.5kW	127V
10	GW3600-ES-BR20	3.68kW	220V
11	GW3600-SBP-20	3.68kW	220/230/240V
12	GW5000-SBP-20	5kW	220/230/240V
13	GW6000-SBP-20	6kW	220/230/240V
*1: 4600 for VDE-AR-N4105 & NRS 097-2-1.			

3.2.2 Batteria

Il sistema di batterie può immagazzinare e rilasciare energia elettrica in base alle esigenze del sistema di accumulo fotovoltaico. Le porte di ingresso e uscita di questo sistema di accumulo sono entrambe in corrente continua ad alta tensione. L'inverter ES Uniq supporta l'uso con batterie al piombo-acido. Per informazioni sui prodotti relativi alle batterie al piombo-acido, si prega di contattare il produttore delle batterie al piombo-acido. LX A5.0-10



LX A5.0-30



3.2.3 Contatore intelligente

Il contatore intelligente può misurare e monitorare i dati elettrici nel sistema di accumulo fotovoltaico, come: tensione, corrente, frequenza, fattore di potenza, potenza, ecc. GM1000/GM3000/GM1000D&CT : GMK110/GMK110D&CT





No.	Modello	Scenari applicabili
1	GM1000 GMK110 GM3000 GM1000D GM110D	 Il CT non supporta la sostituzione, rapporto di trasformazione del CT 120A/40mA. GMK110, GM1000: CT x 1; contatore elettrico GMK110 o GMK1000 incluso di serie. GM1000D, GM110D: CT x 2; per inverter a accoppiamento CA; acquisto separato GM3000: CT x 3; quando nel sistema sono presenti carichi trifase ed è necessario controllare la potenza in uscita, è necessario utilizzare il contatore GM3000; acquisto separato.

3.2.4 Dongle intelligente

Il dongle intelligente può trasmettere vari dati di produzione energetica al Portale SEMS, la piattaforma di monitoraggio remoto, in tempo reale. E connettersi all'app SolarGo per completare la messa in servizio locale dell'attrezzatura.



5	Ezlink3000	Bluetooth WiFi LAN	Inverter master degli inverter
5	Ezimikoooo		collegati in parallelo

3.3 Tipi di rete supportati



3.4 Modalità di funzionamento dell'impianto

Modalità di autoconsumo

- La modalità di autoconsumo è la modalità di funzionamento di base del sistema.
- Quando la potenza generata nel sistema fotovoltaico è sufficiente, alimenterà i carichi in via prioritaria. L'energia in eccesso caricherà prima le batterie, poi l'energia rimanente sarà venduta alla rete elettrica. Quando l'energia generata dall'impianto fotovoltaico è insufficiente, la batteria fornirà energia ai carichi in priorità. Se la potenza della batteria è insufficiente, il carico sarà alimentato dalla rete pubblica.



Modalità back-up

- La modalità di back-up è principalmente applicata allo scenario in cui la rete è instabile.
- Quando la rete è disconnessa, l'inverter passa alla modalità off-grid e la batteria fornirà energia ai carichi di BACK-UP; quando la rete viene ripristinata, l'inverter passa alla modalità collegata alla rete.
- La batteria sarà caricata al valore di protezione SOC preimpostato dalla rete elettrica o dall'impianto fotovoltaico quando il sistema è in modalità on-grid. In modo che lo stato di carica della batteria sia sufficiente per mantenere il normale funzionamento quando il sistema è off-grid. L'acquisto di elettricità dalla rete elettrica per caricare la batteria deve rispettare le leggi e normative vigenti a livello locale.





Modalità economia

Si consiglia di utilizzare la modalità economia in scenari in cui il prezzo dell'elettricità varia molto fra

picco e valle. Selezionare la modalità economica solo quando soddisfa le leggi e normative vigenti a livello locale.

Ad esempio, impostare la batteria in modalità di carica durante il periodo di **Valle** per caricare la batteria con energia della rete. E impostare la batteria in modalità scarica durante il periodo di picco per alimentare il carico con la batteria.





Modalità di Carica Intelligente

- In alcuni paesi/regioni, l'immissione di potenza fotovoltaica nella rete elettrica è limitata.
- Impostare il limite di potenza di picco e caricare la batteria utilizzando l'energia in surplus quando la potenza FV supera il limite di potenza di picco. Oppure impostare l'orario di carica; durante l'orario di carica, la potenza fotovoltaica può essere utilizzata per caricare la batteria.







Modalità di riduzione del picco

- La modalità di riduzione del picco è principalmente applicabile a scenari industriali e commerciali.
- Quando il consumo energetico totale dei carichi supera il limite di limatura del picco, la batteria si scarica per ridurre il consumo energetico che supera tale limite.
- Se il SOC dei due sistemi di batteria collegati è inferiore al SOC riservato per la riduzione del picco, il sistema importerà energia dalla rete pubblica secondo il periodo di tempo impostato, la potenza di carico e il limite di potenza importata. Se il SOC di un sistema di batteria è inferiore al SOC riservato per la riduzione del picco, il sistema importerà energia dalla rete pubblica secondo la potenza di carico e il limite di potenza importata.



4 Verifica e immagazzinamento

4.1 Verifica prima dell'accettazione

Verificare quanto segue prima di accettare il prodotto.

- 1. Ispezionare la scatola dell'imballaggio esterno per verificare che non siano presenti danneggiamenti, come fori, crepe, deformazioni e altri segni di danni all'apparecchiatura. Non rimuovere l'imballaggio e contattare immediatamente il fornitore se si riscontrano danni.
- 2. Verificare il modello del prodotto. Se il modello non è quello richiesto, non disimballare il prodotto e contattare il fornitore.

4.2 Contenuto della confezione

AVVERTENZA

Controllare che i prodotti consegnati siano corretti nel modello, completi nei contenuti e integri nell'aspetto. Contattare immediatamente il fornitore se si riscontrano danni.

4.2.1 Documenti di consegna dell'inverter (ES G2)

Componenti	Descrizione	Componenti	Descrizione
	Inverter x1		Piastra posteriore x 1
	Tassello a espansione x3		vite x N
	Morsetto di messa a terra di protezione x 1	0	Terminali di connessione potenza batteria x 2
	Terminale di connessione CC per fotovoltaico Inverter serie SBP: x 0 GW3000-ES-20: x 1 Altro: x 2		Modulo di comunicazione x1
	2Terminale di comunicazione PIN x 3		3Terminale di comunicazione PIN x 1
	6Terminale di comunicazione PIN x 1		Morsetti di collegamento CA x 2

Terminale della batteria x 1		Cavo di comunicazione BMS & cavo di comunicazione contatore elettrico x 1
contatore intelligente x 1	1	Documentazione x 1
Sensore di temperatura per batteria al piombo x 1 Distribuzione di inverter compatibili con batterie al piombo-acido.	09	Cacciavite a taglio x 1
Adesivo per fissaggio cavo sensore temperatura batteria al piombo x 2		

4.2.2 Componenti di consegna della batteria (LX A5.0-10)

Componenti	Descrizione	Componenti	Descrizione
	Modulo batteria x 1	OF	(25-8) Morsetti OT x 4 (5.5-5) Morsetto OT x 2
0	Vite di terra M5 x 2		Etichetta di avvertimento x 1
	Resistenza terminale x 1		Etichetta elettrica x 1
	Documentazione x 1		Supporto per batterie x 2 (opzionale)



Colonna di supporto x 2 (opzionale)



Quando si sceglie l'installazione a staffa, vengono forniti con la scatola la staffa della batteria, il pilastro di supporto e le viti M4*8.

4.2.3 Documenti di consegna della batteria (LX A5.0-30)

Componenti	Descrizione	Componenti	Descrizione
	Modulo batteria x 1		Resistenza di terminazione x 1 Quando si collega a un bus di terze parti, la batteria deve essere dotata di questa resistenza terminale.
	 M5 OT terminale x 2: consigliato per cavi da 10mm². M8 OT terminale x 4: consigliato per cavi da 50mm². M10 morsetto OT x 2: consigliato per cavi da 70mm². 		Vite di terra M5*12 x 2
T	Documentazione x 1	-	-
	Supporto x 2 Quando si sceglie il metodo di installazione a parete, viene fornito		Bullone di ancoraggio M6*70 x 4 Quando si sceglie il metodo di installazione a parete, viene fornito
	Vite di terra M5*12 x 2 Quando si sceglie il metodo di installazione a parete, viene fornito.	: :	Modello per tracciamento x 1 Quando si sceglie il metodo di installazione a parete, viene fornito
	Supporto per batterie x 2 (opzionale) Quando si sceglie il metodo di installazione a pila, viene fornito		Vite M4*8 x 8 Quando si sceglie il metodo di installazione a pila, viene fornito
Componenti	Descrizione	Componenti	Descrizione
------------	--	------------	--
	Batteria x 1		Coperchio superiore x 1
	Supporto di montaggio x 1		bullone di espansione x 2
0	supporto anti-ribaltamento x 2		 (35-8) Morsetti OT x 4: consigliato per cavi da 25mm² o 35mm² (50-8) Morsetti OT x 4: consigliato per cavi da 50mm² (70-10) Morsetto OT x 2: consigliato per cavi da 70mm²
O	(14-5) Morsetto di terra OT x 2		Bullone combinato M5 x 7
	Bullone di espansione M10 x 6	A.A.	Pannello di fissaggio del fascio di cavi x 1
	Copertura terminali di potenza x 2		Documentazione x 1
	Resistenza di terminazione x 1	-	-

4.2.4 Componenti di consegna della batteria (LX U5.0-30)

Componenti	Descrizione	Componenti	Descrizione
	Batteria x 1		Copertura in plastica x 1
	Piastra a parete x 1		bullone di ancoraggio x 2
	Supporti anti-ribaltamento x 2		Connettore di potenza x 2
	Terminale di terra x 4		Vite combinate M5 x 8
¢ i —⊒1	Bullone di espansione M10 x 6	00	Pannello di fissaggio del fascio cablato x 2
	Resistenza di terminazione x 1 (LX U5.4-L)		Resistenza terminale x 1 (LX U5.4-20)
The second secon	Documentazione x 1		

4.2.5 Componenti di consegna della batteria (LX U5.4-L, LX U5.4-20)

4.2.6 Scatola di giunzione (opzionale)

BCB-11-WW-0

Componenti	Descrizione	Componenti	Descrizione
	Scatola di giunzione x 1		Bullone a espansione M6 x 4
OF	(25-8) Morsetto OT x 18 (70-10) morsetto OT x	-	-

	2			

BCB-22-WW-0

Componenti	Descrizione	Componenti	Descrizione
	Scatola di giunzione x 1		Bullone di espansione M6 x 4
\bigcirc	(25-8) Morsetto OT x 36 (70-10) Morsetto OT x 6	-	-

BCB-32-WW-0, BCB-33-WW-0

Componenti	Descrizione	Componenti	Descrizione
	Scatola di giunzione x 1		Bullone di ancoraggio M6 x 4
\bigcirc	(50-8) Morsetto OT x 30 (70-10) morsetto OT x 6	-	-

4.2.7 Contatore intelligente consegnato

GMK110, GMK110D

Componenti	Descrizione	Componenti	Descrizione
	contatore intelligente x 1 GMK110: CT x 1 GMK110D: CT x 2		Terminale di comunicazione RS485 x 1
	Terminale di connessione lato ingresso tensione x 1		Terminale tubolare x 4





GM1000, GM1000D, GM3000

Componenti	Descrizione	Componenti	Descrizione
	Contatore intelligente x 1 GM1000: CT x 1 GM1000D: CT x 2 GM3000: CT x 3		Cacciavite x1
	Tappo per porta USB x 1		Terminale tubolare x N GM1000 x 4 GM1000D x 8 GM3000 x 6
at	Documentazione x 1	-	-

GM330

Componenti	Descrizione	Componenti	Descrizione
	Contatore intelligente e CT x1		2Terminale di comunicazione PIN x1
	Terminale tubolare x 6		7Terminale PIN x1
EM	Cacciavite x1		6Terminale di comunicazione PIN x1
	2Cavo di conversione da terminale PIN a terminale RJ45 x 1		Documentazione x 1

4.2.8 Modulo di comunicazione per la consegna

WiFi/LAN Kit-20

Componenti	Descrizione	Componenti		Descrizione
	Modulo di comunicazione x1		7	Documentazione x 1
Wi-Fi Kit				
Componenti	Quantità	Componenti	Quanti	tà
	Modulo di comunicazione x 1		Docume	ntazione x 1
	Strumento di sblocco x 1 Alcuni moduli richiedono strumenti per lo smontaggio; se non forniti, è possibile sbloccarli utilizzando il pulsante sul modulo stesso.			

LS4G Kit-CN&4G Kit-CN

Componenti	Descrizione	Componenti	Descrizione
	4Dongle intelligente G x1	-	-

4G Kit-CN-G20 & 4G Kit-CN-G21

Componenti	Descrizione	Componenti	Descrizione
	Dongle intelligente x1		Documentazione x 1

Ezlink3000

Componenti	Descrizione	Componenti	Descrizione
	Dongle intelligente x 1		Connettore cavo LAN x 1
	Documentazione x 1		Strumento di sblocco x 1 Rimuovere il modulo utilizzando lo strumento di rimozione se incluso. Se lo strumento non è fornito,

rimuovere il modulo premendo il pulsante di sblocco sul modulo.

4.3 Immagazzinamento

Se l'apparecchiatura non deve essere installata o utilizzata immediatamente, assicurarsi che l'ambiente di conservazione soddisfi i seguenti requisiti: Se l'apparecchiatura è stata immagazzinata a lungo, deve essere controllata da professionisti prima di essere messa in uso.

- 1. Se l'inverter è stato immagazzinato per più di due anni o non è stato in funzione per più di sei mesi dopo l'installazione, si consiglia di farlo ispezionare e testare da professionisti prima di metterlo in uso.
- 2. Per garantire buone prestazioni elettriche dei componenti elettronici interni dell'inverter, si consiglia di accenderlo ogni 6 mesi durante lo stoccaggio. Se non è stato acceso per più di 6 mesi, si consiglia di farlo ispezionare e testare da professionisti prima di metterlo in uso.
- 3. Per garantire le prestazioni e la durata della batteria, si consiglia di evitare uno stoccaggio prolungato inattivo. Un immagazzinamento prolungato potrebbe causare una scarica profonda della batteria, portando a perdite chimiche irreversibili, decadimento della capacità o addirittura guasto completo. Si raccomanda un utilizzo tempestivo. Se la batteria necessita di stoccaggio a lungo termine, effettuare la manutenzione secondo i seguenti requisiti:

Modello specifico di batteria	Intervallo iniziale di SOC dell'accumulatore	Temperatura di conservazione consigliata	Cicli di manutenzione carica/scarica ^[1]	Metodi di manutenzione delle batterie ^[2]
LX A5.0-10 n*LX A5.0-10	30%~40%	0~35°C	-20~0°C, ≤1 mese 0~35°C, ≤6 mesi	Si prega di
LX A5.0-30	30%~40%	0~35℃	-20~35°C, ≤12 mesi 35~45°C, ≤6 mesi	consultare il rivenditore o il
LX U5.4-L				centro di assistenza
LX U5.4-20	20%~40%	0~25°C	-20~0°C, \leq 1 mese	post-vendita per il metodo di
n*LX U5.4-20	30%**40%	0.35 C	35~40°C, ≤1 mese	manutenzione.
LX U5.0-30				

ΝΟΤΑ

[1] Il tempo di stoccaggio inizia dalla data SN riportata sulla confezione esterna della batteria e richiede una manutenzione di carica e scarica dopo il superamento del ciclo di stoccaggio. (Tempo di manutenzione della batteria = data SN + ciclo di manutenzione carica/scarica). Per la visualizzazione della data SN, vedere: <u>Significato del codice SN</u>.

[2] Dopo aver superato la manutenzione di carica e scarica, se è presente un'etichetta di manutenzione attaccata alla scatola esterna, si prega di aggiornare le informazioni di manutenzione sull'etichetta di manutenzione; se non c'è un'etichetta di manutenzione, si prega di registrare il tempo di manutenzione e il SOC della batteria da soli e conservare i dati per facilitare la tenuta dei registri di manutenzione.

Requisiti di imballaggio:

Non disimballare la confezione esterna e non gettare l'essiccante.

Requisiti ambientali per l'installazione:

- 1. Posizionare l'apparecchiatura in un luogo fresco lontano dalla luce solare diretta.
- 2. Conservare l'apparecchiatura in un luogo pulito. Assicurarsi che la temperatura e l'umidità siano adeguate e che non ci sia condensa. Non installare l'apparecchiatura se le porte o i terminali sono condensati.
- 3. Tenere l'apparecchiatura lontana da materiali infiammabili, esplosivi e corrosivi.

Requisiti di impilamento:

- 1. L'altezza e la direzione dell'inverter impilato devono seguire le istruzioni sulla scatola di imballaggio.
- 2. L'inverter deve essere impilato con cautela per evitare che cadano.

5 Installazione



Installare e collegare l'apparecchiatura utilizzando i prodotti consegnati inclusi nel pacchetto. Altrimenti, il produttore non sarà responsabile per i danni.

5.1 Processo di installazione e messa in servizio del sistema



5.2 Requisiti per l'Installazione

5.2.1 Requisiti ambientali per l'installazione

- 1. Non installare l'apparecchiatura nelle vicinanze di materiali infiammabili, esplosivi o corrosivi.
- 2. La temperatura e l'umidità nel luogo di installazione devono rientrare nell'intervallo appropriato.
- 3. Non installare l'apparecchiatura in un luogo dove sia facile entrarvi in contatto, in particolare installarlo fuori dalla portata dei bambini.
- 4. Esiste una temperatura elevata di 60 °C quando l'apparecchiatura è in funzione. Non toccare la superficie per evitare scottature.
- 5. Installare l'apparecchiatura in un luogo riparato dalla luce diretta del sole, dalla pioggia e dalla neve. Costruire una tettoia parasole se necessario.
- 6. Il luogo per l'installazione dell'apparecchiatura deve essere ben ventilato per l'irraggiamento termico e sufficientemente ampio per gli interventi.

- 7. Controllare il grado di protezione dell'apparecchiatura e assicurarsi che l'ambiente di installazione soddisfi i requisiti. L'inverter, il sistema di batterie e il dongle intelligente possono essere installati sia all'interno che all'esterno. Ma il contatore intelligente può essere installato solo all'interno.
- 8. Installare l'apparecchiatura a un'altezza adeguata per funzionamento e manutenzione, allacciamenti elettrici e verifica di spie ed etichette.
- 9. L'altitudine per installare l'apparecchiatura deve essere inferiore all'altitudine massima di lavoro del sistema.
- 10. Consultare il produttore prima di installare l'apparecchiatura all'esterno in aree soggette al sale. Un'area soggetta al sale si riferisce alla regione entro 500 metri dalla costa e sarà correlata al vento marino, alle precipitazioni e alla topografia.
- 11. Installare l'apparecchiatura lontano da interferenze elettromagnetiche. In presenza di stazioni radio oppure di apparecchiature con comunicazione wireless di livello inferiore a 30 MHz vicino al punto di installazione, installare l'apparecchiatura come descritto in seguito:
 - Inverter: aggiungere un nucleo di ferrite con avvolgimento multi-giro al cavo CA di uscita dell'inverter, o aggiungere un filtro EMI passa-basso.
 - Altra apparecchiatura: la distanza tra l'apparecchiatura e l'apparecchiatura EMI wireless dovrebbe essere superiore a 30 m.

ΝΟΤΑ

Se installata in un ambiente a temperatura inferiore a 0°C, la batteria non sarà in grado di continuare a caricarsi per ripristinare l'energia dopo essersi scaricata, con conseguente protezione da sottotensione.

- LX A5.0-30、LX U5.0-30: Intervallo di temperatura di carica: 0<T≤55°C; Intervallo di temperatura di scarica: -20<T≤55°C
- LX A5.0-10、LX U5.4-L、LX U5.4-20: Intervallo di temperatura di carica: 0<T≤50°C; ; Intervallo di temperatura di scarica:-10<T≤50°C



5.2.2 Requisiti di spazio per l'installazione

Durante l'installazione delle apparecchiature nel sistema, è necessario lasciare uno spazio adeguato intorno alle apparecchiature per garantire sufficiente spazio per l'installazione e la dissipazione del calore. Quando si utilizzano cavi di comunicazione CAT7 tra gli inverter, la distanza massima può raggiungere i 10 metri, mentre con cavi di comunicazione CAT5 la distanza massima è di 5 metri.



ES20INT0003

5.2.3 Requisiti per gli strumenti

ΝΟΤΑ

Durante Durante l'installazione, si consiglia di utilizzare i seguenti strumenti di montaggio. Se necessario, è possibile utilizzare altri strumenti di supporto sul posto.

Strumenti di installazione



do	Pinza spelafili		Pinza idraulica YQK-70
	Chiave a bussola aperta		Strumento per crimpatura terminali fotovoltaici PV-CZM-61100
M	Trapano a percussione (punta Φ8mm, 10mm)		Chiave dinamometrica M4、M5、M6、M8、M10
	Martello di gomma		Set di chiavi a bussola
	Pennarello		Multimetro Gamma di misura ≤600V
	Tubo termorestringente		Pistola termica
	Fascetta		aspirapolvere
() = " = ()	Livella a bolla	-	-

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

Strumento	Descrizione	Strumento	Descrizione
	Guanti isolanti, guanti protettivi		Mascherina antipolvere



Occhiali protettivi



5.3 Trasporto delle attrezzature

ATTENZIONE

- Durante il trasporto, la movimentazione e l'installazione, è necessario rispettare le leggi, i regolamenti e gli standard tecnici vigenti nel paese o nella regione interessata.
- Prima dell'installazione, è necessario trasportare l'attrezzatura al luogo di installazione. Per evitare danni alle persone o all'attrezzatura durante il trasporto, si prega di prestare attenzione ai seguenti punti:
 - 1. Si prega di assegnare personale in base al peso dell'attrezzatura per evitare che il carico superi la capacità di sollevamento umana, causando infortuni da schiacciamento.
 - 2. Indossare guanti di sicurezza per evitare infortuni.
 - 3. Assicurarsi che l'attrezzatura rimanga bilanciata durante il trasporto per evitare cadute.

5.4 Installazione dell'inverter

- Quando si eseguono fori nelle pareti evitare di perforare tubi dell'acqua e cavi sottotraccia.
- Quando si eseguono i fori, indossare occhiali e maschera antipolvere per evitare l'inalazione di polvere o il contatto con gli occhi.
- Accertarsi che l'inverter sia installato saldamente per evitarne la caduta.

Passo 1: Appoggiare la piastra orizzontalmente sulla parete e segnare le posizioni dei fori da eseguire.

Passo 2: Praticare fori con il trapano a percussione.

Passo 3: fissare l'inverter alla parete utilizzando bulloni a espansione.

Passo 4: Montare l'inverter sulla piastra posteriore. Una volta montato, fissare la piastra posteriore all'inverter con viti per garantire un'installazione stabile dell'inverter.



5.5 Installazione del sistema batteria

- Durante l'installazione del sistema di batterie, è necessario garantire che sia posizionato in piano e saldamente fissato. Quando si utilizzano supporti anti-ribaltamento, questi devono aderire verticalmente alla parete e alla superficie del sistema di batterie.
- Quando si utilizza un trapano a percussione per praticare fori, è necessario proteggere il sistema a batteria con schermature come cartone o altri materiali per evitare che corpi estranei entrino all'interno dell'apparecchiatura, causando danni.
- Dopo aver segnato la posizione dei fori con un pennarello, è necessario spostare il sistema a batteria per evitare danni alle apparecchiature causati dalla vicinanza del trapano a percussione durante la perforazione.
- Durante l'utilizzo del trapano a percussione per praticare fori, è necessario proteggere il sistema fotovoltaico con materiali come cartone o altri schermi per evitare che corpi estranei entrino all'interno dell'apparato, causando danni alle apparecchiature.

LX A5.0-30: impilamento a terra

ΝΟΤΑ

In posizionamento a terra, è possibile accumulare fino a 6 batterie in pila.

Passo 1: Posizionare verticalmente la batteria e rimuovere la maniglia della batteria.

Passo 2: Installare il supporto sulla batteria e fissarlo con viti.

Passo 3: Posizionare le celle fotovoltaiche in piano e installarle in pile multiple. Assicurarsi di inserire i perni di posizionamento nei fori corrispondenti.



LX A5.0-30: Installazione in armadio



Passo 1: Posizionare la batteria sulle guide dell'armadio e fissarla all'armadio con viti dalla maniglia.



LX A5.0-30: installazione a parete

Passo 1: Determinare la posizione dei fori in base al modello di marcatura e contrassegnare i punti con un pennarello.

Passo 2: Utilizzare un trapano a percussione per praticare i fori.

Passo 3: Installare il supporto della batteria.

Passo 4: Installare le celle solari sulla struttura di montaggio e fissarle saldamente con viti.



LXA30INT0003

LX A5.0-10: impilamento a terra

NOTA In posizionamento a terra, è possibile accumulare fino a 6 batterie in pila.



LX A5.0-10: Installazione dell'armadio

ΝΟΤΑ

- Si consiglia un cabinet standard da 19 pollici, con dimensioni fisiche opzionali di 600*800mm o superiori per lunghezza e larghezza, mentre l'altezza può essere selezionata in base al numero di batterie collegate in parallelo.
- L'installazione in armadio richiede l'applicazione di etichette elettriche e di avvertimento sulla parte anteriore di ciascun modulo batteria (quest'ultima etichetta viene fornita separatamente come accessorio).

Passo 1: Applicare le etichette elettriche e le etichette di avvertimento su qualsiasi posizione del pannello frontale della batteria.

Passo 2: Posizionare la batteria sulle guide dell'armadio e fissarla all'armadio con viti dalla maniglia.



LX U5.4-L, LX U5.4-20: installazione a terra

ΝΟΤΑ

in pila.In caso di uso in parallelo, controllare e selezionare le batterie con date di produzione vicine e codici di marcia uguali per essere utilizzate insieme.

Passo 1: Fissare il supporto anti-ribaltamento alla batteria.

Passo 2: Mantenere la batteria parallela alla parete, assicurandosi che la staffa anti-ribaltamento aderisca saldamente alla superficie. Verificare la stabilità, segnare con un pennarello i punti di perforazione e rimuovere la batteria.

Passo 3: Utilizzare un trapano a percussione per praticare fori nel muro.

Passo 4: serrare le viti di espansione.



LX U5.4-L, LX U5.4-20: installazione a parete

LXU10INT0001

ΝΟΤΑ

in pila.In caso di uso in parallelo, controllare e selezionare le batterie con date di produzione vicine e codici di marcia uguali per essere utilizzate insieme.



LX U5.0-30: installazione a terra



LX U5.0-30: installazione a parete



5.6 Installazione del contatore elettrico



GMK110, GMK110D









6 Cablaggio del Sistema

- Effettuare i collegamenti elettrici in conformità con le leggi e i regolamenti locali. Comprese le specifiche delle operazioni, dei cavi e dei componenti.
- Scollega gli interruttori CC e gli interruttori di uscita CA per spegnere l'apparecchiatura prima di qualsiasi connessione elettrica. Non eseguire interventi con l'alimentazione inserita. In caso contrario possono verificarsi folgorazioni.
- Legare insieme i cavi di uno stesso tipo e posizionarli separatamente dai cavi di tipo diverso. Non posare cavi aggrovigliati o incrociati.
- Se nel cavo è presente una tensione eccessiva, il collegamento potrebbe risultare scadente. Prevedere una certa lunghezza del cavo prima di collegarlo alla porta del cavo dell'inverter.
- Assicurati che il conduttore del cavo sia in pieno contatto con i terminali durante la crimpatura. Non crimpare la guaina del cavo con il morsetto. Altrimenti, l'apparecchiatura potrebbe non essere in grado di funzionare, o la sua morsettiera potrebbe danneggiarsi a causa del riscaldamento e di altri fenomeni a causa di una connessione inaffidabile dopo il funzionamento.

NOTA

- Durante gli allacciamenti elettrici indossare dispositivi di protezione individuale come: scarpe antinfortunistiche, guanti antinfortunistici e guanti isolanti.
- Gli allacciamenti elettrici devono essere eseguiti da professionisti qualificati.
- I colori dei cavi riportati in questo documento sono a titolo di riferimento. Le specifiche dei cavi devono rispettare le leggi e le normative vigenti a livello locale.
- Per sistemi in parallelo, segui le precauzioni di sicurezza nei manuali utente dei prodotti correlati nel sistema.

6.1 Schema del cablaggio del sistema

NOTA

- I cablaggi di N e PE attraverso le porte ON-GRID e BACK-UP dell'inverter sono diversi a seconda dei requisiti normativi delle diverse aree geografiche. Prendere come riferimento i requisiti specifici vigenti a livello locale.
- Sono presenti relè integrati all'interno delle porte CA ON-GRID e BACK-UP dell'inverter. Quando l'inverter è in modalità off-grid il relè integrato ON-GRID è aperto, mentre è chiuso quando l'inverter è allacciato alla rete.
- Quando l'inverter è alimentato, la porta CA BACK-UP viene caricata. Prima spegnere l'inverter se è necessario effettuare la manutenzione dei carichi collegati con le porte BACK-UP. In caso contrario potrebbe verificarsi una folgorazione.

I cavi N e PE sono collegati insieme nel pannello principale per il cablaggio.

NOTA

• Per mantenere l'integrità neutra, il cavo neutro del lato ON-GRID e del lato BACK-UP deve

essere collegato insieme; altrimenti, la funzione di BACK-UP non funzionerà.

• Il seguente diagramma è applicabile alle aree in Australia e Nuova Zelanda.



N e PE cables are separately wired in the Main Panel.

ΝΟΤΑ

- Accertarsi che la messa a terra del BACK-UP sia corretta e serrata. In caso contrario la funzione BACK-UP potrebbe presentare un'anomalia se si verifica un guasto di rete.
- Il seguente diagramma è applicabile a tutte le aree tranne Australia e Nuova Zelanda.



6.2 Diagramma di Cablaggio Dettagliato del Sistema

6.2.1 Diagramma di Cablaggio Dettagliato del Sistema per Inverter

Singolo

Anche nello scenario a singola unità è possibile utilizzare contatori di altre specifiche come il GM330 che soddisfano i requisiti, qui vengono mostrati solo i tipi consigliati.

Scenari con contatore elettrico GMK110/GMK110D abbinato



Scenari con contatori elettrici GM1000/GM3000 abbinati



6.2.2 Diagramma di Cablaggio Dettagliato del Sistema per Sistema

Parallelo

- Nello scenario di connessione in parallelo, l'inverter collegato alla barra di comunicazione intelligente Ezlink e al contatore elettrico funge da inverter principale, mentre gli altri sono inverter secondari. Nel sistema, gli inverter secondari non devono essere collegati alla barra di comunicazione intelligente.
- Il sistema di parallelo non supporta il collegamento a generatori.
- Il seguente diagramma illustra in dettaglio il cablaggio relativo al parallelo, mentre per i requisiti di connessione delle altre porte si fa riferimento al sistema a singola unità.



Configurazione dello scenario GM1000

Scenari di abbinamento GMK110



6.3 Preparazione dei Materiali

- È vietato collegare carichi tra l'inverter e l'interruttore CA direttamente collegato all'inverter.
- Ogni inverter deve essere dotato di un interruttore di uscita in corrente alternata e più inverter non possono essere collegati contemporaneamente a un unico interruttore in corrente alternata.
- Per garantire che l'inverter possa disconnettersi in sicurezza dalla rete in caso di situazioni anomale, è necessario installare un interruttore AC sul lato alternato dell'inverter. Si prega di selezionare un interruttore AC appropriato in conformità con le normative locali.
- Quando l'inverter è alimentato, la porta BACK-UP AC è sotto tensione. Se è necessario eseguire la manutenzione del carico BACK-UP, spegnere l'inverter, altrimenti potrebbe verificarsi una scossa elettrica.
- Si consiglia che i cavi utilizzati nello stesso sistema abbiano caratteristiche uniformi, come il materiale del conduttore, la sezione trasversale, la lunghezza, ecc.
 - O La linea di backup AC di ciascun inverter
 - O La linea AC ON-GRID di ogni inverter
 - O Cavo di potenza tra l'inverter e la batteria

- O Cavo di potenza tra batteria e batteria
- O Cavo di potenza tra l'inverter e il busbar
- O Cavo di potenza tra la batteria e la barra collettrice
- Il sistema supporta solo lo scenario a singola unità in cui il generatore viene collegato tramite l'interruttore ATS, realizzando il passaggio tra l'alimentazione dalla rete e dal generatore. L'interruttore ATS è collegato per impostazione predefinita alla rete elettrica.

6.3.1 Preparazione degli Interruttori

No.	Interruttore automatico	Interruttore automatico	Nota
1	Interruttore ON-GRID Interruttore di carico di BACK-UP	 Gli interruttori BACK-UP e ON-GRID dello stesso modello hanno specifiche identiche. Requisiti delle specifiche: GW3600M-ES-20: corrente nominale ≥20A, tensione nominale ≥230V GW3000-ES-20, GW5000M-ES-20, GW6000M-ES-20: corrente nominale ≥35A, tensione nominale ≥230V GW3600-ES-20, GW3600-ES-BR20: corrente nominale ≥40A, tensione nominale ≥230V GW3500L-ES-BR20, GW5000-ES-20, GW6000-ES-20, GW6000-ESBR20: corrente nominale ≥63A, tensione nominale ≥230V 	Autoproduzion e
2	Interruttore ATS	 Gli interruttori ATS e i dispositivi ON-GRID dello stesso modello hanno specifiche uniformi. Requisiti delle specifiche (raccomandati): GW3600M-ES-20: Corrente nominale ≥20A GW3000-ES-20, GW5000M-ES-20, GW6000M-ES-20: corrente nominale ≥35A GW3600-ES-20, GW3600-ES-BR20: corrente nominale ≥40A GW3500L-ES-BR20, GW5000-ES-20, GW6000-ES-20, GW6000-ESBR20: corrente nominale ≥63A 	Autoproduzion e
3	Interruttore della batteria	 Selezionare in base alle normative e leggi locali. GW3000-ES-20, GW3600M-ES-20, GW5000M-ES-20, GW6000M-ES-20: corrente nominale ≥75A, tensione nominale ≥60V. GW3600-ES-20, GW3500L-ES-BR20, GW3600-ES-BR20: corrente nominale ≥100A, tensione nominale ≥60V. GW5000-ES-20, GW6000-ES-20, GW6000-ES-BR20: corrente nominale ≥150A, tensione nominale 	Autoproduzion e

		≥60V.	
4	Interruttore differenziale	 Selezionare in base alle normative e leggi locali. Tipo A Lato ON-GRID: 300mA Lato BACK-UP: 30mA 	Autoproduzion e

6.3.2 Preparazione dei cavi

No.	Cavo	Specifiche consigliate	Modalità di acquisizione
1	Cavo di terra di protezione dell'inverter	 Cavo unipolare in rame per esterni Sezione trasversale del conduttore: 4-6 mm² 	Autoproduzione
2	Cavo di terra di protezione della batteria	 Cavo unipolare in rame per esterni Sezione trasversale del conduttore: LX A5.0-10、LX U5.4-L、LX U5.4-20: 4mm²-6mm² LX A5.0-30、LX U5.0-30: 10mm² 	Autosufficienza LX A5.0-30, LX U5.0-30: supporta l'acquisto da GoodWe.
3	Cavo DC fotovoltaico	 Cavi fotovoltaici per esterni di uso comune nel settore Area della sezione trasversale del conduttore: 4mm²-6mm² Diametro esterno del cavo: 5,9 mm - 8,8 mm 	Autoproduzione
4	Cavi CC della batteria	 Cavo unipolare in rame per esterni Requisiti di cablaggio della porta della batteria dell'inverter: Sezione trasversale del conduttore: 25mm²-35mm² Diametro esterno del cavo: 15,7 mm - 16,7 mm Requisiti per i cavi tra le batterie e le barre collettrici: LX A5.0-30, area della sezione trasversale del conduttore: 50mm² LX A5.0-10, LX U5.4-L, LX U5.4-20, LX U5.0-30, sezione del conduttore: 25 mm² Cavi tra batteria e batteria richiesti: LX A5.0-30, sezione del conduttore: 50 mm² LX A5.0-10, LX U5.4-L, LX U5.4-20, LX U5.0-30, sezione del conduttore: 50 mm² 	Autoproduzione LX A5.0-30、LX U5.0-30: supporta l'acquisto da GoodWe

		(Nota: quando LX U5.0-30 non è collegato alla barra collettrice, si consiglia una sezione del conduttore: 35mm²)	
5	LINEA AC DI BACKUP E ON-GRID	Cavo in rame multiconductoro o unipolare per esterni, le specifiche dettagliate sono riportate nella tabella sottostante.	Autoproduzione
6	Cavo di alimentazione del contatore intelligente	 Cavo in rame per esterni Sezione trasversale del conduttore: 1mm² 	Autoproduzione
7	Cavo di	 Cavo di rete schermato CAT 5E e superiori e connettore RJ45 schermato Adatto ai seguenti cavi: Cavo di comunicazione tra batteria e batteria Cavo di comunicazione RS485 del contatore elettrico Cavo di comunicazione per l'accoppiamento in parallelo degli inverter Cavo di comunicazione EMS Cavo di comunicazione della stazione di ricarica 	Autoproduzione LX A5.0-30, LX U5.0-30 cavo di comunicazione batteria: supporta l'acquisto da GoodWe
8	comunicazione	 Cavo a doppino in rame, sezione del conduttore: 0,2 mm² - 0,3 mm² Adatto ai seguenti cavi: Linea di comunicazione per il controllo del carico Linea di comunicazione per il controllo del generatore Linea di comunicazione per lo spegnimento remoto Linea di comunicazione per la protezione NS Linea di comunicazione RCR/DRED 	Autoproduzione

XS: Specifiche del cavo AC/requisiti delle specifiche del cavo AC:

No.	Modello	S (ON-GRID)	S (BACK-UP)
1	GW3000-ES-20	5mm ²	2.5mm ²
2	GW3600-ES-20	6mm ²	2.5mm ²
3	GW3600M-ES-20	2.5mm ²	2.5mm ²

4	GW5000-ES-20	10mm ²	3mm ²
5	GW5000M-ES-20	3mm ²	3mm ²
6	GW6000-ES-20	10mm ²	5mm ²
7	GW6000M-ES-20	5mm ²	5mm ²
8	GW3600-SBP-20	6mm ²	2.5mm ²
9	GW5000-SBP-20	10mm ²	3mm ²
10	GW6000-SBP-20	10mm ²	5mm ²
11	GW3500L-ES-BR20	6mm ²	2.5mm ²
12	GW3600-ES-BR20	10mm ²	5mm ²
13	GW6000-ES-BR20	10mm ²	5mm ²

6.4 Collegamento del cavo PE

- La messa a terra di protezione dell'involucro non può sostituire il cavo di terra di protezione della porta di uscita CA. Durante il cablaggio, assicurarsi che i cavi di terra di protezione delle due parti siano collegati in modo affidabile.
- Quando sono presenti più dispositivi, assicurarsi che tutti i punti di messa a terra delle scatole degli apparecchi siano collegati in modo equipotenziale.
- Per migliorare la resistenza alla corrosione dei terminali, si consiglia di applicare silicone o vernice all'esterno del terminale di terra dopo il completamento dell'installazione del collegamento del cavo di protezione.
- Durante l'installazione dell'apparecchiatura, è necessario prima installare il conduttore di protezione; durante la rimozione dell'apparecchiatura, il conduttore di protezione deve essere rimosso per ultimo.

Inverter

Tipo 1



Tipo II



Batteria



ESU10ELC0004

6.5 Collegamento del cavo FV

A PERICOLO

- Non collegare una stringa FV a più di un inverter contemporaneamente. In caso contrario, l'inverter potrebbe danneggiarsi.
- Confermare quanto segue prima di collegare la stringa FV all'inverter. In caso contrario l'inverter potrebbe venire danneggiato in modo permanente o addirittura provocare un incendio o causare lesioni personali e danni materiali.
 - 1. Accertarsi che la massima corrente di cortocircuito e la massima tensione di ingresso per MPPT rientrino nell'intervallo consentito.

2. Accertarsi che il polo positivo della stringa FV sia collegato al polo PV+ dell'inverter. e il polo negativo della stringa FV con il polo PV- dell'inverter.

- Le stringhe FV non possono essere collegate a terra. Prima di collegare la stringa FV all'inverter, assicurarsi che la resistenza d'isolamento minima della stringa FV a terra rispetti i requisiti previsti per la resistenza d'isolamento minima (R = tensione di ingresso massima/30 mA).
- Accertarsi che i cavi CC siano collegati saldamente, in modo sicuro e corretto.
- Misurare il cavo CC con un multimetro per evitare il collegamento con polarità invertite. Inoltre, la tensione deve rimanere entro l'intervallo consentito.

ΝΟΤΑ

Le due stringhe di ingresso per MPPT dovrebbero essere dello stesso tipo, con lo stesso numero di moduli, la stessa inclinazione e angolo per garantire la migliore efficienza.



ES20ELC0002

6.6 Collegamento del cavo della batteria

- In un sistema monomacchina, non collegare lo stesso gruppo di batterie a più inverter, altrimenti potrebbe causare danni all'inverter.
- È vietato collegare carichi tra inverter e batterie.
- Quando si collegano i cavi della batteria, utilizzare strumenti isolati per evitare folgorazioni o cortocircuiti nella batteria.
- Assicurarsi che la tensione a circuito aperto della batteria rientri nell'intervallo consentito dell'inverter.
- Installare un interruttore CC tra l'inverter e la batteria in conformità con le leggi e normative locali.

Schema di cablaggio del sistema batteria















CAT 5E and higer categories

ESZONET0007

LXA5.0-30: connessione a mano a mano

• Il sistema della batteria supporta una corrente di lavoro massima di 160A, una potenza di lavoro di 8kW, può collegare al massimo 1 inverter e 30 batterie.



LXA5.0-30: Metodo di connessione compatibile con la barra collettrice BCB-22-WW-0

• Il sistema di batterie supporta una corrente di lavoro massima di 720A, una potenza di lavoro di 36kW, un collegamento massimo di 6 inverter e 6 batterie.



LXA5.0-30: Modalità di connessione con la barra collettrice BCB-32-WW-0

• Il sistema di batterie supporta una corrente di lavoro massima di 720A, una potenza di lavoro di 36kW, può connettere fino a 6 inverter e 15 batterie.


LXA5.0-30: Compatibile con il metodo di connessione del busbar di terze parti

- La complessità del sistema di parallelo aumenta con il numero di inverter collegati in parallelo.
 Quando il numero di inverter in parallelo nel sistema è ≥6, si prega di contattare il servizio clienti per confermare l'ambiente di installazione e applicazione degli inverter, al fine di garantire il funzionamento stabile del sistema.
- La corrente di carica nominale di una singola batteria è di 60A; la corrente di scarica nominale è di 100A; la massima corrente di carica continua è di 90A; la massima corrente di scarica continua è di 150A. Il sistema supporta un massimo di 30 unità in parallelo nello stesso cluster.



LX A5.0-10: Connessione a cascata

- La corrente nominale di carica e scarica di una singola batteria è di 60A.
- Il sistema della batteria supporta una corrente operativa massima di 120A, una potenza operativa di 6kW, può connettere al massimo 1 inverter e 2 batterie.



LX A5.0-10: Metodo di connessione della batteria con il busbar BCB-11-WW-0

- La corrente nominale di carica e scarica di una singola batteria è di 60A.
- Il sistema di batterie supporta una corrente di lavoro massima di 360A, una potenza di lavoro massima di 18kW, il collegamento di un massimo di 3 inverter e 6 batterie.



LX A5.0-10: Metodo di connessione della batteria con la barra collettrice BCB-22-WW-0

- La corrente nominale di carica e scarica di una singola batteria è di 60A.
- Il sistema di batterie supporta una corrente di lavoro massima di 720A, una potenza di lavoro di 36kW, può collegare fino a 6 inverter e 12 batterie.



LX A5.0-10: Metodo di connessione della batteria con il busbar BCB-32-WW-0

- La corrente nominale di carica e scarica di una singola batteria è di 60A.
- Il sistema a batteria supporta una corrente di lavoro massima di 720A, una potenza di lavoro di 36kW, il collegamento massimo di 6 inverter e 12 batterie.



LX A5.0-10: connessione della batteria con barra collettrice di terze parti

- La corrente nominale di carica e scarica di una singola batteria è di 60A.
- La complessità del sistema di parallelo aumenta con il numero di inverter collegati in parallelo.
 Quando il numero di inverter in parallelo nel sistema è ≥6, si prega di contattare il servizio clienti per confermare l'ambiente di installazione e applicazione dell'inverter, al fine di garantire il funzionamento stabile del sistema.
- Il sistema della batteria supporta una corrente di lavoro massima di 900A, una potenza di lavoro di 45kW e fino a 15 batterie.



LX U5.4-L、LX U5.4-20:

- La corrente nominale di carica e scarica di una singola batteria è di 50A.
- Il sistema della batteria supporta una corrente di lavoro massima di 100A, una potenza di lavoro di 5kW, può connettere al massimo 1 inverter e 6 batterie.
- Si consiglia che i cavi di potenza tra l'inverter e la batteria, nonché tra le batterie, abbiano lo stesso materiale del conduttore, la stessa sezione trasversale del conduttore e la stessa lunghezza del conduttore.



LX U5.0-30: connessione a mano nella mano

- La corrente di carica nominale di una singola batteria è di 60A; la corrente di scarica nominale è di 100A; la corrente di carica massima è di 90A; la corrente di scarica massima è di 100A. Il sistema supporta un massimo di 30 batterie contemporaneamente.
- Il sistema della batteria supporta una corrente di lavoro massima di 160A, una potenza di lavoro di 8kW, può connettere al massimo 1 inverter e 30 batterie.



LX U5.0-30: modalità di connessione della batteria con il busbar BCB-32-WW-0

• Il sistema di batterie supporta una corrente di lavoro massima di 720A, una potenza di lavoro di 36kW, con un massimo di 6 inverter e 8 batterie collegabili.



LX U5.0-30: Metodo di connessione della batteria con il busbar BCB-33-WW-0

• Il sistema di batterie supporta una corrente operativa massima di 720A, una potenza operativa di 36kW, può collegare fino a 6 inverter e 15 batterie. Quando il numero di batterie supera 8, è necessario collegare in parallelo due fusibili con una specifica di 600A.



LX U5.0-30: Configurazione della batteria con connessione a busbar di terze parti

• Quando il numero di batterie è \leq 8, le batterie possono essere collegate direttamente al busbar.



 Quando il numero di celle è compreso tra 8 e 30, è necessario collegare un fusibile tra il busbar e l'inverter. Si consiglia la seguente specifica: tensione nominale >80V, corrente nominale ≥1,6 volte la corrente nominale del sistema, capacità di interruzione massima/operativa ≥50kA.



LX A5.0-30 Definizione delle porte di comunicazione:

PIN	COM1	COM2	Descrizione
1	-	-	Piconya
2	-	-	RISELVA
3	Parallel OUT+	Parallel OUT+	Porta di comunicazione per il parallelo
4	CAN_H	CAN_H	Collegare la porta di comunicazione
5	CAN_L	CAN_L	dell'inverter o la porta di comunicazione del cluster della batteria
6	Parallel OUT2+	Parallel OUT2+	Porta di comunicazione per l'interblocco del parallelo
7	-	-	Riserva
8	Parallel OUT-	Parallel OUT-	Porta di comunicazione per il parallelo

LX A5.0-10 Definizione delle porte di comunicazione

PIN	COM1	COM2	Descrizione
1	-	-	Piconya
2	-	-	Riserva
3	Parallel OUT+	Parallel OUT+	Porta di comunicazione per il parallelo
4	CAN_H	CAN_H	Collegare la porta di comunicazione
5	CAN_L	CAN_L	dell'inverter o la porta di comunicazione del cluster di batterie

6	-	-	Piconya
7	-	-	Riserva
8	Parallel OUT-	Parallel OUT-	Porta di comunicazione per il parallelo

LX U5.4-L, LX U5.4-20 Definizione delle porte di comunicazione

PIN	COM1	COM2	Descrizione
1	RS485_A1	RS485_A1	Dison (a
2	RS485_B1	RS485_B1	Riserva
3	-	-	Riserva
4	CAN_H	CAN_H	Collegare la porta di comunicazione
5	CAN_L	CAN_L	dell'inverter o la porta di comunicazione del cluster delle batterie
6	-	-	Riserva
7	-	-	Riserva
8	-	-	Riserva

LX U5.0-30 Definizione delle porte di comunicazione

PIN	COM1	COM2	Descrizione
1	RS485_A1	RS485_A1	Comunicazione BS495
2	RS485_B1	RS485_B1	
3	Barra di distribuzione 1	Barra di distribuzione 1	Porta di comunicazione per il parallelo
4	CAN_H	CAN_H	Collegare la comunicazione dell'inverter o la
5	CAN_L	CAN_L	porta di comunicazione del cluster delle batterie
6	Barra di raccolta 2	Barra di raccolta 2	Porta di comunicazione per il parallelo
7	-	-	Riservato
8	Barra di distribuzione	Barra di distribuzione	Porta di comunicazione per il parallelo

6.6.1 Collegare il cavo di alimentazione tra l'inverter e la batteria



Assicurarsi che l'intera anima del cavo sia inserita nei fori dei morsetti. Nessuna parte

dell'anima del cavo deve essere esposta.

- Assicurarsi che i cavi siano collegati in modo sicuro. In caso contrario l'inverter potrebbe danneggiarsi a causa del surriscaldamento durante l'operazione.
- Non collegare un pacco batteria a più di un inverter contemporaneamente. In caso contrario, l'inverter potrebbe danneggiarsi.

Panoramica delle linee di potenza dell'inverter e della batteria



Metodo di realizzazione dei cavi per l'estremità dell'inverter



Metodo di realizzazione dei cavi terminali della batteria (LX A5.0-10, LX A5.0-30)



Metodo di realizzazione del cavo terminale della batteria (LX U5.4-L, LX U5.4-20)



Metodo di realizzazione del cavo terminale della batteria (LX U5.0-30)



LXU30ELC0002

6.6.2 Collegare il cavo di comunicazione tra l'inverter e la batteria

Istruzioni per la connessione di comunicazione BMS tra l'inverter e la batteria:

Porta dell'inverter	Collegato alla porta della batteria	Definizione delle porte	Descrizione
BMS(CAN)	COM1	4: CAN_H 5: CAN_L	L'inverter e la batteria comunicano tramite CAN. Se il cavo di comunicazione fornito con la scatola non soddisfa i requisiti, durante la crimpatura del cavo autoprodotto, crimpare solo i PIN4 e PIN5 del connettore RJ45, altrimenti potrebbe causare un fallimento della comunicazione.



ΝΟΤΑ

- Quando si collegano i cavi del sensore di temperatura della batteria al piombo, si consiglia di posizionare il cavo del sensore in una posizione con scarso dissipamento termico. Ad esempio: quando le batterie al piombo sono disposte in parallelo, fissare il sensore sulla batteria al piombo situata al centro.
- Per proteggere meglio la cella, è necessario installare un cavo di campionamento della temperatura e si consiglia di posizionare la batteria in un ambiente con una buona dissipazione del calore.



6.7 Collegamento del cavo CA

- L'inverter integra internamente un'unità di monitoraggio della corrente residua (RCMU) per prevenire che la corrente residua superi i valori stabiliti. Quando l'inverter rileva una corrente di dispersione superiore al valore consentito, si disconnette rapidamente dalla rete.
- Durante il cablaggio, assicurarsi che i cavi AC corrispondano perfettamente alle porte "BACK-UP", "ON-GRID" e di messa a terra dei terminali AC. Un collegamento errato dei cavi potrebbe causare danni all'apparecchiatura.
- Assicurarsi che il conduttore sia completamente inserito nel foro di collegamento del terminale e che non sia esposto.
- Assicurarsi che la piastra isolante ai terminali CA sia ben fissata e senza allentamenti.
- Assicurarsi che i cavi siano collegati saldamente, altrimenti durante il funzionamento dell'apparato potrebbe verificarsi un surriscaldamento dei morsetti, causando danni all'apparecchiatura.
- Durante le operazioni di manutenzione dei dispositivi nel sistema, si prega di scollegare l'alimentazione. L'operazione su dispositivi sotto tensione può causare danni all'inverter o il rischio di scosse elettriche.
- Nel sistema di connessione in parallelo, è supportato solo il collegamento degli inverter alla stessa fase. Non collegare tre inverter monofase rispettivamente alle tre fasi della rete per formare un sistema trifase, altrimenti causerà errori di sistema o danni alle apparecchiature.
 - O Caso errato: l'inverter principale è collegato alla fase L1, l'inverter secondario 1 alla fase L2 e l'inverter secondario 2 alla fase L3 per formare un sistema trifase.
 - O Esempio corretto: l'inverter principale è collegato alla linea L1 e l'inverter secondario è collegato alla linea L1.

- Assicurarsi che la sequenza dei cavi di collegamento sia coerente. Non invertire la sequenza dei fili L e N della porta ON-GRID e non invertire la sequenza dei fili L e N della porta BACK-UP. Nel sistema, i cavi N della porta BACK-UP di ogni inverter devono essere collegati in parallelo tra loro, così come i cavi L devono essere collegati in parallelo tra loro.
- Nel medesimo sistema, è necessario garantire che i cavi di backup in corrente alternata tra l'unità principale e le unità subordinate, i cavi di rete in corrente alternata tra l'unità principale e le unità subordinate, e i cavi in corrente continua tra le batterie e l'inverter abbiano la stessa composizione del conduttore, la stessa sezione trasversale del conduttore e la stessa lunghezza del conduttore.
- Quando lo scenario di utilizzo non richiede il collegamento di cavi CA, è necessario installare connettori per ON-GRID e BACK-UP per garantire che le porte siano protette e non vi sia rischio di scosse elettriche.



ES20ELC0007

6.8 Collegamento del cavo del Contatore

ΝΟΤΑ

- Se è necessario utilizzare più inverter, si prega di consultare il produttore per l'acquisto separato di un contatore elettrico.
- Assicurarsi che la direzione di collegamento del CT e la sequenza delle fasi siano corrette, altrimenti potrebbe causare errori nei dati di monitoraggio.
- Assicurarsi che tutti i cavi siano collegati correttamente, serrati e privi di allentamenti. Un

cablaggio improprio può causare cattivi contatti o danni al contatore elettrico.

• Nelle aree a rischio di fulmini, se la lunghezza del cavo del contatore elettrico supera i 10 metri e il cavo non è installato con condutture metalliche messe a terra, si consiglia di installare un sistema di protezione esterno contro i fulmini.

Contatore GMK110 cablaggio

ΝΟΤΑ

- Il diametro esterno del cavo di alimentazione CA deve essere inferiore all'apertura del CT, garantendo che il cavo di alimentazione CA possa passare attraverso il CT.
- Per garantire la precisione di rilevamento della corrente del CT, si consiglia che la lunghezza del cavo CT non superi i 30 m.
- Non utilizzare cavi di rete come cavi CT, altrimenti potrebbe verificarsi un danneggiamento del contatore elettrico a causa di una corrente eccessiva.
- I CT forniti dai produttori di apparecchiature presentano lievi differenze nelle dimensioni e nell'aspetto a seconda del modello, ma il metodo di installazione e cablaggio è lo stesso.



GMK110D



Procedura di cablaggio



► GMK110: CT1+/CT1- ; GMK110D: CT1+/CT1-, CT2+/CT2-

GMK10ELC0002





GM1000D



GM3000



Procedura di cablaggio



▶ GM1000: CT x 1; GM1000D: CT x 2; GM3000: CT x 3

GMK10ELC0003

Installazione CT (Tipo 1)



Installazione CT (Tipo 2)



6.9 Collegamento del Cavo di Comunicazione dell'Inverter

NOTA

- La funzione di comunicazione dell'inverter è opzionale, si prega di selezionare in base allo scenario d'uso effettivo.
- Per utilizzare la funzione di spegnimento remoto, dopo aver completato il cablaggio,

attivare questa funzione nell'app SolarGo.

- Non attivare questa funzione nell'app SolarGo se l'inverter non è collegato a un dispositivo di spegnimento remoto, altrimenti l'inverter non sarà in grado di funzionare in parallelo con la rete.
- Nel sistema di connessione in parallelo, se è necessario implementare la funzione di spegnimento remoto, collegare il cavo di comunicazione all'inverter principale, altrimenti la funzione non sarà attiva.
- Per utilizzare la funzione EnWG 14a, assicurarsi che la versione del software ARM sia 11.429 o superiore e la versione di SolarGo sia 6.0.0 o superiore.
- L'inverter supporta la connessione tramite Bluetooth, 4G, WiFi e dongle di comunicazione intelligente LAN per configurare i parametri del dispositivo, visualizzare le informazioni operative e gli errori, e monitorare tempestivamente lo stato del sistema attraverso l'interfaccia mobile o WEB.
- Quando il sistema include più inverter collegati in rete, l'inverter principale deve essere dotato del modulo di comunicazione intelligente Ezlink3000 per la configurazione della rete.
- Quando il sistema di accumulo ha solo un inverter, è possibile utilizzare il WiFi-Kit, il WiFi/LAN Kit-20 o la chiave di comunicazione intelligente 4G.
- Quando si sceglie il metodo di comunicazione WiFi per collegare l'inverter al router, è possibile installare il WiFi-Kit, il WiFi/LAN Kit-20 o la chiavetta di comunicazione intelligente Ezlink3000.
- Quando si sceglie la modalità di comunicazione LAN per collegare l'inverter al router, è possibile installare il WiFi/LAN Kit-20 o la smart communication stick Ezlink3000.
- Quando si sceglie il metodo di comunicazione 4G per caricare le informazioni operative del sistema di accumulo sulla piattaforma di monitoraggio, è possibile installare i moduli di comunicazione LS4G Kit-CN, 4G Kit-CN, 4G Kit-CN-G20 o 4G Kit-CN-G21. Se si sceglie LS4G Kit-CN o 4G Kit-CN, è necessario utilizzare la chiavetta di comunicazione intelligente fornita con l'inverter per configurare i parametri del sistema di accumulo. Dopo aver completato la configurazione, sostituirla con LS4G Kit-CN o 4G Kit-CN per la trasmissione dei dati. Se si sceglie 4G Kit-CN-G20 o 4G Kit-CN-G21, utilizzare il segnale Bluetooth emesso dal modulo per la configurazione del dispositivo in prossimità.
- 4Il modulo G è un dispositivo LTE a antenna singola, adatto per scenari applicativi con requisiti di velocità di trasmissione dati inferiori.
- 4Il modulo G ha una scheda SIM integrata per la comunicazione mobile, verificare se il dispositivo è installato in un'area coperta dal segnale 4G mobile;
- 4Il modulo di comunicazione G Kit-CN-G20 o 4G Kit-CN-G21 supporta la sostituzione della scheda SIM dell'operatore. Se la copertura del segnale mobile locale non è disponibile, contattare il centro assistenza clienti per sostituirla con una scheda SIM di un altro operatore.
- 4Dopo l'installazione del dongle di comunicazione G Kit-CN-G20 o 4G Kit-CN-G21, contattare il servizio clienti per associare l'inverter al dongle. Se è necessario installare il dongle su un altro inverter, contattare prima il servizio clienti per rimuovere l'associazione.
- Per garantire la qualità della comunicazione del segnale 4G, non installare il dispositivo in ambienti interni o in aree con interferenze metalliche del segnale.

Descrizione della funzione di comunicazione



porta	Funzione	Descrizione
1-3	Controllo del carico	 Supporto per la connessione di segnali a contatti secchi, per funzioni come il controllo del carico. La capacità del contatto DO è 12V CC@1A, con contatti NO/COM normalmente aperti. Supporto per la connessione di pompe di calore SG Ready, controllo della pompa di calore tramite segnale a contatto secco per il controllo della pompa di calore. Modalità di lavoro supportate: Modalità di funzionamento 2 (segnale: 0:0): Modalità risparmio energetico, in questa modalità la pompa di calore opera in modalità a basso consumo energetico. Modalità operativa 3 (segnale: 0:1): Avvio consigliato. In questa modalità, la pompa di calore incrementa la riserva di acqua calda per accumulare calore, mantenendo al contempo le condizioni operative esistenti.

4-5	Spegnimento remoto/protezio ne NS	 Fornire porte di controllo del segnale per spegnimento remoto del dispositivo o per implementare la funzione di protezione NS. Funzione di spegnimento remoto: In caso di incidente, è possibile controllare l'arresto dell'attrezzatura. Il dispositivo di spegnimento remoto deve essere un interruttore normalmente chiuso. Quando si utilizza la funzione RCR o DRED nell'inverter, assicurarsi che il dispositivo di spegnimento remoto sia collegato o che la porta di spegnimento remoto sia cortocircuitata.
6-7	Controllo del segnale digitale	Interruttore normalmente chiuso, l'inverter supporta l'ingresso di comandi remoti, segnali di allarme e altri segnali DI tramite la porta DI.
8-9	Controllo di avviamento e arresto del generatore Porta di fabbricazione	Supporto per il segnale di controllo del generatore di accesso Non collegare i cavi di potenza del generatore alle porte AC dell'inverter.
10-15	Porta di connessione funzionale DRED, RCR o EnWG 14a (DRED/RCR/EnW G 14a)	 RCR (Ricevitore di Controllo Ondulazione): fornisce una porta di controllo del segnale RCR, soddisfacendo i requisiti di dispacciamento della rete in regioni come la Germania. DRED (Dispositivo Abilitante per la Risposta alla Domanda): Fornisce una porta di controllo del segnale DRED, soddisfacendo i requisiti di certificazione DERD in regioni come l'Australia. EnWG (Legge sull'industria energetica) 14a: Tutti i carichi controllabili devono accettare la regolazione di emergenza della rete. Il gestore della rete può temporaneamente ridurre la potenza massima di acquisto di energia elettrica dalla rete per i carichi controllabili a 4,2 kW.
EMS/PAR	 Porta di comunicazio ne EMS o stazione di ricarica Porta di comunicazio ne per il parallelo 	 Porta CAN e BUS: porta di comunicazione per il parallelo, utilizzata nella connessione CAN per collegare altri inverter nella rete in parallelo; utilizza il bus BUS per controllare lo stato di connessione e disconnessione dalla rete di ciascun inverter nel sistema in parallelo. Porta RS485: utilizzata per collegare dispositivi EMS di terze parti e colonnine di ricarica. Lo scenario di connessione in parallelo non supporta il collegamento di dispositivi EMS di terze parti e colonnine di ricarica.
BMS	Comunicazione BMS della batteria	• Quando si collegano batterie al piombo, il cavo del sensore di temperatura utilizzato per misurare la temperatura delle batterie al piombo.

		 Quando si collegano batterie agli ioni di litio, viene utilizzato per collegare la linea di comunicazione BMS del sistema batteria, supportando la comunicazione tramite segnale CAN.
METER	Comunicazione del contatore elettrico	Supporta la connessione di comunicazione RS485 per contatori intelligenti esterni.

Metodo di collegamento del cavo di comunicazione



ESU10ELC0032

7 Messa in servizio del sistema

7.1 Controllo prima dell'accensione

No.	Elemento di controllo
1	L'inverter è ben installato in un luogo pulito, ben ventilato e facile da usare.
2	Il PE, l'ingresso CC, l'uscita CA, i cavi di comunicazione e i resistori terminali sono collegati correttamente e in modo sicuro.
3	Le fascette di cablaggio sono intatte, posate correttamente e in modo uniforme.
4	I fori per i cavi inutilizzati sono montati con i dadi impermeabili.
5	I fori dei cavi utilizzati sono sigillati.
6	La tensione e la frequenza al punto di connessione soddisfano i requisiti di connessione alla rete dell'inverter. requisiti.

7.2 Accensione



- Quando nel sistema sono presenti più inverter, assicurarsi di completare l'alimentazione CA di tutti gli inverter slave entro un minuto dall'accensione del lato CA dell'inverter principale.
- Scenari di utilizzo dell'avviamento nero della batteria:
 - O È necessario attivare l'inverter tramite la batteria.
 - O In assenza di un inverter, è necessario gestire la carica e la scarica della batteria.
- Dopo l'avvio del sistema batteria, assicurarsi che l'inverter comunichi correttamente con il sistema batteria entro 15 minuti. Se la comunicazione tra l'inverter e il sistema batteria non avviene correttamente, l'interruttore del sistema batteria si disattiverà automaticamente, interrompendo l'alimentazione del sistema batteria.
- LX U5.4-L, LX U5.4-20: Assicurarsi di premere ogni interruttore a pulsante della batteria entro 30 secondi, altrimenti scatterà l'allarme.
- Quando ci sono più batterie nel sistema, avviando una qualsiasi batteria si possono avviare tutte le batterie.



Procedura di accensione:



3 : Selezionare in base alle normative e leggi locali.

7.3 Indicatori

7.3.1 Indicatori dell'inverter

Spia	Stato	Descrizione
		L'inverter è alimentato e in modalità standby.
		L'inverter è in avvio, in modalità autotest.
()		L'inverter funziona normalmente in modalità connessa alla rete o in modalità off-grid.
\bigcirc		Sovraccarico dell'uscita di BACK-UP
		Guasto del sistema
		L'inverter è stato disalimentato.

	Anomalia della rete elettrica, alimentazione normale dalla porta BACK-UP dell'inverter.
	La rete è normale e l'alimentazione della porta BACK-UP dell'inverter è normale.
	Porta BACK-UP senza alimentazione
	 Ripristino del modulo di monitoraggio dell'inverter in corso
	L'inverter e il terminale di comunicazione non hanno stabilito una connessione.
((ๆ))	 Guasto nella comunicazione tra il terminale di comunicazione e il server cloud
	Monitoraggio dell'inverter normale
	 Il modulo di monitoraggio dell'inverter non è avviato.

Spia	Descrizione	
Ê	75% <soc≪100%< td=""></soc≪100%<>	
	50% <soc≪75%< td=""></soc≪75%<>	
	25% <soc≤50%< td=""></soc≤50%<>	
	0% <soc≤25%< td=""></soc≤25%<>	
	Non collegato alla batteria	
La spia lampeggia durante la scarica della batteria: ad esempio, quando il SOC della batteria è compreso tra il 25% e il 50%, la spia più alta al 50% lampeggia.		

7.3.2 Indicatori della batteria

LX A5.0-30

0000	L'indicatore SOC non mostra luce verde.	SOC=0%
•000	Il primo indicatore SOC mostra luce verde.	0% <soc≪25%< td=""></soc≪25%<>
••00	Il secondo indicatore SOC mostra luce verde.	25% <soc≪50%< td=""></soc≪50%<>
	Il terzo indicatore SOC mostra luce verde.	50% <soc≪75%< td=""></soc≪75%<>
	Il quarto indicatore SOC mostra luce verde.	75% <soc≪100%< td=""></soc≪100%<>
	Verde acceso costantemente	Il sistema della batteria funziona correttamente.
	Luce verde lampeggiante 1 volta al secondo	Il sistema della batteria è in modalità standby.
	Luce verde lampeggiante 3 volte/s	Comunicazione PCS persa
Lampada RUN	Lampo lento	Dopo che il sistema di batterie genera un allarme, eseguirà un'autoverifica. Attendere il completamento dell'autoverifica per passare allo stato operativo normale o allo stato di guasto.
Luce ALM	Rosso acceso costantemente	Identificare il tipo di guasto in base alla forma di visualizzazione dell'indicatore SOC e procedere con il metodo consigliato nella sezione di risoluzione dei guasti.

LX A5.0-10

Stato normale

Indicatore SOC	Lampada RUN	Stato del sistema di batterie
L'indicatore SOC mostra il livello di	Lampeggiante	Il sistema della batteria è in

carica del sistema di batterie.	verde 1 volta/s	modalità standby.
○ ○ SOC<5%	Lampeggiante verde 2 volte/s	Il sistema della batteria è in stato di inattività.
	Verde acceso costantemente	Il sistema della batteria è in stato di carica.
 L'indicatore SOC massimo lampeggia 1 volta/s Quando il 5% ≤ SOC < 25%, SOC1 lampeggia. Quando il SOC è compreso tra il 25% e il 50%, SOC2 lampeggia. Quando il SOC è compreso tra il 50% e il 75%, SOC3 lampeggia. Quando il SOC è compreso tra il 75% e il 95%, SOC4 lampeggia. Quando 95% ≤ SOC ≤ 100%, SOC5 lampeggia. 	Verde acceso costantemente	Il sistema di batterie è in stato di scarica.

Stato anomalo

Lampada ALM	Stato del sistema batteria	Spiegazione
Luce rossa lampeggiante 1 volta al secondo	Il sistema della batteria ha generato un allarme.	Dopo che il sistema della batteria genera un allarme, il sistema della batteria eseguirà un'autoverifica. Attendere il completamento dell'autoverifica del sistema della batteria, quindi il sistema della batteria entrerà in uno stato operativo normale o in uno stato di guasto.
Rosso acceso costantemente	Il sistema della batteria ha un guasto.	Determinare il tipo di guasto in base alla forma di visualizzazione dell'indicatore SOC e procedere con il metodo consigliato nella sezione di gestione dei guasti.

LX U5.4-L



Stato normale

Indicatore SOC	Pulsante luminoso	Stato del sistema di batterie
La spia SOC indica il livello di carica del sistema della batteria		
SOC<5%	Luce verde lampeggiante 1 volta/s	Il sistema della batteria è in modalità standby.
 L'indicatore SOC massimo lampeggia 1 volta al secondo, le altre luci verdi sono accese costantemente. Quando il 5% ≤ SOC < 25%, SOC1 lampeggia. Quando il 25% ≤ SOC < 50%, SOC2 lampeggia. Quando il SOC è compreso tra il 50% e il 75%, SOC3 lampeggia. Quando il 75% ≤ SOC < 95%, SOC4 lampeggia. Quando il 95% ≤ SOC ≤ 100%, SOC5 lampeggia. 	Verde acceso fisso	Il sistema della batteria funziona correttamente.

Stato anomalo

Pulsante spia luminosa	Stato del	
	sistema batteria	Descrizione

Luce verde lampeggia per 3 secondi	Il sistema della batteria ha generato un allarme.	Determinare il tipo di guasto in base alla modalità di visualizzazione dell'indicatore SOC e procedere con il trattamento secondo i metodi raccomandati nella sezione di risoluzione dei guasti.
Luce rossa lampeggiante per 3 secondi	Il sistema della batteria ha un guasto.	In base alla modalità di visualizzazione dell'indicatore SOC, determinare il tipo di guasto verificatosi e procedere con il trattamento secondo i metodi raccomandati nel capitolo sulla risoluzione dei guasti.

LX U5.4-20

GOODWE		SOC指示灯 按钮	
Stato normale			נאיניםנ
Indicatore SOC	Pulsante spia Iuminosa	Stato del sistema batteria	
L'indicatore SOC mostra il livello di carica del sistema di batterie.	Luce verde lampeggiante 1 volta/s	Il sistema della batteria è in modalità standby.	
✓ ✓	Luce verde lampeggiante 2 volte/s	Il sistema della batteria è in stato di inattività.	
75%≤SOC<95%	Verde acceso fisso	Il sistema della batteria è in stato di carica.	
L'indicatore SOC massimo lampeggia 1 volta al secondo, mentre le altre luci verdi rimangono accese costantemente. ● Quando il 5% ≤ SOC < 25% SOC1	Verde acceso fisso	Il sistema della batteria è in stato di scarica.	

	lampeggia.	
•	Quando il 25% \leq SOC < 50%,	
	soez lampeggia.	
•	Quando il SOC è compreso tra il 50% e il 75%, SOC3 lampeggia.	
•	Quando il 75% \leqslant SOC < 95%,	
	SOC4 lampeggia.	
•	Quando il SOC è compreso tra il 95% e il 100%, SOC5 lampeggia.	

Stato anormale

Pulsante spia luminosa	Stato del sistema di batteria	Descrizione
Luce rossa lampeggiante 1 volta/s	Il sistema della batteria ha generato un allarme.	Identificare il tipo di guasto in base alla forma di visualizzazione dell'indicatore SOC e procedere con il metodo consigliato nella sezione di gestione dei guasti.
rosso acceso costante	Il sistema della batteria ha un guasto.	Identificare il tipo di guasto in base alla forma di visualizzazione dell'indicatore SOC e procedere con il metodo consigliato nel capitolo sulla risoluzione dei guasti.

LX U5.0-30

Spia		Stato del sistema
0000	L'indicatore SOC non mostra luce verde.	SOC=0%
•000	Il primo indicatore SOC mostra luce verde.	0% <soc≪25%< td=""></soc≪25%<>
$\bullet \bullet \circ \circ$	Il secondo indicatore SOC mostra luce verde.	25% <soc≪50%< td=""></soc≪50%<>
	Il terzo indicatore SOC mostra luce verde.	50% <soc≪75%< td=""></soc≪75%<>
	Il quarto indicatore SOC	75% <soc≪100%< td=""></soc≪100%<>

	mostra luce verde.		
Lampada RUN	Verde acceso fisso	Il sistema della batteria funziona correttamente.	
	Luce verde lampeggiante 1 volta/s	Sistema a batteria pronto.	
	Luce verde lampeggiante 3 volte al secondo	Perdita di comunicazione PCS	
	Lampo lento	Il sistema della batteria effettuerà un'autodiagnosi dopo un allarme, attendendo il completamento dell'autodiagnosi per passare allo stato operativo normale o allo stato di guasto.	
Lampada ALM	Rosso acceso costantemente	Identificare il tipo di guasto in base alla forma di visualizzazione dell'indicatore SOC e procedere con il metodo consigliato nel capitolo sulla risoluzione dei guasti.	

7.3.3 Indicatore del Contatore Intelligente

GMK110

Тіро	Stato	Descrizione
Luce di alimentazione	Sempre acceso	Il contatore è alimentato.
Ċ	Spegnimento	Il contatore elettrico è stato scollegato.
Luce di comunicazione	Scintillazione	Comunicazione del contatore elettrico normale
ത്ര	spegnimento	Anomalia o mancata comunicazione del contatore elettrico

GM330

Тіро	Stato	Descrizione
Luce di alimentazione	Sempre acceso	Il contatore elettrico è alimentato, nessuna

(h)		comunicazione RS485.
	Lampo	Il contatore elettrico è alimentato e la comunicazione RS485 funziona correttamente.
	Spegnimento	Il contatore elettrico è stato scollegato.
Luce di	Spegnimento	Riservato
comunicazione	sfarfallio	Premere il pulsante Reset ≥5s, la luce dell'alimentazione e la luce di compravendita lampeggiano: il contatore elettrico si resetta.
Vendita e acquisto di lampade elettriche	Sempre acceso	Acquisto di energia dalla rete
	Lampo	vendita di energia elettrica alla rete
	Spegnimento	Vendita di energia elettrica alla rete
÷.		Riserva

7.3.4 Indicatore Smart Dongle

WiFi/LAN Kit-20

ΝΟΤΑ

- Premere due volte il pulsante Reload per attivare il Bluetooth, dopodiché l'indicatore di comunicazione passerà allo stato di lampeggio singolo. Si prega di connettersi all'app SolarGo entro 5 minuti, altrimenti il Bluetooth si disattiverà automaticamente.
- Lo stato di lampeggio singolo dell'indicatore di comunicazione si verifica solo dopo il doppio clic sul pulsante Reload per attivare il Bluetooth.

Spia	Stato	Descrizione
Luce di alimentazione		Acceso continuo: l'asta di comunicazione intelligente è alimentata.
\bigcirc		Spento: la barra di comunicazione intelligente non è alimentata.
Luce di		Sempre acceso: Comunicazione WiFi o LAN funzionante correttamente
comunicazion e		Lampeggio singolo: Il segnale Bluetooth della barra di comunicazione intelligente è acceso, in attesa di connessione all'app SolarGo.

((p))	ш.ш.	Due lampeggi: la barra di comunicazione intelligente non è connessa al router.
		Quattro lampeggi: la smart communication stick comunica normalmente con il router, ma non è connessa al server.
		Sei lampeggi: la barra di comunicazione intelligente sta identificando il dispositivo connesso.
		Spegnimento: ripristino del software della barra di comunicazione intelligente in corso o alimentazione assente.

Spia	colore	Stato	Descrizione
LED di comunicazione porta LAN	verdeverde	Sempre acceso	100Connessione di rete cablata Mbps normale
		Spegnimento	 Cavo di rete non connesso. 100Connessione di rete cablata Mbps anomala 10Connessione di rete cablata Mbps funzionante normalmente
	Giallo	Sempre acceso	10/Connessione di rete cablata da 100 Mbps funzionante normalmente, nessun dato di comunicazione inviato o ricevuto.
		Scintillazione	Trasmissione e ricezione dati di comunicazione
		Spegnimento	Cavo di rete non connesso

Pulsante	Descrizione
Reload	Premere per 0,5~3 secondi, la barra di comunicazione intelligente verrà ripristinata.
	Premere e tenere premuto per 6~20 secondi, la barra di comunicazione intelligente verrà ripristinata alle impostazioni di fabbrica.
	Doppio clic rapido per attivare il segnale Bluetooth (mantenuto solo per 5 minuti)

Wi-Fi Kit
Spia	colore	Stato	Descrizione
Luce di		Luminoso	Il Kit Wi-Fi è alimentato.
alimentazione			
\bigcirc	verde	Spegnimento	Kit Wi-Fi non alimentato o in riavvio
Luce di comunicazione	BluBlu	luminoso	Il punto di accesso WiFi AP è stato connesso.
((ng))		spegnimento	 Kit Wi-Fi con anomalie di comunicazione Wi-Fi Kit in riavvio

LS4G Kit-CN、4G Kit-CN

Spia	colore	Stato Descrizione	
Luce di	Luce di alimentazione Verde	Luminoso	Il modulo è stato fissato e alimentato.
alimentazione		Spegnimento	Modulo non fissato o non alimentato.
Luce di comunicazion e	Blu	Lampo lento (0.2s acceso, 1.8s spento)	 Luce di comunicazione dell'inverter 2 lampeggiante: in fase di composizione, stato di ricerca della rete. Luce di comunicazione dell'inverter lampeggia 4 volte: connessione al cloud fallita a causa di assenza di flusso.
		Lampo lento (1,8s acceso, 0,2s spento)	 Luce di comunicazione dell'inverter 2 lampeggiante: composizione riuscita Luce di comunicazione dell'inverter costantemente accesa: connessione al cloud riuscita Luce di comunicazione dell'inverter lampeggia 4 volte: connessione al cloud fallita a causa di assenza di flusso dati.
		Lampo (0.125s acceso, 0.125s spento)	L'inverter comunica con il cloud tramite il modulo.
		0.2acceso per 8 secondi, spento	Nessuna scheda SIM installata o contatto difettoso della scheda SIM

	per 8 secondi	
--	---------------	--

4G Kit-CN-G20 & 4G Kit-CN-G21

Spia	Stato	Descrizione
Luce di alimentazi one		Acceso costante: l'asta di comunicazione intelligente è alimentata.
(I)		Spegnimento: la barra di comunicazione intelligente non è alimentata.
		Luce costante: la barra di comunicazione intelligente è connessa al server e la comunicazione è normale.
Luce di		Doppio lampeggiamento: la barra di comunicazione intelligente non è collegata alla stazione base.
comunicaz ione ((ကူ))		Quattro lampeggiamenti: la barra di comunicazione intelligente è collegata alla stazione base ma non al server.
		Sei lampeggi: la comunicazione tra la barra di comunicazione intelligente e l'inverter è interrotta.
		Spento: il software della smart communication bar è in fase di ripristino o non è alimentato.

Pulsante	Descrizione
	Premere per 0,5~3 secondi e la barra di comunicazione intelligente si riavvierà.
Reload	Premere e tenere premuto per 6-20 secondi per ripristinare la barra di comunicazione
	intelligente alle impostazioni di fabbrica.

Ezlink3000

Spia	colore	Stato	Descrizione
Luce di alimentazione	Blu		Lampeggiamento: la barra di comunicazione è in normale funzionamento.
\bigcirc			Spento: il bastone di comunicazione è stato disalimentato.
Luce di	verde		Luce costante: la barra di comunicazione è

comunicazion			connessa al server.	
e ((Դ))			Doppio lampeggiamento: la barra di comunicazione non è collegata al router	
			Quattro lampeggi: la barra di comunicazione è collegata al router ma non al server.	
RELOAD	-	-	 Premere brevemente per 3 secondi per riavviare il dongle di comunicazione. Premere e tenere premuto per 3-10 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica. 	

8 Avvio Rapido del Sistema

8.1 Scaricare l'App

Assicurarsi che il telefono cellulare soddisfi i seguenti requisiti:

- Sistema operativo per smartphone: Android 4.3 o successivo, iOS 9.0 o successivo.
- Il telefono cellulare può accedere a Internet.
- Il telefono cellulare supporta WLAN o Bluetooth.

Metodo 1: Cerca SolarGo su Google Play (Android) o App Store (iOS) per scaricare e installare l'app.



Metodo 2: Scansiona il codice QR qui sotto per scaricare e installare l'app.



8.2 Collegamento dell'inverter tramite SolarGo

AVVISO			
• Il nome del dispositivo varia a seconda del modello dell'inverter o del tipo di smart			
dongle:			
O Kit Wi-Fi: Solar-WiFi***			
 Modulo Bluetooth: Solar-BLE*** 			
O Kit WiFi/LAN-20: WLA-***			
 Ezlink3000: CCM-BLE***; CCM-*** 			
○ 4Kit G-CN-G20 o Kit 4G-CN-G21: GSA-*** o GSB-***			
*** è il numero di serie dell'inverter*			
• In un sistema parallelo, collegare prima l'inverter singolo per verificare la versione del			
firmware di ciascun inverter. Se la versione dell'inverter non soddisfa i requisiti, contattare			
il centro di assistenza post-vendita per un aggiornamento.			

 In un sistema parallelo, selezionare il segnale Ezlink per impostare i parametri dell'inverter principale e i parametri rilevanti verranno automaticamente sincronizzati all'inverter secondario. Se i parametri dell'inverter non possono essere mantenuti coerenti, collegare il segnale dell'inverter singolo e impostare i parametri dell'inverter singolo.

Connetti all'inverter tramite Bluetooth



Collegamento dell'inverter tramite WiFi

Device List 🍙 🗇 💬	Device List 🙆 💿 💮	Device List 💮 💮 💬	← 9015 Status:Fault Mode
Bluetooth	Bluetooth WLAN	Bluetooth WLAN	000 UntkW
	3	Solar-	
	Tips Your mobile phone has not turned on the WLAN:	ଚ୍ଚ 5500 >	000
	1.Please turn on WLAN. 2.Find Solar-WFIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Solar-	Safety Power Safety Power Safety Power Safety Power
····	4.Return to App and click button [Search Device] to refresh the list.		Warehouse
No Device	Cancel Sure		Battery Model Battery Status CovrociousH-D-10*1 Motimal
2 Search Device	Search Davice	Search Device	Backup 🏙 Power Limit 💁
Not Found >	Not Round a	Not Found >	Forme Parameters Delings

8.3 Impostazioni Comunicazione

AVVISO

L'interfaccia di configurazione della comunicazione varia a seconda del metodo di comunicazione.

Passo1: Toccare Home > Impostazioni > Impostazioni Comunicazione > WLAN/LAN, per configurare i parametri.

Passo 2: Impostare i parametri WLAN o LAN in base alla situazione reale.

No.	Nome/Icona	Descrizione
1	Nome della Rete	Adatto per WLAN. Selezionare la rete corrispondente in base alla situazione reale e collegare il dispositivo al router o allo switch.
2	Password	Solo per WLAN. Password WiFi per la rete effettivamente connessa.
3	DHCP	 Abilita DHCP quando il router è in modalità IP dinamico. Disattivare DHCP quando viene utilizzato uno switch o il router è in modalità IP statico.
4	Indirizzo IP	
5	Subnet Mask	• Non configurare i parametri quando il DHCP è abilitato.
6	Indirizzo del Gateway	 Configura i parametri in base alle informazioni del router o dello switch quando il DHCP è disabilitato.
7	Server DNS	

8.4 Impostazioni Rapide

AVVISO

- I parametri verranno configurati automaticamente dopo aver selezionato il paese/regione di sicurezza, inclusi protezione da sovratensione, protezione da sottotensione, protezione da sovrafrequenza, protezione da sottofrequenza, protezione di connessione tensione/frequenza, curva cosφ, curva Q(U), curva P(U), curva FP, HVRT, LVRT, ecc.
- L'efficienza di generazione è diversa nelle diverse modalità operative. Impostare la modalità operativa in base ai requisiti e alla situazione locali.



Parametri	Descrizione
Codice di Sicurezza	Selezionare il paese di sicurezza di conseguenza.
Impostazioni di Quantità	Negli scenari paralleli, impostare il numero di inverter nel sistema parallelo in base alla situazione reale.
Modalità di Connessione BAT	Selezionare la modalità effettiva in cui la batteria è collegata all'inverter. Non è necessario impostare il modello della batteria e la modalità di lavoro se non è collegata alcuna batteria. Il sistema funzionerà in modalità di autoconsumo per impostazione predefinita.
Seleziona il Modello della Batteria	Selezionare il modello effettivo della batteria.
Modalità di Funzionamento	Impostare la modalità di funzionamento in base alle esigenze effettive. Supporta: modalità Peakshaving e modalità Autoconsumo.

L'interfaccia dell'applicazione è la seguente quando viene selezionata la modalità Autoconsumo. Accedi alle Impostazioni Avanzate per configurare la modalità operativa dettagliata e i relativi parametri.

Working Mode	< Self-use Mode	< Battery working	Save
•	😰 Backup Mode 💿 📀	Start Time	00:00
	Charging Power From Grid	End Time	00:00
သ Self-use Mode	Rated Power 0.0	Repetition (Requires both monthly a repetition to take effect)	nd weekly
	Langer 41 a 43 is	Month	Never >
Ø Settings	🗞 TOU Mode 💿 🛛 🥥	Day	Never >
	Time1	Charge Discharge Mode	Charge >
	Discharge Power: 30.0%	Rated Power Range[0,100]%	0.0
A Peakshaving	Every Month Every day	Charge Cut-off SOC	0
Settings	Charge Power: 80.0% SOC: 100% OC:00-23:00 September Cetober Monday Tuesday Wadnesday Thursday Friday Add up to 4 battery working groups + Add © Delayed Charging © ©		
Exit PREV Next	Monthly-Repeat > Never		
	Peak Power Sales Limit 0,0 The peak limit must be lower than the power limit. Range[0,100]% PV Prioritizes Charging Battery ON: PV power generation changes from selling electricits to charging batteries.		
	PV Power Generation Peak Time 20:00		

Parametri

Descrizione

Modalità di autoconsumo: basata sulla modalità di autoconsumo, è possibile attivare contemporaneamente la modalità di riserva, la modalità TOU e la ricarica intelligente, e l'inverter selezionerà automaticamente la modalità operativa. Priorità di funzionamento: Modalità di riserva > Modalità TOU > Ricarica intelligente > Modalità di autoconsumo.

Modalità di backup		
Caricamento dalla Rete	Abilita Carica dalla Rete per consentire l'acquisto di energia dalla rete elettrica.	
Potenza Nominale	La percentuale della potenza di acquisto rispetto alla potenza nominale dell'inverter.	
Modalità TOU		
Ora di Inizio	All'interno dell'Intervallo di Tempo di Inizio e Fine, la batteria viene	
Fine Tempo	caricata o scaricata in base alla Modalità Batteria impostata e alla Potenza Nominale.	
Modalità Batteria	Impostare la modalità batteria su Carica o Scarica di conseguenza.	
Potenza Nominale	La percentuale della potenza di carica/scarica rispetto alla potenza nominale dell'inverter.	
SOC di Interruzione della Carica	La batteria smette di caricarsi/scaricarsi una volta che il SOC della batteria raggiunge il SOC di interruzione della carica.	
Ricerca intelligente		
Mese di Ricarica Intelligente	Impostare i mesi di ricarica intelligente. È possibile impostare più di un mese.	
Potenza di picco limitata	Impostare la Potenza di Picco Limite in conformità con le leggi e i regolamenti locali. La Potenza di Picco Limite deve essere inferiore al limite di potenza di uscita specificato dai requisiti locali.	
Passa alla Carica	Durante il periodo di carica, l'energia fotovoltaica caricherà la batteria.	

L'interfaccia dell'applicazione è la seguente quando è selezionata la modalità Peakshaving.

Working Mode	Peakshaving Cov Time 15:00 Time 20:00 Power Purchase Limit 18:00 V (0:00)W (0:00)W (0:00)%	
Parametri	Descrizione	
Picco di carico		
Ora di Inizio	La rete elettrica caricherà la batteria tra l'Ora di Inizio e l'Ora di Fine se	
Fine Tempo	il consumo di potenza del carico non supera la quota di potenza. Altrimenti, solo l'energia fotovoltaica può essere utilizzata per caricare la batteria.	
Limite di Potenza di Importazione	Impostare il limite massimo di potenza consentito per l'acquisto dalla rete. Quando i carichi consumano una potenza superiore alla somma della potenza generata nel sistema fotovoltaico e del Limite di Potenza di Importazione, l'eccesso di potenza sarà compensato dalla batteria.	
SOC Riservato per il Livellamento dei Picchi	In modalità Peak Shaving, il SOC della batteria deve essere inferiore al Reserved SOC For Peakshaving. Una volta che il SOC della batteria supera il Reserved SOC For Peakshaving, la modalità peakshaving non funziona.	

Tocca Completa per completare le impostazioni, riavvia l'attrezzatura seguendo le istruzioni.



8.5 Creazione di Centrali Elettriche

AVVISO

Accedi all'app SEMS Portal utilizzando l'account e la password prima di creare le centrali elettriche. Se hai domande, consulta la sezione Monitoraggio Impianti.

Passo 1 Accedi alla pagina Crea Impianto.

Passo 2 Leggere le istruzioni e compilare le informazioni richieste sull'impianto in base alla situazione reale. (* si riferisce ai campi obbligatori)

Passo 3 Seguire le istruzioni per aggiungere dispositivi e creare l'impianto.



9 Commissioning del Sistema

9.1 Panoramica di SolarGo

SolarGo App è un'applicazione mobile che comunica con l'inverter attraverso moduli Bluetooth o WiFi. Le funzioni comunemente utilizzate sono le seguenti:

- 1. Verificare i dati operativi, la versione del software, gli allarmi, ecc.
- 2. Impostare i parametri della rete, i parametri di comunicazione, i paesi di sicurezza, la limitazione di potenza, ecc.
- 3. Manutenzione dell'attrezzatura.
- 4. Aggiornare la versione del firmware dell'apparecchiatura.

9.1.1 Struttura del Menu dell'App



9.1.2 Pagina di Accesso dell'App SolarGo



No.	Nome/Icon a	Descrizione	
1	SEMS	Tocca l'icona per aprire la pagina di download dell'app SEMS Portal.	
2	Non trovato	Tocca per leggere la guida di connessione.	
3	$\overline{\cdots}$	 Verificare informazioni come la versione dell'app, i contatti locali, ecc. Altre impostazioni, come data di aggiornamento, cambio lingua, impostazione unità di temperatura, ecc. 	
4	Bluetooth/W LAN	Selezionare in base al metodo di comunicazione effettivo. In caso di problemi, toccare o NON Trovato per leggere le guide di connessione.	
5	Elenco Dispositivi	 L'elenco di tutti i dispositivi. Le ultime cifre del nome del dispositivo sono normalmente il numero di serie del dispositivo. Selezionare il dispositivo verificando il numero di serie dell'inverter principale quando più inverter sono collegati in parallelo. Il nome del dispositivo varia tra diversi modelli di inverter o moduli 	

		di comunicazione.
6	Cerca Dispositivo	Dispositivo di ricerca Tap se il dispositivo non viene trovato.

9.1.3 Pagina Principale dell'App SolarGo

Inverter Singolo

Inverter Multipli



No.	Nome/Icona	Descrizione
1	Numero di serie	Numero di serie dell'inverter collegato o numero di serie dell'inverter principale nel sistema in parallelo.
2	Stato del Dispositivo	Indica lo stato dell'inverter, come Lavoro, Guasto, ecc.
3	Diagramma del Flusso Energetico	Indica il diagramma del flusso energetico del sistema fotovoltaico. La pagina effettiva prevale.
4	Stato del Sistema	Indica lo stato del sistema, come Codice di Sicurezza, Modalità di Lavoro, Modello della Batteria, Stato della Batteria, Limite di Potenza, Squilibrio Trifase Output, ecc.
5	Casa	Casa. Tocca Casa per verificare il Numero di Serie, lo Stato del Dispositivo, il Grafico del Flusso di Energia, lo Stato del Sistema, ecc.

6	Parametri	Parametri. Tocca Parametri per verificare i parametri di funzionamento del sistema.
7	Impostazioni	Impostazioni. Accedi prima di entrare nelle Impostazioni Rapide e nelle Impostazioni Avanzate. Password iniziale: goodwe2010 o 1111.
8	Parallelo	Tocca Numero Totale per verificare il numero di serie di tutti gli inverter. Tocca il numero di serie per accedere alla pagina delle impostazioni del singolo inverter.

9.2 Collegamento dell'inverter tramite SolarGo

AVVISO

- Il nome del dispositivo varia a seconda del modello dell'inverter o del tipo di smart dongle:
 - O Kit Wi-Fi: Solar-WiFi***
 - O Modulo Bluetooth: Solar-BLE***
 - O Kit WiFi/LAN-20: WLA-***
 - O Ezlink3000: CCM-BLE***; CCM-***
 - O 4Kit G-CN-G20 o Kit 4G-CN-G21: GSA-*** o GSB-***

*** è il numero di serie dell'inverter*

- In un sistema parallelo, collegare prima l'inverter singolo per verificare la versione del firmware di ciascun inverter. Se la versione dell'inverter non soddisfa i requisiti, contattare il centro di assistenza post-vendita per un aggiornamento.
- In un sistema parallelo, selezionare il segnale Ezlink per impostare i parametri dell'inverter principale e i parametri rilevanti verranno automaticamente sincronizzati all'inverter secondario. Se i parametri dell'inverter non possono essere mantenuti coerenti, collegare il segnale dell'inverter singolo e impostare i parametri dell'inverter singolo.

Connetti all'inverter tramite Bluetooth



Collegamento dell'inverter tramite WiFi

Device List 🍙 💮 💬	Device List 🝙 💿 💬	Device List 🍙 🔊 💬	C 9015 Status:Pault Mode
Bluetooth	Bluetooth WLAN	Bluetooth WLAN	000 Untiku
	3	Solar-	
	Tips Your mobile phone has not turned on the WLAN:		000
	1.Please turn on WLAN. 2.Find Solar-WIFIXXXXXXXXX (XXXXXXXX is the last 8 characters of the inverter SN).		Safety Power 🍵 Working Mode 🌚
	3.Enter the default password: 12345678. 4.Return to App and click button (Search Device) to refresh the list.	⇔ Solar-maticatingent >	Grid Code Peak Shaving Warkhouse
No Device	Cancel Sure	🜩 Solar-	Battery Model Battery Status Composition Normal
2 Search Device	Spareh Device	Search Device	Backup 🏫 Power Limit 💁
Not Found >	Not Found >	Not Found >	France Parameters Settings

9.3 Impostazioni Rapide

AVVISO

 I parametri verranno configurati automaticamente dopo aver selezionato il paese/regione di sicurezza, inclusi la protezione da sovratensione, la protezione da sottotensione, la protezione da sovrafrequenza, la protezione da sottofrequenza, la protezione di connessione tensione/frequenza, la curva cosφ, la curva Q(U), la curva P(U), la curva FP, HVRT, LVRT, ecc.

• L'efficienza di generazione è diversa in diverse modalità di lavoro. Impostare la modalità di lavoro in base ai requisiti e alla situazione locali.



Parametri	Descrizione
Codice di Sicurezza	Selezionare il paese di sicurezza di conseguenza.
Impostazioni di Quantità	Negli scenari paralleli, impostare il numero di inverter nel sistema parallelo in base alla situazione effettiva.
Modalità di Connessione BAT	Selezionare la modalità effettiva in cui la batteria è collegata all'inverter. Non è necessario impostare il modello della batteria e la modalità di funzionamento se non è collegata alcuna batteria. Il sistema funzionerà in modalità di autoconsumo per impostazione predefinita.
Seleziona il Modello della Batteria	Selezionare il modello effettivo della batteria.
Modalità di Funzionamento	Impostare la modalità di funzionamento in base alle esigenze effettive. Supporta: modalità Peakshaving e modalità Autoconsumo.

L'interfaccia dell'applicazione è la seguente quando viene selezionata la modalità Autoconsumo. Accedi alle Impostazioni Avanzate per configurare la modalità operativa dettagliata e i relativi parametri.

Working Mode	< Self-use Mode	< Battery working	Save
D	£ Backup Mode 💿 📀	Start Time	00:00
	Charging Power From Grid	End Time	00:00
🖏 Self-use Mode	Rated Power 0.0 V	Repetition (Requires both monthly and repetition to take effect)	weekly
© Settings	🔹 TOU Mode 💿 📀	Day	Never >
	Time1	Charge Discharge Mode	Charge >
	Discharge Power: 30.0% 14:53-15:21	Rated Power Range[0,100]%	0.0
^デ Peakshaving	Every Month Every day Time2 Charge Power: 80.0% SOC: 100%	Charge Cut-off SOC Range[10,100]%	0
Settings	Coiled Color Color Coiled Color September October Menday Tuesday Weenesday Friday Add up to 4 battery working groups + Add C Delayed Charging C	-	
Exit PREV Next	Monthly-Repeat > Never		
	Peak Power Sales Limit 0.0 The peak limit must be lower than the power limit. Range(0,100)% PV Prioritizes Charging Battery		
	ON: PV power generation changes from selling electricity to charging batteries		
	PV Power Generation Peak Time 20:00		

Parametri

Descrizione

Modalità di autoconsumo: basata sulla modalità di autoconsumo, è possibile abilitare contemporaneamente la modalità di riserva, la modalità economica e la ricarica intelligente, e l'inverter selezionerà automaticamente la modalità di funzionamento. Priorità di funzionamento: Modalità di

riserva > Modalità TOU > Ricarica intelligente > Modalità di autoconsumo.		
Modalità di backup		
Carica dalla Rete	Abilita Caricamento dalla Rete per consentire l'acquisto di energia dalla rete elettrica.	
Potenza Nominale	La percentuale della potenza di acquisto rispetto alla potenza nominale dell'inverter.	
Modalità TOU		
Ora di Inizio	All'interno dell'Ora di Inizio e dell'Ora di Fine, la batteria viene caricata o	
Tempo di Fine	scaricata in base alla Modalità Batteria impostata e alla Potenza Nominale.	
Modalità Batteria	Impostare la modalità batteria su Carica o Scarica di conseguenza.	
Potenza Nominale	La percentuale della potenza di carica/scarica rispetto alla potenza nominale dell'inverter.	
SOC di interruzione della carica	La batteria smette di caricare/scaricare una volta che il SOC della batteria raggiunge il SOC di interruzione della carica.	
Ricerca intelligente		
Mese della Ricarica Intelligente	Impostare i mesi di ricarica intelligente. È possibile impostare più di un mese.	
Potenza di Picco Limitata	Impostare la Potenza di Limite di Picco in conformità con le leggi e i regolamenti locali. La Potenza di Limite di Picco deve essere inferiore al limite di potenza di uscita specificato dai requisiti locali.	
Passa alla Carica	Durante il periodo di carica, l'energia fotovoltaica caricherà la batteria.	

L'interfaccia dell'applicazione è la seguente quando è selezionata la modalità Peakshaving.

Working Mode	Peakshaving Seve Time 15:00 Ime 20:00 Power Purchase Limit 18:00 (0,500)kW rxved SOC For shaving 10 Image: Social Sector Sec	
Parametri	Descrizione	
Picco di carico		
Ora di Inizio	La rete elettrica caricherà la batteria tra l'Ora di Inizio e l'Ora di Fine se	
Fine Tempo	il consumo di potenza del carico non supera la quota di potenza. Altrimenti, solo l'energia fotovoltaica può essere utilizzata per caricare la batteria.	
Limite di Potenza di Importazione	Imposta il limite massimo di potenza consentito per l'acquisto dalla rete. Quando i carichi consumano una potenza superiore alla somma della potenza generata dal sistema fotovoltaico e del Limite di Potenza di Importazione, la potenza in eccesso sarà compensata dalla batteria.	
SOC Riservato per il Livellamento dei Picchi	In modalità Peak Shaving, il SOC della batteria deve essere inferiore al SOC Riservato per Peak Shaving. Una volta che il SOC della batteria supera il SOC Riservato per Peak Shaving, la modalità peak shaving non funziona.	

Tocca Completa per completare le impostazioni, seguendo i prompt per riavviare l'attrezzatura.



9.4 Impostazioni Comunicazione

AVVISO

La pagina di configurazione della comunicazione varia a seconda del metodo di comunicazione.

Passo 1: Accedi alla pagina delle impostazioni tramite "Home" > "Impostazioni" > "Configurazione Comunicazione" > "Impostazioni di rete".

Passo 2: Configurare la rete WLAN o LAN in base alla situazione effettiva.

Numero	Nome/Icona	Descrizione
1	Nome della Rete	Adatto per WLAN. Selezionare la rete corrispondente in base alla situazione effettiva e collegare il dispositivo al router o allo switch.
2	Password	Adatto per WLAN. Inserire la password della rete effettivamente selezionata.
3	DHCP	 Quando il router utilizza la modalità IP dinamico, attivare la funzione DHCP. Quando si utilizza il router in modalità IP statico o si utilizza uno switch, disattivare la funzione DHCP.
4	Indirizzo IP	• Quando il DHCP è abilitato, non è necessario configurare
5	Subnet mask	questo parametro.

6	Indirizzo del gateway	• Quando il DHCP è disattivato, configura questo parametro in base alle informazioni del router o dello switch.
7	Server DNS	

9.5 Impostazione delle Informazioni di Base

9.5.1 Impostazione Scansione Ombre e SPD

Passo 1 Toccare Home > Impostazioni > Impostazioni di base, per configurare i parametri.**Passo 2** Impostare le funzioni in base alle esigenze effettive.

Scansione Ombre e SPD

No.	Parametri	Descrizione
1	Scansione Ombra	Abilita la scansione ombre quando i pannelli fotovoltaici sono gravemente ombreggiati per ottimizzare l'efficienza di generazione di energia.
2	SPD (Dispositivo di Protezione contro le Sovratensioni)	Dopo l'attivazione del SPD, quando il modulo SPD è anomalo, verrà visualizzato un avviso di allarme per anomalia del modulo SPD.

BACKUP

Dopo aver impostato la funzione di alimentazione di backup, quando la rete viene interrotta, il carico collegato alla porta BACKUP dell'inverter può essere alimentato dalla batteria per garantire un'alimentazione ininterrotta al carico.

No.	Parametri	Descrizione
1	Modalità UPS - Rilevazione Onda Completa	Verificare se la tensione della rete elettrica è troppo alta o troppo bassa.
2	Modalitá UPS - Rilevazione a Semionda	Verificare se la tensione della rete elettrica è troppo bassa.
3	Modalità EPS - Supporta LVRT	Interrompere il rilevamento della tensione della rete elettrica.
4	Cancella	Una volta che la potenza dei carichi collegati alle porte

Cronologia	BACK-UP dell'inverter supera la potenza nominale del carico,
Sovraccarichi	l'inverter si riavvierà e rileverà nuovamente la potenza.
	L'inverter eseguirà più riavvii e rilevazioni fino a quando il
	problema di sovraccarico non sarà risolto. Toccare "Cancella
	cronologia sovraccarico" per reimpostare l'intervallo di
	tempo tra i riavvii una volta che la potenza dei carichi
	collegati alle porte BACK-UP soddisfa i requisiti. L'inverter si
	riavvierà immediatamente.

9.5.2 Impostazione dei Parametri Avanzati

Passo 1: Toccare Home > Impostazioni > Impostazioni avanzate per configurare i parametri.
Passo 2: Impostare i parametri in base alle esigenze effettive. Toccare '√' o Salva per salvare le impostazioni. I parametri sono stati impostati con successo.

No.	Parametri		Descrizione
1	Test AFCI	Prova AFCI	Abilita o disabilita AFCI di conseguenza.
		Stato del test AFCI	Lo stato del test, come Non in auto-verifica, auto-verifica riuscita, ecc.
		Cancella Allarme AFCI	Cancella i record di allarme per guasto da arco.
		Autoverifica	Toccare per verificare se la funzione AFCI funziona normalmente.
2	Modalità di connession e PV	Collegamento autonomo	Le stringhe fotovoltaiche sono collegate ai terminali MPPT una per una.
		Connessione Parziale in Parallelo	Le stringhe fotovoltaiche sono collegate all'inverter sia in configurazione autonoma che in parallelo. Ad esempio, una stringa fotovoltaica è collegata a MPPT1 e MPPT2, mentre un'altra stringa è collegata a MPPT3.
		Collegamento in parallelo	La stringa fotovoltaica esterna è collegata ai terminali MPPT multipli dell'inverter.
3	Collegamento della barra		Abilitare la funzione se una sbarra è collegata al

collettrice della porta della	sistema.
batteria	

9.5.3 Impostazione dei Parametri di Limite di Potenza

Passo 1 Toccare Home > Impostazioni > Impostazioni avanzate > Limite di potenza per impostare i parametri.

Passo 2 Abilitare o disabilitare la funzione di limitazione di potenza in base alle esigenze effettive.

Passo 3 Inserire i parametri e toccare √. I parametri sono stati impostati con successo.

No.	Parametri	Descrizione
1	Limite di Potenza	Abilita il limite di potenza quando il limitatore di potenza è richiesto dagli standard e dalle normative locali della rete elettrica.
2	Potenza di Esportazione (W)	Impostare il valore in base alla potenza massima effettiva immessa nella rete elettrica.
3	Rapporto CT Esterno	Impostare il rapporto tra la corrente primaria e la corrente secondaria del TC esterno.

9.5.4 Impostazione dei Parametri della Batteria

Batteria al litio

Passo 1 Toccare Home > Impostazioni > Impostazioni avanzate > Funzione batteria per impostare i parametri.

Passo 2 Inserisci i parametri e tocca ↓. I parametri sono stati impostati con successo.

No.	Parametri	Descrizione
1	Corrente di carica massima	Impostare la corrente di carica massima in base alle esigenze effettive.
2	Corrente di scarica massima	Impostare la corrente di scarica massima in base alle esigenze effettive.
3	SOC Protezione	Avviare la protezione della batteria quando la capacità della batteria è inferiore alla profondità di scarica.
4	Profondità di scarica (on-grid)	Indica la profondità di scarica della batteria quando l'inverter è connesso alla rete o in modalità off-grid.

5	Profondità di scarica (off-grid)	
6	SOC di Backup in Attesa	La batteria verrà caricata al valore di protezione SOC preimpostato dalla rete elettrica o dal fotovoltaico quando il sistema funziona in modalità on-grid, in modo che il SOC della batteria sia sufficiente a mantenere il normale funzionamento quando il sistema è off-grid.
7	Carica Immediata	Abilita la ricarica della batteria dalla rete immediatamente. Effetto immediato una volta. Abilita o Disabilita in base alle esigenze effettive.
8	SOC per l'arresto della ricarica	Interrompere la ricarica della batteria una volta che il SOC della batteria raggiunge il SOC per l'arresto della ricarica.
9	Potenza di Ricarica Immediata	Indica la percentuale della potenza di ricarica rispetto alla potenza nominale dell'inverter quando si attiva la Ricarica Immediata. Ad esempio, impostare la Potenza di Ricarica Immediata di un inverter da 10kW a 60 significa che la potenza di ricarica dell'inverter è 10kW*60%=6kW.
10	Riscaldamento della batteria	 Opzionale. Questa opzione viene visualizzata sull'interfaccia quando è collegata una batteria che supporta il riscaldamento. Dopo l'attivazione della funzione di riscaldamento della batteria, quando la temperatura è inferiore al valore che avvia la batteria, verrà utilizzata l'energia fotovoltaica o l'elettricità dalla rete per riscaldare la batteria. Modalità di Riscaldamento: Modalità Economica: mantenere la capacità minima di immissione di potenza della batteria. Si attiverà quando la temperatura è inferiore a 5°C e si disattiverà quando è maggiore o uguale a 7°C. Modalità Standard: mantenere la capacità di immissione

		di potenza moderata della batteria. Si attiva quando la
		temperatura è inferiore a 10°C e si disattiva quando è
		maggiore o uguale a 12°C.
		• Modalità Efficiente: per mantenere la maggiore capacità
		di carica della batteria. Si attiva quando la temperatura è
		inferiore a 20°C e si disattiva quando è uguale o
		superiore a 22°C.
		Questa funzione può essere impostata solo tramite l'App.
11	Risveglio della Batteria	Dopo l'attivazione della funzione, la batteria può essere risvegliata quando si spegne a causa della protezione da sottotensione.
		Solo applicabile alle batterie al litio senza interruttori. Dopo essere stato abilitato, la tensione di uscita della porta della batteria è di circa 60V.

Batteria al Piombo Acido

AVVISO

- 1. Prima di impostare i parametri delle batterie al piombo-acido, è necessario leggere il manuale utente, i parametri tecnici e altri materiali correlati delle batterie al piombo-acido. Per garantire la sicurezza delle batterie, si prega di seguire rigorosamente i materiali pertinenti forniti dai produttori di batterie al piombo-acido per impostare i parametri della batteria. In caso contrario, i rischi derivanti da ciò non rientreranno nella responsabilità del produttore dell'inverter.
- L'intervallo di tensione delle batterie al piombo-acido deve corrispondere all'inverter, e la tensione consigliata per le batterie al piombo-acido collegate all'inverter è ≤60V, altrimenti l'inverter potrebbe non funzionare correttamente.
- Il SOC delle batterie al piombo-acido viene calcolato dall'inverter BMS, non dalla capacità effettiva della batteria, il che può causare deviazioni o salti nel valore SOC. Il SOC viene utilizzato solo come riferimento per la capacità della batteria. Eseguire la calibrazione del valore SOC dopo la carica completa della batteria può migliorare l'accuratezza del valore SOC.

Passaggio 1: Accedere all'interfaccia delle impostazioni dei parametri tramite Home > Impostazioni > Impostazioni avanzate > Funzione batteria.

Numero	Parametro	Descrizione
1	Capacità della Batteria	Impostare il parametro in base ai dati tecnici della batteria.
2	Tensione Flottante	Quando la batteria si avvicina alla carica completa, passerà alla modalità di carica di mantenimento. Questo valore è il limite superiore della tensione di carica in questa modalità. Impostare il parametro in base alle specifiche tecniche della batteria.
3	Tensione di Carica Costante	La modalità di ricarica della batteria è impostata per default su carica a tensione costante; questo valore rappresenta il limite superiore della tensione di carica in questa modalità. Impostare il parametro in base alle specifiche tecniche della batteria.
4	Tensione di scarica minima	Impostare il parametro in base ai parametri tecnici della batteria. Per proteggere le prestazioni e la durata della batteria, questo parametro non dovrebbe essere impostato troppo basso.
5	Corrente di carica massima	La corrente massima durante la carica, utilizzata per limitare la corrente di carica. Impostare il parametro in base ai parametri tecnici della batteria.
6	Corrente di scarica massima	Impostare il parametro in base ai parametri tecnici della batteria. Maggiore è la corrente di scarica, minore sarà il tempo di funzionamento della batteria.
7	Corrente massima di carica flottante	La corrente di carica massima nello stato di carica galleggiante. Impostare il parametro in base ai parametri tecnici della batteria. Quando la batteria è quasi completamente carica, entrerà nello stato di carica flottante. Per

Passo 2: Inserire i parametri e toccare √. I parametri sono stati impostati con successo.

		le definizioni specifiche, si prega di fare riferimento ai parametri tecnici del modello di batteria corrispondente.
8	Resistenza interna della batteria	La resistenza interna della batteria. Impostare il parametro in base ai parametri tecnici della batteria.
9	Tempo per passare alla modalità di carica galleggiante	Quando lo stato di carica della batteria passa da carica costante a carica di mantenimento e la durata raggiunge il valore impostato, la modalità di carica della batteria passerà alla modalità di carica di mantenimento. La durata predefinita è di 180s.
10	Compensazione della temperatura di carica	Per impostazione predefinita, quando la temperatura è superiore a 25°C, il limite superiore della tensione di carica diminuirà di 3mV per ogni aumento di 1°C. Le impostazioni effettive dovrebbero basarsi sui parametri tecnici della batteria.

9.5.5 Impostazione dei Parametri del Generatore

Passo 1: Dopo aver effettuato la connessione all'app SolarGo, vai a Home > Impostazioni > Connessione Porta > Connessione Generatore. Dopo aver selezionato il tipo di generatore, accedi all'interfaccia di impostazione dei parametri.

Passo 2: Inserisci i parametri e tocca √. I parametri sono stati impostati con successo.

Generatore a controllo manuale (non supporta la connessione a contatto secco): Questo tipo di generatore supporta solo l'avvio e l'arresto manuale.

Generatore di controllo automatico (supporta la connessione a contatto secco): Questo tipo di generatore supporta l'avvio e l'arresto automatici.

Numero	Parametro	Descrizione
1	Modalità di controllo	Impostare la modalità di controllo manuale e la modalità
	a contatto secco	di controllo automatico. Nella modalità di controllo

		manuale, l'avvio e l'arresto del generatore possono essere controllati da remoto. Nella modalità di controllo automatico, il generatore si avvia e si arresta automaticamente in base ai parametri preimpostati. Questa funzione si applica solo ai generatori che supportano la connessione a contatti secchi.
2	Nessun orario di lavoro	Impostare un orario di lavoro vietato. Durante questo periodo, il generatore smetterà di funzionare. Questa funzione si applica solo ai generatori che supportano la connessione a contatto secco.
3	Potenza nominale	Potenza nominale del generatore.
4	Tempo di funzionamento	La durata del funzionamento continuo di un generatore. Quando il tempo di lavoro supera il valore impostato, il generatore si spegne automaticamente. Questa funzione si applica solo ai generatori che supportano la connessione a contatto secco.
5	Tensione Superiore	Imposta la modifica limite di frequenza operativa per il generatore.
6	Tensione Inferiore	La modalità temporale sarà attiva tra l'Ora di Inizio e l'Ora di Fine. Impostare il limite superiore della frequenza operativa per il generatore.
7	Frequenza superiore	Impostare il limite superiore della frequenza operativa per il generatore.
8	Frequenza Inferiore	Imposta il limite inferiore della frequenza di funzionamento del generatore.
9	Tempo di preriscaldamento	Il tempo di preriscaldamento a vuoto prima che il generatore venga caricato.
10	Interruttore	Attivare o disattivare la funzione del generatore per caricare la batteria.

11	Potenza massima di carica	Imposta la potenza massima di carica per la batteria del generatore.
12	Tensione di avviamento	Imposta la tensione di avvio del generatore per caricare la batteria. Quando la tensione della batteria è inferiore al valore impostato, il generatore caricherà la batteria.
13	Tensione di arresto	Impostare la tensione di arresto per il generatore per caricare la batteria. Quando la tensione della batteria è superiore al valore impostato, il generatore interromperà la carica della batteria.

9.5.6 Impostazione del Controllo del Carico

Passo 1: Dopo aver effettuato la connessione all'app SolarGo, accedi all'interfaccia di impostazione dei parametri tramite Home > Impostazioni > Connessione Porta > Controllo Carico.

Passo 2: Inserire i parametri e toccare √. I parametri sono stati impostati con successo.

Numero	Parametro	Descrizione
1	Modalità Contatto a Secco	I carichi saranno alimentati entro il periodo di tempo impostato. Quando l'interruttore è ON, i carichi saranno alimentati; quando l'interruttore è OFF, l'alimentazione verrà interrotta. Attivare o disattivare l'interruttore in base alle esigenze effettive.
2	Modalità Temporale	Impostare l'ora per abilitare il carico, e il carico verrà alimentato automaticamente entro il periodo di tempo impostato.
3	Modalità SOC	L'inverter ha una porta integrata di controllo relè, che può controllare l'accensione o lo spegnimento dei carichi. In modalità off-grid, il carico collegato alla porta non sarà alimentato se viene rilevato un sovraccarico di BACKUP o il valore SOC della batteria è inferiore al valore di protezione

9.6 Impostazione dei Parametri di Sicurezza

9.6.1 Impostazione dei parametri di sicurezza di base

AVVISO

Gli standard di rete di alcuni paesi/regioni richiedono che gli inverter siano dotati di funzioni per soddisfare i requisiti locali.

Passo 1: Toccare Home > Impostazioni > Impostazioni avanzate, per impostare i parametri.

Numero	Parametro	Descrizione
		Abilita DRED/Arresto remoto
	DRED/Arresto remoto	(Opzionale)/RCR/EnWG 14a prima di collegare il
1	(Opzionale)/RCR/EnWG	dispositivo DRED di terze parti, lo spegnimento
	14a	remoto o il dispositivo RCR per conformarsi alle
		leggi e ai regolamenti locali.
		Abilita lo squilibrio trifase Output quando la
2	Squilibrio trifase Output	società della rete elettrica adotta la fatturazione
		separata per fase.
		Per rispettare le leggi e i regolamenti locali,
3	Interruttore di Backup N	assicurarsi che il relè all'interno della porta di
	e PE a Relè	back-up rimanga chiuso e che i fili N e PE siano
		collegati quando l'inverter funziona in modalità
		off-grid.
		Abilita AUTO TEST per impostare il test
	Test Automatico	automatico per il collegamento alla rete in
4		conformità con gli standard e i requisiti locali
		della rete.

9.6.2 Impostazione di Parametri di Sicurezza Personalizzati



9.6.2.1 Impostazione della Modalità di Potenza Attiva

Impostazione della Curva P(F)

Passo 1: Toccare Home > Impostazioni > Impostazioni avanzate > Parametri di sicurezza > Impostazioni modalità potenza attiva per configurare i parametri.

Passo 2: Impostare i parametri in base alle esigenze effettive.



Impostazione della Curva P(U)

Passo 1: Toccare Home > Impostazioni > Impostazioni avanzate > Parametri di sicurezza > Impostazioni modalità potenza attiva per configurare i parametri.

Passo 2: Inserire i parametri. L'inverter regolerà in tempo reale il rapporto tra potenza attiva erogata e potenza apparente in base al rapporto tra la tensione effettiva della rete e la tensione nominale.



9.6.2.2 Impostazione della Modalità di Potenza Reattiva

Impostazione del PF Fisso

Passo 1: Toccare Home > Impostazioni > Impostazioni avanzate > Impostazioni parametri di sicurezza > Modalità potenza reattiva per impostare i parametri.

Passo 2: Impostare il parametro in base alle esigenze effettive. Il fattore di potenza rimane fisso durante il funzionamento dell'inverter.

Numero	Parametro	Descrizione
1	Correzione del PF	Abilita Correzione PF quando richiesto dagli standard e requisiti della rete locale.
2	Sotto-eccitato	Impostare il fattore di potenza in ritardo o in anticipo in
3	Sovraeccitazione	base alle esigenze effettive e agli standard e requisiti della rete locale.
4	Fattore di potenza	Impostare il fattore di potenza in base alle esigenze effettive. Intervallo: -1~-0,8 o +0,8~+1.

Impostazione della Q fissa

Passo 1: Toccare Home > Impostazioni > Impostazioni avanzate > Impostazioni parametri di sicurezza > Modalità potenza reattiva per impostare i parametri.

Passo 2: Impostare il parametro in base alle esigenze effettive. La potenza reattiva in uscita rimane fissa durante il funzionamento dell'inverter.

Numero	Parametro	Descrizione
1	Fissare Q	Abilita Fix Q quando richiesto dagli standard e requisiti della rete locale.
2	Sotto-eccitato	Impostare la potenza reattiva come potenza reattiva
3	Sovraeccitazione	induttiva o capacitiva in base alle esigenze effettive e agli standard e requisiti della rete locale.
4	Fattore di potenza	La percentuale di potenza reattiva in uscita rispetto alla potenza apparente.

Impostazione della Curva Q(U)

Passo 1: Toccare Home > Impostazioni > Impostazioni avanzate > Impostazioni parametri di sicurezza > Modalità potenza reattiva per impostare i parametri.

Passo 2: Inserire i parametri. L'inverter regolerà in tempo reale il rapporto tra potenza reattiva e potenza apparente in base al rapporto tra la tensione effettiva della rete e la tensione nominale.



Impostazione della Curva Cosφ

Passo 1: Toccare Home > Impostazioni > Impostazioni avanzate > Impostazioni parametri di sicurezza > Modalità potenza reattiva per configurare i parametri.

Passo 2: Inserire i parametri. L'inverter regolerà in tempo reale il rapporto tra la potenza

attiva in uscita e la potenza apparente in base al rapporto tra la tensione effettiva della rete e la tensione nominale.



Impostazione dei parametri Protezione

Passo 1: Toccare Home > Impostazioni > Impostazioni avanzate > Parametri di sicurezza > Parametri Protezione per impostare i parametri.

Passo	2:	Im	post	are	i	parametri	in	base	alle	esiaenze	effettive.
					•				••••		

Numero	Parametro	Descrizione			
Tensione Prot	ezione Parametri				
1	Valore di interruzione dello stadio OV n	Imposta il valore di soglia della protezione da sovratensione della rete, n = 1, 2, 3.			
2	OV Fase n Tempo di Intervento	Impostare il tempo di intervento della protezione da sovratensione di rete, n = 1, 2, 3.			
3	Fase UV n Valore di Scatto	Impostare la soglia di protezione da sottotensione della rete, n= 1, 2, 3.			
4	Fase UV n Tempo di Intervento	Imposta il tempo di interruzione della protezione da sottotensione della rete, $n = 1, 2, 3$.			
5	Rete Sovratensione 10min	Impostare il valore di soglia della protezione da sovratensione a 10 minuti.			
Frequenza Protezione Parametri					
--------------------------------	---	--	--		
6	Valore di interruzione dello stadio OF n	Impostare la soglia di protezione per sovrafrequenza della rete, n = 1, 2.			
7	OF Fase n Tempo di Intervento	Impostare il tempo di intervento della protezione da sovrafrequenza della rete, n = 1, 2.			
8	Valore di Intervento dello Stadio UF n	Imposta il valore di soglia della protezione da sottofrequenza della rete, n = 1, 2.			
9	Tempo di Intervento dello Stadio UF n	Impostare il tempo di intervento della protezione di sottofrequenza della rete, n = 1, 2.			

Impostazione dei Parametri di Connessione

Passo 1: Toccare Home > Impostazioni > Impostazioni avanzate > Parametri di sicurezza > Parametri di connessione per impostare i parametri.

Passo 2: Impostare i parametri in base alle esigenze effettive.



Impostazione dei Parametri di Ride Through della Tensione

Passo 1: Accedi alla pagina di impostazione dei parametri tramite Home > Impostazioni > Impostazioni avanzate > Impostazioni parametri di sicurezza > Ride-Through guasti di tensione.

Passo	2:	Impostare	i	parametri	in	base	alle	esigenze	effettive.
1 4000		mpostare	•	parametri		Susc	anc	esigenze	chieter e.

Numero	Parametri	Descrizione	
LVRT (Low Voltage Ride Through)			
1	Punto di Inizio della Tensione di Ride Through	L'inverter non si disconnetterà immediatamente dalla rete elettrica quando la tensione di rete è compresa tra il Punto di Inizio della Tensione di Ride	
2	Punto Finale della Tensione di Ride Through	Through e il Punto di Fine della Tensione di Ride Through.	
3	Punto di Inizio del Percorso nel Tempo	Indica la durata massima in cui l'inverter può rimanere connesso alla rete quando la tensione di rete è al punto di inizio della Ride Through Voltage.	
4	Punto Finale di Ride Through Time	Indica la durata massima durante la quale l'inverter può rimanere connesso alla rete quando la tensione di rete si trova al Punto Finale della Tensione di Ride Through.	
5	Soglia di Intervento di Ride Through	LVRT è consentito quando la tensione di rete è inferiore alla soglia di interruzione Ride Through.	
HVRT (High Vo	ltage Ride Through)		
6	Punto di Inizio della Tensione di Ride Through	L'inverter non si disconnetterà immediatamente dalla rete elettrica quando la tensione della rete è	
7	Punto Finale della Tensione di Ride Through	compresa tra il Punto di Inizio della Tensione di Ride Through e il Punto di Fine della Tensione di Ride Through.	
8	Punto di Inizio del Percorso nel Tempo	Indica la durata massima in cui l'inverter può rimanere connesso alla rete quando la tensione di rete è al punto di inizio della Ride Through Voltage.	
9	Punto Finale di Ride Through Time	Indica la durata massima in cui l'inverter può rimanere connesso alla rete quando la tensione di rete è al Punto Finale di Ride Through.	

	Soglia di Intervento di	L'HVRT è consentito quando la tensione della rete è
10	Ride Through	superiore alla soglia di intervento Ride Through.

10 Monitoraggio della Centrale Elettrica

10.1 Panoramica del Portale SEMS

SEMS Portal App è una piattaforma di monitoraggio. Le funzioni comunemente utilizzate sono le seguenti:

- 1. Gestire le informazioni dell'organizzazione o dell'utente;
- 2. Aggiungere e monitorare le informazioni dell'impianto fotovoltaico;
- 3. Manutenzione delle apparecchiature.



Pagina di Accesso dell'App Portale SEMS

Numero	Nome	Descrizione
1	Area di Accesso	Inserisci il nome utente e la password per accedere all'app.
2	Password Dimenticata	Toccare per reimpostare la password verificando l'account.

3	Dimostrazione	Toccare per accedere alla pagina dell'impianto campione. La pagina campione mostra solo i contenuti con l'account Visitatore, esclusivamente a scopo di riferimento.
4	Configurazione	Configura i parametri WiFi per stabilire la comunicazione tra l'inverter e il server e realizzare il monitoraggio e la gestione remota.
5	Registro	Tocca per registrare un account utente finale. Contatta il produttore o l'azienda come indicato se hai bisogno di un account aziendale.
6	APP	Tocca per scaricare l'app SolarGo.

Introduzione all'Interfaccia della Pagina Principale dell'App SEMS Portal



Numero	Nome	Descrizione
1	+	Creare una centrale elettrica.
2	Stato operativo dell'impianto fotovoltaico	Visualizza lo stato operativo corrente dell'impianto fotovoltaico.
3	Ricerca di centrale elettrica	Cerca le centrali elettriche selezionando il loro nome, il numero di serie dell'attrezzatura, l'email o sulla mappa.
4	Statistiche di generazione di energia	Clicca per passare tra la potenza generata oggi, questo mese, totale e i guadagni cumulativi.
5	ooo Impianti	Casa del monitoraggio degli impianti elettrici.
6	لِکُ Allarmi	Allarmi. Verificare tutti gli allarmi, gli allarmi attivi e gli allarmi risolti.
7	WiFi	Quando si utilizza il Wi-Fi Kit sul dispositivo, questo pulsante può essere utilizzato per configurare le impostazioni relative al WiFi.
8	Scoperta	Scoperta. Per modificare l'account, creare il mio codice QR, impostare le impostazioni di reddito, ecc.
9	Messaggio	Messaggio. Impostare e verificare i messaggi del sistema.

10.2 Gestire Centrale Elettrica o Apparecchiatura

10.2.1 Creazione della Centrale Elettrica

Passo 1: Accedi all'interfaccia per la creazione di una centrale elettrica.

Passo 2: Leggere attentamente le istruzioni e compilare le informazioni relative alla centrale elettrica in base alle condizioni effettive. (* indica i campi obbligatori)

Passo 3: Aggiungi dispositivi seguendo le indicazioni dell'interfaccia per completare la creazione della centrale elettrica.



10.2.2 Gestione dell'Impianto Fotovoltaico

Passo 1: Accedi alla pagina di monitoraggio dell'impianto fotovoltaico ed elimina o modifica le informazioni dell'impianto in base alle esigenze effettive.



10.2.3 Gestione delle Attrezzature nella Centrale Elettrica

Passo 1: Toccare l'impianto fotovoltaico per accedere alla pagina dei dettagli dell'impianto.Passo 2: Toccare il numero di serie del dispositivo per accedere alla pagina dei dettagli del dispositivo e aggiungere, eliminare o sostituire il dispositivo in base alle esigenze effettive.



10.3 Monitoraggio dell'Impianto Fotovoltaico

10.3.1 Visualizzazione delle Informazioni sull'Impianto Fotovoltaico

Dopo aver effettuato l'accesso all'app SEMS Portal con nome utente e password, si accederà alla pagina principale dell'impianto fotovoltaico, dove verrà visualizzato lo stato operativo complessivo di tutti gli impianti fotovoltaici associati all'account. Toccare Monitoraggio per accedere all'interfaccia di monitoraggio dell'impianto e visualizzare tutte le informazioni relative agli impianti fotovoltaici.

Il contenuto visualizzato delle diverse interfacce dell'attrezzatura della centrale elettrica varia.

Passo 1: (Facoltativo) Se sono presenti più centrali elettriche, è possibile cercare informazioni come il nome della centrale, il numero di serie dell'inverter o il numero di telefono del proprietario per individuare rapidamente la centrale.

Oppure tocca il segno della mappa per cercare informazioni sulla centrale elettrica e localizzarla rapidamente.

Passo 2: Toccare il nome dell'impianto nell'elenco degli impianti o l'icona dell'impianto sulla mappa per visualizzare le informazioni dettagliate dell'impianto.

Passo 3: Verificare le informazioni dell'impianto, i dettagli della produzione di energia, le informazioni sulle apparecchiature, i guasti e altre condizioni in base alle indicazioni sull'interfaccia.



10.3.2 Controllo degli Allarmi

Passo 1 Toccare la scheda Allarme e accedere alla pagina Dettagli Allarme.

Passo 2 (Opzionale) Inserisci il nome dell'impianto, il numero seriale dell'inverter o l'indirizzo email del proprietario nella barra di ricerca per individuare l'impianto che sta generando un allarme.

Passaggio 3 Toccare il nome dell'allarme per verificare i dettagli dell'allarme.

	Alarms			Alarm Details	☆
• All	Happenin	g Recovered	WAARE SOLAR		¢
Q Plant/SN	//Email	4.00000	Owner: Device: SN:	IN	VERTER
Plant	Alarm	Occurrence≑	Alarm: Status:	Uti Ha	lity Los: ppening
NUMBER OF	Utility Loss	07.03.2024 07:23	Occurrence: Recovery:	07.03.2024 ()7:23:01
RANK SOLA	Vac Fail	07.03.2024 07:23	Possible Reasons	3	
Kjag Petroleor	Vac Fail	07.03.2024 04:22	1. Grid power fails. 2. AC connection is not good		
Crussed Strength	Vac Fail	07.03.2024 07:52	52 3. AC breaker fails 4. Grid is not connected.	ected.	
	Fac Fail	07.03.2024 10:22	Troubleshooting	\bigcirc	
	Vac Fall	07.03.2024 10:22	1. Make sure grid p 2. Check (use mult 3. Check if breaker	ower is available. imeter) if AC side has volta is good	age.
	Utility Loss	07.03.2024 10:22	4. Check AC side of sure L/N cable are	onnection is right or not (N connected in the right place	∕lake ce).
-	Vac Fail	07.03.2024 07:52	 5. Make sure grid is connected and AC breaker turned ON. 6. If all is well, please try to turn off AC breaker turn on again after 5 mins. 		r er and
general line	Utility Loss	07.03.2024 07:52			
general des	Fac Fail	07.03.2024 07:52			
Tragence.	Vac Fail	07.03.2024 07:52			
Plants A	Larms WiFi	Message Discovery			

11 Manutenzione

11.1 Spegnere il Sistema

PERICOLO

- Spegni l'apparecchiatura prima delle operazioni e della manutenzione. Altrimenti, l'apparecchiatura potrebbe danneggiarsi o potrebbero verificarsi scosse elettriche.
- Scarico ritardato. Dopo lo spegnimento attendere fino a quando i componenti non si sono scaricati.
- Premi l'interruttore dell'aria per riavviare la batteria.
- Seguire rigorosamente i requisiti di spegnimento per evitare di danneggiare il sistema

ΝΟΤΑ

- Installare l'interruttore automatico tra l'inverter e la batteria o tra le due batterie in conformità con le leggi e normative vigenti a livello locale.
- Per garantire una protezione efficace, il coperchio dell'interruttore del sistema batteria deve rimanere chiuso. Il coperchio può essere chiuso automaticamente dopo essere stato aperto. Fissare il coperchio con le viti se l'interruttore non deve essere utilizzato per un lungo periodo.



Procedura di spegnimento:



③: Selezionare in base alle normative e leggi locali.

11.2 Smantellamento delle attrezzature



Passo 3: Disconnettere i cavi di collegamento dell'inverter, della batteria e del contatore

intelligente nel sistema, come: cavi CC, cavi CA, cavi di comunicazione e cavi di messa a terra di protezione.

Passo 4: Rimuovere i dispositivi come il modulo di comunicazione intelligente, l'inverter, la batteria, il contatore intelligente, ecc.

Passo 5: Conservare correttamente l'attrezzatura. Se sarà necessaria per un uso successivo, assicurarsi che le condizioni di stoccaggio soddisfino i requisiti.

11.3 Smaltimento delle apparecchiature

Quando l'attrezzatura non può più essere utilizzata e deve essere smaltita, è necessario smaltirla secondo i requisiti di trattamento dei rifiuti elettrici previsti dalle normative del paese/regione in cui si trova l'attrezzatura. Non smaltire l'attrezzatura come rifiuti domestici.

11.4 Manutenzione periodica

Avviso

- Se si riscontrano problemi che potrebbero influire sulla batteria o sul sistema dell'inverter di accumulo, contattare il servizio post-vendita. È vietato smontare il dispositivo senza autorizzazione.
- Se si riscontra l'esposizione dei fili di rame interni del cavo conduttore, è vietato toccarli a causa del pericolo di alta tensione. Si prega di contattare il servizio post-vendita ed è vietato smontare autonomamente.
- In caso di altre emergenze, contattare immediatamente il personale post-vendita e operare sotto la loro guida o attendere il loro intervento in loco.

Oggetto della manutenzion e	Metodo della manutenzione	Frequenza della manutenzione	Scopo di mantenimento
Pulizia del sistema	Controllare che le alette di raffreddamento e le prese d'aria in entrata/uscita siano libere da corpi estranei e polvere. Verificare che lo spazio di installazione soddisfi i requisiti e controllare che non ci siano oggetti accumulati intorno all'apparecchiatura.	1volte/semestre	Prevenire guasti di dissipazione del calore.

Installazione del sistema	Verificare che l'installazione dell'attrezzatura sia stabile e che le viti di fissaggio non siano allentate. Controllare che l'aspetto dell'apparecchiatura non presenti danni o deformazioni.	11 volta/6 mesi ~ 1 volta/anno	Verificare la stabilità dell'installazione dell'attrezzatura.
Collegamento elettrico	Verificare che le connessioni elettriche non siano allentate, che i cavi non presentino danni esterni o esposizione del rame.	11 volta/6 mesi ~ 1 volta/anno	Verificare l'affidabilità delle connessioni elettriche.
ermeticità	Verificare che la tenuta dei fori di ingresso delle apparecchiature soddisfi i requisiti. In caso di fessure troppo ampie o non sigillate, è necessario procedere con una nuova sigillatura.	1volte/anno	Verificare che la macchina sia ermeticamente sigillata e che le prestazioni di impermeabilità siano intatte.
Manutenzione delle batterie	Se la batteria non viene utilizzata o non è completamente carica per un lungo periodo, si consiglia di ricaricarla regolarmente.	una volta/15 giorni	Proteggere la durata della batteria.

11.5 Ricerca guati

Eseguire la ricerca guasti con uno dei metodi seguenti. Se questi metodi non funzionano, rivolgersi al servizio di post-vendita.

Prima di contattare il servizio di post-vendita, raccogliere le informazioni sottostanti per consentire una rapida risoluzione dei problemi.

- 1. Informazioni sul prodotto come numero di serie, versione del software, data di installazione, ora del guasto, frequenza del guasto, ecc.
- 2. Ambiente di installazione, comprese le condizioni meteorologiche, se i moduli fotovoltaici sono riparati o in ombra, ecc. Si raccomanda di fornire immagini e video per facilitare l'analisi del problema.
- 3. Situazione della rete di distribuzione.

11.5.1 Guasto del sistema

No.	Causa	Rimedio
1	Impossibile rilevare il segnale wireless della smart communication bar	 Assicurarsi che nessun altro dispositivo sia connesso al segnale wireless del modulo di comunicazione intelligente. Assicurati che l'app SolarGo sia aggiornata all'ultima versione. Assicurarsi che l'alimentazione della barra di comunicazione intelligente sia normale e che la spia luminosa blu lampeggi o sia accesa in modo continuo. Assicurarsi che i dispositivi intelligenti siano all'interno della portata di comunicazione della barra di comunicazione intelligente. Ricarica l'elenco dei dispositivi dell'app. Riavviare l'inverter.
2	Impossibile connettersi al segnale wireless della barra di comunicazione intelligente	 Assicurarsi che nessun altro dispositivo sia connesso al segnale wireless del dongle di comunicazione intelligente. Riavviare l'inverter o il modulo di comunicazione e tentare di riconnettersi al segnale wireless del modulo di comunicazione intelligente. Assicurarsi che il Bluetooth sia correttamente accoppiato e crittografato.
3	Quando si utilizza il modulo 4G Kit-CN-G20 o 4G Kit-CN-G21, non è possibile trovare GSA-***/GSB-****.	 Assicurarsi che l'alimentazione della barra di comunicazione intelligente sull'inverter sia normale e che il segnale luminoso blu lampeggi o sia costantemente acceso. Assicurarsi che i dispositivi intelligenti siano all'interno della portata di comunicazione della barra di comunicazione intelligente. Ricarica l'elenco dei dispositivi dell'app. Riavviare l'inverter.
4	Quando si utilizza il modulo 4G Kit-CN-G20 o 4G Kit-CN-G21, non è possibile connettersi a GSA-***/GSB-***.	 Assicurarsi che il Bluetooth sia correttamente accoppiato. Riavviare l'inverter e riconnetterlo a GSA-***/GSB-***. Annulla l'accoppiamento con GSA-***/GSB-*** nelle impostazioni Bluetooth del telefono, quindi riconnetti tramite l'app.
5	ແດງ L'indicatore Ezlink lampeggia due volte	 Assicurarsi che il router sia acceso. Quando si utilizza la comunicazione LAN, assicurarsi che il cavo LAN sia correttamente collegato e che la configurazione della comunicazione sia correttamente impostata. Selezionare l'attivazione o la disattivazione della funzione DHCP in base alla situazione reale. Quando si utilizza la comunicazione WiFi, assicurarsi che la connessione di rete wireless sia normale e che l'intensità del segnale wireless soddisfi i requisiti. Selezionare l'attivazione o la disattivazione della funzione DHCP in base alla situazione effettiva.

6	La spia Ezlink lampeggia quattro volte	 Assicurarsi che il dongle di comunicazione sia correttamente connesso al router tramite WiFi o LAN e che il router abbia una connessione Internet funzionante. Se il problema non viene risolto, contattare il servizio post-vendita.
7	Quando si utilizza il modulo 4G Kit-CN-G20 o 4G Kit-CN-G21, l'indicatore lampeggia sei volte.	Assicurarsi che la barra di comunicazione intelligente sia correttamente collegata all'inverter.
8	L'indicatore Ezlink è spento	Assicurarsi che l'inverter sia alimentato. Se il problema persiste, contattare il centro di assistenza post-vendita.
9	U L'indicatore Ezlink è spento	Assicurarsi che l'inverter sia alimentato.
10	Impossibile trovare l'SSID del router	 Posizionare il router vicino alla barra di comunicazione intelligente o aggiungere un ripetitore WiFi per migliorare il segnale WiFi. Ridurre il numero di dispositivi connessi al router.
11	Dopo aver completato tutte le configurazioni, la connessione tra la smart communication stick e il router non è riuscita.	 Riavviare l'inverter. Verificare se il nome della rete, il tipo di crittografia e la password nella configurazione WiFi corrispondono a quelli del router. Riavvia il router. Posizionare il router vicino alla barra di comunicazione intelligente o aggiungere un ripetitore WiFi per migliorare il segnale WiFi.
12	L'inverter non riesce a riconoscere il modulo di comunicazione 4G Kit-CN-G20 o 4G Kit-CN-G21.	Riavviare l'inverter.
13	Dopo aver completato tutte le configurazioni, la connessione tra la smart communication bar e il server non è riuscita.	Riavviare il router e l'inverter.

11.5.2 Guasto dell'inverter

No.	Indicatore SOC	Guasto	Rimedio
1	Interruzione della rete elettrica	 Interruzione della rete elettrica. Linea CA o interruttore CA aperto. 	 L'allarme scompare automaticamente dopo il ripristino dell'alimentazione di rete. Verificare se la linea CA o l'interruttore CA sono disconnessi.
2	Protezione da sovratensione della rete	La tensione di rete è superiore all'intervallo consentito o la durata dell'alta tensione supera il valore impostato per il superamento dell'alta tensione.	 Se si verifica occasionalmente, potrebbe essere un'anomalia temporanea della rete. L'inverter riprenderà il normale funzionamento una volta rilevata la normalità della rete, senza necessità di intervento manuale. Se si verifica frequentemente, verificare se la tensione della rete è entro i limiti consentiti. Se la tensione della rete elettrica supera l'intervallo consentito, contattare l'operatore elettrico locale. Se la tensione della rete rientra nell'intervallo consentito, è necessario modificare il punto di protezione da sovratensione della rete dell'inverter, HVRT o disattivare la funzione di protezione da sovratensione della rete, previo accordo con l'operatore elettrico locale. Se non è possibile ripristinare per un lungo periodo, verificare se l'interruttore lato CA e il cavo di uscita sono collegati correttamente.
3	Protezione rapida da sovratensione della rete	Anomalia della tensione di rete o guasto attivato da sovratensione.	 Se si verifica occasionalmente, potrebbe essere dovuto a un'anomalia temporanea della rete elettrica. L'inverter riprenderà il normale funzionamento una volta rilevata la normalità della rete, senza necessità di intervento manuale. Verificare se la tensione della rete è in funzione a lungo termine a una tensione elevata. Se si verifica frequentemente, verificare se la tensione della rete è entro i limiti consentiti. Se la tensione della rete supera l'intervallo consentito, contattare il gestore locale della rete elettrica. Se la tensione di rete rientra nell'intervallo consentito, è necessario modificare la tensione di rete previo accordo con

			l'operatore elettrico locale.
4	Protezione da sottotensione della rete	La tensione della rete è inferiore all'intervallo consentito o la durata della bassa tensione supera il valore impostato per il low voltage ride-through.	 Se si verifica occasionalmente, potrebbe essere dovuto a un'anomalia temporanea della rete elettrica. L'inverter riprenderà il normale funzionamento una volta rilevata la normalità della rete, senza necessità di intervento manuale. Se si verifica frequentemente, verificare se la tensione della rete è entro i limiti consentiti. Se la tensione della rete supera l'intervallo consentito, contattare l'operatore elettrico locale. Se la tensione di rete è entro i limiti consentiti, è necessario modificare il punto di protezione da sottotensione dell'inverter, il LVRT o disattivare la funzione di protezione da sottotensione della rete, previo accordo con l'operatore elettrico locale. Se non è possibile ripristinare per un lungo periodo verificare se l'interruttore lato CA e il
			cavo di uscita sono collegati correttamente.
5	10Protezione da sovratensione min	La media mobile della tensione di rete ha superato l'intervallo previsto dalle norme di sicurezza entro 10 minuti.	 Se si verifica occasionalmente, potrebbe essere dovuto a un'anomalia temporanea della rete elettrica. L'inverter riprenderà il normale funzionamento una volta rilevata la normalità della rete, senza necessità di intervento manuale. Verificare se la tensione della rete è in funzione a lungo termine a una tensione elevata. Se ciò si verifica frequentemente, verificare se la tensione della rete rientra nell'intervallo consentito. Se la tensione di rete supera l'intervallo consentito, contattare il gestore locale della rete elettrica. Se la tensione di rete rientra nell'intervallo consentito, è necessario modificare la tensione di rete previo accordo con il gestore locale della rete elettrica.
6	Protezione da sovrafrequenza della rete	Anomalia della rete, la frequenza effettiva della rete è superiore agli standard richiesti dalla rete locale.	 Se si verifica occasionalmente, potrebbe essere un'anomalia temporanea della rete elettrica. L'inverter riprenderà il normale funzionamento una volta rilevata la normalità della rete, senza necessità di intervento manuale.

			 2. Se si verifica frequentemente, verificare se la frequenza della rete è entro i limiti consentir Se la frequenza della rete elettrica è al di fuori dell'intervallo consentito, contattare il gestore della rete locale. Se la frequenza della rete rientra nell'intervallo consentito, è necessario modificare il punto di protezione da sovrafrequenza dell'inverter o disattivare la funzione di protezione da sovrafrequenza della rete previo accordo con l'operatore elettrico locale.
7	Protezione da sottofrequenza della rete	Anomalia della rete, la frequenza effettiva della rete è inferiore ai requisiti standard della rete locale.	 Se si verifica occasionalmente, potrebbe essere un'anomalia temporanea della rete elettrica. L'inverter riprenderà il normale funzionamento una volta rilevata la normalit della rete, senza necessità di intervento manuale. Se si verifica frequentemente, verificare se la frequenza della rete è entro i limiti consentit Se la frequenza della rete elettrica è al di fuori dell'intervallo consentito, contattare l'operatore elettrico locale. Se la frequenza della rete è entro i limiti consentiti, è necessario modificare il punto di protezione da sottotensione della rete dell'inverter previo accordo con l'operatore elettrico locale. Oppure disattivare la funzione di protezione da sottotensione della rete.
8	Protezione per spostamento di frequenza della rete	Anomalia della rete, la velocità effettiva di variazione della frequenza della rete non è conforme agli standard locali della rete elettrica.	 Se si verifica occasionalmente, potrebbe essere un'anomalia temporanea della rete elettrica. L'inverter riprenderà il normale funzionamento una volta rilevata la normalit della rete, senza necessità di intervento manuale. Se si verifica frequentemente, verificare se la frequenza della rete è entro i limiti consentit Se la frequenza della rete elettrica è al di fuori dell'intervallo consentito, contattare l'operatore elettrico locale. Se la frequenza della rete è nell'intervallo consentito, contatti il suo rivenditore o il centro assistenza clienti.
9	Protezione anti-isola	La rete è stata disconnessa, a causa del carico presente mantiene la tensione di rete, in base ai	 Verificare la perdita della rete elettrica. Contattare il vostro distributore o il centro d assistenza clienti.

		requisiti di protezione delle norme di sicurezza interrompere l'allacciamento alla rete.	
10	guasto di sottotensione durante il transitorio di tensione	Anomalia della rete, il tempo di anomalia della tensione della rete supera il tempo specificato dal LVRT.	 Se si verifica occasionalmente, potrebbe essere un'anomalia temporanea della rete. L'inverter riprenderà il normale funzionamento una volta rilevata la normalità della rete, senza necessità di intervento
11	guasto di sovratensione durante il transitorio di tensione	Anomalia della rete, il tempo di anomalia della tensione della rete supera il tempo specificato dall'HVRT.	 manuale. Se si verifica frequentemente, verificare se la frequenza della rete rientra nell'intervallo consentito. In caso contrario, contattare il gestore locale della rete elettrica; in caso affermativo, contattare il proprio rivenditore o il centro di assistenza post-vendita.
12	 30Protezio ne mAGfci 60Protezio ne mAGfci 150Protezi one mAGfci Protezione GFCI a variazione graduale 	L'impedenza di isolamento a terra dell'ingresso diventa bassa durante il funzionamento dell'inverter.	 Se si verifica occasionalmente, potrebbe essere causato da un'anomalia temporanea della linea esterna. Dopo l'eliminazione del guasto, il sistema tornerà a funzionare normalmente senza necessità di intervento manuale. Se si verifica frequentemente o non si ripristina per un lungo periodo, verificare se l'impedenza di isolamento a terra della stringa fotovoltaica è troppo bassa.
13	 Protezione DCI di livello 1 Protezione DCI di secondo livello 	La componente continua della corrente di uscita dell'inverter supera i limiti consentiti dalle normative di sicurezza o dalle impostazioni predefinite della macchina.	 Se l'anomalia è causata da un guasto esterno (come un'anomalia della rete elettrica, un'anomalia di frequenza, ecc.), l'inverter riprenderà automaticamente il normale funzionamento dopo la scomparsa del guasto, senza necessità di intervento manuale. Se gli allarmi si verificano frequentemente e influiscono sulla normale generazione di energia della centrale, si prega di contattare il proprio rivenditore o il centro di assistenza post-vendita.
14	Impedenza di isolamento bassa	Stringa fotovoltaica in cortocircuito verso terra di protezione. L'ambiente di installazione delle stringhe fotovoltaiche è costantemente	 Verificare l'impedenza della stringa fotovoltaica rispetto alla terra di protezione. Un valore superiore a 50 kΩ è normale. Se il valore riscontrato è inferiore a 50 kΩ, individuare il punto di cortocircuito e procedere con la correzione. Verificare che il cavo di terra di protezione

		umido e presenta un isolamento difettoso tra i cavi e la terra.	 dell'inverter sia correttamente collegato. 3. Se confermi che in condizioni di pioggia o tempo nuvoloso l'impedenza è effettivamente inferiore al valore predefinito, reimposta il "punto di protezione dell'impedenza di isolamento". Inverter per il mercato australiano e neozelandese, in caso di guasto all'impedenza di isolamento, può anche segnalare un allarme nei seguenti modi: 1. L'inverter è dotato di un cicalino che suona continuamente per 1 minuto in caso di guasto; se il guasto non viene risolto, il cicalino suona nuovamente ogni 30 minuti. 2. Se l'inverter viene aggiunto alla piattaforma di monitoraggio e viene configurato il metodo di notifica degli allarmi, le informazioni sugli allarmi possono essere inviate al cliente via e-mail.
	Anomalia di messa a terra del sistema	 Il cavo di terra di protezione dell'inverter non è collegato. Quando l'uscita del stringa fotovoltaica è messa a terra, i cavi di uscita CA dell'inverter L e N sono invertiti. 	 Si prega di verificare che il cavo di terra di protezione dell'inverter non sia collegato correttamente. Nello scenario in cui l'uscita della stringa fotovoltaica è collegata a terra, verificare se i cavi di uscita CA dell'inverter L e N sono invertiti.
15	Protezione hardware contro il riflusso	Fluttuazione anomala del carico	 Se l'anomalia è causata da un guasto esterno, l'inverter riprenderà automaticamente il normale funzionamento dopo la scomparsa del guasto, senza necessità di intervento manuale. Se questo allarme si verifica frequentemente e influisce sulla normale generazione di energia della centrale, contatti il suo rivenditore o il centro di assistenza clienti.
16	Comunicazione interna interrotta	 Formato frame errato Errore di parità Can Bus offline Errore di verifica CRC hardware Il bit di controllo al momento dell'invio (ricezione) è 	Disconnettere l'interruttore lato uscita CA e l'interruttore lato ingresso CC, attendere 5 minuti e poi richiudere l'interruttore lato uscita CA e l'interruttore lato ingresso CC. Se il guasto persiste, contattare il proprio rivenditore o il centro assistenza clienti.

		impostato su ricezione (invio). 6. Trasmissione a unità non consentite	
17	Anomalia nell'autotest del sensore CA	Il sensore CA presenta un'anomalia di campionamento.	Disconnettere l'interruttore lato uscita CA e l'interruttore lato ingresso CC, attendere 5 minuti e poi richiudere l'interruttore lato uscita CA e l'interruttore lato ingresso CC. Se il guasto persiste, contattare il proprio rivenditore o il centro assistenza clienti.
18	Anomalia nell'autotest del sensore di corrente di dispersione	Il sensore di corrente di dispersione presenta un'anomalia di campionamento.	Disconnettere l'interruttore lato uscita CA e l'interruttore lato ingresso CC, attendere 5 minuti, quindi chiudere nuovamente l'interruttore lato uscita CA e l'interruttore lato ingresso CC. Se il guasto persiste, contattare il proprio rivenditore o il centro assistenza clienti.
	Anomalia nell'autotest del relè	 Guasto del relè Circuito di controllo anormale Anomalia nel cablaggio del lato AC (possibile connessione instabile o cortocircuito) 	Disconnettere l'interruttore lato uscita CA e l'interruttore lato ingresso CC, attendere 5 minuti e poi riattivare l'interruttore lato uscita CA e l'interruttore lato ingresso CC. Se il guasto persiste, contattare il proprio rivenditore o il centro assistenza.
19	Errore di lettura/scrittur a Flash	Memoria Flash interna anomala	Disconnettere l'interruttore lato uscita CA e l'interruttore lato ingresso CC, attendere 5 minuti e poi chiudere nuovamente l'interruttore lato uscita CA e l'interruttore lato ingresso CC. Se il guasto persiste, contattare il proprio rivenditore o il centro assistenza clienti.
20	Guasto da arco in corrente continua	 I terminali di connessione delle stringhe in corrente continua non sono saldamente collegati. Il cablaggio in corrente continua è danneggiato. 	Si prega di verificare che i cavi di collegamento dei moduli siano correttamente connessi secondo i requisiti del manuale di installazione rapida.
21	Guasto all'autoverifica dell'arco in corrente continua	Dispositivo di rilevamento dell'arco anormale	Disconnettere l'interruttore lato uscita CA e l'interruttore lato ingresso CC, attendere 5 minuti, quindi chiudere l'interruttore lato uscita CA e l'interruttore lato ingresso CC. Se il guasto persiste, contattare il proprio rivenditore o il centro assistenza.

22	Temperatura della cavità troppo alta	 La posizione di installazione dell'inverter non è ventilata. La temperatura ambientale è troppo alta e supera i 60°C. Ventola interna funziona in modo anomalo 	 Verificare se la ventilazione nella posizione di installazione dell'inverter è adeguata e se la temperatura ambiente supera l'intervallo massimo consentito. Se la ventilazione è insufficiente o la temperatura ambientale è troppo elevata, migliorare le condizioni di dissipazione del calore e ventilazione. Se la ventilazione e la temperatura ambientale sono normali, contatti il vostro distributore o il centro di assistenza clienti.
23	Sovratensione della barra collettrice	 Tensione PV troppo alta Tensione di campionamento BUS dell'inverter anomala 	Disconnettere l'interruttore lato uscita CA e l'interruttore lato ingresso CC, attendere 5 minuti, quindi chiudere nuovamente l'interruttore lato uscita CA e l'interruttore lato ingresso CC. Se il guasto persiste, contattare il proprio rivenditore o il centro assistenza.
24	Sovratensione di ingresso PV	Configurazione errata dell'array fotovoltaico, troppi pannelli fotovoltaici collegati in serie in una stringa.	Verificare la configurazione in serie dei corrispondenti stringhe fotovoltaiche, assicurandosi che la tensione a circuito aperto delle stringhe non superi la tensione massima di lavoro dell'inverter.
25	Hardware di sovracorrente continua PV	 Configurazione irrazionale dei moduli Danno hardware 	Disconnettere l'interruttore lato uscita CA e l'interruttore lato ingresso CC, attendere 5 minuti, quindi chiudere nuovamente l'interruttore lato uscita CA e l'interruttore lato ingresso CC. Se il guasto persiste, contattare il proprio rivenditore o il centro assistenza.
26	Software di sovracorrente continua PV	 Configurazione dei moduli irrazionale Danno hardware 	Disconnettere l'interruttore lato uscita CA e l'interruttore lato ingresso CC, attendere 5 minuti, quindi chiudere nuovamente l'interruttore lato uscita CA e l'interruttore lato ingresso CC. Se il guasto persiste, contattare il proprio rivenditore o il centro assistenza.
27	 String1 inversione di stringa String2 inversione di polarità del gruppo 	Stringa PV invertita	Verificare se i stringhe fotovoltaici sono collegati in modo inverso.
28	Rilevamento guasti della forma d'onda del generatore	 Generatore non collegato. Guasto interno del generatore. 	Se il generatore non è collegato, ignorare questo guasto. Se il generatore è collegato, interrompere immediatamente il funzionamento del generatore. Verificare se il generatore

		3. I parametri del generatore sono impostati oltre i requisiti specificati nel manuale.	presenta guasti e se i parametri impostati soddisfano i requisiti. Se il generatore è integro e i parametri impostati non superano i requisiti, ma il guasto persiste dopo il riavvio del generatore, contattare il proprio rivenditore o il centro di assistenza.
29	Generatore connesso in modo anomalo	 Generatore non connesso. Guasto interno del generatore. I parametri del generatore sono impostati oltre i requisiti specificati nel datasheet. 	Se il generatore non è collegato, ignorare questo guasto. Se il generatore è collegato, interrompere immediatamente il funzionamento del generatore. Verificare se il generatore presenta guasti e se i parametri impostati soddisfano i requisiti. Se il generatore è integro e i parametri impostati non superano i requisiti, ma il guasto persiste dopo il riavvio del generatore, contattare il proprio rivenditore o il centro di assistenza.
30	Tensione anomala del generatore	 Generatore non connesso. Guasto interno del generatore. La tensione del generatore è impostata al di fuori delle specifiche richieste. 	Se il generatore non è collegato, ignorare questo guasto. Se il generatore è collegato, arrestarlo immediatamente. Verificare se il generatore presenta guasti e se le impostazioni di tensione sono conformi ai requisiti. Se il generatore è integro e le impostazioni di tensione non superano i requisiti, ma il guasto persiste dopo il riavvio del generatore, contattare il proprio rivenditore o centro assistenza.
31	Frequenza anomala del generatore	 Generatore non collegato. Guasto interno del generatore. La frequenza del generatore è impostata al di fuori delle specifiche richieste. 	Se non è collegato un generatore, ignorare questo guasto. Se è collegato un generatore, interrompere immediatamente il funzionamento del generatore. Verificare se il generatore presenta guasti e se l'impostazione della frequenza è conforme ai requisiti. Se il generatore è integro e l'impostazione della frequenza non supera i requisiti, ma il guasto persiste dopo il riavvio del generatore, contattare il proprio rivenditore o il centro di assistenza post-vendita.
32	Porta GEN sovraccarica	 Il carico collegato al generatore è troppo elevato, la corrente o la potenza della porta GEN supera i requisiti specificati nel datasheet. Un cortocircuito sul lato off-grid ha causato una corrente al 	 Quando questo terminale è collegato a un generatore, interrompere immediatamente il funzionamento del generatore, verificare che i cavi siano correttamente connessi e controllare se i parametri di uscita come tensione, corrente e potenza del lato off-grid superano i requisiti specificati nel datasheet. Se i cavi non sono correttamente collegati, ispezionare i collegamenti e riconnetterli. Se i parametri superano le specifiche del datasheet, reimpostarli secondo le istruzioni. Se i cavi sono integri e i parametri impostati rientrano nelle specifiche ma il guasto

		 terminale del generatore superiore ai requisiti specificati nel documento. Quando funge da porta per carichi elevati, il carico supera i requisiti specificati nelle specifiche tecniche. 	 persiste, contattare il proprio rivenditore o il centro assistenza clienti. Quando questa porta è collegata a un carico elevato, spegnere il carico elevato, verificare che il circuito sia correttamente collegato e confermare che il carico non superi i requisiti specificati nella scheda tecnica. Se il circuito non è collegato correttamente, controllare il circuito e riconnetterlo. Se il carico supera i requisiti della scheda tecnica, ridurre il carico. Se il circuito è integro e il carico non supera le specifiche, ma il guasto persiste, contattare il proprio rivenditore o il centro assistenza clienti.
33	Luce di comunicazione dell'inverter e luce Ezlink anomala	Connessione Ezlink fallita	 Verificare se il segnale WiFi è normale. In caso di anomalie, controllare se il router funziona correttamente. Controlla tramite l'App se Ezlink ha ottenuto correttamente l'IP. Se non riesce a ottenere l'IP, esegui le seguenti operazioni: Reimpostare i parametri di comunicazione tramite l'App. Verificare se la connessione al server è corretta. Accedi al sito web mqtt.goodwe-power.com tramite computer, visualizza l'indirizzo IP risolto e ottieni le informazioni del server di connessione.
34	L'app non può accedere all'interfaccia di parallelo.	Fallimento nella connessione alla rete del gruppo parallelo	 Il cavo di comunicazione per il parallelo degli inverter è collegato in modo errato o la connessione del cavo non è affidabile, causando un fallimento della comunicazione. Collegare il contatore elettrico e il modulo Ezlink allo stesso inverter principale per garantire il successo della configurazione della rete. Verificare se la spia di comunicazione dell'inverter funziona normalmente. In caso di anomalie, seguire le procedure di risoluzione dei guasti per inverter monofase per identificare il problema. Se i metodi sopra indicati non risolvono il problema, prova a riavviare l'inverter e riconfigurare la rete del sistema.
35	Anomalia nell'autotest dell'IO di parallelo	Anomalia nella comunicazione del parallelo	 Verificare che il collegamento del cavo di comunicazione parallelo sia corretto e sicuro. Se il cavo di comunicazione è collegato correttamente, potrebbe trattarsi di un guasto interno alla comunicazione. Si prega

			di contattare il rivenditore o il centro assistenza clienti.
36	Inversione della rete di connessione parallela	Cavo CA dell'inverter L/N invertito	 Verificare il cablaggio della rete, riconnettere il cavo AC ON-GRID e assicurarsi che il cablaggio della rete sia corretto.
37	Indicatore della batteria anormale	La batteria ha un guasto.	 Verificare il collegamento del cavo di comunicazione BMS per garantire una connessione affidabile. Confermare tramite l'App che il tipo di batteria sia impostato correttamente. Se il problema persiste, consultare il manuale utente della batteria corrispondente per ulteriori verifiche.
38	L'app mostra che il dispositivo è offline	Guasto nella comunicazione parallela o guasto dell'apparato	 Verificare se il numero di sistemi in parallelo corrisponde ai dispositivi effettivamente collegati. Se il numero di unità in parallelo corrisponde a quello effettivo, ottenere il numero di serie (SN) dell'inverter offline corrispondente dall'elenco dei dispositivi e verificare il guasto dell'inverter corrispondente secondo il manuale dell'unità singola. Verificare che la connessione di comunicazione dell'apparecchiatura sia normale, senza allentamenti, invecchiamento o collegamenti errati.

11.5.3 Guasto della batteria (LX A5.0-30, LX U5.0-30)

Stato di allarme

Quando l'indicatore ALM della batteria mostra rosso, combinato con lo stato dell'indicatore SOC, individuare e risolvere il guasto.

No.	Indicatore SOC	Guasto	Rimedio
1	000•	Protezione da sovratensione della batteria Protezione da sottotensione della batteria	 Verificare tramite SolarGo se il limite di corrente di carica dell'inverter è impostato su 0. Se è 0, verificare che il cavo di comunicazione tra la batteria e l'inverter sia collegato correttamente e che la comunicazione funzioni normalmente. Spegnere il sistema e lasciarlo inattivo per 5 minuti, quindi riavviare e verificare se il guasto persiste. Se il guasto non viene risolto, contattare il servizio

			clienti post-vendita.	
2	$\bigcirc \bigcirc \bullet \bullet$	Protezione da sovracorrente della batteria	 Verificare con SolarGo se il modello della batteria è corretto, confermare se la corrente in tempo reale della batteria è maggiore del limite di corrente di carica o del valore limite di corrente di scarica, contattare il centro di assistenza clienti. Se inferiore, spegnere la batteria o aggiornare il programma, riavviare per verificare se il guasto persiste. Se il guasto non viene risolto, contattare il servizio post-vendita. 	
3	00•0	Protezione da sovratemperatura della batteria Protezione a bassa temperatura della batteria Protezione da sovratemperatura dei poli della batteria	Spegnere il dispositivo e lasciarlo inattivo per 60 minuti, attendere che la temperatura si stabilizzi. Se il problema persiste dopo il riavvio, contattare il centro di assistenza clienti.	
4	0.00	Protezione contro lo squilibrio delle batterie	Spegnere il dispositivo e lasciarlo inattivo per 30 minuti. Se il problema persiste dopo il riavvio, contattare il centro di assistenza clienti.	
		basso		
5	$\bullet \bigcirc \bullet \bullet$	Guasto di precarica fallita	 Verificare se i terminali della batteria e l'inverter sono collegati in modo errato. Spegnere l'apparecchio e lasciarlo inattivo per 5 minuti. Se il problema persiste dopo il riavvio, contattare il centro assistenza clienti. 	
6	$\bigcirc \bullet \bigcirc \bullet$	Guasto della linea di raccolta	Verificare se l'interruttore della batteria è chiuso. Se l'interruttore della batteria è già chiuso e il problema persiste, contattare il centro assistenza clienti.	
7	••00	Relè o surriscaldamento del MOS Shunt sovratemperatura	Spegnere l'apparecchio e lasciarlo inattivo per 30 minuti. Se il problema persiste dopo il riavvio, contattare il servizio di assistenza clienti.	
		Altri guasti del BMS: guasto da sovratemperatura della porta di uscita	 Verificare che il cavo di alimentazione della batteria sia serrato correttamente.Spegnere il dispositivo e lasciarlo inattivo per 5 minuti. Se il problema persiste dopo il riavvio, contattare il centro assistenza clienti. 	
8	$\bigcirc \bullet \bullet \bigcirc$	Altre protezioni: il MOS non può	Spegnere e lasciare inattivo per 5 minuti. Se il problema persiste dopo il riavvio, contattare il centro	

		chiudersi	di assistenza clienti.			
9	$\bigcirc \bullet \bullet \bullet$	Altri tipi di protezione: adesione del MOS				
10	•000	Altre protezioni: guasto al raggruppamento parallelo	 Verificare che il tipo e la posizione di installazione della resistenza di terminazione siano corretti. Verificare che il cavo di comunicazione tra le batterie e tra le batterie e l'inverter sia collegato in modo affidabile e che la comunicazione funzioni correttamente. Se il guasto non viene risolto, contattare il servizio clienti post-vendita. 			
11	0000	Altre protezioni: perdita di comunicazione con l'inverter	 Verificare che il cavo di comunicazione tra le batterie e tra le batterie e l'inverter sia collegato in modo affidabile e che la comunicazione funzioni correttamente. Se il guasto non viene risolto, contattare il servizio clienti post-vendita. 			
12	•00•	Altre protezioni: guasto alla comunicazione del BMU	 Verificare che il tipo e la posizione di installazione della resistenza di terminazione siano corretti. Verificare che il cavo di comunicazione tra le batterie e tra le batterie e l'inverter sia collegato in modo affidabile e che la comunicazione funzioni correttamente. Spegnere il dispositivo e lasciarlo inattivo per 5 minuti. Se il problema persiste dopo il riavvio, contattare il centro assistenza clienti. 			
13	••••	Altre protezioni: guasto da adesione dell'interruttore automatico	Spegnere il dispositivo e lasciarlo inattivo per 5 minuti. Se il problema persiste dopo il riavvio, contattare il centro assistenza clienti.			
14	$\bullet \bullet \circ \bullet$	Altre protezioni: guasto del software				
15	•••0	Altre protezioni: guasto hardware per sovracorrente	Riavvia la batteria. Se il problema persiste dopo il riavvio, contatta il centro assistenza clienti.			
		Altre protezioni: guasto microelettronico				
16	••••	Riscaldamento anomalo ai tre terminali della pellicola	 Aggiornare il software Spegnere il dispositivo e lasciarlo inattivo per 5 minuti. Se il problema persiste dopo il riavvio, contattare il centro assistenza clienti. 			

11.5.4 Guasto della batteria (LX A5.0-10)

Quando l'indicatore **ALM** della batteria mostra rosso, combinato con lo stato dell'indicatore SOC, individuare e risolvere il guasto.

No.	Indicator e SOC	Guasto	Rimedio						
1	00000	Sovratensione della batteria	Spegnere e lasciare inattivo per 2 ore. Se il problema persiste dopo il riavvio, contattare il servizio clienti.						
2	00000	Batteria sottotensione	Si prega di contattare il servizio clienti post-vendita.						
3	000••	Temperatura elevata del modulo	Spegnere il sistema e lasciarlo inattivo per 2 ore. Se il problema persiste dopo il riavvio, contattare il centro di assistenza clienti.						
4	00000	Carica a bassa temperatura	Temperatura di ripristino in attesa di spegnimento. Se il problema persiste dopo il riavvio, contattare il centro assistenza.						
5	0000	Scarica a bassa temperatura	Spegnimento in attesa del ripristino della temperatura, se il problema persiste dopo il riavvio, contattare il centro assistenza clienti.						
6	00000	Corrente di carica eccessiva	Riavvia la batteria. Se il problema persiste dopo il riavvio, contatta il centro assistenza clienti.						
7	00	sovracorrente di scarica	Riavviare la batteria. Se il problema persiste dopo il riavvio, contattare il centro di assistenza clienti.						
8	0000	Resistenza di isolamento troppo bassa	Si prega di contattare il servizio clienti post-vendita.						
9	0000	Differenza di temperatura eccessiva	Spegnere e lasciare inattivo per 2 ore. Se il problema persiste dopo il riavvio, contattare il centro assistenza clienti.						
10	0000	Differenziale di pressione del modulo troppo elevato	Dopo il riavvio della batteria, lasciarla inattiva per 12 ore. Se il problema persiste, contattare il centro assistenza clienti.						
11	0000	Discrepanza delle celle	Si prega di contattare il servizio clienti post-vendita.						
12	0	Anomalia del fascio di cavi	Riavviare la batteria. Se il problema persiste dopo il riavvio, contattare il centro assistenza clienti.						
13	00000	MOS non può chiudersi	Riavvia la batteria. Se il problema persiste dopo il riavvio, contatta il centro assistenza clienti.						
14	$\bigcirc \bullet \bullet \bullet \bullet$	MOS non può chiudersi	Riavviare la batteria. Se il problema persiste dopo il riavvio, contattare il centro di assistenza clienti.						
15	•0000	Guasto di raggruppament	Si prega di verificare che il modello della batteria sia compatibile. In caso contrario, contattare il servizio						

		o parallelo	clienti.
16	●000●	Guasto del segnale di interblocco	Verificare che la resistenza di terminazione sia installata correttamente. Se il problema persiste dopo il riavvio, contattare il centro di assistenza post-vendita.
17	●00●0	Guasto di comunicazione BMU	Riavvia la batteria. Se il problema persiste dopo il riavvio, contatta il servizio di assistenza clienti.
18	•00••	Guasto nella comunicazione interna del MCU	Riavvia la batteria. Se il problema persiste dopo il riavvio, contatta il centro assistenza.
19	●○●○○	Guasto di adesione dell'interruttore automatico	Si prega di contattare il servizio clienti post-vendita.
20	●○●○●	Guasto di pre-carica fallita	Riavvia la batteria. Se il problema persiste dopo il riavvio, contatta il centro assistenza clienti.
21		Guasto da sovratemperatu ra del MOS	Spegnere e lasciare inattivo per 2 ore. Se il problema persiste dopo il riavvio, contattare il servizio di assistenza clienti.
22	••••	Guasto da sovratemperatu ra dello shunt	Spegnere e lasciare inattivo per 2 ore. Se il problema persiste dopo il riavvio, contattare il servizio clienti.
23	••000	Guasto di inversione di polarità	Si prega di contattare il servizio clienti post-vendita.
24	•••••	Guasto microelettronico	Si prega di contattare il servizio clienti post-vendita.

11.5.5 Guasto batteria (LX U5.4-L)

Stato di allarme



Quando l'indicatore luminoso del pulsante della batteria è verde, combinato con lo stato di visualizzazione dell'indicatore SOC, individuare e risolvere l'allarme.

Indicatore SOC	Nome del guasto	Misure correttive
	Anomalia della differenza di temperatura	Spegnere e attendere 2 ore. Se il problema non viene risolto, contattare il centro assistenza clienti.

alta temperatura	
Scarica a bassa temperatura	Spegnimento, attesa per l'aumento della temperatura, riavvio della batteria. Se il problema persiste, contattare il centro di assistenza clienti.
Corrente di carica eccessiva	
sovracorrente di scarica	Riavviare la batteria. Se il problema persiste, contattare il centro assistenza clienti.
Sovratensione della batteria	
Batteria sottotensione	In presenza di condizioni di ricarica, premere il pulsante di accensione 5 volte in 10 secondi per caricare la batteria, attendere che la tensione salga e tornare alla normalità.
Ricaricamento a bassa temperatura	Spegnere, attendere che la temperatura salga e riavviare la batteria. Se il problema persiste, contattare il centro assistenza clienti.
Differenziale di pressione eccessivo tra le singole celle	Spegnere e attendere 2 ore, quindi riavviare la batteria. Se il problema persiste, contattare il centro assistenza clienti.

Stato di guasto



Quando l'indicatore luminoso del pulsante della batteria mostra rosso e lampeggia per 3 secondi, combinato con lo stato di visualizzazione dell'indicatore SOC, individuare e risolvere il guasto.

Indicatore SOC	Nome del guasto	Misure correttive			
	Sensore di temperatura guasto	Riavviare la batteria. Se il problema persiste, contattare			
	Guasto del MOSFET	l centro assistenza clienti.			
	Interruttore automatico aperto erroneamente	Richiudere l'interruttore automatico. Se il problema persiste, contattare il servizio di assistenza post-vendita.			
\\\\	Comunicazione slave persa	Spegnere, controllare il cavo di comunicazione e riavviare la batteria. Se il problema persiste, contattare il centro assistenza clienti.			
	Errore senza SN	Si prega di contattare il servizio clienti post-vendita.			
	Perdita di	Spegnere, controllare la connessione del cavo di			

	comunicazione dell'host	comunicazione dell'inverter e riavviare la batteria. Se il problema persiste, contattare il centro assistenza clienti.
	Versione del software non corrispondente	Si prega di contattare il servizio clienti post-vendita.
	Errore multi-host	Riavvio di tutte le batterie entro 30 secondi dopo lo spegnimento.
	Errore di sovratemperatura del MOS	Spegnere e attendere 2 ore. Se il problema non viene risolto, contattare il centro assistenza clienti.
•	Comunicazione con l'inverter interrotta	Spegnere, verificare la connessione del cavo di comunicazione e riavviare la batteria. Se il problema persiste, contattare il centro assistenza clienti.

11.5.6 Guasto della batteria (LX U5.4-20)

Stato di allarme



Quando l'indicatore luminoso del pulsante della batteria mostra rosso e lampeggia una volta al secondo, combinato con lo stato di visualizzazione dell'indicatore SOC, individuare e risolvere l'allarme.

No.	Indicatore SOC	Descrizione			
1					
2					
3		Il sistema della batteria gestisce autonomamente l'allarme, È possibile visualizzare le informazioni			
4		specifiche sull'allarme tramite l'app SolarGo.			
5					
6					

Stato di guasto



Quando l'indicatore luminoso del pulsante della batteria è rosso e acceso in modo costante, combinato con lo stato di visualizzazione dell'indicatore SOC, individuare e risolvere il guasto.

Pulsante luminoso	Indicatore SOC	Nome del guasto	Misure correttive				
Luce rossa accesa costanteme nte	 	Sovratensio ne della batteria	Spegnere e lasciare inattivo per 2 ore, quindi riavviare la batteria. Se il problema persiste, contattare il servizio clienti.				
Luce rossa lampeggian te 1 secondo 1 volta	V////)	Batteria sottotensio ne	Si prega di contattare il servizio clienti post-vendita.				
		Temperatur a elevata della cella singola	Spegnere e lasciare inattivo per 2 ore, quindi riavviare la batteria. Se il problema persiste, contattare il centro assistenza clienti.				
		Carica a bassa temperatur a	Spegnimento in attesa del ripristino della				
	 	Scarica a bassa temperatur a	persiste, contattare il centro assistenza clienti.				
		Corrente di carica eccessiva	Riavviare la batteria. Se il problema persiste,				
Luce rossa accesa		sovracorren te di scarica					
costanteme nte	 1	differenza di temperatur a eccessiva	Spegnere e lasciare inattivo per 2 ore, quindi riavviare la batteria. Se il problema persiste, contattare il centro assistenza clienti.				
	 1	Differenza di pressione del singolo modulo troppo elevata	Dopo il riavvio della batteria, lasciarla inattiva per 12 ore. Se il problema persiste, contattare il centro di assistenza clienti.				
]	Anomalia del fascio di cavi	Riavviare la batteria. Se il problema non viene risolto,				
		MOS non può chiudersi	contattare il centro di assistenza post-vendita.				

*///	MOS incollato					
-	Guasto di raggruppa mento parallelo	Si prega di verificare se il modello della batteria è compatibile. In caso contrario, contattare il servizio clienti.				
	Guasto di comunicazi one BMU	Pianuiaro la battoria. So il problema persiste				
 ĵ	Guasto di comunicazi one interna MCU	contattare il servizio clienti.				
)	Guasto di adesione dell'interrut tore automatico	Si prega di contattare il servizio clienti post-vendita.				
	Guasto di pre-carica fallita	Riavviare la batteria. Se il problema persiste, contattare il servizio clienti.				
	Guasto da sovratempe ratura del MOSFET	Spegnere e lasciare inattivo per 2 ore, quindi riavviare la batteria. Se il problema persiste, contattare il centro assistenza clienti.				
 ĵ	Guasto da sovratempe ratura dello shunt	Spegnere e lasciare inattivo per 2 ore, quindi riavviare la batteria. Se il problema persiste, contattare il centro di assistenza clienti.				
	guasto microelettr onico	Si prega di contattare il servizio clienti post-vendita.				

12 Parametri tecnici

12.1 Parametri tecnici dell'inverter

Parametri tecnici	GW3000 -ES-20	GW3600-E S-20	GW3600 M-ES-20	GW5000-E S-20	GW5000 M-ES-20G W5000M- ES-20	GW6000-Е S-20	GW6000M -ES-20
Parametri o	di ingresso	o della batt	eria				
Tipo di batteria ^{*1}	Batteria agli ioni di litio/batt eria al piombo	Batteria agli ioni di litio/batte ria al piombo	Batteria agli ioni di litio	Batteria agli ioni di litio/batte ria al piombo	Batteria agli ioni di litio	Batteria agli ioni di litio/batte ria al piombo	Batteria agli ioni di litio
Tensione nominale della batteria (V)	48	48	48	48	48	48	48
Intervallo di tensione della batteria (V)	40~60	40~60	40~60	40~60	40~60	40~60	40~60
Corrente di carica continua massima (A) ^{*1}	60	75	60	120	60	120	60
Corrente di scarica continua massima (A) ^{*1}	60	75	60	120	6060	120	60
Potenza massima di ricarica (W) ^{*1}	3,000	3,600	3,000	5,000	3,000	6,000	3,000
Potenza massima di scarica (W)	3,200	3,900	3,200	5,300	3,200	6,300	3,200
Parametri o	di ingresso	o fotovoltai	ici				
Potenza massima di ingresso	4,500	5,400	5,400	7,500	7,500	9,000	9,000
(W) ^{*2}							
---	--------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
Tensione di ingresso massima (V)	600	600	600	600	600	600	600
Intervallo di tensione MPPT (V)	60~550	60~550	60~550	60~550	60~550	60~550	60~550
Intervallo di tensione a pieno carico MPPT (V)	220~500	150~500	150~500	200~500	200~500	220~500	200~500
Tensione di avviamento (V)	58	58	58	58	58	58	58
Tensione nominale di ingresso (V)	360	360	360	360	360	360	360
Corrente di ingresso massima per ogni MPPT (A)	16	16	16	16	16	16	16
Corrente di cortocircuit o massima per ogni MPPT (A)	23	23	23	23	23	23	23
Corrente di backfeed massima dell'array fotovoltaico (A)	0	0	0	0	0	0	0
Numero di MPPT	1	2	2	2	2	2	2
Numero di stringhe per ingresso MPPT	1	1	1	1	1	1	1
Parametri o	di uscita ir	n rete					
Potenza apparente nominale di uscita in	3,000	3,680	3,680	5,000*3	5,000*3	6,000*3	6,000*3

rete (VA)							
Potenza apparente massima di connession e alla rete (VA)	3,000	3,680	3,680	5,000*3	5,000*3	6,000*3	6,000*3
Potenza apparente nominale di acquisto dalla rete (VA)	3,000	3,680	3,680	5,000	5,000	6,000	6,000
Potenza apparente massima in ingresso (VA)	6,000	7,360	3,680	10,000	5,000	10,000	6,000
Tensione di uscita nominale (V)	220/230/ 240	220/230/2 40	220/230/2 40	220/230/2 40	220/230/2 40	220/230/2 40	220/230/2 40
Intervallo di tensione di uscita (V)	170~280	170~280	170~280	170~280	170~280	170~280	170~280
Frequenza di uscita (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Intervallo di frequenza della tensione (Hz)	45~55 / 55~65						
Corrente massima di uscita in rete (A)	13.6	16.7	16.7	22.7	22.7	27.3	27.3
Corrente di ingresso massima (A)	27.3	33.5	16.7	43.5	22.7	43.5	27.3
Corrente di ingresso nominale (A)	13	16	16	21.7	21.7	26.1	26.1
Corrente di guasto	96A@3µ s	96A@3µs	96A@3µs	96A@3µs	96A@3µs	96A@3µs	96A@3µs

massima in uscita (picco e durata) (A)							
Corrente di spunto (picco e durata) (A)	96A@3µ s	96A@3µs	96A@3µs	96A@3µs	96A@3µs	96A@3µs	96A@3µs
Corrente di uscita nominale (A)	13	16	16	21.7	21.7	26.1	26.1
Fattore di potenza		~1	l (0.8 in antic	ipo0.8 in rit	ardo regolat	oile)	
Tasso di distorsione della forma d'onda della corrente totale	<3%	<3%	<3%	<3%	<3%	<3%	<3%
Tipo di tensione (a.c. o d.c.)	a.c.	a.c.	a.c.	a.c.	a.c.	a.c.	a.c.
Parametri o	di uscita o	ff-grid					
Potenza						C 000	6 000
apparente nominale off-grid (VA)	3,000	3,680	3,680	5,000	5,000	6,000	0,000
apparente nominale off-grid (VA) Potenza apparente massima in uscita (VA)	3,000 3,000	3,680 3,680	3,680 3,680	5,000	5,000	6,000	6,000
apparente nominale off-grid (VA) Potenza apparente massima in uscita (VA) Corrente di uscita nominale (A)	3,000 3,000 13	3,680 3,680 16	3,680 3,680 16	5,000 5,000 21.7	5,000 5,000 21.7	6,000	6,000
apparente nominale off-grid (VA) Potenza apparente massima in uscita (VA) Corrente di uscita nominale (A) Corrente di uscita massima (A)	3,000 3,000 13 13.6	3,680 3,680 16 16.7	3,680 3,680 16 16.7	5,000 5,000 21.7 22.7	5,000 5,000 21.7 22.7	6,000 6,000 26.1 27.3	6,000 26.1 27.3
apparente nominale off-grid (VA) Potenza apparente massima in uscita (VA) Corrente di uscita nominale (A) Corrente di uscita massima (A) Tensione di uscita nominale (V)	3,000 3,000 13 13.6 220/230/ 240	3,680 3,680 16 16.7 220/230/2 40	3,680 3,680 16 16.7 220/230/2	5,000 5,000 21.7 22.7 220/230/2	5,000 5,000 21.7 22.7 220/230/2 40	6,000 6,000 26.1 27.3 220/230/2 40	6,000 26.1 27.3 220/230/2 40

uscita (Hz)							
Tasso di distorsione della forma d'onda della tensione totale (@carico lineare)	<3%	<3%	<3%	<3%	<3%	<3%	<3%
Efficienza							
Massima efficienza	97.60%	97.60%	97.60%	97.60%	97.60%	97.60%	97.60%
Efficienza europea	96.70%	96.70%	96.70%	96.70%	96.70%	96.70%	96.70%
Efficienza CEC	96.90%	96.90%	96.90%	96.90%	96.90%	96.90%	96.90%
Efficienza massima lato batteria ≈ lato CA	95.50%	95.50%	95.50%	95.50%	95.50%	95.50%	95.50%
Efficienza MPPT	99.90%	99.90%	99.90%	99.90%	99.90%	99.90%	99.90%
Protezione							
Monitoragg io della corrente della stringa	Integrazi one	Integrazio ne	Integrazio ne	Integrazio ne	Integrazio ne	Integrazio ne	Integrazio ne
Rilevament o dell'impede nza di isolamento	Integrazi one	Integrazio ne	Integrazio ne	Integrazio ne	Integrato	Integrazio ne	Integrazio ne
Monitoragg io della corrente residua	Integrazi one	Integrazio ne	Integrazio ne	Integrazio ne	Integrazio ne	Integrazio ne	Integrazio ne
Protezione contro l'inversione di polarità in ingresso	Integrazi one	Integrazio ne	Integrazio ne	Integrazio ne	Integrazio ne	Integrazio ne	Integrazio ne
Protezione anti-isola	Integrazi one	Integrazio ne	Integrazio ne	Integrazio ne	Integrazio ne	Integrato	Integrato

						1	
Protezione da sovracorre nte in corrente alternata	Integrazi one	Integrato	Integrazio ne	Integrazio ne	Integrato	Integrazio ne	Integrazio ne
Protezione da cortocircuit o in corrente alternata	Integrazi one	Integrazio ne	Integrazio ne	Integrazio ne	Integrazio ne	Integrazio ne	Integrazio ne
Protezione da sovratensio ne CA	Integrazi one	Integrazio ne	Integrazio ne	Integrazio ne	Integrazio ne	Integrazio ne	Integrazio ne
Interruttor e CC	Integrazi one	Integrato	Integrazio ne	Integrazio ne	Integrazio ne	Integrazio ne	Integrazio ne
Protezione da sovratensio ni in corrente continua	seconda rio	secondari o	secondari o	secondari o	secondari o	secondari o	secondari o
Protezione contro le sovratensio ni alternate	terziario	terziario	terziario	terziario	terziario	terziario	terziario
Protezione contro l'arco in corrente continua	Opzione	Configura zione opzionale	Configura zione opzionale	Configura zione opzionale	Opzione	Configura zione opzionale	Configura zione opzionale
Spegnimen to remoto	Integrazi one	Integrazio ne	Integrazio ne	Integrazio ne	Integrazio ne	Integrazio ne	Integrato
Parametri f	ondamen	tali					
Intervallo di temperatur a operativa (°C)	-25~+60	-25~+60	-25~+60	-25~+60	-25~+60	-25~+60	-25~+60
Umidità relativa	0~95%	0~95%	0~95%	0~95%	0~95%	0~95%	0~95%
Altitudine massima di funzioname nto (m)	3000 (>2000 derating)	3000 (>2000 derating)	3000 (>2000 derating)	3000 (>2000 derating)	3000 (>2000 derating)	3000 (>2000 derating)	3000 (>2000 derating)
Metodo di	Raffredd	raffredda	Raffredda	raffredda	raffredda	Raffredda	Raffredda

raffreddam ento	amento naturale	mento naturale	mento naturale	mento naturale	mento naturale	mento naturale	mento naturale
Interazione uomo-macc hina	LED, WLAN+A PP	LED, WLAN+AP P	LED, WLAN+AP P	LED, WLAN+AP P	LED, WLAN+AP P	LED, WLAN+AP P	LED, WLAN+AP P
Metodo di comunicazi one BMS	CAN	CAN	CAN	CAN	CAN	CAN	CAN
Modalità di comunicazi one del contatore elettrico	RS485	RS485	RS485	RS485	RS485	RS485	RS485
Modalità di monitoragg io	WiFi / WiFi +LAN / 4G	WiFi / WiFi +LAN / 4G					
Peso (kg)	19.6	20.8	20	21.5	20	21.5	20
Dimensioni (Larghezza × Altezza × Spessore mm)	505.9×4 34.9×15 4.8	505.9×434 .9×154.8	505.9×434 .9×154.8	505.9×434 .9×154.8	505.9×434 .9×154.8	505.9×434 .9×154.8	505.9×434 .9×154.8
Rumore (dB)	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30
Struttura topologica	non isolato	Non isolato	non isolato	non isolato	non isolato	Non isolato	non isolato
Consumo elettrico notturno autonomo (W)	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
Grado di protezione	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Connettore CC	MC4, VACONN terminal e	MC4, Terminale VACONN	MC4, VACONN terminale	MC4, Terminale VACONN	MC4, Terminale VACONN	MC4, Terminale VACONN	MC4, Terminale VACONN
Connettore AC	Terminal e VACONN	Terminale VACONN	Terminale VACONN	Terminale VACONN	Terminale VACONN	Terminale VACONN	Terminale VACONN
Classe ambientale	4K4H	4K4H	4K4H	4K4H	4K4H	4K4H	4K4H
Classe di inquiname	III	III	III	III	III	III	III

nto							
Livello di sovratensio ne	DC II / AC III	DC II / AC III	DC II / AC III	DC II / AC III	DC II / AC III	DC II / AC III	DC II / AC III
Livello di protezione (IP)	Ι	Ι	Ι	I	Ι	Ι	Ι
Temperatur a di stoccaggio (°C)	-40~+85	-40~+85	-40~+85	-40~+85	-40~+85	-40~+85	-40~+85
Determinar e il livello di tensione	Batteria PV: C AC: C Com: A	Batteria PV: C AC: C Com: A	Batteria: A PV: C AC: C Com: A	Batteria: A PV: C AC: C Com: A	Batteria: A PV: C AC: C Com: A	Batteria PV: C AC: C Com: A	Batteria: A PV: C AC: C Com: A
Metodo di installazion e	Installazi one a parete	Installazio ne a parete	Installazio ne a parete	Installazio ne a parete	Installazio ne a parete	Installazio ne a parete	Installazio ne a parete
Tipo di rete elettrica	monofas e	Monofase	Monofase	Monofase	Monofase	Monofase	Monofase
Vita utile di sicurezza (anni)	utile di rezza ≥25 i)						
Certificazio	ne *4						
Standard di connession e alla rete			AS4777.2-20	020;NRS 097	2-2-1; CEI 0-2	21	
Standard di sicurezza				IEC62109-18	<i>.</i> 2		
EMC	IEC 610)00-6-1/2/3/4	; IEC61000-4 EN30	l-16/18/29; IE 01489; EN IEC	C 61000-2-2 62311	2,CISPR 11; EN	1300328;
*1: La corren *2: La potenz *3: 4600 conf *4: Non tutti dettagli comp	 *1: La corrente/potenza effettiva di carica/scarica dipende anche dalla batteria. *2: La potenza massima è la potenza effettiva del fotovoltaico. *3: 4600 conforme a VDE-AR-N4105 e NRS 097-2-1. *4: Non tutti i certificati e gli standard sono elencati, si prega di consultare il sito ufficiale per i dattagli completi. 					e per i	
Technic	al Data	GW6000)-ES-BR20	GW3500L-E	S-BR20	GW3600-E	S-BR20
Battery Inp	ut DataBa	attery Inpu	t DataBatt	ery Input D	ataBattery	Input Data	
Battery Type ³	*1	Li-Ion/Le on/Le	ad-acidLi-I ad-acid	Li-Ion/Lead	d-acid	Li-Ion/Lea	d-acid
Nominal Bar (V)	ttery Voltag	e ,	48	48		48	

Battery Voltage Range (V)	40~60	40~60	40~60
Start-up Voltage (V)	40	40	40
Number of Battery Input	1	1	1
Max. Continuous Charging Current (A)	120	75	75
Max. Continuous Discharging Current (A)	120	75	75
Max. Charge Power (W)	6000	3500	3600
Max. Discharge Power (W)	6300	3800	3900
PV String Input DataPV	String Input Data		
Max. Input Power (W) *2	10,800	6,300	6,480
Max. Input Voltage (V)	600	600	600
MPPT Operating Voltage Range (V)	60~550	60~550	60~550
MPPT Voltage Range at Nominal Power (V)	220~500	150~500	150~500
Start-up Voltage (V)Start-up Voltage (V)	58	58	58
Nominal Input Voltage (V)	360	360	360
Max. Input Current per MPPT (A)	16	16	16
Max. Short Circuit Current per MPPT (A)	23	23	23
Max. Backfeed Current to The Array (A)	0	0	0
Number of MPP Trackers	2	22	2
Number of Strings per MPPT	1	11	1
AC Output Data (On-gri	d)AC Output Data	(On-grid)	
Nominal Output Power (W)	6000	3500	3680
Max. Output Power (W)	6000	3500	3680
Nominal Apparent Power Output to Utility Grid (VA)	6000	3500	3680
Max. Apparent Power Output to Utility Grid (VA)	6000	3500	3680
Nominal Power at 40°C (W)*3	6000	3500	3680

Max. Power at 40°C (Including AC Overload) (W)*3	6000	35003500	3680
Nominal Apparent Power from Utility Grid (VA)	6000	3500	3680
Max. Apparent Power from Utility Grid (VA)	10,000	5500	7360
Nominal Output Voltage (V)	220	127	220
Output Voltage Range (V)	165~280	95~165	165~280
Nominal AC Grid Frequency (Hz)	60	60	60
AC Grid Frequency Range (Hz)	45~55 / 55~65	55~65	45~55 / 55~65
Max. AC Current Output to Utility Grid (A)	27.3	27.6	16.7
Max. AC Current From Utility Grid (A)	43.5	43.5	33.5
Max. Output Fault Current (Peak and Duration) (A)	96A@3µs	96A@3µs	96A@3µs
Inrush Current (Peak and Duration) (A)	96A@3µs	96A@3µs	96A@2µs
Nominal Output Current (A)	27.3	27.6	16.7
Power Factor	~1 (Adjustable from 0.8 leading to 0.8 lagging)	~1 (Adjustable from 0.8 leading to 0.8 lagging)	~1 (Adjustable from 0.8 leading to 0.8 lagging)
Max. Total Harmonic Distortion	<3%	<3%	<3%
Maximum Output Overcurrent Protection (A)	80	80	80
AC Output Data (Back-u	(dr		
Back-up Nominal Apparent Power (VA)	6000	3500	3680
Max. Output Apparent Power without Grid (VA)	6000(10000@10s)	3500(5800@10s)	3680(7360@10s)
Max. Output Apparent Power with Grid (VA)	6000	3500	3680
Nominal Output Current (A)	27.3	27.6	16.7

Max. Output Current (A)	27.3	27.6	16.7
Max. Output Fault Current (Peak and Duration) (A)	96A@3µs	96A@3µs	96A@3µs
Inrush Current (Peak and Duration) (A)	96A@3µs	96A@3µs	96A@3µs
Maximum Output Overcurrent Protection (A)	80	80	80
Nominal Output Voltage (V)	220	127	220
Nominal Output Frequency (Hz)	60	60	60
Output THDv(@Linear Load)	<3%	<3%	<3%
Switching from Grid Connected Mode to Standalone Mode	<10ms	<10ms	<10ms
Switching from standalone mode to network connected mode	<10ms	<10ms	<10ms
Efficiency			
Max. Efficiency	97.60%	96.0%	97.60%
European Efficiency	96.70%	95.60%	96.70%
Max. Battery to AC Efficiency	95.70%	94.00%	95.50%
MPPT Efficiency	99.90%	99.90%	99.90%
Protection			
PV String Current Monitoring	Integrated	Integrated	Integrated
PV Insulation Resistance Detection	Integrated	Integrated	Integrated
Residual Current Monitoring	Integrated	Integrated	Integrated
PV Reverse Polarity Protection	Integrated	Integrated	Integrated
Anti-islanding Protection	Integrated	Integrated	Integrated
AC Overcurrent Protection	Integrated	Integrated	Integrated
AC Short Circuit Protection	Integrated	Integrated	Integrated

AC Overvoltage Protection	Integrated	Integrated	Integrated
DC Switch	Integrated	Integrated	Integrated
DC Surge Protection	Type II	Type II	Type II
AC Surge Protection	Type III	Type III	Type III
AFCI	Optional	Optional	Optional
Remote Shutdown	Integrated	Integrated	Integrated
General Data			
Operating Temperature Range (°C)	-25~+60	-25~+60	-25~+60
Max. Operating Altitude (m)	3000 (>2000 derating)	3000 (>2000 derating)	3000 (>2000 derating)
Cooling Method	Natural Convection	Natural Convection	Natural Convection
User Interface	LED, WLAN+APP	LED, WLAN+APP	LED, WLAN+APP
Communication with BMS	CAN	CAN	CAN
Communication with Meter	RS485	RS485	RS485
Communication with Portal	WiFi / WiFi +LAN / 4G	WiFi / WiFi +LAN / 4G	WiFi / WiFi +LAN / 4G
Weight (kg)	21.5	21.5	20.8
Dimension (W×H×D mm)	505.9×434.9×154.8	505.9×434.9×154.8	505.9×434.9×154.8
Noise Emission (dB)	<30	<30	<30
Тороlоду	Non-isolated	Non-isolated	Non-isolated
Self-consumption at Night (W)	<10	<10	<10
Ingress Protection Rating	IP65	IP65	IP65
DC Connector	MC4, VACONN Terminal	MC4, VACONN Terminal	MC4, VACONN Terminal
AC Connector	VACONN Terminal	VACONN Terminal	VACONN Terminal
Protective class	Ι	Ι	Ι
Environmental Category	4K4H	4K4H	4K4H
Pollution DegreePollution Degree	III	III	III
Overvoltage Category	DC II / AC III	DC II / AC III	DC II / AC III
Storage Temperature (°C)	-40~+85	-40~+85	-40~+85
The Decisive Voltage Class (DVC)	Battery: A PV: C	Battery: A PV: C	Battery: A PV: C

	AC: C	AC: C	AC: C		
	Com: A	Com: A	Com: A		
Mounting Method	Wall Mounted	Wall Mounted	Wall Mounted		
Active Anti-islanding Method	SMS(Slip-mode frequency) +AFD	SMS(Slip-mode frequency) +AFD	SMS(Slip-mode frequency) +AFD		
Type of Electrical Supply System	single phase	single phase	single phase		
Country of Manufacture	China	China	China		
Vita utile in sicurezza (anni)		≥25			
Certification*4					
Grid Standards		N140			
Safety Regulation		IEC62109-1&2			
EMCEMC	IEC 61000-6-1/2/3/4; IEC61000-4-16/18/29; IEC 61000-2-2,CISPR 11; EN300328; EN301489; EN IEC 62311IEC 61000-6-1/2/3/4; IEC61000-4-16/18/29; IEC 61000-2-2,CISPR 11; EN300328; EN301489; EN IEC 62311				
*1: The actual charge and discharge current/power also depends on the battery.					

*2:For most of the PV module, the max. Input power can achieve 2Pn, Such as the max. input power of GW6000-ES-BR20 can achieve 12000W

*3 The nominal Power at 40°C and Max. Power at 40°C are only for Brazil.

*4: Not all certifications & standards listed, check the official website for details.

12.2 Parametri tecnici della batteria

Specifiche tecniche	LX A5.0-30
Capacità nominale della batteria (kWh)	5.12
Energia disponibile (kWh)*1	5
Tipo di cella	LFP (LiFePO4)
Intervallo di tensione di lavoro (V)	43.2 ~58.24
Corrente di carica nominale (A) *2	60
Corrente di carica massima (A) *2*3	90
Corrente nominale di scarica (A) *3	100
Corrente di scarica massima (A)*2*3	150
Corrente massima di scarica a impulso (A)*2*3	<200 (30s)
Potenza massima di scarica (W)*2*3	7200
Comunicazione	CAN

Temperatura di esercizio (°C)	Charge: 0 <t≤55°c< th=""></t≤55°c<>			
	Discharge: -20 <t<55°c< td=""></t<55°c<>			
Tempo massimo di stoccaggio	12 Mesi (senza manutenzione)			
Altitudine massima di esercizio (m)	4000			
Peso (kg)	44			
Dimensioni (Larghezza × Altezza × Spessore mm)	442*133*520 (componente principale) 483*133*559 (dimensione massima)			
Grado di protezione (IP)	IP20			
Scalabilità	Massimo 30 unità in parallelo (150 kWh) (a mano / scatola di giunzione / barra collettrice)			
Metodo di installazione	Standard rack-montabile, sovrapponibile a pavimento, a parete			
Efficienza del ciclo*1	≥96%			
Numero di cicli	>6000 @25±2°C0.5C 70%SOH 90%DOD			
Sicurezza	IEC62619, IEC63056, N140			
EMC	EN IEC 61000-6-1,EN IEC 61000-6-2,EN IEC 61000-6-3,EN IEC 61000-6-4			
Trasporto	UN38.3, ADR			
Ambientale	ROHS			
Vita utile di sicurezza (anni)	≥25			
*1: Condizioni di prova: 100% DOD (scarica profonda), carica e scarica a 0,2C, temperatura di 25°C ±2°C e all'inizio della vita della batteria.				

*2: La corrente di lavoro del sistema e i valori di potenza saranno correlati alla temperatura e allo SOC.

*3: La corrente e la potenza massime di carica e scarica possono variare a seconda del modello dell'inverter.

Dati tecnici	LX U5.0-30
Capacità nominale della batteria (kWh)	5.12
Energia disponibile (kWh)*1	5
Tipo di cella	LiFePO4
Tensione nominale (V)	51.2
Intervallo di tensione di lavoro (V)	43.2~58.24
Corrente di carica nominale (A)	60
Corrente di carica continua massima (A) *2*3	90
Corrente nominale di scarica (A)	100
Corrente di scarica continua massima	100

(A)*2*3		
Corrente di scarica a impulsi (A)*2*3	<200A (30S)	
Potenza massima continua di carica/scarica (kW)	4.95	
Comunicazione	CAN	
Intervallo di temperatura di ricarica (°C)	0 <t≤55< td=""></t≤55<>	
Intervallo di temperatura di scarica (°C)	-20 <t≤55< td=""></t≤55<>	
Temperatura ambiente (°C)	010 < T \leqslant 30 (consigliato 10 < T \leqslant 30) Riscaldamento opzionale: -20 < T \leqslant 40 (si consiglia 10 < T \leqslant 30)	
Umidità relativa	5~95%	
Tempo massimo di archiviazione	12mese (senza manutenzione)	
Altitudine massima di funzionamento (m)	4000	
riscaldamento	Opzione	
funzione antincendio	Opzionale, aerosol	
Peso unitario (kg)	50	
Dimensioni unitarie (Larghezza × Altezza × Spessore mm)	460*580*160	
Grado di protezione dell'involucro	IP65	
Applicazione	Connessione alla rete / Connessione alla rete + alimentazione di riserva / Off-grid	
Capacità di espansione	30P	
Metodo di installazione	Installazione a terra/montaggio a parete	
Efficienza del ciclo	≥96%	
Numero di cicli	>6000 @25±2°C 0.5C 70%SOH 90%DOD	
Sicurezza	VDE2510-50、IEC62619、IEC62040、N140、IEC63056	
EMC	EN IEC61000-6-1, EN IEC61000-6-2, EN IEC61000-6-3, EN IEC61000-6-4	
Trasporto	UN38.3、ADR	
Regolamenti ambientali	ROHS	
Vita utile di sicurezza (anni)	≥25	

*1 Nelle condizioni di fabbrica della batteria, le condizioni di test sono 100% DOD, 0.2C, con carica e scarica eseguite a 25°C±2°C.

*2 La corrente di lavoro e la potenza del sistema sono correlati alla temperatura e allo SOC.

*3 Il valore massimo di corrente di carica/scarica può variare a seconda del modello dell'inverter.

Parametri tecnici	LX A5.0-10	2*LX A5.0-10	n*LX A5.0-10
-------------------	------------	--------------	--------------

Energia dispo	nibile (kWh)*1	5	10	n×5	
Modulo batter	ria	LX A5.0-10: 51.2V 5.0kWh			
Numero di moduli		1	2	n	
Tipo di cella		LFP (LiFePO4)			
Tensione nom	inale (V)		51.2		
Intervallo di te lavoro (V)	ensione di		47.5~57.6		
Corrente nom carica/scarica	inale di (A)*2	60	120	n×60*3	
Potenza nomi carica/scarica	nale di (kW)*2	3	6	n×3*3	
Intervallo di temperatura operativa (°C)		Carica: 0 ~ +50; Scarica: -10 ~ +50			
Umidità relativa		0~95%			
Altitudine mas funzionament	ssima di o (m)	3000			
Metodo di con	nunicazione		CAN		
Peso (kg)		40	80	n×40	
Dimensioni (La Altezza × Spes	arghezza × sore mm)	Modulo singolo L montaggio); 48	X A5.0-10: 442×133×420 33×133×452 (con orecch) (senza orecchie di ie di montaggio)	
Grado di prote	ezione		IP21		
Temperatura (°C)	di stoccaggio	0 ~ +40 (≤1 anno); -20 ~ 0 (≤1 mese); +40 ~ +45 (≤1 mese)			
Metodo di inst	tallazione	Installazione armadio/montaggio a pavimento impilabile			
Efficienza del	ciclo *4	95%			
Numero di cic	li *5	≥5000			
	Sicurezza	IEC62619,	IEC 63056, IEC62040-	1,INmetro	
Norme e certificazioni	EMC	EN IEC61000-6-1, EN I	EC61000-6-2, EN IEC610	00-6-3, EN IEC61000-6-4	
	Trasporto		UN38.3, ADR		

*1: Nuova batteria con profondità di scarica del 100%, misurata in condizioni di carica/scarica a 0,2C nell'intervallo di temperatura di 25±2°C; la capacità utilizzabile può variare a seconda dell'inverter.

*2: La corrente e la potenza nominali di carica e scarica sono influenzate dalla temperatura e dallo stato di SOC.

*3: In condizioni di collegamento in parallelo delle batterie utilizzando gli accessori di installazione della scatola di giunzione.

*4: Nuova batteria, nell'intervallo di 2,5~3,65V, a una temperatura di 25±2°C, in condizioni di carica/scarica di 0,2C/0,2C. La cella presenta un'efficienza del 94%~95% in condizioni di carica/scarica di 0,6C/0,6C.

*5: Cella, nell'intervallo di 2,87~3,59 V, a una temperatura di 25±2°C, raggiunge il 70% EOL in condizioni di carica/scarica a 0,6C/0,6C.

n: massimo 15.						
Specifiche tecniche	LX U5.4-L	2*LX U5.4-L	3*LX U5.4-L	4*LX U5.4-L	5*LX U5.4-L	6*LX U5.4-L
Capacità nominale (kWh)*1	5.4	10.8	16.2	21.6	27	32.4
Capacità utilizzabile (kWh)*2	4.8	9.6	14.4	19.2	24	28.8
Tipo di cella			LFP (LiFeF	PO4)		
Configurazione della cella	16Serie 1 parallelo	16serie 2 parallelo	16serie 3 parallelo	16serie 4 parallelo	164 in serie	16Serie 4 parallelo
Tensione nominale (V)			51.2			
Intervallo di tensione di lavoro (V)			48~57	.6		
Corrente di scarica continua massima (A)*3	50	100				
Potenza massima di scarica (kW)*3	2.88	5.76				
Corrente di cortocircuito		2.323kA@1.0ms				
Modalità di comunicazione			CAN			
Peso (kg)	57	114	171	228	285	342
Dimensioni (Larghezza × Spessore × Altezza mm)	505×570×175(LX U5.4-L)					
Temperatura di lavoro (°C)		Cario	ca: 0 ~ +50 / Sca	arica: -10 ~ +,	50	
Temperatura di stoccaggio (°C)		-20~+40 (≤ un mese) / 0~+35 (≤ un anno)				
Umidità	0~95%					
Altitudine (m)	2000					
Grado di protezione		IP65				
Metodo di installazione	Installazione a parete o a pavimento					
Efficienza del ciclo			93.0%	, D		
Numero di cicli*4	≥4000 @0.5/0.5C					

Standard e certificaz ioni	Sicurezza Sicurezza	IEC62619, IEC 62040, CEC
	EMC	CE, RCM
	Trasporto	UN38.3
Vita utile in sicurezza (anni)		≥25

*1: Condizioni di prova, tensione della cella 2,5~3,65 V, nuova batteria caricata e scaricata a +25±2 °C, 0,5C, la capacità utilizzabile può variare a seconda dell'inverter;

*2: Condizioni di prova, carica e scarica a 0,5C con 90% DOD a una temperatura di +25±2 °C;

*3: La corrente nominale di carica/scarica e la potenza sono influenzate dalla temperatura e dallo stato SOC;

*4: Basato su una carica/scarica della cella a 0.5C@25±2°C, l'EOL raggiunge l'80%.

Parametri tecnici	LX U5.4-20	2*LX U5.4-20	3*LX U5.4-20	4*LX U5.4-20	5*LX U5.4-20	6*LX U5.4-20
Capacità nominale (kWh)*1	5.4	10.8	16.2	21.6	27	32.4
Tipo di cella			LFP (LiFeP	04)		
Configurazione della cella	16Serie 1 parallelo	162 in serie	16serie 3 parallelo	16serie 4 parallelo	16Serie 4 parallelo	164 in serie
Tensione nominale (V)			51.2			
Intervallo di tensione di lavoro (V)		47.5~57.6				
Corrente di scarica massima continua (A) *2	50	100				
Potenza massima di scarica (kW)*2	2.56	5.12				
corrente di cortocircuito	2.323kA@1.0ms					
Modalità di comunicazione		CAN, RS485				
Peso (kg)	57	114	171	228	285	342
Dimensioni (Larghezza × Spessore × Altezza mm)	505×570×175(LX U5.4-20)					
Temperatura di esercizio (°C)	Carica: 0 ~ +50 / Scarica: -10 ~ +50					

Temperatura di stoccaggio (°C)		-20~+40 (≤ un mese) / 0~+35 (≤ un anno)	
umidità		0~95%	
Altitudine	(m)	2000	
Grado di p (IP)	rotezione	IP65	
Metodo di installazione		Installazione a parete o a pavimento	
Efficienza del ciclo		95.0%	
Numero di	cicli*3	≥4000 @0.5/0.5C	
Sicurezza		IEC62619, IEC 63056, IEC 62040, CEC	
Norme e certificaz	EMC	CE, RCM	
ioni	Trasport o	UN38.3	
Vita utile in sicurezza (anni)		≥25	
 *1: Condizioni di prova, tensione della cella 2,5~3,65 V, nuova batteria caricata e scaricata a +25±2 °C, 0,5C, la capacità utilizzabile può variare a seconda dell'inverter. *2: La corrente nominale di carica/scarica e la potenza sono influenzate dalla temperatura e dallo 			

stato SOC. *3: Basato sulla cella 0.5C@25±2C carica/scarica EOL raggiunge l'80%

12.3 Specifiche tecniche del contatore intelligente

Parametri tecnici		GMK110	GMK110D	
	Tipo di rete elettrica		Monofase	Monofase
Parametr i di ingresso		Tensione nominale (V)	220	220
	Tensione	Intervallo di tensione (V)	85~288	85~288
		Frequenza nominale di tensione (Hz)	50/60	50/60
	Corrente	Rapporto di trasformazione del CT	120A:40mA	120A:40mA
		Numero di CT	1	2
Comunicazione		RS485	RS485	
Distanza di comunicazione (m)		1000	1000	
Interazione uomo-macchina		2 LED	2 LED	

precision e	Tensione/corrente	Class 1	Class 1
	energia attiva	Class 1	Class 1
	Energia reattiva	Class 2	Class 2
Consumo energetico (W)		<5	<5
Parametr i	Dimensioni (Larghezza*Altezza*Profondità mm)	19*85*67	19*85*67
meccanic i	Peso (g)	50	50
	Metodo di installazione	Installazione della guida	Installazione su guida
Parametr i ambienta li	Grado di protezione IPGrado di protezione IP	IP20	IP20
	Intervallo di temperatura operativa (°C)	-30 ~ 60	-30 ~ 60
	Intervallo di temperatura di stoccaggio (°C)	-30 ~ 70	-30 ~ 70
	Umidità relativa (senza condensa)	0~95%	0~95%
	Altitudine massima di funzionamento (m)	3000	3000

	Parametri tecnici		GM330
	Tipo di rete		Trifase
Parametri di	Tensione	Tensione nominale L-N (V)	220/230
		Tensione nominale L-L (V)	380/400
ingresso		Intervallo di tensione	0.88Un-1.1Un
		Frequenza nominale di tensione (Hz)	50/60
	Corrente	Rapporto di trasformazione del CT	nA:5A
Comunicazione			RS485
Distanza di comunicazione (m)			1000
Interazione uomo-macchina			4 LED, pulsante di ripristino
	Tensione/corrente		Class 0.5
Precisione	energia attiva		Class 0.5
	Energia reattiva		Class 1
Consumo energetico (W)			<5

Parametri meccanici	Dimensioni (larghezza * altezza * spessore)	72*85*72
	Peso (g)	240
	Modalità di installazione	Installazione su guida
Parametri ambientali	Grado di protezione IP	IP20
	Intervallo di temperatura operativa (°C)	-30~+70
	Intervallo di temperatura di stoccaggio (°C)	-30~+70
	Umidità relativa (senza condensa)	0~95%
	Altitudine massima di funzionamento (m)	3000

Specifiche tecniche		GM1000	GM1000D	GM3000	
	Tipo di rete		Monofase	Monofase	Trifase
		Tensione nominale L-N (V)	110/230	110/230	110/230
Dara	Tons	Tensione nominale L-L (V)	/	/	230/400
Para Tens metri ione di ingres so corr ente	ione	Intervallo di tensione	0.88Un-1.1Un	0.88Un-1.1Un	0.88Un-1.1Un
		Frequenza di tensione nominale (Hz)	50/60	50/60	50/60
	corr ente	Rapporto di trasformazione del CT	120A:40mA	120A:40mA	120A:40mA
	Numero di CT	1	2	3	
Comunicazione		RS485	RS485	RS485	
Distanza di comunicazione (m)		1000	1000	1000	
Interazione uomo-macchina		3 LED, pulsante di ripristino	3 LED, pulsante di reset	3 LED, pulsante di reset	
	Tensione/corrente		Class 1	Class 1	Class 1
Precis ione	Energia attiva		Class 1	Class 1	Class 1
Ener		ia reattiva	Class 2	Class 2	Class 2
Consumo energetico (W)		<3	<3	<3	
Para metri mecc	Para Dimensioni netri (Larghezza*Altezza*Spess necc ore mm)		36*85*66.5	36*85*66.5	36*85*66.5

anici	Peso (g)	250	360	450
	Metodo di installazione	Installazione su guida	Installazione su guida	Installazione della guida
	Grado di protezione IP	IP20	IP20	IP20
Para metri ambie ntali	Intervallo di temperatura operativa (°C)	-25~+60	-25~+60	-25~+60
	Intervallo di temperatura di stoccaggio (°C)	-30~+70	-30~+70	-30~+70
	Umidità relativa (senza condensa)	0~95%	0~95%	0~95%
	Altitudine massima di funzionamento (m)	2000	2000	2000

12.4 Specifiche tecniche della smart communication stick

Parametri tecnici		WiFi/LAN Kit-20
Tensione di uscita (V)		5
Consumo energetico (W)		≤3
Interfaccia di comunicazione		USB
	Ethernet	10M/100Mbps adattabile
Parametri di	senza fili	IEEE 802.11 b/g/n @2.4 GHz
comunicazione	Bluetooth	Bluetooth V4.2 BR/EDR e standard Bluetooth LE
	Dimensioni (Larghezza × Altezza × Spessore mm)	48.3*159.5*32.1
Parametri	Peso (g)	82
meccanici	Grado di protezione (IP)	IP65
	Metodo di installazione	Porta USB inserimento/rimozione
Intervallo di temperatura operativa (°C)		-30~+60
Intervallo di temperatura di stoccaggio (°C)		-40~+70
Umidità relativa		0-95%
Altitudine massima di funzionamento (m)		4000

Parametri tecnici	Ezlink3000	
Parametri generali		
Interfaccia di connessione	USB	

Interfaccia Ethernet	10/100Mbps adattivo, distanza di comunicazione \leqslant 100m
Metodo di installazione	Plug and Play
Spia luminosa	Indicatore LED
Dimensioni (larghezza * altezza * spessore mm)	49*153*32
Peso (g)	130
Consumo energetico (W)	\leqslant 2W (valore tipico)
parametri wireless	
Comunicazione Bluetooth	Bluetooth 5.1
Comunicazione WiFi	802.11 b/g/n (2.412GHz-2.484GHz)
Modalità di lavoro WiFi	STA
Parametri ambientali	
Intervallo di temperatura operativa (°C)	-30 ~ +60
Intervallo di temperatura di stoccaggio (°C)	-30 ~ +70
Umidità relativa	0-100% (senza condensa)
Grado di protezione (IP)	IP65
Altitudine massima di funzionamento (m)	4000

Parametri tecnici	Wi-Fi Kit
Parametri generali	
Numero massimo di inverter supportati	1
Interfaccia di connessione	USB
Metodo di installazione	Plug and Play
Spia luminosa	Indicatore LED
Dimensioni (larghezza * altezza * spessore mm)	49*96*32
Peso (grammi)	59
Grado di protezione	IP65
Consumo energetico (W)	2

Intervallo di temperatura operativa (°C)	-30~60°C	
Intervallo di temperatura di stoccaggio (°C)	-40~70°C	
Umidità relativa	0-100% (senza condensa)	
Altitudine massima di funzionamento (m)	4000	
parametri wireless		
Standard e frequenza	802.11b/g/n(2.412G-2.472G)	
Modalità di lavoro	AP/STA/AP+STA	
Vita utile di sicurezza (anni)	≥25	

Parametri tecnici	4G Kit-CN	LS4G Kit-CN
Parametri fondamentali		
Numero massimo di inverter supportati	1	
Forma di interfaccia		USB
Modalità di installazione	Plug and Play	
Spia luminosa	Indic	atore LED
Dimensioni (Larghezza × Altezza × Spessore mm)	49*96*32	
Dimensione della scheda SIM (mm)	15*12	
Grado di protezione IP	IP65	
Consumo energetico (W)	<4	
Temperatura ambiente di lavoro (°C)	-30~60°C	
Temperatura ambiente di stoccaggio (°C)	-40~70°C	
Umidità relativa	0-100% (senza condensa)	
Altitudine massima di funzionamento (m)	4000	
parametri wireless		
LTE-FDD	B1/E	33/B5/B8

LTE-TDD	B34/B38/B39/B40/B41
Posizionamento GNSS	B3/B8
Vita utile in sicurezza (anni)	≥25

Specifiche tecniche	4G Kit-CN-G20	4G Kit-CN-G21		
Parametri fondamentali				
Numero massimo di inverter supportati	1	1		
Forma di interfaccia	USB	USB		
Metodo di installazione	Plug and Play	Plug and Play		
Spia luminosa	Indicatore LED	Indicatore LED		
Dimensioni (Larghezza × Altezza × Spessore mm)	48.3*95.5*32.1	48.3*95.5*32.1		
Dimensione della scheda SIM (mm)	15*12	15*12		
Grado di protezione IP	IP66	IP66		
Peso (g)	87g	87g		
Consumo energetico (W)	<4	<4		
Temperatura ambiente di lavoro (°C)	-30~+65°C	-30~+65℃		
Temperatura ambiente di stoccaggio (°C)	-40~+70°C	-40~+70°C		
Umidità relativa	0-100%	0-100%		
Altitudine massima di funzionamento (m)	4000	4000		
parametri wireless				
LTE-FDD	B1/B3/B5/B8	B1/B3/B5/B8		
LTE-TDD	B34/B39/B40/B41	B34/B39/B40/B41		
Posizionamento GNSS	/	Beidou, GPS		
Vita utile di sicurezza (anni)	5.0	5.0		

13 Appendice

13.1 FAQ

13.1.1 Come eseguire il test ausiliario del contatore elettrico/CT?

Funzione di rilevamento del contatore elettrico, in grado di verificare se il CT del contatore è collegato correttamente e lo stato operativo corrente del contatore e del CT.

Passo 1: Accedi alla pagina di rilevamento tramite Home > Impostazioni > Rilevamento ausiliario contatore/CT.

Passo 2: Fare clic su "Inizia rilevamento" per avviare il rilevamento, attendere il completamento del rilevamento e quindi visualizzare i risultati del rilevamento.

13.1.2 Come aggiornare la versione del dispositivo

Tramite le informazioni del firmware, è possibile visualizzare o aggiornare la versione DSP, la versione ARM, la versione BMS dell'inverter e la versione del software del modulo di comunicazione. Alcuni moduli di comunicazione non supportano l'aggiornamento della versione del software tramite l'app SolarGo, si prega di verificare la situazione effettiva.

Avviso di aggiornamento

L'utente apre l'app e sul menu principale appare un prompt di aggiornamento. L'utente può scegliere se aggiornare o meno. Se sceglie di aggiornare, può completare l'aggiornamento seguendo le istruzioni sull'interfaccia.

Aggiornamento di routine:

Passo 1: Accedi all'interfaccia di visualizzazione delle informazioni sul firmware tramite **Home > Impostazioni > Informazioni sul firmware**.

Passo 2: Fare clic su "Verifica aggiornamenti" e, se è disponibile una nuova versione, completare l'aggiornamento seguendo le istruzioni sull'interfaccia.

Aggiornamento forzato:

L'applicazione invia una notifica di aggiornamento, l'utente deve seguire le istruzioni per procedere con l'aggiornamento, altrimenti non sarà possibile utilizzare l'app. Basta seguire le indicazioni sull'interfaccia per completare l'aggiornamento.

13.2 Acronimi

Specifiche tecniche	4G Kit-CN-G20	4G Kit-CN-G21
Ubatt	Battery Voltage Range	Intervallo di tensione della batteria
Ubatt,r	Nominal Battery Voltage	Tensione nominale della

		batteria			
Ibatt,max (C/D)	Max. Continuous Charging Current Max. Continuous Discharging Current	Corrente massima di carica/scarica continua			
EC,R	Rated Energy	Energia nominale			
UDCmax	Max. Input Voltage	Tensione di ingresso massima			
UMPP	MPPT Operating Voltage Range	Intervallo di tensione MPPT			
IDC,max	Max. Input Current per MPPT	Corrente di ingresso massima per ogni MPPT			
ISC PV	Max. Short Circuit Current per MPPT	Corrente di cortocircuito massima per ogni MPPT			
PAC,r	Nominal Output Power	Potenza nominale in uscita			
Sr (to grid)	Nominal Apparent Power Output to Utility Grid	Potenza apparente nominale di uscita in rete			
Smax (to grid)	Max. Apparent Power Output to Utility Grid	Potenza apparente massima di connessione alla rete			
Sr (from grid)	Nominal Apparent Power from Utility Grid	Potenza apparente nominale di uscita dall'acquisto di elettricità dalla rete			
Smax (from grid)	Max. Apparent Power from Utility Grid	Potenza apparente massima di uscita dall'acquisto di elettricità dalla rete			
UAC,r	Nominal Output Voltage	Tensione di uscita nominale			
fAC,r	Nominal AC Grid Frequency	Frequenza della tensione di uscita			
IAC,max(to grid)	Max. AC Current Output to Utility Grid	Corrente massima di uscita in rete			
IAC,max(fr om grid)	Max. AC Current From Utility Grid	Corrente di ingresso massima			
P.F.	Power Factor	Fattore di potenza			
Sr	Back-up Nominal apparent power	Potenza apparente nominale off-grid			
Smax	Max. Output Apparent Power (VA) Max. Output Apparent Power without Grid	Potenza apparente massima in uscita			
IAC,max	Max. Output Current	Corrente di uscita massima			
UAC,r	Nominal Output Voltage	Tensione di uscita massima			
fAC,r	Nominal Output Frequency	Frequenza nominale della tensione di uscita			
Toperating	Operating Temperature Range	Intervallo di temperatura operativa			
IDC,max	Max. Input Current	Corrente di ingresso massima			

UDC	Input Voltage	Tensione di ingresso
UDC,r	DC Power Supply	Ingresso in corrente continua
UAC	Power Supply/AC Power Supply	Intervallo di tensione di ingresso / Ingresso CA
UAC,r	Power Supply/Input Voltage Range	Intervallo di tensione in ingresso / Ingresso CA
Toperating	Operating Temperature Range	Intervallo di temperatura di esercizio
Pmax	Max Output Power	Potenza massima
PRF	TX Power	potenza di emissione
PD	Power Consumption	Consumo energetico
PAC,r	Power Consumption	Consumo energetico
F (Hz)	Frequency	Frequenza
ISC PV	Max. Input Short Circuit Current	Corrente di cortocircuito massima in ingresso
Udcmin-U dcmax	Range of Input Operating Voltage	Intervallo di tensione di lavoro
UAC,rang(L-N)	Power Supply Input Voltage	Intervallo di tensione di ingresso dell'adattatore
Usys,max	Max System Voltage	Tensione massima del sistema
Haltitude, max	Max. Operating Altitude	Altitudine massima di funzionamento
PF	Power Factor	Fattore di potenza
THDi	Total Harmonic Distortion of Current	Distorsione armonica della corrente
THDv	Total Harmonic Distortion of Voltage	armonica di tensione
C&I	Commercial & Industrial	Industria e commercio
SEMS	Smart Energy Management System	Sistema di gestione intelligente dell'energia
MPPT	Maximum Power Point Tracking	Inseguimento del punto di massima potenza (MPPT)
PID	Potential-Induced Degradation	Degradazione indotta dal potenziale
Voc	Open-Circuit Voltage	Tensione a circuito aperto
Anti PID	Anti-PID	Anti-PID
PID Recovery	PID Recovery	Riparazione PID
PLC	Power-line Commucation	Comunicazione su linea elettrica (PLC)

Modbus TCP/IP	Modbus Transmission Control / Internet Protocol	Modbus basato sul livello TCP/IP
Modbus RTU	Modbus Remote Terminal Unit	Modbus basato su collegamento seriale
SCR	Short-Circuit Ratio	Rapporto di cortocircuito
UPS	Uninterruptable Power Supply	Alimentatore ininterrotto (UPS)
ECO mode	Economical Mode	Modalità economica
TOU	Time of Use	Tempo di utilizzo
ESS	Energy Stroage System	Sistema di accumulo di energia
PCS	Power Conversion System	Sistema di conversione dell'energia elettrica
RSD	Rapid Shutdown	Interruzione rapida
EPO	Emergency Power Off	Interruzione di emergenza
SPD	Surge Protection Device	Protezione contro i fulmini
ARC	Zero Injection/Zero Export Power Limit / Export Power Limit	anti-reverse current
DRED	Demand Response Enabling Device	dispositivo di comando e risposta
RCR	Ripple Control Receiver	-
AFCI	AFCI	Protezione AFCI da arco elettrico in corrente continua
GFCI	Ground Fault Circuit Interrupter	Interruttore di guasto a terra
RCMU	Residual Current Monitoring Unit	Dispositivo di monitoraggio della corrente residua
FRT	Fault Ride Through	Ride-through delle guasti
HVRT	High Voltage Ride Through	Sopravvivenza ad alta tensione
LVRT	Low Voltage Ride Through	Ride-through a bassa tensione
EMS	Energy Management System	Sistema di gestione dell'energia
BMS	Battery Management System	Sistema di gestione della batteria (BMS)
BMU	Battery Measure Unit	Unità di acquisizione della batteria
BCU	Battery Control Unit	Unità di controllo della batteria
SOC	State of Charge	Stato di carica della batteria
SOH	State of Health	Stato di salute della batteria
SOE	State Of Energy	Energia residua della batteria
SOP	State Of Power	Capacità di carica e scarica della batteria

SOF	State Of Function	Stato funzionale della batteria
SOS	State Of Safety	Stato di sicurezza
DOD	Depth of Discharge	Profondità di scarica (DoD)

13.3 Spiegazione dei termini

Categoria di sovratensione

Categoria di sovratensione I: apparecchiature collegate a circuiti con misure per limitare le sovratensioni istantanee a livelli piuttosto bassi.

Categoria di sovratensione II: apparecchi di consumo alimentati da un'installazione fissa di distribuzione. Questa categoria include dispositivi come elettrodomestici, utensili portatili e altri carichi per uso domestico e simili. Se vi sono requisiti particolari per l'affidabilità e l'idoneità di tali dispositivi, viene adottata la categoria di sovratensione III.

Categoria di sovratensione III: apparecchiature in impianti di distribuzione fissi, la cui affidabilità e idoneità devono soddisfare requisiti speciali. Include interruttori in impianti di distribuzione fissi e apparecchiature industriali collegate permanentemente a impianti di distribuzione fissi.

Categoria di sovratensione IV: apparecchi utilizzati nell'alimentazione degli impianti di distribuzione, inclusi strumenti di misura e dispositivi di protezione contro le sovracorrenti prefissati.

Parametri ambientali	livello									
	3K3	4K2	4K4H							
Intervallo di temperatura	0~+40°C	-33~+40°C	-33~+40°C							
Intervallo di umidità	5Dal 70% all'85%	15da 0% a 100%	4da 0% a 100%							

Definizione delle categorie dei luoghi umidi

Definizione della categoria ambientale:

Inverter da esterno: intervallo di temperatura dell'aria circostante da -25 a +60 °C, adatto per ambienti con grado di inquinamento 3;

Inverter di tipo II per interni: intervallo di temperatura dell'aria circostante da -25 a +40 °C, adatto per ambienti con grado di inquinamento 3;

Inverter di tipo I per interni: intervallo di temperatura dell'aria circostante da 0 a +40°C, adatto per ambienti con grado di inquinamento 2;

Definizione della categoria di grado di inquinamento

Classe di inquinamento 1: nessun inquinamento o solo inquinamento secco non conduttivo;

Classe di inquinamento 2: in condizioni normali è presente solo inquinamento non conduttivo, ma è necessario considerare la possibilità di una contaminazione conduttiva temporanea dovuta alla condensa;

Classe di inquinamento 3: presenza di inquinamento conduttivo o inquinamento non conduttivo che diventa conduttivo a causa della condensa;

Classe di inquinamento 4: inquinamento conduttivo persistente, ad esempio causato da polvere conduttiva o da pioggia e neve.

13.4 Significato del codice SN della batteria

The 11th-14th digits

Le cifre da 11 a 14 del codice SN del prodotto rappresentano il codice della data di produzione. La data di produzione nell'immagine sopra è 2023-08-08.

- L'11° e 12° carattere rappresentano le ultime due cifre dell'anno di produzione, ad esempio il 2023 è indicato come 23;
- Il 13° carattere rappresenta il mese di produzione, ad esempio agosto è indicato con 8; Come segue:

mese	1~settembre	10Luna	11mese	12Luna
Codice del mese	1~9	A	В	С

• Il 14° carattere rappresenta la data di produzione, ad esempio l'8 viene indicato con 8;Utilizzare preferibilmente numeri per la rappresentazione, ad esempio 1~9 per indicare i giorni 1~9, A per il giorno 10 e così via. In particolare, evitare l'uso delle lettere I e O per evitare confusione. Nello specifico:

Giorno di produzione	1Giorno	2Giorno	3Giorno	4Giorno	5Giorno	6Giorno	7Giorno	8Giorno	9Giorno
Codice	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Giorno di produzio ne	10Gior no	11Gior no	12Gior no	13Gior no	14Gior no	15Gior no	16Gior no	17Gior no	18Gior no	19Gior no	20Gior no
Codice	А	В	С	D	E	F	G	Н	J	К	L

Giorno di	21Gior	22Gior	23Gior	24Gior	25Gior	26Gior	27Gior	28Gior	29Gior	30Gior	31Gior
produzio	no										
ne											

Codice	М	Ν	Р	Q	R	S	Т	U	V	W	х
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---