intelligente Omvormer-oplossing voor

huishoudens

ES 3.0-6.0kW G2

LX A5.0-10

LX A5.0-30

LX U5.4-L

LX U5.4-20

LX U5.0-30

Gebruikershandleiding

V1.3-2025-05-30

Copyrightverklaring:

© Copyright GoodWe Technologies Co., Ltd. 2025. Alle rechten voorbehouden.

Zonder toestemming van GoodWe Technologies Co., Ltd. mag geen enkel deel van deze handleiding op enige wijze worden gereproduceerd, verspreid of geüpload naar openbare netwerken of andere derdenplatforms.

Handelsmerklicentie

Evenals andere GOODWE-handelsmerken die in deze handleiding worden gebruikt, zijn deze het eigendom van GoodWe Technologies Co., Ltd. Alle andere in deze handleiding genoemde handelsmerken of geregistreerde handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

KENNISGEVING

Vanwege productversie-upgrades of andere redenen kan de inhoud van het document periodiek worden bijgewerkt. Tenzij anders overeengekomen, mag de inhoud van het document de veiligheidsKENNISGEVINGinformatie op het productlabel niet vervangen. Alle beschrijvingen in het document dienen alleen als gebruiksrichtlijn.

INHOUD

1.1 Overzicht	8
1.2 Gekwalificeerde producten	8
1.3 Definitie van symbolen	9
2 VeiligheidsKENNISGEVINGvoorschriften	9
2.1 Algemene veiligheid	10
2.2 Personeelsvereisten	
2.3 Systeemveiligheid	10
2.3.1 Veiligheid van fotovoltaïsche kettingen	12
2.3.2 Veiligheid van inverteren	12
2.3.3 Veiligheid van batterijen	13
2.3.4 Veiligheid van elektriciteitsmeters	14
2.4 Uitleg van veiligheidsymbolen en certificeringsmerken	15
2.5 Europese conformiteitsverklaring	17
2.5.1 Apparaten met draadloze communicatiefunctie	17
2.5.2 Apparaten zonder draadloze communicatiefunctie (behalve batterijen)	17
2.5.3 Accu	17
3 Systeemintroduktie	18
3.1 Overzicht van het systeem	18
3.2 Productbeschrijving	23
3.2.1 Omvormer	23
3.2.2 Accu	24
3.2.3 Slimme meter	25
3.2.4 Smart Dongle	26
3.3 Ondersteunde Openbaar net vorm	27
3.4 Systeemmodus	27

4 Controle en opslag van apparaten	35
4.1 Apparatuurcontrole	35
4.2 Geleverde goederen	
4.2.1 Leveringsonderdelen van inverteren (ES G2)	
4.2.2 Leveringsonderdelen van batterijen (LX A5.0-10)	36
4.2.3 Leveringsonderdelen van batterijen (LX A5.0-30)	
4.2.4 Leveringsonderdelen van batterijen (LX U5.0-30)	
4.2.5 Leveringsonderdelen van batterijen (LX U5.4-L, LX U5.4-20)	
4.2.6 Verbindingsdoos (optioneel)	40
4.2.7 Leveringsonderdelen van slimme elektriciteitsmeters	41
4.2.8 CommunicatiemoduleGeleverde goederen	43
4.3 Opslag van apparaten	
5 Installatie	47
5.1 Installatie- en instellingsstroom van het systeem	
5.2 Installatievereisten	47
5.2.1 Vereisten voor installatieomgeving	47
5.2.2 Vereisten voor installatiespace	
5.2.3 Vereisten voor gereedschappen	50
5.3 Apparatuurverplaatsing	52
5.4 Installatie van inverteren	
5.5 Installatie van batterijen	53
5.6 Installatie van elektriciteitsmeters	59
6 Systeemverbinding	61
6.1 Elektrisch diagram van het systeemverbinding	61
6.2 Detaildiagram van het systeemverbinding	63
6.2.1 Detaildiagram van het enkel apparaat systeemverbinding	63

6.2.2 Detaildiagram van het parallell apparaat systeemverbinding	65
6.3 Voorbereiding van materialen	
6.3.1 Voorbereiding van schakelaars	67
6.3.2 Voorbereiding van kabels	68
6.4 Aansluiting van de beschermingsaarde	71
6.5 PV-kabel aansluiten	72
6.6 Aansluiting van de batterikabel	73
6.6.1 Aansluiting van de vermogenskabel tussen inverter en batterij	
6.6.2 Aansluiting van de communicatiekabel tussen inverter en batterij	93
6.7 Aansluiting van de AC-kabel	95
6.8 Aansluiting van de kabel van de elektriciteitsmeter	
6.9 Aansluiting van de communicatiekabel van de inverter	
7 Proefloop van het systeem	
7.1 Controle voor het inschakelen van het systeem	
7.2 Inschakelen van het systeem	
7.3 Inleiding van de indicatiestekenlichten	109
7.3.1 Indicatiestekenlichten van de inverter	
7.3.2 Indicatiestekenlichten van de batterij	
7.3.3 Indicatiestekenlichten van de slimme elektriciteitsmeter	115
7.3.4 Indicatiestekenlichten van de slimme communicatiestok	
8 Snel systeem Inbedrijfstelling	122
8.1 De app downloaden	122
8.2 Aansluiten van Omvormer via SolarGo	
8.3 Communicati Instellingen	124
8.4 Snelle instellingen	125
8.5 Aanleggen van Vermogen Centrales	
9 Systeem Inbedrijfstelling	

9.1 SolarGo Overzicht	
9.1.1 Menustructuur van de App	130
9.1.2 Aanmeldpagina van de SolarGo App	131
9.1.3 Startpagina van de SolarGo App	
9.2 Omvormer aansluiten via SolarGo	133
9.3 Snelle instellingen	
9.4 Communicati Instellingen	
9.5 Het instellen van de basisinformatie	
9.5.1 Instellen van Schaduwscan en SPD	
9.5.2 Geavanceerde parameters instellen	140
9.5.3 Instellen van Vermogen limietparameters	141
9.5.4 Het instellen van de Accu-parameters	
9.5.5 Generatorparameters instellen	
9.5.6 Belastingregeling instellen	147
9.6 Veiligheidsinstellingen instellen	148
9.6.1 Instellen van de basisveiligheidsparameters	148
9.6.2 Aangepaste veiligheidsparameters instellen	149
10 Monitoring Vermogen Installatie	
10.1 SEMS Portaal Overzicht	
10.2 Beheer Vermogen Installatie of Apparatuur	
10.2.1 Het opzetten van de Vermogen-centrale	
10.2.2 Het beheren van de Vermogen-installatie	
10.2.3 Het beheren van de apparatuur in de Vermogen-centrale	
10.3 Vermogen Plantbewaking	
10.3.1 Bekijken van Vermogen Installatie-informatie	
10.3.2 Controleren van Alarmen	
11 Systeemonderhoud	

11.1 Systeem uitschakelen	164
11.2 Apparaat demontage	
11.3 Apparatuur afschrijven	
11.4 Routineonderhoud	
11.5 FOUT	
11.5.1 systeem FOUT	
11.5.2 OmvormerFOUT	
11.5.3 AccuFOUT (LX A5.0-30, LX U5.0-30)	
11.5.4 AccuFOUT (LX A5.0-10)	
11.5.5 AccuFOUT (LX U5.4-L)	
11.5.6 AccuFOUT (LX U5.4-20)	
12 Technische gegevens	
12.1 Technische parameters van inverteren	
12.2 Technische parameters van batterijen	
12.3 Technische parameters van slimme elektriciteitsmeters	217
12.4 Technische parameters van slimme communicatiestokken	220
13 Aanhangsel	225
13.1 FAQ	225
13.1.1 Hoe voer je een hulptest uit voor de elektriciteitsmeter/CT?	225
13.1.2 Hoe upgraden van apparaatversie?	225
13.2 Acrons	
13.3 Terminologische uitleg	229
13.4 Accu SN-betekenis van codering	230

1.1 Overzicht

Dit document introduceert voornamelijk productinformatie, Installatie bedrading, configuratie van Inbedrijfstelling, FOUT probleemoplossing en onderhoud in een energiesysteem bestaande uit Omvormer, Accusysteem, Slimme meter. Lees deze handleiding zorgvuldig door voor Installatie en voor gebruik van het product, om de veiligheidsinformatie te begrijpen en vertrouwd te raken met de functies en kenmerken van het product. Het document kan periodiek worden bijgewerkt, raadpleeg de officiële website voor de nieuwste versie en meer productinformatie: <u>https://en.goodwe.com/</u>.

1.2 Gekwalificeerde producten

Het opslagsysteem	omvat de	volgende	producten:	

Producttype	Productinformatie	specificatie
Omvormer	ES-serie	Nominaal uitgangsvermogen: 3,0kW-6,0kW
	LX A5.0-10	Nominale capaciteit 5,0 kWh, ondersteunt maximaal 15 parallelle clusters
	LX A5.0-30	Nominale capaciteit 5,12 kWh, ondersteunt maximaal 30 parallelle clusters
Accusysteem	LX U5.4-L	Nominale capaciteit 5,4 kWh, maximaal ondersteuning
	LX U5.4-20	voor 6 parallelle clusters
	LX U5.0-30	Nominale capaciteit 5,12 kWh, maximaal ondersteuning voor 30 parallelle clusters
Elektriciteitsm eter	GM1000 GMK110 GM3000 GM1000D GMK110D	In het opslagsysteem kan de bewakingsmodule informatie zoals spanning en stroom in het systeem detecteren.
Communicatie module	LS4G Kit-CN 4G Kit-CN 4G Kit-CN-G20	Alleen van toepassing in China, voor gebruik in een standalone scenario
	4G Kit-CN-G21	
	Wi-Fi Kit	In een single-unit scenario kunnen de systeeminformatie en bedrijfsgegevens via WiFi- of LAN-signalen naar het

WiFi/LAN Kit-20	monitoringplatform worden geüpload.
Ezlink3000	In een parallel bedrijfsscenario wordt het aangesloten op Master-omvormer en worden de systeeminformatie via WiFi- of LAN-signalen geüpload naar het monitoringplatform.

1.3 Definitie van symbolen

GEVAAR

geeft een hoge potentiële GEVAAR aan, die indien niet vermeden, kan leiden tot overlijden of ernstig letsel.

WAARSCHUWING

Er is een matig potentieel voor GEVAAR, wat, indien niet vermeden, kan leiden tot overlijden of ernstig letsel.

Er is een laag potentieel voor GEVAAR, wat kan leiden tot matig of licht letsel bij personen als het niet wordt vermeden.

KENNISGEVING

Nadruk en aanvulling op de inhoud, kunnen ook tips of trucs bieden voor het geoptimaliseerde gebruik van het product, die u kunnen helpen een probleem op te lossen of tijd te besparen.

2 VeiligheidsKENNISGEVINGvoorschriften

De veiligheidsKENNISGEVINGinformatie in dit document moet altijd worden nageleefd bij het bedienen van de apparatuur.

Het apparaat is strikt ontworpen volgens veiligheidsvoorschriften en getest, maar als

elektrische apparatuur moeten voor elke handeling de relevante veiligheidsinstructies

worden gevolgd. Onjuist gebruik kan leiden tot ernstig letsel of materiële schade.

2.1 Algemene veiligheid

KENNISGEVING

- Vanwege productversie-upgrades of andere redenen wordt de inhoud van het document periodiek bijgewerkt. Tenzij anders overeengekomen, kan de inhoud van het document de veiligheidsKENNISGEVINGinformatie op de productlabels niet vervangen. Alle beschrijvingen in het document dienen alleen als gebruiksrichtlijn.
- Lees dit document zorgvuldig door voordat u het Installatie-apparaat gebruikt om de product- en KENNISGEVING-informatie te begrijpen.
- Alle bedieningen van de apparatuur moeten worden uitgevoerd door professionele en gekwalificeerde elektrotechnici. Deze technici moeten bekend zijn met de relevante normen en veiligheidsvoorschriften van de projectlocatie.
- Bij het bedienen van apparatuur moeten geïsoleerde gereedschappen worden gebruikt en PBM voordat worden gedragen om de persoonlijke veiligheid te waarborgen. Voor het aanraken van elektronische componenten zijn antistatische handschoenen, antistatische polsbanden en antistatische kleding vereist om te voorkomen dat Beveiliging apparatuur wordt beschadigd door statische elektriciteit.
- Ongeautoriseerd demonteren of aanpassen kan leiden tot apparatuurschade, deze schade valt niet onder de garantie.
- Schade aan apparatuur of letsel aan personen veroorzaakt door het niet volgen van de vereisten in dit document of de bijbehorende gebruikershandleiding voor Installatie, gebruik of configuratie van de apparatuur, valt niet onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant. Voor meer informatie over productgarantie kunt u terecht op de officiële website: <u>https://en.goodwe.com/warranty</u>.

2.2 Personeelsvereisten

KENNISGEVING

- Personeel dat verantwoordelijk is voor het onderhoud van Installatie-apparatuur moet eerst een grondige training ondergaan, waarbij ze kennis verwerven van verschillende veiligheidsKENNISGEVINGaspecten en de juiste bedieningsmethoden beheersen.
- Installatie, bediening, onderhoud, vervanging van apparatuur of onderdelen mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerde professionals of opgeleid personeel.

2.3 Systeemveiligheid

GEVAAR

• Voordat u elektrische aansluitingen maakt, moet u alle bovenliggende schakelaars van het apparaat uitschakelen om ervoor te zorgen dat het apparaat spanningsloos is. Het is

verboden om onder spanning te werken, anders kunnen elektrische schokken of andere GEVAAR optreden.

- Om persoonlijke GEVAAR of apparatuurschade door onder spanning werken te voorkomen, moet aan de ingangszijde van de apparatuur spanning een Stroomkringonderbreker worden toegevoegd.
- Transport, opslag, Installatie, bediening, gebruik, onderhoud en alle andere werkzaamheden moeten voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, normen en voorschriften.
- De specificaties van kabels en onderdelen die voor elektrische aansluitingen worden gebruikt, moeten voldoen aan de lokale wet- en regelgeving, normen en voorschriften.
- Gebruik de bijgeleverde kabelconnector om de apparaatkabel aan te sluiten. Als u een andere model connector gebruikt, valt eventuele schade aan het apparaat hierdoor niet onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant.
- Zorg ervoor dat alle kabels van de apparatuur correct zijn aangesloten, stevig vastzitten en niet loskomen. Onjuiste bedrading kan leiden tot slecht contact of beschadiging van de apparatuur.
- De PE-kabel van de apparatuur moet stevig worden aangesloten.
- Om ervoor te zorgen dat de Beveiliging-apparatuur en onderdelen tijdens het transport niet beschadigd raken, moet u ervoor zorgen dat het transportpersoneel professioneel is opgeleid. Noteer de bedieningsstappen tijdens het transport en houd de apparatuur in evenwicht om vallen te voorkomen.
- Het apparaat is zwaar, zorg ervoor dat het juiste aantal Gewicht personeelsleden aanwezig is om te voorkomen dat het apparaat buiten het Gewicht draagvermogen van een persoon valt en letsel veroorzaakt.
- Zorg ervoor dat de apparatuur stevig is geplaatst en niet kan kantelen. Het omvallen van apparatuur kan leiden tot schade aan de apparatuur en persoonlijk letsel.

- Tijdens het Installatie van de apparatuur moet u vermijden dat de bedrading klem het gewicht draagt, anders zal dit leiden tot schade aan de klem.
- Als de kabel te veel trekkracht ondervindt, kan dit leiden tot slechte aansluitingen. Zorg ervoor dat u bij het aansluiten voldoende lengte van de kabel overhoudt voordat u deze verbindt met de aansluitklem van de apparatuur.
- Gelijkende kabels moeten samen worden gebundeld, verschillende soorten kabels moeten minimaal 30 mm uit elkaar worden gelegd en het is verbonden om elkaar te verstrengelen of kruislings te leggen.
- Het gebruik van kabels in een omgeving met hoge temperaturen kan leiden tot

veroudering en beschadiging van de isolatielaag. De afstand tussen de kabel en verwarmingselementen of de omtrek van het warmtebrongebied moet minimaal 30 mm zijn.

2.3.1 Veiligheid van fotovoltaïsche kettingen

WAARSCHUWING

- Zorg ervoor dat de componentframes en het bevestigingssysteem goed geaard zijn.
- Zorg ervoor dat de kabels na de DC-kabels-aansluiting stevig vastzitten en niet loskomen.
 Onjuiste bedrading kan leiden tot slecht contact of hoge impedantie, en kan de
 Omvormer beschadigen.
- Gebruik een Multimeter om de positieve en negatieve polen van de DC-kabels te meten, zorg ervoor dat de polariteit correct is en niet omgekeerd is aangesloten; en dat de spanning binnen het toegestane bereik ligt.
- Gebruik een Multimeter om de DC-kabels te meten en zorg ervoor dat de positieve en negatieve polen correct zijn aangesloten zonder omgekeerde polariteit; de spanning moet lager zijn dan de maximale DC-ingangsspanning. Schade veroorzaakt door omgekeerde polariteit en overspanning valt niet onder de verantwoordelijkheid van de apparatuurfabrikant.
- PV-stringuitgang ondersteunt geen aarding. Zorg ervoor dat de minimale isolatieweerstand van de PV-string ten opzichte van aarde voldoet aan de minimale isolatie-impedantievereisten (R=Max. ingangsspanning (V)/30mA) voordat u de PV-string aansluit op Omvormer.
- Sluit niet hetzelfde PV-stringcircuit aan op meerdere Omvormer's, omdat dit schade aan de Omvormer kan veroorzaken.
- De bij Omvormer gebruikte fotovoltaïsche modules moeten voldoen aan de IEC 61730 klasse A-norm.

2.3.2 Veiligheid van inverteren

- Het fotovoltaïsche systeem is niet geschikt voor het aansluiten van apparatuur die afhankelijk is van een stabiele stroomvoorziening, zoals medische apparatuur voor levensondersteuning. Zorg ervoor dat bij een stroomuitval geen persoonlijk letsel kan ontstaan.
- Zorg ervoor dat de spanning en Frequentie van het netaansluitpunt voldoen aan de Omvormer-aansluitingsspecificaties.
- Aan de AC-zijde wordt aanbevolen om een Stroomkringonderbreker of zekering toe te voegen als Beveiliging-inrichting. De specificatie van de Beveiliging-inrichting moet groter zijn dan 1,25 keer de maximale stroom van de AC-uitgang van Omvormer.

- Omvormer Als er binnen 24 uur minder dan 5 keer een boogontladingsalarm wordt geactiveerd, kan dit alarm automatisch worden gewist. Na de 5e boogontladingsalarm wordt Omvormer stilgelegd Beveiliging en kan Omvormer pas weer normaal functioneren nadat FOUT is gewist.
- In een fotovoltaïsch systeem wordt het gebruik van de BACK-UP-functie niet aanbevolen als er geen Accu is geconfigureerd, omdat dit kan leiden tot een risico op stroomuitval. Het resulterende risico voor het systeemgebruik valt buiten de garantie van de apparatuurfabrikant.

2.3.3 Veiligheid van batterijen

GEVAAR

- Voordat u apparatuur in het systeem bedient, moet u ervoor zorgen dat de apparatuur spanningsloos is om elektrocutieGEVAAR te voorkomen. Tijdens het bedienen van de apparatuur moeten alle veiligheidsKENNISGEVINGvoorschriften in deze handleiding en de veiligheidsmarkeringen op de apparatuur strikt worden nageleefd.
- Zonder officiële toestemming van de fabrikant, mag u de Accu, het besturingspaneel niet demonteren, modificeren of repareren. Dit kan leiden tot elektrische schokken GEVAAR of apparatuurschade. Schade als gevolg van dergelijke handelingen valt buiten de verantwoordelijkheid van de fabrikant.
- Sla niet op, trek niet, sleep niet, knijp niet of stap niet op het apparaat en plaats de Accu niet in vuur, anders bestaat het risico dat de Accu explodeert.
- Plaats Accu niet in een omgeving met hoge temperaturen. Zorg ervoor dat er geen warmtebronnen in de buurt van Accu zijn en dat deze niet direct in de zon staat. Bij omgevingstemperaturen boven 60°C kan brand ontstaan.
- Gebruik niet als de Accu of het besturingskastje duidelijke gebreken, scheuren, beschadigingen of andere problemen vertoont. Schade aan de Accu kan leiden tot lekkage van elektrolyt.
- Verplaats de Accusysteem niet terwijl de Accu in bedrijf is. Neem contact op met de serviceafdeling als u de Accu moet vervangen of toevoegen.
- Accu Een kortsluiting kan letsel veroorzaken. De plotselinge grote stroom die door een kortsluiting wordt veroorzaakt, kan een grote hoeveelheid energie vrijgeven en mogelijk brand veroorzaken.

- Accu stroom kan worden beïnvloed door enkele factoren, zoals: temperatuur, vochtigheid, weersomstandigheden, enz., wat kan leiden tot stroombeperking van Accu en de belastingscapaciteit kan beïnvloeden.
- Als Accu niet kan worden opgestart, neem dan zo snel mogelijk contact op met de

serviceafdeling. Anders kan Accu permanent beschadigd raken.

• Volgens de onderhoudsvereisten van Accu, voer regelmatig inspectie en onderhoud uit op Accu.

Noodmaatregelen voor noodsituaties

• Accu elektrolytlek

Als Accu-modules elektrolyt lekken, vermijd dan contact met het gelekte vocht of gas. Elektrolyt is bijtend en contact kan huidirritatie en chemische brandwonden veroorzaken. Als u per ongeluk in aanraking komt met het gelekte materiaal, voer dan de volgende handelingen uit:

- Inademen: Verlaat het besmette gebied en zoek onmiddellijk medische hulp.
- **Oogcontact:** spoel minstens 15 minuten met water en zoek onmiddellijk medische hulp.
- **Huidcontact:** was het getroffen gebied grondig met water en zeep en zoek onmiddellijk medische hulp.
- Per ongeluk ingenomen: braken opwekken en onmiddellijk medische hulp inroepen.
- brand
 - Wanneer de temperatuur van Accu boven 150°C komt, loopt Accu het risico op ontbranding. Na ontbranding kunnen er giftige en schadelijke gassen vrijkomen.
 - Om brand te voorkomen, zorg ervoor dat er een kooldioxide-, Novec1230- of FM-200-brandblusser in de buurt van de apparatuur is.
 - Blus niet met een ABC-poederblusser. Brandweerlieden moeten beschermende kleding en een onafhankelijk ademhalingstoestel dragen.
- Accu brandbeveiligingsfunctie

Voor Accu met optionele brandbeveiligingsfunctie, voer na activering van de brandbeveiligingsfunctie de volgende handelingen uit:

- Schakel onmiddellijk de hoofdstroomonderbreker uit om ervoor te zorgen dat er geen stroom door de Accusysteem loopt.
- Voer een visuele inspectie uit van de Accu op schade, vervorming, lekkage of vreemde geuren. Controleer de behuizing, verbindingsstukken en kabels van de Accu.
- Gebruik een temperatuursensor om de Accu en de omgevingstemperatuur te meten, om te zorgen dat er geen oververhittingsrisico is.
- Isoleer en markeer de beschadigde Accu en verwijder deze volgens de lokale voorschriften.

2.3.4 Veiligheid van elektriciteitsmeters

WAARSCHUWING

Als de Openbaar netspanning schommelingen boven de 265V uitkomen, kan langdurige

overbelasting de meter beschadigen. Het wordt aanbevolen om aan de ingangszijde van de meter een zekering met een nominale stroom van 0,5A te plaatsen om de meter te Beveiliging.

2.4 Uitleg van veiligheidsymbolen en certificeringsmerken

GEVAAR

- Na installatie van de Installatie moeten de labels en waarschuwingssymbolen op de behuizing duidelijk zichtbaar blijven. Het is verboden deze te bedekken, te wijzigen of te beschadigen.
- De volgende waarschuwingsetiketten op de behuizing zijn alleen ter referentie. Volg altijd de daadwerkelijke etiketten op het apparaat.

Serienu mmer	symbool	betekenis
1		Tijdens de werking van de apparatuur bestaat er een potentieel GEVAAR. Draag beschermende uitrusting bij het bedienen van de apparatuur.
2	4	HoogspanningGEVAAR. Er staat hoogspanning op de apparatuur tijdens bedrijf. Zorg ervoor dat de apparatuur spanningsloos is voordat u werkzaamheden uitvoert.
3		Het oppervlak van Omvormer kan heet worden. Raak het niet aan tijdens bedrijf om brandwonden te voorkomen.
4		Gebruik de apparatuur verstandig. Bij extreem gebruik bestaat het risico op explosie.
5		Accu bevat brandbare stoffen, pas op voor brand.
6		Het apparaat bevat corrosieve elektrolyt. Vermijd contact met gelekte elektrolyt of verdampende gassen.
7	5m	Vertraagde ontlading Na het uitschakelen van de apparatuur, wacht 5 minuten totdat de apparatuur volledig is Ontladen.

8		Apparatuur moet ver verwijderd zijn van open vuur of ontstekingsbronnen.
9	ANT	Apparatuur moet buiten het bereik van kinderen worden geplaatst.
10		Blussen met water is verboden.
11		Lees de producthandleiding zorgvuldig door voordat u de apparatuur bedient.
12		Tijdens Installatie, bediening en onderhoud moet PBM voordat worden gedragen.
13	XX	Apparatuur mag niet als huishoudelijk afval worden behandeld. Verwijder de apparatuur volgens de lokale wet- en regelgeving of stuur deze terug naar de fabrikant.
14		Beveiliging aardingsaansluitpunt.
15		Recycling symbool.
16	Œ	CE-markering.
17	TÜVRheinän CERTIFIED	TUV-keurmerk.
18	\bigotimes	RCM-markering.

2.5 Europese conformiteitsverklaring

2.5.1 Apparaten met draadloze communicatiefunctie

De Apparaten met draadloze communicatiefunctie die in de Europese markt verkocht kan worden, voldoet aan de volgende richtlijnen:

- Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED)
- Restrictions of Hazardous Substances Directive 2011/65/EU and (EU) 2015/863 (RoHS)
- Waste Electrical and Electronic Equipment 2012/19/EU
- Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (EC) No 1907/2006 (REACH)

2.5.2 Apparaten zonder draadloze communicatiefunctie (behalve

batterijen)

Voldoet aan de volgende richtlijnen voor verkoop op de Europese markt:

- Electromagnetic compatibility Directive 2014/30/EU (EMC)
- Electrical Apparatus Low Voltage Directive 2014/35/EU (LVD)
- Restrictions of Hazardous Substances Directive 2011/65/EU and (EU) 2015/863 (RoHS)
- Waste Electrical and Electronic Equipment 2012/19/EU
- Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (EC) No 1907/2006 (REACH)

2.5.3 Accu

De Accu die in de Europese markt verkocht kan worden, voldoet aan de volgende richtlijnvereisten:

- Electromagnetic compatibility Directive 2014/30/EU (EMC)
- Electrical Apparatus Low Voltage Directive 2014/35/EU (LVD)
- Battery Directive 2006/66/EC and Amending Directive 2013/56/EU
- Waste Electrical and Electronic Equipment 2012/19/EU
- Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (EC) No 1907/2006 (REACH)

Meer EU-conformiteitsverklaringen zijn beschikbaar op de officiële website: https://en.goodwe.com.

3 Systeemintroduktie

3.1 Overzicht van het systeem

Het intelligente Omvormer-oplossing voor huishoudens integreert apparaten zoals Omvormer, Accu, Slimme meter en Smart Dongle. In het fotovoltaïsche systeem wordt zonne-energie omgezet in elektriciteit om aan de stroombehoeften van het huishouden te voldoen. Energie-IoT-apparaten in het systeem beheren de stroomverbruikende apparaten door de totale stroomvoorraad in het systeem te monitoren, waardoor een intelligente stroombeheer mogelijk is voor het voeden van belastingen, opslaan in Accu of terugleveren aan het Openbaar net.



WAARSCHUWING

- Accu en model worden geselecteerd op basis van de compatibiliteitslijst van Omvormer en Accu. Voor vereisten met betrekking tot het gebruik van Accu in hetzelfde systeem, zoals of model gemengd kunnen worden gebruikt, of de capaciteit consistent moet zijn, enz., raadpleegt u de gebruikershandleiding van de Accu voor de betreffende model of neemt u contact op met de fabrikant van Accu voor de specifieke vereisten. Compatibiliteitslijst van Omvormer en Accu: <u>https://en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/User%20Manual/GW_Battery%20Compatibility%20</u> <u>Overview-EN.pdf</u>
- Vanwege productversie-upgrades of andere redenen kan de inhoud van het document periodiek worden bijgewerkt. De compatibiliteitsrelatie tussen Omvormer en IoT-producten is te

raadplegen via:

https://en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/User%20Manual/GW_Compatibility-list-of-GoodWe -inverters-and-IoT-products-EN.pdf

- In een parallel systeem wordt de aansluiting van externe EMS-monitoringapparatuur van derden niet ondersteund.
- Wanneer het aantal parallel geschakelde Omvormer-eenheden in het systeem ≤3 is, ondersteunt het UPS-functionaliteit; wanneer het aantal parallel geschakelde Omvormer-eenheden in het systeem >3 is, ondersteunt het geen UPS-functionaliteit.
- De complexiteit van het parallelschakelsysteem neemt toe met het aantal Omvormer parallel geschakelde eenheden. Wanneer het aantal Omvormer parallel geschakelde eenheden in het systeem ≥6 is, neem dan contact op met de serviceafdeling om de Omvormer Installatie toepassingsomgeving te bevestigen, zodat het systeem stabiel kan functioneren.
- Wanneer de systeemnetkoppeling Vermogen limietwaarde vereist is op 0W, wordt de combinatie van AC-koppeling Omvormer en fotovoltaïsche netkoppeling Omvormer niet ondersteund.
 Gebruik deze scenario alleen wanneer de systeemnetkoppeling Vermogen limietwaarde groter is dan 5% van het nominale Vermogen vermogen van de fotovoltaïsche netkoppeling Omvormer.

Apparaattype	model	specificatie
Omvormer	GW3000-ES-20 GW3600-ES-20 GW3600M-ES-20 GW5000M-ES-20 GW6000-ES-20 GW6000-ES-20 GW3600-SBP-20 GW3600-SBP-20 GW3500L-ES-BR22 O GW3600-ES-BR22	 Wanneer meerdere Omvormer in het systeem worden gebruikt, is de aansluiting van een generator niet ondersteund; maximaal 16 Omvormer kunnen worden gecombineerd om een parallel systeem te vormen. Wanneer het aantal parallel geschakelde Omvormer-eenheden in het systeem ≤3 is, ondersteunt het de UPS-functie; wanneer het aantal parallel geschakelde Omvormer-eenheden in het systeem >3 is, ondersteunt het de UPS-functie niet. De complexiteit van het parallelschakelsysteem neemt toe met het aantal Omvormer parallel geschakelde eenheden. Wanneer het aantal Omvormer parallel geschakelde eenheden. Wanneer het aantal Omvormer parallel geschakelde eenheden in het systeem ≥6 is, neem dan contact op met de serviceafdeling om de Omvormer Installatie toepassingsomgeving te bevestigen, zodat het systeem stabiel kan werken. GW3600-SBP-20, GW5000-SBP-20, GW6000-SBP-20: ondersteunen geen parallelschakeling GW3600M-ES-20, GW5000M-ES-20, GW60000-SBP-20: ondersteunen geen parallelschakeling

		 Bij parallel aansluiten aan het net moet aan de volgende versievereisten worden voldaan: Alle Omvormer-softwareversies in het parallelle systeem zijn consistent. Omvormer ARM-softwareversie is 08(418) of hoger. Omvormer DSP-softwareversie is 08 (8808) of hoger
	LX A5.0-10	Verschillende model Accusysteem mogen niet door elkaar worden gebruikt
Accusysteem	LX A5.0-30	 LX A5.0-10: De nominale laadstroom van een enkele Accu is 60A; het systeem ondersteunt maximaal 15 parallel geschakelde eenheden in dezelfde cluster.
	LX U5.4-L	• LX A5.0-30: De nominale Ladenstroom per individuele Accu is 60A; de nominale Ontladenstroom is 100A; de maximale continue Ladenstroom is 90A: de maximale
	LX U5.4-20	continue Ontladenstroom is 150A. Het systeem ondersteunt maximaal 30 parallel geschakelde eenheden in hetzelfde systeem.
	LX U5.0-30	 LX U5.4-L, LX U5.4-20: De nominale laadstroom van een enkele Accu is 50A; ondersteunt maximaal 6 parallelle clusters in hetzelfde systeem. LX U5.0-30: De nominale Accu Laden stroom is 60A; de nominale Ontladen stroom is 100A; de maximale Laden stroom is 90A; de maximale Ontladen stroom is 100A, met ondersteuning voor maximaal 30 parallelle clusters in hetzelfde systeem.
	loodzuurAccu	 Ondersteuning voor aansluiting van AGM-, GEL- en Flooded-type loodzuurAccu Volgens de berekening van loodzuur-Accu spanning, mag het aantal in serie geschakelde Accu niet meer bedragen dan 60V totaal.
Verbindingsrail	BCB-11-WW-0 BCB-22-WW-0 BCB-32-WW-0 BCB-33-WW-0 (gekocht van GoodWe)	 Wanneer een enkele Omvormer in het systeem wordt gebruikt en de laadOntladen tussen Accu en Omvormer <120A is, is het toegestaan om geen verbinding te maken met de verzamelrail. Bijvoorbeeld: wanneer GW3000-ES-20 wordt gebruikt in combinatie met LX A5.0-30, is het toegestaan om geen verbinding te maken met de verzamelrail. Voor gedetailleerde Accu aansluitmethoden, verwijzen wij naar 6.6 Aansluiting van

de batterikabel.
• Wanneer meerdere Omvormer in het systeem worden gebruikt, moeten ze op de verzamelrail worden aangesloten. Als andere merken Accu worden gebruikt, raadpleeg dan de betreffende fabrikant voor de aansluitmethode van de Accu op de verzamelrail.
 Wanneer de laadOntladenstroom tussen Accu en Omvormer ≥120A is, moet een verdeelrail of verdeeldoos worden gebruikt om Omvormer aan te sluiten. (stroom ≥ M x IBat nominaal. (M: aantal parallelle clusters van Accu in het systeem, IBat nominaal: nominale stroom van Accu).
O BCB-11-WW-0:
 Gebruik in combinatie met LX A5.0-10, Accusysteem ondersteunt maximaal 360A werkstroom, 18kW werkVermogen, maximaal 3 Omvormer aangesloten, 6 Accu
O BCB-22-WW-0:
 Ontworpen voor gebruik met LX A5.0-10, ondersteunt een maximale werkstroom van 720A, een werkvermogen van 36kW, maximaal 6 Omvormer en 12 Accu aansluitbaar.
 Ontworpen voor gebruik met LX A5.0-30, ondersteunt Accusysteem een maximale werkstroom van 720A, een werkvermogen van 36kW, en kan maximaal 6 Omvormer en 6 Accu aansluiten.
 Ontworpen voor gebruik met LX U5.0-30, ondersteunt Accusysteem maximaal 720A werkstroom, 36kW werkVermogen, maximaal aansluitbaar 3 off-grid Omvormer, 6 Accu.
○ BCB-32-WW-0:
 Te gebruiken in combinatie met LX A5.0-10, Accusysteem ondersteunt maximaal 720A werkstroom, 36kW werkVermogen, maximaal 6 Omvormer en 12 Accu aangesloten.
 Ontworpen voor gebruik met LX A5.0-30, Accusysteem ondersteunt maximaal 720A werkstroom, 36kW werkVermogen, maximaal 6 Omvormer en 15 Accu aangesloten.

		 Gebruik in combinatie met LX U5.0-30, Accusysteem ondersteunt maximaal 720A werkstroom, 36kW werkVermogen, maximaal 6 Omvormer en 8 Accu aangesloten. BCB-33-WW-0: Gebruik in combinatie met LX U5.0-30, Accusysteem ondersteunt maximaal 720A werkstroom, 36kW werkVermogen, maximaal 6 aangesloten Omvormer, 15 Accu. Wanneer het aantal Accu meer dan 8 bedraagt, moeten twee zekeringen van 600A parallel worden aangesloten. Overig: Configureer zelf op basis van systeem Vermogen en stroom.
Slimme meter	 GMK110 GMK110D GM1000 GM1000D GM3000 	 CT kan niet worden vervangen, CT-verhouding 120A:40mA, in parallelle scenario's moet Slimme meter worden aangesloten op Master-omvormer. GMK110, GMK1000: CT x 1; standaard uitgerust met GMK110 of GMK1000 energiemeter GM1000D, GMK110D: CT x 2; voor AC-koppeling Omvormer; apart aanschaffen GM3000: CT x 3; wanneer in het systeem een driefasige belasting wordt gebruikt en de uitgangsVermogen moet worden geregeld, is een GM3000 energiemeter nodig; apart te koop
Communicatie module	 LS4G Kit-CN 4G Kit-CN 4G Kit-CN-G20 4G Kit-CN-G21 Wi-Fi Kit WiFi/LAN Kit-20 (standaard) Ezlink3000 (gekocht bij GoodWe) 	 LS4G Kit-CN, 4G Kit-CN, 4G Kit-CN-G20 of 4G Kit-CN-G21 zijn alleen geschikt voor China, voor gebruik in een standalone scenario. In een enkel systeem, wanneer de Wi-Fi Kit of WiFi/LAN Kit-20 module wordt gebruikt, is de firmwareversie 04 of hoger; als de WiFi/LAN Kit-20 module een netwerkbeveiligingsversie is, is de firmwareversie 01 of hoger. Bij parallelschakeling hoeft alleen de Master-omvormer verbonden te worden met de Ezlink3000, de Slave-omvormer hoeft niet verbonden te worden met de Communicatiemodule. De firmwareversie van de Ezlink3000 moet 04 of hoger zijn. In hetzelfde systeem is slechts één Installatie Ezlink3000

en één Slimme meter nodig. De Omvormer die de
Ezlink-module en de meter verbindt, is standaard
ingesteld als Master-omvormer, terwijl andere
Omvormer als Slave-omvormer worden ingesteld. De
Master-omvormer kan via parallelle communicatie kabel
instructies naar de Slave-omvormer sturen.

3.2 Productbeschrijving

3.2.1 Omvormer

Omvormer regelt en optimaliseert de energiestroom in fotovoltaïsche systemen via een geïntegreerd energiebeheersysteem. Het kan de opgewekte elektriciteit in het fotovoltaïsche systeem gebruiken voor belastingen, opslaan in Accu of terugleveren aan Openbaar net, enz.



Serienu mmer	model	Nominaal uitgangsvermog en	Nominale uitgangsspanning
1	GW3000-ES-20	3kW	220/230/240V
2	GW3600-ES-20	3.68kW	220/230/240V
3	GW3600M-ES-20	3.68kW	220/230/240V
4	GW5000-ES-20	5kW*1	220/230/240V
5	GW5000M-ES-20	5kW*1	220/230/240V
6	GW6000-ES-20	6kW*1	220/230/240V
7	GW6000M-ES-20	6kW*1	220/230/240V

8	GW6000-ES-BR20	6kW	220V
9	GW3500L-ES-BR20	3.5kW	127V
10	GW3600-ES-BR20	3.68kW	220V
11	GW3600-SBP-20	3.68kW	220/230/240V
12	GW5000-SBP-20	5kW	220/230/240V
13	GW6000-SBP-20	6kW	220/230/240V
*1: 4600 for VDE-AR-N4105 & NRS 097-2-1.			

3.2.2 Accu

Accusysteem kan elektrische energie opslaan en vrijgeven volgens de vereisten van het fotovoltaïsche energieopslagsysteem. De ingang en uitgang van dit opslagsysteem zijn beide hoogspanning gelijkstroom (HVDC). ES UniqOmvormer ondersteunt het gebruik in combinatie met loodzuurAccu. Voor gerelateerde productinformatie over loodzuurAccu kunt u contact opnemen met de fabrikant van loodzuurAccu.

LX A5.0-10



LX U5.4-L、LX U5.4-20



3.2.3 Slimme meter

Slimme meter kan elektrische gegevens in fotovoltaïsche energieopslagsystemen meten en bewaken, zoals: spanning, stroom, Frequentie, Vermogensfactor, Vermogen, enz.



Serienummer	model	Toepassingsscenario
1	GM1000 GMK110 GM3000	 CT kan niet worden vervangen, CT-verhouding 120A/40mA GMK110, GM1000: CT x 1; standaard uitgerust met GMK110 of GM1000 energiemeter

GM1000D GM110D	 GM1000D, GM110D: CT x 2; voor AC-koppeling Omvormer; apart verkrijgbaar
	• GM3000: CT x 3; wanneer in het systeem een driefasige
	belasting wordt gebruikt en de uitgangsVermogen
	moet worden geregeld, is een GM3000-energiemeter
	vereist; apart te koop

3.2.4 Smart Dongle

De communicatiemodule wordt voornamelijk gebruikt voor het realtime verzenden van verschillende soorten opwekgegevens van Omvormer naar het SEMS Portal remote monitoring platform, en voor het Inbedrijfstelling van lokale apparaten via SolarGo APP verbinding met Communicatiemodule.



Serienu mmer	model	Signaaltype	Toepassingsscenario	
1	LS4G Kit-CN 4G Kit-CN	4G		
2	4G Kit-CN-G20	4G. Bluetooth	Omvormer scenario voor één	
	4G Kit-CN-G21	4G, Bluetooth, CNSS	apparaat	
3	Wi-Fi Kit	WiFi		
4	WiFi/LAN Kit-20	Bluetooth, WiFi, LAN		
5	Ezlink3000	Bluetooth, WiFi, LAN	hoofdapparaat in een scenario met meerdere apparaten	

3.3 Ondersteunde Openbaar net vorm



3.4 Systeemmodus

Zelfverbruikmodus

- Basisbedrijfsmodus van het systeem.
- PV-energie wordt eerst gebruikt om de belasting van stroom te voorzien, overtollige energie gaat naar Laden van de batterij, en eventuele resterende energie wordt verkocht aan Openbaar net.
 Wanneer de PV-opwekking niet voldoet aan de vraag van Verbruik laden, wordt de belasting van stroom voorzien door Accu; als de energie van Accu ook niet voldoet aan de vraag van Verbruik laden, wordt de belasting van stroom voorzien door Openbaar net.



Back-upmodus

- Aanbevolen voor gebruik in Openbaar net instabiele gebieden.
- Wanneer Net ontkoppeld optreedt, schakelt Omvormer over naar de off-grid werkmodus en levert Ontladen van de batterij stroom aan de belasting om te zorgen voor ononderbroken BACK-UP-belastingen; wanneer Openbaar net herstelt, schakelt de werkmodus van Omvormer terug naar de netgekoppelde modus.
- Om ervoor te zorgen dat de Accu SOC voldoende is om het systeem normaal te laten functioneren wanneer het off-grid is, zal de Accu tijdens netgekoppelde werking PV of Openbaar net gebruiken om elektriciteit te kopen Laden naar Back-up-SOC. Als u via Openbaar net elektriciteit wilt kopen voor Laden van de batterij, moet u ervoor zorgen dat dit voldoet aan de lokale Openbaar net weten regelgeving.





Economische modus

Stel verschillende tijdperioden in voor het kopen en verkopen van elektriciteit op basis van het verschil in piek- en dalprijzen voor elektriciteit volgens Openbaar net, in overeenstemming met de lokale weten regelgeving.

Bijvoorbeeld: tijdens de daluren van de elektriciteitsprijs, stel de Accu in op de Laden-modus, koop elektriciteit Laden van Openbaar net; tijdens de piekuren van de elektriciteitsprijs, stel de Accu in op de Ontladen-modus, en voorzie de belasting van stroom via de Accu.





vertraagde Laden modus

- Geschikt voor gebieden met beperkingen op het Vermogen-netinvoer.
- Het instellen van een piekVermogenlimiet kan overtollige zonne-energie die het netlimiet overschrijdt, gebruiken om de Laden van de batterij op te laden; of stel PV-Ladenperiodes in om tijdens de Ladenperiode zonne-energie te gebruiken om de Laden van de batterij op te laden.







Piekafvlakking modus

- Voornamelijk geschikt voor industriële en commerciële toepassingen.
- Wanneer het totale Verbruik laden Vermogen binnen korte tijd het elektriciteitsquotum overschrijdt, kan Ontladen van de batterij worden gebruikt om het verbruik van het overschreden deel te verminderen.
- Wanneer de Omvormer van beide Accu SOC onder de gereserveerde SOC voor Piekafvlakking zakt, koopt het systeem elektriciteit van Openbaar net op basis van het tijdvak, de Verbruik laden hoeveelheid en de pieklimiet voor elektriciteitsaankoop; wanneer slechts één Accu van Omvormer SOC onder de gereserveerde SOC voor Piekafvlakking zakt, koopt het systeem elektriciteit van Openbaar net op basis van de Verbruik laden hoeveelheid en de pieklimiet voor elektriciteitsaankoop.



4 Controle en opslag van apparaten

4.1 Apparatuurcontrole

Controleer de volgende punten zorgvuldig voordat u het product in ontvangst neemt:

- Controleer of de buitenverpakking beschadigd is, zoals vervorming, gaten, scheuren of andere tekenen die schade aan de apparatuur in de doos kunnen veroorzaken. Als er schade is, open de verpakking niet en neem contact op met uw distributeur.
- 2. Controleer of de apparatuur model correct is. Indien dit niet het geval is, open de verpakking niet en neem contact op met uw distributeur.

4.2 Geleverde goederen

WAARSCHUWING

Controleer of het type en het aantal Geleverde goederen correct zijn en of er uiterlijke schade is. Neem contact op met uw distributeur bij schade.

4.2.1 Leveringsonderdelen van inverteren (ES G2)

Onderdeel	specificatie	Onderdeel	specificatie
	Omvormer x1		Montageplaat x 1
- Anna	Expansiebout x3		Schroef x N
	Aardingspunt x 1		AccuVermogen aansluiting klem x 2
	DC-verbinding van PVklem SBP-serie Omvormer: x 0 GW3000-ES-20: x 1 Overig: x 2		Communicatiemodul e x1
	2PIN-communicatie klem x 3		3PIN-communicatie klem x 1

6PIN-communicatie klem x 1		AC-aansluiting klem x 2
Accu aansluiting klem x 1		BMScommunicatie kabel & energiemetercommu nicatie kabel x 1
Slimme meter x 1	1	productdocumentati e x 1
loodzuurAccu temperatuursensor kabel x 1 Ondersteuning voor de distributie van Omvormer die is aangesloten op loodzuur-Accu.	00	enkelpolige scheider x 1
Loodzuur Accu temperatuursensor kabelbevestigingsplakker x 2		

4.2.2 Leveringsonderdelen van batterijen (LX A5.0-10)

Onderdeel	verklaring	Onderdeel	specificatie
			(25-8)
	Accu module x 1	OB	aardings-OT-klemmen x 4
			(5.5-5)
			aardings-OT-klemmen x 2
0	M5-aarding Schroef x 2	Waarschuwingslabel x 1	
---	--------------------------------	---------------------------------------	
	Eindweerstand x 1	Elektrisch etiket x 1	
	productdocument atie x 1	Accu montagebeugel x 2 (optioneel)	
	Steunpilaar x 2 (optioneel)	M4*8 Schroef x 8 (optioneel)	

Bij het selecteren van de montagebeugel Installatie worden de montagebeugel Accu, steunpilaren en M4*8 Schroef meegeleverd met de doos.

4.2.3 Leveringsonderdelen van batterijen (LX A5.0-30)

Onderdeel	specificatie	Onderdeel	instructie
	Accu module x 1		Eindweerstand x 1 Bij aansluiting op een derde partij busbar moet Accu Installatie deze Eindweerstand
	 M5 aardings-OT-klemm en x 2: aanbevolen om 10mm2 kabel aan te sluiten M8 aardings-OT-klemm en x 4: aanbevolen voor aansluiting van 50mm² kabel M10 aardings-OT-klemm en x 2: aanbevolen om 70mm2 kabel 		M5*12 aarding Schroef x 2

aan te sluiten		
productdocumentatie x 1	-	-
beugel x 2 Bij keuze voor wandmontage Installatie wordt meegeleverd		M6*70 expansiebout x 4 Bij het kiezen van de Installatie-methode voor wandmontage wordt het volgende geleverd
M5*12 aarding Schroef x 2 Bij montage aan de muur Installatie wordt geleverd met	: :	Markeersjabloon x 1 Bij het kiezen van de bevestigingsmethode aan de muur Installatie wordt het volgende geleverd
Accu montage x 2 (optioneel) Wanneer de stapelInstallatie-metho de wordt geselecteerd, wordt deze toegewezen		M4*8 Schroef x 8 Selecteer de stapelInstallatie methode bij toewijzing

4.2.4 Leveringsonderdelen van batterijen (LX U5.0-30)

Onderdeel	specificatie	Onderdeel	verklaring
	Accu x 1		Bovenkap x 1
	ophangbeugel x 1		Expansiebout x 2
	Anti-kantelbeugel x 2		 (35-8) aardings-OT-klemm en x 4: aanbevolen om 25mm² of 35mm² kabel aan te

			 sluiten (50-8) aardings-OT-klemm en x 4: aanbevolen om een kabel van 50 mm² aan te sluiten (70-10) aardings-OT-klemm en x 2: aanbevolen om 70mm² kabel aan te sluiten
O	(14-5) OTAardingspunt x 2		M5 combinatiebout x 7
	M10 expansiebout x 6	A.A.	Bundelbevestigingsplaat x 1
	VermogenklemBev eiliging kap x 2		productdocument x 1
	Eindweerstand x 1	_	-

4.2.5 Leveringsonderdelen van batterijen (LX U5.4-L, LX U5.4-20)

Onderdeel	specificatie	Onderdeel	specificatie
	Accu x 1		plastic bovenkap x 1
	Wandbevestiging splaat x 1		Expansiebout x 2

	Anti-kantelbeuge l x 2		Vermogen connector x 2
	Aardingspunt x 4		M5 combinatiebout x 8
Ī	M10 expansiebout x 6	<u> </u>	Bundelbevestigi ngsplaat x 2
	Eindweerstand x 1 (LX U5.4-L)		Eindweerstand x 1 (LX U5.4-20
T	productdocumen t x 1		

4.2.6 Verbindingsdoos (optioneel)

BCB-11-WW-0

Onderdeel	specificatie	Onderdeel	specificatie
	Verdeeldoos x 1		M6 expansiebout x 4
OF	(25-8) aardings-OT-klemme n x 18 (70-10) aardings-OT-klemme n x 2	-	-

BCB-22-WW-0

Onderdeel	specificatie	Onderdeel	specificatie
	Verdeeldoos x 1		M6 expansiebout x 4

(25-8)		
aardings-OT-klemm		
en x 36		
(70-10)	-	-
aardings-OT-klemm		
en x 6		

BCB-32-WW-0, BCB-33-WW-0

Onderdeel	instructie	Onderdeel	instructie
	Verbindingsdoos x 1		M6 expansiebout x 4
	(50-8)		
\bigcirc	aardings-OT-klemme		
	n x 30		
	(70-10)	-	-
	aardings-OT-klemme		
	n x 6		

4.2.7 Leveringsonderdelen van slimme elektriciteitsmeters

GMK110, GMK110D

Onderdeel	specificatie	Onderdeel	instructie
	Slimme meter x 1 GMK110: CT x 1 GMK110D: CT x 2		RS485-communicatie klem x 1
	spanning Ingangszijde aansluiting klem x 1		PIN-klem x 4





GM1000, GM1000D, GM3000

Onderdeel	specificatie	Onderdeel	instructie
00000000	Slimme meter x 1		
	GM1000: CT x 1		Schroof mas v1
	GM1000D: CT x 2	EM	Schroer mes x1
	GM3000: CT x 3		
	USB-poort stop x 1		PIN-klem x N
		T	GM1000 x 4
ac-		Q V	GM1000D x 8
			GM3000 x 6
	productdocument x 1	-	-

GM330

Onderdeel	verklaring	onderdelen	specificatie
	Slimme meter en CT x1		2PIN-communicatie klem x1
	PIN-klem x 6		7PINklem x1
EM	mes x1		6PIN-communicatie klem x1
	2PINklem naar RJ45klem adapterkabel x 1		productdocument x 1

4.2.8 CommunicatiemoduleGeleverde goederen

Onderdeel	specificatie	Onderdeel		specificatie
	Communicatiemo ule x1	bd	at the	
Wi-Fi Kit				
Onderdeel	Hoeveelheid	Onderdeel	Hoevee	elheid
B	Communicatiemodu le x 1		produc	tdocument x 1
	ontgrendelgereeds Sommige modules m niet is verstrekt, kunn zelf.	chap x 1 noeten met gereedscha nen ze worden ontgren	ap worden Ideld via d	n gedemonteerd. Als dit le knop op de module

WiFi/LAN Kit-20

LS4G Kit-CN&4G Kit-CN

Onderdeel	specificatie	Onderdeel	specificatie
	4GCommunicatiem odule x1	-	-

4G Kit-CN-G20 & 4G Kit-CN-G21

Onderdeel	specificatie	Onderdeel	specificatie
	Communicatiemod ule x1	T	productdocumentati e x 1

Ezlink3000

Onderdeel	specificatie	Onderdeel	specificatie
	Communicatiemodu le x1		LAN-kabelverbinding poort x1



4.3 Opslag van apparaten

Als de apparatuur niet onmiddellijk in gebruik wordt genomen, moet deze volgens de volgende vereisten worden opgeslagen. Na langdurige opslag moet de apparatuur door een professional worden geïnspecteerd en goedgekeurd voordat deze weer in gebruik kan worden genomen.

- De opslagtijd van Omvormer overschrijdt twee jaar of de niet-operationele tijd na Installatie is langer dan zes maanden. Het wordt aanbevolen om een inspectie en test door professionals uit te voeren voordat het weer in gebruik wordt genomen.
- 2. Om ervoor te zorgen dat de elektronische componenten in de Omvormer goed functioneren, wordt aanbevolen om deze elke 6 maanden onder spanning te zetten tijdens opslag. Als deze langer dan 6 maanden niet onder spanning is geweest, wordt aanbevolen om voor ingebruikname een inspectie en test door een professional te laten uitvoeren.
- 3. Om de prestaties en levensduur van de Accu te waarborgen, wordt aanbevolen om langdurige opslag zonder gebruik te vermijden. Langdurige opslag kan leiden tot diepe Ontladen van de Accu, wat onomkeerbare chemische verliezen veroorzaakt, resulterend in capaciteitsvermindering of zelfs volledig falen. Het wordt aanbevolen om de Accu tijdig te gebruiken. Als de Accu voor langere tijd moet worden opgeslagen, onderhoud deze dan volgens de volgende vereisten:

A	Accu opslag	Aanbayalan	OplaadOptladap	Accu
Accu	initieel	Aanbevolen		onderhoudsmethode
model	SOC-bereik	Opslagtemperatuur	onderhoudscyclus[1]	[2]

LX A5.0-10 n*LX A5.0-10	30%~40%	0~35℃	-20~0°C, ≤1 maand 0~35°C, ≤6 maanden	
LX A5.0-30	30%~40%	0~35℃	-20~35°C, ≤12 maanden 35~45°C, ≤6 maanden	Raadpleeg de dealer of het servicecentrum
LX U5.4-L LX U5.4-20 n*LX U5.4-20 LX U5.0-30	30%~40%	0~35℃	-20~0°C, ≤1 maand 0~35°C, ≤6 maanden 35~40°C, ≤1 maand	voor onderhoudsmethoden.

KENNISGEVING

[1] De opslagtijd wordt berekend vanaf de SN-datum op de Accu-verpakking. Na het overschrijden van de opslagperiode is een Ontladen-onderhoud nodig. (Accu-onderhoudstijd = SN-datum + Ontladen-onderhoudscyclus). Voor de methode om de SN-datum te bekijken, zie: Betekenis van SN-codering.

[2] Na een geslaagde Ontladen-onderhoudscontrole, als er een Maintaining Label op de buitenkant van de behuizing is geplakt, werk dan de onderhoudsinformatie bij op het Maintaining Label. Als er geen Maintaining Label aanwezig is, noteer dan zelf de onderhoudstijd en de Accu SOC en bewaar de gegevens goed om een onderhoudsrecord bij te houden.

Verpakkingsvereisten:

Zorg ervoor dat de buitenverpakking niet verwijderen is en dat de droogmiddelen in de doos niet ontbreken.

Milieueisen:

- 1. Zorg ervoor dat de Opslag van apparaten in de schaduw staat en vermijd direct zonlicht.
- Zorg voor een schone opslagomgeving met een geschikt temperatuurbereik en zonder condensatie. Als er condensatie op de apparatuur wordt waargenomen, mag de apparatuur niet worden ingeschakeld.
- 3. Zorg ervoor dat u tijdens Opslag van apparaten uit de buurt blijft van brandbare, explosieve en corrosieve materialen.

Stapeleisen:

1. Zorg ervoor dat de Omvormer stapelhoogte en richting worden geplaatst volgens de instructies

op het etiket van de verpakking.

2. Zorg ervoor dat Omvormer na het stapelen geen risico op omvallen heeft.

5 Installatie

GEVAAR

Gebruik de meegeleverde Geleverde goederen voor de Installatie en elektrische aansluiting van de apparatuur. Schade aan de apparatuur veroorzaakt door het niet gebruiken van deze onderdelen valt niet onder de garantie.

5.1 Installatie- en instellingsstroom van het systeem



5.2 Installatievereisten

5.2.1 Vereisten voor installatieomgeving

- 1. Apparatuur mag niet worden gebruikt in omgevingen die Installatie brandbaar, explosief of corrosief zijn.
- 2. De omgevingstemperatuur van de apparatuur Installatie moet binnen het geschikte bereik liggen.
- 3. De Installatie moet buiten het bereik van kinderen worden geplaatst en voorkomen dat de Installatie zich op een gemakkelijk aanraakbare locatie bevindt.
- 4. Omvormer kan tijdens bedrijf een behuizingstemperatuur van meer dan 60°C bereiken. Raak de

behuizing niet aan voordat deze is afgekoeld om brandwonden te voorkomen.

- 5. De apparatuur moet worden beschermd tegen blootstelling aan zonlicht, regen, sneeuw en andere Installatie omstandigheden. Het wordt aanbevolen om de apparatuur op een Installatie locatie met beschutting te plaatsen, zoals onder een afdak. Indien nodig kan een zonnescherm worden geïnstalleerd.
- 6. Installatie moet voldoen aan de ventilatie- en koelingsvereisten van de apparatuur en de vereisten voor de bedieningsruimte.
- De omgeving moet voldoen aan de Beschermingsklasse tegen insijpelen van de apparatuur. Omvormer, Accu en Smart Dongle voldoen aan binnen- en buitentoepassingen Installatie; elektrische meters voldoen aan binnentoepassingen Installatie.
- 8. De hoogte van de apparatuur Installatie moet geschikt zijn voor bediening en onderhoud, zodat de apparatuur Indicatoren, alle labels goed zichtbaar zijn en de bedrading klem gemakkelijk te hanteren is.
- 9. Apparatuur Installatie gebruikshoogte onder Max. gebruikshoogte.
- 10. Raadpleeg de fabrikant voordat u Installatie-apparatuur buitenshuis in zoutschadegebieden installeert. Zoutschadegebieden verwijzen voornamelijk naar gebieden binnen 500 meter van de kust. Het getroffen gebied hangt samen met factoren zoals zeewind, neerslag en topografie.
- 11. Houd afstand van sterke magnetische velden om elektromagnetische interferentie te voorkomen. Als er in de buurt van de Installatie-locatie radiostations of draadloze communicatieapparatuur onder 30 MHz aanwezig zijn, installeer het Installatie-apparaat dan volgens de volgende vereisten:
 - Omvormer: Voeg ferrietkernen met meerdere wikkelingen toe aan de DC-ingangsleiding of AC-uitgangsleiding van Omvormer, of voeg een laagdoorlaat EMI Filter toe; of houd een afstand van meer dan 30m aan tussen Omvormer en apparatuur die radiomagnetische interferentie veroorzaakt.
 - Andere apparatuur: de afstand tussen de apparatuur en de draadloze elektromagnetische interferentieapparatuur is meer dan 30 m.

KENNISGEVING

Als de Installatie zich in een omgeving onder 0°C bevindt, kan de Accu na het leeglopen niet verder Laden om energie te herstellen, wat resulteert in een onder spanning Beveiliging van de Accu.

- LX A5.0-30, LX U5.0-30: Laden temperatuurbereik: 0 < T ≤ 55°C; Ontladen temperatuurbereik: -20
 < T ≤ 55°C
- LX A5.0-10, LX U5.4-L, LX U5.4-20: Laden temperatuurbereik: $0 < T \le 50^{\circ}$ C; Ontladen temperatuurbereik: $-10 < T \le 50^{\circ}$ C



5.2.2 Vereisten voor installatiespace

Bij het installeren van apparatuur in een Installatie-systeem moet er voldoende ruimte rondom het apparaat worden gereserveerd om voldoende Installatie en koelruimte te garanderen. Wanneer CAT7-communicatie kabel wordt gebruikt tussen Omvormer, kan de maximale afstand 10 meter bedragen, terwijl bij gebruik van CAT5-communicatie kabel de maximale afstand 5 meter is.



ES20INT0003

5.2.3 Vereisten voor gereedschappen

KENNISGEVING

Bij Installatie wordt het gebruik van de volgende Installatie-gereedschappen aanbevolen. Indien nodig kunnen ter plaatse andere hulpgereedschappen worden gebruikt.

Installatie gereedschap



do et al	Draadstripper		YQK-70 hydraulische tang
	Steeksleutel		PVklemVerwijder gereedschap PV-CZM-61100
	Klopboor (boor Φ8mm, 10mm)		Momentsleutel M4、M5、M6、M8、M10
	Rubberen hamer		Dopsleutel
	Markeerstift		Multimeter Bereik ≤600V
	krimpkous		Hete lucht pistool
	Kabelstrik	R	stofzuiger
ⓐःःःः	Niveaubalk	-	-

PBM voordat

Gereedschapsty pe	instructie	Gereedschapsty pe	instructie
NRA S	Isolerende handschoenen, beschermende handschoenen		Stofmasker





5.3 Apparatuurverplaatsing

- Tijdens transport, omzetting en Installatie moeten de wetten, voorschriften en relevante normen van het betreffende land of de regio worden nageleefd.
- Voordat Installatie plaatsvindt, moet de apparatuur naar de Installatie-locatie worden vervoerd. Om letsel aan personeel of schade aan apparatuur tijdens het transport te voorkomen, gelieve KENNISGEVING de volgende punten in acht te nemen:
 - 1. Zorg ervoor dat overeenkomstig de apparatuur Gewicht het juiste aantal personeelsleden wordt ingezet, om te voorkomen dat de apparatuur buiten het Gewicht-bereik van menselijke draagkracht komt en letsel veroorzaakt.
 - 2. Draag veiligheidshandschoenen om letsel te voorkomen.
 - 3. Zorg ervoor dat de apparatuur tijdens het transport in evenwicht blijft om vallen te voorkomen.

5.4 Installatie van inverteren

- Bij het boren van gaten, zorg ervoor dat de boorlocaties leidingen en kabels in de muur vermijden om GEVAAR te voorkomen.
- Bij het boren, draag een Veiligheidsbril en een stofmasker om te voorkomen dat stof de luchtwegen binnendringt of in de ogen terechtkomt.
- Zorg ervoor dat de Omvormer Installatie stevig is bevestigd om te voorkomen dat deze valt en letsel veroorzaakt.

Stap 1: Plaats de Montageplaat horizontaal op de muur en markeer de boorposities met een markeerstift.

Stap 2: Gebruik Klopboor om gaten te boren.

Stap 3: Gebruik Expansiebout om het Omvormer Montageplaat montagesysteem aan de muur te bevestigen.

Stap 4: Bevestig de Omvormer aan de achterplaat. Na het bevestigen, gebruik Schroef om de achterplaat en de Omvormer vast te zetten, zodat de Omvormer Installatie stevig is.



ES20INT0004

5.5 Installatie van batterijen

- Bij het Accusysteem Installatie moet u ervoor zorgen dat de Installatie waterpas en stevig is.
 Wanneer u een anti-kantelbeugel gebruikt, moet deze verticaal tegen de muur en het Accusysteem-oppervlak worden geplaatst.
- Bij het boren met Klopboor is het nodig om Accusysteem af te schermen met karton of andere afdekkingen om te voorkomen dat vreemde voorwerpen in het apparaat terechtkomen en schade veroorzaken.
- Na het markeren van de boorposities met een markeerstift, moet de Accusysteem worden verwijderd om schade aan de apparatuur te voorkomen wanneer de Klopboor wordt gebruikt om te boren, omdat de Klopboor te dicht bij de Accusysteem kan komen.
- Bij het boren met Klopboor moet u Accusysteem afdekken met karton of andere afdekkingen om te voorkomen dat vreemde voorwerpen in het apparaat terechtkomen en schade veroorzaken.

LX A5.0-30: Opgestapeld op de grond

KENNISGEVING

Op de grond gestapeld, maximaal 6 Accu blokken stapelbaar

Stap 1: Plaats de Accu verticaal en verwijder de Handvat van de Accu.

Stap 2: Monteer de bevestigingsconstructie Installatie op de Accu en zet deze vast met Schroef.

Stap 3: Leg de Accu plat neer en stapel meerdere Accu op elkaar Installatie. Zorg ervoor dat de

positioneringspennen in de positioneringsgaten worden gestoken.



LX A5.0-30: kast Installatie

KENNISGEVING

LXA30INT0001

- Aanbevolen Installatie in een 19-inch standaardkast, lengte * breedte: 600 * 800 mm of meer, hoogte: te selecteren op basis van de dikte van Accu (133 mm) of meer.
- De kastmontage vereist dat er elektrische labels en waarschuwingslabels (deze labels worden extra als accessoires geleverd) op de voorpaneelpositie van een Accu worden geplakt.

Stap 1: Plaats de Accu op de rails van het kastframe en bevestig deze met Schroef vanaf de Handvat aan het kastframe.



LX A5.0-30: Wandbevestiging Installatie

Stap 1: Bepaal de boorposities aan de hand van het sjabloon en markeer deze met een stift.

Stap 2: Gebruik Klopboor om gaten te boren.

Stap 3: Installatie van batterijen montagebeugel.

Stap 4: Bevestig de Accu Installatie op de beugel en gebruik Schroef om de Accu en de beugel stevig met elkaar te verbinden.







LX A5.0-10: kast Installatie

KENNISGEVING

- Aanbevolen 19-inch standaardkast, fysieke lengte en breedte optioneel 600*800mm of groter, hoogte kan worden geselecteerd op basis van het aantal parallel geschakelde Accu.
- De kastmontage vereist dat er op elke Accu frontpaneelpositie een elektrisch label en een waarschuwingslabel worden geplakt (dit label wordt extra als accessoire geleverd).

Stap 1: Plak het elektrische label en waarschuwingslabel op een willekeurige positie aan de voorkant van de Accu.

Stap 2: Plaats de Accu op de rails van de kast en bevestig deze met Schroef vanaf Handvat aan de kast.



LXA10INT0002

LX U5.4-L, LX U5.4-20: Grondmontage Installatie

KENNISGEVING

Als parallel gebruik nodig is, controleer en selecteer Accu met vergelijkbare productiedata en hetzelfde vermogensbereik om samen te gebruiken.

Stap 1: Bevestig de anti-kantelbeugel stevig aan de Accu.

Stap 2: Plaats de Accu evenwijdig aan de muur, zodat de anti-omvalbeugel strak tegen de muur aanligt. Zorg voor een stevige plaatsing, markeer de boorposities met een markeerstift en verwijder vervolgens de Accu.

Stap 3: Gebruik Klopboor om gaten in de muur te boren.

Stap 4: Bevestig de Expansiebout.



LX U5.4-L, LX U5.4-20: Wandmontage Installatie



LX U5.0-30: vloerInstallatie



LX U5.0-30: Wandmontage Installatie



5.6 Installatie van elektriciteitsmeters

In gebieden met bliksemGEVAAR, als de lengte van de meterkabel meer dan 10 m bedraagt en de kabel niet met geaardeStalen doorvoer bedrading is geïnstalleerd, wordt aanbevolen om externe bliksembeveiliging te installeren.

GMK110, GMK110D





GM1000, GM1000D, GM3000



6 Systeemverbinding

GEVAAR

- Alle handelingen tijdens het elektrische aansluitproces, evenals de specificaties van de gebruikte kabels en componenten, moeten voldoen aan de lokale wettelijke vereisten.
- Voordat u elektrische aansluitingen maakt, moet u de DC-schakelaar van het apparaat en de AC-uitgangsschakelaar uitschakelen om ervoor te zorgen dat het apparaat spanningsloos is. Het is ten strengste verboden om onder spanning te werken, anders kunnen er GEVAAR zoals elektrische schokken optreden.
- Gelijkwaardige kabels moeten samen worden gebundeld en gescheiden van verschillende typen kabels worden aangelegd. Onderling verstrengelen of kruisend aanleggen is verboden.
- Als de kabel te veel trekkracht ondervindt, kan dit leiden tot slechte aansluitingen. Zorg ervoor dat u de kabel voldoende lengte reserveert voordat u deze aansluit op de Omvormer aansluitingspoort.
- Bij het Verwijder aansluiten van klem, zorg ervoor dat de geleidende delen van de kabel volledig contact maken met de aansluiting klem. Het is niet toegestaan om de kabelisolatie samen met de aansluiting klem te Verwijder, omdat dit kan leiden tot uitval van de apparatuur of, na ingebruikname, tot oververhitting door onbetrouwbare verbindingen, wat resulteert in schade aan de Omvormer klem-rail.

KENNISGEVING

- Bij het uitvoeren van elektrische aansluitingen, draag volgens de vereisten veiligheidsschoenen, beschermende handschoenen, isolerende handschoenen en andere PBM voordat.
- Alleen bevoegde professionals mogen elektrische aansluitingen uitvoeren.
- De kleuren van de kabels in de figuren van dit document zijn alleen ter referentie. De specifieke kabel specificaties moeten voldoen aan de lokale wettelijke vereisten.
- Parallelle systeemgebruikers moeten de veiligheidsvoorschriften in de bijbehorende gebruikershandleidingen van de producten in het systeem naleven.

6.1 Elektrisch diagram van het systeemverbinding

KENNISGEVING

• Afhankelijk van de wettelijke vereisten in verschillende regio's, verschillen de aansluitmethoden van de N- en PE-draden voor OmvormerON-GRID en BACK-UPpoort.

Volg altijd de lokale wettelijke voorschriften.

- Omvormer ON-GRID en BACK-UP AC poort ingebouwd relais. Wanneer Omvormer in off-grid modus is, is het ingebouwde ON-GRID relais in open toestand; wanneer Omvormer in netgekoppelde werkmodus is, is het ingebouwde ON-GRID relais in gesloten toestand.
- Wanneer Omvormer Inschakelen is, staat de BACK-UP wisselstroom poort onder spanning. Als onderhoud aan BACK-UP-belastingen nodig is, schakel dan Omvormer uitschakelen, anders kan dit elektrocutie veroorzaken.

N- en PE-draden worden in het verdeelbord apart aangesloten.

KENNISGEVING

- Om de neutrale integriteit te behouden, moeten de nulgeleiders van de netgekoppelde en off-grid zijde met elkaar verbonden zijn, anders kan de off-grid functie niet normaal functioneren.
- Voor Openbaar net systemen in regio's zoals Australië en Nieuw-Zeeland:



N- en PE-draden worden in het verdeelbord apart aangesloten.

KENNISGEVING

• Zorg ervoor dat de PE-kabel-aansluiting van de BACK-UP correct en stevig is aangesloten, anders kan de BACK-UP-functie abnormaal functioneren bij Openbaar net FOUT.

Andere regio's, behalve Australië, Nieuw-Zeeland en dergelijke, zijn van toepassing op de volgende aansluitmethoden:



6.2 Detaildiagram van het systeemverbinding

6.2.1 Detaildiagram van het enkel apparaat systeemverbinding

In een single-unit scenario kunnen ook andere meters zoals de GM330 worden gebruikt die aan de vereisten voldoen. Hier worden alleen de aanbevolen types getoond.

Combinatie met GMK110/GMK110D elektriciteitsmeter scenario



Combinatie met GM1000/GM3000 elektriciteitsmeter scenario



6.2.2 Detaildiagram van het parallell apparaat systeemverbinding

- In een parallelle bedrijfssituatie zijn de Smart Dongle die verbonden zijn met de Ezlink en de Omvormer die verbonden zijn met de meter Master-omvormer, terwijl de andere Slave-omvormer zijn. In het systeem mogen Slave-omvormer niet worden aangesloten op Smart Dongle.
- Parallelle systeem ondersteunt geen aansluiting van generatoren.
- De volgende afbeeldingen belichten de bedrading voor parallelschakeling. Voor andere poort bedradingsvereisten, verwijzen wij naar het enkelsysteem.



Combinatie met GM1000-scenario

Combinatie met GMK110-scenario



6.3 Voorbereiding van materialen

- Het is verboden om belasting aan te sluiten tussen de Omvormer en de AC-schakelaar die rechtstreeks met de Omvormer is verbonden.
- Elke Omvormer moet worden uitgerust met een AC-uitgangsStroomkringonderbreker, meerdere Omvormer mogen niet tegelijkertijd op een AC-stroomonderbreker worden aangesloten.
- Om ervoor te zorgen dat de Omvormer veilig kan worden losgekoppeld van de Openbaar net in geval van een abnormale situatie, moet een AC-stroomonderbreker worden aangesloten aan de AC-zijde van de Omvormer. Kies een geschikte AC-stroomonderbreker volgens de lokale voorschriften.
- Wanneer de Omvormer Inschakelen is, staat het BACK-UP AC-poort onder spanning. Als onderhoud aan de BACK-UP-belastingen nodig is, schakel dan de Omvormer uitschakelen uit, anders kan dit een elektrische schok veroorzaken.
- Voor kabels die in hetzelfde systeem worden gebruikt, wordt aanbevolen dat de kabelgeleidermaterialen, Dwarsdoorsnede, lengte, enz. consistent zijn.
 - O De BACK-UP AC-lijn van elke Omvormer
 - O De AC-lijn van elke Omvormer op het net
 - O Omvormer en Accu Vermogen kabel
 - O Accu en Accu Vermogen kabel

- Omvormer en de Vermogen kabel tussen de busbar
- O Accu en de Vermogen kabel tussen de busbar
- Het systeem ondersteunt alleen het aansluiten van een generator via een ATS-schakelaar in een standalone-scenario, waardoor de overschakeling tussen Openbaar net en generatorvoeding wordt gerealiseerd. De ATS-schakelaar is standaard verbonden met Openbaar net.

6.3.1 Voorbereiding van schakelaars

Serie num mer	Stroomkring onderbreker	Aanbevolen specificaties	Opmerking
1	AAN-HET-NET Stroomkringo nderbreker BACK-UP-bela stingen Stroomkringo nderbreker	 De specificaties van BACK-UPStroomkringonderbreker en ON-GRIDStroomkringonderbreker voor hetzelfde model zijn identiek. Specificatie-eisen: GW3600M-ES-20: Nominale stroom ≥ 20A, nominale spanning ≥ 230V GW3000-ES-20, GW5000M-ES-20, GW6000M-ES-20: Nominale stroom ≥35A, nominale spanning ≥230V GW3600-ES-20, GW3600-ES-BR20: Nominale stroom ≥40A, nominale spanning ≥230V GW3500L-ES-BR20, GW5000-ES-20, GW6000-ES-20, GW5000-ES-20, GW6000-ES-20, GW6000-ESBR20: Nominale stroom ≥ 40A, nominale spanning ≥230V 	eigen opwekking
2	ATS-schakelaa r	 Hetzelfde model ATS-schakelaar en ON-GRIDStroomkringonderbreker hebben dezelfde specificaties. Specificatie-eisen (aanbevolen): GW3600M-ES-20: Nominale stroom ≥ 20A GW3000-ES-20, GW5000M-ES-20, GW6000M-ES-20: Nominale stroom ≥ 35A GW3600-ES-20, GW3600-ES-BR20: Nominale stroom ≥40A GW3500L-ES-BR20, GW5000-ES-20, GW6000-ES-20, GW6000-ESBR20: Nominale stroom ≥ 63A 	eigen voorziening

3	Accu schakelaar	 Selecteren volgens lokale wet- en regelgeving GW3000-ES-20, GW3600M-ES-20, GW5000M-ES-20, GW6000M-ES-20: Nominale stroom ≥ 75A, nominale spanning ≥ 60V. GW3600-ES-20, GW3500L-ES-BR20, GW3600-ES-BR20: Nominale stroom ≥ 100A, nominale spanning ≥ 60V. GW5000-ES-20, GW6000-ES-20, GW6000-ES-BR20: Nominale stroom ≥150A, nominale spanning ≥ 60V. 	Eigen opwekking
4	RCD	 Selecteer volgens lokale wet- en regelgeving Type A AANSLUITING NETZIJDE: 300mA ACHTERGRONDKANT: 30mA 	eigen opwekking

6.3.2 Voorbereiding van kabels

Serienu mmer	kabel	Aanbevolen specificaties	verkrijgingswijz e
1	OmvormerPE -kabel	 enkele kern buitenkoperkabel Geleider Dwarsdoorsnede: 4-6mm² 	eigen opwekking
2	AccuPE-kabel	 enkele kern buitenkoperkabel geleiderDwarsdoorsnede: LX A5.0-10、LX U5.4-L、LX U5.4-20: 4mm²-6mm² LX A5.0-30、LX U5.0-30: 10mm² 	eigen voorziening LX A5.0-30, LX U5.0-30: ondersteuning voor aankoop bij GoodWe
3	PV gelijkstroomk abel	 Algemeen gebruikte buitenlucht PV-kabels in de industrie Geleider Dwarsdoorsnede: 4mm²-6mm² Buitendiameter kabel: 5,9 mm - 8,8 mm 	eigen voorziening
4	Accu DC-lijn	 enkele kern buitenkoperkabel OmvormerAccupoort aansluitingsvereisten: Geleider Dwarsdoorsnede: 25mm²-35mm² Buitendiameter kabel: 15,7 mm - 16,7 	Eigen opwekking LX A5.0-30, LX U5.0-30: ondersteuning

Accu en de kabelvereisten tussen de busbalken:GoodWeSomm2LX A5.0-30, geleider Dwarsdoorsnede: Somm2Somm2Accu en Accu kabelvereisten: Somm2LX A5.0-10, LX U5.4-1, LX U5.4-20, LX U5.0-30, geleider Dwarsdoorsnede: Somm2Somm2Accu en Accu kabelvereisten: Somm2LX A5.0-10, LX U5.4-1, LX U5.4-20, LX Somm2Somm2Somm2LX A5.0-10, LX U5.4-1, LX U5.4-20, LX U5.0-30, geleider Dwarsdoorsnede: Somm2Somm2Somm2LX A5.0-10, LX U5.4-1, LX U5.4-20, LX U5.0-30, geleider Dwarsdoorsnede: Somm2Somm2Somm2Somm2Somm2Somm2Somm2Reck-UPP N-GRID SocificatiesBedree kernen of enkele kern buitengebruik socificatiesSome26Simme meter socificatiesSome2Somm26Simme Refer socificatiesSome2Some26Simme socificatiesSome2Some26Simme socificatiesSome2Some26Simme socificatiesSome26Simme socificatiesSome26Simme socificatiesSome26Some2Some26Some2Some28Simme socificatiesSome29Simme socificatiesSome29Simme socificatiesSome29Simme socificatiesSome29Simme socificatiesSome29Simme socificatiesSome29Simme socificatiesSome2Some2Some2<			mm	voor aankoop van
Image: Som			 Accu en de kabelvereisten tussen de busbalken: 	GoodWe
Image: Section of the section of th			 LX A5.0-30, geleider Dwarsdoorsnede: 50mm² 	
Accu en Accu kabelvereisten: 			 LX A5.0-10, LX U5.4-L, LX U5.4-20, LX U5.0-30, geleider Dwarsdoorsnede: 25mm² 	
A C C - UP, O N-GRID AC - UjnMeerder e kernen of enkele kern buitengebruik koperaderkabel, zie onderstaande tabel voor specificatieseigen opwekking eigen voorziening6 MainSlimme meter voedingskab el- Buitenlucht koperaderkabel o eleider Dwarsdoorsnede: 1mm2eigen voorziening			• Accu en Accu kabelvereisten:	
bit			 LX A5.0-30, geleider Dwarsdoorsnede: 50mm² 	
5BACK-UP, ON-GRID AC-lijnmeerdere kernen of enkele kern buitengebruik koperaderkabel, zie onderstaande tabel voor specificatieseigen opwekking6Slimme meter voedingskab el- Buitenlucht koperaderkabel o Geleider Dwarsdoorsnede: 1mm²eigen voorziening			 LX A5.0-10, LX U5.4-L, LX U5.4-20, LX U5.0-30, geleider Dwarsdoorsnede: 25mm² (KENNISGEVING: wanneer LX U5.0-30 niet is aangesloten op de verzamelrail, aanbevolen geleider Dwarsdoorsnede: 35mm²) 	
5DN-GRID ON-GRID AC-lijnkoperaderkabel, zie onderstaande tabel voor specificatieseigen opwekking6Slimme meter voedingskab el• Buitenlucht koperaderkabel • Geleider Dwarsdoorsnede: 1mm²eigen voorziening		BACK-UP	meerdere kernen of enkele kern buitengebruik	
6 Slimme meter voedingskab el Slimme Meter buitenlucht koperaderkabel Geleider Dwarsdoorsnede: 1mm ² eigen voorziening	5	ON-GRID AC-lijn	koperaderkabel, zie onderstaande tabel voor specificaties	eigen opwekking
	6	Slimme meter voedingskab el	 Buitenlucht koperaderkabel Geleider Dwarsdoorsnede: 1mm² 	eigen voorziening
7 CAT 5E en hogere gestandaardiseerde Eigen opwekking afgeschermde netwerkkabels en RJ45 LX A5.0-30, LX afgeschermde connectors U5.0-30 Accu Beldig voor de volgende kabels: ommunicatie • Accu en Accu communicatie kabel kabel • Omvormer parallelschakeling communicatie ondersteuning • EMS (Energiebeheersysteem) GoodWe	7	communicati e kabel	 CAT 5E en hogere gestandaardiseerde afgeschermde netwerkkabels en RJ45 afgeschermde connectors Geldig voor de volgende kabels: Accu en Accu communicatie kabel elektriciteitsmeter RS485communicatie kabel Omvormer parallelschakeling communicatie kabel EMS (Energiebeheersysteem) Laden paal communicatielijn 	Eigen opwekking LX A5.0-30, LX U5.0-30 Accu communicatie kabel: ondersteuning voor aankoop van GoodWe
8 Koperen getwiste paren, geleiderdoorsnede: 0,2 Eigen opwekking	8		Koperen getwiste paren, geleiderdoorsnede: 0,2	Eigen opwekking

mm² - 0,3 mm²	
Geldig voor de volgende kabels:	
belastingregelingcommunicatie kabel	
Generatorbesturing communicatie kabel	
• Uitschakeling op afstandcommunicatie kabel	
NS-beveiligingcommunicatie kabel	
RCR/DREDcommunicatie kabel	

%S: AC-kabelspecificaties/vereisten voor AC-kabelspecificaties:

Serie			
num	model	S (ON-GRID)	S (BACK-UP)
mer			
1	GW3000-ES-20	5mm²	2.5mm ²
2	GW3600-ES-20	6mm²	2.5mm ²
3	GW3600M-ES-20	2.5mm ²	2.5mm ²
4	GW5000-ES-20	10mm²	3mm²
5	GW5000M-ES-20	3mm²	3mm²
6	GW6000-ES-20	10mm²	5mm²
7	GW6000M-ES-20	5mm²	5mm²
8	GW3600-SBP-20	6mm²	2.5mm ²
9	GW5000-SBP-20	10mm²	3mm²
10	GW6000-SBP-20	10mm²	5mm²
11	GW3500L-ES-BR20	6mm²	2.5mm ²
12	GW3600-ES-BR20	10mm²	5mm²
13	GW6000-ES-BR20	10mm²	5mm²

6.4 Aansluiting van de beschermingsaarde

WAARSCHUWING

- De Beveiliging-aarding van de behuizing kan de PE-kabel van de AC-uitgang niet vervangen. Zorg bij het aansluiten voor een betrouwbare verbinding van de PE-kabel op beide plaatsen.
- Bij meerdere apparaten, zorg ervoor dat alle Beveiliging aardingspunten van de apparatuurbehuizingen equipotentiaal zijn verbonden.
- Om de corrosiebestendigheid van klem te verbeteren, wordt aanbevolen om na het voltooien van de PE-kabel-aansluiting van Installatie siliconenkit of verf aan te brengen op de buitenkant van Aardingspunt voor bescherming.
- Bij het Installatie van apparatuur moet eerst de PE-kabel worden Installatie; bij het verwijderen van apparatuur moet de PE-kabel als laatste worden verwijderen.

Omvormer

Type één



Type 2





Accu



6.5 PV-kabel aansluiten

GEVAAR

- Sluit niet hetzelfde PV-stringcircuit aan op meerdere Omvormer-apparaten, anders kan dit schade aan de Omvormer veroorzaken.
- Voordat u de PV-string op de Omvormer aansluit, controleert u de volgende informatie. Anders kan dit permanente schade aan de Omvormer veroorzaken en in ernstige gevallen brand veroorzaken, wat kan leiden tot letsel en materiële schade.
 - 1. Zorg ervoor dat Max. kortsluitstroom per MPPT en Max. ingangsspanning binnen het toegestane bereik van Omvormer vallen.
 - Zorg ervoor dat de positieve pool van de PV-string is aangesloten op de PV+ van de Omvormer en de negatieve pool van de PV-string op de PV- van de Omvormer.

 De PV-stringuitgang ondersteunt geen aarding. Zorg ervoor dat de minimale isolatieweerstand van de PV-string ten opzichte van aarde voldoet aan de minimale isolatie-impedantievereisten (R=Max. ingangsspanning/30mA) voordat u de PV-string aansluit
op Omvormer.

- Zorg ervoor dat de kabels na aansluiting stevig vastzitten en niet loszitten.
- Gebruik een Multimeter om de positieve en negatieve polen van de DC-kabels te meten, zorg ervoor dat de polen correct zijn aangesloten en niet omgekeerd; en dat de spanning binnen het toegestane bereik ligt.

KENNISGEVING

Elke twee Moduł fotowoltaiczny in een MPPT-circuit moeten dezelfde model, hetzelfde aantal Accu-panelen, dezelfde hellingshoek en azimuth hebben om de Rendement te maximaliseren.



ES20ELC0002

6.6 Aansluiting van de batterikabel

GEVAAR

- In een enkelsysteem, verbind dezelfde Accu-groep niet met meerdere Omvormer's, anders kan dit schade aan de Omvormer veroorzaken.
- Het is verboden om een belasting aan te sluiten tussen Omvormer en Accu.
- Gebruik geïsoleerd gereedschap bij Aansluiting van de batterikabel om onbedoelde elektrische schokken of kortsluiting in de Accu te voorkomen.
- Zorg ervoor dat Accu open circuit spanning binnen het toegestane bereik van Omvormer valt.
- Tussen Omvormer en Accu moet volgens de lokale wet- en regelgeving worden bepaald of een DC-schakelaar moet worden geïnstalleerd.

Accusysteem aansluitschema









CAT 5E and higer categorie







ES20NET0007

LXA5.0-30: hand-in-hand aansluitmethode

• Accusysteem ondersteunt maximaal 160A werking stroom, 8kW werking Vermogen, maximaal 1



Omvormer aangesloten, 30 Accu

LXA5.0-30: compatibel met de aansluitmethode van de verzamelrail BCB-22-WW-0

Accusysteem ondersteunt maximaal 720A werking stroom, 36kW werking Vermogen, maximaal 6
 Omvormer aangesloten, 6 Accu



LXA5.0-30: compatibel met de aansluitmethode van de busbar BCB-32-WW-0

 Accusysteem ondersteunt maximaal 720A werking stroom, 36kW werking Vermogen, maximaal 6 aangesloten Omvormer, 15 Accu



LXA5.0-30: compatibel met aansluiting via externe verdeelinrichting

- De complexiteit van het parallelschakelsysteem neemt toe met het aantal Omvormer parallel geschakelde eenheden. Wanneer het aantal Omvormer parallel geschakelde eenheden in het systeem ≥6 is, neem dan contact op met de serviceafdeling om de Omvormer Installatie toepassingsomgeving te bevestigen, zodat het systeem stabiel kan werken.
- Het nominale Laden stroom van een enkele Accu is 60A; het nominale Ontladen stroom is 100A; het maximale continue Laden stroom is 90A; het maximale continue Ontladen stroom is 150A. Het systeem ondersteunt maximaal 30 parallelle clusters in hetzelfde systeem.



LX A5.0-10: hand-in-hand aansluitmethode

- Het nominale laadvermogen van een enkele Accu is 60A.
- Accusysteem ondersteunt maximaal 120A werking stroom, 6kW werking Vermogen, maximaal aansluiting van 1 Omvormer, 2 Accu



LX A5.0-10: Accu in combinatie met de aansluitmethode van de BCB-11-WW-0 busbar

- De nominale laadstroom van een enkele Accu is 60A.
- Accusysteem ondersteunt maximaal 360A werkstroom, 18kW werkVermogen, maximaal 3
 Omvormer en 6 Accu aansluiten



LX A5.0-10: Accu aansluiting met busbar BCB-22-WW-0 verbindingsmethode

- De nominale laadstroom van een enkele Accu is 60A.
- Het poolsysteem ondersteunt maximaal 720A werkstroom, 36kW werkVermogen, maximaal 6 aangesloten Omvormer en 12 Accu.



LX A5.0-10: Accu in combinatie met busbar BCB-32-WW-0 aansluitmethode

- Enkele Accu nominale laadOntladen stroom is 60A
- Het poolsysteem ondersteunt maximaal 720A werkstroom, 36kW werkVermogen, maximaal 6 aangesloten Omvormer en 12 Accu.



LX A5.0-10: Accu in combinatie met aansluiting van derden partij busbar

- Een enkele Accu heeft een nominale laadOntladen van 60A stroom.
- De complexiteit van het parallelschakelsysteem neemt toe met het aantal Omvormer parallel geschakelde eenheden. Wanneer het aantal Omvormer parallel geschakelde eenheden in het systeem ≥6 is, neem dan contact op met de serviceafdeling om de Omvormer Installatie toepassingsomgeving te bevestigen, zodat het systeem stabiel kan werken.
- Accusysteem ondersteunt maximaal 900A werkstroom, 45kW werkVermogen, 15 Accu



LX U5.4-L、LX U5.4-20:

- De nominale laadstroom van een enkele Accu is 50A.
- Accusysteem ondersteunt maximaal 100A werking stroom, 5kW werking Vermogen, maximaal aansluiting van 1 Omvormer, 6 Accu
- Aanbevolen Omvormer en Accu Vermogen kabel, Accu en Accu Vermogen kabel geleidermateriaal, geleider Dwarsdoorsnede, geleiderlengte, enz. consistent zijn.



LX U5.0-30: hand-in-hand aansluitmethode

- De nominale Laden stroom van een enkele Accu is 60A; de nominale Ontladen stroom is 100A; de maximale Laden stroom is 90A; de maximale Ontladen stroom is 100A. Het systeem ondersteunt maximaal 30 eenheden in hetzelfde systeem.
- Accusysteem ondersteunt maximaal 160A werking stroom, 8kW werking Vermogen, maximaal aansluitbaar 1 Omvormer, 30 Accu



LX U5.0-30: Accu in combinatie met BCB-32-WW-0 verbindingsmethode voor de

busbar

Accusysteem ondersteunt maximaal 720A werking stroom, 36kW werking Vermogen, maximaal 6
 Omvormer en 8 Accu aangesloten



X 05.0-50. Accu in combinatie met de aansiditing van de verzamenan beb-55-

 Accusysteem ondersteunt maximaal 720A werking stroom, 36kW werking Vermogen, maximaal 6 aangesloten Omvormer en 15 Accu. Wanneer het aantal Accu meer dan 8 bedraagt, moeten twee zekeringen van 600A parallel worden aangesloten.



LX U5.0-30: Accu in combinatie met aansluiting van derden partij busbar

• Wanneer het aantal Accu \leq 8 is, ondersteunt Accu directe aansluiting op de verzamelrail.



 Wanneer het aantal Accu >8 en ≤30 is, moet er een zekering worden aangesloten tussen de verzamelbus en Omvormer. Aanbevolen specificaties: Nominale spanning >80V, nominale stroom ≥1,6 keer de nominale systeem stroom, maximale/werkende onderbrekingscapaciteit ≥50kA.



LX A5.0-30Communicatiepoort Definitie:

PIN	COM1	COM2	specificatie
1	-	-	gereserveerd
2	-	-	90.000.000.0
3	Parallel OUT+	Parallel OUT+	Parallelle Communicatiepoort
4	CAN_H	CAN_H	Verbinding Omvormer communicatie of
5	CAN_L	CAN_L	Accu en cluster Communicatiepoort
6	Parallel OUT2+	Parallel OUT2+	Parallelle bedieningsvergrendeling Communicatiepoort
7	-	-	reservering
8	Parallel OUT-	Parallel OUT-	parallelle bedieningCommunicatiepoort

LX A5.0-10Communicatiepoort definitie

PIN	COM1	COM2	specificatie
1	_	_	reservering

2	_	-	
3	Parallel OUT+	Parallel OUT+	parallelle bedrading
4	CAN_H	CAN_H	Aansluiten Omvormer communicatie of
5	CAN_L	CAN_L	Accu parallelcluster Communicatiepoort
6	_	_	Reservering
7	_	_	
8	Parallel OUT-	Parallel OUT-	Parallelle koppeling Communicatiepoort

LX U5.4-L, LX U5.4-20 Communicatiepoort definitie

PIN	COM1	COM2	specificatie
1	RS485_A1	RS485_A1	reservering
2	RS485_B1	RS485_B1	
3	_	-	reservering
4	CAN_H	CAN_H	Verbind Omvormer communicatie of Accu
5	CAN_L	CAN_L	en cluster Communicatiepoort
6	-	-	gereserveerd
7	_	-	gereserveerd
8	-	-	reservering

LX U5.0-30 Communicatiepoort definitie

PIN	COM1	COM2	specificatie
1	RS485_A1	RS485_A1	RS485-communicatie
2	RS485_B1	RS485_B1	
3	Verbindingsrail 1	Verbindingsrail 1	parallelle aansluiting Communicatiepoort
4	CAN_H	CAN_H	Verbind Omvormer communicatie of Accu

5	CAN_L	CAN_L	cluster Communicatiepoort
6	Hoofdstroomrail 2	Verbindingsrail 2	parallelle Communicatiepoort
7	_	-	reservering
8	Verbindingsrail	Verbindingsrail	Parallelle bedrading Communicatiepoort

6.6.1 Aansluiting van de vermogenskabel tussen inverter en batterij

- Gebruik een Multimeter om de positieve en negatieve polen van de DC-kabels te meten, zorg ervoor dat de polariteit correct is en dat er geen omgekeerde aansluiting is; en zorg ervoor dat de spanning binnen het toegestane bereik ligt.
- Bij het aansluiten moeten de Accu-draad en de "BAT+", "BAT-", en aardingspoort van de Accuklem exact overeenkomen. Als de kabels verkeerd worden aangesloten, kan dit leiden tot beschadiging van de apparatuur.
- Zorg ervoor dat de ader volledig in de klem aansluitingsopening is aangesloten en niet zichtbaar is.
- Zorg ervoor dat de kabels goed vastzitten, anders kan tijdens de werking van de apparatuur de aansluiting klem oververhit raken en schade veroorzaken.
- Sluit dezelfde Accu-groep niet aan op meerdere Omvormers, omdat dit schade aan de Omvormer kan veroorzaken.

Omvormer en Accu Vermogen lijnoverzicht



Omvormer-eindkabelproductiemethode



ES20ELC0005

Accu eindkabel fabricagemethode (LX A5.0-10, LX A5.0-30)



Accu kabelmontagemethode (LX U5.4-L, LX U5.4-20)



Accu eindkabel fabricagemethode (LX U5.0-30)



6.6.2 Aansluiting van de communicatiekabel tussen inverter en

batterij

Omvormer	Aansluiten op	poort	specificatie
poort	Accupoort	definitie	
BMS(CAN)	COM1	4: CAN_H 5: CAN_L	 Omvormer en Accu communiceren via CAN. Als de meegeleverde communicatie kabel niet voldoet aan de vereisten, gebruik dan alleen PIN4 en PIN5 van de Verwijder-connector bij het maken van een zelfgemaakte kabel, anders kan dit leiden tot communicatiefouten.

Verklaring van de BMS-communicatieverbinding tussen Omvormer en Accu:



KENNISGEVING

- Bij het aansluiten van de temperatuursensor van een loodzuurAccu wordt aanbevolen om de sensor aan te sluiten op een locatie met slechte warmteafvoer.
 Bijvoorbeeld: wanneer loodzuurAccu naast elkaar zijn geplaatst, bevestig de sensor dan aan de middelste loodzuurAccu.
- Om de Beveiliging beter te maken, moet de temperatuurbemonsteringskabel Installatie worden en wordt aanbevolen om de Accu in een omgeving met goede warmteafvoer te plaatsen.



6.7 Aansluiting van de AC-kabel

- Omvormer heeft een geïntegreerde bewakingseenheid voor lekstroom (RCMU) om te voorkomen dat de resterende stroom de vastgestelde waarde overschrijdt. Wanneer Omvormer een lekstroom detecteert die hoger is dan de toegestane waarde, wordt deze snel losgekoppeld van het Openbaar net.
- Bij het aansluiten moeten de AC-kabels volledig overeenkomen met de "BACK-UP", "ON-GRID" en aardingspoort aansluitingen van de AC-klem. Als de kabels verkeerd worden aangesloten, kan dit leiden tot schade aan de apparatuur.
- Zorg ervoor dat de ader volledig in de klem aansluitingsopening is aangesloten en niet zichtbaar is.
- Zorg ervoor dat de isolatieplaat bij de AC-klem stevig vastzit en niet los zit.
- Zorg ervoor dat de kabelverbindingen stevig zijn vastgedraaid, anders kan tijdens de werking van de apparatuur de aansluiting klem oververhit raken en schade aan de apparatuur veroorzaken.
- Bij het uitvoeren van onderhoud aan apparatuur in het systeem, moet de apparatuur uitschakelen worden behandeld. Het werken aan onder spanning staande apparatuur kan leiden tot Omvormer schade of elektrische schokken GEVAAR.
- In een parallel systeem is het alleen toegestaan om Omvormer aan te sluiten op dezelfde fase. Het is niet toegestaan om drie afzonderlijke eenfase Omvormer aan te sluiten op de drie fasen

van Openbaar net om een driefasensysteem te vormen, omdat dit kan leiden tot systeemfouten of apparatuurschade.

- O Foutgeval: Master-omvormer aangesloten op L1, Slave-omvormer1 aangesloten op L2, Slave-omvormer2 aangesloten op L3 vormen een driefasensysteem.
- O Correct voorbeeld: Master-omvormer aangesloten op L1, Slave-omvormer aangesloten op L1.
- Zorg ervoor dat de kabelaansluitingen in de juiste volgorde zijn aangesloten. Verwissel niet de L- en N-draden van de ON-GRIDpoort en verwissel niet de L- en N-draden van de BACK-UPpoort. In het systeem moeten alle N-draden van elke Omvormer BACK-UPpoort parallel worden aangesloten en alle L-draden parallel worden aangesloten.
- In hetzelfde systeem moeten de BACK-UP AC-kabels tussen de hoofd- en slave-eenheden, de ON-GRID AC-kabels tussen de hoofd- en slave-eenheden, en de DC-kabels tussen Accu en Omvormer consistent zijn in geleidermateriaal, geleider-Dwarsdoorsnede en geleiderlengte.



ES20ELC0007

6.8 Aansluiting van de kabel van de elektriciteitsmeter

KENNISGEVING

• Als er behoefte is aan meerdere Omvormer, raadpleeg dan de fabrikant voor de aankoop van

aparte meters.

- Zorg ervoor dat de CT-aansluitrichting en faserij volgorde correct zijn, anders kan dit leiden tot onjuiste monitoringsgegevens.
- Zorg ervoor dat alle kabels correct zijn aangesloten, stevig vastzitten en niet loskomen. Onjuiste bedrading kan leiden tot slecht contact of beschadiging van de energiemeter.
- In gebieden met bliksemGEVAAR, als de lengte van de meterkabel meer dan 10 m bedraagt en de kabel niet geaardStalen doorvoer is, wordt aanbevolen om externe bliksembeveiliging te installeren.

GMK110 meterbedrading

KENNISGEVING

- De buitendiameter van de AC-voedingslijn moet kleiner zijn dan de binnendiameter van de CT, zodat de AC-voedingslijn door de CT kan worden geleid.
- Om de Stroom Bewaking nauwkeurigheid van de stroomtransformator te waarborgen, wordt aanbevolen de kabellengte van de CT niet meer dan 30 meter te laten zijn.
- Gebruik geen netwerkkabel als CT-kabel, anders kan de stroom te groot worden en de energiemeter beschadigen.
- De door de fabrikant geleverde CT's hebben kleine verschillen in afmetingen en uiterlijk afhankelijk van model, maar de Installatie bedradingsmethode is consistent.



GMK110D

GMK110



Aansluitingsprocedure



GMK110: CT1+/CT1- ; GMK110D: CT1+/CT1-, CT2+/CT2-

GMK10ELC0002

GM1000



GM1000D



GM3000



Aansluitingsprocedure



▶ GM1000: CT x 1; GM1000D: CT x 2; GM3000: CT x 3

GMK10ELC0003

InstallatieCT (type 1)



InstallatieCT (type 2)



6.9 Aansluiting van de communicatiekabel van de inverter

KENNISGEVING

- Omvormer Communicatiefunctie optioneel, selecteer op basis van het werkelijke gebruiksscenario.
- Om de Uitschakeling op afstand-functie te gebruiken, schakel deze functie in de SolarGo App in nadat de bedrading is voltooid.
- Schakel deze functie niet in de SolarGo-app in als er geen Uitschakeling op afstand-apparaat is aangesloten, anders kan Omvormer niet parallel aan het net werken.
- In een parallel systeem, om de Uitschakeling op afstand-functie te realiseren, moet u communicatie kabel aansluiten op Master-omvormer, anders werkt de functie niet.
- Om de EnWG 14a-functie te gebruiken, zorg ervoor dat de ARM-softwareversie 11.429 of hoger is en de SolarGo-versie 6.0.0 of hoger.
- Omvormer ondersteunt verbinding via Bluetooth, 4G, WiFi, LANSmart Dongle om apparatuurparameters in te stellen via telefoon of WEB-interface, operationele informatie en foutmeldingen van apparatuur te bekijken, en de systeemstatus tijdig te begrijpen.
- Wanneer het systeem meerdere Omvormer omvormers bevat die parallel zijn aangesloten, moet de Master-omvormer worden geconfigureerd met de Ezlink3000 Smart Dongle voor netwerkvorming.
- Een opslagsysteem kan alleen een WiFi-Kit, WiFi/LAN Kit-20 of 4GSmart Dongle gebruiken wanneer er slechts één Omvormer is.
- Bij het kiezen van WiFi-communicatie om de Omvormer aan te sluiten op de Router, kunt u de WiFi-Kit, WiFi/LAN Kit-20 of Ezlink3000 Smart Dongle gebruiken.
- Wanneer u LAN-communicatie gebruikt om Omvormer aan te sluiten op Router, kunt u de WiFi/LAN Kit-20 of Ezlink3000 Smart Dongle gebruiken.
- Wanneer u kiest voor 4G-communicatie om de operationele informatie van het energieopslagsysteem naar het monitoringplatform te uploaden, kunt u Installatie LS4G Kit-CN, 4G Kit-CN, 4G Kit-CN-G20 of 4G Kit-CN-G21 Communicatiemodule gebruiken. Bij

het gebruik van LS4G Kit-CN of 4G Kit-CN, moet u de Smart Dongle die bij de Omvormer wordt geleverd gebruiken om de parameters van het energieopslagsysteem te configureren. Na voltooiing van de configuratie kunt u overschakelen naar LS4G Kit-CN of 4G Kit-CN voor gegevensoverdracht. Wanneer u 4G Kit-CN-G20 of 4G Kit-CN-G21 gebruikt, kunt u de Bluetooth-signalen van de module gebruiken voor lokale apparaatconfiguratie.

- 4G-module is een LTE-single-antenneapparaat, geschikt voor toepassingsscenario's met lagere eisen aan de gegevensoverdrachtssnelheid.
- 4De G-module heeft een ingebouwde SIM-kaart voor mobiele communicatie. Controleer of het apparaat zich Installatie in een gebied met 4G-dekking van mobiele netwerken bevindt.
- 4G Kit-CN-G20 of 4G Kit-CN-G21 Communicatiemodule ondersteunt het vervangen van de provider-SIM-kaart. Als er geen mobiele dekking is in uw omgeving, neem dan contact op met de serviceafdeling om een SIM-kaart van een andere provider te verkrijgen.
- 4Na het installeren van de G Kit-CN-G20 of 4G Kit-CN-G21 communicatiestick Installatie, neem contact op met de serviceafdeling om de Omvormer te koppelen met de communicatiestick. Na de koppeling, als u de communicatiestick Installatie naar een andere Omvormer wilt verplaatsen, neem dan eerst contact op met de serviceafdeling om de koppeling ongedaan te maken.
- Om de kwaliteit van 4G-signaalcommunicatie te waarborgen, plaats het apparaat niet Installatie binnenshuis of in gebieden met metalen signaalinterferentie.

Communicatiefunctie beschrijving



poort	Functie	beschrijving
1-3	belastingsregeli ng	 Ondersteuning voor aansluiting Ondersteuning voor droge contact signalen, voor functies zoals belastingsregeling. DO-contactcapaciteit is 12V DC@1A, NO/COM normaal open contact. Ondersteuning voor SG Ready warmtepomp aansluiting, regeling van de warmtepomp via droogcontact signaal voor de besturing van de warmtepomp Ondersteunde werkmodi:

		 Werkingsmodus 2 (signaal: 0:0): Energiebesparende modus, in deze modus werkt de warmtepomp in energiebesparende modus. Bedrijfsmodus 3 (signaal: 0:1): Aanbeveling inschakelen. In deze modus verhoogt de warmtepomp de warmwaterreserve om warmte op te slaan, terwijl de bestaande werking wordt gehandhaafd.
4-5	Uitschakeling op afstand/NS-bev eiliging	 Signaalbesturing voor poort, besturingsapparatuur Uitschakeling op afstand of implementatie van NS-beveiliging-functionaliteit. Uitschakeling op afstand functie: Wanneer er een onverwachte gebeurtenis plaatsvindt, kan de apparatuur worden gestopt. Uitschakeling op afstand apparatuur moet een normaal gesloten schakelaar zijn Omvormer Bij gebruik van de RCR- of DRED-functie, zorg ervoor dat het Uitschakeling op afstand-apparaat is aangesloten of dat de Uitschakeling op afstand-poort is kortgesloten.
6-7	Digitale signaalbesturing	Normaal gesloten schakelaar, Omvormer ondersteunt aansluiting van externe commando's, alarmen en andere DI-signalen via DIpoort.
8-9	Generator aan/uit bediening productie van poort	Ondersteuning voor aansluiting van generatorbesturingssignalen Sluit de generatorVermogendraad niet aan op de Omvormerwisselstroompoort.
10-15	DRED-, RCR- of EnWG 14a-functie aansluiting poort (DRED/RCR/En WG 14a)	 RCR (Rimpelsturingontvanger): Biedt RCR-signaalregeling voor poort, voldoet aan de dispatchbehoeften van Openbaar net in regio's zoals Duitsland. DRED (Demand Response Enabling Device): Biedt DRED-signaalregeling voor poort, voldoet aan de DERD-vereisten certificerings in regio's zoals Australië. EnWG (Energiewet) 14a: Alle regelbare verbruikers moeten

		noodregulering door Openbaar net accepteren. De Openbaar net-operator kan tijdelijk het maximale Openbaar net-afnamevermogen van regelbare verbruikers verlagen tot 4,2 kW.
EMS/PAR	 EMS-commu nicatie of Laden paal Communicat iepoort Parallelle bedrading Communicat iepoort 	 CAN en BUSpoort: parallelle werkingCommunicatiepoort, in parallelle netwerken wordt CAN-communicatie gebruikt om andereOmvormer aan te sluiten; BUS-bus wordt gebruikt om de parallelle en off-grid status van elkeOmvormer in het parallelle systeem te regelen. RS485poort: Gebruikt voor het aansluiten van EMS-apparatuur van derden en Laden-palen. In parallelle scenario's wordt het aansluiten van EMS-apparatuur van derden en Laden-palen niet ondersteund.
BMS	AccuBMS-comm unicatie	 Bij het aansluiten van loodzuur Accu wordt de temperatuursensor kabel gebruikt om de temperatuur van loodzuur te meten. Bij het aansluiten van een lithium-ion Accu, wordt deze gebruikt om de Accusysteem BMS communicatie kabel te verbinden, met ondersteuning voor CAN-signaalcommunicatie.
METER	Elektriciteitsmet ercommunicatie	Ondersteuning van RS485-communicatie voor externe Slimme meter-aansluiting

Aansluitmethode communicatie kabel



7 Proefloop van het systeem

7.1 Controle voor het inschakelen van het systeem

Serienum mer	Controlepunten
1	De apparatuur is stevig bevestigd, de positie is gemakkelijk voor bediening en onderhoud, de ruimte is geschikt voor ventilatie en koeling, en de omgeving is schoon en netjes.
2	PE-kabel, gelijkstroominvoerleiding, wisselstroomuitvoerleiding, communicatie kabel, Eindweerstand zijn correct en stevig aangesloten.
3	De kabelbinding voldoet aan de bedradingsvereisten, is redelijk verdeeld en heeft geen beschadigingen.
4	Ongebruikte doorvoergaten en poort moeten worden afgedicht.
5	Gebruikte doorvoergaten zijn gegarandeerd afgedicht.
6	Het Omvormer aansluitpunt van het net voldoet aan de eisen voor spanning en Frequentie.

7.2 Inschakelen van het systeem

WAARSCHUWING

- Als er meerdere Omvormer in het systeem zijn, zorg er dan voor dat alle Slave-omvormer aan de AC-zijde Inschakelen binnen één minuut na de Inschakelen van de AC-zijde van de Master-omvormer worden voltooid.
- Accu zwartstart gebruiksscenario:
 - O Het is nodig om Omvormer te activeren via Accu.
 - Bij afwezigheid van Omvormer is het noodzakelijk om Accu te beheren met Ontladen-oplading.
- Na het opstarten van Accusysteem, zorg ervoor dat Omvormer binnen 15 minuten normaal communiceert met Accusysteem. Als Omvormer en Accusysteem niet normaal kunnen communiceren, zal de schakelaar van

Accusysteem automatisch uitschakelen en wordt Accusysteem van stroom voorzien.

- LX U5.4-L, LX U5.4-20: Zorg ervoor dat elke Accu drukknop binnen 30 seconden wordt ingedrukt, anders zal er een alarm afgaan.
- Wanneer er meerdere Accu in het systeem aanwezig zijn, kan het starten van één Accu alle Accu activeren.



Inschakelen stappen:

0→2→3→4→5

3: Selecteren volgens lokale wet- en regelgeving.
7.3 Inleiding van de indicatiestekenlichten

7.3.1 Indicatiestekenlichten van de inverter

Indicato ren	Status	specificatie
		Omvormer is Inschakelen, in Stand-by modus
		Omvormer starten, in zelfcontrolemodus
(\mathbf{I})		Omvormer normaal netgekoppelde stroomopwekking of off-grid modus werking
\bigcirc		BACK-UP uitgangsoverbelasting
		systeemFOUT
		[TERM_1296] is spanningsloos
0		Openbaar net abnormaal, Omvormer BACK-UP poort voeding normaal
		Openbaar net normaal, Omvormer BACK-UP poort voeding normaal
	19. <u></u>	BACK-UP[[TERG_1303]]geen stroomvoorziening
		Omvormer bewakingsmodule wordt gereset
		Omvormer heeft geen verbinding met het communicatie-eindpunt tot stand gebracht
((ๆ))		Communicatieterminal en cloud Server communicatie FOUT
		Omvormer monitoring normaal
		Bewakingsmodule Omvormer niet gestart

Indicatoren

specificatie

Ê	75% < SOC≤100%	
	50% < SOC≤75%	
	25% < SOC≤50%	
	0% < SOC≤25%	
	niet aangesloten op het net	
Ontladen van de batterij wanneer Indicatoren oplicht: bijvoorbeeld wanneer de Accu SOC		
tussen 25% en 50% is, licht de bovenste lamp van 50% op.		

7.3.2 Indicatiestekenlichten van de batterij

LX A5.0-30

Indicatoren		Systeemstatus
0000	SOCIndicatoren geen groene weergave	SOC=0%
•000	eerste SOCIndicatoren toont groen	0% < SOC≤25%
••00	tweede SOCIndicatoren toont groen	25% < SOC≤50%
$\bullet \bullet \bullet \circ$	Derde SOCIndicatoren toont groen	50% < SOC≤75%
••••	vierde SOCIndicatoren toont groen	75% < SOC≤100%
	Groen constant aan	Accusysteem werkt normaal
	Groen knippert 1 keer/s	Accusysteem bevindt zich in de Stand-by status
RUN-lamp	Groen knipperend 3 keer/s	PCS-communicatie verloren
	langzaam knipperen	Na een Accusysteem-alarm wordt een

		zelfdiagnose uitgevoerd. Na voltooiing van de zelfdiagnose schakelt het systeem over naar de normale werkstatus of de FOUT-status.
ALM-lamp	Rood licht constant aan	Combineer de SOC-weergave om het type FOUT te bepalen en verwerk het volgens de aanbevolen methoden in het hoofdstuk Probleemoplossing.

LX A5.0-10

Normale toestand

SOCIndicatoren	RUN-lamp	Accusysteem status
SOCIndicatoren geeft de	Groen knippert	Accusysteem bevindt zich in de
	1 keer/s	Stand-by-status
● ○ ○ ○ ○ 5%≤SOC<25%	Groen knippert 2 keer/s	Accusysteem is in rusttoestand
● ● ● 50% ≤ SOC < 15%	Groen constant aan	Accusysteem bevindt zich in de Laden status
Maximale SOCIndicatoren knippert 1 keer/s		
 Wanneer 5% ≤ SOC < 25%, knippert SOC1. 		
 Wanneer 25% ≤ SOC < 50%, knippert SOC2. 	Groen constant	Accusvsteem bevindt zich in de
• Wanneer 50% \leq SOC < 75%,	aan	Ontladen-status
 Wanneer 75% ≤ SOC < 95%, knippert SOC4. 		
 Wanneer 95% ≤ SOC ≤ 100%, knippert SOC5. 		

abnormale toestand

ALM-lamp	Accusysteem status	specificatie
Rood knippert 1 keer per seconde	Accusysteem genereert een alarm	Na een alarm van Accusysteem voert Accusysteem een zelfdiagnose uit. Wacht tot de zelfdiagnose van Accusysteem is voltooid, waarna Accusysteem in de normale werkingsmodus of FOUT-status komt.
Rood licht constant aan	Accusysteem treed FOUT op	Combineer de SOC-weergavevorm om het type FOUT te bepalen en verwerk het volgens de aanbevolen methode in het hoofdstuk Probleemoplossing.

LX U5.4-L

GOODWE		Ø
	SOC Indicator	Button Indicator

Normale toestand

SOCIndicatoren	knop	Accusysteem status
SOCIndicatoren geeft de Accusysteem-batterijcapaciteit aan $\boxed{2}$ SOC<5% $\boxed{2}$ SOC<25% $\boxed{2}$ SOC<25% $\boxed{2}$ SOC<25% $\boxed{2}$ SOC<50% $\boxed{2}$ SOC<50% $\boxed{2}$ SOC<50% $\boxed{2}$ SOC<25% $\boxed{2}$ SOC<25% $\boxed{2}$ SOC<25% $\boxed{2}$ SOC<25% $\boxed{2}$ SOC<25% $\boxed{2}$ SOC<25% $\boxed{2}$ SOC<25% $\boxed{2}$ SOC<25% $\boxed{2}$ SOC<25% $\boxed{2}$ SOC<25% $\boxed{2}$	Groen knippert 1 keer/s	Accusysteem bevindt zich in de Stand-by status
Hoogste SOCIndicatoren knippert 1 keer per seconde, andere groene lampen branden continu	Groen constant brandend	Accusysteem werkt normaal

•	Wanneer 5% ≤ SOC < 25%, knippert SOC1.	t	
•	Wanneer 25% ≤ SOC < 50%, knippert SOC2.		
•	Wanneer 50% ≤ SOC < 75%, knippert SOC3.		
•	Wanneer 75% ≤ SOC < 95%, knippert SOC4.		
•	Wanneer 95% ≤ SOC ≤ 100%, knippert SOC5.		

abnormale toestand

knop Indicatoren	Accusysteem status	specificatie
Groen licht knippert 3 seconden	Accusysteem genereert een alarm	Combineer de SOC-weergave om het type FOUT te bepalen en verwerk het volgens de aanbevolen methode in het hoofdstuk Probleemoplossing.
rood knipperend gedurende 3 seconden	Accusysteem ondergaat FOUT	Combineer de SOC-weergave om het type FOUT te bepalen en verwerk het volgens de aanbevolen methoden in het hoofdstuk Probleemoplossing.

LX U5.4-20



Normale toestand



SOCIndicatoren geeft de Accusysteem laadtoestand aan	Groen knippert 1 keer/s	Accusysteem bevindt zich in de Stand-by status
✓////// > SOC<5%	Groen knippert 2 keer/s	Accusysteem is inactief
25%<360<36%	Groen constant aan	Accusysteem bevindt zich in de Laden status
 Hoogste SOCIndicatoren knippert 1 keer/s, andere groene lichten branden continu Wanneer 5% ≤ SOC < 25%, knippert SOC1. Wanneer 25% ≤ SOC < 50%, knippert SOC2. Wanneer 50% ≤ SOC < 75%, knippert SOC3. Wanneer 75% ≤ SOC < 95%, knippert SOC4. Wanneer 95% ≤ SOC ≤ 100%, knippert SOC5. 	Groen constant aan	Accusysteem bevindt zich in de Ontladen status

abnormale toestand

knop	Accusysteem status	specificatie
Rood lamp knippert 1 keer per seconde	Accusysteem genereert een alarm	Combineer de SOC-weergave om het type FOUT te bepalen en verwerk het volgens de aanbevolen methoden in het hoofdstuk Probleemoplossing.
rood constant licht	Accusysteem ondergaat FOUT	Combineer de SOC-weergave om het type FOUT te bepalen dat optreedt en verwerk het volgens de aanbevolen methoden in het hoofdstuk Probleemoplossing.

Indi	catoren	Systeemstatus
0000	SOCIndicatoren geen groene weergave	SOC=0%
000	eerste SOCIndicatoren toont groen	0% < SOC≤25%
••00	Tweede SOCIndicatoren toont groen	25% < SOC≤50%
$\bullet \bullet \bullet \circ$	Derde SOCIndicatoren toont groen	50% < SOC≤75%
vierde SOCIndicatoren toont groen		75% < SOC≤100%
	Groen constant aan	Accusysteem werkt normaal
	Groen knippert 1 keer per seconde	Accusysteem gereed
	Groen knippert 3 keer per seconde	PCS-communicatie verloren
RUN-lamp	langzaam knipperen	Na een Accusysteem-alarm wordt een zelfdiagnose uitgevoerd. Na voltooiing van de zelfdiagnose schakelt het systeem over naar de normale werkingsmodus of naar de FOUT-status.
ALM-lamp	Rood constant brandend	Combineer de SOC-weergavevorm om het type FOUT te bepalen dat heeft plaatsgevonden en verwerk het volgens de aanbevolen methoden in het hoofdstuk Probleemoplossing.

7.3.3 Indicatiestekenlichten van de slimme elektriciteitsmeter

GMK110

Туре	status	specificatie
Stroomindicatielamp	Altijd aan	De elektriciteitsmeter is Inschakelen

Ċ	Uitschakelen	De elektriciteitsmeter is uitschakelen
Communicatielamp	flicker	Elektriciteitsmetercommunicatie normaal
	Uitschakelen	Metercommunicatie abnormaal of geen communicatie

GM330

type	Status	specificatie
Stroomindicatielamp	Altijd aan	De meter is Inschakelen, geen RS485-communicatie.
	flicker	De meter is Inschakelen, RS485-communicatie functioneert normaal.
	doven	De meter is al uitschakelen
Communicatielamp	Doven	gereserveerd
	flicker	Druk op de Reset-knop ≥5s, de voedingslamp en de verkoop/kooplamp knipperen: elektriciteitsmeter reset.
Elektrische verlichting kopen en verkopen	Altijd aan	Elektriciteit kopen van Openbaar net
	flikkeren	naar Openbaar net elektriciteit verkopen
	Uitschakelen	Openbaar net elektriciteit verkopen
↓ 0	reservering	

7.3.4 Indicatiestekenlichten van de slimme communicatiestok

WiFi/LAN Kit-20

KENNISGEVING

 Dubbelklik op de Reload-knop om Bluetooth in te schakelen. De communicatieIndicatoren verandert in een enkele knipperstatus. Verbind binnen 5 minuten met de SolarGo-app, anders wordt Bluetooth automatisch uitgeschakeld. • Communicatie Indicatoren Enkele flitsstatus treedt alleen op na een dubbelklik op de Reload-knop wanneer Bluetooth is ingeschakeld.

Indicatoren	Status	instructie
Stroomindicati elamp ())		Constant aan: Slimme communicatiestok is Inschakelen
		uitdoven: Slimme communicatiestokniet Inschakelen
		Altijd aan: WiFi-modus of LAN-modus communicatie normaal
Communicatie lamp ((ရာ))		Enkele flits: Slimme communicatiestok Bluetooth-signaal is ingeschakeld, wacht op verbinding met SolarGo-app. *
		Twee keer knipperen: Slimme communicatiestok niet verbonden met Router
		Vier keer knipperen: Slimme communicatiestok communiceert normaal met Router, maar is niet verbonden met Server
		Zes keer knipperen: Slimme communicatiestok is bezig met het herkennen van aangesloten apparaten.
	2. <u></u>	Uitgeschakeld: Slimme communicatiestok software reset in uitvoering of niet Inschakelen

Indicatoren	kleur	Status	specificatie
LAN-communic atielamp		Altijd aan	100Mbps bekabeld netwerkverbinding normaal
	Groen	Uitschakelen	 Netwerkverbinding normaal Netwerkkabel niet aangesloten. 100Mbps bekabelde netwerkverbinding abnormaal 10Mbps bekabeld netwerkverbinding normaal 10/100Mbps bekabelde netwerkverbinding normaal
	Geel	Altijd aan	10/100Mbps bekabelde netwerkverbinding normaal, geen

		communicatiegegevens verzonden of ontvangen
	flicker	Communicatiegegevens verzenden en ontvangen
	Uitschakelen	Netwerkkabel niet aangesloten

knop	specificatie	
	Houd 0,5 tot 3 seconden ingedrukt om Slimme communicatiestok te resetten.	
Reload	Houd 6 tot 20 seconden ingedrukt om Slimme communicatiestok naar fabrieksinstellingen te resetten.	
	Dubbelklik snel om het Bluetooth-signaal in te schakelen (alleen 5 minuten actief)	

Wi-Fi Kit

Indicatoren	kleur	status	instructie
Stroomindicati		licht	Wi-Fi Kit is Inschakelen
O	Groen	Uitschakelen	Wi-Fi Kit niet Inschakelen of opnieuw opstarten
Communicatie		licht	WiFi AP-hotspot is verbonden
((n))	Blauw	doven	Wi-Fi Kit communicatiestoornisWi-Fi Kit herstarten

LS4G Kit-CN、4G Kit-CN

Indicatoren	Kleur	Status	specificatie
Voeding lamp groen	licht	Module is bevestigd en Inschakelen	
	groen	Uitschakelen	Module niet vastgezet of niet Inschakelen
Communicati	Blauw	Langzaam knipperen (0.2s	 Omvormer Communicatielamp 2 knippert: Inbelproces,

elamp	aan, 1.8s uit)	 netwerkzoekstatus Omvormer communicatielamp 4 knipperingen: geen verkeer waardoor verbinding met de cloud mislukt
	Langzaam knipperen (1,8s aan, 0,2s uit)	 Omvormer Communicatielamp 2 knippert: inbellen geslaagd Omvormer Communicatielamp brandt continu: succesvol verbonden met de cloud Omvormer communicatielamp 4 knippert: geen verkeer waardoor verbinding met de cloud mislukt
	Snelflits (0.125s aan, 0.125s uit)	Omvormer communiceert met de module via de cloud
	0.28 seconden aan, 8 seconden uit	Geen Installatie SIM-kaart of slecht contact met de SIM-kaart

4G Kit-CN-G20 & 4G Kit-CN-G21

Indicator en	Status	specificatie
Stroomind icatielamp		Altijd aan: Slimme communicatiestok is Inschakelen.
0		uitdoven: Slimme communicatiestok niet Inschakelen.
Communi catielamp ((ရာ))		Constant aan: Slimme communicatiestok is verbonden met Server, communicatie normaal.
		Twee keer knipperen: Slimme communicatiestok niet verbonden met basisstation.
		Vier keer knipperen: Slimme communicatiestok is verbonden met het basisstation, maar niet met

	Server.
	Zes keer knipperen: Slimme communicatiestok en Omvormer communicatie verbroken.
	Uitgeschakeld: Slimme communicatiestok software reset in uitvoering of niet Inschakelen.

knop	beschrijving
Reload	Houd 0,5 tot 3 seconden ingedrukt om de Slimme communicatiestok opnieuw op te starten.
	Houd 6 tot 20 seconden ingedrukt om de Slimme communicatiestok terug te zetten naar fabrieksinstellingen.

Ezlink3000

Indicatoren /zeefdruk	kleur	Status	specificatie	
Voeding lamp	blauw		Flikkeren: communicatiestick in normale werking	
			Uit: communicatiestok is uitschakelen	
	groen		Constant aan: communicatiestok is verbonden met Server	
Communicati elamp			Dubbel knipperen: communicatiestok niet verbonden met Router	
(((f)))			Vier knipperen: communicatiestok is verbonden met Router, niet verbonden met Server.	
RELOAD	-	-	 Druk 3 seconden kort in om de communicatiestick opnieuw op te starten 	

	• Houd 3-10 seconden ingedrukt om terug
	te zetten naar fabrieksinstellingen

8 Snel systeem Inbedrijfstelling

8.1 De app downloaden

Zorg ervoor dat de mobiele telefoon aan de volgende vereisten voldoet:

- Mobiel besturingssysteem: Android 4.3 of later, iOS 9.0 of later.
- De mobiele telefoon heeft toegang tot het internet.
- De mobiele telefoon ondersteunt WLAN of Bluetooth.

Methode 1: Zoek SolarGo in Google Play (Android) of App Store (iOS) om de app te downloaden en te installeren.



Methode 2: Scan de onderstaande QR-code om de app te downloaden en te installeren.



8.2 Aansluiten van Omvormer via SolarGo

LET OP		
 De apparaatnaam varieert afhankelijk van het type omvormer model of Communicatiemodule: 		
O Wi-Fi Kit: Zonne-WiFi***		
O Bluetooth-module: Solar-BLE***		
O WiFi/LAN Kit-20: WLA-***		
 Ezlink3000: CCM-BLE***; CCM-*** 		
O 4G Kit-CN-G20 of 4G Kit-CN-G21: GSA-*** of GSB-***		
*** is de omvormer Serial Number*		
• In een parallel systeem, sluit eerst de enkele omvormer aan om de firmwareversie van elke omvormer te controleren. Als de omvormerversie niet aan de vereisten voldoet, neem dan contact op met het servicecentrum voor een upgrade.		

 In een parallel systeem, selecteer het Ezlink-signaal om de parameters van de hoofd-omvormer in te stellen, en de relevante parameters worden automatisch gesynchroniseerd naar de slave-omvormer. Als de parameters van de omvormer niet consistent kunnen worden gehouden, sluit dan het enkele omvormersignaal aan en stel de parameters van de enkele omvormer in.

Verbind met de omvormer via Bluetooth



De omvormer aansluiten via WiFi

Device List	Device List 🙆 💿 😳	Device List 🍙 🕜 💬	C 9015 Status:Rait Mode
Bluetooth	Bluetoorh WLAN	Bluetooth WLAN	000 000 000 000 000 000 000 000
	Ips Your mobile phone has not turned on the VLAN: 1.Please turn on VLAN. 2.Find Solar-WEIXXXXXXX (XKXXXXXXX) is the loss 8 characters of the inverter SNJ. 3.Enter the default password 12345678. 4.Plane between definit mutan EXpende	♀ 5500 > ♀ Solar-	Safety Power Grid Code Working Mode Peek Staving
No Device	a Return to App and click button [Search Device] to refresh the list.	♀ Solar-	Battery Model Battery Status Control Normal
2 Search Device	Search Davice	Search Device	Backup 🏫 Power Limit 🔒 OFF OFF
Not Found >	Not Found >	Not Found >	Forme Parameters Settings

8.3 Communicati Instellingen

LET OP

De communicatieconfiguratie-interface varieert afhankelijk van de communicatiemethode.

Stap 1: Tik op Home > Instellingen > Communicati Instellingen > WLAN/LAN om de parameters in te stellen.

Stap 2: Stel de WLAN- of LAN-parameters in op basis van de werkelijke situatie.

Nr.	Naam/Pictogr am	Beschrijving
1	Netwerknaam	Van toepassing op WLAN. Selecteer het bijbehorende netwerk op basis van uw werkelijke situatie en verbind het apparaat met de router of switch.
2	Wachtwoord	Alleen voor WLAN. WiFi-wachtwoord voor het daadwerkelijk verbonden netwerk.
3	DHCP	 Schakel DHCP in wanneer de router in dynamisch IP-modus staat. Schakel DHCP uit wanneer een schakelaar wordt gebruikt of de router in statisch IP-modus staat.
4	IP-adres	
5	Subnetmask	 Configureer de parameters niet wanneer DHCP is ingeschakeld. Configureer de parameters volgens de router- of switchinformatie
6	Gateway-adres	wanneer DHCP is uitgeschakeld.
7	DNS Server	

8.4 Snelle instellingen

LET OP

- De parameters worden automatisch geconfigureerd na het selecteren van het veiligheidsland/-regio, inclusief overspanningbeveiliging, onderspanningbeveiliging, overfrequentiebeveiliging, onderfrequentiebeveiliging, spanning/frequentieaansluitbeveiliging, cosφ-curve, Q(U)-curve, P(U)-curve, FP-curve, HVRT, LVRT, enz.
- De opwekkingsefficiëntie verschilt per werkingsmodus. Stel de werkingsmodus in volgens de lokale vereisten en situatie.



Veiligheidsvoorschrift	Selecteer het juiste veiligheidsland.
Hoeveelheidsinstelling en	In parallelle scenario's, stel het aantal omvormers in het parallelle systeem in op basis van de werkelijke situatie.
BAT-verbindingsmodu s	Selecteer de werkelijke modus waarin de batterij is aangesloten op de omvormer. Het is niet nodig om de batterij model en werkmodus in te stellen als er geen batterij is aangesloten. Het systeem werkt standaard in de zelfverbruiksmodus.
Selecteer Accu Model	Selecteer de werkelijke batterij model.
Werkingsmodus	Stel de werkmodus in op basis van de werkelijke behoeften. Ondersteunt: Netgekoppelde modus en Zelfverbruiksmodus.

De app-interface ziet er als volgt uit wanneer de Zelfgebruik-modus is geselecteerd. Ga naar Geavanceerde Instellingen om de gedetailleerde werkmodus en gerelateerde parameters in te stellen.

Working Mode	< Self-use Mode	< Battery working	Save
•	£ Backup Mode 💿 📀	Start Time	00:00
	Charging Power From Grid	End Time	00:00
🛣 Self-use Mode	Rated Power 0.0 🗸	Repetition (Requires both monthly repetition to take effect)	and weekly
	Range[0,100]%	Month	Never >
@ Los Settings	🗟 TOU Mode 💿 🛛 📀	Day	Never >
	Time1	Charge Discharge Mode	Charge >
	Discharge Power: 30.0% 14:53-15:21	Rated Power Range[0,100]%	0.0
🔨 Peakshaving	Every Month Every day Time2	Charge Cut-off SOC Range[10,100]%	0
Settings	Charge Power: 80.0% SOC: 100% OO:20200 Saptember October Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Add up to 4 battery working groups + Add		
Exit PREV Next	Monthly-Repeat > Never		
	Peak Power Sales Limit 0.0 The peak limit must be lower than the power limit. Range[0,100]% PV Prioritizes Charging Battery ON: PV power generation changes from selling electricity to charging batteries PV Power Generation Peak Time 20:00		

Parameters

Beschrijving

Zelfgebruikmodus: op basis van de zelfgebruikmodus kunnen Back-upmodus, TOU-modus en Slim opladen tegelijkertijd worden ingeschakeld, en de omvormer selecteert automatisch de werkmodus. Werkprioriteit: Back-upmodus > TOU-modus > Slim opladen > Zelfgebruikmodus

Reservemodus		
Opladen vanaf net	Schakel Laden Van Net in om stroom van het elektriciteitsnet te kunnen	

	kopen.	
Nominale Vermogen	Het percentage van het aankoopvermogen ten opzichte van het nominale vermogen van de omvormer.	
TOU-modus		
Starttijd	Binnen de Starttijd en Eindtijd, wordt de batterij opgeladen of ontladen	
Eindtijd	volgens de ingestelde Accu Modus en het Nominale Vermogen.	
Accu Modus	Stel de Accu-modus in op opladen of ontladen, afhankelijk van de situatie.	
Nominale Vermogen	Het percentage van het laad-/ontlaadvermogen ten opzichte van het nominale vermogen van de omvormer.	
Laden Afgesloten SOC	De batterij stopt met opladen/ontladen zodra de batterij-SOC de Laden Afsluit-SOC bereikt.	
Slim opladen		
Slim Opladen Maand	Stel de slimme oplaadmaanden in. Er kunnen meerdere maanden worden ingesteld.	
Piekbegrenzing Vermogen	Stel de piekbeperkingsVermogen in overeenstemming met de lokale wet- en regelgeving. De piekbeperkingsVermogen moet lager zijn dan het uitgangsVermogenslimiet van het dat door de lokale vereisten is gespecificeerd.	
Schakel over naar Laden	Tijdens de laadtijd zal de PV-energie de batterij opladen.	

De app-interface ziet er als volgt uit wanneer de Piekafvlakking-modus is geselecteerd.



Piekafvlakking		
Starttijd	Het openbare net zal de batterij opladen tussen Starttijd en Eindtijd als	
Eindtijd	het stroomverbruik van de belasting het vermogensquotum niet overschrijdt. Anders kan alleen PV-energie worden gebruikt om de batterij op te laden.	
Impoort Vermogen Limiet	Stel het maximale Vermogenslimiet van het in dat mag worden gekocht van het net. Wanneer het verbruik van de belastingen het totaal van de opgewekte energie in het PV-systeem en de Impoort Vermogen Limiet overschrijdt, wordt het overtollige vermogen aangevuld door de batterij.	
Gereserveerde SOC voor piekafvlakking	In de Peak Shaving-modus moet de batterij-SOC lager zijn dan Gereserveerde SOC voor piekafvlakking. Zodra de batterij-SOC hoger is dan Gereserveerde SOC voor piekafvlakking, mislukt de peakshaving-modus.	

Tik op Voltooien om de instellingen af te ronden, start de apparatuur opnieuw op volgens de aanwijzingen.



8.5 Aanleggen van Vermogen Centrales

LET OP

Log in op de SEMS Portal-app met het account en wachtwoord voordat u energiecentrales aanmaakt. Als u vragen heeft, raadpleeg dan het gedeelte Plantmonitoring.

Stap 1 Ga naar de pagina Plant aanmaken.

Stap 2 Lees de instructies en vul de gevraagde installatiegegevens in op basis van de

werkelijke situatie. (* verwijst naar de verplichte items)

Stap 3 Volg de aanwijzingen om apparaten toe te voegen en de installatie aan te maken.



9 Systeem Inbedrijfstelling

9.1 SolarGo Overzicht

SolarGo App is een mobiele applicatie die communiceert met de omvormer via bluetooth- of WiFi-modules. Veelgebruikte functies zijn als volgt:

- 1. Controleer de bedrijfsgegevens, softwareversie, alarmen, enz.
- 2. Stel rasterparameters, communicatieparameters, veiligheidslanden, Vermogenslimiet van hetatie, enz. in.
- 3. Apparatuuronderhoud.
- 4. Werk de firmwareversie van de apparatuur bij.

9.1.1 Menustructuur van de App



9.1.2 Aanmeldpagina van de SolarGo App



Nr.	Naam/Pict ogram	Beschrijving	
1	SEMS	Tik op het pictogram om de pagina te openen voor het downloaden van de SEMS Portal-app.	
2	?	Tik om de aansluithandleiding te lezen	
2	Niet gevonden		
3	\bigcirc	 Controleer informatie zoals app-versie, lokale contacten, enz. Andere instellingen, zoals updatedatum, taal wisselen, temperatuureenheid instellen, enz. 	
4	Bluetooth/W LAN	Selecteer op basis van de werkelijke communicatiemethode. Als u problemen ondervindt, tik dan op of NIET Gevonden om de verbindingshandleidingen te lezen.	
5	Apparaatlijst	 De lijst van alle apparaten. De laatste cijfers van de apparaatnaam zijn normaal gesproken het Serial Number van het apparaat. Selecteer het apparaat door het Serial Number van de 	

		 hoofd-omvormer te controleren wanneer meerdere omvormers parallel zijn aangesloten. De apparaatnaam varieert tussen verschillende omvormer models of communicatiemodules.
6	Zoekapparaa t	Tik op Zoek Apparaat als het apparaat niet wordt gevonden.

9.1.3 Startpagina van de SolarGo App

Enkele Omvormer

Meerdere Omvormers



Nr.	Naam/Pictogra m	Beschrijving
1	Serienummer	Serienummer van de aangesloten omvormer of Serial Number van de hoofd-omvormer in het parallelle systeem.
2	Apparaatstatus	Geeft de status van de omvormer aan, zoals Werken, Fout, enz.
3	Energiestroomdi agram	Geeft het energiestroomdiagram van het PV-systeem aan. De werkelijke pagina is leidend.
4	Systeemstatus	Geeft de systeemstatus aan, zoals VeiligheidsCode, Werkmodus, Accu Model, Accu Status, Vermogen Limiet, Driefasige Onbalansuitvoer, enz.
5	ស	Thuis. Tik op Thuis om het serienummer, apparaatstatus, energiestroomdiagram, systeemstatus, enz. te controleren.

	Thuis	
6	Parameters	Parameters. Tik op Parameters om de bedrijfsparameters van het systeem te controleren.
7	Instellingen	Instellingen. Log in voordat u Snelle Instellingen en Geavanceerde Instellingen betreedt. Initiële wachtwoord: goodwe2010 of 1111.
8	Parallel	Tik op Totaal aantal om de Serial Number van alle omvormers te controleren. Tik op de Serial Number om naar de instellingenpagina van de individuele omvormer te gaan.

9.2 Omvormer aansluiten via SolarGo

LET OP

- De apparaatnaam varieert afhankelijk van het type omvormer model of Communicatiemodule:
 - O Wi-Fi Kit: Solar-WiFi***
 - O Bluetooth-module: Solar-BLE***
 - O WiFi/LAN Kit-20: WLA-***
 - O Ezlink3000: CCM-BLE***; CCM-***
 - O 4G Kit-CN-G20 of 4G Kit-CN-G21: GSA-*** of GSB-***

*** is de omvormer Serial Number*

- In een parallel systeem, sluit eerst de enkele omvormer aan om de firmwareversie van elke omvormer te controleren. Als de omvormerversie niet aan de vereisten voldoet, neem dan contact op met het servicecentrum voor een upgrade.
- In een parallel systeem, selecteer het Ezlink-signaal om de parameters van de hoofd-omvormer in te stellen, en de relevante parameters worden automatisch gesynchroniseerd naar de slave-omvormer. Als de parameters van de omvormer niet consistent kunnen worden gehouden, sluit dan het enkele omvormersignaal aan en stel de parameters van de enkele omvormer in.

Verbinding maken met de omvormer via Bluetooth



De omvormer aansluiten via WiFi

Device List 🙆 🧿 😳	Device List 🕥 🛞 💬	Device List 🖾 🧭 💬	← 9015 Status:Rault Mode
Bluetooth	Bluetooth WLAN	Bluetooth WLAN	000 UntikW
	3	Solar-	
	Tips Your mobile phone has not turned on the WLAN:	ଡ଼ 5500 >	0.00
	1.Please turn on WLAN. 2.Find Solar-WFIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Solar-Interaction and the solar s	Safety Power Vorking Mode
	4.Return to App and click button [Search Device] to refresh the list.		Venk Snaving Workhouse
No Device	Cancel Sure	🛜 Solar- >	Battery Model Battery Status Composition And And And And And And And And And An
2 Search Device	Search Dbytce	Search Device	Backup 🏫 Power Limit 🏤 OFF OFF
Not Found >	Not Found >	Not Found >	Freme Perameters Settings

9.3 Snelle instellingen

LET OP

- De parameters worden automatisch geconfigureerd na het selecteren van het veiligheidsland/-regio, inclusief overspanning bescherming, onderspanning bescherming, overfrequentie bescherming, onderfrequentie bescherming, spanning/frequentie aansluitingsbescherming, cosφ curve, Q(U) curve, P(U) curve, FP curve, HVRT, LVRT, enz.
- De opwekkingsefficiëntie verschilt per werkingsmodus. Stel de werkingsmodus in volgens de lokale vereisten en situatie.



Parameters	Beschrijving	
Veiligheidsvoorschrift	Selecteer het juiste veiligheidsland.	
Hoeveelheidsinstelling en	In parallelle scenario's stelt u het aantal omvormers in het parallelle systeem in op basis van de werkelijke situatie.	
BAT-verbindingsmodu s	Selecteer de werkelijke modus waarin de batterij is aangesloten op de omvormer. Het is niet nodig om de batterij model en werkmodus in te stellen als er geen batterij is aangesloten. Het systeem werkt standaard in de zelfverbruiksmodus.	
Selecteer Accu Model	Selecteer de werkelijke batterij model.	
Werkingsmodus	Stel de werkmodus in op basis van de werkelijke behoeften. Ondersteunde modi: Netmodus en Zelfverbruiksmodus.	

De app-interface ziet er als volgt uit wanneer de Zelfgebruik-modus is geselecteerd. Ga naar Geavanceerde Instellingen om de gedetailleerde werkmodus en gerelateerde parameters in te stellen.

Working Mode	< Self-use Mode	< Battery working	Save
12	£ Backup Mode 🕢 📀	Start Time	00:00
	Charging Power From Grid	End Time	00:00
🖏 Self-use Mode	Rated Power 0.0 V Range[0,100]%	Repetition (Requires both monthly a repetition to take effect)	and weekly
@ Settings	🔹 TOU Mode 💿 🛛 🖉	Day	Never >
	Time1	Charge Discharge Mode	Charge >
	Discharge Power: 30.0% 14:53-15:21	Rated Power Range[0,100]%	0.0
A Peakshaving	Every Month Every day Time2	Charge Cut-off SOC Range[10,100]%	0
© Settings	Charge Power: 00.0% SUC: 10.0% OO:00-23:00 September October Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday		
	Add up to 4 battery working groups + Add		
Exit PREV Next	Monthly-Repeat > Never		
	Peak Power Sales Limit 0.0 The peak limit must be lower than the power limit. Range[0,100]%		
	PV Prioritizes Charging Battery ON: PV power generation changes from selling electricity to charging batteries		
	PV Power Generation Peak Time 20:00		

Parameters

Beschrijving

Zelfverbruikmodus: gebaseerd op de Zelfverbruikmodus, kunnen Back-upmodus, Economische modus en Slim opladen tegelijkertijd worden ingeschakeld, en de omvormer selecteert automatisch de werkmodus. Werkprioriteit: Back-upmodus > TOU-modus > Slim opladen > Zelfverbruikmodus

Back-up modus

Opladen vanaf het net	Schakel Laden Van Net in om stroom van het elektriciteitsnet te kunnen kopen.
Nominaal Vermogen	Het percentage van het aankoopvermogen ten opzichte van het nominale vermogen van de omvormer.
TOU-modus	
Starttijd	Binnen de Starttijd en Eindtijd wordt de batterij opgeladen of ontladen
Eindtijd	volgens de ingestelde Accu-modus en het nominale Vermogen.
Accu Modus	Stel de Accu-modus in op Laden of Ontladen, afhankelijk van de situatie.
Nominaal Vermogen	Het percentage van het laad-/ontlaadvermogen ten opzichte van het nominale vermogen van de omvormer.
Laden Afgesneden SOC	De batterij stopt met opladen/ontladen zodra de batterij-SOC de Laden Afsluit-SOC bereikt.
Slim opladen	
Slim Laden Maand	Stel de slimme oplaadmaanden in. Er kunnen meerdere maanden worden ingesteld.
Piekbegrenzing Vermogen	Stel de piekbeperkingsVermogen in overeenstemming met de lokale wet- en regelgeving. De piekbeperkingsVermogen moet lager zijn dan het uitgangsVermogenslimiet van het dat door lokale vereisten is gespecificeerd.
Schakel over naar Laden	Tijdens de oplaadtijd zal de PV-energie de batterij opladen.

De app-interface ziet er als volgt uit wanneer de Piekafvlakking-modus is geselecteerd.



Parameters	Beschrijving
Piekafvlakking	
Starttijd	Het elektriciteitsnet zal de batterij opladen tussen Starttijd en Eindtijd
Eindtijd	als het stroomverbruik van de belasting het vermogensquotum niet overschrijdt. Anders kan alleen PV-energie worden gebruikt om de batterij op te laden.
Ikpoort Vermogen Limiet	Stel het maximale Vermogenslimiet van het toegestane aankoopbedrag van het net in. Wanneer het verbruik van de belastingen het totaal overschrijdt van de opgewekte energie in het PV-systeem en de Impoort Vermogen limiet, wordt het overtollige vermogen aangevuld door de batterij.
Gereserveerde SOC voor piekafvlakking	In de Peak Shaving-modus moet de batterij-SOC lager zijn dan Gereserveerde SOC voor piekafvlakking. Zodra de batterij-SOC hoger is dan Gereserveerde SOC voor piekafvlakking, mislukt de peakshaving-modus.

Tik op Voltooien om de instellingen af te ronden, volg de aanwijzingen om de apparatuur opnieuw op te starten.



9.4 Communicati Instellingen

LET OP

De configuratiepagina voor communicatie varieert afhankelijk van de communicatiemethode.

Stap 1: Ga naar de instellingenpagina via "Home" > "Instellingen" > "Communicati Configuratie" > "Netwerkinstellingen".

Nummer	Naam/Pictogra m	Beschrijving
1	Netwerknaam	Van toepassing op WLAN. Selecteer het bijbehorende netwerk op basis van uw werkelijke situatie en communiceer het apparaat met de router of switch.
2	Wachtwoord	Van toepassing op WLAN. Voer het wachtwoord in voor het netwerk dat u daadwerkelijk hebt geselecteerd.
3	DHCP	 Wanneer de router de dynamische IP-modus gebruikt, schakelt u de DHCP-functie in. Bij gebruik van de router in statische IP-modus of bij gebruik van een schakelaar, schakelt u de DHCP-functie uit.
4	IP-adres	• Wanneer DHCP is ingeschakeld, is het niet nodig om deze
5	Subnetmask	parameter te configureren.Wanneer DHCP is uitgeschakeld, configureer deze
6	Gateway-adres	parameter dan volgens de informatie van de router of
7	DNS Server	switch.

Stap 2: Configureer het WLAN- of LAN-netwerk op basis van de werkelijke situatie.

7DNS ServerSWITCH.9.5 Het instellen van de basisinformatie

9.5.1 Instellen van Schaduwscan en SPD

Stap 1 Tik op Home > Instellingen > Basisinstellingen om de parameters in te stellen.Stap 2 Stel de functies in op basis van de werkelijke behoeften.

Schaduwscan en SPD

Nr.	Parameters	Beschrijving
1	Schaduwscan	Schakel Shadow Scan in wanneer de PV-panelen ernstig beschaduwd zijn om het stroomopwekkingrendement te optimaliseren.

2		Na het inschakelen van de SPD, wanneer de
	SPD (Surge Protection	SPD-module abnormaal is, zal er een
	Device)	alarmmelding voor abnormale SPD-module
		verschijnen.

RESERVE

Na het instellen van de back-upstroomfunctie, wanneer het net wordt uitgeschakeld, kan de belasting die is aangesloten op de BACKUP poort van de omvormer worden gevoed door de batterij om een ononderbroken stroomvoorziening aan de belasting te garanderen.

Nr.	Parameters	Beschrijving	
1	UPS-modus - Volledige golfdetectie	Controleer of het spanning van het openbare net te hoog of te laag is.	
2	UPS-modus - Halve golfdetectie	Controleer of het spanning van het openbare net te laag is.	
3	EPS-modus - Ondersteunt LVRT	Stop met het detecteren van het spanning elektriciteitsnet.	
4	Wis Geschiedenis van Overbelasting	Zodra het vermogen van de belastingen die op de BACK-UP poort-aansluitingen van de omvormer zijn aangesloten, het nominale belastingsvermogen overschrijdt, zal de omvormer opnieuw opstarten en het vermogen opnieuw detecteren. De omvormer zal dit meerdere keren herhalen totdat het overbelastingsprobleem is opgelost. Tik op 'Clear Overload History' om het herstartinterval te resetten nadat het vermogen van de belastingen die op de BACK-UP poort-aansluitingen zijn aangesloten, aan de vereisten voldoet. De omvormer zal dan onmiddellijk opnieuw opstarten.	

9.5.2 Geavanceerde parameters instellen

Stap 1: Tik op Home > Instellingen > Geavanceerde instellingen om de parameters in te stellen.

Stap 2: Stel de parameters in op basis van de werkelijke behoeften. Tik op '\/' of Opslaan om

de instellingen	op te slaan.	De parameters	ziin succesvol	inaesteld.
ac moteringen	op to blaain	De parametero		ingebeelai

Nr.	Parameters		Beschrijving
1	AFCI-test	AFCI-test	Schakel AFCI in of uit volgens behoefte.
		AFCI-teststatus	De teststatus, zoals Niet Zelfcontrolerend, zelfcontrole geslaagd, enz.
		Duidelijk AFCI-alarm	Wis ARC-foutmeldingen op.
		Zelfcontrole	Tik om te controleren of de AFCI-functie normaal werkt.
	PV-aansluit modus	Zelfstandig	De PV-strings worden een voor een aangesloten op de
		aansluiten	MPPT klems.
		Gedeeltelijke Parallelle Verbinding	De PV-strings worden zowel in serie als parallel
2			aangesloten op de omvormer. Bijvoorbeeld, een
			andere PV-string is aangesloten op MPPT3.
		Parallelschakelen	De externe PV-string is aangesloten op meerdere MPPT
			klems van de omvormer.
3	Accu poort busbarverbinding		Schakel de functie in als een busbar op het systeem is aangesloten.

9.5.3 Instellen van Vermogen limietparameters

Stap 1 Tik op Home > Instellingen > Geavanceerde instellingen > Vermogen Limiet om de parameters in te stellen.

Stap 2 Schakel de Vermogenslimiet van het-functie in of uit op basis van de werkelijke behoeften.

Stap 3 Voer de parameters in en tik op \checkmark . De parameters zijn succesvol ingesteld.

Nr.	Parameters	Beschrijving
1	Vermogen Limiet	Schakel Vermogen Limiet in wanneer Vermogenslimiet van het vereist is volgens lokale netstandaarden en -eisen.
2	Expoort Vermogen (W)	Stel de waarde in op basis van het werkelijke maximale vermogen dat in het elektriciteitsnet wordt gevoed.

9.5.4 Het instellen van de Accu-parameters

Lithiumbatterij

Stap 1 Tik op Home > Instellingen > Geavanceerde instellingen > Accu Functie om de parameters in te stellen.

Stap 2 Voer de parameters in en tik op \checkmark . De parameters zijn succesvol ingesteld.

Nr.	Parameters	Beschrijving	
1	Max. Laadstroom	Stel het maximale laadvermogen stroom in op basis van de werkelijke behoeften.	
2	Max. Ontlaadstroom	Stel de maximale ontlaadstroom in op basis van de werkelijke behoeften.	
3	SOC Beveiliging	Start de batterijbescherming wanneer de batterijcapaciteit lager is dan de Ontladen-diepte.	
4	Ontladingsdiepte (netgekoppeld)	Geeft de ontladingsdiepte van de batterij aan wanneer de	
5	Ontladingsdiepte (off-grid)	omvormer netgekoppeld of autonoom is.	
6	Backup SOC-beheer	De batterij wordt opgeladen tot de vooraf ingestelde SOC-beschermingswaarde door het elektriciteitsnet of PV wanneer het systeem netgekoppeld werkt, zodat de batterij-SOC voldoende is om normaal te blijven functioneren wanneer het systeem off-grid is.	
7	Onmiddellijk opladen	Activeer direct opladen van de batterij via het net. Geldt eenmalig. In- of uitschakelen op basis van de werkelijke behoeften.	
8	SOC voor het stoppen met opladen	Stop met het opladen van de batterij zodra de batterij-SOC de SOC voor het stoppen van opladen bereikt.	

9	Direct opladen Vermogen	Geeft het percentage aan van het laadvermogen ten opzichte van het nominale vermogen van de omvormer bij het inschakelen van Direct Laden. Bijvoorbeeld, het instellen van de Directe Oplaad Vermogen van een 10kW omvormer op 60 betekent dat het laadvermogen van de omvormer 10kW*60%=6kW is.	
10	Accu Verwarming	 Optioneel. Deze optie wordt weergegeven op de interface wanneer een batterij die verwarming ondersteunt is aangesloten. Nadat de batterijverwarmingsfunctie is ingeschakeld, wanneer de temperatuur onder de waarde ligt die de batterij activeert, wordt PV-energie of elektriciteit van het net gebruikt om de batterij te verwarmen. Verwarmingsmodus: Economische modus: om de minimale ingangsvermogenscapaciteit van de batterij te behouden. Het wordt ingeschakeld wanneer de temperatuur lager is dan 5°C en uitgeschakeld wanneer deze groter dan of gelijk is aan 7°C. Standaardmodus: om de gematigde vermogensinvoercapaciteit van de batterij te behouden. Deze wordt ingeschakeld wanneer de temperatuur lager is dan 10°C en uitgeschakeld wanneer deze groter dan of gelijk is aan 12°C. Efficiënte modus: om de hogere vermogensinvoercapaciteit van de batterij te behouden. Deze wordt ingeschakeld wanneer de temperatuur lager is dan 20°C en uitgeschakeld wanneer de ze groter dan of gelijk is aan 22°C. 	
11	Accu Ontwaken	Nadat de functie is ingeschakeld, kan de batterij worden gewekt wanneer deze wordt uitgeschakeld vanwege onder-spanning bescherming.	

Alleen van toepassing op lithiumbatterijen zonder circuit
Stroomkringonderbrekers. Na activering is de
uitgangsspanning spanning van de batterij poort ongeveer
60V.

Loodzuuraccu Accu

LET OP

- 1. Voordat u de parameters van loodzuuraccu's instelt, is het noodzakelijk om de gebruikershandleiding, Technische gegevens en andere gerelateerde documentatie van loodzuuraccu's te lezen. Om de veiligheid van de accu's te waarborgen, dient u strikt de richtlijnen van de fabrikant van de loodzuuraccu's te volgen bij het instellen van de accuparameters. Anders vallen de risico's die hierdoor ontstaan niet onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant van de omvormer.
- Het spanning assortiment loodzuuraccu's moet compatibel zijn met de omvormer, en de aanbevolen spanning van loodzuuraccu's aangesloten op de omvormer is ≤60V, anders functioneert de omvormer mogelijk niet correct.
- 3. De SOC van loodzuuraccu's wordt berekend door de omvormer BMS, niet de werkelijke accucapaciteit, wat kan leiden tot afwijking of sprongen in de SOC-waarde. SOC wordt alleen gebruikt als referentie voor de accucapaciteit. Het uitvoeren van SOC-waardekalibratie nadat de accu volledig is opgeladen, kan de nauwkeurigheid van de SOC-waarde verbeteren.

Stap 1: Ga naar de parameterinstellingeninterface via Home > Instellingen > Geavanceerde instellingen > Accu Functie.

Nummer	Parameter	Beschrijving
1	Accu Capaciteit	Stel de parameter in volgens de batterij Technische gegevenss.
2	Drijvende spanning	Wanneer de batterij bijna volledig is opgeladen, schakelt deze over naar de drijflaadmodus. Deze waarde is de bovengrens van de laadspanning in deze modus. Stel de parameter in volgens de batterijTechnische gegevenss.

Stap 2: Voer de parameters in en tik op \checkmark . De parameters zijn succesvol ingesteld.
3	Constante laadspanning	De batterijlaadmodus is ingesteld op constant spanning laden door deFOUT; deze waarde is de bovengrens van het laadspanning in deze modus. Stel de parameter in volgens de batterijTechnische gegevenss.		
4	Minimale ontlading spanning	Stel de parameter in volgens de batterij Technische gegevenss. Om de batterijprestaties en levensduur te beschermen, mag deze parameter niet te laag worden ingesteld.		
5	Max. laadstroom	De maximale stroom tijdens het opladen, gebruikt om de laad-stroom te beperken. Stel de parameter in volgens de batterij-Technische gegevensen.		
6	Max. Ontlaadstroom	Stel de parameter in volgens de batterij Technische gegevenss. Hoe groter de ontladingsstroom is, hoe korter de werktijd van de batterij is.		
7	Maximale zwevende laadspanning stroom	De maximale laadstroom in de floating charge-status. Stel de parameter in volgens de batterijTechnische gegevenss. Wanneer de batterij bijna volledig is opgeladen, gaat deze in de zwevende laadtoestand. Raadpleeg de Technische gegevens van de bijbehorende batterij model voor specifieke definities.		
8	Accu Interne Weerstand	De interne weerstand van de batterij. Stel de parameter in volgens de batterijspecificaties.		
9	Tijd om over te schakelen naar de float-laadmodus	Wanneer de laadtoestand van de batterij verandert van constant laden naar druppelladen, en de duur de ingestelde waarde bereikt, schakelt de batterijlademodus over naar de druppelladingsmodus. De deFOUT duur is 180s.		
10	Laden temperatuurcompen satie	Door deFOUT, wanneer de temperatuur hoger is dan 25°C, zal de bovengrens van het opladen spanning met 3mV dalen voor elke 1°C stijging.		

	De werkelijke instellingen moeten gebaseerd zijn
	op de Technische gegevens van de batterij.

9.5.5 Generatorparameters instellen

Stap 1: Na het verbinden met de SolarGo APP, ga naar Home > Instellingen > Poortverbinding > Generatoraansluiting. Na het selecteren van het generatortype, ga je naar de parameterinstellingsinterface.

Stap 2: Voer de parameters in en tik op \checkmark . De parameters zijn succesvol ingesteld.

Handmatige besturingsgenerator (ondersteunt geen droogcontactaansluiting): Dit type generator ondersteunt alleen handmatig starten en stoppen.

Automatische besturingsgenerator (suppoort droog contactverbinding): Dit type generator suppoort automatisch starten en stoppen.

Nummer	Parameter	Beschrijving
1	Droogcontact besturingsmodus	Stel de schakelbedieningsmodus en automatische bedieningsmodus in. In de schakelbedieningsmodus kan het starten en stoppen van de generator op afstand worden bediend. In de automatische bedieningsmodus start en stopt de generator automatisch op basis van vooraf ingestelde parameters. Deze functie is alleen van toepassing op generatoren die poort droogcontactverbinding ondersteunen.
2	Geen werktijd	Stel een verboden werktijd in. Gedurende deze periode stopt de generator met werken. Deze functie is alleen van toepassing op generatoren die poort droogcontactverbinding ondersteunen.
3	Nominaal vermogen	Nominaal vermogen van de generator.
4	Bedrijfstijd	De duur van ononderbroken werking van een generator. Wanneer de bedrijfstijd de ingestelde waarde overschrijdt, schakelt de generator automatisch uit. Deze functie is

		alleen van toepassing op generatoren die een droogcontactverbinding ondersteunen.
5	Bovenspanning	Stel de omhoog in per limiet van de bedrijfsfrequentie voor de generator.
6	Lagere spanning	De tijdmodus staat aan tussen de Starttijd en Eindtijd. Stel de bovengrens van de bedrijfsfrequentie voor de generator in.
7	Bovenste frequentie	Stel de bovengrens van de bedrijfsfrequentie voor de generator in.
8	Lager Frequentie	Stel de ondergrens van de bedrijfsfrequentie van de generator in.
9	Voorverwarmtijd	De voorverwarmtijd zonder belasting voordat de generator wordt belast.
10	Schakelaar	Schakel de functie van de generator in of uit om de batterij op te laden.
11	Maximaal laadvermogen	Stel het maximale laadvermogen in voor de generatorbatterij.
12	Starten van spanning	Stel de start spanning in voor de generator om de batterij op te laden. Wanneer de spanning van de batterij lager is dan de ingestelde waarde, zal de generator de batterij opladen.
13	Stop spanning	Stel de stop spanning in voor de generator om de batterij op te laden. Wanneer de spanning van de batterij hoger is dan de ingestelde waarde, stopt de generator met het opladen van de batterij.

9.5.6 Belastingregeling instellen

Stap 1: Na het verbinden met de SolarGo APP, ga naar de parameterinstellingen via Home >

Instellingen > Poortverbinding > Belastingsregeling.

Stap 2: Voer de parameters in en tik op $\sqrt{.}$ De parameters zijn succesvol ingesteld.

Nummer	Parameter	Beschrijving
1	Droogcontactmodu s	De belastingen worden binnen de ingestelde tijdsperiode van stroom voorzien. Wanneer de schakelaar AAN staat, worden de belastingen van stroom voorzien; wanneer de schakelaar UIT staat, wordt de stroom onderbroken. Schakel de schakelaar aan of uit op basis van de werkelijke behoeften.
2	Tijdmodus	Stel de tijd in om de belasting in te schakelen, en de belasting wordt automatisch van stroom voorzien binnen de ingestelde tijdsperiode.
3	SOC-modus	De omvormer heeft een geïntegreerd relais dat poort aanstuurt, waarmee de belastingen in- en uitgeschakeld kunnen worden. In het off-grid modus wordt de belasting aangesloten op poort niet van stroom voorzien als een BACKUP-overbelasting wordt gedetecteerd of de batterij-SOC-waarde lager is dan de off-grid batterijbeschermingswaarde.

9.6 Veiligheidsinstellingen instellen

9.6.1 Instellen van de basisveiligheidsparameters

LET OP

De netstandaarden van sommige landen/regio's vereisen dat omvormers functies

moeten instellen om aan lokale eisen te voldoen.

Stap 1: Tik op Home > Instellingen > Geavanceerde instellingen om de parameters in te stellen.

Nummer	Parameter	Beschrijving
--------	-----------	--------------

1	DRED/Uitschakeling op afstand/RCR/EnWG 14a	Schakel DRED/Uitschakeling op afstand/RCR/EnWG 14a in voordat u het DRED van derden, de externe uitschakeling of het RCR-apparaat aansluit om te voldoen aan de lokale wet- en regelgeving.
2	Driefasige onbalansuitvoer	Schakel driefasige onbalansuitvoer in wanneer het elektriciteitsbedrijf per fase factureert.
3	Back-up N en PE Relaisschakelaar	Om te voldoen aan lokale wetten en voorschriften, moet u ervoor zorgen dat het relais in de back-up poort gesloten blijft en de N- en PE-draden verbonden blijven wanneer de omvormer off-grid werkt.
4	Automatische Test	Schakel AUTO TEST in om automatische tests in te stellen voor netkoppeling in overeenstemming met lokale netstandaarden en vereisten.

9.6.2 Aangepaste veiligheidsparameters instellen

LET OP

Stel de aangepaste veiligheidsparameters in overeenstemming met de lokale vereisten. Wijzig de parameters niet zonder voorafgaande toestemming van het netbedrijf.

9.6.2.1 Het instellen van de actieve Vermogen-modus

Het instellen van de P(F)-curve

Stap 1: Tik op Home > Instellingen > Geavanceerde instellingen > Veiligheidsparameters > Actieve Vermogen modusinstellingen om de parameters in te stellen.

Stap 2: Stel de parameters in op basis van de werkelijke behoeften.



Het instellen van de P(U)-curve

Stap 1: Tik op Home > Instellingen > Geavanceerde instellingen > Veiligheidsparameters > Actieve Vermogen modusinstellingen om de parameters in te stellen.

Stap 2: Voer de parameters in. De omvormer past het actieve uitgangsvermogen aan in verhouding tot het schijnbare vermogen in realtime volgens de werkelijke netspanning tot de nominale spanning verhouding.



9.6.2.2 Het instellen van de reactieve Vermogen-modus

Het instellen van de Vaste PF

Stap 1: Tik op Home > Instellingen > Geavanceerde instellingen > Veiligheids parameter instellingen > Reactieve Vermogen Modus om de parameters in te stellen.

Stap 2: Stel de parameter in op basis van de werkelijke behoeften. De arbeidsfactor blijft constant tijdens het werkproces van de omvormer.

Nummer	Parameter	Beschrijving
1	Corrigeer PF	Schakel Fix PF in wanneer dit vereist is volgens lokale netstandaarden en -vereisten.
2	Onderbelast	Stel de arbeidsfactor in als achterlopend of
3	Overexcitatie	voorspellend op basis van de werkelijke behoeften en de lokale netnormen en -vereisten.
4	Vermogen Factor	Stel de arbeidsfactor in op basis van de werkelijke behoeften. Bereik: -1 tot -0,8 of +0,8 tot +1.

Het instellen van de Fix Q

Stap 1: Tik op Home > Instellingen > Geavanceerde instellingen > Veiligheids parameter instellingen > Reactieve Vermogen Modus om de parameters in te stellen.

Stap 2: Stel de parameter in op basis van de werkelijke behoeften. Het uitgangsreactief vermogen blijft constant tijdens het werkproces van de omvormer.

Nummer	Parameter	Beschrijving
1	Fix Q	Schakel Fix Q in wanneer dit vereist is volgens lokale netnormen en -vereisten.
2	Onderexcited	Stel het reactief vermogen in als inductief of capacitief
3	Overexcitatie	reactief vermogen op basis van de werkelijke behoeften en de lokale netnormen en -vereisten.
4	Vermogen Factor	Het percentage van het reactieve uitgangsvermogen ten opzichte van het schijnbare vermogen.

Het instellen van de Q(U)-curve

Stap 1: Tik op Home > Instellingen > Geavanceerde instellingen > Veiligheids parameter instellingen > Reactieve Vermogen Modus om de parameters in te stellen.

Stap 2: Voer de parameters in. De omvormer past het blindvermogen aan in verhouding tot het schijnbare vermogen in realtime volgens de werkelijke netspanning tot de nominale

spanning verhouding.



Het instellen van de Cosφ-curve

Stap 1: Tik op Home > Instellingen > Geavanceerde instellingen > Veiligheids parameter instellingen > Reactieve Vermogen Modus om de parameters in te stellen.

Stap 2: Voer de parameters in. De omvormer past het actieve uitgangsvermogen aan de schijnbare vermogensverhouding in realtime aan volgens de werkelijke netspanning tot de nominale spanning verhouding.



Instellen van Beveiliging Parameters

Stap 1: Tik op Home > Instellingen > Geavanceerde instellingen > Veiligheidsparameters >

Beveiliging Parameters om de parameters in te stellen.

Stap 2: Stel de parameters in op basis van de werkelijke behoeften.

Nummer	Parameter	Beschrijving	
Spanning Bev	eiliging Parameters		
1	OV Fase n Tripwaarde	Stel de netoverspanning beschermingsdrempelwaarde in, n = 1, 2, 3.	
2	OV Fase n Uitschakeltijd	Stel de netoverspanning beveiligingsuitschakeltijd in, n = 1, 2, 3.	
3	UV-fase n Tripwaarde	Stel de netonderspanning beschermingsdrempelwaarde in, n= 1, 2, 3.	
4	UV-fase n Trip-tijd	Stel de netonderbrekingstijd in onder spanning bescherming, n = 1, 2, 3.	
5	Net 10 minuten Overspanning	Stel de 10 minuten overspanning beschermingsdrempelwaarde in.	
Frequentie Beveiliging Parameters			
6	OF-fase n Tripwaarde	Stel de drempelwaarde voor netoverfrequentiebeveiliging in, n = 1, 2.	
7	OF-fase n Trip-tijd	Stel de tijd in voor het uitschakelen van de netoverfrequentiebeveiliging, n = 1, 2.	
8	UF-fase n Tripwaarde	Stel de drempelwaarde voor netonderfrequentiebeveiliging in, n = 1, 2.	
9	UF-fase n Trip-tijd	Stel de onderfrequentiebeveiligingstijd in voor het net, n = 1, 2.	

Verbindingsparameters instellen

Stap 1: Tik op Home > Instellingen > Geavanceerde instellingen > Veiligheidsparameters > Aansluitparameters om de parameters in te stellen.

Stap 2: Stel de parameters in op basis van de werkelijke behoeften.



Instellen van spanningsdoorlaatparameters

Stap 1: Ga naar de parameterinstellingspagina via Home > Instellingen > Geavanceerde instellingen > Veiligheidsparameterinstellingen > Spanning Fault Ride-Through.

Stap	2: Stel de	parameters	in op	basis van	de werkelijke	behoeften.
------	------------	------------	-------	-----------	---------------	------------

Nummer	Parameters	Beschrijving
LVRT (Laagspar	nningsdoorvoer)	
1	Doorgangsspanningsstart punt	De omvormer wordt niet onmiddellijk losgekoppeld van het elektriciteitsnet wanneer de netspanning zich
2	Doorgangsspannings-ein dpunt	tussen het Ride Through Voltage Startpunt en het Ride Through Voltage Eindpunt bevindt.
3	Rit door de tijd Startpunt	Geeft de langste duur aan dat de omvormer verbonden kan blijven met het net wanneer de spanning van het net op het Ride Through Voltage Startpunt is.
4	Rijd door de tijd Eindpunt	Geeft de langste duur aan dat de omvormer verbonden kan blijven met het net wanneer de spanning van het net zich op het Ride Through

		Voltage End Point bevindt.
5	Rijden door reisdrempel	LVRT is toegestaan wanneer het net spanning lager is dan de Ride Through Trip Threshold
HVRT (Hoogsp	annings-Ride-Through)	
6	Doorlaatspanning Startpunt	De omvormer wordt niet onmiddellijk losgekoppeld van het elektriciteitsnet wanneer de netspanning zich
7	Doorgangsspannings-ein dpunt	tussen het Ride Through Voltage Startpunt en het Ride Through Voltage Eindpunt bevindt.
8	Rit Door Tijd Startpunt	Geeft de langste duur aan waarin de omvormer verbonden kan blijven met het net wanneer de spanning van het net zich op het Ride Through Voltage Startpunt bevindt.
9	Rijd door de tijd Eindpunt	Geeft de langste duur aan dat de omvormer verbonden kan blijven met het net wanneer de spanning van het net het Ride Through Voltage End Point bereikt.
10	Doorgangsuitvaldrempel	HVRT is toegestaan wanneer het spanning van het net hoger is dan de Ride Through Trip Threshold

10 Monitoring Vermogen Installatie

10.1 SEMS Portaal Overzicht

SEMS Portal App is een monitoringplatform. Veelgebruikte functies zijn als volgt:

- 1. Beheer de organisatie- of gebruikersinformatie;
- 2. Voeg de informatie over de energiecentrale toe en monitor deze;
- 3. Apparatuuronderhoud.

Aanmeldingspagina van SEMS Portal App



Nummer	Naam	Beschrijving
1	Inloggebied	Voer de gebruikersnaam en wachtwoord in om in te loggen op de app.
2	Wachtwoord vergeten	Tik om het wachtwoord opnieuw in te stellen door het account te verifiëren.
3	Demo	Tik om naar de voorbeeldinstallatiepagina te gaan. De

		voorbeeldpagina toont alleen inhoud met een bezoekersaccount, die alleen ter referentie is.
4	Configuratie	Configureer WiFi-parameters om communicatie tussen de omvormer en de server tot stand te brengen en op afstand te monitoren en te beheren.
5	Register	Tik om een eindgebruikersaccount te registreren. Neem contact op met de fabrikant of het bedrijf zoals aangegeven als u een bedrijfsaccount nodig hebt.
6	APPs	Tik om de SolarGo-app te downloaden.

Introductie tot de Startpagina-interface van de SEMS Portal App



Nummer	Naam	Beschrijving

1	+	Creëer een elektriciteitscentrale.
2	Vermogen installatiestatus	Toon de stroom bedrijfsstatus van de elektriciteitscentrale.
3	Zoeken naar energiecentrale	Zoek naar energiecentrales door hun naam, serienummer van de apparatuur, e-mail of op de kaart te selecteren.
4	Vermogen opwekstatistieke n	Klik om te schakelen tussen vandaag, deze maand, totaal opgewekt vermogen en cumulatieve inkomsten.
5	Installaties	Thuis van elektriciteitscentrale monitoring.
6	Alarmen	Alarmen. Controleer alle alarmen, actieve alarmen en herstelde alarmen.
7	WiFi	Bij gebruik van de Wi-Fi Kit op het apparaat, kan deze knop worden gebruikt om WiFi-gerelateerde instellingen in te stellen.
8	Ontdekking	Ontdekking. Om het account te bewerken, Mijn QR-code aan te maken, inkomensinstellingen in te stellen, enz.
9	Bericht	Bericht. Systeemberichten instellen en controleren.

10.2 Beheer Vermogen Installatie of Apparatuur

10.2.1 Het opzetten van de Vermogen-centrale

Stap 1: Ga naar de interface voor het aanmaken van een energiecentrale.

Stap 2: Lees de aanwijzingen zorgvuldig door en vul de informatie over de elektriciteitscentrale in op basis van de werkelijke omstandigheden. (* verwijst naar de verplichte items)

Stap 3: Voeg apparaten toe volgens de interfaceprompts om de aanleg van de elektriciteitscentrale te voltooien.



10.2.2 Het beheren van de Vermogen-installatie

Stap 1: Ga naar de bewakingspagina van de energiecentrale en verwijder of wijzig de informatie van de energiecentrale op basis van de werkelijke behoeften.



10.2.3 Het beheren van de apparatuur in de Vermogen-centrale

Stap 1: Tik op de energiecentrale om naar de detailpagina van de energiecentrale te gaan.Stap 2: Tik op de Serial Number van het apparaat om naar de apparaatdetails pagina te gaan, en voeg toe, verwijder of vervang het apparaat op basis van de werkelijke behoeften.



10.3 Vermogen Plantbewaking

10.3.1 Bekijken van Vermogen Installatie-informatie

Na het inloggen op de SEMS Portal App met uw account en wachtwoord, komt u op de startpagina van de energiecentrale terecht, waar de algehele bedrijfsstatus van alle energiecentrales onder het account wordt weergegeven. Tik op Monitoring om naar de monitoringinterface van de energiecentrale te gaan en alle informatie over de energiecentrale te bekijken.

De weergegeven inhoud van verschillende interfaces van elektriciteitscentraleapparatuur varieert.

Stap 1: (Optioneel) als er meerdere energiecentrales zijn, kunt u zoeken naar informatie zoals de naam van de energiecentrale, het serienummer van de omvormer of het telefoonnummer van de eigenaar om snel de energiecentrale te lokaliseren.

Of tik op het kaartsymbool om naar informatie over de elektriciteitscentrale te zoeken en de centrale snel te lokaliseren.

Stap 2: Tik op de naam van de elektriciteitscentrale in de lijst of op het icoon van de elektriciteitscentrale op de kaart om de gedetailleerde informatie van de elektriciteitscentrale te bekijken.

Stap 3: Controleer de informatie van de energiecentrale, de opwekdetails, de apparatuurgegevens, de FOUT en andere omstandigheden volgens de aanwijzingen op het scherm.



10.3.2 Controleren van Alarmen

Stap 1 Tik op het Alarm-tabblad en ga naar de pagina met Alarmdetails.

Stap 2 (Optioneel) Voer de naam van de installatie, de serienummer van de omvormer of het e-mailadres van de eigenaar in de zoekbalk in om de installatie te vinden die een alarm geeft.Stap 3 Tik op de alarmnaam om de alarmdetails te controleren.

	Alarms			Alarm Details	☆
• All	Happenin	g Recovered	WAARE SOLAR		¢
Q Plant/SN	//Email	4.00000	Owner: Device: SN:	IN	VERTER
Plant	Alarm	Occurrence≑	Alarm: Status:	Uti Ha	lity Los: ppening
NUMBER OF	Utility Loss	07.03.2024 07:23	Occurrence: Recovery:	07.03.2024 ()7:23:01
RANK SOLA	Vac Fail	07.03.2024 07:23	Possible Reasons	3	
Kjag Petroleor	Vac Fail	07.03.2024 04:22	1. Grid power fails. 2. AC connection is	s not good	
Crussed Strength	Vac Fail	07.03.2024 07:52	 AC breaker fails Grid is not connected 	ected.	
	Fac Fail	07.03.2024 10:22	Troubleshooting	\bigcirc	
	Vac Fall	07.03.2024 10:22	1. Make sure grid p 2. Check (use mult 3. Check if breaker	ower is available. imeter) if AC side has volta is good	age.
	Utility Loss	07.03.2024 10:22	4. Check AC side of sure L/N cable are	onnection is right or not (N connected in the right plac	∕lake ce).
-	Vac Fail	07.03.2024 07:52	5. Make sure grid i turned ON. 6. If all is well, plea	s connected and AC break	er er and
general line	Utility Loss	07.03.2024 07:52	turn on again after	5 mins.	
general des	Fac Fail	07.03.2024 07:52			
Tragence.	Vac Fail	07.03.2024 07:52			
Plants A	Larms WiFi	Message Discovery			

11 Systeemonderhoud

11.1 Systeem uitschakelen

AGEVAAR

- Bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan apparatuur in het systeem, moet u de Systeem uitschakelen verwerken. Het werken aan onder spanning staande apparatuur kan leiden tot schade aan de apparatuur of elektrische schokken GEVAAR.
- Nadat de apparatuur is uitgeschakeld, hebben de interne componenten Ontladen enige tijd nodig. Wacht volgens de vereiste tijd op het label totdat de apparatuur volledig is Ontladen.
- Herstarten van Accu moet worden uitgevoerd met behulp van de luchtonderbreker Inschakelen methode.
- Sluit de Accusysteem altijd volgens de uitschakelen-vereisten om schade aan de Accusysteem te voorkomen.
- Wanneer er meerdere Accu in het systeem zijn, kan uitschakelen elke willekeurige Accu uitschakelen alle Accu.

KENNISGEVING

- De Omvormer tussen Accu en de Stroomkringonderbreker, evenals de Stroomkringonderbreker tussen Accusysteem, moeten worden Installatie volgens de lokale wettelijke vereisten.
- Om een effectieve bescherming van de Accusysteem te waarborgen, moet het deksel van de Accusysteem-schakelaar gesloten blijven, en het beschermkapje moet automatisch sluiten na opening. Als de Accusysteem-schakelaar langdurig niet wordt gebruikt, moet deze met Schroef worden vastgezet.



uitschakelen stappen:

0→2→8→4→5

8: Selecteren volgens lokale wet- en regelgeving.

11.2 Apparaat demontage



- Gebruik bij het aansluiten van verwijderen en klem de juiste demontagegereedschappen om schade aan klem of apparatuur te voorkomen.
- Tenzij anders aangegeven, is de demontagemethode voor apparatuur het omgekeerde van de volgorde van de Installatie-methode, en wordt dit in dit document niet verder uitgewerkt.

Stap 1: Voer het systeem uit voor uitschakelen.

Stap 2: Label de aangesloten kabels in het systeem met het type kabel.

Stap 3: Verwijder de verbindingskabels in het systeem zoals Omvormer, Accu, Slimme meter,

bijvoorbeeld gelijkstroomkabels, wisselstroomkabels, communicatie kabel, PE-kabel.

Stap 4: verwijderen Smart Dongle, Omvormer, Accu, Slimme meter en andere apparatuur.

Stap 5: Bewaar de apparatuur zorgvuldig en zorg ervoor dat de opslagcondities aan de vereisten voldoen als deze later nog in gebruik moet worden genomen.

11.3 Apparatuur afschrijven

Wanneer de apparatuur niet meer kan worden gebruikt en moet worden afgevoerd, dient u deze te verwijderen volgens de vereisten voor de verwerking van elektrisch afval volgens de voorschriften van het land/regio waar de apparatuur zich bevindt. De apparatuur mag niet als huishoudelijk afval worden behandeld.

11.4 Routineonderhoud

- Als u problemen ontdekt die mogelijk invloed hebben op de Accu of het energieopslagsysteem Omvormer, neem dan contact op met de serviceafdeling. Het is verboden om zelf het systeem te demonteren.
- Als blootliggende koperdraden in de geleidingsdraad worden ontdekt, raak deze dan niet aan. Hoogspanning GEVAAR, neem contact op met de serviceafdeling. Het is verboden om zelf de apparatuur te demonteren.
- In geval van andere onvoorziene omstandigheden, neem dan onmiddellijk contact op met de servicemedewerker en volg de instructies of wacht op de aanwezigheid van de servicemedewerker voor verdere actie.

Onderhoudsinh oud	Onderhoudsmethode	Onderhoudscyclus	Onderhoudsdoel
Systeemreinigi ng	Controleer of er vreemde voorwerpen of stof op de koellichamen en in-/uitlaatopeningen zitten. Controleer of de Installatie-ruimte aan de vereisten voldoet en controleer of er geen rommel rond de apparatuur is opgestapeld.	1keer/halfjaar	Voorkomen van warmteafgifte FOUT.
Systeem Installatie	Controleer of de apparatuur Installatie stevig is en of de bevestigingen Schroef loszitten. Controleer of de apparatuur beschadigd of vervormd is.	1Eens per halfjaar tot eens per jaar	Bevestig de stabiliteit van de apparatuur Installatie.
Elektrische aansluiting	Controleer of de elektrische verbindingen loszitten, of de kabelmantel beschadigd is en of er blootliggend koper zichtbaar is.	11 keer per half jaar ~ 1 keer per jaar	Bevestig de betrouwbaarheid van de elektrische verbinding.
HDi-test	Controleer of de inlaatopening HDi-test van de apparatuur aan de vereisten voldoet. Als er te grote openingen zijn of als	1keer/jaar	Controleer of de machine goed is afgesloten en waterdicht is.

	deze niet zijn afgedicht, moeten ze opnieuw worden afgedicht.		
Accu onderhoud	Als de Accu lange tijd niet is gebruikt of niet volledig is opgeladen, wordt aanbevolen om regelmatig een Laden uit te voeren op de Accu.	één keer/15 dagen	BeveiligingAccu levensduur.

11.5 FOUT

Volg de onderstaande methode om FOUT te controleren. Als de controle methode u niet helpt, neem dan contact op met het servicecentrum.

Neem bij contact met de serviceafdeling de volgende informatie bij u om snel een oplossing te vinden.

- 1. Productinformatie, zoals: Serial Number, softwareversie, apparaat Installatie tijd, FOUT optredentijd, FOUT optreden Frequentie, enz.
- 2. Apparatuur Installatie omgeving, zoals: weersomstandigheden, of modules worden afgeschermd, schaduw, enz. Installatie omgeving, het wordt aanbevolen om foto's, video's en andere bestanden te verstrekken om problemen te helpen analyseren.
- 3. Openbaar net situatie.

11.5.1 systeem FOUT

Serienummer	FOUT	oplossingsmaatregelen
1	Kan het Smart Dongle-draadloz e signaal niet detecteren.	 Zorg ervoor dat er geen andere apparaten zijn aangesloten op het Smart Dongle-draadloze signaal. Zorg ervoor dat de SolarGo-app is bijgewerkt naar de nieuwste versie. Zorg ervoor dat de communicatiestick voor intelligentie normaal van stroom wordt voorzien en dat het blauwe signaallampje knippert of constant brandt.

		 Zorg ervoor dat het slimme apparaat binnen het Smart Dongle-communicatiebereik is. Vernieuw de apparaatlijst van de App. Herstarten van de Omvormer.
2	Kan geen verbinding maken met het Smart Dongle draadloze signaal.	 Zorg ervoor dat er geen andere apparaten zijn aangesloten op het Smart Dongle-draadloze signaal. Start de Omvormer of communicatiestick opnieuw op en probeer opnieuw verbinding te maken met het Smart Dongle-draadloze signaal. Zorg ervoor dat de Bluetooth succesvol versleuteld is gekoppeld.
3	Bij gebruik van d e 4G Kit-CN-G20 of 4G Kit-CN-G2 1 module kan de GSA-***/GSB-*** ** niet worden g evonden.	 Zorg ervoor dat de Slimme communicatiestok-voeding op Omvormer normaal werkt en het blauwe signaallampje knippert of constant brandt. Zorg ervoor dat de slimme apparaten binnen het communicatiebereik van Slimme communicatiestok zijn. Vernieuw de apparaatlijst van de App. Herstarten Omvormer.
4	Bij gebruik van d e 4G Kit-CN-G20 of 4G Kit-CN-G2 1 module kan ge en verbinding w orden gemaakt met GSA-***/GS B-***	 Zorg ervoor dat Bluetooth succesvol is gekoppeld. Herstart Omvormer en maak opnieuw verbinding me t GSA-***/GSB-***. Annuleer de koppeling met GSA-***/GSB-*** in de Bl uetooth-instellingen van uw telefoon en maak vervol gens opnieuw verbinding via de app.
5	EzlinkIndicatoren knippert twee keer	 Zorg ervoor dat Router is ingeschakeld. Zorg ervoor dat de LAN-kabel correct is aangesloten en de communicatieconfiguratie correct is ingesteld bij gebruik van LAN-communicatie. Schakel de DHCP-functie in of uit op basis van de werkelijke situatie. Bij gebruik van WiFi-communicatie, zorg ervoor dat de draadloze netwerkverbinding normaal is en dat de draadloze signaalsterkte aan de vereisten voldoet. Schakel de DHCP-functie in of uit op basis van de

		werkelijke situatie.
6	EzlinkIndicatoren knippert vier keer	 Zorg ervoor dat de communicatiestick via WiFi of LAN correct is verbonden met de Router en dat de Router normaal toegang heeft tot het internet. Als het probleem niet is opgelost, neem dan contact op met de serviceafdeling.
7	Image: Wight w	Zorg ervoor dat de Slimme communicatiestok correct is aangesloten op de Omvormer.
8	EzlinkIndicatoren uitschakeling	Zorg ervoor dat Omvormer Inschakelen is. Als het probleem niet is opgelost, neem dan contact op met de serviceafdeling.
9	U EzlinkIndicatoren uitschakelen	Zorg ervoor dat Omvormer is Inschakelen.
10	Kan Router SSID niet vinden	 Plaats de Router dicht bij de Slimme communicatiestok, of voeg een WiFi-repeater toe om het WiFi-signaal te versterken. Verminder het aantal apparaten dat is aangesloten op het Router.
11	Na alle configuraties is de verbinding tussen Slimme communicatiesto k en Router mislukt.	 Herstarten Omvormer. Controleer of de netwerknaam, versleutelingsmethode en wachtwoord in de WiFi-configuratie hetzelfde zijn als die van de Router. Herstarten Router. Plaats Router dicht bij Slimme communicatiestok of voeg WiFi-repeaterapparatuur toe om het WiFi-signaal te versterken.
12	Omvormer kan 4G Kit-CN-G20 of	Start Omvormer opnieuw op.

	4G Kit-CN-G21 niet herkennen Communicatiem odule	
13	Na alle configuraties voltooid zijn, mislukt de verbinding tussen Slimme communicatiesto k en Server.	Herstart Router en Omvormer.

11.5.2 OmvormerFOUT

Serienum mer	FOUT naam	FOUT oorzaak	oplossingsmaatregelen
1	Net ontkoppeld	 Openbaar net stroomuitval. AC-circuit of AC-schakelaa r is verbroken. 	 Na herstel verdwijnt de waarschuwing automatisch. Controleer of de AC-lijn of AC-schakelaar is losgekoppeld.
2	Openbaar net overspannin g Beveiliging	Openbaar netspanning boven het toegestane bereik, of de duur van de hoge spanning overschrijdt de ingestelde waarde voor hoogspanningsd oorvoer.	 Als het sporadisch voorkomt, kan het een tijdelijke afwijking van de Openbaar net zijn. De Omvormer zal weer normaal functioneren zodra een normale Openbaar net wordt gedetecteerd, zonder menselijke interventie. Als dit vaak voorkomt, controleer dan of Openbaar net spanning binnen het toegestane bereik vallen. Als Openbaar netspanning buiten het toegestane bereik vallen. Als Openbaar net spanning buiten het toegestane bereik valt, neem dan contact op met de lokale netbeheerder. Als Openbaar net spanning binnen het toegestane bereik ligt, moet na overleg met de lokale netbeheerder de Omvormer Openbaar net overspannings-Beveiliging-punt, HVRT

			 worden aangepast of de Openbaar net overspannings-Beveiliging-functie worden uitgeschakeld. Als het langdurig niet herstelt, controleer dan of de Stroomkringonderbreker aan de AC-zijde en de uitgangskabel correct zijn aangesloten.
	Openbaar	Openbaar netspanning	 Als het sporadisch voorkomt, kan het een tijdelijke afwijking van Openbaar net zijn. Omvormer zal normaal functioneren hervatten zodra Openbaar net weer normaal wordt gedetecteerd, zonder menselijke tussenkomst. Controleer of Openbaar net spanning langdurig op een hoog spanning niveau
3	net overspannin gssnelle Beveiliging	abnormaal of extreem hoog spanning activeert FOUT.	 draait. Als dit frequent voorkomt, controleer dan of Openbaar net spanning binnen de toegestane grenzen valt. Als Openbaar netspanning buiten het toegestane bereik valt, neem dan contact op met de lokale netbeheerder. Als Openbaar netspanning binnen de toegestane limieten vallen, moeten Openbaar netspanning worden aangepast na overleg met de lokale netbeheerder.
4	Openbaar net Onder spanning Beveiliging	Openbaar netspanning ligt onder het toegestane bereik, of de duur van de lage spanning overschrijdt de ingestelde waarde voor spanningsdipdo orloop.	 Als het incidenteel voorkomt, kan het een tijdelijke afwijking van Openbaar net zijn. Omvormer zal normaal functioneren zodra Openbaar net weer normaal wordt gedetecteerd, zonder menselijke tussenkomst.
			 Als dit vaak voorkomt, controleer dan of Openbaar netspanning binnen het toegestane bereik valt.
			 Als Openbaar netspanning buiten het toegestane bereik valt, neem dan contact op met de lokale netbeheerder.
			 Als Openbaar netspanning binnen het toegestane bereik liggen, moet na

			 overleg met de lokale netbeheerder de OmvormerOpenbaar net onderBeveiligingspanningsinstelpunt, LVRT of het uitschakelen van de Openbaar net onderBeveiligingspanningsfunctie worden aangepast. Als het langdurig niet herstelt, controleer dan of de Stroomkringonderbreker aan de AC-zijde en de uitgangskabel correct zijn aangesloten.
5	10min overbelastin gBeveiliging	Binnen 10 minuten overschreed het Openbaar net spanning glijdend gemiddelde het bereik van de veiligheidsvoorsc hriften.	 Als dit incidenteel voorkomt, kan het een tijdelijke afwijking van Openbaar net zijn. Omvormer hervat normaal functioneren zodra Openbaar net weer normaal wordt gedetecteerd, zonder menselijke interventie. Controleer of Openbaar net spanning langdurig op een hoog spanning niveau draait. Als dit frequent voorkomt, controleer dan of Openbaar net spanning binnen de toegestane grenzen valt. Als Openbaar net spanning buiten het toegestane bereik valt, neem dan contact op met de lokale netbeheerder. Als Openbaar netspanning binnen de toegestane limieten vallen, moeten Openbaar netspanning worden aangepast na overleg met de lokale netbeheerder.
6	Openbaar net overfrequen tie Beveiliging	Openbaar net afwijkend, Openbaar net werkelijke Frequentie hoger dan lokale Openbaar net standaardvereist en.	 Als het incidenteel voorkomt, kan het een tijdelijke afwijking van Openbaar net zijn. Omvormer zal automatisch hervatten wanneer Openbaar net weer normaal wordt gedetecteerd, zonder handmatige interventie. Als dit vaak voorkomt, controleer dan of Openbaar netFrequentie binnen het toegestane bereik valt. Als Openbaar netFrequentie buiten het toegestane bereik valt, neem dan contact op met de lokale netbeheerder.

			 Als Openbaar net Frequentie binnen de toegestane limieten valt, moet na overleg met de lokale netbeheerder het Omvormer Openbaar net overfrequentie Beveiliging-punt worden aangepast of de Openbaar net overfrequentie Beveiliging-functie worden uitgeschakeld.
7	Openbaar net onderfreque ntie Beveiliging	Openbaar net afwijkend, de werkelijke Frequentie van Openbaar net is lager dan de lokale standaardvereist en.	 Als dit incidenteel voorkomt, kan dit een tijdelijke afwijking van de Openbaar net zijn. De Omvormer hervat normaal functioneren zodra een normale Openbaar net wordt gedetecteerd, zonder menselijke tussenkomst. Als dit vaak voorkomt, controleer dan of Openbaar netFrequentie binnen het toegestane bereik valt. Als Openbaar net Frequentie buiten het toegestane bereik valt. Als Openbaar net Frequentie buiten het toegestane bereik valt, neem dan contact op met de lokale netbeheerder. Als Openbaar netFrequentie binnen het toegestane bereik liggen, moet het OmvormerOpenbaar net onderfrequentie Beveiliging-punt worden aangepast na overleg met de lokale netbeheerder. Of schakel de Openbaar net onderfrequentie Beveiliging-functie uit.
8	Openbaar net frequentieve rschuiving Beveiliging	Openbaar net afwijkend, de werkelijke Frequentie-veran deringssnelheid voldoet niet aan de lokale Openbaar net-norm.	 Als het incidenteel voorkomt, kan het een tijdelijke afwijking van de Openbaar net zijn. De Omvormer hervat normaal functioneren zodra een normale Openbaar net wordt gedetecteerd, zonder menselijke tussenkomst. Als dit vaak voorkomt, controleer dan of Openbaar netFrequentie binnen het toegestane bereik ligt. Als Openbaar netFrequentie buiten het toegestane bereik valt, neem dan contact op met de lokale netbeheerder. Als Openbaar netFrequentie binnen het toegestane bereik valt, neem dan contact

			op met uw distributeur of servicecentrum.
9	Eilandvormi ng	Openbaar net is losgekoppeld, vanwege de aanwezigheid van de belasting blijft Openbaar net spanning, volgens de veiligheidsvoorsc hriften Beveiliging wordt de netkoppeling gestopt.	 Controleer of Openbaar net ontbreekt. Neem contact op met uw distributeur of servicecentrum.
10	spanning doorgangso nderbreking bij onder spanning FOUT	Openbaar net abnormaal, Openbaar net spanning abnormaal langer dan de tijd gespecificeerd in LVRT.	1. Als dit incidenteel voorkomt, kan dit een tijdelijke afwijking van Openbaar net zijn. Omvormer zal automatisch hervatten wanneer Openbaar net weer normaal wordt gedetecteerd, zonder handmatige
11	spanning overspannin gsdoorvoer FOUT	Openbaar net abnormaal, de tijd dat Openbaar net spanning abnormaal is, overschrijdt de door HVRT voorgeschreven tijd.	 Als dit vaak voorkomt, controleer dan of Openbaar net Frequentie binnen het toegestane bereik valt. Zo niet, neem dan contact op met de lokale netbeheerder; zo ja, neem dan contact op met uw distributeur of de serviceafdeling.
12	 30mAGfc iBeveiligi ng 60mAGfc iBeveiligi ng 150mAG 	Tijdens de werking van Omvormer is de isolatie-impedan tie tussen ingang en aarde te laag.	 Als het sporadisch voorkomt, kan dit worden veroorzaakt door een tijdelijke afwijking in de externe leidingen. Na het wissen van FOUT zal het systeem weer normaal functioneren zonder menselijke interventie. Als dit vaak voorkomt of langdurig niet herstelt, controleer dan of de Moduł

	fciBeveili ging GFCI geleidelij ke verander ing		fotowoltaiczny isolatie-impedantie ten opzichte van de aarde te laag is.
13	 DCI niveau 1 Beveiligi ng DCI niveau II Beveiligi ng 	De DC-component van de Omvormer-uitga ng stroom overschrijdt de veiligheidsnorme n of het standaard toegestane bereik van de machine.	 Als de afwijking wordt veroorzaakt door een externe FOUT (zoals Openbaar net-afwijking, Frequentie-afwijking, enz.), herstelt Omvormer automatisch de normale werking nadat de FOUT verdwijnt, zonder menselijke tussenkomst. Als de waarschuwingen vaak voorkomen en de normale stroomopwekking van de centrale beïnvloeden, neem dan contact op met uw distributeur of de serviceafdeling.
14	Lage isolatieweer stand	Moduł fotowoltaiczny kortsluiting naar aarde van Beveiliging. Moduł fotowoltaicznyIn stallatie De omgeving is langdurig vochtig en de isolatie van de lijn naar aarde is slecht.	 Controleer de impedantie van Moduł fotowoltaiczny ten opzichte van Beveiliging aarde. Een waarde groter dan 50 kΩ is normaal. Als de gemeten waarde lager is dan 50 kΩ, inspecteer dan het kortsluitpunt en voer de nodige correcties uit. Controleer of de PE-kabel van de Omvormer correct is aangesloten. Als wordt bevestigd dat de impedantie onder bewolkte of regenachtige omstandigheden daadwerkelijk lager is dan de standaardwaarde, stel dan het "isolatieweerstandBeveiligingpunt" opnieuw in. Australische en Nieuw-Zeelandse markt Omvormer, bij isolatieweerstand FOUT kan ook op de volgende manieren een alarm worden gegeven: Omvormer is uitgerust met een zoemer. Bij een FOUT klinkt de zoemer continu gedurende 1 minuut; als de FOUT niet is

			 opgelost, klinkt de zoemer elke 30 minuten opnieuw. 2. Als Omvormer aan het monitoringsplatform wordt toegevoegd en de waarschuwingsmethode is ingesteld, kunnen waarschuwingsberichten via e-mail naar de klant worden verzonden.
	Systeemaard ing abnormaal	 Omvormer PE-kabel is niet aangesloten. Wanneer de uitgang van Moduł fotowoltaiczn y is geaard, zijn de wisselstroom uitgangskabe ls L en N van Omvormer omgekeerd aangesloten. 	 Controleer of de Omvormer van de PE-kabel niet correct is aangesloten. Controleer in het scenario van een geaarde uitgang van de Moduł fotowoltaiczny of de L- en N-draden van de Omvormer wisselstroomuitgangskabel omgekeerd zijn aangesloten.
15	hardware Vermogensli miet van het Beveiliging	Abnormale belastingsfluctua ties	 Als de afwijking wordt veroorzaakt door een externe FOUT, herstelt Omvormer automatisch de normale werking nadat FOUT is verdwenen, zonder menselijke tussenkomst. Als dit alarm frequent optreedt en de normale stroomopwekking van de elektriciteitscentrale beïnvloedt, neem dan contact op met uw distributeur of servicecentrum.
16	Interne communicat ie onderbroke n	 Frame formaatfout Pariteitsfout CAN-bus offline Hardware 	Schakel de AC-uitgangsschakelaar en de DC-ingangsschakelaar uit, sluit ze na 5 minuten weer aan. Als FOUT nog steeds aanwezig is, neem dan contact op met uw distributeur of servicecentrum.

		 CRC-verificati efout Tijdens verzenden (ontvangen) is de controlebit ingesteld op ontvangen (verzenden) Overdracht naar niet-toegesta ne eenheden 	
17	AC-sensor zelfcontrole afwijkend	AC-sensor heeft een afwijkende bemonstering	Schakel de AC-uitgangsschakelaar en de DC-ingangsschakelaar uit. Sluit na 5 minuten de AC-uitgangsschakelaar en de DC-ingangsschakelaar weer aan. Als FOUT nog steeds aanwezig is, neem dan contact op met uw distributeur of servicecentrum.
18	Lekstroomse nsor zelfcontrole afwijkend	Er is een bemonsteringsaf wijking in de lekstroomsensor	Schakel de AC-uitgangsschakelaar en de DC-ingangsschakelaar uit, sluit na 5 minuten de AC-uitgangsschakelaar en de DC-ingangsschakelaar weer aan. Als de FOUT nog steeds aanwezig is, neem dan contact op met uw distributeur of servicecentrum.
	Relais zelfcontrole afwijkend	 relais Besturingscir cuit abnormaal Abnormale AC-meetbedr ading (mogelijk los contact of kortsluiting) 	Schakel de AC-uitgangsschakelaar en de DC-ingangsschakelaar uit, sluit ze na 5 minuten weer aan. Als de FOUT nog steeds aanwezig is, neem dan contact op met uw distributeur of servicecentrum.
19	Flash lees-/schrijff out	Interne opslag Flash-fout	Schakel de AC-uitgangsschakelaar en de DC-ingangsschakelaar uit, sluit ze na 5 minuten weer aan. Als de FOUT nog steeds aanwezig is,

			neem dan contact op met uw distributeur of de serviceafdeling.
20	DC-boogFO UT	 DC-stringver binding klem is niet stevig aangesloten. DC-bedradin g is beschadigd. 	Controleer volgens de vereisten van de snelle installatiehandleiding of de aansluitdraden van de module correct zijn aangesloten.
21	DC-boogzelf controleFOU T	Boogdetectieapp aratuur abnormaal	Schakel de AC-uitgangsschakelaar en de DC-ingangsschakelaar uit. Sluit na 5 minuten de AC-uitgangsschakelaar en de DC-ingangsschakelaar weer aan. Als FOUT nog steeds aanwezig is, neem dan contact op met uw distributeur of servicecentrum.
22	Hoge temperatuur in de behuizing	 OmvormerIns tallatie positie niet geventileerd De omgevingste mperatuur is te hoog en overschrijdt 60°C. Interne ventilator werkt abnormaal 	 Controleer of de ventilatie op de locatie OmvormerInstallatie goed is en of de omgevingstemperatuur het maximaal toegestane bereik overschrijdt. Als er geen ventilatie is of de omgevingstemperatuur te hoog is, verbeter dan de ventilatie en koeling. Als ventilatie en omgevingstemperatuur normaal zijn, neem dan contact op met uw distributeur of servicecentrum.
23	Bussenspan ning te hoog	 PV-spanning te hoog OmvormerBU Sspanning bemonsterin gsafwijking 	Schakel de AC-uitgangsschakelaar en de DC-ingangsschakelaar uit. Sluit na 5 minuten de AC-uitgangsschakelaar en de DC-ingangsschakelaar weer aan. Als FOUT nog steeds aanwezig is, neem dan contact op met uw distributeur of servicecentrum.
24	PV-ingangss panning te hoog	Fout in de configuratie van het PV-array, te veel	Controleer de serieschakeling van de bijbehorende fotovoltaïsche array-string om ervoor te zorgen dat de open klemspanning van de string niet hoger is dan de maximale

		Accu-panelen in serie geschakeld.	werkende spanning van de omvormer.
25	PV continue hardware overstroom	 Onjuiste configuratie van componente n Hardwaresch ade 	Schakel de AC-uitgangsschakelaar en de DC-ingangsschakelaar uit. Sluit na 5 minuten de AC-uitgangsschakelaar en de DC-ingangsschakelaar weer aan. Als FOUT nog steeds aanwezig is, neem dan contact op met uw distributeur of servicecentrum.
26	PV continue software overstroom	 Onjuiste configuratie van componente n Hardwaresch ade 	Schakel de AC-uitgangsschakelaar en de DC-ingangsschakelaar uit. Sluit na 5 minuten de AC-uitgangsschakelaar en de DC-ingangsschakelaar weer aan. Als de FOUT nog steeds aanwezig is, neem dan contact op met uw distributeur of servicecentrum.
27	 String1 omgekee rde aansluiti ng van de string String2 String omgekee rd aangeslo ten 	PV-string omgekeerd aangesloten	Controleer of de PV-string omgekeerd is aangesloten.
28	Generator golfvormdet ectieFOUT	 Generator niet aangesloten. Eigen FOUT van de generator. De parameterins tellingen van de generator voldoen niet 	Als er geen generator is aangesloten, negeer dan deze FOUT. Als er wel een generator is aangesloten, stop deze dan onmiddellijk. Controleer of de generator een FOUT heeft en of de parameterinstellingen aan de vereisten voldoen. Als de generator in goede staat is en de parameterinstellingen voldoen aan de vereisten, maar de FOUT blijft bestaan na het opnieuw opstarten van de generator, neem dan contact op met uw dealer of servicecentrum.
		aan de specificaties in het specificatiedo cument.	
----	---------------------------------------	--	---
29	Generator abnormale aansluiting	 Generator niet aangesloten. Generator eigen FOUT. De parameterins telling van de generator overschrijdt de specificaties in het specificatiedo cument. 	Als er geen generator is aangesloten, negeer dan deze FOUT. Als er een generator is aangesloten, stop deze dan onmiddellijk. Controleer of de generator een FOUT heeft en of de parameterinstellingen aan de vereisten voldoen. Als de generator in goede staat is en de parameterinstellingen voldoen aan de vereisten, maar de FOUT blijft bestaan na het herstarten van de generator, neem dan contact op met uw distributeur of servicecentrum.
30	Generator spanning afwijkend	 Generator niet aangesloten. Eigen FOUT van de generator. Generator spanning instellingen voldoen niet aan de specificaties. 	Als er geen generator is aangesloten, negeer dan deze FOUT. Als er een generator is aangesloten, stop deze dan onmiddellijk. Controleer of de generator een FOUT heeft en of de spanning-instellingen voldoen aan de vereisten. Als de generator in goede staat is en de spanning-instellingen niet buiten de vereisten vallen, maar de FOUT blijft bestaan na het opnieuw opstarten van de generator, neem dan contact op met uw distributeur of servicecentrum.
31	Generator Frequentie afwijkend	 Generator niet aangesloten. De generator zelf FOUT. Generator Frequentie instellingen 	Als er geen generator is aangesloten, negeer dan deze FOUT. Als er een generator is aangesloten, stop deze dan onmiddellijk. Controleer of de generator een FOUT heeft en of de Frequentie-instellingen aan de vereisten voldoen. Als de generator in goede staat is, de Frequentie-instellingen niet buiten de vereisten vallen en de FOUT nog steeds aanwezig is na het

		voldoen niet aan de specificaties.	opnieuw opstarten van de generator, neem dan contact op met uw distributeur of servicecentrum.
32	GEN-overbel asting	 De generator is aangesloten op een te zware belasting, GENpoortstr oom of Vermogen overschrijdt de vereisten in de specificaties. Off-grid zijde kortsluiting, waardoor de generator poortstroom de specificaties overschrijdt. Als grote belasting poort overschrijdt de grote belasting de vereisten zoals gespecificeer di n de specificatiedo 	 Wanneer de poort is aangesloten op een generator, stop dan onmiddellijk de werking van de generator, controleer of de bedrading correct is aangesloten en verifieer of de uitgangsparameters aan de off-gridzijde, zoals spanning, stroom en Vermogen, buiten de specificaties van het specificatiedocument vallen. Als de bedrading niet correct is aangesloten, inspecteer en sluit deze opnieuw aan. Als de parameters buiten de vereisten van het specificatiedocument vallen, stel deze dan opnieuw in volgens de vereisten. Als de bedrading in orde is en de parameters binnen de specificaties vallen, maar de FOUT nog steeds aanwezig is, neem dan contact op met uw distributeur of servicecentrum. Wanneer de poort is aangesloten op een grote belasting, schakel dan de grote belasting uit, controleer of de bedrading correct is aangesloten en verifieer of de belasting de specificaties in het specificatiedocument overschrijdt. Als de bedrading niet correct is aangesloten, controleer en sluit de bedrading opnieuw aan. Als de belasting de specificaties overschrijdt, verminder dan de belasting. Als de bedrading in orde is en de belasting. Als de bedrading in orde is en de belasting. Als de bedrading in orde is en de belasting niet buiten de specificaties valt, maar het FOUT nog steeds aanwezig is, neem dan contact op met uw distributeur of servicecentrum.
33	Omvormer communicat ielamp en Ezlink-lamp abnormaal	Ezlink-verbinding mislukt	 Controleer of het WiFi-signaal normaal is. Als het abnormaal is, controleer dan of de Router correct werkt. Controleer via de app of Ezlink succesvol een IR adres heeft verkregen. Als het geen

			 IP-adres kan verkrijgen, voer dan de volgende acties uit: 3. Stel de communicatieparameters opnieuw in via de app. 4. Controleer of de aansluiting Server correct is. 5. Log in op de website mqtt.goodwe-power.com via de computer, controleer het geanalyseerde IP-adres en verkrijg de Server-verbindingsinformatie.
34	APP kan niet het parallelschak elingsinterfa ce betreden	Parallelle netaansluiting mislukt	 Omvormer parallelle aansluiting communicatie kabel verbindingsfout of onbetrouwbare kabelaansluiting, wat leidt tot communicatiefalen. Sluit de elektriciteitsmeter en de Ezlink-module aan op dezelfde Master-omvormer om een Vermogen netwerk te vormen. Controleer of de communicatielamp van Omvormer normaal functioneert. Bij afwijkingen, volg de Probleemoplossing-methode voor Omvormer om de FOUT van Omvormer te onderzoeken. Als bovenstaande oplossingen u niet kunnen helpen, probeer dan de Omvormer opnieuw op te starten en het systeemnetwerk opnieuw in te stellen.
35	Parallelle IO zelfcontrole afwijkend	Parallelle communicatiesto ornis	 Controleer of de parallelcommunicatielijn correct en stevig is aangesloten. Als de communicatie kabel-kabel correct is aangesloten, kan het een intern communicatie-FOUT zijn. Neem contact op met de dealer of de serviceafdeling.
36	Parallelle Openbaar net omgekeerde aansluiting	Omvormer AC-kabel L/N omgekeerd aangesloten	 Controleer de Openbaar net-bedrading en sluit de ON-GRID AC-kabel opnieuw aan, zorg ervoor dat de Openbaar net-bedrading correct is.
37	Indicatiestek	Accu ondergaat	1. 11. Controleer de aansluiting van de

	enlichten van de batterij afwijkend	FOUT	 BMS-communicatielijn en zorg ervoor dat deze betrouwbaar is. 2. Bevestig via de App dat het Accu-type correct is ingesteld. Als het probleem niet kan worden opgelost, raadpleeg dan de gebruikershandleiding van het betreffende Accu voor probleemoplossing.
38	APP toont apparaat offline	Parallelle communicatie FOUT of apparatuur FOUT	 Bevestig of het aantal parallel geschakelde systemen overeenkomt met de daadwerkelijk aangesloten apparatuur. Als het aantal parallel geschakelde eenheden overeenkomt met de werkelijke situatie, verkrijg dan de serienummers van de offline Omvormer via de apparatenlijst en onderzoek de FOUT van de betreffende Omvormer volgens de handleiding voor individuele eenheden. Controleer of de communicatieverbinding van de apparatuur normaal is, zonder losse verbindingen, veroudering of verkeerde aansluitingen.

11.5.3 AccuFOUT (LX A5.0-30, LX U5.0-30)

Alarmstatus

Wanneer AccuALMIndicatoren rood weergeeft, combineer dan SOCIndicatoren om de status te lokaliseren en FOUT te onderzoeken.

Serienumm	SOC (State	FOUT	oplossingsmaatregelen
er	of Charge)	naam	
1	000•	Accu overspanni ng Beveiliging Accu Onderspa nning	 Controleer via SolarGo of de beperkingen van Omvormer, Laden en stroom op 0 staan. Als dit het geval is, controleer dan of de communicatie kabel-verbinding tussen Accu en Omvormer betrouwbaar is en normaal communiceert. Schakel uit en laat 5 minuten staan. Start

		Beveiliging	opnieuw op en controleer of FOUT aanhoudt.3. Als FOUT niet herstelt, neem dan contact op met de serviceafdeling.
2	$\bigcirc \bigcirc \bullet \bullet$	Accu overstroo m Beveiliging	 Controleer via SolarGo of Accu model correct is. Bevestig of de realtime stroom van Accu groter is dan de Laden stroom limiet of de Ontladen stroom limietwaarde. Neem contact op met de serviceafdeling. Wanneer het kleiner is, schakelt u de Accu uit of werkt u het programma bij, start u opnieuw op en controleert u of de FOUT blijft optreden. Als FOUT niet reageert, neem dan contact op met de klantenservice.
3	00•0	Accu oververhitt ing Beveiliging Accu lage temperatu ur Beveiliging Accu pooltempe ratuur te hoog Beveiliging	Schakel uit en laat 60 minuten staan, wacht tot de temperatuur hersteld is. Als het probleem na het opnieuw opstarten nog steeds aanwezig is, neem dan contact op met de serviceafdeling.
4	0.00	Accu onbalans Beveiliging SOH te	Schakel uit en laat 30 minuten staan. Als het probleem zich na het opnieuw opstarten nog steeds voordoet, neem dan contact op met de serviceafdeling.
5	••••	Voorladen misluktFO UT	11. Controleer of de uitgang van Accu enOmvormer verkeerd zijn aangesloten.2Schakel het systeem uit en laat het 5 minuten

			ongebruikt. Als het probleem zich na het opnieuw opstarten nog steeds voordoet, neem dan contact op met de serviceafdeling.
6	0	Verzamelk abelFOUT	Controleer of de Accu-schakelaar gesloten is. Als de Accu-schakelaar gesloten is en het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met het servicecentrum.
7		Relais of MOS oververhitt ing Shunt oververhitt ing	Schakel het systeem uit en laat het 30 minuten ongebruikt. Als het probleem zich nog steeds voordoet na het opnieuw opstarten, neem dan contact op met de serviceafdeling.
		BMS andere FOUT: uitgang poort oververhitt ing FOUT	 Controleer of de Accu-voedingskabel goed is vastgedraaid. Schakel het apparaat uit en laat het 5 minuten ongebruikt. Als het probleem zich na het opnieuw opstarten nog steeds voordoet, neem dan contact op met de serviceafdeling.
8	$\bigcirc \bullet \bullet \bigcirc$	Overige Beveiliging : MOS kan niet sluiten	Schakel het apparaat uit en laat het 5 minuten
9	$\bigcirc \bullet \bullet \bullet$	Overige Beveiliging : MOS-plak ken	opnieuw opstarten nog steeds voordoet, neem dan contact op met de serviceafdeling.
10	•000	Overige Beveiliging : parallelclu ster FOUT	 Bevestig of het type en de locatie van Eindweerstand correct zijn Bevestig of de communicatie kabel tussen Accu en Accu, en de communicatie kabel tussen Accu en Omvormer betrouwbaar en

			normaal communicerend zijn. 3. Als FOUT niet herstelt, neem dan contact op met de serviceafdeling.
11	0000	Overige Beveiliging : communic atie met Omvormer verloren	 Bevestig of de communicatie kabel tussen Accu en Accu, en de communicatie kabel tussen Accu en Omvormer betrouwbaar en communicatief normaal zijn. Als FOUT niet herstelt, neem dan contact op met de serviceafdeling.
12		Overig Beveiliging : BMU-com municatie FOUT	 Bevestig of het type en de positie van Eindweerstand correct zijn Bevestig of de communicatie kabel tussen Accu en Accu, en de communicatie kabel tussen Accu en Omvormer betrouwbaar en normaal communiceren. Schakel het apparaat uit en laat het 5 minuten rusten. Als het probleem zich na het opnieuw opstarten nog steeds voordoet, neem dan contact op met de serviceafdeling.
13	$\bullet \bigcirc \bullet \bigcirc$	Overige Beveiliging : vastzittend e automaat FOUT	Schakel het apparaat uit en laat het 5 minuten rusten. Als het probleem zich na het opnieuw opstarten nog steeds voordoet, neem dan contact op met de serviceafdeling.
14	••••	Overige Beveiliging : software FOUT	Herstart de Accu, als het probleem zich na het
15	•••0	Overige Beveiliging : Hardware overstroo m FOUT	herstarten nog steeds voordoet, neem dan contact op met de serviceafdeling.

	Overige Beveiliging : micro-elek tronica FOUT	
16	 Verwarmin gsfolie drie terminals abnormaal	 software upgradatie Schakel het apparaat uit en laat het 5 minuten ongebruikt. Als het probleem zich na het opnieuw opstarten nog steeds voordoet, neem dan contact op met de serviceafdeling.

11.5.4 AccuFOUT (LX A5.0-10)

Wanneer AccuALMIndicatoren rood weergeeft, lokaliseer en onderzoek FOUT in combinatie met de SOCIndicatoren-weergavestatus.

Serie num mer	SOC (State of Charge)	FOUT naam	oplossingsmaatregelen
1	0000●	Accu overspanning	Schakel uit en laat 2 uur staan. Als het probleem na het opnieuw opstarten nog steeds bestaat, neem dan contact op met de serviceafdeling.
2	00000	Accu onder spanning	Neem contact op met de serviceafdeling.
3	000••	Enkeltemperat uur hoog	Schakel uit en laat 2 uur staan. Als het probleem zich nog steeds voordoet na het opnieuw opstarten, neem dan contact op met het servicecentrum.
4	00000	Laden lage temperatuur	Wacht tot de temperatuur herstelt na het uitschakelen. Als het probleem zich nog steeds voordoet na het opnieuw opstarten, neem dan contact op met de serviceafdeling.

5	0000	Ontladen lage temperatuur	Wacht tot de temperatuur herstelt na het uitschakelen. Als het probleem zich blijft voordoen na het opnieuw opstarten, neem dan contact op met de serviceafdeling.
6	00000	Laden overstroom	Herstarten Accu, neem contact op met de serviceafdeling als het probleem aanhoudt na het herstarten.
7	00•••	Ontladen overstroom	Herstart Accu, als het probleem na het opnieuw opstarten nog steeds bestaat, neem dan contact op met het servicecentrum.
8	0000	Te lage isolatieweersta nd	Neem contact op met de serviceafdeling.
9	0000	Temperatuurv erschil te groot	Schakel het systeem uit en laat het 2 uur staan. Als het probleem zich na het opnieuw opstarten nog steeds voordoet, neem dan contact op met de serviceafdeling.
10	$\bigcirc \bullet \bigcirc \bullet \bullet$	Monocel drukverschil te groot	Na het opnieuw opstarten van Accu, laat het 12 uur rusten. Als het probleem zich nog steeds voordoet, neem dan contact op met de serviceafdeling.
11		Cel	
	00000	ongelijkmatig heid	Neem contact op met de serviceafdeling.
12	0000	ongelijkmatig heid bundel abnormaal	Neem contact op met de serviceafdeling. Herstart Accu, neem contact op met het servicecentrum als het probleem zich blijft voordoen na het herstarten.
12 13	0	ongelijkmatig heid bundel abnormaal MOS kan niet sluiten	Neem contact op met de serviceafdeling. Herstart Accu, neem contact op met het servicecentrum als het probleem zich blijft voordoen na het herstarten. Herstart Accu, neem contact op met het servicecentrum als het probleem zich blijft voordoen na het opnieuw opstarten.
12 13 14		ongelijkmatig heid bundel abnormaal MOS kan niet sluiten MOS kan niet sluiten	Neem contact op met de serviceafdeling.Herstart Accu, neem contact op met het servicecentrum als het probleem zich blijft voordoen na het herstarten.Herstart Accu, neem contact op met het servicecentrum als het probleem zich blijft voordoen na het opnieuw opstarten.Herstart Accu, als het probleem na het opnieuw opstarten nog steeds bestaat, neem dan contact op met het servicecentrum.

16	●000●	Interlocksigna al FOUT	Controleer of de Eindweerstand Installatie correct is. Als het probleem zich na het opnieuw opstarten nog steeds voordoet, neem dan contact op met de serviceafdeling.
17	●○○●○	BMU-commun icatie FOUT	Herstart Accu, als het probleem zich nog steeds voordoet na het opnieuw opstarten, neem dan contact op met de serviceafdeling.
18	•00••	MCU interne communicatie FOUT	Herstart Accu, als het probleem zich na het opnieuw opstarten nog steeds voordoet, neem dan contact op met de serviceafdeling.
19	•0•00	Leegloopconta ct plakken	Neem contact op met de serviceafdeling
20	•0•0•	voorladen misluktFOUT	Herstart de Accu, als het probleem zich na het herstarten nog steeds voordoet, neem dan contact op met de serviceafdeling.
21	•0••0	MOS oververhitting	Schakel uit en laat 2 uur staan. Als het probleem na het opnieuw opstarten nog steeds bestaat, neem dan contact op met de serviceafdeling.
22	••••	Shunt oververhitting FOUT	Schakel uit en laat 2 uur staan. Als het probleem zich nog steeds voordoet na het opnieuw opstarten, neem dan contact op met de serviceafdeling.
23	••000	Omgekeerde aansluiting van FOUT	Neem contact op met de serviceafdeling.
24	•••••	micro-elektron ica FOUT	Neem contact op met de serviceafdeling.

11.5.5 AccuFOUT (LX U5.4-L)

Alarmstatus

٢

Wanneer de Accu-knop Indicatoren groen oplicht, combineer dan de SOC

Indicatoren weergavestatus om alarmen te lokaliseren en op te lossen.

SOCIndicatoren	FOUT naam	oplossingsmaatregelen				
	Temperatuuraf wijking	Schakel uit en wacht 2 uur. Als het probleem				
	hoge temperatuur	de serviceafdeling.				
	lage temperatuur Ontladen	Uitschakelen, wachten tot de temperatuur stijgt, opnieuw opstarten Accu. Als het probleem niet is opgelost, neem dan contact op met de serviceafdeling.				
	Laden overstroom	Herstart de Accu. Als het probleem niet is				
	overstroom	opgelost, neem dan contact op met de				
	Accu overspanning	serviceafdeling.				
	Accu onder spanning	In het geval van een Laden-voorwaarde, drukt u binnen 10 seconden 5 keer op de knopschakelaar om Laden van de batterij te geven, wacht u tot spanning stijgt en keert u terug naar normaal.				
	lage temperatuur Laden	Schakel uit, wacht tot de temperatuur stijgt en start opnieuw Accu. Als het probleem niet is opgelost, neem dan contact op met de serviceafdeling.				
	Celspanningve rschil is te groot	Schakel uit en wacht 2 uur, herstart dan de Accu. Als het probleem niet is opgelost, neem dan contact op met de serviceafdeling.				

FOUT status



Wanneer de Accu-knop Indicatoren rood weergeeft en 3 seconden knippert, combineer dan de SOC Indicatoren weergavestatus om FOUT te lokaliseren en te onderzoeken.

SOCIndica toren	FOUT naam	oplossingsmaatregelen
 ;	Temperatuursen sor defect	Herstart de Accu. Als het probleem niet is opgelost,
	MOSFET FOUT	neem dan contact op met de serviceardening.
	Leeglooponderb rekingsfout	Herstel de stroomonderbreker. Als het probleem niet is opgelost, neem dan contact op met de serviceafdeling.
7777	Slavecommunic atie verloren	Uitschakelen, controleer communicatie kabel, herstart Accu. Als het probleem niet is opgelost, neem dan contact op met de serviceafdeling.
	Geen SN-fout	Neem contact op met de serviceafdeling.
	Hostcommunica tie verloren	Uitschakelen, controleer de Omvormer communicatie kabel verbinding en herstart de Accu. Als het probleem niet is opgelost, neem dan contact op met de serviceafdeling.
	Softwareversie niet consistent	Neem contact op met de serviceafdeling.
	Meerdere hostfouten	Schakel alle Accu binnen 30 seconden in na het uitschakelen.
	MOS oververhittingsf out	Schakel uit en wacht 2 uur. Als het probleem niet is opgelost, neem dan contact op met de serviceafdeling.
	Communicatie met Omvormer verbroken	Schakel uit, controleer de communicatie kabel-aansluiting en start de Accu opnieuw op. Als het probleem niet is opgelost, neem dan contact op met de serviceafdeling.

11.5.6 AccuFOUT (LX U5.4-20)

Alarmstatus



Wanneer de Accu-knop Indicatoren rood weergeeft en met 1 seconde interval knippert, lokaliseer en onderzoek het alarm in combinatie met de SOC Indicatoren weergavestatus.

Serien ummer	SOCIndicatoren	verklaring				
1						
2						
3		Accusysteem zelf verwerken. Specifieke				
4		alarminformatie is te bekijken via SolarGo APP.				
5						
6						

FOUT status



Wanneer de Accu-knop Indicatoren rood en constant verlicht is, combineer dan de SOC Indicatoren weergavestatus om FOUT te lokaliseren en op te lossen.

knop	SOC (State of Charge)	FOUT naam	oplossingsmaatregelen
Rood licht brandt continu	17777 1	Accu overspann ing	Schakel het apparaat uit en laat het 2 uur rusten, start vervolgens de Accu opnieuw op. Als het probleem niet is opgelost, neem dan contact op met de serviceafdeling.
Rood licht knippert 1 seconde aan, 1 seconde uit	V////)	Accu onder spanning	Neem contact op met de serviceafdeling.
Rood licht brandt continu	 	Enkeltemp eratuur hoog	Schakel het apparaat uit en laat het 2 uur rusten, start vervolgens de Accu opnieuw op. Als het probleem niet is opgelost, neem dan contact op met de serviceafdeling.

	lage temperatu ur	Wacht tot de temperatuur herstelt en start de Accu oppieuw. Als bet probleem piet is				
Ontladen lage temperatu ur		opgelost, neem dan contact op met de serviceafdeling.				
	Laden overstroo m	Herstart de Accu. Als het probleem niet is				
	Ontladen overstroo m	serviceafdeling.				
	Temperatu urverschil te groot	Schakel uit en laat 2 uur staan, start dan de Accu opnieuw op. Als het probleem niet is opgelost, neem dan contact op met de serviceafdeling.				
 1	Monocel drukversc hil te groot	Na het opnieuw opstarten van Accu, laat het 12 uur rusten. Als het probleem niet is opgelost, neem dan contact op met de serviceafdeling.				
	bundel abnormaal					
	MOS kan niet sluiten	Herstarten Accu. Als het probleem niet is opgelost, neem dan contact op met de serviceafdeling.				
	MOS-plak ken					
	parallel cluster	Controleer of Accumodel overeenkomen. Als ze niet overeenkomen, neem dan contact op met de serviceafdeling.				
	BMU-com municatie FOUT	Herstart Accu. Als het probleem niet is opgelost, neem dan contact op met de serviceafdeling.				
	MCU					

	interne communic atieFOUT	
 ;	Leegloopa utomaat plakkenFO UT	Neem contact op met de serviceafdeling.
 	Voorladen mislukt FOUT	Herstart de Accu. Als het probleem niet is opgelost, neem dan contact op met de serviceafdeling.
	MOSFET oververhit ting FOUT	Schakel uit en laat 2 uur staan, start dan de Accu opnieuw op. Als het probleem niet is opgelost, neem dan contact op met de serviceafdeling.
•	Shunt oververhit ting FOUT	Schakel het systeem uit en laat het 2 uur staan, start vervolgens de Accu opnieuw op. Als het probleem niet is opgelost, neem dan contact op met de serviceafdeling.
	micro-elek tronica FOUT	Neem contact op met de serviceafdeling.

12 Technische gegevens

12.1 Technische parameters van inverteren

Technische	GW300	GW3600-	GW3600	GW5000-	GW5000	GW6000-	GW6000
gegevens	0-ES-20	ES-20	M-ES-20	ES-20	M-ES-20	ES-20	M-ES-20
Accu invoer	parameters	;					
Accu type ^{*1}	Lithium- ion Accu/lo odzuur Accu	Lithium-i on Accu/loo dzuur Accu	lithium-io nbatterij	Lithium-i on Accu/loo dzuur Accu	lithium-io nbatterij	Lithium-i on Accu/loo dzuur Accu	lithium-io nbatterij
Nominale Accuspanni ng (V)	48	48	48	48	48	48	48
Bereik (V)	40~60	40~60	40~60	40~60	40~60	40~60	40~60
Maximale continue Laden stroom (A) ^{*1}	60	75	60	120	60	120	60
Maximale continue Ontladenst room (A) ^{*1}	60	75	60	120	60	120	60
Maximaal Laden Vermogen (W) ^{*1}	3,000	3,600	3,000	5,000	3,000	6,000	3,000
Maximaal OntladenV ermogen (W)	3,200	3,900	3,200	5,300	3,200	6,300	3,200
PV-ingangsp	oarameters						
Max.	4,500	5,400	5,400	7,500	7,500	9,000	9,000

ingangsver mogen (W) *2							
Max. ingangsspa nning (V)	600	600	600	600	600	600	600
MPPT bedrijfsspa nningsbere ik (V)	60~550	60~550	60~550	60~550	60~550	60~550	60~550
MPPT spanningsb ereik bij nominaal vermogen (V)	220~50 0	150~500	150~500	200~500	200~500	220~500	200~500
Opstartspa nning (V)	58	58	58	58	58	58	58
Nominale ingangsspa nning (V)	360	360	360	360	360	360	360
Max. ingangsstr oom per MPPT (A)	16	16	16	16	16	16	16
Max. kortsluitstr oom per MPPT (A)	23	23	23	23	23	23	23
Max. terugvoerst room naar de array (A)	0	0	0	0	0	0	0
Aantal MPP-tracke rs	1	2	2	2	2	2	2
Aantal strings per	1	1	1	1	1	1	1

MPPT							
Uitgang (AC)						
Nominaal netgekopp eld uitgangsve rmogen (VA)	3,000	3,680	3,680	5,000*3	5,000*3	6,000*3	6,000*3
Maximaal netgekopp eld uitgangsve rmogen (VA)	3,000	3,680	3,680	5,000*3	5,000*3	6,000*3	6,000*3
Openbaar net Inkoopver mogen nominale schijnbare Vermogen (VA)	3,000	3,680	3,680	5,000	5,000	6,000	6,000
Maximaal ingangs schijnbaar vermogen (VA)	6,000	7,360	3,680	10,000	5,000	10,000	6,000
Nominale uitgangssp anning (V)	220/230 /240	220/230/ 240	220/230/ 240	220/230/ 240	220/230/ 240	220/230/ 240	220/230/ 240
Uitgangssp anningsber eik (V)	170~28 0	170~280	170~280	170~280	170~280	170~280	170~280
Nominale AC-netfreq uentie (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
spanningFr equentiebe	45~55 / 55~65						

reik AC-net (Hz)							
Maximaal netgekopp eld uitgangsve rmogen stroom (A)	13.6	16.7	16.7	22.7	22.7	27.3	27.3
Maximale ingangsstr oom (A)	27.3	33.5	16.7	43.5	22.7	43.5	27.3
Nominale ingangsstr oom stroom (A)	13	16	16	21.7	21.7	26.1	26.1
Maximale uitgangsFO UTstroom (piek en duur) (A)	96A@3µ s	96A@3µs	96A@3µs	96A@3µs	96A@3µs	96A@3µs	96A@3µs
Surgestroo m (piek en duur) (A)	96A@3µ s	96A@3µs	96A@3µs	96A@3µs	96A@3µs	96A@3µs	96A@3µs
Nominale uitgangsstr oom (A)	13	16	16	21.7	21.7	26.1	26.1
Vermogens factor		~1 ((0,8Voorloper	nd0,8Achte	rlopend inste	elbaar)	
Maximale, totale harmonisch e vervorming	<3%	<3%	<3%	<3%	<3%	<3%	<3%
spanning type (wisselstro om of gelijkstroo	a.c.	a.c.	a.c.	a.c.	a.c.	a.c.	a.c.

m)							
Off-grid uitg	jangsparan	neters					
Off-grid nominal schijnbaar vermogen (VA)	3,000	3,680	3,680	5,000	5,000	6,000	6,000
Max.schijn baar uitgangsve rmogen (VA)	3,000	3,680	3,680	5,000	5,000	6,000	6,000
Nominale uitgangsstr oom (A)	13	16	16	21.7	21.7	26.1	26.1
Max. uitgangsstr oom (A)	13.6	16.7	16.7	22.7	22.7	27.3	27.3
Nominale uitgangssp anning (V)	220/230 /240	220/230/ 240	220/230/ 240	220/230/ 240	220/230/ 240	220/230/ 240	220/230/ 240
Nominale uitgangssp anningFreq uentie (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Totale spanning golfvormve rvorming (bij lineaire belasting)	<3%	<3%	<3%	<3%	<3%	<3%	<3%
Rendement							
Max. rendement	97.60%	97.60%	97.60%	97.60%	97.60%	97.60%	97.60%
Europees rendement	96.70%	96.70%	96.70%	96.70%	96.70%	96.70%	96.70%
CECRende	96.90%	96.90%	96.90%	96.90%	96.90%	96.90%	96.90%

ment							
Accuzijde ² wisselstroo mzijdeMax. rendement	95.50%	95.50%	95.50%	95.50%	95.50%	95.50%	95.50%
MPPT (Maximum Power Point Tracking)	99.90%	99.90%	99.90%	99.90%	99.90%	99.90%	99.90%
Beveiliging							
Bewaking stroom PV-string	Integrati e	Integratie	Integratie	Integratie	Integratie	integratie	integratie
Detectie isolatiewee rstand PV	integrati e	integratie	Integratie	Integratie	Integratie	integratie	Integratie
Bewaking lekstroom	Integrati e	integratie	Integratie	Integratie	Integratie	Integratie	integratie
Inverse aansluiting	integrati e	geïntegre erd	Integratie	integratie	integratie	integratie	Integratie
Beveiliging anti-eiland bedrijf	integrati e	integratie	Integratie	integratie	Integratie	Integratie	Integratie
AC-overstr oombeveili ging	integrati e	Integratie	Integratie	integratie	geïntegre erd	integratie	Integratie
AC-kortslui tbeveiligin g	integrati e	Integratie	Integratie	integratie	Integratie	Integratie	integratie
AC-overspa nningsbeve iliging	Integrati e	integratie	integratie	integratie	integratie	integratie	Integratie
DC-schakel aar	integrati e	integratie	integratie	Integratie	integratie	Integratie	integratie
DC-piekbev	secunda	secundair	secundair	secundair	secundair	secundair	secundair

eiliging	ir						
AC-piekbev eiliging	drie niveaus	niveau drie	drie niveaus	drie niveaus	drie niveaus	drie niveaus	drie niveaus
DC-boog Beveiliging	Optione el	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Uitschakeli ng op afstand	integrati e	Integratie	integratie	Integratie	Integratie	geïntegre erd	integratie
Basisparame	eters						
Bedrijfstem peratuurbe reik (°C)	-25~+6 0	-25~+60	-25~+60	-25~+60	-25~+60	-25~+60	-25~+60
Relatieve vochtighei d	0~95%	0~95%	0~95%	0~95%	0~95%	0~95%	0~95%
Max. gebruiksho ogte (m)	3000 (>2000 derating)	3000 (>2000 derating)	3000 (>2000 derating)	3000 (>2000 derating)	3000 (>2000 derating)	3000 (>2000 derating)	3000 (>2000 derating)
Koelmetho de	Natuurlij ke koeling	Natuurlijk e koeling					
Gebruikersi nterface	LED, WLAN+ APP	LED, WLAN+A PP	LED, WLAN+A PP	LED, WLAN+A PP	LED, WLAN+A PP	LED, WLAN+A PP	LED, WLAN+A PP
BMSComm unicati	CAN	CAN	CAN	CAN	CAN	CAN	CAN
elektriciteit smeterCom municati	RS485	RS485	RS485	RS485	RS485	RS485	RS485
Bewakings methode	WiFi / WiFi +LAN / 4G	WiFi / WiFi +LAN / 4G	WiFi / WiFi +LAN / 4G	WiFi / WiFi +LAN / 4G	WiFi / WiFi +LAN / 4G	WiFi / WiFi +LAN / 4G	WiFi / WiFi +LAN / 4G
Gewicht (kg)	19.6	20.8	20	21.5	20	21.5	20

Afmetinge n (B×H×D mm)	505.9×4 34.9×15 4.8	505.9×43 4.9×154.8	505.9×43 4.9×154.8	505.9×43 4.9×154.8	505.9×43 4.9×154.8	505.9×43 4.9×154.8	505.9×43 4.9×154.8
Geluidsemi ssie (dB)	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30
Topologie	niet-geïs oleerd	niet-geïso leerd	niet-geïso leerd	niet-geïso leerd	niet-geïso leerd	niet-geïso leerd	niet-geïso leerd
Eigen verbruik 's nachts (W)	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
Beschermin gsklasse tegen insijpelen	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
DC-aansluit ing	MC4, VACON N klem	MC4, VACONN klem	MC4, VACONN klem	MC4, VACONN klem	MC4, VACONN klem	MC4, VACONN klem	MC4, VACONN klem
AC-aansluit ing	VACON N klem	VACONN klem	VACONN klem	VACONN klem	VACONN klem	VACONN klem	VACONN klem
Milieucateg orie	4K4H	4K4H	4K4H	4K4H	4K4H	4K4H	4K4H
Vervuilings niveau	III	111	111	111	111	111	111
Overspanni ngscategor ie	dc II / Ac III	DC II / AC III					
Beschermin gsklasse	I	I	I	I	I	I	I
Opslagtem peratuur (°C)	-40~+8 5	-40~+85	-40~+85	-40~+85	-40~+85	-40~+85	-40~+85
De Decisive Voltage Class (DVC)	Accu: Een PV: C AC: C Com: A	Accu: Een PV: C AC: C Com: A					
Installatie	Wandm	wandbeve	wandbeve	Wandbev	wandbeve	wandbeve	Wandmo

methode	ontage Installati e	stigde Installatie	stigde Installatie	estigde Installatie	stigde Installatie	stigde Installatie	ntage Installatie
Openbaar net type	Enkelfasi g	Enkelfasig	Enkelfasig	Enkelfasig	Enkelfasig	Enkelfasig	Enkelfasig
Veilige gebruiksdu ur (jaar)				≥25			
certificering	s ^{*4}						
aansluitnor men	AS4777.2-2020; NRS 097-2-1; CEI 0-21						
Veiligheids norm	IEC62109-1&2						
EMC	EN301489; EN IEC 61000-6-1/2/3/4; IEC61000-4-16/18/29; IEC 61000-2-2,CISPR 11; EN300328; EN301489; EN IEC 62311					N300328;	
*1: De werk *2: De max *3: 4600 ge *4: Niet alle gedetaillee	elijke laadC imale Verm eschikt voor e certificerir rde informa	Ontladenstro ogen is de w VDE-AR-N4 ngs en norme atie.	om/Vermog verkelijke Ver 105 en NRS en zijn verm	en hangt ook rmogen van c 097-2-1. eld. Raadplee	c af van de A de fotovoltaïs eg de officiële	ccu. sche installati e website voo	ie. or
Technical Da	ta	GW6000	-ES-BR20	GW3500L-E	S-BR20	GW3600-E	S-BR20
Battery Inpu	t Data						
Battery Type	*1	Li-Ion/L	ead-acid	Li-Ion/Lead	d-acid	Li-Ion/Lea	d-acid
Nominal Bar (V)	ttery Voltag	e	48	48		48	
Battery Volt (V)	age Range	40	~60	40~60)	40~6	0
Start-up Vol	ltage (V)	2	40	40		40	
Number of	Battery Inpu	ıt	1	1		1	
Max. Contin Charging Cur	nuous rrent (A)	1	20	75		75	
Max. Contin Discharging	iuous Current (A)	1	20	75		75	
Max. Charge	Power (W) 60	000	3500		3600)
Max. Discha	irge Power	63	300	3800		3900)

(W)			
PV String Input Data			
Max. Input Power (W) *2	10,800	6,300	6,480
Max. Input Voltage (V)	600	600	600
MPPT Operating Voltage Range (V)	60~550	60~550	60~550
MPPT Voltage Range at Nominal Power (V)	220~500	150~500	150~500
Start-up Voltage (V)	58	58	58
Nominal Input Voltage (V)	360	360	360
Max. Input Current per MPPT (A)	16	16	16
Max. Short Circuit Current per MPPT (A)	23	23	23
Max. Backfeed Current to The Array (A)	0	0	0
Number of MPP Trackers	2	2	2
Number of Strings per MPPT	1	1	1
AC Output Data (On-grid)		
Nominal Output Power (W)	6000	3500	3680
Max. Output Power (W)	6000	3500	3680
Nominal Apparent Power Output to Utility Grid (VA)	6000	3500	3680
Max. Apparent Power Output to Utility Grid (VA)	6000	3500	3680
Nominal Power at 40°C (W) ^{*3}	6000	3500	3680
Max. Power at 40°C (Including AC Overload) (W) ^{*3}	6000	3500	3680

Nominal Apparent Power from Utility Grid (VA)	6000	3500	3680
Max. Apparent Power from Utility Grid (VA)	10,000	5500	7360
Nominal Output Voltage (V)	220	127	220
Output Voltage Range (V)	165~280	95~165	165~280
Nominal AC Grid Frequency (Hz)	60	60	60
AC Grid Frequency Range (Hz)	45~55 / 55~65	55~65	45~55 / 55~65
Max. AC Current Output to Utility Grid (A)	27.3	27.6	16.7
Max. AC Current From Utility Grid (A)	43.5	43.5	33.5
Max. Output Fault Current (Peak and Duration) (A)	96A@3µs	96A@3µs	96A@3µs
Inrush Current (Peak and Duration) (A)	96A@3µs	96A@3µs	96A@2µs
Nominal Output Current (A)	27.3	27.6	16.7
Power Factor	~1 (Adjustable from 0.8 leading to 0.8 lagging)	~1 (Adjustable from 0.8 leading to 0.8 lagging)	~1 (Adjustable from 0.8 leading to 0.8 lagging)
Max. Total Harmonic Distortion	<3%	<3%	<3%
Maximum Output Overcurrent Protection (A)	80	80	80
AC Output Data (Back-up)		
Back-up Nominal Apparent Power (VA)	6000	3500	3680
Max. Output Apparent	6000(10000@10s)	3500(5800@10s)	3680(7360@10s)

Power without Grid (VA)			
Max. Output Apparent Power with Grid (VA)	6000	3500	3680
Nominal Output Current (A)	27.3	27.6	16.7
Max. Output Current (A)	27.3	27.6	16.7
Max. Output Fault Current (Peak and Duration) (A)	96A@3µs	96A@3µs	96A@3µs
Inrush Current (Peak and Duration) (A)	96A@3µs	96A@3µs	96A@3µs
Maximum Output Overcurrent Protection (A)	80	80	80
Nominal Output Voltage (V)	220	127	220
Nominal Output Frequency (Hz)	60	60	60
Output THDv (@Linear Load)	<3%	<3%	<3%
Switching from Grid Connected Mode to Standalone Mode	<10ms	<10ms	<10ms
Switching from standalone mode to network connected mode	<10ms	<10ms	<10ms
Efficiency			
Max. Efficiency	97.60%	96.0%	97.60%
European Efficiency	96.70%	95.60%	96.70%
Max. Battery to AC Efficiency	95.70%	94.00%	95.50%
MPPT Efficiency	99.90%	99.90%	99.90%
Protection			
PV String Current Monitoring	Integrated	Integrated	Integrated

PV Insulation Resistance Detection	Integrated	Integrated	Integrated
Residual Current Monitoring	Integrated	Integrated	Integrated
PV Reverse Polarity Protection	Integrated	Integrated	Integrated
Anti-islanding Protection	Integrated	Integrated	Integrated
AC Overcurrent Protection	Integrated	Integrated	Integrated
AC Short Circuit Protection	Integrated	Integrated	Integrated
AC Overvoltage Protection	Integrated	Integrated	Integrated
DC Switch	Integrated	Integrated	Integrated
DC Surge Protection	Type II	Type II	Type II
AC Surge Protection	Type III	Type III	Type III
AFCI	Optional	Optional	Optional
Remote Shutdown	Integrated	Integrated	Integrated
General Data			
Operating Temperature Range (°C)	-25~+60	-25~+60	-25~+60
Max. Operating Altitude (m)	3000 (>2000 derating)	3000 (>2000 derating)	3000 (>2000 derating)
Cooling Method	Natural Convection	Natural Convection	Natural Convection
User Interface	LED, WLAN+APP	LED, WLAN+APP	LED, WLAN+APP
Communication with BMS	CAN	CAN	CAN
Communication with Meter	RS485	RS485	RS485
Communication with Portal	WiFi / WiFi +LAN / 4G	WiFi / WiFi +LAN / 4G	WiFi / WiFi +LAN / 4G
Weight (kg)	21.5	21.5	20.8

Dimension (W×H×D mm)	505.9×434.9×154. 8	505.9×434.9×154.8	505.9×434.9×154.8	
Noise Emission (dB)	<30	<30	<30	
Тороlоду	Non-isolated	Non-isolated	Non-isolated	
Self-consumption at Night (W)	<10	<10	<10	
Ingress Protection Rating	IP65	IP65	IP65	
DC Connector	MC4, VACONN Terminal	MC4, VACONN Terminal	MC4, VACONN Terminal	
AC Connector	VACONN Terminal	VACONN Terminal	VACONN Terminal	
Protective class	I	I	I	
Environmental Category	4K4H	4K4H	4K4H	
Pollution Degree	Ш	Ш	Ш	
Overvoltage Category	DC II / AC III	DC II / AC III	DC II / AC III	
Storage Temperature (°C)	-40~+85	-40~+85	-40~+85	
The Decisive Voltage Class (DVC)	Battery: A PV: C AC: C Com: A	Battery: A PV: C AC: C Com: A	Battery: A PV: C AC: C Com: A	
Mounting Method	Wall Mounted	Wall Mounted	Wall Mounted	
Active Anti-islanding Method	SMS(Slip-mode frequency) +AFD	SMS(Slip-mode frequency) +AFD	SMS(Slip-mode frequency) +AFD	
Type of Electrical Supply System	single phase	single phase	single phase	
Country of Manufacture	China	China	China	
Veilige gebruiksduur (jaar)		≥25		
Certification ^{*4}				
Grid Standards		N140		
Safety Regulation		IEC62109-1&2		
EMC	IEC 61000-6-1/2/3/4 EN	4; IEC61000-4-16/18/2 300328; EN301489; EN	9; IEC 61000-2-2,CISPR 11; I IEC 62311	
*1: The actual charge and discharge current/power also depends on the battery.				

*2:

For most of the PV module, the max. Input power can achieve 2Pn, Such as the max. input power of GW6000-ES-BR20 can achieve 12000W

*3 The nominal Power at 40°C and Max. Power at 40°C are only for Brazil.

*4: Not all certifications & standards listed, check the official website for details.

12.2 Technische parameters van batterijen

Technische gegevens	LX A5.0-30
Nominale energie (kWh)	5.12
Beschikbare energie (kWh) ^{*1}	5
Celtype	LFP (LiFePO4)
bedrijfsspanningsbereik (V)	43.2 ~58.24
Nominale Ladenstroom (A) *2	60
Maximale Ladenstroom (A) *2*3	90
Nominale Ontladenstroom (A) *3	100
Maximale Ontladen stroom (A)*2*3	150
Maximale pulsOntladenstroom(A) ^{*2*3}	<200 (30s)
Maximaal Ontladen Vermogen (W) ^{*2*3}	7200
communicatie	CAN
Bedrijfstemperatuurbereik(°C)	Charge: 0 < T≤55℃ Discharge: -20 < T≤55℃
Maximale opslagduur	12 Maanden (onderhoudsvrij)
Max. gebruikshoogte(m)	4000
Gewicht (kg)	44
Afmetingen (B x H x D mm)	442*133*520 (kerncomponent) 483*133*559 (maximale afmeting)
Beschermingsklasse tegen	IP20

insijpelen	
schaalbaarheid	Maximaal 30 parallelle eenheden (150 kWh) (hand-in-hand / combiner box / busbar)
Installatie methode	Standaard rackmontage, vloerstaande stapeling, wandmontage
Cyclus Rendement ^{*1}	≥96%
Aantal cycli	> 6000 @25±2°C0.5C 70%SOH 90%DOD
veiligheid	IEC62619, IEC63056, N140
EMC	EN IEC 61000-6-1,EN IEC 61000-6-2,EN IEC 61000-6-3,EN IEC 61000-6-4
Transport	UN38.3, ADR
milieubescherming	ROHS
Veilige gebruiksduur (jaar)	≥25

*1: Testcondities: 100% DOD (diepteontlading), 0,2C ontlading en ontlading,

temperatuur van 25°C \pm 2°C, en uitgevoerd aan het begin van de levensduur van de batterij.

*2: De systeemwerkingsstroom en Vermogen waarden zullen afhankelijk zijn van temperatuur en SOC.

*3: De maximale laadOntladenstroom en Vermogenwaarden kunnen variëren afhankelijk van de Omvormermodel.

Technische gegevens	LX U5.0-30
Nominale Accu energie (kWh)	5.12
Beschikbare energie (kWh) ^{*1}	5
celtype	LiFePO4
Nominale spanning (V)	51.2
bedrijfsspanningsbereik (V)	43.2~58.24
Nominale Laden stroom (A)	60
Maximale continue Ladenstroom (A) ^{*2*3}	90
Nominale Ontladen stroom (A)	100

Maximale continue Ontladenstroom (A) ^{*2*3}	100
PulsOntladenstroom (A) ^{*2*3}	< 200A (30S)
Maximaal continu laad-/ontlaadvermogen (kW)	4.95
communicatie	CAN
Laden temperatuurbereik (°C)	0 <t≤55< td=""></t≤55<>
Ontladen temperatuurbereik (°C)	-20 <t≤55< td=""></t≤55<>
Omgevingstemperatuur (°C)	$0 < T \le 40$ (aanbevolen $10 < T \le 30$) Optionele verwarming: $-20 < T \le 40$ (aanbevolen $10 < T \le 30$)
Relatieve vochtigheid	5~95%
Maximale opslagtijd	12maanden (onderhoudsvrij)
Max. gebruikshoogte(m)	4000
verwarming	Optioneel
	I
Brandbeveiligingsfunctie	Optie, aerosol
Brandbeveiligingsfunctie Eenheid Gewicht (kg)	Optie, aerosol 50
Brandbeveiligingsfunctie Eenheid Gewicht (kg) Afmetingen (breedte × hoogte × dikte mm)	Optie, aerosol 50 460*580*160
Brandbeveiligingsfunctie Eenheid Gewicht (kg) Afmetingen (breedte × hoogte × dikte mm) Behuizing	Optie, aerosol 50 460*580*160 IP65
Brandbeveiligingsfunctie Eenheid Gewicht (kg) Afmetingen (breedte × hoogte × dikte mm) Behuizing toepassing	Optie, aerosol 50 460*580*160 IP65 aangesloten op het net / aangesloten op het net + back-upvoeding / off-grid
BrandbeveiligingsfunctieEenheid Gewicht (kg)Afmetingen (breedte × hoogte × dikte mm)BehuizingtoepassingUitbreidingscapaciteit	Optie, aerosol 50 460*580*160 IP65 aangesloten op het net / aangesloten op het net + back-upvoeding / off-grid 30P
BrandbeveiligingsfunctieBrandbeveiligingsfunctieEenheid Gewicht (kg)Afmetingen (breedte × hoogte × dikte mm)BehuizingBehuizingtoepassingUitbreidingscapaciteitInstallatie methode	Optie, aerosol 50 460*580*160 IP65 aangesloten op het net / aangesloten op het net + back-upvoeding / off-grid 30P GrondInstallatie/wandmontage
BrandbeveiligingsfunctieEenheid Gewicht (kg)Afmetingen (breedte × hoogte × dikte mm)BehuizingUitbreidingscapaciteitUitbreidingscapaciteitInstallatie methodeCyclische Rendement	Optie, aerosol 50 460*580*160 IP65 aangesloten op het net / aangesloten op het net + back-upvoeding / off-grid 30P GrondInstallatie/wandmontage
BrandbeveiligingsfunctieBenheid Gewicht (kg)Afmetingen (breedte × hoogte × dikte mm)BehuizingBehuizingUitbreidingscapaciteitInstallatie methodeCyclische RendementCyclusaantal	Optie, aerosol 50 460*580*160 IP65 aangesloten op het net / aangesloten op het net + back-upvoeding / off-grid 30P GrondInstallatie/wandmontage ≥96% >6000 @25±2°C 0.5°C 70%SOH 90%DOD
BrandbeveiligingsfunctieBrandbeveiligingsfunctieEenheid Gewicht (kg)Afmetingen (breedte × hoogte × dikte mm)BehuizingBehuizingUitbreidingscapaciteitInstallatie methodeCyclische RendementCyclusaantalveiligheid	Optie, aerosol 50 460*580*160 IP65 aangesloten op het net / aangesloten op het net + back-upvoeding / off-grid 30P GrondInstallatie/wandmontage ≥96% >6000 @25±2℃ 0.5C 70%SOH 90%DOD
BrandbeveiligingsfunctieEenheid Gewicht (kg)Afmetingen (breedte × hoogte × dikte mm)BehuizingBehuizingtoepassingUitbreidingscapaciteitInstallatie methodeCyclische RendementCyclusaantalveiligheidEMC	Optie, aerosol 50 460*580*160 IP65 aangesloten op het net / aangesloten op het net + back-upvoeding / off-grid 30P GrondInstallatie/wandmontage ≥96% > 6000 @25 ± 2°C 0.5 C 70%SOH 90%DOD VDE2510-50、IEC62619、IEC62040、N140、IEC63056 EN IEC61000-6-1, EN IEC61000-6-2, EN IEC61000-6-3, EN IEC61000-6-4

milieuregelgeving	ROHS				
Veilige gebruiksduur (jaar)	≥25				
*1 In de fabrieksstatus van Accu worden de testcondities uitgevoerd bij 100% DOD, 0,2C,					

met opladen en ontladen Ontladen in een omgeving van $25^{\circ}C \pm 2^{\circ}C$.

*2 De werkspanning en -stroom van het systeem zijn afhankelijk van temperatuur en SOC.

*3 De maximale laad-/ontlaadwaarde kan variëren afhankelijk van de configuratie van verschillende batterijen.

Technische gegevens	LX A5.0-10	2*LX A5.0-10	n*LX A5.0-10			
Beschikbare energie (kWh)*1	5	10	n×5			
Accu module	L	X A5.0-10: 51.2V 5.0kV	Vh			
Aantal modules	1	2	n			
celtype		LFP (LiFePO4)				
Nominale spanning (V)		51.2				
bedrijfsspanningsbereik (V)		47.5~57.6				
Nominale laadstroom (A) ^{*2}	60	120	n×60*3			
Nominale laadOntladenVermogen (kW) ^{*2}	3 6		n×3*3			
Bedrijfstemperatuurbereik (°C)	Laden: 0 ~ +50; Ontladen: -10 ~ +50					
Relatieve vochtigheid		0~95%				
Max. gebruikshoogte (m)		3000				
Communicati		CAN				
Gewicht (kg)	40 80 n×40					
Afmetingen (breedte × hoogte × dikte mm)	Enkele LX A5.0-10 module: 442×133×420 (exclusief ophangbeugel); 483×133×452 (inclusief ophangbeugel)					
Beschermingsklasse tegen insijpelen	IP21					
Opslagtemperatuur (°C)	0 ~ +40 (≤1 jaar); -20 ~ 0 (≤1 maand); +40 ~ +45 (≤1 maand)					

Installatie me	thode	Kast Installatie/gestapeld op de vloer		
Cyclus Rende	ment ^{*4}	95%		
Cyclusaantal *	5	≥5000		
standaard Veiligher en certificering s Transpo	Veiligheid	IEC62619, IEC 63056, IEC62040-1, INmetro		
	EMC	EN IEC61000-6-1, EN IEC61000-6-2, EN IEC61000-6-3, EN IEC61000-6-4		
	Transport	UN38.3, ADR		

*1: Nieuwe Accu 100% Ontladen diepte, gemeten bij een temperatuurbereik van 25±2°C en een laad-Ontladen conditie van 0,2C; de beschikbare capaciteit kan variëren afhankelijk van de Omvormer.

*2: De nominale laadOntladenstroom en Vermogen worden beïnvloed door temperatuur en SOC-status.

*3: Onder de voorwaarde dat parallelschakeling Accu wordt gerealiseerd met behulp van de aansluitdoos Installatie accessoires.

*4: Nieuwe Accu, binnen het bereik van 2,5~3,65V, temperatuurbereik van 25+2°C, onder 0,2C/0,2C laad-Ontladen condities. De batterijcel bereikt 94%~95% onder 0,6C/0,6C laad-Ontladen condities.
*5: Cel, binnen het bereik van 2,87~3,59 V, temperatuurbereik van 25±2°C, bereikt 70% EOL onder 0,6C/0,6C laad-Ontladen condities.

n: maximaal 15.	

Technische	LX	2*LX	3*LX	4*LX	5*LX	6*LX
gegevens	U5.4-L	U5.4-L	U5.4-L	U5.4-L	U5.4-L	U5.4-L
Nominale capaciteit (kWh) ^{*1}	5.4	10.8	16.2	21.6	27	32.4
Beschikbare capaciteit (kWh) ^{*2}	4.8	9.6	14.4	19.2	24	28.8
celtype	LFP (LiFePO4)					
Celconfiguratie	16Serie 1 parallel	16serie 2 parallel	16serie 3 parallel	16serie 4 parallel	16serie 4 parallel	16serie 4 parallel
Nominale spanning (V)	51.2					
bedrijfsspanningsber eik (V)	48~57.6					
Maximale continue Ontladen stroom	50 100					

(A) ^{*3}							
Maximaal OntladenV vermogen	′ermogen (kW) ^{*3}	2.88	5.76				
kortsluitin	g stroom			2.323kA@1	1.0ms		
Communio	cati		CAN				
Gewicht (k	g)	57	114	171	228	285	342
Afmetinge H mm)	n (B × D ×	505×570×175 (LX U5.4-L)					
Bedrijfster ereik (°C)	nperatuurb	Laden: 0 ~ +50 / Ontladen: -10 ~ +50					
Opslagten (°C)	nperatuur	-20 tot +40 (≤ één maand) / 0 tot +35 (≤ één jaar)					
vochtighei	d	0~95%					
Hoogte (m	ı)	2000					
Beschermi tegen insij	ngsklasse pelen	IP65					
Installatie	modus		Wand	- of vloermont	ering Install	atie	
Cyclische I	Rendement			93.0%)		
Aantal cyc	li ^{*4}			≥4000 @0.5	5/0.5C		
standaar	Veiligheid		IEC62619, IEC 62040, CEC				
d en	EMC	CE, RCM					
ings Transport UN38.3							
Veilige gebruiksduur (jaar)		≥25					
*1: Testcor	dities, celspa	anning 2,5~3	3,65V, nieuweA	ccu bij +25±2°	C, opladen	en ontladen	bij 0,5C, de

bruikbare capaciteit kan variëren afhankelijk van deOmvormer;

*2: Testcondities, 0,5C opladen en ontladen bij 90% DOD bij een temperatuur van +25±2 °C;

*3: Nominale laadOntladenstroom, Vermogen wordt beïnvloed door temperatuur en SOC-status;

*4: Op basis van cel 0.5C@25±2C laad/ontlaad bereikt EOL 80%.

Technische	LX U5.4-20	2*LX	3*LX	4*LX	5*LX	6*LX
gegevens		U5.4-20	U5.4-20	U5.4-20	U5.4-20	U5.4-20

Nominale (kWh) ^{*1}	capaciteit	5.4	10.8	16.2	21.6	27	32.4	
Celtype		LFP (LiFePO4)						
Celconfigu	ıratie	16serie 1 parallel	16serie 216serie 316serie 416serie 4parallelparallelparallelparallel					
Nominale (V)	spanning	51.2						
bedrijfsspa reik (V)	anningsbe			47.5~57	7.6			
Maximale Ontladen s (A) ^{*2}	continue stroom	50	100					
Maximaal OntladenV (kW) ^{*2}	/ermogen	2.56	5.12					
kortsluiting	g	2.323kA@1.0ms						
Communio	cati			CAN, RS	485			
Gewicht (k	ag)	57	114	171	228	285	342	
Afmetinge (breedte × hoogte mr	n dikte × n)	505×570×175 (LX U5.4-20)						
Bedrijfsten bereik (°C)	nperatuur		Laden:	0 ~ +50 / Ontl	aden: -10 ~	+50		
Opslagten (°C)	nperatuur		-20 tot +40 (≤	≤ één maand) /	′ 0 tot +35 (≤ één jaar)		
vochtighei	d	0~95%						
Hoogte (m	ו)			2000				
Beschermi tegen insij	ngsklasse pelen	IP65						
Installatie	methode	Wand- of vloermontering Installatie						
Cyclus Rer	clus Rendement 95.0%							
Cycli *3		≥4000 @0.5/0.5C						
normen en	veilighei d	IEC62619, IEC 63056, IEC 62040, CEC						
certificer ings	EMC	CE, RCM						
--	---------------	---------	--					
	Transpor t	UN38.3						
Veilige gebruiksduur (jaar)		≥25						
*1: Testcondities, cel spanning 2,5~3,65V, nieuwe Accu bij +25±2 °C, opladen en ontladen bij 0,5C,								
bruikbare capaciteit kan variëren afhankelijk van Omvormer.								

*2: Nominale laadOntladenstroom, Vermogen wordt beïnvloed door temperatuur en SOC-status.

*3: Gebaseerd op cel 0.5C@25±2C laad/ontlaad EOL bereikt 80%

12.3 Technische parameters van slimme elektriciteitsmeters

Technische gegevens			GMK110	GMK110D
	Openbaar net type		Enkelfasig	Enkelfasig
		Nominale spanning (V)	220	220
Invoerpar	spanning	spanning bereik (V)	85~288	85~288
ameters		Nominale spanning Frequentie (Hz)	50/60	50/60
	stroom	CT-verhouding	120A:40mA	120A:40mA
	stroom	Aantal CT's	1	2
communica	atie		RS485	RS485
communica	atieafstand ((m)	1000	1000
Gebruikersinterface			2 LED	2 LED
	spanning/stroom		Class 1	Class 1
nauwkeu righeid	actieve elektrische energie		Class 1	Class 1
ge.e.	Reactieve energie		Class 2	Class 2
Vermogen (W)			< 5	< 5
Mechanis che paramete rs	Afmetingen (breedte * hoogte * diepte mm)		19*85*67	19*85*67
	Gewicht (g)	50	50
	Installatie methode		geleiderail	geleiderail Installatie

Omgevin gsparam eters	IP-classificatie	IP20	IP20
	Bedrijfstemperatuurbereik (°C)	-30 ~ 60	-30 ~ 60
	Opslagtemperatuur bereik (°C)	-30 ~ 70	-30 ~ 70
	Relatieve vochtigheid (geen condensvorming)	0~95%	0~95%
	Max. gebruikshoogte(m)	3000	3000

Technische gegevens			GM330
	Openbaar net type		driefasen
	spanning	Nominale spanning L-N (V)	220/230
Invoerparamete		Nominale spanning L-L (V)	380/400
15		spanning bereik	0.88Un-1.1Un
		Nominale spanning Frequentie (Hz)	50/60
	stroom	CT-verhouding	nA:5A
communicatie			RS485
Communicatieafstand (m)			1000
Gebruikersinterface			4 LED, resetknop
	spanning/stroom		Class 0.5
nauwkeurighei d	actieve energ	gie	Class 0.5
-	Reactieve en	ergie	Class 1
Vermogen (W)			<5
Mechanische	Afmetingen (breedte * hoogte * dikte)		72*85*72
parameters	Gewicht (g)		240
	Installatie wijze		geleiderail
	IP-classificatie		IP20
Omgevingspara meters	Bedrijfstemperatuurbereik (°C)		-30~+70
	Opslagtemperatuur bereik (°C)		-30~+70

Relatieve vochtigheid (geen condensatie)	0~95%	
	Max. gebruikshoogte (m)	3000

Technische gegevens		GM1000	GM1000D	GM3000	
	Openbaar net type		Enkelfasig	Enkelfasig	driefasig
Invoe	span	Nominale spanning L-N (V)	110/230	110/230	110/230
		Nominale spanning L-L (V)	/	/	230/400
rpara meter	ning	spanning bereik	0.88Un-1.1Un	0.88Un-1.1Un	0.88Un-1.1Un
s		Nominale spanning Frequentie (Hz)	50/60	50/60	50/60
	stro	CT-verhouding	120A:40mA	120A:40mA	120A:40mA
	om	Aantal CT's	1	2	3
Communicatie		RS485	RS485	RS485	
Commu	unicatie	afstand (m)	1000	1000	1000
Gebruil	kersinte	rface	3 LED, resetknop	3 LED, resetknop	3 LED, resetknop
	spanning/stroom		Class 1	Class 1	Class 1
nauw keuri gheid	actieve elektrische energie		Class 1	Class 1	Class 1
	Reactieve energie		Class 2	Class 2	Class 2
Vermog	gen (W)		<3	<3	<3
Mech Afmet anisc hoogt		ingen (breedte * e * dikte mm)	36*85*66.5	36*85*66.5	36*85*66.5
he para meter s	Gewic	ht (g)	250	360	450
	Install	atie methode	geleiderail	geleiderail	geleiderail
Omge	IP-cla	ssificatie	IP20	IP20	IP20
vings para	Bedrijfstemperatuurberei k (°C)		-25~+60	-25~+60	-25~+60

meter s	Opslagtemperatuur bereik (°C)	-30~+70	-30~+70	-30~+70
	Relatieve vochtigheid (geen condensvorming)	0~95%	0~95%	0~95%
	Max. gebruikshoogte (m)	2000	2000	2000

12.4 Technische parameters van slimme

communicatiestokken

Techni	sche gegevens	WiFi/LAN Kit-20
Uitgangsspanning (V)	5
Vermogen (W)		≤3
communicatie-inter	face	USB
	Ethernet	10M/100Mbps zelfaanpassend
communicatiepara	draadloos	IEEE 802.11 b/g/n @2.4 GHz
meters	Bluetooth	Bluetooth V4.2 BR/EDR en Bluetooth LE-standaard
	Afmetingen (B x H x D mm)	48.3*159.5*32.1
Mechanische parameters	Gewicht (g) (Note: Since the original term "Gewicht (g)" appears to be a placeholder or code without specific context, it has been kept unchanged in the translation. If additional details or the actual term are provided, a more accurate translation can be given.)	82
	Beschermingsklasse tegen insijpelen	IP65
	Installatie methode	USB-poort in- en uitschakelen

Bedrijfstemperatuurbereik (°C)	-30~+60
Opslagtemperatuur bereik (°C)	-40~+70
Relatieve vochtigheid	0-95%
Max. gebruikshoogte (m)	4000

Technische gegevens	Ezlink3000		
Algemene parameters			
aansluitingsinterface	USB		
Ethernet-interface	10/100Mbps adaptief, communicatieafstand ≤100m		
Installatie methode	Plug-and-play		
Indicatoren	LED Indicatoren		
Afmetingen (breedte * hoogte * dikte mm)	49*153*32		
Gewicht (g) (Note: Since "Gewicht" appears to be a placeholder or code without a provided translation, it has been retained as-is in the output. If you can provide the specific term or context, I can offer a more accurate translation.)	130		
Vermogen (W)	≤2W (typisch)		
Draadloze parameters			
Bluetooth-communicatie	Bluetooth 5.1		
WiFi-communicatie	802.11 b/g/n (2.412GHz-2.484GHz)		
WiFi-werkingsmodus	STA		
Omgevingsparameters			
Bedrijfstemperatuurbereik (°C)	-30 ~ +60		
Opslagtemperatuur bereik (°C)	-30 ~ +70		
Relatieve vochtigheid	0-100% (geen condensvorming)		
Beschermingsklasse tegen	IP65		

insijpelen	
Maximale werkhoogte (m)	4000

Technische gegevens	Wi-Fi Kit
Algemene parameters	
ondersteunt maximaal aantal Omvormer	1
aansluitingsinterface	USB
Installatie methode	Plug-and-play
Indicatoren	LED-verlichting
Afmetingen (breedte * hoogte * dikte mm)	49*96*32
Gewicht (gram)	59
Beschermingsklasse tegen insijpelen	IP65
Vermogen (W)	2
Bedrijfstemperatuurbereik (°C)	-30~60℃
Opslagtemperatuur bereik (°C)	-40~70°C
Relatieve vochtigheid	0-100% (geen condensvorming)
Maximale werkhoogte (m)	4000
Draadloze parameters	
standaard en Frequentie	802.11b/g/n(2.412G-2.472G)
Werkingsmodus	AP/STA/AP+STA
Veilige gebruiksduur (jaar)	≥25

Technische	4G Kit-CN	LS4G Kit-CN
gegevens		
Basisparameters		

Maximaal aantal ondersteunde Omvormer	1
aansluitvorm	USB
Installatie methode	Plug-and-play
Indicatoren	LED-verlichting
Afmetingen (B × H × D mm)	49*96*32
SIM-kaart afmetingen (mm)	15*12
IP-classificatie	IP65
Vermogen (W)	<4
Werkomgevingstempe ratuur (°C)	-30~60°C
Opslag omgevingstemperatuu r (°C)	-40~70°C
Relatieve vochtigheid	0-100% (geen condensvorming)
Max. gebruikshoogte (m)	4000
Draadloze parameters	
LTE-FDD	B1/B3/B5/B8
LTE-TDD	B34/B38/B39/B40/B41
GNSS-positionering	B3/B8
Veilige gebruiksduur (jaar)	≥25

Technische gegevens	4G Kit-CN-G20	4G Kit-CN-G21
Basisparameters		
Maximaal ondersteund aantal Omvormer	1	1
aansluitvorm	USB	USB

Installatie methode	Plug-and-play	Plug-and-play
Indicatoren	LED-verlichting	LEDIndicatoren
Afmetingen (B \times H \times D mm)	48.3*95.5*32.1	48.3*95.5*32.1
SIM-kaart afmetingen (mm)	15*12	15*12
IP-classificatie	IP66	IP66
Gewicht (g)	87g	87g
Vermogen (W)	<4	<4
Werkomgevingstemperatuur (°C)	-30~+65°C	-30~+65°C
Opslag omgevingstemperatuur (°C)	-40~+70°C	-40~+70°C
Relatieve vochtigheid	0-100%	0-100%
Max. gebruikshoogte (m)	4000	4000
Draadloze parameters		
LTE-FDD	B1/B3/B5/B8	B1/B3/B5/B8
LTE-TDD	B34/B39/B40/B41	B34/B39/B40/B41
GNSS-positionering	/	Beidou, GPS
Veilige gebruiksduur (jaar)	5.0	5.0

13 Aanhangsel

13.1 FAQ

13.1.1 Hoe voer je een hulptest uit voor de elektriciteitsmeter/CT?

Metercontrolefunctie, waarmee kan worden gecontroleerd of de CT van de meter correct is aangesloten en de huidige bedrijfsstatus van de meter en CT.

Stap 1: Ga naar de detectiepagina via **Startpagina** > **Instellingen** > **Meter/CT-hulpdetectie**.

Stap 2: Klik op "Start detectie" om de detectie te starten, wacht tot de detectie is voltooid en bekijk de testresultaten.

13.1.2 Hoe upgraden van apparaatversie?

Met firmware-informatie kunt u de DSP-versie, ARM-versie, BMS-versie en communicatiemodule softwareversie van Omvormer bekijken of upgraden. Sommige Communicatiemodule ondersteunen geen software-upgrades via de SolarGo App; controleer dit in de praktijk.

Waarschuwing voor upgrade:

De gebruiker opent de app en op de startpagina verschijnt een upgrade-melding. De gebruiker kan kiezen of hij wil upgraden. Als hij ervoor kiest om te upgraden, kan hij de upgrade voltooien volgens de aanwijzingen op het scherm.

Reguliere upgrade:

Stap 1: Ga naar de firmware-informatiepagina via Startpagina > Instellingen > Firmware-informatie.

Stap 2: Klik op 'Controleer op updates'. Als er een nieuwe versie beschikbaar is, volg dan de aanwijzingen op het scherm om de upgrade te voltooien.

Gedwongen upgrade:

APP stuurt upgrade-informatie, gebruikers moeten de instructies volgen om te upgraden, anders kan de APP niet worden gebruikt. Volg de aanwijzingen op het scherm om de upgrade te voltooien.

13.2 Acrons

Afkortin g	Engelse beschrijving	Nederlandse beschrijving
Ubatt	Battery Voltage Range	Accuspanning bereik
Ubatt,r	Nominal Battery Voltage	Nominale Accu spanning
lbatt,max (C/D)	Max. Continuous Charging Current Max. Continuous Discharging Current	Maximale continue laad-/Ontladenstroom
EC,R	Rated Energy	Nominale energie
UDCmax	Max. Input Voltage	Max. ingangsspanning
UMPP	MPPT Operating Voltage Range	MPPT spanning bereik
IDC,max	Max. Input Current per MPPT	Maximaal ingangsvermogen per MPPT-circuit
ISC PV	Max. Short Circuit Current per MPPT	Maximale kortsluitstroom per MPPT-circuit
PAC,r	Nominal Output Power	Nominaal uitgangsvermogen
Sr (to grid)	Nominal Apparent Power Output to Utility Grid	Nominale netgekoppelde uitgangsschijnbare Vermogen
Smax (to grid)	Max. Apparent Power Output to Utility Grid	Maximaal netgekoppeld uitgangsschijnbaar vermogen
Sr (from grid)	Nominal Apparent Power from Utility Grid	Elektriciteit kopen van Openbaar net Nominaal schijnbaar uitgangsvermogen
Smax (from grid)	Max. Apparent Power from Utility Grid	Elektriciteit kopen van Openbaar net Max.schijnbaar uitgangsvermogen
UAC,r	Nominal Output Voltage	Nominale uitgangsspanning
fAC,r	Nominal AC Grid Frequency	Nominale AC-netfrequentie
IAC,max(to grid)	Max. AC Current Output to Utility Grid	Maximaal netgekoppeld uitgangsvermogen
IAC,max(fro m grid)	Max. AC Current From Utility Grid	Maximale ingangsspanning
P.F.	Power Factor	Vermogensfactor
Sr	Back-up Nominal apparent power	Off-grid nominaal schijnbaar

		Vermogen
Smax	Max. Output Apparent Power (VA) Max. Output Apparent Power without Grid	Max.schijnbaar uitgangsvermogen
IAC,max	Max. Output Current	Max. uitgangsstroom
UAC,r	Nominal Output Voltage	Maximale uitgangsspanning
fAC,r	Nominal Output Frequency	Nominale uitgangsspanning Frequentie
Toperating	Operating Temperature Range	Bedrijfstemperatuurbereik
IDC,max	Max. Input Current	Maximale ingangsspanning
UDC	Input Voltage	spanning
UDC,r	DC Power Supply	Gelijkstroominvoer
UAC	Power Supply/AC Power Supply	spanning bereik/AC-ingang
UAC,r	Power Supply/Input Voltage Range	spanning bereik / AC-ingang
Toperating	Operating Temperature Range	Bedrijfstemperatuurbereik
Pmax	Max Output Power	maximale Vermogen
PRF	TX Power	emitterVermogen
PD	Power Consumption	vermogenverbruik
PAC,r	Power Consumption	Stroomverbruik
F (Hz)	Frequency	Frequentie
ISC PV	Max. Input Short Circuit Current	Maximale ingangsspanning kortsluiting
Udcmin-Ud cmax	Range of Input Operating Voltage	bedrijfsspanningsbereik
UAC,rang(L -N)	Power Supply Input Voltage	Adapter ingangsspanningsbereik spanning
Usys,max	Max System Voltage	Maximaal systeemspanning
Haltitude,m ax	Max. Operating Altitude	Max. gebruikshoogte hoogte
PF	Power Factor	Vermogensfactor
THDi	Total Harmonic Distortion of Current	stroom harmonischen
THDv	Total Harmonic Distortion of Voltage	harmonische
C&I	Commercial & Industrial	Industrieel en commercieel
SEMS	Smart Energy Management System	Slim energiebeheersysteem
MPPT	Maximum Power Point Tracking	Maximaal Vermogen punt tracking

PID	Potential-Induced Degradation	Potential Induced Degradation (PID)
Voc	Open-Circuit Voltage	Open circuit spanning
Anti PID	Anti-PID	anti-PID
PID Recovery	PID Recovery	PID-herstel
PLC	Power-line Commucation	Power line carriercommunicatie
Modbus TCP/IP	Modbus Transmission Control / Internet Protocol	Modbus op TCP/IP-laag
Modbus RTU	Modbus Remote Terminal Unit	Modbus op basis van seriële verbinding
SCR	Short-Circuit Ratio	Kortsluitverhouding
UPS	Uninterruptable Power Supply	ononderbroken stroomvoorziening
ECO mode	Economical Mode	Economische modus
TOU	Time of Use	gebruikstijd
ESS	Energy Stroage System	Energieopslagsysteem
PCS	Power Conversion System	Energieconversiesysteem
RSD	Rapid Shutdown	Snelle uitschakeling
EPO	Emergency Power Off	Noodstop
SPD	Surge Protection Device	bliksembeveiliging
ARC	Zero Injection/Zero Export Power Limit / Export Power Limit	Vermogenslimiet van het
DRED	Demand Response Enabling Device	commando-responsapparaat
RCR	Ripple Control Receiver	-
AFCI	AFCI	AFCI DC boogBeveiliging
GFCI	Ground Fault Circuit Interrupter	Aardingsscheidingsschakelaar
RCMU	Residual Current Monitoring Unit	Residue stroom monitoringapparaat
FRT	Fault Ride Through	FOUT doorkruising
HVRT	High Voltage Ride Through	Hoge spanning doorgang
LVRT	Low Voltage Ride Through	lage spanning doorgang
EMS	Energy Management System	Energiebeheersysteem
BMS	Battery Management System	Accu beheersysteem

BMU	Battery Measure Unit	Accu verzamelunit
BCU	Battery Control Unit	Accu besturingseenheid
SOC	State of Charge	SOC van Accu
SOH	State of Health	Accu gezondheidsstatus
SOE	State Of Energy	Accu resterende energie
SOP	State Of Power	Accu laadOntladen capaciteit
SOF	State Of Function	Functionele status van Accu
SOS	State Of Safety	Veilige toestand
DOD	Depth of Discharge	Ontladen diepte

13.3 Terminologische uitleg

Over spanning categoriebetekenis

Categorie I voor overspanning: Apparatuur aangesloten op een circuit met maatregelen om de momentane overspanning tot een relatief laag niveau te beperken.

Categorie II spanning: Energieverbruikende apparatuur gevoed door een vaste verdeelinrichting. Deze categorie omvat apparaten, verplaatsbare gereedschappen en andere belastingen voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik. Indien er bijzondere eisen zijn aan de betrouwbaarheid en geschiktheid van dergelijke apparatuur, wordt categorie III spanning toegepast.

Over spanning categorie III: apparatuur in vaste verdeelinrichtingen, waarbij de betrouwbaarheid en geschiktheid van de apparatuur aan bijzondere eisen moet voldoen. Dit omvat schakelapparatuur in vaste verdeelinrichtingen en industriële apparatuur die permanent is aangesloten op vaste verdeelinrichtingen.

Categorie IV: apparatuur gebruikt in voedingsinstallaties van distributiesystemen, inclusief

meetinstrumenten en vooraf ingestelde overstroombeveiligingsapparatuur.

Omgevings parameters	niveau							
	3К3	4K2	4К4Н					
Temperatuur bereik	0~+40°C	-33~+40°C	-33~+40°C					
vochtigheid bereik	5% tot 85%	15% tot 100%	4% tot 100%					

Definitie van vochtige ruimtecategorieën

Milieucategoriebeschrijving:

Buitentype Omvormer: omgevingsluchttemperatuurbereik van -25 tot +60°C, geschikt voor Vervuilingsniveau3 omgevingen;

Binnen type II Omvormer: omgevingsluchttemperatuurbereik van -25 tot +40°C, geschikt voor Vervuilingsniveau 3 omgevingen;

Binnen type I Omvormer: omgevingsluchttemperatuurbereik van 0 tot +40°C, geschikt voor Vervuilingsniveau 2 omgevingen;

Vervuilingsniveau categoriebeschrijving

Vervuilingsniveau1: Geen vervuiling of alleen droge niet-geleidende vervuiling;

Vervuilingsniveau2: Normaal gesproken alleen niet-geleidende verontreiniging, maar incidentele kortstondige geleidende verontreiniging door condensatie moet in overweging worden genomen;

Vervuilingsniveau3: er is sprake van geleidende verontreiniging, of niet-geleidende verontreiniging die geleidend wordt door condensatie;

Vervuilingsniveau4: Aanhoudende geleidende verontreiniging, bijvoorbeeld door geleidend stof of regen/sneeuw.

13.4 Accu SN-betekenis van codering



Posities 11-14 van de product-SN-code vormen de productietijdcode.

De productiedatum in de bovenstaande afbeelding is 2023-08-08.

- De 11e en 12e positie geven de laatste twee cijfers van het productiejaar weer, bijvoorbeeld 2023 wordt weergegeven als 23;
- De 13e positie geeft de productiemaand aan, bijvoorbeeld augustus wordt weergegeven als 8;
 Specifiek als volgt:

maand	1~september	10maand	11maand	12maand	
maandcode	1~9	А	В	С	

De 14e positie is de productiedatum, bijvoorbeeld de 8e wordt weergegeven als 8;
 Gebruik bij voorkeur cijfers om de dagen aan te geven, zoals 1~9 voor dag 1~9, en A voor dag 10, enzovoort. Hierbij worden de letters I en O niet gebruikt om verwarring te voorkomen. Specifiek

als volgt:

Productiedag	1Dag	2Dag	3dag	4dag	5dag	6dag	7dag	8dag	9Dag
code	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Productiedatum	10dag	11dag	12dag	13dag	14dag	15Dag	16dag	17Dag	18Dag	19dag	20dag
Code	А	В	с	D	Е	F	G	Н	J	К	L

Productiedatum	21dag	22dag	23dag	24dag	25Dag	26dag	27dag	28dag	29dag	30dag	31dag
Code	М	N	Ρ	Q	R	S	Т	U	V	w	x