# Rozwiązanie inteligentnego falownika

# dla gospodarstw domowych

ES 3.0-6.0kW G2

LX A5.0-10

LX A5.0-30

LX U5.4-L

LX U5.4-20

LX U5.0-30

Instrukcja obsługi

V1.3-2025-05-30

# Wszelkie prawa zastrzeżone © GoodWe Technologies Co., Ltd. 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bez autoryzacji GoodWe Technologies Co., Ltd., żadna część tego podręcznika nie może być kopiowana, rozpowszechniana ani przesyłana na platformy stron trzecich, takie jak publiczne sieci, w jakiejkolwiek formie.

#### Licencjonowanie znaków towarowych

Oraz inne znaki towarowe GOODWE użyte w niniejszej instrukcji należą do GoodWe Technologies Co., Ltd. Wszystkie inne znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe wymienione w tej instrukcji są własnością ich odpowiednich właścicieli.

#### Uwaga

Ze względu na aktualizację wersji produktu lub inne przyczyny, treść dokumentacji może być okresowo aktualizowana. O ile nie uzgodniono inaczej, treść dokumentacji nie może zastąpić środków ostrożności wymienionych w etykiecie produktu. Wszystkie opisy w dokumencie służą wyłącznie jako wskazówki dotyczące użytkowania.

# Spis treści

1 Wstęp	8
1.1 Przegląd	8
1.2 Produkty objęte	8
1.3 Definicja symboli	9
2 Środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa	9
2.1 Ogólne bezpieczeństwo	
2.2 Wymagania dotyczące personelu	
2.3 Bezpieczeństwo systemu	11
2.3.1 Bezpieczeństwo ciągu fotowoltaicznego	12
2.3.2 Bezpieczeństwo falownika	13
2.3.3 Bezpieczeństwo baterii	13
2.3.4 Bezpieczeństwo licznika energii elektrycznej	15
2.4 Opis symboli bezpieczeństwa i znaków certyfikacyjnych	15
2.5 Deklaracja zgodności UE	17
2.5.1 Urządzenie z funkcją komunikacji bezprzewodowej	17
2.5.2 Urządzenia bez funkcji komunikacji bezprzewodowej (z wyjątkiem	
akumulatorów)	17
2.5.3 Akumulator	
3 Wprowadzenie do systemu	
3.1 Przegląd systemu	
3.2 Opis produktu	24
3.2.1 Inwerter	24
3.2.2 Akumulator	25
3.2.3 Inteligentny licznik energii	26
3.2.4 Inteligentny kij komunikacyjny	27

3.3 Obsługiwane formy sieci elektroenergetycznej	
3.4 Tryb systemu	
4 Kontrola i przechowywanie urządzeń	
4.1 Kontrola urządzeń	
4.2 Dostarczalne elementy	
4.2.1 Dostarczone elementy falownika (ES G2)	
4.2.2 Dostarczane elementy baterii (LX A5.0-10)	
4.2.3 Dostarczone elementy baterii (LX A5.0-30)	
4.2.4 Dostarczane elementy baterii (LX U5.0-30)	
4.2.5 Dostarczane elementy baterii (LX U5.4-L, LX U5.4-20)	
4.2.6 Skrzynka zbiorcza (opcjonalna)	
4.2.7 Inteligentny licznik energii dostarczanej	
4.2.8 Moduł komunikacyjny do dostarczenia	
4.3 Przechowywanie urządzeń	
5 Montaż	
5.1 Procedura instalacji i uruchamiania systemu	
5.2 Wymagania dotyczące montażu	47
5.2.1 Wymagania dotyczące środowiska instalacji	47
5.2.2 Wymagania dotyczące przestrzeni montażowej	
5.2.3 Wymagania dotyczące narzędzi	
5.3 Transport sprzętu	
5.4 Zainstalować falownik	52
5.5 Zainstalować baterię	53
5.6 Montaż licznika energii elektrycznej	59
6 System okablowania	61
6.1 Schemat blokowy okablowania elektrycznego systemu	61

6.2 Schemat szczegółowy połączeń systemowych	63
6.2.1 Szczegółowy schemat połączeń systemu jednomaszynowego	63
6.2.2 Szczegółowy schemat połączeń systemu równoległego	65
6.3 Przygotowanie materiałów	66
6.3.1 Przygotowanie przełącznika	67
6.3.2 Przygotowanie kabli	68
6.4 Podłącz przewód ochronny uziemienia	71
6.5 Podłączenie kabla PV	72
6.6 Podłącz przewód akumulatorowy	73
6.6.1 Podłącz przewód mocy falownika do akumulatora	90
6.6.2 Podłącz przewód komunikacyjny falownika z akumulatorem	
6.7 Podłączanie kabli AC	95
6.8 Podłącz kabel licznika energii	97
6.9 Podłącz przewód komunikacyjny falownika	
7 Próba uruchomienia systemu	
7.1 Sprawdzenie przed włączeniem zasilania systemu	
7.2 Zasilanie systemu	
7.3 Wprowadzenie do diod sygnalizacyjnych	
7.3.1 Wskaźnik falownika	
7.3.2 Wskaźnik stanu baterii	
7.3.3 Wskaźnik inteligentnego licznika energii	114
7.3.4 Wskaźnik świetlny inteligentnego kija komunikacyjnego	115
8 Szybka Komisjonowanie Systemu	121
8.1 Pobieranie aplikacji	
8.2 Podłączanie falownika za pomocą SolarGo	
8.3 Ustawienia komunikacji	123
8.4 Szybkie ustawienia	

8.5 Tworzenie Elektrowni	128
9 Uruchomienie Systemu	130
9.1 Przegląd SolarGo	130
9.1.1 Struktura menu aplikacji	
9.1.2 Strona Logowania Aplikacji SolarGo	131
9.1.3 Strona Główna Aplikacji SolarGo	
9.2 Podłączanie falownika przez SolarGo	
9.3 Szybkie ustawienia	135
9.4 Ustawienia komunikacji	
9.5 Ustawianie podstawowych informacji	140
9.5.1 Ustawienie skanowania cienia i SPD	
9.5.2 Ustawianie Zaawansowanych Parametrów	
9.5.3 Ustawianie parametrów limitu mocy	142
9.5.4 Ustawianie parametrów akumulatora	142
9.5.5 Ustawianie parametrów generatora	146
9.5.6 Sterowanie Obciążeniem	148
9.6 Ustawianie parametrów bezpieczeństwa	
9.6.1 Ustawianie podstawowych parametrów bezpieczeństwa	148
9.6.2 Ustawianie spersonalizowanych parametrów bezpieczeństwa	149
10 Monitorowanie Elektrowni	
10.1 Przegląd Portalu SEMS	156
10.2 Zarządzaj Elektrownią lub Urządzeniem	158
10.2.1 Tworzenie Elektrowni	158
10.2.2 Zarządzanie Elektrownią	159
10.2.3 Zarządzanie urządzeniami w elektrowni	
10.3 Monitorowanie Elektrowni	
10.3.1 Wyświetlanie informacji o elektrowni	161
10.3.2 Sprawdzanie Alarmów	

11	Konserwacja systemu	
	11.1 Wyłączenie systemu	164
	11.2 Demontaż urządzeń	165
	11.3 Likwidacja sprzętu	
	11.4 Regularna konserwacja	166
	11.5 Usterka	
	11.5.1 Awaria systemu	
	11.5.2 Awaria falownika	171
	11.5.3 Usterka baterii (LX A5.0-30, LX U5.0-30)	
	11.5.4 Awaria baterii (LX A5.0-10)	
	11.5.5 Awaria baterii (LX U5.4-L)	193
	11.5.6 Awaria baterii (LX U5.4-20)	195
12	Parametry techniczne	
	12.1 Parametry techniczne falownika	199
	12.2 Parametry techniczne akumulatora	214
	12.3 Parametry techniczne inteligentnego licznika energii	222
	12.4 Parametry techniczne inteligentnego modułu komunikacyjnego	225
13	Załącznik	230
	13.1 FAQ	230
	13.1.1 Jak przeprowadzić pomocnicze testowanie licznika energii/CT?	230
	13.1.2 Jak zaktualizować wersję urządzenia	230
	13.2 Skróty	231
	13.3 Wyjaśnienie terminologii	234
	13.4 Znaczenie numeru seryjnego baterii (SN)	235

# 1 Wstęp

# 1.1 Przegląd

Niniejszy dokument zawiera informacje o produktach, instalacji i okablowaniu, konfiguracji i testowaniu, rozwiązywaniu problemów oraz konserwacji w systemie magazynowania energii składającym się z falownika, systemu bateryjnego i inteligentnego licznika. Przed instalacją i użytkowaniem produktu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją, aby zrozumieć informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu oraz zapoznać się z jego funkcjami i cechami. Dokument może być okresowo aktualizowany, dlatego prosimy o pobranie najnowszej wersji oraz dodatkowych informacji o produkcie z oficjalnej strony internetowej:<u>https://en.goodwe.com/</u>.

# 1.2 Produkty objęte

Typ produktu	Informacje o produkcie	instrukcja
falownik	Serie ES	Znamionowa moc wyjściowa: 3,0 kW - 6,0 kW
	LX A5.0-10	Znamionowa pojemność 5,0 kWh, maksymalne wsparcie dla 15 klastrów równoległych
	LX A5.0-30	Znamionowa pojemność 5,12 kWh, maksymalne wsparcie dla 30 klastrów równoległych
System baterii	LX U5.4-L	Znamionowa pojemność 5,4 kWh, maksymalnie obsługuje 6
	LX U5.4-20	klastrów równoległych
	LX U5.0-30	Znamionowa pojemność 5,12 kWh, maksymalne wsparcie dla 30 klastrów równoległych.
Licznik energii elektrycznej	GM1000 GMK110 GM3000 GM1000D GMK110D	Moduł monitorujący w systemie magazynowania energii, który może wykrywać informacje, takie jak napięcie robocze i prąd w systemie.
moduł	LS4G Kit-CN	Tylko dla Chin, do użytku w scenariuszach jednomaszynowych

System magazynowania energii obejmuje następujące produkty:

komunikacyjn	4G Kit-CN	
У	4G Kit-CN-G20	
	4G Kit-CN-G21	
	Wi-Fi Kit WiFi/LAN Kit-20	W scenariuszu pojedynczego urządzenia, informacje o działaniu systemu mogą być przesyłane do platformy monitorującej za pośrednictwem sygnału WiFi lub LAN.
	Ezlink3000	W scenariuszu równoległym, podłączony do głównego falownika, przesyła informacje o działaniu systemu do platformy monitorującej za pośrednictwem sygnału WiFi lub LAN.

### 1.3 Definicja symboli

### **Niebezpieczeństwo**

Oznacza sytuację o wysokim potencjalnym zagrożeniu, która w przypadku braku uniknięcia może prowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń osób.

### Ostrzeżenie

Oznacza umiarkowane potencjalne zagrożenie, które w przypadku braku uniknięcia może prowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń osób.

## Ostrożnie

Oznacza niskie potencjalne zagrożenie, które w przypadku nieuniknięcia może spowodować umiarkowane lub łagodne obrażenia u osób.

#### Uwaga

Podkreślenie i uzupełnienie treści może również dostarczyć wskazówek lub trików dotyczących optymalnego wykorzystania produktu, co może pomóc w rozwiązaniu problemu lub zaoszczędzić czas.

# 2 Środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa

W niniejszym dokumencie zawarto informacje dotyczące środków bezpieczeństwa, które należy zawsze przestrzegać podczas obsługi urządzenia.

**!** Ostrzeżenie

Urządzenie zostało zaprojektowane i przetestowane zgodnie z rygorystycznymi przepisami

bezpieczeństwa. Jednak jako urządzenie elektryczne, przed wykonaniem jakichkolwiek

czynności należy przestrzegać odpowiednich instrukcji bezpieczeństwa. Niewłaściwe obchodzenie się może spowodować poważne obrażenia lub szkody materialne.

# 2.1 Ogólne bezpieczeństwo

#### Uwaga

- Ze względu na aktualizację wersji produktu lub inne przyczyny, treść dokumentacji może być okresowo aktualizowana. O ile nie uzgodniono inaczej, treść dokumentacji nie może zastąpić środków ostrożności wymienionych w etykiecie produktu. Wszystkie opisy w dokumencie służą wyłącznie jako wskazówki dotyczące użytkowania.
- Przed instalacją urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszym dokumentem, aby zrozumieć produkt i środki ostrożności.
- Wszystkie operacje na urządzeniach muszą być przeprowadzane przez wykwalifikowanych i uprawnionych techników elektrycznych, którzy znają odpowiednie normy i przepisy bezpieczeństwa obowiązujące w miejscu realizacji projektu.
- Podczas obsługi urządzeń należy używać narzędzi izolacyjnych i nosić środki ochrony osobistej, aby zapewnić bezpieczeństwo osobiste. W kontakcie z komponentami elektronicznymi należy nosić rękawice antystatyczne, opaskę antystatyczną, odzież antystatyczną itp., aby chronić urządzenia przed uszkodzeniem przez wyładowania elektrostatyczne.
- Nieautoryzowane demontowanie lub modyfikowanie może spowodować uszkodzenie urządzenia, a takie uszkodzenie nie jest objęte gwarancją.
- Uszkodzenia sprzętu lub obrażenia osób spowodowane niewłaściwą instalacją, użytkowaniem lub konfiguracją urządzeń niezgodną z niniejszą dokumentacją lub odpowiednimi instrukcjami obsługi nie są objęte odpowiedzialnością producenta. Więcej informacji dotyczących gwarancji na produkty można uzyskać na stronie internetowej: <u>https://en.goodwe.com/warranty</u>.

## 2.2 Wymagania dotyczące personelu

#### Uwaga

- Osoby odpowiedzialne za montaż i konserwację urządzeń muszą najpierw przejść rygorystyczne szkolenie, zrozumieć różne środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa i opanować prawidłowe metody obsługi.
- Montaż, obsługa, konserwacja oraz wymiana urządzeń lub komponentów mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel lub przeszkolony personel.

# 2.3 Bezpieczeństwo systemu

### **A** Niebezpieczeństwo

- Przed wykonaniem połączeń elektrycznych należy odłączyć wszystkie wyższe wyłączniki urządzenia, aby upewnić się, że urządzenie jest odłączone od zasilania. Zabrania się pracy pod napięciem, ponieważ może to spowodować niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.
- Aby zapobiec zagrożeniu dla osób lub uszkodzeniu sprzętu spowodowanemu pracą pod napięciem, po stronie wejściowej napięcia urządzenia należy zainstalować wyłącznik.
- Podczas transportu, przechowywania, instalacji, eksploatacji, użytkowania, konserwacji i wszystkich innych czynności należy przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, norm i wymagań branżowych.
- Specyfikacje kabli i komponentów używanych do połączeń elektrycznych powinny być zgodne z lokalnymi przepisami prawa, normami i wymaganiami regulacyjnymi.
- Proszę użyć dostarczonych z pudełkiem złączy kablowych do podłączenia przewodów urządzenia. W przypadku użycia złączy innych modeli, wszelkie uszkodzenia urządzenia wynikające z tego powodu nie będą objęte odpowiedzialnością producenta.
- Upewnij się, że wszystkie kable urządzenia są prawidłowo podłączone, dokręcone i nie mają luzów. Niewłaściwe okablowanie może prowadzić do słabego kontaktu lub uszkodzenia urządzenia.
- Przewód ochronny urządzenia musi być solidnie podłączony.
- Aby chronić urządzenie i jego komponenty przed uszkodzeniem podczas transportu, należy upewnić się, że personel transportowy przeszedł profesjonalne szkolenie. Podczas transportu należy rejestrować kroki operacyjne i utrzymywać równowagę urządzenia, aby uniknąć jego upadku.
- Urządzenie jest ciężkie, proszę zapewnić odpowiednią liczbę osób zgodnie z wagą urządzenia, aby uniknąć przekroczenia dopuszczalnego zakresu wagi dla przenoszenia przez człowieka i zapobiec obrażeniom.
- Upewnij się, że urządzenie jest stabilnie ustawione i nie przechyla się. Przewrócenie urządzenia może spowodować uszkodzenie sprzętu i obrażenia ciała.

### Ostrzeżenie

- Podczas montażu urządzenia należy unikać obciążania zacisków, ponieważ może to spowodować ich uszkodzenie.
- Jeśli przewód jest poddawany zbyt dużemu naciągowi, może to prowadzić do złego

połączenia. Podczas podłączania należy pozostawić odpowiednią długość przewodu przed podłączeniem do portu przyłączeniowego urządzenia.

- Kable tego samego typu powinny być związane razem, a różne typy kabli powinny być rozłożone w odległości co najmniej 30 mm od siebie, zabrania się wzajemnego owijania lub krzyżowania ich układu.
- Użycie kabli w środowisku o wysokiej temperaturze może spowodować starzenie się lub uszkodzenie izolacji. Odległość między kablem a urządzeniem emitującym ciepło lub obszarem źródła ciepła powinna wynosić co najmniej 30 mm.

### 2.3.1 Bezpieczeństwo ciągu fotowoltaicznego

## Ostrzeżenie

- Upewnij się, że rama modułu i system mocowania są prawidłowo uziemione.
- Po zakończeniu podłączenia kabli DC upewnij się, że połączenia są mocno dokręcone i nie ma luzów. Nieprawidłowe podłączenie może prowadzić do słabego kontaktu lub wysokiej impedancji, co może uszkodzić falownik.
- Za pomocą multimetru zmierz biegunowość przewodów prądu stałego, upewniając się, że bieguny są prawidłowe i nie występuje odwrotne podłączenie; oraz że napięcie mieści się w dopuszczalnym zakresie.
- Za pomocą miernika uniwersalnego zmierz kabel prądu stałego, upewnij się, że bieguny dodatnie i ujemne są prawidłowe i nie występuje odwrotne podłączenie; napięcie powinno być niższe od maksymalnego napięcia wejściowego prądu stałego. Uszkodzenia spowodowane odwrotnym podłączeniem i przepięciem nie należą do odpowiedzialności producenta urządzenia.
- Wyjście stringa PV nie obsługuje uziemienia. Przed podłączeniem stringa PV do falownika upewnij się, że minimalna rezystancja izolacji stringa PV względem ziemi spełnia wymagania minimalnej impedancji izolacji (R = maksymalne napięcie wejściowe (V) / 30 mA).
- Nie podłączaj tego samego ciągu modułów PV do wielu falowników, ponieważ może to spowodować uszkodzenie falownika.
- Moduły fotowoltaiczne używane w połączeniu z falownikami muszą spełniać standard IEC 61730 klasy A.

### 2.3.2 Bezpieczeństwo falownika

### Ostrzeżenie

- System fotowoltaiczny nie jest odpowiedni do podłączania urządzeń wymagających stabilnego zasilania, takich jak urządzenia medyczne podtrzymujące życie. Upewnij się, że awaria systemu nie spowoduje obrażeń ciała.
- Upewnij się, że napięcie i częstotliwość w punkcie przyłączenia do sieci są zgodne ze specyfikacją inwertera do przyłączenia do sieci.
- Po stronie AC falownika zaleca się zainstalowanie urządzeń zabezpieczających, takich jak wyłączniki lub bezpieczniki. Parametry zabezpieczeń muszą być większe niż 1,25-krotność maksymalnego prądu wyjściowego AC falownika.
- Jeśli falownik wyzwoli alarm łuku elektrycznego mniej niż 5 razy w ciągu 24 godzin, alarm zostanie automatycznie wyczyszczony. Po 5. alarmie łuku elektrycznego falownik przechodzi w tryb awaryjny i zatrzymuje się, wymagane jest usunięcie usterki, aby falownik mógł ponownie normalnie pracować.
- W systemie fotowoltaicznym, jeśli nie jest zainstalowana bateria, nie zaleca się korzystania z funkcji BACK-UP, ponieważ może to spowodować ryzyko przerwy w zasilaniu. Ryzyko związane z użytkowaniem systemu wynikające z tego powodu wykracza poza zakres gwarancji producenta urządzenia.

#### 2.3.3 Bezpieczeństwo baterii

### **Miebezpieczeństwo**

- Przed operacją urządzeń w systemie upewnij się, że urządzenie jest odłączone od zasilania, aby uniknąć zagrożenia porażeniem prądem. Podczas obsługi urządzeń należy ściśle przestrzegać wszystkich środków ostrożności zawartych w niniejszej instrukcji oraz znaków bezpieczeństwa na urządzeniach.
- Bez oficjalnego zezwolenia producenta sprzętu, nie demontuj, nie modyfikuj ani nie naprawiaj baterii lub skrzynki sterowniczej, w przeciwnym razie może wystąpić zagrożenie porażeniem prądem lub uszkodzenie urządzenia. Straty wynikające z tego powodu nie są objęte odpowiedzialnością producenta sprzętu.
- Nie uderzaj, ciągnij, przeciągaj, ściskaj ani nie stąpaj po urządzeniu. Nie umieszczaj również baterii w ogniu, ponieważ grozi to ryzykiem eksplozji.
- Nie umieszczaj akumulatorów w środowisku o wysokiej temperaturze, upewnij się, że w pobliżu akumulatorów nie ma źródeł ciepła i nie są one wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Gdy temperatura otoczenia przekroczy 60°C, może dojść do pożaru.
- Jeśli akumulator lub skrzynka sterująca mają widoczne wady, pęknięcia, uszkodzenia lub

inne nieprawidłowości, nie należy ich używać. Uszkodzenie akumulatora może spowodować wyciek elektrolitu.

- Podczas pracy akumulatora nie należy przemieszczać systemu akumulatorowego. W przypadku konieczności wymiany lub dodania akumulatora, prosimy o kontakt z centrum obsługi posprzedażowej.
- Zwarcie baterii może spowodować obrażenia ciała, a chwilowy duży prąd spowodowany zwarciem może uwolnić dużą ilość energii, co może prowadzić do pożaru.

# **A**Ostrzeżenie

- Prąd baterii może być pod wpływem różnych czynników, takich jak temperatura, wilgotność, warunki pogodowe itp., co może prowadzić do ograniczenia prądu baterii i wpływać na zdolność obciążenia.
- Jeśli bateria nie uruchamia się, skontaktuj się jak najszybciej z serwisem posprzedażowym.
   W przeciwnym razie bateria może ulec trwałemu uszkodzeniu.
- Proszę przeprowadzać regularne przeglądy i konserwację baterii zgodnie z wymaganiami dotyczącymi ich utrzymania.

#### Środki awaryjne w sytuacjach nagłych

• Wyciek elektrolitu z baterii

Jeśli moduł baterii wycieka elektrolit, należy unikać kontaktu z wyciekającą cieczą lub gazem. Elektrolit ma właściwości żrące, a kontakt może powodować podrażnienie skóry i oparzenia chemiczne. W przypadku przypadkowego kontaktu z wyciekającą substancją należy postępować w następujący sposób:

- Wdychanie: ewakuuj się z zanieczyszczonego obszaru i natychmiast zasięgnij pomocy medycznej.
- Kontakt z oczami: przepłucz obficie wodą przez co najmniej 15 minut i natychmiast zasięgnij pomocy medycznej.
- Kontakt ze skórą: Dokładnie umyć dotknięty obszar mydłem i wodą oraz natychmiast zasięgnąć pomocy medycznej.
- **Połknięcie:** Wywołać wymioty i natychmiast zasięgnąć pomocy medycznej.
- zapłon
  - Gdy temperatura baterii przekracza 150°C, istnieje ryzyko zapłonu baterii, a po zapłonie bateria może wydzielać toksyczne i szkodliwe gazy.
  - Aby uniknąć pożaru, upewnij się, że w pobliżu urządzenia znajduje się gaśnica z dwutlenkiem węgla, Novec1230 lub FM-200.
  - Podczas gaszenia pożaru nie należy używać gaśnicy proszkowej ABC. Ratownicy muszą nosić odzież ochronną i aparat oddechowy.
- Funkcja przeciwpożarowa baterii

W przypadku baterii wyposażonych w funkcję przeciwpożarową, po aktywowaniu funkcji przeciwpożarowej należy wykonać następujące czynności:

- Natychmiast odłącz główny wyłącznik zasilania, aby upewnić się, że nie ma przepływu prądu przez system akumulatorów.
- Wstępna kontrola wyglądu baterii pod kątem uszkodzeń, odkształceń, wycieków lub nieprzyjemnych zapachów, sprawdzenie obudowy, elementów połączeniowych i kabli.
- Używaj czujnika temperatury do monitorowania temperatury baterii i jej otoczenia, aby zapewnić brak ryzyka przegrzania.
- Izoluj i oznacz uszkodzone ogniwa oraz odpowiednio zutylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami.

### 2.3.4 Bezpieczeństwo licznika energii elektrycznej

# Ostrzeżenie

Jeśli wahania napięcia sieciowego przekraczają 265V, długotrwała praca przy zbyt wysokim napięciu może spowodować uszkodzenie licznika. Zaleca się zainstalowanie bezpiecznika o prądzie znamionowym 0,5A po stronie wejścia napięciowego licznika w celu jego ochrony.

# 2.4 Opis symboli bezpieczeństwa i znaków certyfikacyjnych

# \Lambda Niebezpieczeństwo

- Po zamontowaniu urządzenia etykiety i znaki ostrzegawcze na obudowie muszą być wyraźnie widoczne. Zabrania się ich zasłaniania, modyfikowania lub uszkadzania.
- Poniższe etykiety ostrzegawcze na obudowach służą wyłącznie jako odniesienie. Należy kierować się rzeczywistymi etykietami na urządzeniu.

Numer porządkowy	Symbol	znaczenie
1		Podczas pracy urządzenia istnieje potencjalne niebezpieczeństwo. Podczas obsługi urządzenia należy zachować środki ochronne.
2	4	Wysokie napięcie, niebezpieczeństwo. Podczas pracy urządzenia występuje wysokie napięcie. Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności na urządzeniu upewnij się, że jest ono

		odłączone od zasilania.
3		Na powierzchni falownika występuje wysoka temperatura. Zabrania się dotykania urządzenia podczas pracy, ponieważ może to spowodować oparzenia.
4		Proszę o rozsądne korzystanie z urządzenia. W ekstremalnych warunkach istnieje ryzyko eksplozji.
5		Bateria zawiera materiały łatwopalne, uważaj na ogień.
6		Urządzenie zawiera żrący elektrolit. Należy unikać kontaktu z wyciekającym elektrolitem lub gazami lotnymi.
7	AC	Opóźnione rozładowanie. Po wyłączeniu urządzenia należy odczekać 5 minut do całkowitego rozładowania.
8		Urządzenie powinno być oddalone od otwartego ognia lub źródeł zapłonu.
9	(MR)	Urządzenie powinno znajdować się poza zasięgiem dzieci.
10		Zabrania się gaszenia wodą.
11		Przed obsługą urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi produktu.
12		Podczas instalacji, obsługi i konserwacji należy nosić środki ochrony indywidualnej.
13	X	Urządzenia nie mogą być traktowane jako odpady komunalne. Proszę postępować z urządzeniami zgodnie z lokalnymi przepisami prawnymi lub odesłać je do producenta.

	X	
14		Punkt połączenia przewodu ochronnego uziemienia.
15		Znak recyklingu.
16	CE	Znak CE.
17	TÜVRheinland CERTIFIED	Znak TUV.
18		Znak RCM.

# 2.5 Deklaracja zgodności UE

### 2.5.1 Urządzenie z funkcją komunikacji bezprzewodowej

Urządzenia z funkcją komunikacji bezprzewodowej, które mogą być sprzedawane na rynku europejskim, spełniają następujące wymagania dyrektyw:

- Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED)
- Restrictions of Hazardous Substances Directive 2011/65/EU and (EU) 2015/863 (RoHS)
- Waste Electrical and Electronic Equipment 2012/19/EU
- Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (EC) No 1907/2006 (REACH)

#### 2.5.2 Urządzenia bez funkcji komunikacji bezprzewodowej (z

#### wyjątkiem akumulatorów)

Urządzenia bez funkcji komunikacji bezprzewodowej, które mogą być sprzedawane na rynku europejskim, spełniają następujące wymagania dyrektyw:

- Electromagnetic compatibility Directive 2014/30/EU (EMC)
- Electrical Apparatus Low Voltage Directive 2014/35/EU (LVD)

- Restrictions of Hazardous Substances Directive 2011/65/EU and (EU) 2015/863 (RoHS)
- Waste Electrical and Electronic Equipment 2012/19/EU
- Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (EC) No 1907/2006 (REACH)

#### 2.5.3 Akumulator

Baterie, które mogą być sprzedawane na rynku europejskim, spełniają następujące wymagania dyrektyw:

- Electromagnetic compatibility Directive 2014/30/EU (EMC)
- Electrical Apparatus Low Voltage Directive 2014/35/EU (LVD)
- Battery Directive 2006/66/EC and Amending Directive 2013/56/EU
- Waste Electrical and Electronic Equipment 2012/19/EU
- Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (EC) No 1907/2006 (REACH)

Dodatkowe deklaracje zgodności UE są dostępne na stronie internetowej: <u>https://en.goodwe.com/</u>.

# 3 Wprowadzenie do systemu

# 3.1 Przegląd systemu

Rozwiązanie inteligentnego falownika domowego integruje falownik, akumulator, inteligentny licznik energii i inteligentny moduł komunikacyjny. W systemie fotowoltaicznym przekształca energię słoneczną w energię elektryczną, zaspokajając potrzeby energetyczne gospodarstwa domowego. Urządzenia IoT energetyczne w systemie monitorują ogólną ilość energii w systemie, aby zarządzać urządzeniami elektrycznymi, umożliwiając inteligentne zarządzanie energią dla obciążenia, magazynowanie w akumulatorze lub przesyłanie do sieci.



# A Ostrzeżenie

- Wybór modelu akumulatora należy przeprowadzić na podstawie listy kompatybilności falownika i akumulatora. Wymagania dotyczące akumulatorów używanych w tym samym systemie, takie jak możliwość mieszania modeli czy spójność pojemności, należy sprawdzić w instrukcji obsługi odpowiedniego modelu akumulatora lub skontaktować się z producentem akumulatora w celu uzyskania szczegółowych informacji. Lista kompatybilności falowników i akumulatorów: <a href="https://en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/User%20Manual/GW\_Battery%20Compatibility%20">https://en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/User%20Manual/GW\_Battery%20Compatibility%20</a> <a href="https://en.godf">Overview-EN.pdf</a>.
- Ze względu na aktualizację wersji produktu lub inne przyczyny, zawartość dokumentu może być okresowo aktualizowana. Dopasowanie falowników i produktów loT można sprawdzić pod

adresem: :https://en.goodwe.com/Ftp/EN/Downloads/User%20Manual/GW\_Compatibility-list-of -GoodWe-inverters-and-IoT-products-EN.pdf.

- W systemie równoległym nie obsługuje się podłączania urządzeń monitorujących EMS stron trzecich.
- Gdy liczba falowników pracujących równolegle w systemie wynosi ≤3, obsługiwana jest funkcja UPS; gdy liczba falowników pracujących równolegle w systemie przekracza 3, funkcja UPS nie jest obsługiwana.
- Złożoność systemu równoległego wzrasta wraz ze wzrostem liczby falowników pracujących równolegle. Gdy liczba falowników w systemie wynosi ≥6, skontaktuj się z centrum obsługi posprzedażowej, aby potwierdzić środowisko instalacyjne falowników, co zapewni stabilną pracę systemu.
- Gdy wymagane ograniczenie mocy przyłączeniowej systemu wynosi 0 W, nie jest obsługiwana kombinacja falownika AC i falownika fotowoltaicznego przyłączonego do sieci. W przypadku korzystania z tego scenariusza należy upewnić się, że ograniczenie mocy przyłączeniowej systemu jest większe niż 5% mocy znamionowej falownika fotowoltaicznego przyłączonego do sieci.

Typ urządzenia	Model	instrukcja
falownik	GW3000-ES-20 GW3600-ES-20 GW3600M-ES-20 GW5000M-ES-20 GW6000-ES-20 GW6000M-ES-20 GW3600-SBP-20 GW5000-SBP-20 GW3500L-ES-BR20 GW3600-ES-BR20	<ul> <li>Gdy w systemie używanych jest wiele falowników, nie jest obsługiwane podłączanie generatora; system obsługuje maksymalnie 16 falowników w konfiguracji równoległej.</li> <li>Gdy liczba falowników pracujących równolegle w systemie wynosi ≤3, obsługiwana jest funkcja UPS; gdy liczba falowników pracujących równolegle w systemie przekracza 3, funkcja UPS nie jest obsługiwana.</li> <li>Złożoność systemu równoległego wzrasta wraz ze wzrostem liczby falowników pracujących równolegle. Gdy liczba falowników w systemie wynosi ≥6, skontaktuj się z centrum obsługi posprzedażowej w celu potwierdzenia środowiska instalacyjnego falowników, aby zapewnić stabilną pracę systemu.</li> <li>GW3600-SBP-20, GW5000-SBP-20, GW6000-SBP-20: nie obsługują pracy równoległej</li> <li>GW3600M-ES-20, GW5000-SBP-20, GW6000-SBP-20: nie obsługują akumulatorów kwasowo-ołowiowych.</li> <li>Podczas równoległego łączenia grup spełnione są</li> </ul>

		<ul> <li>następujące wymagania wersji:</li> <li>Wszystkie inwertery w systemie równoległym mają tę samą wersję oprogramowania.</li> <li>Wersja oprogramowania ARM falownika to 08(418) lub nowsza.</li> <li>Wersja oprogramowania DSP falownika to 08 (8808) lub nowsza.</li> </ul>
	LX A5.0-10	Różne modele systemów akumulatorowych nie mogą być mieszane w użyciu.
	LX A5.0-30	• LX A5.0-10: Znamionowy prąd ładowania i rozładowania pojedynczej baterii wynosi 60A; system obsługuje maksymalnie 15 baterii połączonych równolegle w
	LX U5.4-L	<ul> <li>jednym systemie.</li> <li>LX A5.0-30: Pojedyncza bateria ma znamionowy prąd ladowania COA: znamionowy prąd rozladowania 100A:</li> </ul>
System akumulatoró w	LX U5.4-20	maksymalni ciągły prąd ładowania 90A; maksymalny ciągły prąd rozładowania 150A. System obsługuje maksymalnie 30 baterii połączonych równolegle w
	LX U5.0-30	<ul> <li>jednym systemie.</li> <li>LX U5.4-L, LX U5.4-20: Znamionowy prąd ładowania i rozładowania pojedynczej baterii wynosi 50A; system obsługuje maksymalnie 6 jednostek połączonych równolegle w jednym klastrze.</li> <li>LX U5.0-30: Pojedyncza bateria ma znamionowy prąd ładowania 60A; znamionowy prąd rozładowania 100A; maksymalny prąd ładowania 90A; maksymalny prąd rozładowania 100A. System obsługuje maksymalnie 30 jednostek w klastrze.</li> </ul>
	Akumulator kwasowo-ołowiowy	<ul> <li>Obsługa akumulatorów kwasowo-ołowiowych typu AGM, żelowych (GEL) i zalewowych (Flooded)</li> <li>Oblicz liczbę akumulatorów kwasowo-ołowiowych, które można połączyć szeregowo na podstawie ich napięcia, przy czym całkowite napięcie szeregowo połączonych akumulatorów nie może przekraczać 60V.</li> </ul>
Szyna zbiorcza	BCB-11-WW-0 BCB-22-WW-0 BCB-32-WW-0 BCB-33-WW-0	<ul> <li>Gdy w systemie używana jest pojedyncza falownica, a prąd ładowania i rozładowania między akumulatorem a falownicą wynosi &lt;120 A, można zrezygnować z zastosowania szyny zbiorczej. Na przykład: GW3000-ES-20 współpracujący z LX A5.0-30 może</li> </ul>

(zakupione od	działać bez szyny zbiorczej. Szczegółowe metody		
GoodWe)	<ul> <li>podłączania akumulatora opisano w rozdziale 6.6 "Podłączanie przewodów akumulatorowych".</li> <li>Gdy w systemie stosuje się wiele falowników, należy podłączyć je do szyny zbiorczej. W przypadku używania akumulatorów innych marek, sposób podłączenia akumulatorów do szyny zbiorczej należy skonsultować z odpowiednim producentem.</li> </ul>		
	<ul> <li>Gdy prąd ładowania i rozładowania między baterią a falownikiem wynosi ≥120A, należy użyć szyn zbiorczych lub skrzynki zbiorczej do podłączenia falownika. (Prąd ≥ M x IBat znamionowy. (M: liczba równoległych grup baterii w systemie, IBat znamionowy: znamionowy prąd baterii)).</li> </ul>		
	O BCB-11-WW-0:		
	<ul> <li>Kompatybilny z LX A5.0-10, system bateryjny obsługuje maksymalny prąd roboczy 360A, moc roboczą 18kW, maksymalnie 3 inwertery i 6 baterii.</li> </ul>		
	O BCB-22-WW-0:		
	<ul> <li>Kompatybilny z LX A5.0-10, system bateryjny obsługuje maksymalny prąd roboczy 720A, moc roboczą 36kW, maksymalnie 6 inwerterów i 12 baterii.</li> </ul>		
	<ul> <li>Zgodny z LX A5.0-30, system bateryjny obsługuje maksymalny prąd roboczy 720A, moc roboczą 36 kW, maksymalnie 6 inwerterów i 6 baterii.</li> </ul>		
	<ul> <li>Zgodny z LX U5.0-30, system baterii obsługuje maksymalny prąd roboczy 720A, moc roboczą 36 kW, możliwość podłączenia maksymalnie 3 inwerterów off-grid i 6 baterii.</li> </ul>		
	O BCB-32-WW-0:		
	Kompatybilny z LX A5.0-10, system akumulatorów obsługuje maksymalny prąd roboczy 720A, moc roboczą 36 kW, możliwość podłączenia do 6 falowników i 12 akumulatorów.		
	<ul> <li>Kompatybilny z LX A5.0-30, system bateryjny obsługuje maksymalny prąd roboczy 720A,</li> </ul>		

		<ul> <li>moc roboczą 36kW, maksymalnie 6 inwerterów i 15 baterii.</li> <li>Zgodny z LX U5.0-30, system bateryjny obsługuje maksymalny prąd roboczy 720A, moc roboczą 36 kW, maksymalnie 6 inwerterów i 8 baterii.</li> <li>BCB-33-WW-0:</li> <li>Kompatybilny z LX U5.0-30, system bateryjny obsługuje maksymalny prąd roboczy 720A, moc roboczą 36 kW, możliwość podłączenia do 6 falowników i 15 baterii. W przypadku liczby baterii przekraczającej 8, wymagane jest równoległe podłączenie dwóch bezpieczników o specyfikacji 600A.</li> <li>Inne: Proszę samodzielnie skonfigurować zgodnie z mocą i pradem systemu.</li> </ul>
Inteligentny licznik energii	<ul> <li>GMK110</li> <li>GMK110D</li> <li>GM1000</li> <li>GM1000D</li> <li>GM3000</li> </ul>	<ul> <li>CT nie obsługuje wymiany, przekładnia CT 120A:40mA. W scenariuszu pracy równoległej inteligentny licznik musi być podłączony do głównego falownika.</li> <li>GMK110, GM1000: CT x 1; standardowo wyposażony w licznik GMK110 lub GMK1000</li> <li>GM1000D, GMK110D: CT x 2; do falowników z sprzężeniem AC; do osobnego zakupu</li> <li>GM3000: CT x 3; W przypadku stosowania obciążenia trójfazowego w systemie i konieczności kontroli mocy wyjściowej, należy użyć licznika GM3000; zakup osobny.</li> </ul>
moduł komunikacyj ny	<ul> <li>LS4G Kit-CN</li> <li>4G Kit-CN</li> <li>4G Kit-CN-G20</li> <li>4G Kit-CN-G21</li> <li>Wi-Fi Kit</li> <li>Zestaw WiFi/LAN-20 (standardowy)</li> <li>Ezlink3000 (zakupiony od GoodWe)</li> </ul>	<ul> <li>LS4G Kit-CN, 4G Kit-CN, 4G Kit-CN-G20 lub 4G Kit-CN-G21 są przeznaczone wyłącznie do użytku w Chinach, w scenariuszach jednomaszynowych.</li> <li>W systemach jednomaszynowych, gdy używany jest moduł Wi-Fi Kit lub WiFi/LAN Kit-20, wersja oprogramowania układowego musi wynosić 04 lub wyższa; jeśli moduł WiFi/LAN Kit-20 jest wersją zabezpieczoną sieciowo, wersja oprogramowania układowego musi wynosić 01 lub wyższa.</li> <li>Podczas pracy równoległej tylko falownik główny wymaga podłączenia modułu Ezlink3000, falowniki pomocnicze nie wymagają podłączenia modułu komunikacyjnego. Wersja oprogramowania Ezlink3000</li> </ul>

to 04 lub nowsza.
• W jednym systemie wystarczy zainstalować tylko jeden
Ezlink3000 i jeden inteligentny licznik energii. Falownik
podłączony do modułu Ezlink i licznika jest domyślnie
falownikiem głównym, a pozostałe falowniki są
falownikami podrzędnymi. Falownik główny może
wysyłać polecenia do falowników podrzędnych poprzez
linię komunikacji równoległej.

# 3.2 Opis produktu

#### 3.2.1 Inwerter

Inwerter w systemie fotowoltaicznym kontroluje i optymalizuje przepływ energii poprzez zintegrowany system zarządzania energią. Może dostarczać energię wytworzoną w systemie fotowoltaicznym do obciążenia, magazynować ją w akumulatorach lub przesyłać do sieci.



Numer porządk owy	Model	Znamionowa moc wyjściowa	Znamionowe napięcie wyjściowe
1	GW3000-ES-20	3kW	220/230/240V
2	GW3600-ES-20	3.68kW	220/230/240V
3	GW3600M-ES-20	3.68kW	220/230/240V
4	GW5000-ES-20	5kW*1	220/230/240V
5	GW5000M-ES-20	5kW*1	220/230/240V
6	GW6000-ES-20	6kW*1	220/230/240V

7	GW6000M-ES-20	6kW*1	220/230/240V
8	GW6000-ES-BR20	6kW	220V
9 GW3500L-ES-BR20 3.5kW 127V		127V	
10	GW3600-ES-BR20	3.68kW	220V
11	GW3600-SBP-20	3.68kW	220/230/240V
12 GW5000-SBP-20 5kW 220/230/240V			
13	GW6000-SBP-20	6kW	220/230/240V
*1: 4600 for VDE-AR-N4105 & NRS 097-2-1.			

#### 3.2.2 Akumulator

System akumulatorowy może magazynować i uwalniać energię zgodnie z wymaganiami fotowoltaicznego systemu magazynowania energii. Zarówno wejście, jak i wyjście tego systemu magazynowania to prąd stały wysokiego napięcia. Falownik ES Uniq obsługuje współpracę z akumulatorami kwasowo-ołowiowymi. Informacje dotyczące produktów związanych z akumulatorami kwasowo-ołowiowymi należy uzyskać od producenta akumulatorów kwasowo-ołowiowych.

#### LX A5.0-10



LX U5.4-L、LX U5.4-20



### 3.2.3 Inteligentny licznik energii

Inteligentny licznik może mierzyć i monitorować dane dotyczące energii w systemie magazynowania fotowoltaicznego, takie jak: napięcie, prąd, częstotliwość, współczynnik mocy, moc itp.



GM1000 CT nie obsługuje wymiany, przekładnia CT 120A/40mA	
GMK110 • GMK110. GM1000: CT x 1: standardowo wyposażony	N NV W

GM3000	licznik GMK110 lub GMK1000
GM1000D	• GM1000D, GM110D: CT x 2; do falowników z sprzężeniem
GM110D	AC; do osobnego zakupu
	• GM3000: CT x 3; W przypadku zastosowania obciążenia
	trójfazowego w systemie i konieczności kontroli mocy
	wyjściowej, należy użyć licznika GM3000; zakup osobny.

#### 3.2.4 Inteligentny kij komunikacyjny

Moduł komunikacyjny służy głównie do przesyłania w czasie rzeczywistym różnych danych generacyjnych falownika do zdalnej platformy monitorującej SEMS Portal oraz do lokalnego testowania i konfiguracji urządzeń poprzez połączenie z modułem komunikacyjnym za pomocą aplikacji SolarGo APP.



Numer porządkowy	Model	Typ sygnału	Scenariusz zastosowania
1	LS4G Kit-CN 4G Kit-CN	4G	
2	4G Kit-CN-G20	4G. Bluetooth	Scenariusz użytkowania
	4G Kit-CN-G21	4G, Bluetooth, CNSS	pojedynczego falownika
3	Wi-Fi Kit	WiFi	

4	WiFi/LAN Kit-20	Bluetooth, WiFi, LAN	
5	Ezlink3000	Bluetooth, WiFi, LAN	główna jednostka w scenariuszu wielu maszyn falownika

# 3.3 Obsługiwane formy sieci elektroenergetycznej



### 3.4 Tryb systemu

#### Tryb autokonsumpcji

- Podstawowy tryb pracy systemu.
- Energia PV jest w pierwszej kolejności wykorzystywana do zasilania obciążenia, nadmiar energii
  jest ładowany do akumulatora, a ewentualna pozostała energia jest sprzedawana do sieci. Gdy
  generacja PV nie zaspokaja zapotrzebowania obciążenia, energia jest dostarczana z akumulatora;
  jeśli energia w akumulatorze również nie wystarcza, obciążenie jest zasilane z sieci.



#### Tryb awaryjny

- Zalecane do stosowania w obszarach o niestabilnej sieci energetycznej.
- Gdy sieć energetyczna ulegnie awarii, falownik przechodzi w tryb pracy poza siecią, a baterie dostarczają energię do obciążenia, zapewniając ciągłość zasilania dla obciążenia BACK-UP; gdy sieć zostanie przywrócona, falownik przełącza się z powrotem w tryb pracy równoległej z siecią.
- Aby zapewnić, że stan naładowania (SOC) baterii jest wystarczający do utrzymania normalnej pracy systemu w trybie off-grid, podczas pracy systemu w trybie on-grid bateria będzie ładowana za pomocą energii fotowoltaicznej (PV) lub energii zakupionej z sieci do poziomu SOC zasilania awaryjnego. Jeśli konieczne jest ładowanie baterii energią zakupioną z sieci, należy upewnić się, że spełnione są wymagania lokalnych przepisów i regulacji dotyczących sieci elektroenergetycznej.





Tryb ekonomiczny

W przypadku zgodności z lokalnymi przepisami prawa, w oparciu o różnice w taryfach za energię elektryczną w godzinach szczytu i poza szczytem, należy ustawić różne przedziały czasowe dla kupna i sprzedaży energii elektrycznej.

Na przykład: w okresie doliny taryfy energetycznej ustawić akumulator w tryb ładowania, kupując energię z sieci w celu naładowania; w okresie szczytu taryfy energetycznej ustawić akumulator w tryb rozładowania, zasilając obciążenie z akumulatora.





#### tryb ładowania z opóźnieniem

- Odpowiedni dla obszarów z ograniczeniem mocy wyjściowej przyłączonej do sieci.
- Ustawienie limitu mocy szczytowej umożliwia wykorzystanie nadwyżek energii fotowoltaicznej przekraczających limit przyłączenia do ładowania baterii; lub ustawienie przedziału czasowego ładowania PV, w którym energia fotowoltaiczna jest wykorzystywana do ładowania baterii.







#### Tryb zarządzania zapotrzebowaniem

- Głównie stosowane w scenariuszach przemysłowych i komercyjnych.
- Gdy całkowita moc obciążenia elektrycznego przekracza przydział w krótkim czasie, można wykorzystać rozładowanie baterii, aby zmniejszyć zużycie energii przekraczające przydział.
- Gdy SOC obu akumulatorów falownika jest niższe od zarezerwowanego SOC do zarządzania zapotrzebowaniem, system pobiera energię z sieci na podstawie przedziału czasowego, zużycia energii przez obciążenie oraz maksymalnego limitu zakupu energii; gdy SOC tylko jednego akumulatora falownika jest niższe od zarezerwowanego SOC do zarządzania zapotrzebowaniem, system pobiera energię z sieci na podstawie zużycia energii przez obciążenie oraz maksymalnego limitu zakupu energii.



# 4 Kontrola i przechowywanie urządzeń

# 4.1 Kontrola urządzeń

Przed odbiorem produktu należy dokładnie sprawdzić następujące elementy:

- Sprawdź, czy opakowanie zewnętrzne nie jest uszkodzone, np. zdeformowane, przebite, pęknięte lub wykazuje inne oznaki, które mogłyby spowodować uszkodzenie urządzenia wewnątrz. W przypadku uszkodzeń nie otwieraj opakowania i skontaktuj się ze swoim dystrybutorem.
- 2. Sprawdź, czy model urządzenia jest prawidłowy. W przypadku niezgodności nie otwieraj opakowania i skontaktuj się ze swoim dystrybutorem.

### 4.2 Dostarczalne elementy

# Ostrzeżenie

Sprawdź, czy typ i ilość dostarczonych elementów są poprawne oraz czy nie ma uszkodzeń wizualnych. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń skontaktuj się ze swoim dystrybutorem.

#### 4.2.1 Dostarczone elementy falownika (ES G2)

Komponent	instrukcja	Komponent	Instrukcja
	falownik x1		Płyta montażowa tylna x 1
- Arrow	Śruba rozporowa x3		Śruba x N
	Zacisk uziemienia ochronnego x 1		Zaciski połączeń mocy baterii x 2
	Zaciski DC PV Inwertery serii SBP: x 0 GW3000-ES-20: x 1 Inne: x 2		Moduł komunikacyjny x1
	2Złącze komunikacyjne PIN x 3		3Złącze komunikacyjne PIN x 1
6Złącze komunikacyjne PIN x 1		zaciski AC x 2	
---	----	---	
Zacisk akumulatora x 1		Linia komunikacyjna BMS & linia komunikacyjna licznika x 1	
Inteligentny licznik energii x 1		Dokumentacja produktu x 1	
Czujnik temperatury akumulatora kwasowo-ołowiowego x 1 Wsparcie dla inwerterów współpracujących z akumulatorami kwasowo-ołowiowymi.	00	śrubokręt płaski x 1	
Taśma mocująca do kabla czujnika temperatury akumulatora kwasowo-ołowiowego x 2			

# 4.2.2 Dostarczane elementy baterii (LX A5.0-10)

Komponent	instrukcja	Komponent	instrukcja
	Moduł bateryjny x	OF	(25-8) Złącze OT x 4
	1	0 F	(5.5-5) Zaciski OT x 2
9	Śruba uziemiająca M5 x 2		Etykieta ostrzegawcza x 1

	Rezystor końcowy x 1	Etykieta elektryczna x 1
1	Dokumentacja produktu x 1	Wspornik akumulatora x 2 (opcjonalny)
	Słup podporowy x 2 (opcjonalny)	Śruba M4x8 x 8 (opcjonalna)

Podczas wyboru montażu wspornika, zestaw zawiera wspornik baterii, słupki podporowe i śruby M4\*8.

### 4.2.3 Dostarczone elementy baterii (LX A5.0-30)

Komponent	instrukcja	Komponent	instrukcja
	Moduł baterii x 1		Rezystor końcowy x 1 Podczas podłączania do szyny zbiorczej strony trzeciej, akumulator wymaga zainstalowania tego rezystora końcowego.
	<ul> <li>Zacisk M5 OT x 2: zalecane połączenie z kablem 10mm2</li> <li>M8 OT złącze x 4: zalecane dla kabli 50mm2</li> <li>Zacisk M10 OT x 2: zalecane połączenie z kablem 70mm2</li> </ul>		Śruba uziemiająca M5*12 x 2
T	Dokumentacja produktu x 1	-	-
	Wieszak x 2 Wybierz sposób montażu naściennego z		Śruba rozporowa M6x70 x 4 Wybierz sposób montażu

dostarczonym osprzętem.		naściennego z dostarczonym osprzętem.
Śruba uziemiająca M5*12 x 2 Wybierz sposób montażu naściennego z dostarczonym osprzętem.	: :	Szablon do rysowania linii x 1 Wybierz sposób montażu naściennego z dostarczonym osprzętem.
Wspornik akumulatora x 2 (opcjonalny) Przy wyborze metody instalacji w stosie należy dostarczyć		Śruba M4*8 x 8 Przy wyborze metody instalacji w stosie należy dostarczyć

# 4.2.4 Dostarczane elementy baterii (LX U5.0-30)

Komponent	instrukcja	Komponent	instrukcja
	Bateria x 1		Pokrywa górna x 1
	Wieszak x 1		śruba rozporowa x 2
	Podpory przeciwprzewróce niowe x 2		<ul> <li>(35-8) Zaciski OT x 4: zalecane podłączenie kabla 25 mm² lub 35 mm²</li> <li>(50-8) Złącze OT x 4: zalecane podłączenie kabla 50 mm²</li> <li>(70-10) Złącze OT x 2: Zalecane podłączenie kabla 70 mm²</li> </ul>

O	(14-5) Zacisk uziemiający OT x 2		Śruba kombinowana M5 x 7
	Śruba kotwiąca M10 x 6	of the	Płyta mocująca wiązkę przewodów x 1
	Osłona zacisków mocy x 2		Dokumentacja produktu x 1
	Rezystor końcowy x 1	_	-

# 4.2.5 Dostarczane elementy baterii (LX U5.4-L, LX U5.4-20)

komponent	instrukcja	Komponent	instrukcja
	Bateria x 1		Pokrywa z tworzywa sztucznego x 1
	Płyta ścienna x 1		śruba rozporowa x 2
	Podpory przeciwprzewróc eniowe x 2		Złącza mocy x 2
	zacisk uziemiający x 4		Śruby kombinowane M5 x 8
Ī	Śruba kotwiąca M10 x 6	0 0	Płyta mocująca wiązkę przewodów x 2

	Rezystor końcowy x 1 (LX U5.4-L)	Rezystor końcowy x 1 (LX U5.4-20)
T	Dokumentacja produktu x 1	

## 4.2.6 Skrzynka zbiorcza (opcjonalna)

BCB-11-WW-0

Komponent	instrukcja	Element	instrukcja
	Skrzynka zbiorcza x 1		Śruba rozporowa M6 x 4
OB	(25-8) Złącza OT x 18		
UP	(70-10) OT złącze x 2	-	-
BCB-22-WW-0			
Komponent	instrukcja	Element	instrukcja
	Skrzynka zbiorcza x 1		Śruba rozporowa M6 x 4
	(25-8) Złącze OT x 36		
	(70-10) złącze OT x 6	-	-

#### BCB-32-WW-0, BCB-33-WW-0

Komponent	instrukcja	Element	instrukcja
	Skrzynka zbiorcza x 1		Śruba rozporowa M6 x 4
$\bigcirc$	(50-8) Złącze OT x 30 (70-10) złącze OT x 6	-	-

### 4.2.7 Inteligentny licznik energii dostarczanej

### **GMK110, GMK110D**

Komponent	instrukcja	element	instrukcja
	Inteligentny licznik energii x 1 GMK110: CT x 1 GMK110D: CT x 2		Terminal komunikacji RS485 x 1
	Zaciski wejściowe napięcia x 1		Rurowe złącza x 4
EM	śrubokręt x1		Dokumentacja produktu x 1

#### GM1000, GM1000D, GM3000

Komponent	instrukcja	Komponent	instrukcja
	Inteligentny licznik energii x 1 GM1000: CT x 1 GM1000D: CT x 2 GM3000: CT x 3	EM	śrubokręt x1
	Wtyczka portu USB x 1		Rura zaciskowa x N GM1000 x 4 GM1000D x 8 GM3000 x 6
at	Dokumentacja produktu x 1	-	-

#### GM330

Element	instrukcja	Komponent	instrukcja
	Inteligentny licznik energii i przekładnik prądowy x1		2Złącze komunikacyjne PIN x1

	Rurka zaciskowa x 6	7Zacisk PIN x1
EM	śrubokręt x1	6Złącze komunikacyjne PIN x1
	2Przewód konwersji złącza PIN do złącza RJ45 x 1	Dokumentacja produktu x 1

# 4.2.8 Moduł komunikacyjny do dostarczenia

#### WiFi/LAN Kit-20

Komponent	instrukcja	Element	instrukcja
	Moduł komunikacyjny x1	1	Dokumentacja produktu x 1

#### Wi-Fi Kit

Komponent	ilość	Komponent	ilość
E	Moduł komunikacyjny x 1		Dokumentacja produktu x 1
	narzędzie do odblokowania x 1 Niektóre moduły wymagają użycia narzędzi do demontażu. Jeśli nie są one dostarczone, odblokowanie można wykonać za pomocą przycisku na obudowie modułu.		

#### LS4G Kit-CN&4G Kit-CN

Komponent	instrukcja	Element	instrukcja
	4Moduł komunikacyjny G x1	-	-

#### 4G Kit-CN-G20 & 4G Kit-CN-G21

Element	Instrukcja	Komponent	instrukcja
	Moduł komunikacyjny x1		Dokumentacja produktu x 1
Ezlink3000			
Element	instrukcja	element	instrukcja
	Moduł komunikacyjny x1		Port połączenia LAN x1
- III	Dokumentacja produktu x1		narzędzie do odblokowywania x1 Niektóre moduły wymagają użycia narzędz do demontażu. Jeśli nie s dostarczone, można odblokować je za pomoc przycisku na obudowie modułu.

### 4.3 Przechowywanie urządzeń

Jeśli urządzenie nie jest natychmiast używane, należy je przechowywać zgodnie z poniższymi wymaganiami. Po długotrwałym przechowywaniu urządzenie może być ponownie używane dopiero po sprawdzeniu i potwierdzeniu przez wykwalifikowany personel.

- Czas przechowywania falownika przekracza dwa lata lub czas niepracy po instalacji przekracza sześć miesięcy, zaleca się przeprowadzenie kontroli i testów przez wykwalifikowany personel przed ponownym uruchomieniem.
- 2. Aby zapewnić dobrą wydajność elektryczną wewnętrznych komponentów elektronicznych falownika, zaleca się włączanie go co 6 miesięcy podczas przechowywania. Jeśli falownik nie był włączany przez ponad 6 miesięcy, zaleca się przeprowadzenie inspekcji i testów przez wykwalifikowany personel przed oddaniem go do użytku.
- Aby zapewnić wydajność i żywotność baterii, zaleca się unikanie długotrwałego przechowywania w stanie bezczynności. Długotrwałe przechowywanie może prowadzić do głębokiego rozładowania baterii, powodując nieodwracalne uszkodzenia chemiczne, co skutkuje

zmniejszeniem pojemności lub całkowitą awarią. Zaleca się terminowe użytkowanie. W przypadku konieczności długotrwałego przechowywania baterii należy postępować zgodnie z poniższymi wymaganiami konserwacyjnymi:

Typ ogniwa	Zakres początkowy SOC magazynowania baterii	Zalecana temperatura przechowywania	Cykl konserwacji ładowania i rozładowania[1]	Metody konserwacji baterii [2]
LX A5.0-10	30%~40%	0~35℃	-20~0°C, ≤1 miesiąc	Metody
LX A5.0-30	30%~40%	0~35℃	-20~35°C, ≤0 miesięcy -20~35°C, ≤12 miesięcy 35~45°C, ≤6 miesięcy	konserwacji należy
LX U5.4-L LX U5.4-20 n*LX U5.4-20	. 30%~40%	0~35℃	-20~0°C, ≤1 miesiąc 0~35°C, ≤6 miesięcy 35~40°C, ≤1 miesiąc	dystrybutorem lub centrum
LX U5.0-30				Serwisowym.

#### Uwaga

[1] Czas przechowywania jest obliczany od daty SN na opakowaniu baterii. Po przekroczeniu okresu przechowywania wymagana jest konserwacja poprzez ładowanie i rozładowanie (czas konserwacji baterii = data SN + cykl konserwacji ładowania i rozładowania). Metodę sprawdzania daty SN można znaleźć w: Znaczenie kodu SN.

[2] Po pomyślnym zakończeniu konserwacji ładowania i rozładowania, jeśli na obudowie znajduje się etykieta Maintaining Label, należy zaktualizować informacje konserwacyjne na tej etykiecie. W przypadku braku etykiety Maintaining Label należy samodzielnie zarejestrować czas konserwacji oraz stan naładowania (SOC) baterii i przechowywać dane w celu zachowania historii konserwacji.

#### Wymagania dotyczące opakowania:

Upewnij się, że zewnętrzne opakowanie nie zostało usunięte, a środek osuszający w pudełku nie zaginął.

#### Wymagania środowiskowe:

1. Upewnij się, że urządzenia są przechowywane w chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia.

- Upewnij się, że środowisko przechowywania jest czyste, zakres temperatury i wilgotności jest odpowiedni, bez kondensacji. Jeśli na portach urządzenia występuje kondensacja, nie należy instalować urządzenia.
- 3. Upewnij się, że urządzenie jest przechowywane z dala od materiałów łatwopalnych, wybuchowych i korozyjnych.

#### Wymagania dotyczące układania w stosy:

- Upewnij się, że wysokość i kierunek układania falowników są zgodne z wymaganiami wskazanymi na etykiecie opakowania.
- 2. Upewnij się, że falowniki po ułożeniu w stos nie stwarzają ryzyka przewrócenia.

# 5 Montaż

### **Niebezpieczeństwo**

Podczas instalacji urządzenia i podłączania elektrycznego należy używać dostarczonych elementów dostawy dołączonych do opakowania. W przeciwnym razie uszkodzenia urządzenia nie będą objęte gwarancją.

## 5.1 Procedura instalacji i uruchamiania systemu



### 5.2 Wymagania dotyczące montażu

### 5.2.1 Wymagania dotyczące środowiska instalacji

- 1. Urządzenia nie mogą być instalowane w środowiskach łatwopalnych, wybuchowych lub korozyjnych.
- 2. Temperatura i wilgotność otoczenia podczas instalacji urządzeń muszą mieścić się w odpowiednim zakresie.
- 3. Miejsce instalacji należy umieścić poza zasięgiem dzieci i unikać montażu w łatwo dostępnych miejscach.

- 4. Temperatura obudowy falownika podczas pracy może przekroczyć 60°C. Nie dotykaj obudowy przed jej schłodzeniem, aby uniknąć poparzenia.
- 5. Urządzenie należy zainstalować w miejscu chronionym przed bezpośrednim nasłonecznieniem, opadami deszczu, zaleganiem śniegu itp. Zaleca się montaż w miejscu osłoniętym, w razie potrzeby można zbudować zadaszenie.
- 6. Przestrzeń montażowa musi spełniać wymagania wentylacji i chłodzenia urządzenia oraz wymagania dotyczące przestrzeni operacyjnej.
- 7. Środowisko instalacyjne musi spełniać stopień ochrony urządzenia. Falownik, akumulator i inteligentny moduł komunikacyjny spełniają wymagania instalacji wewnętrznej i zewnętrznej; licznik energii spełnia wymagania instalacji wewnętrznej.
- 8. Wysokość montażu urządzenia powinna umożliwiać łatwy dostęp do konserwacji, zapewniając widoczność wskaźników i etykiet oraz łatwy dostęp do zacisków przyłączeniowych.
- 9. Wysokość instalacji urządzenia jest niższa niż maksymalna wysokość robocza.
- 10. Przed montażem urządzeń na zewnątrz w obszarach zagrożonych solą skonsultuj się z producentem urządzeń. Obszary zagrożone solą obejmują głównie tereny w odległości do 500 m od wybrzeża. Obszar oddziaływania zależy od wiatru morskiego, opadów, ukształtowania terenu i innych czynników.
- 11. Unikaj środowisk z silnymi polami magnetycznymi, aby zapobiec zakłóceniom elektromagnetycznym. Jeśli w pobliżu miejsca instalacji znajdują się stacje radiowe lub urządzenia komunikacji bezprzewodowej o częstotliwości poniżej 30 MHz, zainstaluj urządzenie zgodnie z poniższymi wymaganiami:
  - Inwerter: Dodaj rdzenie ferrytowe z wielozwojowymi uzwojeniami na linii wejściowej prądu stałego lub wyjściowej prądu przemiennego inwertera, lub zainstaluj filtr EMI dolnoprzepustowy; lub zachowaj odległość większą niż 30 m między inwerterem a urządzeniem powodującym zakłócenia elektromagnetyczne.
  - Inne urządzenia: Odległość między urządzeniem a urządzeniem zakłócającym fale elektromagnetyczne przekracza 30 m.

#### Uwaga

Jeśli zostanie zainstalowany w środowisku o temperaturze poniżej 0°C, bateria nie będzie mogła kontynuować ładowania i odzyskiwania energii po rozładowaniu, co spowoduje ochronę przed niedociśnieniem baterii.

- LX A5.0-30, LX U5.0-30: Zakres temperatur ładowania: 0 < T ≤ 55°C; Zakres temperatur rozładowania: -20 < T ≤ 55°C</li>
- LX A5.0-10, LX U5.4-L, LX U5.4-20: Zakres temperatur ładowania: 0 < T ≤ 50°C; Zakres temperatur rozładowania: -10 < T ≤ 50°C</li>



5.2.2 Wymagania dotyczące przestrzeni montażowej

Podczas instalacji urządzeń w systemie należy pozostawić wokół nich odpowiednią przestrzeń, aby zapewnić wystarczającą przestrzeń montażową i wentylacyjną. Przy użyciu kabla komunikacyjnego CAT7 między falownikami maksymalna odległość może wynosić 10 metrów, natomiast przy użyciu kabla komunikacyjnego CAT5 maksymalna odległość może wynosić 5 metrów.



ES20INT0003

### 5.2.3 Wymagania dotyczące narzędzi

#### Uwaga

Zaleca się użycie następujących narzędzi montażowych. W razie potrzeby można zastosować inne narzędzia pomocnicze na miejscu.

#### narzędzia montażowe

Typ narzędzia	instrukcja	Typ narzędzia	instrukcja
	Cążki ukośne	- 24 - 24	Wyciskarka do wtyków RJ45

	Obcinarka do izolacji		YQK-70 Szczypce hydrauliczne
Received	Klucz płaski		Narzędzie do zaciskania zacisków PV PV-CZM-61100
M	Wiertarka udarowa (wiertło Φ8mm, 10mm)		Klucz dynamometryczny M4、M5、M6、M8、M10
	Młotek gumowy		Komplet kluczy nasadowych
	Marker		Miernik uniwersalny Zakres pomiarowy ≤600V
	Kurczliwa rurka termokurczliwa		Pistolet gorącego powietrza
	Opaska kablowa		Odkurzacz
(⊪ ━ `` ━ ⊗	Poziomnica	-	-

### Środki ochrony indywidualnej

Typ narzędzia	instrukcja	Typ narzędzia	instrukcja
	Rękawice izolacyjne, rękawice ochronne		Maseczka przeciwpyłowa





### 5.3 Transport sprzętu

# Ostrożnie

- Podczas transportu, obrotu, instalacji i innych operacji należy spełniać wymagania prawne i normy obowiązujące w danym kraju lub regionie.
- Przed montażem należy przetransportować urządzenie na miejsce instalacji. Aby uniknąć obrażeń osób lub uszkodzenia sprzętu podczas transportu, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:
  - Proszę dostosować liczbę osób do wagi urządzenia, aby uniknąć przekroczenia dopuszczalnego zakresu nośności przez człowieka i zapobiec obrażeniom spowodowanym przez upadek sprzętu.
  - 2. Proszę nosić rękawice ochronne, aby uniknąć obrażeń.
  - 3. Upewnij się, że urządzenie jest utrzymywane w równowadze podczas transportu, aby uniknąć upadku.

### 5.4 Zainstalować falownik

# Ostrożnie

- Podczas wiercenia otworów należy upewnić się, że miejsce wiercenia omija rury wodociągowe i kable w ścianie, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Podczas wiercenia należy nosić okulary ochronne i maskę przeciwpyłową, aby uniknąć wdychania pyłu do dróg oddechowych lub dostania się do oczu.
- Upewnij się, że falownik jest solidnie zamontowany, aby zapobiec jego upadkowi i zranieniu osób.

Krok 1: Umieść wsporniki poziomo na ścianie i zaznacz miejsca wiercenia za pomocą markera.

Krok 2: Wykonanie otworów za pomocą wiertarki udarowej.

Krok 3: Zamocuj wspornik montażowy falownika do ściany za pomocą śrub rozporowych.

**Krok 4:** Zamontuj falownik na płycie montażowej. Po zamontowaniu przymocuj płytę montażową i falownik za pomocą śrub, aby zapewnić stabilne zamocowanie falownika.



ES20INT0004

### 5.5 Zainstalować baterię

### Ostrzeżenie

- Podczas instalacji systemu akumulatorów należy zapewnić poziomą i stabilną instalację. W przypadku użycia wsporników przeciwprzewracających, wsporniki te powinny ściśle przylegać pionowo do ściany i powierzchni systemu akumulatorów.
- Podczas wiercenia otworów za pomocą wiertarki udarowej należy osłonić system bateryjny za pomocą tektury lub innych osłon, aby zapobiec przedostawaniu się ciał obcych do wnętrza urządzenia, co może spowodować uszkodzenie sprzętu.
- Po zaznaczeniu miejsc wiercenia markerem należy usunąć system baterii, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia podczas wiercenia wiertarką udarową w pobliżu systemu baterii.
- Podczas wiercenia otworów wiertarką udarową należy osłonić system bateryjny za pomocą tektury lub innych osłon, aby zapobiec przedostawaniu się ciał obcych do wnętrza urządzenia, co może spowodować uszkodzenie sprzętu.

#### LX A5.0-30: Stosowanie naziemne



**Krok 3:** Połóż płasko ogniwa i zainstaluj stos wielu ogniw. Upewnij się, że kołki pozycjonujące są włożone w otwory pozycjonujące.



LX A5.0-30: Montaż w szafie

Uwaga

- Zaleca się montaż w standardowej szafie rack 19", wymiary: długość\*szerokość: 600\*800 mm lub większe, wysokość: do wyboru w zależności od grubości baterii (133 mm) lub większa.
- Szafa musi mieć etykiety elektryczne i ostrzegawcze umieszczone na przednim panelu każdego akumulatora (etykieta ta jest dodatkowo dostarczana jako akcesorium).

Krok 1: Umieść baterię na prowadnicach szafy i przymocuj ją do szafy za pomocą śrub w uchwycie.



#### LX A5.0-30: Montaż naścienny

Krok 1: Zgodnie z szablonem zaznacz pozycje wiercenia i zaznacz je markerem.

Krok 2: Wykonanie otworów za pomocą wiertarki udarowej.

Krok 3: Zamontuj uchwyt akumulatora.

Krok 4: Zamontuj moduły fotowoltaiczne na uchwycie i dokręć je za pomocą śrub, aby połączyć

moduły z uchwytem.



LXA30INT0003

#### LX A5.0-10: Stosowanie naziemne





#### LX A5.0-10: Montaż szafy

#### Uwaga

- Zaleca się standardową szafę 19-calową, z możliwością wyboru wymiarów fizycznych 600\*800 mm lub większych, a wysokość można dostosować w zależności od liczby połączonych równolegle akumulatorów.
- Szafa musi mieć naklejone etykiety elektryczne i ostrzegawcze na przednim panelu każdego modułu bateryjnego (etykieta ostrzegawcza jest dodatkowo dostarczana jako akcesorium).

**Krok 1:** Przyklej etykietę elektryczną oraz etykietę ostrzegawczą na dowolnej przedniej powierzchni panelu bateryjnego.

**Krok 2:** Umieść baterię na prowadnicach szafy i przymocuj ją do szafy za pomocą śrub w miejscu uchwytu.



#### LX U5.4-L, LX U5.4-20: montaż naziemny

#### Uwaga

Jeśli wymagane jest użycie równoległe, sprawdź i wybierz baterie o podobnej dacie produkcji oraz tym samym numerze pozycji do wspólnego użytku.

Krok 1: Zamocuj uchwyt przeciwprzewróceniowy do baterii.

**Krok 2:** Ustaw baterię równolegle do ściany, tak aby wspornik przeciwprzewróceniowy przylegał do ściany. Upewnij się, że jest stabilnie umieszczona, zaznacz miejsca wiercenia markerem, a następnie odsuń baterię.

Krok 3: Wykonaj otwory w ścianie za pomocą wiertarki udarowej.

Krok 4: Dokręć śruby rozporowe.



LX U5.4-L, LX U5.4-20: montaż ścienny



LX U5.0-30: Instalacja naziemna



#### LX U5.0-30: Montaż ścienny



### 5.6 Montaż licznika energii elektrycznej

# **A**Ostrzeżenie

Obszary zagrożone wyładowaniami atmosferycznymi, w których długość kabli licznikowych przekracza 10 m, a kable nie są układane w uziemionych metalowych kanałach, zaleca się wyposażyć w zewnętrzną instalację odgromową.

### GMK110, GMK110D





GM1000, GM1000D, GM3000



# 6 System okablowania

#### **!** Niebezpieczeństwo

- Wszystkie operacje podczas procesu połączenia elektrycznego oraz specyfikacje używanych kabli i komponentów muszą spełniać wymagania lokalnych przepisów prawnych.
- Przed wykonaniem połączeń elektrycznych należy wyłączyć wyłącznik prądu stałego (DC) i wyłącznik wyjścia prądu przemiennego (AC) urządzenia, aby upewnić się, że urządzenie jest odłączone od zasilania. Zabrania się pracy pod napięciem, ponieważ może to spowodować niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.
- Kable tego samego typu powinny być związane razem i rozmieszczone oddzielnie od kabli innych typów, zabrania się wzajemnego splatania lub krzyżowania ich układów.
- Jeśli kabel jest poddawany zbyt dużemu naprężeniu, może to prowadzić do złego połączenia. Podczas podłączania należy pozostawić odpowiednią długość kabla przed podłączeniem go do portów inwertera.
- Podczas zaciskania końcówki przyłączeniowej należy upewnić się, że część przewodząca kabla ma pełny kontakt z końcówką. Nie wolno zaciskać izolacji kabla razem z końcówką, ponieważ może to spowodować niesprawność urządzenia lub uszkodzenie listwy zaciskowej falownika z powodu niepewnego połączenia i przegrzania po uruchomieniu.

#### Uwaga

- Podczas wykonywania połączeń elektrycznych należy nosić wymagane środki ochrony osobistej, takie jak obuwie ochronne, rękawice ochronne i rękawice izolacyjne.
- Prace związane z połączeniami elektrycznymi mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- Kolory przewodów na rysunkach w tym dokumencie mają charakter wyłącznie informacyjny, a konkretne parametry przewodów muszą być zgodne z lokalnymi wymaganiami prawnymi.
- System równoległy: należy przestrzegać środków bezpieczeństwa zawartych w instrukcjach obsługi odpowiednich produktów w systemie.

### 6.1 Schemat blokowy okablowania elektrycznego systemu

#### Uwaga

 W zależności od wymagań przepisów w różnych regionach, sposób podłączenia przewodu N i PE w portach ON-GRID i BACK-UP falownika może się różnić. Konkretne rozwiązanie powinno być zgodne z lokalnymi przepisami.

- Falownik posiada wbudowane przekaźniki w portach AC ON-GRID i BACK-UP. Gdy falownik pracuje w trybie off-grid, wbudowany przekaźnik ON-GRID jest w stanie rozłączonym; gdy falownik pracuje w trybie on-grid, wbudowany przekaźnik ON-GRID jest w stanie zwartym.
- Po włączeniu zasilania falownika, port AC BACK-UP jest pod napięciem. W przypadku konieczności konserwacji obciążenia BACK-UP należy wyłączyć zasilanie falownika, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.

#### Przewody N i PE są oddzielnie podłączone w rozdzielnicy.

#### Uwaga

- Aby zachować integralność neutralną, przewód zerowy po stronie sieciowej i po stronie off-grid musi być połączony, w przeciwnym razie funkcja off-grid nie będzie działać prawidłowo.
- Dla systemów sieciowych w regionach takich jak Australia i Nowa Zelandia:



#### Przewody N i PE są oddzielnie podłączone w rozdzielnicy.

	Uwaga
•	Upewnij się, że przewód uziemiający ochronny BACK-UP jest prawidłowo podłączony i dokręcony, w przeciwnym razie funkcja BACK-UP może działać nieprawidłowo w



### 6.2 Schemat szczegółowy połączeń systemowych

### 6.2.1 Szczegółowy schemat połączeń systemu jednomaszynowego

W scenariuszu pojedynczego urządzenia można również zastosować inne liczniki spełniające wymagania, takie jak GM330. Tutaj przedstawiono jedynie zalecane typy.

Scenariusz z licznikiem energii GMK110/GMK110D



#### Scenariusz z licznikiem GM1000/GM3000



### 6.2.2 Szczegółowy schemat połączeń systemu równoległego

- W scenariuszu równoległym, falownik podłączony do inteligentnego modułu komunikacyjnego Ezlink i licznika energii jest falownikiem głównym, a pozostałe są falownikami podrzędnymi. W systemie falowniki podrzędne nie powinny być podłączone do inteligentnego modułu komunikacyjnego.
- System równoległy nie obsługuje podłączenia generatora.
- Poniższy schemat skupia się na połączeniach związanych z pracą równoległą, wymagania dotyczące pozostałych portów należy odnosić do systemu pojedynczego.



#### Dopasowanie do scenariusza GM1000

Dopasowanie do scenariusza GMK110



### 6.3 Przygotowanie materiałów

### Ostrzeżenie

- Zabrania się podłączania obciążenia między falownikiem a wyłącznikiem prądu przemiennego bezpośrednio połączonym z falownikiem.
- Każdy falownik musi być wyposażony w wyłącznik wyjściowy prądu przemiennego, a wiele falowników nie może być jednocześnie podłączonych do jednego wyłącznika prądu przemiennego.
- Aby zapewnić bezpieczne odłączenie falownika od sieci w przypadku wystąpienia nieprawidłowości, należy podłączyć wyłącznik prądu przemiennego po stronie AC falownika. Wybierz odpowiedni wyłącznik prądu przemiennego zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Po włączeniu zasilania falownika, port AC BACK-UP jest pod napięciem. W przypadku konieczności konserwacji obciążenia BACK-UP, należy wyłączyć zasilanie falownika, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
- W tym samym systemie zaleca się stosowanie kabli o tej samej materiał przewodnika, przekroju poprzecznym i długości.
  - O Linia AC BACK-UP każdego falownika
  - O Linia AC ON-GRID każdego falownika
  - O Przewód mocy między falownikiem a akumulatorem
  - O Przewody mocy między bateriami

- O Przewód mocy między falownikiem a szyną zbiorczą
- O Przewody mocy między baterią a szyną zbiorczą
- System obsługuje tylko scenariusz pojedynczego urządzenia, w którym generator jest podłączony poprzez przełącznik ATS, umożliwiając przełączanie zasilania między siecią a generatorem. Przełącznik ATS domyślnie jest podłączony do sieci.

### 6.3.1 Przygotowanie przełącznika

Numer porządk owy	Wyłączni k	Zalecane specyfikacje	Uwaga
1	Wyłącznik ON-GRID Wyłącznik obciążeni a BACK-UP	<ul> <li>Wtyczki BACK-UP i ON-GRID tego samego modelu mają identyczne parametry. Wymagania dotyczące parametrów:</li> <li>GW3600M-ES-20: prąd znamionowy ≥20A, napięcie znamionowe ≥230V</li> <li>GW3000-ES-20, GW5000M-ES-20, GW6000M-ES-20: prąd znamionowy ≥35A, napięcie znamionowe ≥230V</li> <li>GW3600-ES-20, GW3600-ES-BR20: prąd znamionowy ≥40A, napięcie znamionowe ≥230V</li> <li>GW3500L-ES-BR20, GW5000-ES-20, GW6000-ES-20, GW5000-ES-20, GW6000-ES-20, GW5000-ES-20, GW6000-ES-20, GW6000-ESBR20: prąd znamionowy ≥63A, napięcie znamionowe ≥230V</li> </ul>	Własny
2	Przełączni k ATS	<ul> <li>Przełączniki ATS i wyłączniki ON-GRID tego samego modelu mają zgodne specyfikacje. Wymagania dotyczące specyfikacji (zalecane):</li> <li>GW3600M-ES-20: prąd znamionowy ≥20A</li> <li>GW3000-ES-20, GW5000M-ES-20, GW6000M-ES-20: prąd znamionowy ≥35A</li> <li>GW3600-ES-20, GW3600-ES-BR20: prąd znamionowy ≥40A</li> <li>GW3500L-ES-BR20, GW5000-ES-20, GW6000-ES-20, GW6000-ESBR20: prąd znamionowy ≥63A</li> </ul>	Własny
3	Przełączni	Dobór zgodnie z lokalnymi przepisami prawnymi i	własny

	k regulacjami		
	akumulat	• GW3000-ES-20, GW3600M-ES-20,	
	ora	GW5000M-ES-20, GW6000M-ES-20: prąd	
		znamionowy ≥75A, napięcie znamionowe ≥60V.	
		• GW3600-ES-20, GW3500L-ES-BR20,	
		GW3600-ES-BR20: prąd znamionowy ≥100A,	
		napięcie znamionowe ≥60V.	
		• GW5000-ES-20, GW6000-ES-20,	
		GW6000-ES-BR20: prąd znamionowy ≥150A,	
		napięcie znamionowe ≥60V.	
		Dobór zgodnie z lokalnymi przepisami prawnymi i	
	Wyłącznik	regulacjami	
4	różnicowo	• Тур А	własny
	prądowy	• Strona ON-GRID: 300mA	
		• STRONA ZAPASOWA: 30mA	

# 6.3.2 Przygotowanie kabli

Numer porząd kowy	kabel	Zalecane specyfikacje	Sposób pozyskiwania
1	Przewód uziemiający ochronny falownika	<ul> <li>Jednożyłowy kabel miedziany do zastosowań zewnętrznych</li> <li>Przekrój przewodu: 4-6 mm<sup>2</sup></li> </ul>	Własny
2	Przewód ochronny akumulatora	<ul> <li>Jednożyłowy kabel miedziany do zastosowań zewnętrznych</li> <li>Przekrój poprzeczny przewodu:         <ul> <li>LX A5.0-10、LX U5.4-L、LX U5.4-20: 4mm<sup>2</sup>-6mm<sup>2</sup></li> <li>LX A5.0-30、LX U5.0-30: 10mm<sup>2</sup></li> </ul> </li> </ul>	Własny LX A5.0-30, LX U5.0-30: Wsparcie w zakupie od GoodWe
3	Przewód DC PV	<ul> <li>Uniwersalne kable fotowoltaiczne do zastosowań zewnętrznych</li> <li>Przekrój przewodu: 4 mm<sup>2</sup> - 6 mm<sup>2</sup></li> <li>Średnica zewnętrzna kabla: 5,9 mm - 8,8 mm</li> </ul>	własny

4	Przewód stałoprądowy akumulatora	<ul> <li>Jednożyłowy kabel miedziany do zastosowań zewnętrznych</li> <li>Wymagania dotyczące okablowania portu akumulatora falownika:         <ul> <li>Przekrój przewodu: 25 mm² - 35 mm²</li> <li>Średnica zewnętrzna kabla: 15,7 mm - 16,7 mm</li> </ul> </li> <li>Wymagania dotyczące kabli między bateriami a szyną zbiorczą:         <ul> <li>LX A5.0-30, przekrój przewodu: 50 mm²</li> <li>LX A5.0-10, LX U5.4-L, LX U5.4-20, LX U5.0-30, pole przekroju przewodu: 25 mm²</li> </ul> </li> <li>Wymagania dotyczące kabli między bateriami:         <ul> <li>LX A5.0-10, LX U5.4-L, LX U5.4-20, LX U5.0-30, pole przekroju przewodu: 25 mm²</li> </ul> </li> <li>Wymagania dotyczące kabli między bateriami:         <ul> <li>LX A5.0-10, LX U5.4-L, LX U5.4-20, LX U5.0-30, przekrój przewodu: 50 mm²</li> <li>LX A5.0-10, LX U5.4-L, LX U5.4-20, LX U5.0-30, przekrój przewodu: 25 mm²</li> </ul> </li> </ul>	własny LX A5.0-30, LX U5.0-30: Wsparcie w zakupie od GoodWe
5	ZAPASOWA, SIECIOWA linia AC	Kabel miedziany wielożyłowy lub jednożyłowy do zastosowań zewnętrznych, szczegółowe specyfikacje patrz poniższa tabela	własny
6	Inteligentny przewód zasilający licznika energii	<ul> <li>Kabel miedziany do zastosowań zewnętrznych</li> <li>Przekrój przewodu: 1 mm<sup>2</sup></li> </ul>	Własny
7	Linia komunikacyjn a	<ul> <li>Skrętka ekranowana CAT 5E i wyższa zgodna ze standardami oraz wtyki RJ45 ekranowane</li> <li>Następujące kable: <ul> <li>Linia komunikacyjna między bateriami</li> <li>Licznik energii - linia komunikacyjna RS485</li> <li>Kabel komunikacyjny równoległego łączenia falowników</li> <li>Linia komunikacyjna EMS</li> </ul> </li> </ul>	Własny LX A5.0-30, LX U5.0-30 przewód komunikacyjny baterii: obsługuje zakup od GoodWe

	Kabel komunikacyjny ładowarki	
8	Miedziany przewód dwużyłowy skręcany,	
	przekrój przewodu: 0,2 mm² - 0,3 mm²	
	Następujące kable są odpowiednie:	
	• Linia komunikacyjna sterowania obciążeniem	własny
	• Linia komunikacyjna sterowania generatorem	
	Zdalna linia komunikacyjna wyłączania	
	• Linia komunikacyjna zabezpieczenia NS	
	• Linia komunikacyjna RCR/DRED	

#### %S: Wymagania dotyczące specyfikacji kabli AC/wymagania dotyczące kabli prądu przemiennego:

Numer porządk owy	Model	S (ON-GRID)	S (BACK-UP)
1	GW3000-ES-20	5mm²	2.5mm²
2	GW3600-ES-20	6mm²	2.5mm <sup>2</sup>
3	GW3600M-ES-20	2.5mm <sup>2</sup>	2.5mm <sup>2</sup>
4	GW5000-ES-20	10mm²	3mm²
5	GW5000M-ES-20	3mm²	3mm²
6	GW6000-ES-20	10mm²	5mm²
7	GW6000M-ES-20	5mm²	5mm²
8	GW3600-SBP-20	6mm²	2.5mm <sup>2</sup>
9	GW5000-SBP-20	10mm²	3mm²
10	GW6000-SBP-20	10mm²	5mm²
11	GW3500L-ES-BR2 0	6mm²	2.5mm²
12	GW3600-ES-BR20	10mm²	5mm²
13	GW6000-ES-BR20	10mm²	5mm <sup>2</sup>

### 6.4 Podłącz przewód ochronny uziemienia



- Uziemienie ochronne obudowy nie może zastąpić przewodu ochronnego wyjścia AC. Podczas podłączania należy upewnić się, że oba przewody ochronne są niezawodnie połączone.
- W przypadku wielu urządzeń należy zapewnić równorzędne połączenie punktów uziemienia ochronnego obudów wszystkich urządzeń.
- Aby zwiększyć odporność zacisków na korozję, zaleca się nałożenie silikonu lub pomalowanie zewnętrznej części zacisku uziemiającego po zakończeniu montażu połączenia przewodu ochronnego w celu dodatkowej ochrony.
- Podczas montażu urządzeń należy najpierw zainstalować przewód ochronny; podczas demontażu urządzeń przewód ochronny należy usunąć jako ostatni.

#### falownik

Typ 1



ES20ELC0001





#### Akumulator



### 6.5 Podłączenie kabla PV

# **Niebezpieczeństwo**

- Nie podłączaj tego samego ciągu PV do wielu falowników, ponieważ może to spowodować uszkodzenie falownika.
- Przed podłączeniem stringa PV do falownika należy potwierdzić następujące informacje, w przeciwnym razie może to spowodować trwałe uszkodzenie falownika, a w poważnych przypadkach może doprowadzić do pożaru, powodując straty osobiste i majątkowe.
  - 1. Upewnij się, że maksymalny prąd zwarciowy i maksymalne napięcie wejściowe każdego ścieżki MPPT mieszczą się w dopuszczalnym zakresie falownika.
  - Upewnij się, że dodatni biegun łańcucha PV jest podłączony do PV+ falownika, a ujemny biegun łańcucha PV jest podłączony do PV- falownika.

# Ostrzeżenie

• Wyjście ciągu PV nie obsługuje uziemienia. Przed podłączeniem ciągu PV do falownika należy upewnić się, że minimalna rezystancja izolacji ciągu PV względem ziemi spełnia wymagania
minimalnej impedancji izolacji (R = maksymalne napięcie wejściowe / 30 mA).

- Po zakończeniu podłączania kabli DC należy upewnić się, że połączenia są mocno dokręcone i nie ma luzów.
- Za pomocą multimetru zmierz biegunowość przewodów prądu stałego, upewnij się, że dodatni i ujemny są prawidłowo podłączone i nie występuje odwrotna polaryzacja; oraz że napięcie mieści się w dopuszczalnym zakresie.

### Uwaga

W każdej ścieżce MPPT dwie grupy ciągów fotowoltaicznych muszą mieć ten sam model, tę samą liczbę paneli, ten sam kąt nachylenia i azymut, aby zapewnić maksymalną wydajność.



ES20ELC0002

## 6.6 Podłącz przewód akumulatorowy

### Niebezpieczeństwo

- W systemie jednomaszynowym nie należy podłączać tego samego zestawu akumulatorów do wielu falowników, ponieważ może to spowodować uszkodzenie falownika.
- Zabrania się podłączania obciążenia między falownikiem a akumulatorem.
- Podczas podłączania przewodów akumulatorowych należy używać narzędzi izolowanych, aby uniknąć przypadkowego porażenia prądem lub zwarcia akumulatora.
- Upewnij się, że napięcie obwodu otwartego baterii mieści się w dopuszczalnym zakresie falownika.
- Między inwerterem a akumulatorem należy wybrać, czy zainstalować wyłącznik prądu stałego, zgodnie z lokalnymi przepisami prawnymi.

### Schemat połączeń systemu akumulatorowego















CAT 5E and higer categories

### LXA5.0-30: Połączenie typu "łańcuchowego" (hand-to-hand)

 System akumulatorów obsługuje maksymalny prąd roboczy 160A, moc roboczą 8kW, możliwość podłączenia maksymalnie 1 falownika i 30 akumulatorów.



LXA5.0-30: Połączenie z szyną zbiorczą BCB-22-WW-0

 System akumulatorowy obsługuje maksymalny prąd roboczy 720A, moc roboczą 36kW, możliwość podłączenia do 6 falowników i 6 akumulatorów.



LXA5.0-30: Sposób połączenia z szyną zbiorczą BCB-32-WW-0

 System akumulatorów obsługuje maksymalny prąd roboczy 720A, moc roboczą 36kW, możliwość podłączenia do 6 falowników i 15 akumulatorów.



### LXA5.0-30: Kompatybilny z połączeniem magistrali stron trzecich

- Złożoność systemu równoległego wzrasta wraz ze wzrostem liczby falowników pracujących równolegle. Gdy liczba falowników w systemie wynosi ≥6, skontaktuj się z centrum obsługi posprzedażowej, aby potwierdzić środowisko instalacyjne falowników, co zapewni stabilną pracę systemu.
- Pojedyncza bateria ma znamionowy prąd ładowania 60A; znamionowy prąd rozładowania 100A; maksymalny ciągły prąd ładowania 90A; maksymalny ciągły prąd rozładowania 150A. System obsługuje maksymalnie 30 baterii połączonych równolegle w jednym systemie.



### LX A5.0-10: Połączenie typu "łańcuchowego" (hand-to-hand)

- Znamionowy prąd ładowania i rozładowania pojedynczej baterii wynosi 60A.
- System akumulatorów obsługuje maksymalny prąd roboczy 120A, moc roboczą 6kW, maksymalnie 1 falownik i 2 akumulatory.



### LX A5.0-10: Sposób podłączenia baterii z szyną zbiorczą BCB-11-WW-0

- Znamionowy prąd ładowania i rozładowania pojedynczej baterii wynosi 60A.
- System akumulatorów obsługuje maksymalnie prąd roboczy 360A, moc roboczą 18 kW, maksymalnie 3 inwertery i 6 akumulatorów.



### LX A5.0-10: Sposób podłączenia baterii z szyną zbiorczą BCB-22-WW-0

- Znamionowy prąd ładowania i rozładowania pojedynczej baterii wynosi 60A.
- System bateryjny obsługuje maksymalny prąd roboczy 720A, moc roboczą 36kW, maksymalnie 6 falowników i 12 baterii.



### LX A5.0-10: Sposób podłączenia baterii z szyną zbiorczą BCB-32-WW-0

- Znamionowy prąd ładowania i rozładowania pojedynczej baterii wynosi 60A.
- System baterii obsługuje maksymalny prąd roboczy 720A, moc roboczą 36kW, maksymalnie 6 falowników i 12 baterii.



#### LX A5.0-10: Połączenie baterii z zewnętrzną szyną zbiorczą

- Znamionowy prąd ładowania i rozładowania pojedynczej baterii wynosi 60A.
- Złożoność systemu równoległego wzrasta wraz ze wzrostem liczby falowników pracujących równolegle. Gdy liczba falowników w systemie wynosi ≥6, skontaktuj się z centrum obsługi posprzedażowej, aby potwierdzić środowisko instalacji falownika i zapewnić stabilną pracę systemu.
- System akumulatorów obsługuje maksymalny prąd roboczy 900 A, moc roboczą 45 kW i do 15 akumulatorów.



### LX U5.4-L、LX U5.4-20:

- Znamionowy prąd ładowania i rozładowania pojedynczej baterii wynosi 50A.
- System akumulatorów obsługuje maksymalny prąd roboczy 100A, moc roboczą 5kW, maksymalnie 1 falownik i 6 akumulatorów.
- Zaleca się, aby przewody mocy między falownikiem a akumulatorem oraz między akumulatorami miały tę samą materiał przewodnika, przekrój poprzeczny przewodnika i długość przewodnika.



### LX U5.0-30: Połączenie typu "łańcuchowego" (hand-to-hand)

- Pojedyncza bateria ma znamionowy prąd ładowania 60A; znamionowy prąd rozładowania 100A; maksymalny prąd ładowania 90A; maksymalny prąd rozładowania 100A. System obsługuje maksymalnie 30 baterii w tym samym systemie.
- System akumulatorów obsługuje maksymalny prąd roboczy 160 A, moc roboczą 8 kW, możliwość podłączenia maksymalnie 1 falownika i 30 akumulatorów.



### LX U5.0-30: Sposób podłączenia akumulatora z szyną zbiorczą BCB-32-WW-0

• System akumulatorowy obsługuje maksymalny prąd roboczy 720A, moc roboczą 36 kW, umożliwia

podłączenie do 6 falowników i 8 akumulatorów.



LX U5.0-30: Sposób podłączenia baterii z szyną zbiorczą BCB-33-WW-0

 System akumulatorów obsługuje maksymalny prąd roboczy 720A, moc roboczą 36 kW, możliwość podłączenia do 6 inwerterów i 15 akumulatorów. W przypadku liczby akumulatorów przekraczającej 8, konieczne jest równoległe zastosowanie dwóch bezpieczników o znamionowym prądzie 600A.



### LX U5.0-30: Połączenie baterii z zewnętrzną szyną zbiorczą

● Gdy liczba baterii ≤ 8, baterie mogą być podłączone bezpośrednio do szyny zbiorczej.



Gdy liczba ogniw wynosi >8 i ≤30, między szyną zbiorczą a falownikiem należy zainstalować bezpiecznik. Zalecane parametry: napięcie znamionowe >80 V, prąd znamionowy ≥1,6-krotność prądu znamionowego systemu, zdolność zwarciowa graniczna/robocza ≥50 kA.



LX A5.0-30 Definicja portów komunikacyjnych:

PIN	COM1	COM2	instrukcja
1	-	-	Rezerwacia
2	-	-	
3	Parallel OUT+	Parallel OUT+	Port komunikacji równoległej
4	CAN_H	CAN_H	Podłącz port komunikacyjny falownika lub
5	CAN_L	CAN_L	port komunikacji równoległej baterii
6	Parallel OUT2+	Parallel OUT2+	Port komunikacyjny blokady równoległej
7	-	-	Rezerwacja
8	Parallel OUT-	Parallel OUT-	Port komunikacji równoległej

### LX A5.0-10 Definicja portu komunikacyjnego

PIN	COM1	COM2	instrukcja
1	-	-	Rezerwacja

2	-	-	
3	Parallel OUT+	Parallel OUT+	Port komunikacji równoległej
4	CAN_H	CAN_H	Podłącz port komunikacyjny falownika lub
5	CAN_L	CAN_L	baterii
6	_	_	Rezerwacia
7	_	_	
8	Parallel OUT-	Parallel OUT-	Port komunikacji równoległej

LX U5.4-L, LX U5.4-20 Definicja portów komunikacyjnych

PIN	COM1	COM2	instrukcja
1	RS485_A1	RS485_A1	Rezerwacia
2	RS485_B1	RS485_B1	hezerwacja
3	-	-	Rezerwacja
4	CAN_H	CAN_H	Podłącz port komunikacyjny falownika lub
5	CAN_L	CAN_L	port komunikacji równoległej baterii
6	-	-	Rezerwacja
7	-	-	Rezerwa
8	-	-	Rezerwacja

### LX U5.0-30 Definicja portu komunikacyjnego

PIN	COM1	COM2	instrukcja
1	RS485_A1	RS485_A1	Komunikacia RS485
2	RS485_B1	RS485_B1	
3	Szyna zbiorcza 1	Szyna zbiorcza 1	Port komunikacji równoległej
4	CAN_H	CAN_H	Podłącz port komunikacyjny falownika lub

5	CAN_L	CAN_L	port komunikacji równoległej baterii
6	Szyna zbiorcza 2	Szyna zbiorcza 2	Port komunikacji równoległej
7	_	-	Rezerwacja
8	Szyna zbiorcza	Szyna zbiorcza	Port komunikacji równoległej

### 6.6.1 Podłącz przewód mocy falownika do akumulatora

# Ostrzeżenie

- Za pomocą miernika uniwersalnego zmierz biegunowość przewodów prądu stałego, upewniając się, że bieguny dodatnie i ujemne są prawidłowo podłączone i nie występuje odwrotna polaryzacja; oraz że napięcie mieści się w dopuszczalnym zakresie.
- Podczas podłączania przewody akumulatorowe muszą być dokładnie dopasowane do zacisków "BAT+", "BAT-" oraz portu uziemienia. Błędne podłączenie przewodów może spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Upewnij się, że żyła jest całkowicie włożona do otworu zaciskowego bez wystających części.
- Upewnij się, że połączenia kablowe są dokręcone, w przeciwnym razie podczas pracy urządzenia może dojść do przegrzania zacisków i uszkodzenia sprzętu.
- Nie podłączaj tego samego zestawu baterii do wielu falowników, ponieważ może to spowodować uszkodzenie falownika.

### Przegląd linii mocy inwertera i akumulatora



### Metoda wykonania kabli na końcu falownika



ES20ELC0005

Metoda wykonania przewodów na końcówkach baterii (LX A5.0-10, LX A5.0-30)



### Metoda wykonania przewodów na końcu baterii (LX U5.4-L, LX U5.4-20)



Metoda wykonania przewodów na końcu baterii (LX U5.0-30)



### 6.6.2 Podłącz przewód komunikacyjny falownika z akumulatorem

Port	Podłącz do portu	Definicja	instrukcja
inwertera	akumulatora	portu	
BMS(CAN)	COM1	4: CAN_H 5: CAN_L	<ul> <li>Inwerter i bateria komunikują się za pomocą CAN.</li> <li>Jeśli dostarczony przewód komunikacyjny nie spełnia wymagań, podczas samodzielnego zaciskania złącza RJ45 należy podłączyć jedynie styki PIN4 i PIN5, w przeciwnym razie może dojść do awarii komunikacji.</li> </ul>

Instrukcja połączenia komunikacyjnego BMS między falownikiem a akumulatorem:



### Uwaga

- Podczas podłączania przewodu czujnika temperatury akumulatora kwasowo-ołowiowego zaleca się umieszczenie przewodu czujnika temperatury w miejscu o słabszym odprowadzaniu ciepła. Na przykład: gdy akumulatory kwasowo-ołowiowe są ustawione obok siebie, czujnik należy zamocować na akumulatorze znajdującym się w środku.
- Aby lepiej chronić ogniwo, należy zainstalować przewody próbkowania temperatury i zaleca się umieszczenie baterii w środowisku o dobrej wentylacji termicznej.



## 6.7 Podłączanie kabli AC

### Ostrzeżenie

- Falownik jest wyposażony w zintegrowaną jednostkę monitorowania prądu resztkowego (RCMU), która zapobiega przekroczeniu dopuszczalnych wartości prądu resztkowego. W przypadku wykrycia prądu upływowego przekraczającego dopuszczalną wartość, falownik szybko odłączy się od sieci.
- Podczas podłączania przewodów, przewody AC muszą być w pełni dopasowane do zacisków AC "BACK-UP", "ON-GRID" oraz portu uziemienia. Błędne podłączenie przewodów może spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Upewnij się, że żyła jest całkowicie włożona do otworu zaciskowego i nie jest widoczna na zewnątrz.
- Upewnij się, że izolacyjna płyta na zaciskach AC jest mocno zamocowana i nie ma luzów.
- Upewnij się, że połączenia kablowe są dokręcone, w przeciwnym razie podczas pracy urządzenia może dojść do przegrzania zacisków i uszkodzenia sprzętu.
- Podczas wykonywania czynności konserwacyjnych na urządzeniach w systemie, należy odłączyć zasilanie urządzeń. Praca na urządzeniach pod napięciem może spowodować uszkodzenie falownika lub zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym.
- W systemie równoległym, wspierane jest tylko podłączenie falowników do tej samej fazy. Nie należy podłączać trzech jednofazowych falowników osobno do trzech faz sieci, aby utworzyć system trójfazowy, ponieważ może to spowodować błędy systemowe lub uszkodzenie

urządzeń.

- O Przykład błędu: Główny falownik podłączony do L1, falownik pomocniczy 1 podłączony do L2, falownik pomocniczy 2 podłączony do L3 tworzą system trójfazowy.
- O Poprawny przypadek: Główny falownik podłączony do L1, falownik pomocniczy podłączony do L1.
- Upewnij się, że kolejność przewodów jest zgodna. Nie zamieniaj kolejności przewodów L i N w porcie ON-GRID ani w porcie BACK-UP. W systemie przewody N wszystkich falowników w portach BACK-UP muszą być połączone równolegle, podobnie jak przewody L.
- W systemie tym należy zapewnić, że przewody BACK-UP AC między jednostką główną a jednostkami podrzędnymi, przewody ON-GRID AC między jednostką główną a jednostkami podrzędnymi oraz przewody DC między baterią a falownikiem mają tę samą jakość materiału przewodzącego, przekrój poprzeczny przewodu i długość przewodu.
- Gdy scenariusz użytkowania nie wymaga podłączenia kabla AC, zarówno ON-GRID, jak i BACK-UP muszą być wyposażone w złącza, aby zapewnić ochronę portów i wyeliminować ryzyko porażenia prądem.



ES20ELC0007

## 6.8 Podłącz kabel licznika energii

### Uwaga

- Jeśli istnieje potrzeba użycia wielu falowników, skonsultuj się z producentem w celu osobnego zakupu licznika energii.
- Upewnij się, że kierunek podłączenia przekładnika prądowego (CT) i kolejność faz są prawidłowe, w przeciwnym razie może to prowadzić do błędnych danych monitorowania.
- Upewnij się, że wszystkie kable są prawidłowo podłączone, dokręcone i nie mają luzów.
   Nieprawidłowe okablowanie może prowadzić do słabego kontaktu lub uszkodzenia licznika.
- Obszary zagrożone wyładowaniami atmosferycznymi, w których długość kabli licznikowych przekracza 10 m i nie są one ułożone w uziemionych metalowych kanałach, zaleca się wyposażyć w zewnętrzną ochronę odgromową.

#### Licznik energii GMK110 podłączenie elektryczne

#### Uwaga

- Średnica zewnętrzna przewodu zasilania AC musi być mniejsza niż średnica otworu przekładnika prądowego (CT), aby zapewnić możliwość przejścia przewodu przez CT.
- Aby zapewnić dokładność pomiaru prądu przez przekładnik prądowy (CT), zaleca się, aby długość kabla CT nie przekraczała 30 metrów.
- Nie używaj przewodu sieciowego jako kabla CT, ponieważ może to spowodować uszkodzenie licznika z powodu zbyt dużego prądu.
- Dostarczone przez producentów urządzeń przekładniki prądowe (CT) mogą nieznacznie różnić się rozmiarem i wyglądem w zależności od modelu, ale sposób montażu i podłączenia pozostaje taki sam.

**GMK110** 



**GMK110D** 

### Procedura podłączania



#### GM1000



GM1000D



GM3000



Procedura podłączania



▶ GM1000: CT x 1; GM1000D: CT x 2; GM3000: CT x 3

GMK10ELC0003

### Zainstaluj CT (typ 1)



### Zainstaluj CT (typ 2)



# 6.9 Podłącz przewód komunikacyjny falownika

### Uwaga

• Funkcja komunikacji falownika jest opcjonalna, wybierz zgodnie z rzeczywistym scenariuszem użytkowania.

- Aby skorzystać z funkcji zdalnego wyłączania, po zakończeniu okablowania należy włączyć tę funkcję w aplikacji SolarGo.
- Jeśli falownik nie jest podłączony do urządzenia zdalnego wyłączania, nie należy włączać tej funkcji w aplikacji SolarGo, w przeciwnym razie falownik nie będzie mógł pracować w trybie przyłączonym do sieci.
- W systemie równoległym, aby zrealizować funkcję zdalnego wyłączenia, należy podłączyć przewód komunikacyjny do falownika głównego, w przeciwnym razie funkcja nie będzie działać.
- Aby korzystać z funkcji EnWG 14a, upewnij się, że wersja oprogramowania ARM wynosi 11.429 lub wyższa, a wersja SolarGo to 6.0.0 lub nowsza.
- Inwerter obsługuje połączenie przez Bluetooth, 4G, WiFi lub inteligentny moduł komunikacyjny LAN do ustawienia parametrów urządzenia za pośrednictwem telefonu lub interfejsu WEB, przeglądania informacji o pracy urządzenia, komunikatów o błędach oraz szybkiego sprawdzania stanu systemu.
- Gdy w systemie znajduje się wiele falowników pracujących w sieci, główny falownik musi być wyposażony w inteligentny moduł komunikacyjny Ezlink3000 w celu utworzenia sieci.
- W przypadku systemu magazynowania energii z tylko jednym falownikiem można użyć zestawu WiFi-Kit, WiFi/LAN Kit-20 lub inteligentnego modułu komunikacyjnego 4G.
- Gdy wybierzesz komunikację WiFi do podłączenia falownika do routera, możesz zainstalować zestaw WiFi-Kit, WiFi/LAN Kit-20 lub inteligentny moduł komunikacyjny Ezlink3000.
- Po wybraniu metody komunikacji LAN do podłączenia falownika do routera, można zainstalować zestaw WiFi/LAN Kit-20 lub inteligentny moduł komunikacyjny Ezlink3000.
- Gdy wybierzesz metodę komunikacji 4G do przesyłania informacji o działaniu systemu magazynowania energii na platformę monitorującą, możesz zainstalować moduły komunikacyjne LS4G Kit-CN, 4G Kit-CN, 4G Kit-CN-G20 lub 4G Kit-CN-G21. W przypadku wyboru LS4G Kit-CN lub 4G Kit-CN, należy użyć dostarczonego z falownikiem inteligentnego klucza komunikacyjnego do konfiguracji parametrów systemu magazynowania energii. Po zakończeniu konfiguracji należy zamienić go na LS4G Kit-CN lub 4G Kit-CN do transmisji danych. W przypadku wyboru 4G Kit-CN-G20 lub 4G Kit-CN-G21, należy użyć sygnału Bluetooth emitowanego przez moduł do lokalnej konfiguracji urządzenia.
- 4Moduł G to urządzenie LTE z jedną anteną, odpowiednie dla scenariuszy aplikacji o niższych wymaganiach dotyczących szybkości transmisji danych.
- 4G Moduł ma wbudowaną kartę SIM jako kartę komunikacji mobilnej. Proszę potwierdzić, czy urządzenie jest zainstalowane w obszarze zasięgu sygnału 4G operatora mobilnego.
- 4Moduł komunikacyjny G Kit-CN-G20 lub 4G Kit-CN-G21 obsługuje wymianę karty SIM operatora. Jeśli w danym obszarze nie ma zasięgu sieci mobilnej, skontaktuj się z centrum obsługi posprzedażowej w celu wymiany na kartę SIM innego operatora.
- 4Po zainstalowaniu modułu komunikacyjnego G Kit-CN-G20 lub 4G Kit-CN-G21,

skontaktuj się z centrum obsługi posprzedażowej w celu powiązania falownika z modułem komunikacyjnym. Po powiązaniu, jeśli chcesz zainstalować moduł komunikacyjny w innym falowniku, najpierw skontaktuj się z centrum obsługi posprzedażowej w celu odwiązania.

• Aby zapewnić jakość komunikacji sygnału 4G, nie instaluj urządzenia w pomieszczeniach ani w obszarach, gdzie metal może zakłócać sygnał.



#### Opis funkcji komunikacyjnych

port	Funkcja	Opis
1-3	Sterowanie	<ul> <li>Obsługa połączenia obsługuje sygnały suchych styków,</li> </ul>

	obciążeniem	<ul> <li>umożliwiając sterowanie obciążeniem i inne funkcje.</li> <li>Pojemność styku DO wynosi 12 V DC@1 A, styki NO/COM normalnie otwarte.</li> <li>Obsługa podłączenia pompy ciepła SG Ready, sterowanie pompą ciepła poprzez sygnał styków suchych</li> <li>Obsługiwane tryby pracy: <ul> <li>Tryb pracy 2 (sygnał: 0:0): Tryb oszczędzania energii, w którym pompa ciepła pracuje w trybie energooszczędnym.</li> <li>Tryb pracy 3 (sygnał: 0:1): Zalecenie włączenia. W tym trybie pompa ciepła utrzymuje obecny tryb pracy, zwiększając jednocześnie rezerwę ciepłej wody w celu magazynowania ciepła.</li> </ul> </li> </ul>
4-5	Zdalne wyłączenie/ochr ona NS	<ul> <li>Dostarcza port sterowania sygnałem, umożliwiający zdalne wyłączenie urządzenia lub realizację funkcji ochrony NS.</li> <li>Funkcja zdalnego wyłączania: <ul> <li>W przypadku wystąpienia nieoczekiwanego zdarzenia można zatrzymać pracę urządzenia.</li> <li>Urządzenie zdalnego wyłączania musi być wyposażone w przełącznik normalnie zamknięty (NC).</li> </ul> </li> <li>Podczas korzystania z funkcji RCR lub DRED w falowniku, upewnij się, że urządzenie zdalnego wyłączania jest podłączone lub że port zdalnego wyłączania jest zwarty.</li> </ul>
6-7	Sterowanie sygnałem cyfrowym	Przełącznik normalnie zamknięty, falownik obsługuje zdalne polecenia i sygnały alarmowe DI poprzez port DI.
8-9	Sterowanie rozruchu i zatrzymania generatora Port sterowania	Obsługa sygnału sterowania generatora Nie należy podłączać przewodów mocy generatora do portów AC falownika.
10-15	Port połączenia funkcjonalnego DRED, RCR lub	<ul> <li>RCR (Ripple Control Receiver): Zapewnia port sterowania sygnałem RCR, spełniając wymagania dotyczące dyspozycji sieci w regionach takich jak Niemcy.</li> </ul>

	EnWG 14a (DRED/RCR/En WG 14a)	<ul> <li>DRED (Demand Response Enabling Device): zapewnia port sterowania sygnałem DRED, spełniający wymagania certyfikacji DERD w regionach takich jak Australia.</li> <li>Ustawa o energetyce (EnWG) 14a: Wszystkie sterowalne obciążenia muszą być podatne na awaryjne ściemnianie przez sieć. Operator sieci może tymczasowo zmniejszyć maksymalną moc pobieraną z sieci przez sterowalne obciążenia do 4,2 kW.</li> </ul>
EMS/PAR	<ul> <li>Port komunikacyj ny EMS lub port komunikacyj ny stacji ładowania</li> <li>Port komunikacji równoległej</li> </ul>	<ul> <li>Porty CAN i BUS: porty komunikacji równoległej, używane w sieciowaniu równoległym do łączenia innych falowników poprzez komunikację CAN; wykorzystują szynę BUS do kontrolowania stanu pracy równoległej i poza siecią każdego falownika w grupie.</li> <li>Port RS485: służy do podłączenia urządzeń EMS stron trzecich i stacji ładowania. Scena równoległa nie obsługuje połączenia z urządzeniami EMS stron trzecich i stacjami ładowania.</li> </ul>
BMS	Komunikacja BMS baterii	<ul> <li>Podczas podłączania akumulatorów kwasowo-ołowiowych, przewody czujnika temperatury używane do pomiaru temperatury akumulatorów kwasowo-ołowiowych</li> <li>Podczas podłączania akumulatorów litowo-jonowych, służy do łączenia linii komunikacyjnych BMS systemu akumulatorowego, obsługuje komunikację za pomocą sygnałów CAN.</li> </ul>
METER	Licznik energii elektrycznej komunikacja	Obsługa komunikacji RS485 do podłączenia zewnętrznego inteligentnego licznika energii

### Metoda podłączania przewodów komunikacyjnych



# 7 Próba uruchomienia systemu

## 7.1 Sprawdzenie przed włączeniem zasilania systemu

Numer porządkowy	Punkty kontrolne
1	Urządzenie jest solidnie zamontowane, jego lokalizacja umożliwia łatwy dostęp do obsługi i konserwacji, przestrzeń montażowa sprzyja wentylacji i odprowadzaniu ciepła, a środowisko instalacyjne jest czyste i uporządkowane.
2	Przewód ochronny, przewód wejściowy prądu stałego, przewód wyjściowy prądu przemiennego, przewód komunikacyjny oraz rezystor końcowy są prawidłowo i solidnie podłączone.
3	Wiązania kabli spełniają wymagania dotyczące prowadzenia przewodów, są odpowiednio rozmieszczone i nieuszkodzone.
4	Nieużywane otwory przepustowe i porty należy zabezpieczyć poprzez uszczelnienie.
5	Użyte otwory przewodowe należy zabezpieczyć przed wilgocią.
6	Napięcie i częstotliwość w punkcie przyłączenia falownika do sieci spełniają wymagania przyłączeniowe.

## 7.2 Zasilanie systemu

# Ostrzeżenie

- Gdy w systemie jest wiele falowników, należy upewnić się, że zasilanie strony AC wszystkich falowników podrzędnych zostanie zakończone w ciągu jednej minuty po włączeniu zasilania strony AC falownika głównego.
- Scenariusze zastosowania czarnego rozruchu baterii:
  - O Należy aktywować falownik za pomocą baterii.
  - W przypadku braku falownika konieczne jest zarządzanie ładowaniem i rozładowywaniem akumulatorów.

- Po uruchomieniu systemu bateryjnego należy upewnić się, że komunikacja między falownikiem a systemem bateryjnym przebiega prawidłowo w ciągu 15 minut. Jeśli komunikacja nie jest możliwa, przełącznik systemu bateryjnego automatycznie się rozłączy, powodując wyłączenie zasilania systemu bateryjnego.
- LX U5.4-L, LX U5.4-20: Upewnij się, że każdy przycisk przełącznika baterii zostanie naciśnięty w ciągu 30 sekund, w przeciwnym razie zostanie uruchomiony alarm.
- Gdy w systemie znajduje się wiele baterii, uruchomienie dowolnej z nich umożliwia uruchomienie wszystkich baterii.



Procedura włączania zasilania:

### 0→0→8→4→5

**8**: Wybór zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami prawnymi.

# 7.3 Wprowadzenie do diod sygnalizacyjnych

Wskaźnik świetlny	Stan	instrukcja
		Falownik jest zasilany i znajduje się w trybie gotowości.
		Inwerter w trakcie uruchamiania, w trybie autotestu.
( <b>I</b> )		Inwerter pracuje normalnie w trybie przyłączonym do sieci lub w trybie pracy wyspowej.
$\bigcirc$		BACK-UP przeciążenie wyjścia
		awaria systemu
		Inwerter został odłączony od zasilania.
0		Awaria sieci, zasilanie portu BACK-UP falownika działa prawidłowo.
		Sieć jest w normie, zasilanie portu BACK-UP falownika działa prawidłowo.
		Port BACK-UP nie ma zasilania.
		Moduł monitorujący falownik w trakcie resetowania.
		Inwerter nie nawiązał połączenia z terminalem komunikacyjnym.
(( <b>ๆ</b> ))		Błąd komunikacji między terminalem komunikacyjnym a serwerem w chmurze
		Monitorowanie falownika działa prawidłowo.
		Moduł monitorowania falownika nie został uruchomiony.

## 7.3.1 Wskaźnik falownika
Wskaźnik świetlny	instrukcja
Ê	75% < SOC≤100%
	50% < SOC≤75%
	25% < SOC≤50%
	0% < SOC≤25%
	Niepodłączona bateria
Wskaźnik miga podcza	s rozładowania baterii: np. gdy SOC baterii wynosi między 25% a 50%,
miga najwyższa lampka	a przy 50%.

## 7.3.2 Wskaźnik stanu baterii

### LX A5.0-30

Wskaźr	nik świetlny	Stan systemu
0000	Wskaźnik SOC nie wyświetla koloru zielonego.	SOC=0%
•000	Pierwszy wskaźnik SOC świeci się na zielono.	0% < SOC≤25%
••00	Drugi wskaźnik SOC świeci na zielono.	25% < SOC≤50%
$\bullet \bullet \bullet \circ$	Trzeci wskaźnik SOC świeci się na zielono.	50% < SOC≤75%
	Czwarta dioda SOC świeci się na zielono.	75% < SOC≤100%
	Zielony ciągły	System akumulatorów działa prawidłowo.
Lampka RUN	Zielone miganie 1 raz/s	System akumulatorowy jest w trybie gotowości.

	Zielone miganie 3 razy/s	Utrata komunikacji PCS
	wolne migotanie	Po wystąpieniu alarmu w systemie bateryjnym zostanie przeprowadzona autodiagnoza. Po zakończeniu autodiagnozy system przejdzie w stan normalnej pracy lub awarii.
Lampa ALM	czerwony ciągły	Połącz wyświetlanie wskaźnika SOC, aby określić typ występującej usterki, i postępuj zgodnie z zaleceniami w rozdziale dotyczącym obsługi usterek.

### LX A5.0-10

Stan normalny

Wskaźnik SOC		
soc1O soc2O soc3O soc4O soc5O		Stan systemu akumulatorów
Wskaźnik SOC pokazuje poziom	Zielone miganie	System akumulatorowy jest w
naładowania systemu bateryjnego	1 raz/s	stanie gotowości.
<ul> <li>○○○○</li> <li>5%≤SOC&lt;25%</li> <li>○○○○</li> <li>25%≤SOC&lt;50%</li> </ul>	zielone miganie 2 razy/s	System akumulatorowy jest w stanie bezczynności.
●       ●       ●       50%≤SOC<75%	Zielone światło ciągłe	System akumulatorów jest w stanie ładowania.
Najwyższy wskaźnik SOC miga 1 raz/s		
<ul> <li>Gdy 5% ≤ SOC &lt; 25%, SOC1 miga.</li> </ul>		
● Gdy 25% ≤ SOC < 50%, SOC2 miga.		
● Gdy 50% ≤ SOC < 75%, SOC3 miga.	Zielone swiatło ciągłe	System akumulatorowy znajduje się w stanie rozładowania.
● Gdy 75% ≤ SOC < 95%, SOC4 miga.		
<ul> <li>Gdy 95% ≤ SOC ≤ 100%, SOC5 miga.</li> </ul>		

### Stan nieprawidłowy

Lampa ALM	Stan systemu akumulatorów	instrukcja
Czerwone miganie 1 raz/s	W systemie akumulatorowym wystąpił alarm.	Po wystąpieniu alarmu w systemie baterii, system baterii przeprowadzi samodzielną kontrolę. Po zakończeniu samokontroli system baterii przejdzie w stan normalnej pracy lub awarii.
czerwony ciągły	System akumulatorów uległ awarii.	Określ typ usterki na podstawie wyświetlacza wskaźnika SOC i postępuj zgodnie z zaleceniami w rozdziale dotyczącym obsługi usterek.

### LX U5.4-L



## Stan normalny

Wskaźnik SOC	Przyciskowy wskaźnik świetlny	Stan systemu akumulatorów
Wskaźnik SOC pokazuje poziom naładowania systemu baterii $\boxed{2}$ SOC<5% $\boxed{2}$ SSC<25% $\boxed{2}$ SSC<25%	Zielone miganie 1 raz/s	System akumulatorowy jest w trybie gotowości.
Najwyższy wskaźnik SOC miga 1 raz/s,	Zielone światło ciągłe	System akumulatorów

inne zielone diody świecą się stale.	działa prawidłowo.
● Gdy 5% ≤ SOC < 25%, SOC1 miga.	
● Gdy 25% ≤ SOC < 50%, SOC2 miga.	
● Gdy 50% ≤ SOC < 75%, SOC3 miga.	
● Gdy 75% ≤ SOC < 95%, SOC4 miga.	
● Gdy 95% ≤ SOC ≤ 100%, SOC5	
miga.	

Stan nieprawidłowy

Przyciskowy wskaźnik świetlny	Stan systemu akumulatorowe go	Instrukcja
Zielona lampa miga przez 3 sekundy	W systemie akumulatorowym wystąpił alarm.	Połącz wyświetlacz wskaźnika SOC, aby określić typ wystąpiłej usterki, i postępuj zgodnie z zaleceniami w rozdziale dotyczącym obsługi usterek.
czerwony migający przez 3 sekundy	System akumulatorów uległ awarii.	Połącz wyświetlanie wskaźnika SOC z formą wskazania, aby określić typ występującej usterki, i postępuj zgodnie z metodami zalecanymi w rozdziale dotyczącym obsługi usterek.

### LX U5.4-20



### Stan normalny

Wskaźnik SOC	Przyciskowy	
soci soci soci soci	wskaźnik świetlny	Stan systemu akumulatorów

Wskaźnik SOC pokazuje poziom naładowania systemu baterii	Zielone miganie 1 raz/s	System akumulatorów jest w trybie gotowości.
<b>■</b> 5%≤SOC<25% <b>■</b> 5%≤SOC<25% <b>■</b> 5%≤SOC<50%	zielone miganie 2 razy/s	System akumulatorowy jest w stanie bezczynności.
50%≤SOC<75%	Zielony ciągły	System akumulatorowy jest w stanie ładowania.
<ul> <li>Najwyższy wskaźnik SOC miga 1 raz/s, inne zielone diody świecą się stale</li> <li>Gdy 5% ≤ SOC &lt; 25%, SOC1 miga.</li> <li>Gdy 25% ≤ SOC &lt; 50%, SOC2 miga.</li> <li>Gdy 50% ≤ SOC &lt; 75%, SOC3 miga.</li> <li>Gdy 75% ≤ SOC &lt; 95%, SOC4 miga.</li> <li>Gdy 95% ≤ SOC ≤ 100%, SOC5 miga.</li> </ul>	Zielone światło ciągłe	System akumulatorowy jest w stanie rozładowania.

## Stan nieprawidłowy

Przycisk z diodą sygnalizacyjną	Stan systemu akumulatorów	Instrukcja
Czerwona lampka miga 1 raz/s	System akumulatorowy zgłasza alarm.	Na podstawie wyświetlanej formy wskaźnika SOC określ typ występującej usterki i postępuj zgodnie z zaleceniami zawartymi w rozdziale dotyczącym obsługi usterek.
czerwony ciągły	System akumulatorów uległ awarii.	Połącz wyświetlacz wskaźnika SOC, aby określić typ występującej usterki, i postępuj zgodnie z zaleceniami w

|--|

### LX U5.0-30

Wskaźr	nik świetlny	Stan systemu
0000	Wskaźnik SOC nie świeci na zielono	SOC=0%
•000	Pierwszy wskaźnik SOC świeci się na zielono.	0% < SOC≤25%
	Drugi wskaźnik SOC świeci na zielono.	25% < SOC≤50%
$\bullet \bullet \bullet \bigcirc$	Trzeci wskaźnik SOC świeci się na zielono.	50% < SOC≤75%
	Czwarta dioda SOC świeci na zielono.	75% < SOC≤100%
	Zielone światło ciągłe	System akumulatorów działa prawidłowo.
	Zielone miganie 1 raz/s	System akumulatorowy gotowy.
	Zielone miganie 3 razy/s	Utrata komunikacji PCS
Lampka RUN	wolne migotanie	Po wystąpieniu alarmu w systemie bateryjnym zostanie przeprowadzona autodiagnoza. Po zakończeniu autodiagnozy system przejdzie w stan normalnej pracy lub awarii.
Lampa ALM	czerwony ciągły	Określ typ usterki na podstawie wyświetlacza wskaźnika SOC i postępuj zgodnie z zaleceniami w rozdziale dotyczącym usuwania usterek.

# 7.3.3 Wskaźnik inteligentnego licznika energii

GMK110

Тур	stan	instrukcja

Lampa zasilania	Stałe świecenie	Licznik energii jest zasilany.
	Gaszenie	Licznik energii został odłączony od zasilania.
Lampa komunikacyjna	migotanie	Licznik energii komunikuje się prawidłowo
	Gaszenie	Błąd komunikacji lub brak komunikacji licznika energii elektrycznej

### GM330

Тур	Stan	instrukcja
Lampa zasilania	Stałe świecenie	Licznik energii jest zasilany, brak komunikacji RS485.
	miganie	Licznik energii jest zasilany, komunikacja RS485 działa prawidłowo.
	Wyłączenie	Licznik energii został odłączony od zasilania.
Lampa komunikacyjna	Gaszenie	Rezerwacja
	migotanie	Naciśnij przycisk Reset ≥5s, migają lampki zasilania i handlu energią: licznik energii jest zresetowany.
Sprzedaż i zakup	Stałe świecenie	Kupowanie energii z sieci
lamp elektrycznych	migotanie	Sprzedaż energii elektrycznej do sieci
	Gaszenie	sprzedaż energii elektrycznej do sieci
÷:e	Rezerwacja	

# 7.3.4 Wskaźnik świetlny inteligentnego kija komunikacyjnego

### WiFi/LAN Kit-20

	Uwaga
•	Kliknij dwukrotnie przycisk Reload, aby włączyć Bluetooth, a wskaźnik komunikacji
	przejdzie w stan pojedynczego migania. Połącz się z aplikacją SolarGo w ciągu 5
	przejdzie w stan pojedynczego migania. Połącz się z aplikacją SolarGo w ciągu

minut, w przeciwnym razie Bluetooth zostanie automatycznie wyłączony.

• Stan pojedynczego migania wskaźnika komunikacji występuje tylko po dwukrotnym kliknięciu przycisku Reload w celu włączenia Bluetooth.

Wskaźnik świetlny	Stan	instrukcja
Lampa zasilania		Stałe światło: Inteligentny kij komunikacyjny jest zasilany
$\bigcirc$		Wyłączony: Inteligentny pręt komunikacyjny nie jest zasilany.
Lampa komunikacyjn a (()))		Stałe światło: komunikacja w trybie WiFi lub LAN działa prawidłowo
		Pojedyncze miganie: Inteligentny kij komunikacyjny ma włączony sygnał Bluetooth, oczekuje na połączenie z aplikacją SolarGo.*
		Dwa mrugnięcia: inteligentny kij komunikacyjny nie został podłączony do routera.
		cztery mignięcia: inteligentny kij komunikacyjny komunikuje się normalnie z routerem, ale nie połączył się z serwerem
		Sześć mignięć: Inteligentny kij komunikacyjny rozpoznaje podłączone urządzenia.
		Wyłączony: Resetowanie oprogramowania inteligentnego modułu komunikacyjnego lub brak zasilania.

Wskaźnik świetlny	kolor	Stan	Instrukcja
Wskaźnik komunikacji portu LAN		Stały	100Połączenie sieciowe przewodowe Mbps działa prawidłowo
	Zielony	Wyłączenie	<ul> <li>Kabel sieciowy nie jest podłączony.</li> <li>100Mbps nieprawidłowe</li> </ul>

			<ul> <li>połączenie sieci przewodowej</li> <li>10Połączenie sieciowe przewodowe Mbps działa prawidłowo</li> </ul>
	Żółty	Stałe świecenie	10/100Mbps połączenie sieciowe przewodowe działa prawidłowo, brak przesyłania danych komunikacyjnych
		migotanie	Przesyłanie danych komunikacyjnych
		Gaszenie	Kabel sieciowy nie jest podłączony

Przycisk	instrukcja
	Przytrzymaj przez 0,5~3 sekundy, a inteligentny moduł komunikacyjny zostanie zresetowany.
Reload	Przytrzymaj przez 6-20 sekund, a inteligentny moduł komunikacyjny zostanie przywrócony do ustawień fabrycznych.
	Szybkie podwójne kliknięcie włącza sygnał Bluetooth (utrzymuje się tylko przez 5 minut)

### Wi-Fi Kit

Wskaźnik świetlny	Kolor	Stan	instrukcja
Lampa zasilania	Zielony	światło	Zestaw Wi-Fi jest zasilany.
		Gaszenie	Zestaw Wi-Fi nie jest zasilany lub jest w trakcie ponownego uruchamiania.
Lampa komunikacyjn a (())		światło	Punkt dostępowy WiFi został podłączony.
	Niebieski	Gaszenie	<ul> <li>podłączony.</li> <li>Komunikacja zestawu Wi-Fi jest nieprawidłowa</li> <li>Wi-Fi Kit w trakcie ponownego uruchamiania</li> </ul>

### LS4G Kit-CN、4G Kit-CN

Wskaźnik świetlny	Kolor	Stan	instrukcja		
Lampa		światło	Moduł jest zamocowany i zasilany.		
	Zielony	Gaszenie	Moduł nie jest dokręcony lub nie jest zasilany.		
Lampa komunikacyjn a K		Powolne miganie (0,2 s świecenia, 1,8 s wygaszenia)	<ul> <li>Lampa komunikacyjna falownika 2 miga: wybieranie numeru, stan poszukiwania sieci.</li> <li>Lampa komunikacyjna falownika miga 4 razy: brak przepływu powoduje niepowodzenie połączenia z chmurą.</li> </ul>		
	Niebieski	Wolne miganie (1,8 s świecenia, 0,2 s wygaszenia)	<ul> <li>Lampa komunikacyjna falownika miga 4 razy: brak przepływu powoduje niepowodzenie połączenia z chmurą.</li> <li>Lampa komunikacyjna falownika 2 miga: połączenie nawiązane.</li> <li>Światło komunikacji falownika stale świeci: połączenie z chmurą zakończone sukcesem</li> <li>Lampa komunikacyjna falownika 4 miga: brak przepływu powoduje niepowodzenie połączenia z chmurą.</li> </ul>		
		szybki błysk (0.125 s świeci, 0.125 s gaśnie)	Inwerter komunikuje się z chmurą przez moduł.		
		0.28 s świeci, 8 s gaśnie	Brak zainstalowanej karty SIM lub słaby kontakt karty SIM		

### 4G Kit-CN-G20 & 4G Kit-CN-G21

Wskaźnik stan świetlny		stan	instrukcja
Lampa zasilania			Stałe światło: Inteligentny moduł komunikacyjny jest zasilany.

$\bigcirc$	 Wyłączony: Inteligentny moduł komunikacyjny nie jest zasilany.
Lampa komunika cyjna	Stałe światło: Inteligentny kij komunikacyjny jest podłączony do serwera, komunikacja przebiega prawidłowo.
	Dwa mrugnięcia: inteligentny kij komunikacyjny nie jest podłączony do stacji bazowej.
	Cztery mignięcia: Inteligentny kij komunikacyjny jest podłączony do stacji bazowej, ale nie jest podłączony do serwera.
	Sześć błysków: Przerwanie komunikacji między inteligentnym kijem komunikacyjnym a falownikiem.
	 Wyłączony: Resetowanie oprogramowania inteligentnego modułu komunikacyjnego lub brak zasilania.

Przycisk	Opis
Reload	Przytrzymaj przez 0,5~3 sekundy, a inteligentny moduł komunikacyjny zostanie zrestartowany.
	Przytrzymaj przez 6~20 sekund, a inteligentny moduł komunikacyjny zostanie przywrócony do ustawień fabrycznych.

### Ezlink3000

Wskaźnik			
świetlny/Na	kolor	Stan	instrukcja
druk			

Lampa zasilania	niebieski		Migotanie: laska komunikacyjna działa normalnie
U			Wyłączony: Pręt komunikacyjny został odłączony od zasilania.
Lampa komunikacyjn a ((က))	Zielony		Stałe światło: kij komunikacyjny jest podłączony do serwera
			Podwójne miganie: kij komunikacyjny nie jest podłączony do routera
			Cztery błyski: Kij komunikacyjny jest podłączony do routera, ale nie jest podłączony do serwera.
RELOAD	_	-	<ul> <li>Krótkie naciśnięcie na 3 sekundy w celu ponownego uruchomienia modułu komunikacyjnego.</li> <li>Przytrzymaj przez 3-10 sekund, aby przywrócić ustawienia fabryczne</li> </ul>

# 8 Szybka Komisjonowanie Systemu

# 8.1 Pobieranie aplikacji

Upewnij się, że telefon komórkowy spełnia następujące wymagania:

- System operacyjny telefonu komórkowego: Android 4.3 lub nowszy, iOS 9.0 lub nowszy.
- Telefon komórkowy może uzyskać dostęp do Internetu.
- Telefon obsługuje WLAN lub Bluetooth.

Metoda 1: Wyszukaj SolarGo w Google Play (Android) lub App Store (iOS), aby pobrać i zainstalować aplikację.



Metoda 2: Zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację.



# 8.2 Podłączanie falownika za pomocą SolarGo

	UWAGA		
• Naz	zwa urządzenia różni się w zależności od modelu falownika lub typu inteligentnego cza:		
0	Zestaw Wi-Fi: Solar-WiFi***		
0	Moduł Bluetooth: Solar-BLE***		
0	Zestaw WiFi/LAN-20: WLA-***		
0	Ezlink3000: CCM-BLE***; CCM-***		
0	4Zestaw G Kit-CN-G20 lub 4G Kit-CN-G21: GSA-*** lub GSB-***		
*** to numer seryjny falownika*			
<ul> <li>W systemie równoległym najpierw podłącz pojedynczy falownik, aby sprawdzić wersję oprogramowania każdego falownika. Jeśli wersja falownika nie spełnia wymagań, skontaktuj się z centrum serwisowym w celu aktualizacji.</li> </ul>			

 W systemie równoległym wybierz sygnał Ezlink, aby ustawić parametry głównego falownika, a odpowiednie parametry zostaną automatycznie zsynchronizowane z falownikiem podrzędnym. Jeśli parametry falownika nie mogą być utrzymane w spójności, podłącz sygnał pojedynczego falownika i ustaw parametry pojedynczego falownika.





Podłączanie falownika przez WiFi

Device List 🖾 🗇 💬	Device List 🖾 💿 💬	Device List 🝙 🕜 💬	← 9015 Status:Fault Mode
Bluetooth		Solar-	000 000 Untkw
	Tips Vour mobile phone has not turned on the WLAN: 1.Please turn on WLAN. 2.Find Solar-WFIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	<ul> <li>♀ 5500</li> <li>&gt;</li> <li>♀ Solar-</li> </ul>	000
	the inverter SN). 3.Enter the default possword: 12345678. 4. Return to App and click button [Search Device] to refresh the list.	Ģ Solar- →	Safety Power Morking Mode Crid Code Peek Shaving Warkhouse
No Device	Cancel Sure	Solar-IIII Solar-IIII Solaria >	Battery Model Battery Status Cowence House Normal
2 Search Device	Search Douce	Search Device	Backup 🏫 Power Limit 🚓 OFF OFF
Not Found >	Not Found >	Not Found >	Forme Parameters Delings

# 8.3 Ustawienia komunikacji

### UWAGA

Interfejs konfiguracji komunikacji różni się w zależności od zastosowanej metody komunikacji.

**Krok1:** Stuknij Strona główna > Ustawienia > Ustawienia komunikacji > WLAN/LAN, aby ustawić parametry.

Krok 2: Ustaw parametry WLAN lub LAN w zależności od rzeczywistej sytuacji.

Nie.	Nazwa/Ikona	Opis
1	Nazwa sieci	Dotyczy sieci WLAN. Wybierz odpowiednią sieć w zależności od rzeczywistej sytuacji i połącz urządzenie z routerem lub przełącznikiem.
2	Hasło	Tylko dla WLAN. Hasło WiFi dla aktualnie podłączonej sieci.
3	DHCP	<ul> <li>Włącz DHCP, gdy router jest w trybie dynamicznego adresu IP.</li> <li>Wyłącz DHCP, gdy używany jest przełącznik lub router jest w trybie statycznego adresu IP.</li> </ul>
4	Adres IP	
5	Maska podsieci	<ul> <li>Nie konfiguruj parametrów, gdy DHCP jest włączone.</li> <li>Skonfiguruj parametry zgodnie z informacjami o routerze lub</li> </ul>
6	Adres bramy	przełączniku, gdy DHCP jest wyłączony.
7	Serwer DNS	

# 8.4 Szybkie ustawienia

### UWAGA

- Parametry zostaną skonfigurowane automatycznie po wybraniu kraju/regionu bezpieczeństwa, w tym ochrona przed przepięciami, ochrona przed zanikiem napięcia, ochrona przed nadmierną częstotliwością, ochrona przed zbyt niską częstotliwością, ochrona połączenia napięcia/częstotliwości, krzywa cosφ, krzywa Q(U), krzywa P(U), krzywa FP, HVRT, LVRT itp.
- Wydajność generowania mocy jest różna w różnych trybach pracy. Ustaw tryb pracy zgodnie z lokalnymi wymaganiami i sytuacją.



Parametry	Opis
Kod Bezpieczeństwa	Wybierz odpowiedni kraj bezpieczeństwa.
Ustawienia Ilości	W scenariuszach równoległych należy ustawić liczbę falowników w systemie równoległym w oparciu o rzeczywiste warunki.
Tryb połączenia BAT	Wybierz rzeczywisty tryb, w którym akumulator jest podłączony do falownika. Nie ma potrzeby ustawiania modelu akumulatora i trybu pracy, jeśli akumulator nie jest podłączony. System będzie domyślnie działał w trybie samodzielnego użytkowania.
Wybierz Model Akumulatora	Wybierz rzeczywisty model akumulatora.
Tryb pracy	Ustaw tryb pracy w oparciu o rzeczywiste potrzeby. Obsługiwane tryby: Tryb ograniczania szczytów (Peakshaving) i Tryb autokonsumpcji (Self-use).

Interfejs aplikacji wygląda następująco, gdy wybrany jest tryb Samodzielnego użytkowania. Wejdź w Ustawienia Zaawansowane, aby ustawić szczegółowy tryb pracy i powiązane parametry.

Working Mode	< Self-use Mode	< Battery working	ng Save
12	🖞 Backup Mode 🕢 🥥	Start Time	00:00
	Charging Power From Grid	End Time	00:00
岱 Self-use Mode	Rated Power 0.0 V	Repetition (Requires both month repetition to take effect)	y and weekly
	Range[0,100]%	Month	Never >
@ to settings	🕏 TOU Mode 💿 🛛 📀	Day	Never >
	Time1	Charge Discharge Mode	Charge >
	Discharge Power: 30.0% 14:53-15:21	Rated Power Range[0,100]%	0.0
A Peakshaving	Every Month Every day Time2	Charge Cut-off SOC Range[10,100]%	0
© Settings	Charge Power: 80.0% SOC: 100% OO:00-23:000 September October Monday Tuesday Wednesday Thurisday Friday Add up to 4 battery working groups + Add	-	
	© Delayed Charging @		
Exit PREV Next	Monthly-Repeat > Never		
	Peak Power Sales Limit 0.0		
	PV Prioritizes Charging Battery ON: PV power generation changes from selling electricity to charging batteries		
	PV Power Generation Peak Time 20:00		

#### Parametry

Opis

Tryb samodzielnego użytkowania: w oparciu o tryb samodzielnego użytkowania, jednocześnie można włączyć tryb awaryjny (Back-up mode), tryb czasu użytkowania (TOU mode) oraz inteligentne ładowanie (Smart charging), a inwerter automatycznie wybierze tryb pracy. Priorytet pracy: tryb awaryjny > tryb

czasu użytkowania > inteligentne ładowanie > tryb samodzielnego użytkowania.			
Tryb awaryjny			
Ładowanie z Sieci	Włącz ładowanie z sieci, aby umożliwić pobieranie energii z sieci elektroenergetycznej.		
Moc znamionowa	Procentowy udział mocy zakupowej w stosunku do mocy znamionowej falownika.		
Tryb TOU			
Czas rozpoczęcia	W określonym czasie rozpoczęcia i zakończenia akumulator jest ładowany		
Czas Zakończenia	lub rozładowywany zgodnie z ustawionym trybem pracy akumulatora oraz mocą znamionową.		
Tryb akumulatorowy	Ustaw tryb baterii odpowiednio na Ładowanie lub Rozładowywanie.		
Moc znamionowa	Procentowa moc ładowania/rozładowania w stosunku do mocy znamionowej falownika.		
SOC odcięcia ładowania	Bateria przestaje ładować/rozładowywać się, gdy SOC baterii osiągnie wartość SOC odcięcia ładowania.		
Inteligentne ładowanie			
Inteligentny Miesiąc Ładowania	Ustaw inteligentne miesiące ładowania. Można ustawić więcej niż jeden miesiąc.		
Moc szczytowa ograniczająca	Ustaw moc ograniczającą szczyt zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami. Moc ograniczająca szczyt powinna być niższa niż limit mocy wyjściowej określony przez lokalne wymagania.		
Przełącz na Ładowanie	W czasie ładowania energia fotowoltaiczna będzie ładować akumulator.		

## Interfejs aplikacji wygląda następująco, gdy wybrany jest tryb Peakshaving.

Working Mode	Peakshaving         ime         15:00         ree       20:00         Power Purchase Limit       18:00         0,000/kw         ved SOC For         10		
Parametry	Opis		
Korekta szczytów			
Czas rozpoczęcia	Sieć energetyczna będzie ładować akumulator między godziną		
Czas Zakończenia	rozpoczęcia a godziną zakończenia, jeśli zużycie mocy przez obciążenie nie przekroczy przydziału mocy. W przeciwnym razie tylko energia fotowoltaiczna może być wykorzystana do ładowania akumulatora.		
Limit Mocy Importu	Ustaw maksymalny limit mocy, który można pobrać z sieci. Gdy pobór mocy przez obciążenia przekroczy sumę mocy wytworzonej w systemie fotowoltaicznym i limitu mocy pobieranej, nadmiar mocy zostanie uzupełniony przez akumulator.		
Zarezerwowany SOC dla wyrównywania szczytów	W trybie ograniczania szczytów (Peak Shaving), stan naładowania baterii (SOC) powinien być niższy niż zarezerwowany SOC dla ograniczania szczytów (Reserved SOC For Peakshaving). Gdy SOC baterii przekroczy zarezerwowany SOC dla ograniczania szczytów, tryb ten przestaje działać.		

Dotknij Zakończ, aby zakończyć ustawienia, a następnie uruchom ponownie urządzenie zgodnie z instrukcjami.



## 8.5 Tworzenie Elektrowni

### UWAGA

Zaloguj się do aplikacji SEMS Portal za pomocą konta i hasła przed utworzeniem elektrowni. W przypadku pytań zapoznaj się z sekcją Monitorowanie Elektrowni.

Krok 1: Wejdź na stronę Tworzenie Elektrowni.

**Krok 2:**Przeczytaj instrukcje i wypełnij wymagane informacje o elektrowni na podstawie rzeczywistej sytuacji. (\* oznacza pola obowiązkowe)

Krok 3: Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dodać urządzenia i utworzyć elektrownię.



# 9 Uruchomienie Systemu

## 9.1 Przegląd SolarGo

Aplikacja SolarGo to mobilna aplikacja, która komunikuje się z falownikiem poprzez moduły Bluetooth lub WiFi. Powszechnie używane funkcje są następujące:

- 1. Sprawdź dane eksploatacyjne, wersję oprogramowania, alarmy itp.
- 2. Ustaw parametry sieci, parametry komunikacji, kraje bezpieczeństwa, ograniczenie mocy itp.
- 3. Konserwacja urządzeń.
- 4. Zaktualizuj wersję oprogramowania sprzętu.

### 9.1.1 Struktura menu aplikacji



# 9.1.2 Strona Logowania Aplikacji SolarGo



Nie.	Nazwa/Iko na	Opis	
1	SEMS	Dotknij ikony, aby otworzyć stronę pobierania aplikacji SEMS Portal.	
2	?	Dotknij, aby przeczytać przewodnik połączeniowy.	
2	Nie znaleziono		
3	$\overline{\hfill}$	<ul> <li>Sprawdź informacje, takie jak wersja aplikacji, kontakty lokalne itp.</li> <li>Inne ustawienia, takie jak data aktualizacji, zmiana języka, ustawienie jednostki temperatury itp.</li> </ul>	
4	Bluetooth/W LAN	Wybierz na podstawie rzeczywistej metody komunikacji. Jeśli masz jakiekolwiek problemy, dotknij lub NIE ZNALEZIONO, aby przeczytać przewodniki dotyczące połączenia.	
5	Lista Urządzeń	<ul> <li>Lista wszystkich urządzeń. Ostatnie cyfry nazwy urządzenia zazwyczaj stanowią numer seryjny urządzenia.</li> <li>Wybierz urządzenie, sprawdzając numer seryjny falownika</li> </ul>	

		<ul> <li>głównego, gdy wiele falowników jest połączonych równolegle.</li> <li>Nazwa urządzenia różni się w zależności od modelu falownika lub modułu komunikacyjnego.</li> </ul>
6	Wyszukaj Urządzenie	Dotknij Wyszukaj urządzenie, jeśli urządzenie nie zostanie znalezione.

# 9.1.3 Strona Główna Aplikacji SolarGo

### Pojedynczy falownik

#### Wiele falowników



Nie.	Nazwa/Ikona	Opis
1	Numer seryjny	Numer seryjny podłączonego falownika lub numer seryjny falownika głównego w systemie równoległym.
2	Status urządzenia	Wskazuje stan falownika, np. Praca, Awaria itp.
3	Schemat Przepływu Energii	Wskazuje schemat przepływu energii w systemie fotowoltaicznym. Obowiązuje rzeczywista strona.
4	Status Systemu	Wskazuje status systemu, taki jak Kod Bezpieczeństwa, Tryb Pracy, Model Akumulatora, Stan Akumulatora, Limit Mocy, Nierównowaga Wyjścia Trójfazowego itp.
5	Dom	Strona główna. Stuknij Strona główna, aby sprawdzić numer seryjny, status urządzenia, wykres przepływu energii, status systemu itp.

6	Parametry	Parametry. Naciśnij Parametry, aby sprawdzić parametry pracy systemu.
7	Ustawienia	Ustawienia. Zaloguj się przed wejściem do Ustawień Szybkich i Ustawień Zaawansowanych. Hasło początkowe: goodwe2010 lub 1111.
8	Równoległy	Dotknij Całkowita liczba, aby sprawdzić numery seryjne wszystkich falowników. Dotknij numeru seryjnego, aby przejść do strony ustawień pojedynczego falownika.

# 9.2 Podłączanie falownika przez SolarGo

### UWAGA

- Nazwa urządzenia różni się w zależności od modelu falownika lub typu inteligentnego klucza:
  - O Zestaw Wi-Fi: Solar-WiFi\*\*\*
  - O Moduł Bluetooth: Solar-BLE\*\*\*
  - O Zestaw WiFi/LAN-20: WLA-\*\*\*
  - O Ezlink3000: CCM-BLE\*\*\*; CCM-\*\*\*
  - O 4Zestaw G Kit-CN-G20 lub 4G Kit-CN-G21: GSA-\*\*\* lub GSB-\*\*\*

\*\*\* to numer seryjny falownika\*

- W systemie równoległym najpierw podłącz pojedynczy falownik, aby sprawdzić wersję oprogramowania każdego falownika. Jeśli wersja falownika nie spełnia wymagań, skontaktuj się z centrum serwisowym w celu aktualizacji.
- W systemie równoległym wybierz sygnał Ezlink, aby ustawić parametry głównego falownika, a odpowiednie parametry zostaną automatycznie zsynchronizowane z falownikiem podrzędnym. Jeśli parametry falownika nie mogą być utrzymane w spójności, należy podłączyć sygnał pojedynczego falownika i ustawić parametry pojedynczego falownika.

#### Połącz z falownikiem przez Bluetooth



#### Podłączanie falownika przez WiFi

Device List 🍙 🕜 💬	Device List 🕥 💿 💬	Device List 🍙 🤊 💬	← 9015 Status:Pault Mode
Bluetooth	Bluetooth WLAN	Bluetooth WLAN	Untsky
	3	Solar- >	
	Tips Your mobile phone has not turned on the WLAN:	<del>ଡ଼</del> 5500 >	000
	1.Please turn on WLAN. 2.Find Solar-WIFIXXXXXXXX (KXXXXXXXX (KXXXXXXX is the last 8 characters of the inverter SN).	Solar-Interest 2200 m2114     →	Safety Power 🥑 Working Mode 🤠
	3.Enter the default password: 12345678. 4.Return to App and click button [Search Device] to refresh the list.	ଡ଼ Solar-ଅନୟପ୍ରାମ୍ବରଣ >	Grid Code Peak Shaving Warkhouse
No Device	Cancel Sure	⇔ Solar>	Battery Model Battery Status Control Notimal
2 Search Device	Search Davice	Search Device	Backup 🎰 Power Limit 💁
Not Found >	Not Found >	Not Found >	Forme Parameters Settings

# 9.3 Szybkie ustawienia

#### UWAGA

- Parametry zostaną skonfigurowane automatycznie po wybraniu kraju/regionu bezpieczeństwa, w tym ochrona przed przepięciami, ochrona przed zanikiem napięcia, ochrona przed nadmierną częstotliwością, ochrona przed zbyt niską częstotliwością, ochrona połączenia napięcia/częstotliwości, krzywa cosφ, krzywa Q(U), krzywa P(U), krzywa FP, HVRT, LVRT itp.
- Wydajność generacji energii jest różna w różnych trybach pracy. Ustaw tryb pracy zgodnie z lokalnymi wymaganiami i sytuacją.



Parametry	Opis
Kod Bezpieczeństwa	Wybierz odpowiedni kraj bezpieczeństwa.
Ustawienia Ilości	W scenariuszach równoległych należy ustawić liczbę falowników w systemie równoległym w oparciu o rzeczywiste warunki.
Tryb Łączenia BAT	Wybierz rzeczywisty tryb, w którym akumulator jest podłączony do falownika. Nie ma potrzeby ustawiania modelu akumulatora i trybu pracy, jeśli akumulator nie jest podłączony. System domyślnie będzie działał w trybie samodzielnego użytkowania.
Wybierz Model Akumulatora	Wybierz rzeczywisty model akumulatora.
Tryb pracy	Ustaw tryb pracy w oparciu o rzeczywiste potrzeby. Obsługiwane tryby: Tryb ograniczania szczytów (Peakshaving) i Tryb samodzielnego użytkowania (Self-use).

Interfejs aplikacji wygląda następująco, gdy wybrano tryb Samodzielnego użytkowania. Wejdź w Ustawienia Zaawansowane, aby skonfigurować szczegółowy tryb pracy i powiązane parametry.

Working Mode	< Self-use Mode	< Battery working	Save
D	£ Backup Mode 💿 📀	Start Time	00:00
	Charging Power From Grid	End Time	00:00
🖏 Self-use Mode	Rated Power 0.0 Range[0,100]%	Repetition (Requires both monthly and repetition to take effect)	weekly
		Month	Never >
e to Settings	👶 TOU Mode 💿 🛛 🥥	Day	Never >
	Time1	Charge Discharge Mode	Charge >
	14:53-15:21	Rated Power Range[0,100]%	0.0
🔨 Peakshaving	Every Month Every day Time2	Charge Cut-off SOC Range[10,100]%	0
Settings	Charge Power: 80.0% SOC: 100% OO:OO-23:000 September October Monday Tuesday Wedneaday Thursday Friday Add up to 4 battery working groups + Add	->	
	© Delayed Charging		
Exit PREV Next	Monthly-Repeat > Never		
	Peak Power Sales Limit 0.0		
	PV Prioritizes Charging Battery ON: PV power generation changes from selling electricity to charging batteries		
	PV Power Generation Peak Time 20:00		
Parametry		Opis	

Tryb samodzielnego użytkowania: w oparciu o tryb samodzielnego użytkowania, tryb awaryjny, tryb ekonomiczny i inteligentne ładowanie mogą być włączone jednocześnie, a falownik automatycznie wybierze tryb pracy. Priorytet pracy: tryb awaryjny > tryb TOU > inteligentne ładowanie > tryb

samodzielnego użytkowania.			
Tryb awaryjny			
Ładowanie z Sieci	Włącz ładowanie z sieci, aby umożliwić pobieranie energii z sieci elektroenergetycznej.		
Moc znamionowa	Procentowy udział mocy zakupowej w stosunku do mocy znamionowej falownika.		
Tryb TOU			
Czas rozpoczęcia	W ramach czasu rozpoczęcia i zakończenia, akumulator jest ładowany lub		
Czas Zakończenia	rozładowywany zgodnie z ustawionym trybem pracy akumulatora oraz mocą znamionową.		
Tryb akumulatorowy	Ustaw tryb baterii na Ładowanie lub Rozładowywanie odpowiednio.		
Moc znamionowa	Procentowa moc ładowania/rozładowania w stosunku do mocy znamionowej falownika.		
SOC odcięcia ładowania	Akumulator przestaje ładować/rozładowywać, gdy SOC akumulatora osiągnie SOC odcięcia ładowania.		
Inteligentne ładowanie			
Inteligentne Ładowanie Miesiąc	Ustaw inteligentne miesiące ładowania. Można ustawić więcej niż jeden miesiąc.		
Moc szczytowa ograniczająca	Ustaw moc ograniczającą szczyt zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami. Moc ograniczająca szczyt powinna być niższa niż limit mocy wyjściowej określony przez lokalne wymagania.		
Przełącz na Ładowanie	W czasie ładowania energia fotowoltaiczna będzie ładować akumulator.		

### Interfejs aplikacji wygląda następująco, gdy wybrany jest tryb Peakshaving.

Working Mode <	Peakshaving		
Self-use Mode     Settings     Area     Settings     Area     Settings     Area     Settings     Settings     Settings     Settings     Settings	'ime 15:00   me 20:00     Power Purchase Limit 18:00   0.soo)kw   ved SOC For    10   0.too)%		
Parametry	Opis		
Korekta szczytów			
Czas rozpoczęcia	Sieć energetyczna będzie ładować akumulator między czasem		
Czas zakończenia	rozpoczęcia a czasem zakończenia, jeśli zużycie mocy obciążenia nie przekroczy przydziału mocy. W przeciwnym razie tylko energia PV może być wykorzystana do ładowania akumulatora.		
Limit Mocy Importu	Ustaw maksymalny limit mocy, który można pobrać z sieci. Gdy pobór mocy przez obciążenia przekroczy sumę mocy wytworzonej w systemie fotowoltaicznym i limitu mocy pobieranej z sieci, nadmiar mocy zostanie uzupełniony przez akumulator.		
Zarezerwowany SOC dla wyrównywania obciążeń szczytowych	W trybie ograniczania szczytów (Peak Shaving) stan naładowania baterii (SOC) powinien być niższy niż zarezerwowany SOC dla ograniczania szczytów (Reserved SOC For Peakshaving). Gdy SOC baterii przekroczy zarezerwowany SOC dla ograniczania szczytów, tryb ograniczania szczytów przestaje działać.		

Kliknij Zakończ, aby zakończyć ustawienia, postępując zgodnie z monitami, aby ponownie uruchomić urządzenie.



# 9.4 Ustawienia komunikacji

### UWAGA

Strona konfiguracji komunikacji różni się w zależności od zastosowanej metody komunikacji.

**Krok 1:** Wejdź na stronę ustawień poprzez "Strona główna" > "Ustawienia" > "Konfiguracja komunikacji" > "Ustawienia sieci".

Krok 2:	Skonfiguruj	sieć WLAN	lub LAN w	v zależności od	d rzeczywist	ei sv	vtuacii.
					· · · <b>/</b> · ·	- <b>J</b> - J	, <u>.</u> .

Liczba	Nazwa/Ikona	Opis	
1	Nazwa sieci	Odpowiednie dla WLAN. Proszę wybrać odpowiednią sieć na podstawie rzeczywistej sytuacji i skomunikować urządzenie z routerem lub przełącznikiem.	
2	Hasło	Odpowiednie dla WLAN. Wprowadź hasło do wybranej sieci.	
3	DHCP	<ul> <li>Gdy router korzysta z trybu dynamicznego adresu IP, włącz funkcję DHCP.</li> <li>Podczas korzystania z routera w trybie statycznego adresu IP lub przy użyciu przełącznika należy wyłączyć funkcję DHCP.</li> </ul>	
4	Adres IP	• Gdy DHCP jest włączony, nie ma potrzeby konfigurowania	
5	Maska podsieci	tego parametru.	

6	Adres bramy	• Gdy DHCP jest wyłączony, skonfiguruj ten parametr
7	Serwer DNS	zgodnie z informacjami z routera lub przełącznika.

# 9.5 Ustawianie podstawowych informacji

### 9.5.1 Ustawienie skanowania cienia i SPD

**Krok 1** Stuknij Strona główna > Ustawienia > Ustawienia podstawowe, aby ustawić parametry.

Krok 2 Ustaw funkcje w oparciu o rzeczywiste potrzeby.

#### Skanowanie cienia i SPD

Nie.	Parametry	Opis
1	Skanowanie Cienia	Włącz funkcję Shadow Scan, gdy panele fotowoltaiczne są mocno zacienione, aby zoptymalizować wydajność generowania energii.
2	SPD (Ochronnik przepięciowy)	Po włączeniu SPD, gdy moduł SPD jest niesprawny, pojawi się alarm ostrzegawczy o nieprawidłowym działaniu modułu SPD.

#### ZAPASOWY

Po ustawieniu funkcji zasilania awaryjnego, w przypadku odcięcia sieci, obciążenie podłączone do portu BACKUP falownika może być zasilane przez baterię, co zapewnia nieprzerwane zasilanie obciążenia.

Nie.	Parametry	Opis
1	Tryb UPS - Pełna detekcja fali	Sprawdź, czy napięcie sieci energetycznej jest zbyt wysokie lub zbyt niskie.
2	Tryb UPS - Wykrywanie półfali	Sprawdź, czy napięcie sieci energetycznej jest zbyt niskie.
3	Tryb EPS - Obsługa LVRT	Zatrzymaj wykrywanie napięcia sieci energetycznej.
4	Wyczyść historię przeciążeń	Gdy moc obciążenia podłączonego do portów BACK-UP falownika przekroczy nominalną moc obciążenia, falownik uruchomi się ponownie i ponownie wykryje moc. Falownik

wykona ponowne uruchomienie i wykrycie kilka razy, aż
problem przeciążenia zostanie rozwiązany. Stuknij Wyczyść
historię przeciążenia, aby zresetować interwał ponownego
uruchomienia, gdy moc obciążenia podłączonego do portów
BACK-UP spełni wymagania. Falownik uruchomi się
natychmiast ponownie.

## 9.5.2 Ustawianie Zaawansowanych Parametrów

**Krok 1:** Stuknij Strona główna > Ustawienia > Ustawienia zaawansowane, aby ustawić parametry.

**Krok 2:** Ustaw parametry zgodnie z rzeczywistymi potrzebami. Stuknij " $\sqrt{"}$  lub Zapisz, aby zapisać ustawienia. Parametry zostały pomyślnie ustawione.

Nie.	Parametry		Opis
1	Test AFCI	Test AFCI	Włącz lub wyłącz AFCI odpowiednio.
		Status testu AFCI	Status testu, taki jak Nieautomatyczne sprawdzanie, samosprawdzanie zakończone sukcesem, itp.
		Wyczyść alarm AFCI	Wyczyść rekordy alarmów ARC Faulty.
		Autokontrola	Dotknij, aby sprawdzić, czy funkcja AFCI działa prawidłowo.
2	Tryb połączenia PV	Autonomiczne Podłączenie	Łańcuchy PV są podłączane do zacisków MPPT jeden po drugim.
		Częściowe połączenie równoległe	Łańcuchy PV są podłączone do falownika zarówno w konfiguracji niezależnej, jak i równoległej. Na przykład, jeden łańcuch PV jest podłączony do MPPT1 i MPPT2, a inny łańcuch PV jest podłączony do MPPT3.
		Połączenie równoległe	Zewnętrzny ciąg PV jest podłączony do wielu zacisków MPPT falownika.
3	Połączenie szyny zbiorczej portu akumulatora		Włącz funkcję, jeśli szyna zbiorcza jest podłączona do systemu.

## 9.5.3 Ustawianie parametrów limitu mocy

**Krok 1** Stuknij Strona główna > Ustawienia > Ustawienia zaawansowane > Limit mocy, aby ustawić parametry.

**Krok 2** Włącz lub wyłącz funkcję ograniczenia mocy w zależności od rzeczywistych potrzeb. **Krok 3** Wprowadź parametry i dotknij √. Parametry zostały pomyślnie ustawione.

Nr.	Parametry	Opis
1	Ograniczenie Mocy	Włącz ograniczenie mocy, gdy wymagają tego lokalne standardy i wymagania sieci elektroenergetycznej.
2	Moc wyjściowa (W)	Ustaw wartość na podstawie rzeczywistej maksymalnej mocy wprowadzanej do sieci energetycznej.
3	Zewnętrzny współczynnik przekładnika prądowego	Ustaw stosunek prądu pierwotnego do prądu wtórnego zewnętrznego przekładnika prądowego (CT).

### 9.5.4 Ustawianie parametrów akumulatora

#### Bateria litowa

**Krok 1:** Naciśnij Strona główna > Ustawienia > Ustawienia zaawansowane > Funkcja baterii, aby ustawić parametry.

**Krok 2** Wprowadź parametry i naciśnij √. Parametry zostały pomyślnie ustawione.

Nr.	Parametry	Opis
1	Maksymalny Prąd Ładowania	Ustaw maksymalny prąd ładowania w oparciu o rzeczywiste potrzeby.
2	Maksymalny prąd rozładowania	Ustaw maksymalny prąd rozładowania w oparciu o rzeczywiste potrzeby.
3	Ochrona SOC	Rozpocznij ochronę akumulatora, gdy jego pojemność jest niższa niż głębokość rozładowania.
4	Głębokość rozładowania (on-grid)	Wskazuje głębokość rozładowania akumulatora, gdy falownik jest podłączony do sieci lub pracuje w trybie off-grid.
5	Głębokość rozładowania (systemy off-grid)	

6	Zapasowy SOC Holding	Bateria zostanie naładowana do wstępnie ustawionej wartości ochronnej SOC przez sieć energetyczną lub PV, gdy system działa w trybie on-grid, aby poziom SOC baterii był wystarczający do utrzymania normalnej pracy, gdy system jest off-grid.
7	Natychmiastowe ładowanie	Włącz możliwość natychmiastowego ładowania akumulatora z sieci. Działa jednorazowo. Włącz lub wyłącz w zależności od rzeczywistych potrzeb.
8	SOC dla zatrzymania ładowania	Zatrzymaj ładowanie akumulatora, gdy SOC akumulatora osiągnie wartość SOC dla zatrzymania ładowania.
9	Natychmiastowa Moc Ładowania	Wskazuje procent mocy ładowania w stosunku do mocy znamionowej falownika podczas włączania natychmiastowego ładowania. Na przykład, ustawienie natychmiastowej mocy ładowania falownika 10kW na 60 oznacza, że moc ładowania falownika wynosi 10kW * 60% = 6kW.
10	Ogrzewanie akumulatora	<ul> <li>Opcjonalne. Ta opcja jest wyświetlana na interfejsie, gdy podłączona jest bateria obsługująca ogrzewanie. Po włączeniu funkcji ogrzewania baterii, gdy temperatura spadnie poniżej wartości uruchamiającej baterię, energia fotowoltaiczna lub energia z sieci zostanie wykorzystana do ogrzania baterii.</li> <li>Tryb grzewczy:</li> <li>Tryb ekonomiczny: utrzymanie minimalnej mocy wejściowej akumulatora. Włącza się, gdy temperatura jest niższa niż 5°C, a wyłącza, gdy jest równa lub wyższa niż 7°C.</li> <li>Tryb standardowy: utrzymanie umiarkowanej mocy wejściowej baterii. Włącza się, gdy temperatura jest niższa niż 10°C, a wyłącza, gdy jest równa lub wyższa niż 12°C.</li> </ul>

		• Tryb efektywny: utrzymanie wyższej mocy wejściowej
		baterii. Włącza się, gdy temperatura jest niższa niż 20°C, a
		wyłącza, gdy jest równa lub wyższa niż 22°C.
		Ta funkcja może być ustawiona tylko za pośrednictwem aplikacji.
11	Akumulator Budzenie	Po włączeniu tej funkcji akumulator może zostać ponownie uruchomiony, gdy wyłączy się z powodu ochrony przed zbyt niskim napięciem.
		Dotyczy wyłącznie akumulatorów litowych bez wyłączników. Po włączeniu napięcie wyjściowe portu akumulatorowego wynosi około 60V.

#### Akumulator kwasowo-ołowiowy

#### UWAGA

- 1. Przed ustawieniem parametrów akumulatorów kwasowo-ołowiowych należy zapoznać się z instrukcją obsługi, parametrami technicznymi oraz innymi powiązanymi materiałami dotyczącymi akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Aby zapewnić bezpieczeństwo baterii, należy ściśle przestrzegać materiałów dostarczonych przez producentów akumulatorów kwasowo-ołowiowych przy ustawianiu parametrów baterii. W przeciwnym razie ryzyka wynikające z tego nie będą podlegać odpowiedzialności producenta falownika.
- Zakres napięcia akumulatorów kwasowo-ołowiowych musi być zgodny z falownikiem, a zalecane napięcie akumulatorów kwasowo-ołowiowych podłączonych do falownika wynosi ≤60V, w przeciwnym razie falownik może nie działać prawidłowo.
- SOC akumulatorów kwasowo-ołowiowych jest obliczany przez falownik BMS, a nie rzeczywistą pojemność baterii, co może skutkować odchyleniem lub skokiem wartości SOC. SOC służy wyłącznie jako odniesienie dla pojemności baterii. Wykonanie kalibracji wartości SOC po pełnym naładowaniu baterii może poprawić dokładność wartości SOC.

**Krok 1:** Wejdź w interfejs ustawień parametrów poprzez Strona główna > Ustawienia > Ustawienia zaawansowane > Funkcja baterii.

**Krok 2:** Wprowadź parametry i naciśnij √. Parametry zostały pomyślnie ustawione.
Liczba	Parametr	Opis
1	Pojemność baterii	Ustaw parametr zgodnie z parametrami technicznymi akumulatora.
2	Napięcie pływające	Gdy akumulator zbliża się do pełnego naładowania, przełączy się w tryb ładowania podtrzymującego. Ta wartość jest górnym limitem napięcia ładowania w tym trybie. Ustaw parametr zgodnie z parametrami technicznymi akumulatora.
3	Stałe napięcie ładowania	Tryb ładowania akumulatora jest domyślnie ustawiony na ładowanie stałym napięciem; ta wartość jest górnym limitem napięcia ładowania w tym trybie. Ustaw parametr zgodnie z parametrami technicznymi akumulatora.
4	Minimalne napięcie rozładowania	Ustaw parametr zgodnie z parametrami technicznymi akumulatora. Aby chronić wydajność i żywotność akumulatora, ten parametr nie powinien być ustawiony zbyt nisko.
5	Maksymalny Prąd Ładowania	Maksymalny prąd podczas ładowania, służący do ograniczenia prądu ładowania. Ustaw parametr zgodnie z parametrami technicznymi akumulatora.
6	Maksymalny Prąd Rozładowania	Ustaw parametr zgodnie z parametrami technicznymi baterii. Im większy jest prąd rozładowania, tym krótszy jest czas pracy baterii.
7	Maksymalny prąd ładowania buforowego	Maksymalny prąd ładowania w stanie ładowania buforowego. Ustaw parametr zgodnie z parametrami technicznymi akumulatora. Gdy akumulator jest prawie w pełni naładowany, przejdzie w stan ładowania buforowego. Szczegółowe definicje można znaleźć w parametrach technicznych odpowiedniego modelu akumulatora.
8	Rezystancja	Wewnętrzna rezystancja baterii. Ustaw parametr

	wewnętrzna baterii	zgodnie z parametrami technicznymi baterii.
9	Czas przejścia w tryb ładowania buforowego.	Gdy stan ładowania akumulatora zmienia się z ładowania stałego na ładowanie buforowe, a czas trwania osiągnie ustawioną wartość, tryb ładowania akumulatora przełączy się na tryb ładowania buforowego. Domyślny czas trwania wynosi 180 s.
10	Kompensacja temperatury ładowania	Domyślnie, gdy temperatura jest wyższa niż 25°C, górna granica napięcia ładowania zmniejsza się o 3mV na każdy wzrost temperatury o 1°C. Rzeczywiste ustawienia powinny być oparte na parametrach technicznych baterii.

### 9.5.5 Ustawianie parametrów generatora

**Krok 1:** Po połączeniu z aplikacją SolarGo przejdź do Strona główna > Ustawienia > Połączenie portu > Połączenie generatora. Po wybraniu typu generatora przejdź do interfejsu ustawień parametrów.

**Krok 2:** Wprowadź parametry i naciśnij √. Parametry zostały pomyślnie ustawione.

Generator sterowany ręcznie (nie obsługuje połączenia suchym stykiem): Ten typ generatora obsługuje tylko ręczne uruchamianie i zatrzymywanie.

Generator z automatycznym sterowaniem (obsługa połączenia suchokontaktowego): Ten typ generatora obsługuje automatyczne uruchamianie i zatrzymywanie.

Liczba	Parametr	Opis
	Ustaw tryb sterowania przełącznikiem i tryb sterowania	
	Tryb sterowania 1 suchym kontaktem	automatycznego. W trybie sterowania przełącznikiem
		uruchamianie i zatrzymywanie generatora może być
		zdalnie sterowane. W trybie automatycznego sterowania
1		generator automatycznie uruchamia się i zatrzymuje na
		podstawie wcześniej ustawionych parametrów. Ta funkcja
		dotyczy tylko generatorów obsługujących połączenie
		suchym stykiem.

2	Brak czasu pracy	Ustaw zabroniony czas pracy. W tym okresie generator przestanie działać. Ta funkcja dotyczy tylko generatorów obsługujących połączenie suchym stykiem.
3	Moc znamionowa	Znamionowa moc generatora.
4	Czas pracy	Czas ciągłej pracy generatora. Gdy czas pracy przekroczy ustawioną wartość, generator automatycznie się wyłączy. Ta funkcja dotyczy tylko generatorów obsługujących połączenie suchostykowe.
5	Górne Napięcie	Ustaw wzrost limit częstotliwości pracy generatora.
6	Niższe napięcie	Tryb czasowy będzie aktywny między godziną rozpoczęcia a godziną zakończenia. Ustaw górną granicę częstotliwości pracy generatora.
7	Górna częstotliwość	Ustaw górną granicę częstotliwości pracy dla generatora.
8	Niższa częstotliwość	Ustaw dolną granicę częstotliwości pracy generatora.
9	Czas nagrzewania wstępnego	Czas nagrzewania bez obciążenia przed załadowaniem generatora.
10	Przełącznik	Włącz lub wyłącz funkcję generatora do ładowania akumulatora.
11	Maksymalna moc ładowania	Ustaw maksymalną moc ładowania dla baterii generatora.
12	Napięcie rozruchowe	Ustaw napięcie początkowe generatora do ładowania akumulatora. Gdy napięcie akumulatora jest niższe od ustawionej wartości, generator będzie ładował akumulator.
13	Napięcie zatrzymania	Ustaw napięcie zatrzymania dla generatora, aby ładować akumulator. Gdy napięcie akumulatora jest wyższe niż ustawiona wartość, generator przestanie ładować akumulator.

## 9.5.6 Sterowanie Obciążeniem

Krok 1: Po połączeniu z aplikacją SolarGo, przejdź do interfejsu ustawień parametrów poprzez Strona główna > Ustawienia > Połączenie portu > Sterowanie obciążeniem.
Krok 2: Wprowadź parametry i naciśnij √. Parametry zostały pomyślnie ustawione.

Liczba	Parametr	Opis
1	Tryb Kontaktu Suchego	Obciążenia będą zasilane w ustalonym przedziale czasowym. Gdy przełącznik jest w pozycji ON, obciążenia będą zasilane; gdy przełącznik jest w pozycji OFF, zasilanie zostanie odcięte. Włącz lub wyłącz przełącznik w zależności od rzeczywistych potrzeb.
2	Tryb czasowy	Ustaw czas włączenia obciążenia, a obciążenie będzie zasilane automatycznie w ustalonym przedziale czasowym.
3	Tryb SOC	Falownik posiada zintegrowany port sterowania przekaźnikiem, który może kontrolować włączanie i wyłączanie obciążeń. W trybie wyspowym obciążenie podłączone do portu nie będzie zasilane, jeśli wykryto przeciążenie BACKUP lub wartość SOC baterii jest niższa niż wartość ochronna baterii w trybie wyspowym.

## 9.6 Ustawianie parametrów bezpieczeństwa

## 9.6.1 Ustawianie podstawowych parametrów bezpieczeństwa

### UWAGA

Niektóre standardy sieciowe krajów/regionów wymagają, aby falowniki miały

ustawione funkcje spełniające lokalne wymagania.

**Krok 1:** Stuknij Strona główna > Ustawienia > Ustawienia zaawansowane, aby ustawić parametry.

Liczba	Parametr	Opis
1	DRED/Zdalne wyłączanie/RCR/EnWG 14a	Włącz DRED/Zdalne wyłączanie/RCR/EnWG 14a przed podłączeniem urządzenia DRED, zdalnego wyłączania lub RCR strony trzeciej, aby dostosować się do lokalnych przepisów i regulacji.
2	Trójfazowe niezrównoważone wyjście	Włącz nierównowagę trójfazową wyjścia, gdy przedsiębiorstwo sieciowe stosuje rozliczanie fazowe.
3	Zapasowy przełącznik przekaźnikowy N i PE	Aby dostosować się do lokalnych przepisów i norm, należy zapewnić, że przekaźnik wewnątrz portu zapasowego pozostaje zamknięty, a przewody N i PE są połączone, gdy falownik pracuje w trybie off-grid.
4	Automatyczny Test	Włącz AUTO TEST, aby ustawić automatyczne testowanie przyłączenia do sieci zgodnie z lokalnymi standardami i wymaganiami sieciowymi.

### 9.6.2 Ustawianie spersonalizowanych parametrów bezpieczeństwa

### UWAGA

Ustaw niestandardowe parametry bezpieczeństwa zgodnie z lokalnymi

wymaganiami. Nie zmieniaj parametrów bez uprzedniej zgody operatora sieci.

9.6.2.1 Ustawianie trybu mocy czynnej

### Ustawianie krzywej P(F)

**Krok 1:** Stuknij Strona główna > Ustawienia > Ustawienia zaawansowane > Parametry bezpieczeństwa > Ustawienia trybu mocy czynnej, aby ustawić parametry.

Krok 2: Ustaw parametry zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.



#### Ustawianie krzywej P(U)

**Krok 1:** Stuknij Strona główna > Ustawienia > Ustawienia zaawansowane > Parametry bezpieczeństwa > Ustawienia trybu mocy czynnej, aby ustawić parametry.

**Krok 2:** Wprowadź parametry. Falownik będzie dostosowywał moc czynną wyjściową do stosunku mocy pozornej w czasie rzeczywistym zgodnie z rzeczywistym stosunkiem napięcia sieci do napięcia znamionowego.



9.6.2.2 Ustawienie trybu mocy biernej

#### Ustawianie stałego współczynnika mocy (PF)

**Krok 1:** Stuknij Strona główna > Ustawienia > Ustawienia zaawansowane > Ustawienia parametrów bezpieczeństwa > Tryb mocy biernej, aby ustawić parametry.

**Krok 2:** Ustaw parametr w oparciu o rzeczywiste potrzeby. Współczynnik mocy pozostaje stały podczas pracy falownika.

Liczba	Parametr	Opis
1	Napraw PF	Włącz funkcję Napraw PF, jeśli jest to wymagane przez lokalne standardy i wymagania sieciowe.
2	Niedowzbudzony	Ustaw współczynnik mocy jako opóźniający lub
3	Przezwarcie	wyprzedzający w oparciu o rzeczywiste potrzeby oraz lokalne standardy i wymagania sieciowe.
4	Współczynnik mocy	Ustaw współczynnik mocy w oparciu o rzeczywiste potrzeby. Zakres: -1~-0,8 lub +0,8~+1.

#### Ustawienie stałego Q

Krok 1: Stuknij Strona główna > Ustawienia > Ustawienia zaawansowane > Ustawienia parametrów bezpieczeństwa > Tryb mocy biernej, aby ustawić parametry.
Krok 2: Ustaw parametr na podstawie rzeczywistych potrzeb. Moc bierna wyjściowa

pozostaje stała podczas pracy falownika.

Liczba	Parametr	Opis
1	Napraw Q	Włącz Napraw Q, gdy jest to wymagane przez lokalne standardy i wymagania sieciowe.
2	Niedowzbudzony	Ustaw moc bierną jako indukcyjną lub pojemnościową w
3	Przezwarcie	zależności od rzeczywistych potrzeb oraz standardów i wymagań lokalnej sieci elektroenergetycznej.
4	Współczynnik mocy	Procentowy udział mocy biernej w mocy pozornej.

### Ustawienie krzywej Q(U)

Krok 1: Stuknij Strona główna > Ustawienia > Ustawienia zaawansowane > Ustawienia parametrów bezpieczeństwa > Tryb mocy biernej, aby ustawić parametry.
Krok 2: Wprowadź parametry. Falownik będzie dostosowywał moc bierną do stosunku mocy pozornej w czasie rzeczywistym zgodnie z rzeczywistym stosunkiem napięcia sieci do napięcia znamionowego.



Ustawianie krzywej Cosφ

Krok 1: Stuknij Strona główna > Ustawienia > Ustawienia zaawansowane > Ustawienia parametrów bezpieczeństwa > Tryb mocy biernej, aby ustawić parametry.
Krok 2: Wprowadź parametry. Falownik będzie dostosowywał moc czynną wyjściową do stosunku mocy pozornej w czasie rzeczywistym zgodnie z rzeczywistym stosunkiem napięcia sieciowego do napięcia znamionowego.



#### Ustawianie Parametrów Zabezpieczeń

**Krok 1:** Stuknij Strona główna > Ustawienia > Ustawienia zaawansowane > Parametry bezpieczeństwa > Parametry ochrony, aby ustawić parametry.

Liczba	Parametr	Opis
Parametry Zabezpieczenia Napięciowego		
1	Etap OV n Wartość Wyzwolenia	Ustaw wartość progową zabezpieczenia przed przepięciem sieci, n = 1, 2, 3.
2	Etap OV n Czas wyzwolenia	Ustaw czas wyzwalania zabezpieczenia przed przepięciem sieciowym, n = 1, 2, 3.
3	Etap UV n Wartość zadziałania	Ustaw wartość progową zabezpieczenia przed zanikiem napięcia w sieci, n= 1, 2, 3.
4	Etap UV n Czas wyłączenia	Ustaw czas wyzwalania zabezpieczenia przed zanikiem napięcia w sieci, n = 1, 2, 3.
5	Siec 10-minutowe Przepięcie	Ustaw wartość progową zabezpieczenia przed przepięciem na 10 minut.
Parametry Zabezpieczenia Częstotliwościowego		
6	OF Etap n Wartość Wyzwalania	Ustaw wartość progową zabezpieczenia przed nadczęstotliwością sieci, n = 1, 2.
7	OF Etap n Czas Wyłączenia	Ustaw czas wyzwalania zabezpieczenia przed nadczęstotliwością sieci, n = 1, 2.
8	Wartość zadziałania etapu UF n	Ustaw wartość progową zabezpieczenia przed zanikiem częstotliwości sieci, n = 1, 2.
9	Etap UF n Czas wyzwolenia	Ustaw czas zadziałania zabezpieczenia przeciwzwarciowego sieci z niedoczestotliwością, n = 1, 2.

### Krok 2: Ustaw parametry zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.

#### Ustawianie Parametrów Połączenia

**Krok 1:** Stuknij Strona główna > Ustawienia > Ustawienia zaawansowane > Parametry bezpieczeństwa > Parametry połączenia, aby ustawić parametry.

Krok 2: Ustaw parametry w oparciu o rzeczywiste potrzeby.



### Ustawianie parametrów przejazdu napięcia

**Krok 1:** Wejdź na stronę ustawień parametrów poprzez Strona główna > Ustawienia > Ustawienia zaawansowane > Ustawienia parametrów bezpieczeństwa > Przeciąg napięcia (FRT).

Krok 2. Ustaw	naramotry	zaodnio z	rzoczywicty	ni notrzobami
<b>NIOK Z.</b> USLAW	parametry	zyounie z	TZECZYWISTYI	ni pouzebanii.

Liczba	Parametry	Opis
LVRT (Low Voltage Ride Through)		
1	Punkt Początkowy Napięcia Przejeżdżania	Falownik nie zostanie natychmiast odłączony od sieci elektroenergetycznej, gdy napięcie sieciowe mieści
2	Punkt Końcowy Napięcia Przejeżdżania	się między punktem początkowym napięcia przejazdu (Ride Through Voltage Start Point) a punktem końcowym napięcia przejazdu (Ride Through Voltage End Point).
3	Przejazd przez czas Punkt początkowy	Wskazuje najdłuższy czas, przez jaki falownik może pozostać podłączony do sieci, gdy napięcie sieciowe osiągnie punkt początkowy napięcia przejazdu (Ride Through Voltage Start Point).

4	Przejazd przez punkt końcowy czasu	Wskazuje najdłuższy czas, przez jaki falownik może pozostać podłączony do sieci, gdy napięcie sieciowe osiągnie punkt końcowy napięcia przejazdu awaryjnego.
5	Próg przejazdu przez wyłączenie	LVRT jest dozwolony, gdy napięcie sieci jest niższe niż próg przejazdu przez przejazd (Ride Through Trip Threshold).
HVRT (High Vo	Itage Ride Through)	
6	Punkt Początkowy Napięcia Przejeżdżania	Falownik nie zostanie natychmiast odłączony od sieci elektroenergetycznej, gdy napięcie sieciowe znajduje
7	Punkt Końcowy Napięcia Przejeżdżania	się między punktem początkowym napięcia przejazdu (Ride Through Voltage Start Point) a punktem końcowym napięcia przejazdu (Ride Through Voltage End Point).
8	Przejazd przez czas Punkt początkowy	Wskazuje najdłuższy czas, przez jaki falownik może pozostać podłączony do sieci, gdy napięcie sieciowe osiągnie punkt początkowy napięcia przejazdu (Ride Through Voltage Start Point).
9	Przejazd przez Punkt Końcowy Czasu	Wskazuje najdłuższy czas, przez jaki falownik może pozostać podłączony do sieci, gdy napięcie sieciowe osiągnie punkt końcowy napięcia przejazdu awaryjnego.
10	Próg wyłączenia przejazdu	HVRT jest dozwolony, gdy napięcie sieci jest wyższe niż próg wyzwalania przejazdu przez (Ride Through Trip Threshold).

# 10 Monitorowanie Elektrowni

## 10.1 Przegląd Portalu SEMS

Aplikacja SEMS Portal to platforma monitorująca. Powszechnie używane funkcje są następujące:

- 1. Zarządzaj organizacją lub informacjami użytkownika;
- 2. Dodawanie i monitorowanie informacji o elektrowni;
- 3. Konserwacja urządzeń.

#### GOODWE English 💌 < End user A Email $\sim$ --- 1 Need a company account? • Email Please enter your password 0 Remember Forgot password? --- 2 • Password Demo)---- 3 Confirm Password This should be 8-16 char letter and one number. acters, including at le Select your area Register Configuration --- 4 I have read and agree to the <u>Terms of Use</u>. For the use of the SEMS-Portal, Lagree to enter into the <u>Data Processing Agreement</u>. Please note our <u>Privacy Policy</u>. --- 5 \_\_\_\_ SEMS PORTAL V (APPs >---- 6

### Strona logowania aplikacji SEMS Portal

Liczba	Nazwa	Opis
1	Obszar logowania	Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, aby zalogować się do aplikacji.
2	Zapomniane Hasło	Dotknij, aby zresetować hasło poprzez weryfikację konta.
3	Demonstracja	Dotknij, aby przejść do strony przykładowej elektrowni. Strona przykładowa wyświetla tylko treści dostępne dla

		konta Gościa i służy wyłącznie jako referencja.
4	Konfiguracja	Skonfiguruj parametry WiFi, aby nawiązać komunikację między falownikiem a serwerem i umożliwić zdalny monitoring oraz zarządzanie.
5	Rejestr	Dotknij, aby zarejestrować konto użytkownika końcowego. Skontaktuj się z producentem lub firmą, jeśli potrzebujesz konta firmowego, zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
6	APPs	Dotknij, aby pobrać aplikację SolarGo.

### Wprowadzenie do Interfejsu Strony Głównej Aplikacji SEMS Portal



1	+	Utwórz elektrownię.
2	Status działania elektrowni	Wyświetl aktualny status pracy elektrowni.
3	Wyszukaj elektrownię	Wyszukaj elektrownie, wybierając ich nazwę, numer seryjny urządzenia, adres e-mail lub na mapie.
4	Statystyki generacji energii	Kliknij, aby przełączać się między dzisiejszą, miesięczną, całkowitą wygenerowaną mocą a skumulowanymi zarobkami.
5	Rośliny	Dom monitorowania elektrowni.
6	لم Alarmy	Alarmy. Sprawdź wszystkie alarmy, aktualne alarmy i odzyskane alarmy.
7	WiFi	Podczas korzystania z zestawu Wi-Fi Kit na urządzeniu, ten przycisk może służyć do konfiguracji ustawień związanych z WiFi.
8	Odkrycie	Odkryj. Aby edytować konto, utwórz Mój Kod QR, ustaw Ustawienia Dochodu itp.
9	() Wiadomość	Wiadomość. Ustaw i sprawdź komunikaty systemowe.

## 10.2 Zarządzaj Elektrownią lub Urządzeniem

## 10.2.1 Tworzenie Elektrowni

Krok 1: Wejdź w interfejs tworzenia elektrowni.

**Krok 2:** Dokładnie przeczytaj podpowiedzi i wypełnij informacje o elektrowni na podstawie rzeczywistych warunków. (\* oznacza obowiązkowe pozycje)

**Krok 3:** Dodaj urządzenia zgodnie z podpowiedziami interfejsu, aby zakończyć tworzenie elektrowni.



## 10.2.2 Zarządzanie Elektrownią

**Krok 1:** Wejdź na stronę monitorowania elektrowni i usuń lub zmodyfikuj informacje o elektrowni zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.



## 10.2.3 Zarządzanie urządzeniami w elektrowni

Krok 1: Dotknij elektrowni, aby przejść do strony szczegółów elektrowni.

**Krok 2:** Stuknij numer seryjny urządzenia, aby przejść do strony szczegółów urządzenia, i dodaj, usuń lub wymień urządzenie w zależności od rzeczywistych potrzeb.



## **10.3 Monitorowanie Elektrowni**

## 10.3.1 Wyświetlanie informacji o elektrowni

Po zalogowaniu się do aplikacji SEMS Portal przy użyciu konta i hasła, zostaniesz przeniesiony na stronę główną elektrowni, gdzie zostanie wyświetlony ogólny status działania wszystkich elektrowni przypisanych do konta. Stuknij Monitorowanie, aby przejść do interfejsu monitorowania elektrowni i wyświetlić wszystkie informacje dotyczące elektrowni.

Wyświetlana zawartość różnych interfejsów urządzeń elektrowni jest zróżnicowana.

Krok 1: (Opcjonalnie) jeśli istnieje wiele elektrowni, możesz wyszukać informacje, takie jak nazwa elektrowni, numer SN falownika lub numer telefonu właściciela, aby szybko zlokalizować elektrownię.
Lub dotknij znaku mapy, aby wyszukać informacje o elektrowni i szybko zlokalizować elektrownię.
Krok 2: Stuknij nazwę elektrowni na liście elektrowni lub ikonę elektrowni na mapie, aby wyświetlić szczegółowe informacje o elektrowni.

**Krok 3:** Sprawdź informacje o elektrowni, szczegóły dotyczące generacji, informacje o urządzeniach, usterki i inne warunki zgodnie z podpowiedziami na interfejsie.



### 10.3.2 Sprawdzanie Alarmów

Krok 1 Stuknij kartę Alarm i przejdź do strony Szczegóły Alarmu.

**Krok 2** (Opcjonalny) Wprowadź nazwę elektrowni, numer seryjny falownika lub adres e-mail właściciela w pasku wyszukiwania, aby znaleźć elektrownię, która generuje alarm.

Krok 3 Dotknij nazwy alarmu, aby sprawdzić szczegóły alarmu.

	Alarms		<	Alarm Details	☆
• All	Happenin	g Recovered	WAARE SOLAR		¢
Q Plant/SN	//Email	4.00000	Owner: Device: SN:	IN	VERTER
Plant	Alarm	Occurrence≑	Alarm: Status:	Uti Ha	lity Los: ppening
NUMBER OF	Utility Loss	07.03.2024 07:23	Occurrence: Recovery:	07.03.2024 (	)7:23:01
RANK SOLA	Vac Fail	07.03.2024 07:23	Possible Reasons	3	
Kjag Petroleor	Vac Fail	07.03.2024 04:22	1. Grid power fails. 2. AC connection is not good		
Crussed Strength	Vac Fail	07.03.2024 07:52	<ol> <li>AC breaker fails</li> <li>Grid is not connected</li> </ol>	ected.	
	Fac Fail	07.03.2024 10:22	Troubleshooting	$\bigcirc$	
	Vac Fall	07.03.2024 10:22	1. Make sure grid power is available. 2. Check (use multimeter) if AC side has v	ower is available. imeter) if AC side has volta is good	age.
	Utility Loss	07.03.2024 10:22	4. Check AC side of sure L/N cable are	onnection is right or not (N connected in the right place	not (Make ht place).
-	Vac Fail	07.03.2024 07:52	<ol> <li>5. Make sure grid is connected and AC breaker turned ON.</li> <li>6. If all is well, please try to turn off AC breaker turn on again after 5 mins.</li> </ol>		ker ker and
prasarile a	Utility Loss	07.03.2024 07:52			
general des	Fac Fail	07.03.2024 07:52			
Tragence.	Vac Fail	07.03.2024 07:52			
Plants A	Larms WiFi	Message Discovery			

## 11 Konserwacja systemu

## 11.1 Wyłączenie systemu

## niebezpieczeństwo

- Podczas wykonywania czynności konserwacyjnych lub operacyjnych na urządzeniach w systemie, należy odłączyć zasilanie systemu. Praca na urządzeniach pod napięciem może spowodować uszkodzenie sprzętu lub zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym.
- Po odłączeniu zasilania urządzenia, wewnętrzne komponenty wymagają określonego czasu na rozładowanie. Proszę odczekać zgodnie z czasem wskazanym na etykiecie, aż urządzenie całkowicie się rozładuje.
- Akumulator należy zrestartować za pomocą wyłącznika powietrznego w trybie zasilania.
- Podczas wyłączania systemu akumulatorowego należy ściśle przestrzegać wymagań dotyczących wyłączania zasilania, aby zapobiec uszkodzeniu systemu akumulatorowego.
- Gdy w systemie znajduje się wiele baterii, wyłączenie dowolnej z nich spowoduje wyłączenie wszystkich baterii.

### Uwaga

- Wyłącznik między falownikiem a akumulatorem oraz wyłącznik między systemami akumulatorów muszą być zainstalowane zgodnie z wymaganiami lokalnych przepisów prawnych.
- Aby zapewnić skuteczną ochronę systemu bateryjnego, pokrywa przełącznika systemu bateryjnego powinna pozostawać zamknięta, a osłona ochronna powinna automatycznie zamykać się po otwarciu. Jeśli przełącznik systemu bateryjnego nie jest używany przez dłuższy czas, należy go zabezpieczyć za pomocą śrub.



Procedura wyłączania zasilania:

### 0→2→8→4→5

**3:** Wybór zgodnie z lokalnymi przepisami prawnymi.

## 11.2 Demontaż urządzeń



- Podczas demontażu zacisków należy używać odpowiednich narzędzi, aby uniknąć uszkodzenia zacisków lub urządzenia.
- Jeśli nie podano inaczej, demontaż urządzenia odbywa się w odwrotnej kolejności niż montaż, co nie będzie dalej omawiane w niniejszym dokumencie.

Krok 1: Wyłączyć zasilanie systemu.

Krok 2: Oznacz typy kabli w systemie za pomocą etykiet.

**Krok 3:** Odłącz kable w systemie, takie jak kable DC, AC, komunikacyjne i uziemiające ochronne, od falownika, akumulatora i inteligentnego licznika.

Krok 4: Demontaż urządzeń takich jak inteligentny moduł komunikacyjny, falownik,

akumulator, inteligentny licznik energii itp.

**Krok 5:** Właściwie przechowuj urządzenia. Jeśli będą one używane w przyszłości, upewnij się, że warunki przechowywania spełniają wymagania.

## 11.3 Likwidacja sprzętu

Gdy urządzenie nie nadaje się do dalszego użytku i wymaga utylizacji, należy je zutylizować zgodnie z wymaganiami dotyczącymi postępowania z odpadami elektrycznymi obowiązującymi w kraju/regionie, w którym się znajduje. Urządzenia nie wolno traktować jak zwykłych odpadów komunalnych.

## 11.4 Regularna konserwacja

#### Ostrzeżenie

- W przypadku wykrycia problemów, które mogą wpłynąć na akumulator lub system falownika magazynującego energię, prosimy o kontakt z działem obsługi posprzedażowej. Zabrania się samodzielnego demontażu.
- W przypadku stwierdzenia odsłonięcia przewodów miedzianych wewnątrz przewodu elektrycznego, zabrania się dotykania - wysokie napięcie, niebezpieczeństwo. Prosimy o kontakt z serwisem. Zabrania się samodzielnego demontażu.
- W przypadku innych nagłych sytuacji należy niezwłocznie skontaktować się z personelem obsługi posprzedażowej i postępować zgodnie z ich instrukcjami lub oczekiwać na ich przybycie w celu wykonania czynności na miejscu.

Zawartość konserwacji	Metoda konserwacji	Cykl konserwacji	Cel konserwacji
Czyszczenie systemu	Sprawdź, czy na radiatorze oraz wlotach/wylotach powietrza nie ma ciał obcych lub kurzu. Sprawdź, czy dostępna przestrzeń montażowa spełnia wymagania oraz czy wokół urządzenia nie zalegają żadne przedmioty.	1raz/pół roku	Zapobieganie awariom chłodzenia.
Instalacja systemu	Sprawdź, czy urządzenie jest stabilnie zamontowane i czy śruby mocujące są poluzowane. Sprawdź, czy obudowa urządzenia nie jest uszkodzona lub zdeformowana.	1raz na pół roku ~ raz na rok	Sprawdź stabilność instalacji urządzenia.
Połączenie elektryczne	Sprawdź, czy połączenia elektryczne są poluzowane, czy izolacja kabli jest uszkodzona i czy widoczne są odsłonięte przewody miedziane.	11 raz na pół roku ~ 1 raz na rok	Sprawdzenie niezawodności połączeń elektrycznych.
Szczelność	Sprawdź, czy szczelność otworów wlotowych urządzenia spełnia wymagania. W przypadku zbyt dużych szczelin lub braku uszczelnienia, należy	1raz/rok	Sprawdź, czy maszyna jest szczelna i wodoszczelna.

	ponownie je uszczelnić.		
Konserwacja baterii	Jeśli bateria nie była używana przez długi czas lub nie jest w pełni naładowana, zaleca się okresowe ładowanie baterii.	raz na 15 dni	Ochrona żywotności baterii.

## 11.5 Usterka

Proszę przeprowadzić diagnostykę usterek zgodnie z poniższą metodą. Jeśli metoda diagnostyczna nie pomoże, skontaktuj się z centrum obsługi posprzedażowej. Podczas kontaktu z centrum obsługi posprzedażowej, prosimy o zebranie następujących informacji, aby umożliwić szybkie rozwiązanie problemu.

- 1. Informacje o produkcie, takie jak: numer seryjny, wersja oprogramowania, czas instalacji urządzenia, czas wystąpienia awarii, częstotliwość występowania awarii itp.
- 2. Środowisko instalacji urządzeń, np.: warunki pogodowe, czy moduły są zacienione, obecność cieni itp. W celu wsparcia analizy problemu zaleca się dostarczenie zdjęć, filmów lub innych dokumentów dotyczących środowiska instalacji.
- 3. Stan sieci elektroenergetycznej.

## 11.5.1 Awaria systemu

Numer porządkowy	awaria	Środki zaradcze
1	Nie można znaleźć sygnału bezprzewodo wego inteligentneg o komunikator a	<ol> <li>Upewnij się, że żadne inne urządzenia nie są podłączone do sygnału bezprzewodowego inteligentnego modułu komunikacyjnego.</li> <li>Upewnij się, że aplikacja SolarGo jest zaktualizowana do najnowszej wersji.</li> <li>Upewnij się, że zasilanie inteligentnego modułu komunikacyjnego działa prawidłowo, a niebieska dioda sygnalizacyjna miga lub świeci się stale.</li> <li>Upewnij się, że urządzenia inteligentne znajdują się w zasięgu komunikacyjnym inteligentnego modułu</li> </ol>

		<ul> <li>komunikacyjnego.</li> <li>5. Ponownie odśwież listę urządzeń w aplikacji.</li> <li>6. Zrestartuj falownik.</li> </ul>
2	Nie można połączyć się z sygnałem bezprzewodo wym inteligentneg o klucza komunikacyj nego	<ol> <li>Upewnij się, że żadne inne urządzenia nie są podłączone do sygnału bezprzewodowego inteligentnego modułu komunikacyjnego.</li> <li>Uruchom ponownie falownik lub moduł komunikacyjny i spróbuj ponownie połączyć się z sygnałem bezprzewodowym inteligentnego modułu komunikacyjnego.</li> <li>Upewnij się, że sparowanie Bluetooth zostało zaszyfrowane i zakończone sukcesem.</li> </ol>
3	Nie można z naleźć moduł u GSA-***/GS B-**** podcz as korzystani a z modułu 4 G Kit-CN-G20 lub 4G Kit-C N-G21.	<ol> <li>Upewnij się, że zasilanie inteligentnego modułu komunikacyjnego na falowniku działa prawidłowo, a niebieska dioda sygnalizacyjna miga lub świeci się stale.</li> <li>Upewnij się, że inteligentne urządzenia znajdują się w zasięgu komunikacyjnym inteligentnego modułu komunikacyjnego.</li> <li>Ponowne odświeżanie listy urządzeń w aplikacji.</li> <li>Zrestartuj falownik.</li> </ol>
4	Nie można p ołączyć z GS A-***/GSB-** * podczas kor zystania z mo dułów 4G Kit- CN-G20 lub 4 G Kit-CN-G2 1.	<ol> <li>Upewnij się, że sparowanie Bluetooth zakończyło się sukcesem.</li> <li>Ponownie uruchom falownik i ponownie podłącz do GSA-*** /GSB-***.</li> <li>W ustawieniach Bluetooth w telefonu usuń parowanie z GSA -***/GSB-***, a następnie połącz ponownie za pomocą aplik acji.</li> </ol>
5	Wskaźnik Ezlink miga dwa razy	<ol> <li>Upewnij się, że router jest włączony.</li> <li>Podczas korzystania z komunikacji LAN upewnij się, że połączenie kablem LAN jest prawidłowe, a konfiguracja komunikacji działa poprawnie. W zależności od sytuacji wybierz włączenie lub wyłączenie funkcji DHCP.</li> <li>Podczas korzystania z komunikacji WiFi należy upewnić się, że połączenie z siecią bezprzewodową działa prawidłowo, a siła sygnału bezprzewodowego spełnia wymagania. W zależności od rzeczywistych warunków należy wybrać</li> </ol>

		włączenie lub wyłączenie funkcji DHCP.	
6	Wskaźnik Ezlink miga cztery razy	<ol> <li>Upewnij się, że moduł komunikacyjny jest prawidłowo podłączony do routera przez WiFi lub LAN, a router ma normalny dostęp do Internetu.</li> <li>Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, skontaktuj się z centrum serwisowym.</li> </ol>	
7	Podczas używania modułów 4G Kit-CN-G20 lub 4G Kit-CN-G21, dioda sygnalizacyjn a miga sześć razy.	Upewnij się, że inteligentny moduł komunikacyjny jest prawidłowo podłączony do falownika.	
8	Wskaźnik Ezlink zgaszony	Upewnij się, że falownik jest podłączony do zasilania. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, skontaktuj się z centrum serwisowym.	
9	<b>U</b> Wskaźnik Ezlink zgaszony	Upewnij się, że falownik jest podłączony do zasilania.	
10	Nie można znaleźć SSID routera	<ol> <li>Umieść router w pobliżu inteligentnego modułu komunikacyjnego lub dodaj urządzenie wzmacniające sygnał WiFi, aby wzmocnić sygnał WiFi.</li> <li>Zmniejsz liczbę urządzeń podłączonych do routera.</li> </ol>	
11	Po zakończeniu wszystkich konfiguracji inteligentny moduł komunikacyj	<ol> <li>Uruchom ponownie falownik.</li> <li>Sprawdź, czy nazwa sieci, metoda szyfrowania i hasło w konfiguracji WiFi są takie same jak w routerze.</li> <li>Zrestartuj router.</li> <li>Umieść router w pobliżu inteligentnego modułu komunikacyjnego lub dodaj urządzenie wzmacniające sygnał</li> </ol>	

	ny nie mógł połączyć się z routerem.	WiFi, aby wzmocnić sygnał WiFi.
12	Inwerter nie rozpoznaje modułu komunikacyj nego 4G Kit-CN-G20 Iub 4G Kit-CN-G21.	Proszę zrestartować falownik.
13	Po zakończeniu wszystkich konfiguracji inteligentny moduł komunikacyj ny nie może nawiązać połączenia z serwerem.	Uruchom ponownie router i falownik.

## 11.5.2 Awaria falownika

Numer porządko wy	Nazwa usterki	Przyczyna awarii	Środki zaradcze
1	Awaria sieci elektroenerg etycznej	<ol> <li>Awaria sieci elektroenerg etycznej.</li> <li>Linia prądu przemienne go lub wyłącznik prądu przemienne go jest rozłączony.</li> </ol>	<ol> <li>Alarm automatycznie znika po przywróceniu zasilania z sieci.</li> <li>Sprawdź, czy obwód prądu przemiennego lub wyłącznik prądu przemiennego jest rozłączony.</li> </ol>

2	Ochrona przed przepięciem w sieci	Napięcie sieciowe przekracza dopuszczalny zakres lub czas trwania wysokiego napięcia przekracza ustawioną wartość przejścia przez wysokie napięcie.	<ol> <li>Jeśli zdarza się sporadycznie, może to być spowodowane krótkotrwałymi anomaliami w sieci. Falownik powróci do normalnej pracy po wykryciu, że sieć jest w normie, bez konieczności interwencji ręcznej.</li> <li>Jeśli występuje często, sprawdź, czy napięcie sieciowe mieści się w dopuszczalnym zakresie.</li> <li>Jeśli napięcie sieciowe wykracza poza dopuszczalny zakres, skontaktuj się z lokalnym operatorem sieci elektroenergetycznej.</li> <li>Jeśli napięcie sieci mieści się w dopuszczalnym zakresie, należy po uzyskaniu zgody lokalnego operatora energetycznego zmodyfikować punkt zabezpieczenia przed przepięciem sieci w falowniku, HVRT lub wyłączyć funkcję zabezpieczenia przed przepięciem sieci.</li> <li>Jeśli przez długi czas nie można przywrócić zasilania, sprawdź, czy wyłącznik prądu przemiennego i kabel wyjściowy są prawidłowo podłączone.</li> </ol>
3	Szybka ochrona przed przepięciami w sieci	Nienormalne napięcie sieciowe lub awalia spowodowana zbyt wysokim napięciem.	<ol> <li>Jeśli zdarza się sporadycznie, może to być spowodowane krótkotrwałymi anomaliami w sieci. Falownik powróci do normalnej pracy po wykryciu, że sieć jest w normie, bez konieczności interwencji ręcznej.</li> <li>Sprawdź, czy napięcie sieciowe nie pracuje przez długi czas przy podwyższonym napięciu. Jeśli występuje to często, sprawdź, czy napięcie sieciowe mieści się w dopuszczalnym zakresie.</li> <li>Jeśli napięcie sieci wykracza poza dopuszczalny zakres, skontaktuj się z lokalnym operatorem energetycznym.</li> <li>Jeśli napięcie sieciowe mieści się w dopuszczalnym zakresie, należy uzyskać zgodę lokalnego operatora energetycznego przed modyfikacją</li> </ol>

			napięcia sieci.
4	Ochrona przed zanikiem napięcia w sieci	Napięcie sieciowe jest poniżej dopuszczalnego zakresu lub czas trwania niskiego napięcia przekracza ustawioną wartość przejścia przez niskie napięcie.	<ol> <li>Jeśli zdarza się sporadycznie, może to być spowodowane krótkotrwałymi anomaliami w sieci elektroenergetycznej. Falownik po wykryciu, że sieć jest prawidłowa, wróci do normalnej pracy bez konieczności interwencji ręcznej.</li> <li>Jeśli występuje często, sprawdź, czy napięcie sieciowe mieści się w dopuszczalnym zakresie.</li> <li>Jeśli napięcie sieci wykracza poza dopuszczalny zakres, skontaktuj się z lokalnym operatorem energetycznym.</li> <li>Jeśli napięcie sieci mieści się w dopuszczalnym zakresie, należy po uzyskaniu zgody lokalnego operatora energetycznego zmodyfikować punkt zabezpieczenia przed zanikiem napięcia sieciowego falownika, LVRT lub wyłączyć funkcję zabezpieczenia przed zanikiem napięcia sieciowego.</li> <li>Jeśli przez dłuższy czas nie można przywrócić zasilania, sprawdź, czy wyłącznik AC i kable wyjściowe są prawidłowo podłączone.</li> </ol>
5	10Ochrona przed przepięciami min	W ciągu 10 minut średnia ruchoma napięcia sieciowego przekroczyła zakres określony w przepisach bezpieczeństwa.	<ol> <li>Jeśli zdarza się sporadycznie, może to być spowodowane krótkotrwałymi anomaliami w sieci elektroenergetycznej. Falownik po wykryciu, że sieć jest prawidłowa, wróci do normalnej pracy bez konieczności interwencji ręcznej.</li> <li>Sprawdź, czy napięcie sieciowe przez dłuższy czas pracuje przy wysokim napięciu. Jeśli występuje to często, sprawdź, czy napięcie sieciowe mieści się w dopuszczalnym zakresie.</li> <li>Jeśli napięcie sieciowe wykracza poza dopuszczalny zakres, skontaktuj się z lokalnym operatorem sieci elektroenergetycznej.</li> </ol>

			<ul> <li>Jeśli napięcie sieciowe mieści się w dopuszczalnym zakresie, należy uzyskać zgodę lokalnego operatora sieci elektroenergetycznej przed modyfikacją napięcia sieciowego.</li> </ul>
6	ochrona przed nadczęstotli wością sieci	Nieprawidłowoś ć sieci, rzeczywista częstotliwość sieci jest wyższa niż wymagania lokalnych standardów sieciowych.	<ol> <li>Jeśli zdarza się sporadycznie, może to być spowodowane krótkotrwałymi anomaliami w sieci energetycznej. Falownik powróci do normalnej pracy po wykryciu, że sieć jest w normie, bez konieczności interwencji ręcznej.</li> <li>Jeśli występuje często, sprawdź, czy częstotliwość sieci znajduje się w dopuszczalnym zakresie.</li> <li>Jeśli częstotliwość sieci wykracza poza dopuszczalny zakres, skontaktuj się z lokalnym operatorem sieci elektroenergetycznej.</li> <li>Jeśli częstotliwość sieci mieści się w dopuszczalnym zakresie, należy po uzyskaniu zgody lokalnego operatora energetycznego zmodyfikować punkt zabezpieczenia przed nadmierną częstotliwością sieci falownika lub wyłączyć funkcję zabezpieczenia przed nadmierną częstotliwością sieci.</li> </ol>
7	Ochrona przed zanikiem częstotliwośc i w sieci	Awaria sieci, rzeczywista częstotliwość sieci jest niższa niż wymagania lokalnego standardu sieci.	<ol> <li>Jeśli zdarza się sporadycznie, może to być spowodowane krótkotrwałymi anomaliami w sieci elektroenergetycznej. Falownik po wykryciu, że sieć jest prawidłowa, wróci do normalnej pracy bez konieczności interwencji ręcznej.</li> <li>Jeśli występuje często, sprawdź, czy częstotliwość sieci znajduje się w dopuszczalnym zakresie.</li> <li>Jeśli częstotliwość sieci wykracza poza dopuszczalny zakres, skontaktuj się z lokalnym operatorem sieci elektroenergetycznej.</li> <li>Jeśli częstotliwość sieci mieści się w dopuszczalnym zakresie, należy</li> </ol>

			zmodyfikować punkt zabezpieczenia przed zaniżoną częstotliwością sieci w falowniku po uzyskaniu zgody lokalnego operatora sieci elektroenergetycznej. Lub wyłączyć funkcję zabezpieczenia przed zaniżoną częstotliwością sieci.
8	Ochrona przed przesunięcie m częstotliwośc i sieci	Nieprawidłowoś ć sieci, rzeczywista szybkość zmian częstotliwości sieci nie spełnia lokalnych standardów sieciowych.	<ol> <li>Jeśli zdarza się sporadycznie, może to być spowodowane krótkotrwałymi anomaliami w sieci. Falownik powróci do normalnej pracy po wykryciu, że sieć jest w normie, bez konieczności interwencji ręcznej.</li> <li>Jeśli występuje często, sprawdź, czy częstotliwość sieci znajduje się w dopuszczalnym zakresie.</li> <li>Jeśli częstotliwość sieci wykracza poza dopuszczalny zakres, skontaktuj się z lokalnym operatorem sieci elektroenergetycznej.</li> <li>Jeśli częstotliwość sieci mieści się w dopuszczalnym zakresie, skontaktuj się z lokalnym operatorem sieci elektroenergetycznej.</li> </ol>
9	Ochrona przed wyspą	Sieć została odłączona, a napięcie sieciowe jest utrzymywane przez obciążenie. Zgodnie z wymaganiami ochrony bezpieczeństwa, praca w sieci została zatrzymana.	<ol> <li>Sprawdź, czy sieć została utracona.</li> <li>Skontaktuj się ze swoim dystrybutorem lub centrum obsługi posprzedażowej.</li> </ol>
10	przebieg napięcia - usterka zaniku	Awaria sieci, czas nieprawidłoweg o napięcia sieci	<ol> <li>Jeśli zdarza się sporadycznie, może to być spowodowane krótkotrwałymi anomaliami w sieci. Falownik powróci do normalnej pracy</li> </ol>

	napięcia	przekracza czas określony w LVRT.	<ul><li>po wykryciu, że sieć jest w normie, bez konieczności interwencji ręcznej.</li><li>2. Jeśli występuje często, sprawdź, czy</li></ul>
11	Awaria przepięcia podczas przejścia napięcia	Awaria sieci, czas nieprawidłoweg o napięcia sieciowego przekracza czas określony w HVRT.	częstotliwość sieci mieści się w dopuszczalnym zakresie. Jeśli nie, skontaktu się z lokalnym operatorem energetycznym; jeśli tak, skontaktuj się ze swoim dystrybutorem lub centrum serwisowym.
12	<ul> <li>30Ochron a mAGfci</li> <li>60Ochron a mAGfci</li> <li>150Ochro na mAGfci</li> <li>Ochrona przed powolny m wyciekie m GFCI</li> </ul>	W trakcie pracy falownika zmniejsza się impedancja izolacji wejścia względem ziemi.	<ol> <li>Jeśli występuje sporadycznie, może to być spowodowane sporadycznymi nieprawidłowościami w zewnętrznej linii. Po usunięciu usterki system powróci do normalnej pracy bez konieczności interwencji ręcznej.</li> <li>Jeśli problem występuje często lub nie ustępuje przez dłuższy czas, sprawdź, czy impedancja izolacji między stringiem fotowoltaicznym a ziemią nie jest zbyt niska.</li> </ol>
13	<ul> <li>Ochrona pierwsze go poziomu DCI</li> <li>Ochrona DCI drugiego poziomu</li> </ul>	Składowa prądu stałego na wyjściu falownika przekracza dopuszczalny zakres zgodnie z przepisami bezpieczeństwa lub domyślne ustawienia urządzenia.	<ol> <li>Jeśli anomalia jest spowodowana przez zewnętrzną usterkę (np. awaria sieci, nieprawidłowa częstotliwość itp.), falownik automatycznie wraca do normalnej pracy po ustąpieniu usterki, bez konieczności interwencji ręcznej.</li> <li>Jeśli alarmy pojawiają się często i wpływają na normalną pracę elektrowni, skontaktuj się z dystrybutorem lub centrum obsługi posprzedażowej.</li> </ol>
14	Niska impedancja izolacji	Obwód fotowoltaiczny zwarty do uziemienia	<ol> <li>Sprawdź impedancję między stringiem fotowoltaicznym a ziemią ochronną. Wartość większa niż 50 kΩ jest prawidłowa. Jeśli wartość jest mniejsza niż 50 kΩ, zlokalizuj i</li> </ol>

		ochronnego. Środowisko instalacji ciągu fotowoltaiczneg o jest długotrwale wilgotne, a izolacja linii względem ziemi jest niewłaściwa.	<ul> <li>usuń punkt zwarcia.</li> <li>2. Sprawdź, czy przewód ochronny falownika jest prawidłowo podłączony.</li> <li>3. Jeśli potwierdzono, że w warunkach pochmurnej i deszczowej pogody impedancja jest rzeczywiście niższa od wartości domyślnej, należy ponownie ustawić "punkt ochrony impedancji izolacji".</li> <li>Inwertery na rynku australijskim i nowozelandzkim, w przypadku awarii impedancji izolacji, mogą również ostrzegać w następujący</li> </ul>
		<ol> <li>Inwerter jest wyposażony w brzęczyk, który w przypadku awarii brzęczy nieprzerwanie przez 1 minutę; jeśli usterka nie zostanie usunięta, brzęczyk powtarza sygnał co 30 minut.</li> <li>Jeśli falownik zostanie dodany do platformy monitorującej, po skonfigurowaniu metody powiadamiania o alarmach, informacje o alarmach mogą być wysyłane do klienta pocztą elektroniczną.</li> </ol>	
	Nieprawidło we uziemienie systemu	<ol> <li>Przewód ochronny falownika nie jest podłączony.</li> <li>Gdy wyjście stringa fotowoltaicz nego jest uziemione, przewody wyjściowe AC falownika L i N są zamienione.</li> </ol>	<ol> <li>Proszę sprawdzić, czy przewód ochronny falownika nie jest prawidłowo podłączony.</li> <li>W przypadku uziemienia wyjścia ciągu fotowoltaicznego, należy sprawdzić, czy przewody wyjściowe AC falownika L i N są zamienione.</li> </ol>
15	Ochrona przed przepływem	Nienormalne wahania obciążenia	<ol> <li>Jeśli anomalia jest spowodowana przez zewnętrzną usterkę, falownik automatycznie wraca do normalnej pracy po ustąpieniu</li> </ol>

	wstecznym sprzętowa		<ul> <li>usterki, bez konieczności interwencji ręcznej.</li> <li>2. Jeśli ten alarm pojawia się często i wpływa na normalną pracę elektrowni, skontaktuj się ze swoim dystrybutorem lub centrum obsługi posprzedażowej.</li> </ul>
16	Wewnętrzna komunikacja przerwana	<ol> <li>Błąd formatu ramki</li> <li>Błąd parzystości</li> <li>CAN BUS offline</li> <li>Błąd sprzętowego sprawdzania CRC</li> <li>Bit sterujący podczas wysyłania (odbierania) jest ustawiony na odbiór (wysyłanie)</li> <li>Przesyłanie do niedozwolon ych jednostek</li> </ol>	Wyłącz wyłącznik po stronie wyjściowej AC i wyłącznik po stronie wejściowej DC, po 5 minutach zamknij wyłącznik po stronie wyjściowej AC i wyłącznik po stronie wejściowej DC. Jeśli usterka nadal występuje, skontaktuj się z dystrybutorem lub centrum serwisowym.
17	Awaria autotestu czujnika prądu przemienneg o	Wykryto nieprawidłowe próbkowanie czujnika AC	Wyłącz wyłącznik po stronie wyjściowej AC i wyłącznik po stronie wejściowej DC, po 5 minutach zamknij wyłącznik po stronie wyjściowej AC i wyłącznik po stronie wejściowej DC. Jeśli usterka nadal występuje, skontaktuj się z dystrybutorem lub centrum serwisowym.
18	Nieprawidło wa autodiagnost yka czujnika prądu	Czujnik prądu upływowego wykrywa nieprawidłowoś ci w	Wyłącz wyłącznik po stronie wyjściowej AC i wyłącznik po stronie wejściowej DC, po 5 minutach zamknij wyłącznik po stronie wyjściowej AC i wyłącznik po stronie wejściowej DC. Jeśli usterka nadal występuje, skontaktuj się z

	upływowego	próbkowaniu.	dystrybutorem lub centrum serwisowym.
	Błąd autotestu przekaźnika	<ol> <li>Awaria przekaźnika</li> <li>Awaria obwodu sterowania</li> <li>Nieprawidło we połączenie po stronie AC (możliwe luźne połączenie lub zwarcie)</li> </ol>	Wyłącz wyłącznik strony wyjściowej AC i wyłącznik strony wejściowej DC, po 5 minutach zamknij wyłącznik strony wyjściowej AC i wyłącznik strony wejściowej DC. Jeśli usterka nadal występuje, skontaktuj się z dystrybutorem lub centrum serwisowym.
19	Błąd odczytu/zapi su pamięci Flash	Wewnętrzna pamięć Flash nieprawidłowa	Wyłącz wyłącznik po stronie wyjściowej AC i wyłącznik po stronie wejściowej DC, po 5 minutach zamknij wyłącznik po stronie wyjściowej AC i wyłącznik po stronie wejściowej DC. Jeśli usterka nadal występuje, skontaktuj się z dystrybutorem lub centrum serwisowym.
20	Awaria łuku prądu stałego	<ol> <li>Terminale połączeniow e ciągu prądu stałego są nieprawidło wo zamocowane</li> <li>Przewody prądu stałego są uszkodzone.</li> </ol>	Sprawdź, czy przewody połączeniowe modułów są prawidłowo podłączone zgodnie z wymaganiami instrukcji szybkiego montażu.
21	Błąd samokontroli łuku prądu stałego	Urządzenie do wykrywania łuku elektrycznego działa nieprawidłowo.	Wyłącz wyłącznik strony wyjściowej AC i wyłącznik strony wejściowej DC, po 5 minutach zamknij wyłącznik strony wyjściowej AC i wyłącznik strony wejściowej DC. Jeśli usterka nadal występuje, skontaktuj się z dystrybutorem lub centrum serwisowym.

22	Temperatura wnęki jest zbyt wysoka	<ol> <li>Lokalizacja falownika jest nieodpowied nio wentylowana .</li> <li>Temperatura otoczenia jest zbyt wysoka, przekracza 60°C.</li> <li>Wentylator wewnętrzny działa nieprawidło wo</li> </ol>	<ol> <li>Sprawdź, czy miejsce montażu falownika jest dobrze wentylowane i czy temperatura otoczenia nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego zakresu temperatur.</li> <li>Jeśli nie ma wentylacji lub temperatura otoczenia jest zbyt wysoka, należy poprawić warunki wentylacji i chłodzenia.</li> <li>Jeśli wentylacja i temperatura otoczenia są prawidłowe, skontaktuj się z dystrybutorem lub centrum serwisowym.</li> </ol>
23	Przeciążenie napięciowe szyny zbiorczej	<ol> <li>Napięcie PV zbyt wysokie</li> <li>Nienormalne próbkowanie napięcia BUS falownika</li> </ol>	Wyłącz wyłącznik strony wyjściowej AC i wyłącznik strony wejściowej DC, po 5 minutach zamknij wyłącznik strony wyjściowej AC i wyłącznik strony wejściowej DC. Jeśli usterka nadal występuje, skontaktuj się z dystrybutorem lub centrum serwisowym.
24	Przeciążenie napięciowe wejścia PV	Błąd konfiguracji tablicy fotowoltaicznej, zbyt wiele paneli fotowoltaicznyc h połączonych szeregowo w ciągu.	Sprawdź konfigurację szeregową odpowiadającego ciągu paneli fotowoltaicznych, aby upewnić się, że napięcie obwodu otwartego ciągu nie przekracza maksymalnego napięcia roboczego falownika.
25	Trwały przepływ prądu w sprzęcie PV	<ol> <li>Niewłaściwa konfiguracja modułów</li> <li>Uszkodzenie sprzętu</li> </ol>	Wyłącz wyłącznik strony wyjściowej AC i wyłącznik strony wejściowej DC, po 5 minutach włącz wyłącznik strony wyjściowej AC i wyłącznik strony wejściowej DC. Jeśli usterka nadal występuje, skontaktuj się z dystrybutorem lub centrum serwisowym.
26	Oprogramow	1. Niewłaściwa	Wyłącz wyłącznik strony wyjściowej AC i
	anie PV ciągłego przeciążenia prądowego	konfiguracja modułów 2. Uszkodzenie sprzętu	wyłącznik strony wejściowej DC, po 5 minutach włącz wyłącznik strony wyjściowej AC i wyłącznik strony wejściowej DC. Jeśli usterka nadal występuje, skontaktuj się z dystrybutorem lub centrum serwisowym.
----	--	---	---
27	<ul> <li>String1 Odwrotn         <ul> <li>podłącze</li> <li>nie</li> <li>stringu</li> </ul> </li> <li>String2         <ul> <li>odwrotne</li> <li>podłącze</li> <li>nie</li> <li>stringu</li> </ul> </li> </ul>	Odwrotne podłączenie stringa PV	Sprawdź, czy w stringu PV występuje odwrotne podłączenie.
28	Wykrywanie uszkodzeń przebiegu falowego generatora	<ol> <li>Generator nie jest podłączony.</li> <li>Awaria samego generatora.</li> <li>Parametry generatora wykraczają poza wymagania specyfikacji.</li> </ol>	W przypadku braku podłączonego generatora, zignoruj tę usterkę. Jeśli generator jest podłączony, natychmiast zatrzymaj jego pracę. Sprawdź, czy generator nie ma usterek oraz czy ustawienia parametrów spełniają wymagania. Jeśli generator jest sprawny, a ustawienia parametrów nie przekraczają wymagań, a usterka nadal występuje po ponownym uruchomieniu generatora, skontaktuj się z dystrybutorem lub centrum serwisowym.
29	Nienormalne podłączenie generatora	<ol> <li>Generator nie jest podłączony.</li> <li>Awaria samego generatora.</li> <li>Parametry generatora wykraczają poza wymagania specyfikacji.</li> </ol>	W przypadku braku podłączenia generatora, zignoruj tę usterkę. Jeśli generator jest podłączony, natychmiast zatrzymaj jego pracę. Sprawdź, czy generator nie ma usterek oraz czy parametry są ustawione zgodnie z wymaganiami. Jeśli generator jest sprawny, a parametry nie przekraczają wymagań, a usterka nadal występuje po ponownym uruchomieniu generatora, skontaktuj się z dystrybutorem lub centrum serwisowym.

30	Nienormalne napięcie generatora	<ol> <li>Generator nie jest podłączony.</li> <li>Awaria samego generatora.</li> <li>Napięcie generatora ustawione poza wymagania mi specyfikacji.</li> </ol>	W przypadku braku podłączenia generatora, zignoruj tę usterkę. Jeśli generator jest podłączony, natychmiast zatrzymaj jego pracę. Sprawdź, czy generator nie ma usterek oraz czy ustawienia napięcia spełniają wymagania. Jeśli generator jest sprawny, a ustawienia napięcia nie przekraczają wymagań, a usterka nadal występuje po ponownym uruchomieniu generatora, skontaktuj się z dystrybutorem lub centrum serwisowym.
31	Częstotliwoś ć generatora jest nieprawidłow a	<ol> <li>Generator niepodłączo ny.</li> <li>Awaria samego generatora.</li> <li>Częstotliwoś ć generatora wykracza poza wymagania specyfikacji.</li> </ol>	W przypadku braku podłączonego generatora, zignoruj tę usterkę. Jeśli generator jest podłączony, natychmiast zatrzymaj jego pracę. Sprawdź, czy generator nie ma usterek oraz czy ustawienia częstotliwości są zgodne z wymaganiami. Jeśli generator jest sprawny, a ustawienia częstotliwości mieszczą się w wymaganych granicach, a usterka nadal występuje po ponownym uruchomieniu generatora, skontaktuj się z dystrybutorem lub centrum serwisowym.
32	Port GEN przeciążony	<ol> <li>Obciążenie podłączone do</li> <li>generatora jest zbyt duże, prąd</li> <li>lub moc w porcie GEN przekracza wymagania określone w specyfikacji.</li> <li>Zwarcienie po stronie sieci poza</li> </ol>	<ol> <li>Gdy do tego portu podłączony jest generator, należy natychmiast zatrzymać generator, sprawdzić, czy przewody są prawidłowo podłączone, oraz potwierdzić, czy napięcie wyjściowe, prąd i moc po stronie sieci wyspowej nie przekraczają wymagań określonych w specyfikacji. Jeśli przewody nie są prawidłowo podłączone, należy je sprawdzić i ponownie podłączyć. Jeśli parametry przekraczają wymagania specyfikacji, należy je ponownie ustawić zgodnie z wymaganiami. Jeśli przewody są w dobrym stanie, a parametry nie przekraczają ustalonych wartości, a awaria nadal występuje, skontaktuj się z dystrybutorem</li> </ol>

		siecią powoduje, że prąd na zaciskach generatora przekracza wymagania określone w specyfikacji. 3. Gdy port jest używany jako port dużego obciążenia, duże obciążenie	<ul> <li>lub centrum obsługi posprzedażowej.</li> <li>Gdy do tego portu podłączone jest duże obciążenie, należy je wyłączyć, sprawdzić, czy przewody są prawidłowo podłączone, oraz upewnić się, czy obciążenie nie przekracza wymagań określonych w specyfikacji. Jeśli przewody nie są prawidłowo podłączone, należy je sprawdzić i ponownie podłączyć. Jeśli obciążenie przekracza wymagania specyfikacji, należy je zmniejszyć. Jeśli przewody są w dobrym stanie i obciążenie nie przekracza ustalonych limitów, a problem nadal występuje, skontaktuj się z dystrybutorem lub centrum obsługi posprzedażowej.</li> </ul>
		wymagania określone w specyfikacji.	
33	Nieprawidło wa komunikacja lampy falownika i lampy Ezlink	Błąd połączenia Ezlink	<ol> <li>Sprawdź, czy sygnał WiFi działa prawidłowo. W przypadku nieprawidłowości sprawdź, czy router działa poprawnie.</li> <li>Sprawdź za pomocą aplikacji, czy Ezlink pomyślnie uzyskał adres IP. Jeśli nie może uzyskać adresu IP, wykonaj następujące czynności:</li> <li>Zresetuj parametry komunikacji za pośrednictwem aplikacji.</li> <li>Sprawdź, czy połączenie z serwerem jest poprawne.</li> <li>Zaloguj się na komputerze pod adresem mqtt.goodwe-power.com, aby sprawdzić rozpoznany adres IP i uzyskać informacje o serwerze połączenia.</li> </ol>
34	Aplikacja nie może wejść w interfejs równoległeg o łączenia.	Niepowodzenie w synchronizacji i podłączeniu do sieci	<ol> <li>Błąd w połączeniu kabla komunikacyjnego równoległego falownika lub niezawodne połączenie kabla, powodujące awarię komunikacji.</li> <li>Podłącz licznik energii i moduł Ezlink do tego</li> </ol>

			<ul> <li>samego głównego falownika, aby zapewnić skuteczność tworzenia sieci.</li> <li>3. Sprawdź, czy lampka komunikacyjna falownika działa prawidłowo. W przypadku nieprawidłowości, postępuj zgodnie z procedurą rozwiązywania problemów dla pojedynczego falownika, aby zdiagnozować usterkę.</li> <li>4. Jeśli powyższe metody nie pomogą, spróbuj ponownie uruchomić falownik i ponownie skonfigurować sieć systemową.</li> </ul>
35	Nieprawidło wy wynik autotestu IO równoległeg o	Nieprawidłowa komunikacja równoległa	<ol> <li>Sprawdź, czy połączenie kabla komunikacyjnego równoległego jest prawidłowe i mocne.</li> <li>Jeśli kabel komunikacyjny jest prawidłowo podłączony, możliwe jest wystąpienie wewnętrznej usterki komunikacyjnej. Prosimy o kontakt z dystrybutorem lub centrum serwisowym.</li> </ol>
36	Równoległe podłączenie sieci przeciwbieżn ej	Przewód AC falownika L/N podłączony odwrotnie	<ol> <li>Sprawdź połączenie sieciowe, ponownie podłącz kabel AC ON-GRID i upewnij się, że połączenie sieciowe jest prawidłowe.</li> </ol>
37	Wskaźnik baterii jest nieprawidłow y	Awaria baterii	<ol> <li>11. Sprawdź połączenie przewodu komunikacyjnego BMS, upewnij się, że połączenie jest niezawodne.</li> <li>Potwierdź poprawność ustawienia typu baterii za pomocą aplikacji. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, zapoznaj się z instrukcją obsługi odpowiedniej baterii w celu dalszej diagnostyki.</li> </ol>
38	Aplikacja pokazuje, że urządzenie jest offline	Błąd komunikacji równoległej lub awaria urządzenia	<ol> <li>Sprawdź, czy liczba systemów pracujących równolegle jest zgodna z rzeczywistą liczbą podłączonych urządzeń.</li> <li>Jeśli liczba równoległych jednostek jest zgodna z rzeczywistością, pobierz odpowiedni SN wyłączonego falownika z listy urządzeń i sprawdź usterkę odpowiedniego falownika zgodnie z instrukcją obsługi</li> </ol>

pojedynczej jednostki.
3. Sprawdź, czy połączenie komunikacyjne
urządzenia jest prawidłowe, bez luzów,
starzenia się lub błędnego podłączenia.

# 11.5.3 Usterka baterii (LX A5.0-30, LX U5.0-30)

### Stan alarmowy

Gdy wskaźnik ALM baterii wyświetla kolor czerwony, należy zlokalizować usterkę na podstawie stanu wskaźnika SOC.

Numer porządkowy	Wskaźnik SOC	Nazwa usterki	Środki zaradcze
1	000•	Ochrona przed przepięci em baterii Ochrona przed zanikiem napięcia akumulat ora	<ol> <li>Sprawdź w SolarGo, czy limit prądu ładowania falownika wynosi 0. Jeśli tak, upewnij się, czy połączenie przewodu komunikacyjnego między baterią a falownikiem jest niezawodne i czy komunikacja działa prawidłowo.</li> <li>Wyłącz urządzenie i pozostaw je w spoczynku na 5 minut, a następnie uruchom ponownie, aby potwierdzić, czy usterka nadal występuje.</li> <li>Jeśli usterka nie zostanie usunięta, skontaktuj się z serwisem posprzedażowym.</li> </ol>
2		Ochrona przed przeciąże niem akumulat ora	<ol> <li>Sprawdź w SolarGo, czy model baterii jest prawidłowy, i upewnij się, czy rzeczywisty prąd baterii jest większy niż limit prądu ładowania lub wartość limitu prądu rozładowania. W razie potrzeby skontaktuj się z centrum obsługi posprzedażowej.</li> <li>Gdy jest mniejsze niż, wyłącz baterię lub zaktualizuj program, uruchom ponownie, aby potwierdzić, czy usterka nadal występuje.</li> <li>Jeśli usterka nie zostanie usunięta, skontaktuj</li> </ol>

			się z działem serwisu posprzedażowego.
3		Ochrona przed przegrza niem baterii Ochrona przed niską temperat urą baterii Ochrona przegrza niem zacisków akumulat ora	Wyłącz i pozostaw w spoczynku na 60 minut, aby temperatura wróciła do normy. Jeśli problem nadal występuje po ponownym uruchomieniu, skontaktuj się z centrum obsługi posprzedażowej.
4 (		Ochrona przed nierówno wagą baterii Błąd zbyt	Wyłącz i pozostaw w spoczynku na 30 minut. Jeśli problem nadal występuje po ponownym uruchomieniu, skontaktuj się z centrum obsługi posprzedażowej.
		SOH	
5		Błąd niepowo dzenia przedład owania	1Sprawdź, czy zaciski wyjściowe akumulatora są podłączone do falownika w odwrotnej kolejności. 21. Wyłącz urządzenie i pozostaw je w spoczynku na 5 minut. Jeśli problem nadal występuje po ponownym uruchomieniu, skontaktuj się z centrum obsługi posprzedażowej.

6	$\bigcirc \bullet \bigcirc \bullet$	Awaria linii zbierając ej	Sprawdź, czy wyłącznik akumulatora jest zamknięty. Jeśli wyłącznik akumulatora jest zamknięty, a problem nadal występuje, skontaktuj się z centrum obsługi posprzedażowej.
7	7	Przekaźni k lub przegrza nie MOS Przeciąże nie temperat urowe bocznika	Wyłącz urządzenie i pozostaw je w spoczynku na 30 minut. Jeśli problem nadal występuje po ponownym uruchomieniu, skontaktuj się z centrum obsługi posprzedażowej.
		Inne usterki BMS: usterka przegrza nia portu wyjściow ego	<ol> <li>Sprawdź, czy przewód zasilający akumulatora jest prawidłowo zablokowany.</li> <li>Wyłącz urządzenie i pozostaw w spoczynku na 5 minut. Jeśli problem nadal występuje po ponownym uruchomieniu, skontaktuj się z centrum obsługi posprzedażowej.</li> </ol>
8	$\bigcirc \bullet \bullet \bigcirc$	Inne zabezpie czenia: MOS nie może się zamknąć	Wyłącz urządzenie i pozostaw je w spoczynku na 5 minut. Jeśli problem nadal występuje po popownym uruchomioniu, skontaktuj się z
9	$\bigcirc \bullet \bullet \bullet$	Inne zabezpie czenia: Zlepienie MOS	centrum obsługi posprzedażnej.
10	•000	Inne zabezpie czenia:	<ol> <li>Sprawdź, czy typ i lokalizacja montażu rezystora końcowego są prawidłowe.</li> <li>Sprawdź, czy połączenie przewodów</li> </ol>

		awaria w klastrze	<ul> <li>komunikacyjnych między bateriami oraz między bateriami a falownikiem jest niezawodne i czy komunikacja przebiega prawidłowo.</li> <li>Jeśli usterka nie zostanie usunięta, skontaktuj się z centrum serwisowym.</li> </ul>
11	0000	Inne zabezpie czenia: utrata komunik acji z falowniki em	<ol> <li>Sprawdź, czy połączenie przewodów komunikacyjnych między bateriami oraz między bateriami a falownikiem jest niezawodne i czy komunikacja przebiega prawidłowo.</li> <li>Jeśli usterka nie zostanie usunięta, skontaktuj się z centrum serwisowym.</li> </ol>
12	•00•	Inne zabezpie czenia: awaria komunik acji BMU	<ol> <li>Sprawdź, czy typ i miejsce montażu rezystora końcowego są prawidłowe.</li> <li>Sprawdź, czy połączenie przewodów komunikacyjnych między bateriami oraz między bateriami a falownikiem jest niezawodne i czy komunikacja przebiega prawidłowo.</li> <li>Wyłącz i pozostaw w spoczynku na 5 minut. Jeśli problem nadal występuje po ponownym uruchomieniu, skontaktuj się z centrum obsługi posprzedażowej.</li> </ol>
13		Inne zabezpie czenia: awaria przykleje nia wyłącznik a automaty cznego	Wyłącz urządzenie i pozostaw je w spoczynku na 5 minut. Jeśli problem nadal występuje po ponownym uruchomieniu, skontaktuj się z centrum obsługi posprzedażowej.
14	$\bullet \bullet \circ \bullet$	Inne	Zrestartuj baterię. Jeśli problem nadal występuje

		zabezpie czenia: awaria oprogra mowania	po ponownym uruchomieniu, skontaktuj się z centrum obsługi posprzedażowej.
15		Inne zabezpie czenia: sprzętow e uszkodze nie z powodu nadmiern ego prądu	
16		Inne zabezpie czenia: usterka mikroele ktroniki	
16	r a f	Trójstron na anomalia folii grzewcze j	<ol> <li>Aktualizacja oprogramowania</li> <li>Wyłącz urządzenie i pozostaw je w spoczynku na 5 minut. Jeśli problem nadal występuje po ponownym uruchomieniu, skontaktuj się z centrum obsługi posprzedażowej.</li> </ol>

## 11.5.4 Awaria baterii (LX A5.0-10)

Gdy wskaźnik ALM baterii świeci na czerwono, należy zlokalizować usterkę na podstawie stanu wskaźnika SOC.

	Numer	Wskaźnik	Nazwa	środki zaradcze	
--	-------	----------	-------	-----------------	--

porządkowy	SOC	usterki	
1	0000	Przełado wanie baterii	Wyłącz i pozostaw w spoczynku na 2 godziny. Jeśli problem nadal występuje po ponownym uruchomieniu, skontaktuj się z centrum obsługi posprzedażowej.
2	00000	Niedociąż enie baterii	Proszę skontaktować się z centrum obsługi posprzedażowej.
3	000••	Wysoka temperat ura pojedync zego modułu	Wyłącz i pozostaw w spoczynku na 2 godziny. Jeśli problem nadal występuje po ponownym uruchomieniu, skontaktuj się z centrum serwisowym.
4	0000	ładowani e niskotem peraturo we	Wyłącz i poczekaj na odzyskanie temperatury. Jeśli problem nadal występuje po ponownym uruchomieniu, skontaktuj się z centrum obsługi posprzedażowej.
5	0000	rozładow anie niskotem peraturo we	Wyłącz i poczekaj na odzyskanie temperatury. Jeśli problem nadal występuje po ponownym uruchomieniu, skontaktuj się z centrum obsługi posprzedażowej.
6	000	Przełado wanie prądem	Zrestartuj baterię. Jeśli problem nadal występuje po ponownym uruchomieniu, skontaktuj się z centrum obsługi posprzedażowej.
7	00	przeciąże nie wyładowa nia	Zrestartuj baterię. Jeśli problem nadal występuje po ponownym uruchomieniu, skontaktuj się z centrum obsługi posprzedażowej.
8	0000	Izolacja rezystancj i zbyt	Skontaktuj się z centrum obsługi posprzedażowej.

		niska	
9	0000	różnica temperat ur jest zbyt duża	Wyłącz i pozostaw w spoczynku na 2 godziny. Jeśli problem nadal występuje po ponownym uruchomieniu, skontaktuj się z centrum serwisowym.
10	$\bigcirc \bullet \bigcirc \bullet \bullet$	Różnica ciśnień między ogniwami jest zbyt duża.	Po ponownym uruchomieniu akumulatora pozostaw go w spoczynku przez 12 godzin. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z centrum serwisowym.
11	0000	Niespójn ość ogniw	Proszę skontaktować się z centrum obsługi posprzedażowej.
12	$\bigcirc \bullet \bullet \bigcirc \bullet$	Wiązka przewod ów nieprawid łowa	Zrestartuj baterię. Jeśli problem nadal występuje po ponownym uruchomieniu, skontaktuj się z centrum serwisowym.
13	0	MOS nie może się zamknąć	Zrestartuj baterię. Jeśli problem nadal występuje po ponownym uruchomieniu, skontaktuj się z centrum serwisowym.
14	$\bigcirc$ • • • •	MOS nie może się zamknąć	Zrestartuj akumulator. Jeśli problem nadal występuje po ponownym uruchomieniu, skontaktuj się z centrum obsługi posprzedażowej.
15	•0000	uster fault	Proszę sprawdzić, czy model baterii jest zgodny. Jeśli nie, skontaktuj się z centrum obsługi posprzedażowej.
16	●000●	Błąd sygnału blokady wzajemn ej	Sprawdź, czy rezystor końcowy jest prawidłowo zamontowany. Jeśli problem nadal występuje po ponownym uruchomieniu, skontaktuj się z centrum serwisowym.
17	•00•0	Błąd	Zrestartuj baterię. Jeśli problem nadal

		komunika cji BMU	występuje po ponownym uruchomieniu, skontaktuj się z centrum obsługi posprzedażowej.
18	•00••	Błąd komunika cji wewnętrz nej MCU	Zrestartuj baterię. Jeśli problem nadal występuje po ponownym uruchomieniu, skontaktuj się z centrum obsługi posprzedażowej.
19	•0•00	Usterka zgrzewan ia wyłącznik a automaty cznego	Proszę skontaktować się z centrum obsługi posprzedażowej.
20	•0•0•	Błąd niepowo dzenia przedład owania	Zrestartuj baterię. Jeśli problem nadal występuje po ponownym uruchomieniu, skontaktuj się z centrum serwisowym.
21	•0••0	Błąd przegrza nia MOS	Wyłącz i pozostaw w spoczynku na 2 godziny. Jeśli problem nadal występuje po ponownym uruchomieniu, skontaktuj się z centrum obsługi posprzedażowej.
22	•0•••	Awaria przegrza nia bocznika	Wyłącz urządzenie i pozostaw je w spoczynku na 2 godziny. Jeśli problem nadal występuje po ponownym uruchomieniu, skontaktuj się z centrum serwisowym.
23	••000	Błąd odwrotne go podłącze nia	Proszę skontaktować się z centrum obsługi posprzedażowej.
24	•••••	Mikroelek troniczna	Proszę skontaktować się z centrum obsługi posprzedażowej.

## 11.5.5 Awaria baterii (LX U5.4-L)

### Stan alarmowy



Gdy wskaźnik przycisku baterii świeci się na zielono, należy zlokalizować i sprawdzić alarm na podstawie stanu wskaźnika SOC.

Wskaźnik SOC	Nazwa usterki	środki zaradcze		
<b></b>	Anomalia temperatury	Wyłącz i poczekaj 2 godziny. Jeśli problem		
	Wysoka temperatura	centrum obsługi posprzedażowej.		
	Rozładowanie w niskiej temperaturze	Wyłącz, poczekaj na wzrost temperatury i uruchom ponownie akumulator. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, skontaktuj się z centrum obsługi posprzedażowej.		
	Przeładowanie prądem			
	przeciążenie wyładowania	Uruchom ponownie baterię. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, skontaktuj się z centrum serwisowym		
	Przeładowanie baterii			
	Niskie napięcie baterii	W przypadku możliwości ładowania, naciśnij przycisk włącznika 5 razy w ciągu 10 sekund, aby naładować akumulator. Poczekaj, aż napięcie wzrośnie, a następnie przywróć normalną pracę.		
	Ładowanie w niskich temperaturach	Wyłącz, poczekaj na wzrost temperatury i uruchom ponownie akumulator. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, skontaktuj się z centrum obsługi posprzedażowej.		

	Zbyt duża różnica ciśnień w pojedynczym ogniwie	Wyłącz i poczekaj 2 godziny, a następnie uruchom ponownie akumulator. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, skontaktuj się z centrum serwisowym.
--	---	--

#### Stan awarii

Gdy wskaźnik przycisku baterii świeci się na czerwono i miga przez 3 sekundy, należy zlokalizować usterkę na podstawie stanu wyświetlacza wskaźnika SOC.

Wskaźnik SOC	Nazwa usterki	środki zaradcze
<b></b> )	Awaria czujnika temperatury	Uruchom ponownie baterię. Jeśli problem nie
	Awaria tranzystora MOS	obsługi posprzedażowej.
	Błąd rozłączenia wyłącznika	Ponownie zamknij wyłącznik. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, skontaktuj się z centrum serwisowym.
<b></b>	Komunikacja podrzędna utracona	Wyłącz, sprawdź kabel komunikacyjny, zrestartuj baterię. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, skontaktuj się z centrum obsługi posprzedażowej.
<b></b>	Błąd braku SN	Proszę skontaktować się z centrum obsługi posprzedażowej.
<b>-</b>	Utrata komunikacji z hostem	Wyłącz, sprawdź połączenie kabla komunikacyjnego falownika i zrestartuj akumulator. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, skontaktuj się z centrum obsługi posprzedażowej.
	Niezgodność wersji oprogramowani a	Proszę skontaktować się z centrum obsługi posprzedażowej.
<b></b>	Błąd wielu hostów	Włącz wszystkie akumulatory w ciągu 30 sekund po wyłączeniu.
	Błąd przegrzania	Wyłącz i poczekaj 2 godziny. Jeśli problem nie

	MOS	zostanie rozwiązany, skontaktuj się z centrum obsługi posprzedażowej.
<b>••••</b> ••	Przerwa w komunikacji z falownikiem	Wyłącz, sprawdź połączenie kabla komunikacyjnego i uruchom ponownie akumulator. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, skontaktuj się z centrum obsługi posprzedażowej.

## 11.5.6 Awaria baterii (LX U5.4-20)

#### Stan alarmowy



Gdy wskaźnik przycisku baterii świeci na czerwono i miga raz na sekundę, należy zlokalizować i sprawdzić alarm w połączeniu ze stanem wyświetlacza wskaźnika SOC.

Numer porządkowy	Wskaźnik SOC	instrukcja
1		
2		
3		System akumulatorów obsługuje się
4		alarmach można sprawdzić w aplikacji SolarGo.
5		
6		

#### Stan awarii

Gdy wskaźnik przycisku baterii świeci się na czerwono i jest ciągle włączony, należy zlokalizować usterkę na podstawie stanu wskaźnika SOC.

Przycisk z lampką sygnalizacyjną	Wskaźni k SOC	Nazwa usterki	Środki zaradcze
Czerwona lampa	<b>7777</b>	Przeciążenie	Wyłącz i pozostaw na 2 godziny, a
stale świeci		napięciowe	następnie uruchom ponownie

		baterii	akumulator. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, skontaktuj się z centrum obsługi posprzedażowej.
Czerwona lampka miga 1 raz na sekundę	<b></b> )	Niedociśnien ie baterii	Proszę skontaktować się z centrum obsługi posprzedażowej.
Czorwona lampka	<b>V – – – – –</b> – )	Wysoka temperatura pojedynczeg o modułu	Wyłącz i pozostaw na 2 godziny, następnie uruchom ponownie akumulator. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, skontaktuj się z centrum obsługi posprzedażowej.
	<b>V/////</b> )	ładowanie niskotemper aturowe	Poczekaj na odzyskanie temperatury i
	<b></b> )	rozładowani e niskotemper aturowe	zostanie rozwiązany, skontaktuj się z centrum obsługi posprzedażowej.
	<b>V</b> //////	Przeładowan ie prądem	Uruchom ponownie baterię. Jeśli problem nie zostanie rozwiazany
ciągle świeci	<b></b> )	przeciążenie wyładowania	skontaktuj się z centrum serwisowym.
	<b></b>	Zbyt duża różnica temperatur	Wyłącz i pozostaw na 2 godziny, następnie uruchom ponownie akumulator. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, skontaktuj się z centrum obsługi posprzedażowej.
	<b></b> )	Różnica ciśnień między ogniwami jest zbyt duża	Po ponownym uruchomieniu akumulatora pozostaw go w spoczynku na 12 godzin. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, skontaktuj się z centrum obsługi posprzedażowej.
		Wiązka przewodów	Uruchom ponownie baterię. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany,

		nieprawidło wa	skontaktuj się z centrum obsługi posprzedażowej.
		MOS nie może się zamknąć	
		MOS sklejanie	
	<b></b>	uster fault	Sprawdź, czy model baterii jest zgodny. Jeśli nie, skontaktuj się z centrum obsługi posprzedażowej.
		Błąd komunikacji BMU	Uruchom ponownie akumulator. Jeśli
	<b></b> ;	Błąd komunikacji wewnętrznej MCU	problem nie zostanie rozwiązany, skontaktuj się z centrum serwisowym.
	<b></b> )	Usterka przyklejenia wyłącznika automatyczn ego	Proszę skontaktować się z centrum obsługi posprzedażowej.
		Błąd niepowodze nia wstępnego ładowania	Uruchom ponownie baterię. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, skontaktuj się z centrum serwisowym.
		Awaria przegrzania tranzystora MOS	Wyłącz i pozostaw na 2 godziny, następnie uruchom ponownie akumulator. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, skontaktuj się z centrum obsługi posprzedażowej.
		Awaria przegrzania bocznika	Wyłącz i pozostaw na 2 godziny, następnie uruchom ponownie baterię. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany,

		skontaktuj się z centrum obsługi posprzedażowej.
)	Mikroelektro niczna usterka	Proszę skontaktować się z centrum obsługi posprzedażowej.

# 12 Parametry techniczne

# 12.1 Parametry techniczne falownika

Parametry	GW300	GW3600-	GW3600	GW5000-	GW5000	GW6000-	GW6000		
techniczne	0-ES-20	ES-20	M-ES-20	ES-20	M-ES-20	ES-20	M-ES-20		
Parametry wejściowe baterii									
Typ ogniwa*1	Akumul ator litowo-j onowy/a kumulat or kwasow o-ołowi owy	Akumulat or litowo-jon owy/aku mulator kwasowo- ołowiowy	akumulat or litowo-jon owy	Akumulat or litowo-jon owy/aku mulator kwasowo- ołowiowy	bateria litowo-jon owa	Bateria litowo-jon owa / bateria kwasowo- ołowiowa	Akumulat or litowo-jon owy		
Znamiono we napięcie baterii (V)	48	48	48	48	48	48	48		
Zakres napięcia baterii (V)	40~60	40~60	40~60	40~60	40~60	40~60	40~60		
Maksymaln y prąd ładowania ciągłego (A)*1	60	75	60	120	60	120	60		
Maksymaln y ciągły prąd rozładowan ia (A)*1	60	75	60	120	60	120	60		
Maksymaln a moc ładowania (W)*1	3,000	3,600	3,000	5,000	3,000	6,000	3,000		

Maksymaln a moc rozładowan ia (W)	3,200	3,900	3,200	5,300	3,200	6,300	3,200
Parametry w	vejściowe f	otowoltaiki					
Maksymaln a moc wejściowa (W)*2	4,500	5,400	5,400	7,500	7,500	9,000	9,000
Maksymaln e napięcie wejściowe (V)	600	600	600	600	600	600	600
Zakres napięcia MPPT (V)	60~550	60~550	60~550	60~550	60~550	60~550	60~550
Zakres napięcia przy pełnym obciążeniu MPPT (V)	220~50 0	150~500	150~500	200~500	200~500	220~500	200~500
Napięcie rozruchowe (V)	58	58	58	58	58	58	58
Znamiono we napięcie wejściowe (V)	360	360	360	360	360	360	360
Maksymaln y prąd wejściowy na ścieżkę MPPT (A)	16	16	16	16	16	16	16
Maksymaln y prąd zwarciowy na ścieżkę	23	23	23	23	23	23	23

MPPT (A)							
Maksymaln y prąd zwrotny z układu fotowoltaic znego (A)	0	0	0	0	0	0	0
Liczba MPPT	1	2	2	2	2	2	2
Liczba ciągów wejściowyc h na ścieżkę MPPT	1	1	1	1	1	1	1
Parametry w	vyjściowe p	orzyłączenia	do sieci				
Znamiono wa moc pozorna wyjściowa przyłączon a do sieci (VA)	3,000	3,680	3,680	5,000*3	5,000*3	6,000*3	6,000*3
Maksymaln a moc pozorna wyjściowa przyłączon a do sieci (VA)	3,000	3,680	3,680	5,000*3	5,000*3	6,000*3	6,000*3
Znamiono wa moc pozorna (VA) zakupu energii z sieci	3,000	3,680	3,680	5,000	5,000	6,000	6,000
Maksymaln a moc	6,000	7,360	3,680	10,000	5,000	10,000	6,000

pozorna wejściowa (VA)							
Znamiono we napięcie wyjściowe (V)	220/230 /240	220/230/ 240	220/230/ 240	220/230/ 240	220/230/ 240	220/230/ 240	220/230/ 240
Zakres napięcia wyjścioweg o (V)	170~28 0	170~280	170~280	170~280	170~280	170~280	170~280
Częstotliwo ść napięcia wyjścioweg o (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Zakres częstotliwo ści napięcia (Hz)	45~55 / 55~65						
Maksymaln y prąd wyjściowy przyłączon y do sieci (A)	13.6	16.7	16.7	22.7	22.7	27.3	27.3
Maksymaln y prąd wejściowy (A)	27.3	33.5	16.7	43.5	22.7	43.5	27.3
Znamiono wy prąd wejściowy (A)	13	16	16	21.7	21.7	26.1	26.1
Maksymaln y prąd zwarciowy wyjściowy (wartość szczytowa i	96A@3µ s	96A@3µs	96A@3µs	96A@3µs	96A@3µs	96A@3µs	96A@3µs

	-	-		-		-	
czas trwania) (A)							
Prąd udarowy (wartość szczytowa i czas trwania) (A)	96A@3µ s	96A@3µs	96A@3µs	96A@3µs	96A@3µs	96A@3µs	96A@3µs
Znamiono wy prąd wyjściowy (A)	13	16	16	21.7	21.7	26.1	26.1
współczynn ik mocy		~1 (0.	8 wyprzedzaj	jący0.8 opć	oźniony, regu	lowany)	
Współczyn nik zniekształc enia całkowiteg o prądu	<3%	<3%	<3%	<3%	<3%	<3%	<3%
Typ napięcia (prąd przemienn y lub stały)	a.c.	a.c.	a.c.	a.c.	a.c.	a.c.	a.c.
Parametry w	vyjściowe p	oza siecią					
Znamiono wa moc pozorna w trybie wyspowym (VA)	3,000	3,680	3,680	5,000	5,000	6,000	6,000
Maksymaln a moc pozorna wyjściowa (VA)	3,000	3,680	3,680	5,000	5,000	6,000	6,000
Znamiono	13	16	16	21.7	21.7	26.1	26.1

wy prąd wyjściowy (A)							
Maksymaln y prąd wyjściowy (A)	13.6	16.7	16.7	22.7	22.7	27.3	27.3
Znamiono we napięcie wyjściowe (V)	220/230 /240	220/230/ 240	220/230/ 240	220/230/ 240	220/230/ 240	220/230/ 240	220/230/ 240
Znamiono wa częstotliwo ść napięcia wyjścioweg o (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Współczyn nik zniekształc enia całkowiteg o napięcia (@obciąże nie liniowe)	<3%	<3%	<3%	<3%	<3%	<3%	<3%
wydajność							
Maksymaln a wydajność	97.60%	97.60%	97.60%	97.60%	97.60%	97.60%	97.60%
Sprawność europejska	96.70%	96.70%	96.70%	96.70%	96.70%	96.70%	96.70%
Sprawność CEC	96.90%	96.90%	96.90%	96.90%	96.90%	96.90%	96.90%
Strona baterii ≠ Maksymaln a wydajność	95.50%	95.50%	95.50%	95.50%	95.50%	95.50%	95.50%

strony AC							
Sprawność MPPT	99.90%	99.90%	99.90%	99.90%	99.90%	99.90%	99.90%
Ochrona							
Monitorow anie prądu stringu	integracj a	Integracja	Integracja	Integracja	integracja	integracja	Integracja
Wykrywani e impedancji izolacji	Integracj a	Integracja	integracja	Integracja	Integracja	Integracja	Integracja
Monitorow anie prądu resztkoweg o	Integracj a	Integracja	Integracja	Integracja	integracja	Integracja	Integracja
Ochrona przed odwrotnym podłączeni em	Integracj a	Integracja	Integracja	integracja	integracja	Integracja	integracja
Ochrona przed wyspowani em	integracj a	Integracja	Integracja	integracja	integracja	Integracja	integracja
Ochrona przed przeciążeni em prądu przemienn ego	Integracj a	Integracja	Integracja	Integracja	Integracja	Integracja	Integracja
Ochrona przeciw zwarciom prądu przemienn ego	Integracj a	Integracja	integracja	Integracja	Integracja	Integracja	Integracja
Ochrona przed	Integracj a	Integracja	Integracja	Integracja	Integracja	Integracja	Integracja

przepięcie m prądu przemienn ego							
Przełącznik prądu stałego	Integracj a	Integracja	Integracja	Integracja	Integracja	Integracja	Integracja
Ochrona przeciwprz epięciowa prądu stałego	drugi stopień	drugi stopień	drugi stopień	drugi stopień	drugi stopień	drugi stopień	drugi stopień
Ochrona przeciwprz epięciowa AC	trzeci poziom	trzeci poziom	trzeci poziom	trzeci poziom	trzeci poziom	trzeci poziom	trzeci poziom
Ochrona przed łukiem prądu stałego	Dopaso wanie opcjonal ne	Opcjonaln e wyposaże nie	Dopasow anie	Dopasow anie opcjonaln e	Dopasow anie opcjonaln e	Dopasow anie opcjonaln e	Dopasow anie opcjonaln e
zdalne wyłączenie	Integracj a	Integracja	integracja	Integracja	Integracja	Integracja	Integracja
Parametry p	odstawow	e					
Zakres temperatur y pracy (°C)	-25~+6 0	-25~+60	-25~+60	-25~+60	-25~+60	-25~+60	-25~+60
wilgotność względna	0~95%	0~95%	0~95%	0~95%	0~95%	0~95%	0~95%
Maksymaln a wysokość pracy (m)	3000 (>2000 derating )	3000 (>2000 derating)	3000 (>2000 obniżenie mocy)	3000 (>2000 obniżenie mocy)	3000 (>2000 obniżenie mocy)	3000 (>2000 derating)	3000 (>2000 deratowa nie)
Sposób chłodzenia	Chłodze nie naturaln e	Chłodzeni e naturalne	Chłodzeni e naturalne	Chłodzeni e naturalne	Chłodzeni e naturalne	Chłodzeni e naturalne	Chłodzeni e naturalne

Interfejs człowiek-m aszyna (HMI)	LED, WLAN+ APP	LED, WLAN+A PP	LED, WLAN+A PP	LED, WLAN+A PP	LED, WLAN+A PP	LED, WLAN+A PP	LED, WLAN+A PP
Sposób komunikacj i BMS	CAN						
Sposób komunikacj i licznika energii elektryczne j	RS485						
sposób monitorow ania	WiFi / WiFi +LAN / 4G						
Waga (kg)	19.6	20.8	20	21.5	20	21.5	20
Wymiary (szer. × wys. × gł. mm)	505.9×4 34.9×15 4.8	505.9×43 4.9×154.8	505.9×43 4.9×154.8	505.9×43 4.9×154.8	505.9×43 4.9×154.8	505.9×43 4.9×154.8	505.9×43 4.9×154.8
Hałas (dB)	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30
Struktura topologicz na	nieizolo wany	nieizolow any	nieizolow any	nieizolow any	nieizolow any	Bezizolac yjny	nieizolow any
Pobór mocy własnej w nocy (W)	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
Klasa ochrony	IP65						
Złącze prądu stałego	MC4, Zaciski VACON N	MC4, Zaciski VACONN	MC4, ZACISK VACONN	MC4, Zaciski VACONN	MC4, Zaciski VACONN	MC4, Zaciski VACONN	MC4, Zaciski VACONN
Złącze AC	Zaciski						

	VACON N	VACONN	VACONN	VACONN	VACONN	VACONN	VACONN
Klasa środowisko wa	4К4Н	4K4H	4K4H	4K4H	4K4H	4K4H	4K4H
Klasa zanieczyszc zenia	111	111	111	111	111	111	111
Poziom przepięcia	DC II / AC III	DC II / AC III	DC II / AC III	DC II / AC III	DC II / AC III	DC II / AC III	DC II / AC III
Klasa ochrony	I	I	I	I	I	I	l
Temperatur a przechowy wania (°C)	-40~+8 5	-40~+85	-40~+85	-40~+85	-40~+85	-40~+85	-40~+85
Określenie poziomu napięcia	Akumul ator PV: C AC: C Com: A	Akumulat or PV: C AC: C Com: A	Bateria PV: C AC: C Com: A	Bateria PV: C AC: C Com: A	Akumulat or PV: C AC: C Com: A	Bateria PV: C AC: C Com: A	Akumulat or PV: C AC: C Com: A
sposób montażu	Montaż naścienn y	Montaż naścienny	Montaż naścienny	Montaż naścienny	Montaż naścienny	Montaż naścienny	Montaż naścienny
Typ sieci elektroener getycznej	Jednofa zowy	Jednofazo wy	Jednofazo wy	Jednofazo wy	Jednofazo wy	jednofazo wy	jednofazo wy
Bezpieczny okres użytkowani a (lata)	≥25						
Certyfikacja	*4						
standard przyłączeni a do sieci			AS4777.2-202	20; NRS 097	-2-1; CEI 0-	21	
Standard bezpieczeń				IEC62109-18	12		

stwa						
EMC	IEC 61000-6-1/2/3/4; IEC61000-4-16/18/29; IEC 61000-2-2,CISPR 11; EN300328; EN301489; EN IEC 62311					
*1: Rzeczywisty prąd ładowania/rozładowania lub moc również zależy od akumulatora.						

\*2: Maksymalna moc to rzeczywista moc fotowoltaiczna.

\*3: 4600 odpowiedni dla VDE-AR-N4105 i NRS 097-2-1.

\*4: Nie wszystkie certyfikaty i normy są wymienione, szczegółowe informacje można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej.

Technical Data	GW6000-ES-BR20	GW3500L-ES-BR20	GW3600-ES-BR20
Battery Input Data			
Battery Type*1	Li-Ion/Lead-acid	Li-Ion/Lead-acid	Li-Ion/Lead-acid
Nominal Battery Voltage (V)	48	48	48
Battery Voltage Range (V)	40~60	40~60	40~60
Start-up Voltage (V)	40	40	40
Number of Battery Input	1	1	1
Max. Continuous Charging Current (A)	120	75	75
Max. Continuous Discharging Current (A)	120	75	75
Max. Charge Power (W)	6000	3500	3600
Max. Discharge Power (W)	6300	3800	3900
PV String Input Data			
Max. Input Power (W) *2	10,800	6,300	6,480
Max. Input Voltage (V)	600	600	600
MPPT Operating Voltage Range (V)	60~550	60~550	60~550
MPPT Voltage Range at Nominal Power (V)	220~500	150~500	150~500
Start-up Voltage (V)	58	58	58
Nominal Input Voltage (V)	360	360	360

Max. Input Current per MPPT (A)	16	16	16
Max. Short Circuit Current per MPPT (A)	23	23	23
Max. Backfeed Current to The Array (A)	0	0	0
Number of MPP Trackers	2	2	2
Number of Strings per MPPT	1	1	1
AC Output Data (On-grid)	)		
Nominal Output Power (W)	6000	3500	3680
Max. Output Power (W)	6000	3500	3680
Nominal Apparent Power Output to Utility Grid (VA)	6000	3500	3680
Max. Apparent Power Output to Utility Grid (VA)	6000	3500	3680
Nominal Power at 40°C (W)*3	6000	3500	3680
Max. Power at 40°C (Including AC Overload) (W)*3	6000	3500	3680
Nominal Apparent Power from Utility Grid (VA)	6000	3500	3680
Max. Apparent Power from Utility Grid (VA)	10,000	5500	7360
Nominal Output Voltage (V)	220	127	220
Output Voltage Range (V)	165~280	95~165	165~280
Nominal AC Grid Frequency (Hz)	60	60	60
AC Grid Frequency Range	45~55 / 55~65	55~65	45~55 / 55~65

(Hz)			
Max. AC Current Output to Utility Grid (A)	AC Current Output 27.3 tility Grid (A)		16.7
Max. AC Current From Utility Grid (A)	43.5	43.5	33.5
Max. Output Fault Current (Peak and Duration) (A)	96A@3µs	96A@3µs	96A@3µs
Inrush Current (Peak and Duration) (A)	96A@3µs	96A@3µs	96A@2µs
Nominal Output Current (A)	27.3	27.6	16.7
Power Factor	~1 (Adjustable from 0.8 leading to 0.8 lagging)	~1 (Adjustable from 0.8 leading to 0.8 lagging)	~1 (Adjustable from 0.8 leading to 0.8 lagging)
Max. Total Harmonic Distortion	<3%	<3%	<3%
Maximum Output Overcurrent Protection (A)	80	80	80
AC Output Data (Back-up)			
Back-up Nominal Apparent Power (VA)	6000	3500	3680
Max. Output Apparent Power without Grid (VA)	6000(10000@10s)	3500(5800@10s)	3680(7360@10s)
Max. Output Apparent Power with Grid (VA)	6000	3500	3680
Nominal Output Current (A)	27.3	27.6	16.7
Max. Output Current (A)	27.3	27.6	16.7
Max. Output Fault Current (Peak and Duration) (A)	96A@3µs	96A@3µs	96A@3µs
Inrush Current (Peak and Duration) (A)	96A@3µs	96A@3µs	96A@3µs

Maximum Output Overcurrent Protection (A)	80	80	80
Nominal Output Voltage (V)	220	127	220
Nominal Output Frequency (Hz)	60	60	60
Output THDv(@Linear Load)	<3%	<3%	<3%
Switching from Grid Connected Mode to Standalone Mode	<10ms	<10ms	<10ms
Switching from standalone mode to network connected mode	<10ms	<10ms	<10ms
Efficiency			
Max. Efficiency	97.60%	96.0%	97.60%
European Efficiency	96.70%	95.60%	96.70%
Max. Battery to AC Efficiency	95.70%	94.00%	95.50%
MPPT Efficiency	99.90%	99.90%	99.90%
Protection			
PV String Current Monitoring	Integrated	Integrated	Integrated
PV Insulation Resistance Detection	Integrated	Integrated	Integrated
Residual Current Monitoring	Integrated	Integrated	Integrated
PV Reverse Polarity Protection	Integrated	Integrated	Integrated
Anti-islanding Protection	Integrated	Integrated	Integrated
AC Overcurrent Protection	Integrated	Integrated	Integrated
AC Short Circuit	Integrated	Integrated	Integrated

Protection				
AC Overvoltage Protection	Integrated	Integrated	Integrated	
DC Switch	Integrated	Integrated	Integrated	
DC Surge Protection	Туре II	Type II	Туре II	
AC Surge Protection	Type III	Type III	Type III	
AFCI	Optional	Optional	Optional	
Remote Shutdown	Integrated	Integrated	Integrated	
General Data				
Operating Temperature Range (°C)	-25~+60	-25~+60	-25~+60	
Max. Operating Altitude (m)	3000 (>2000 derating)	3000 (>2000 derating)	3000 (>2000 derating)	
Cooling Method	Natural Convection Natural Convection Na		Natural Convection	
User Interface	LED, WLAN+APP	LED, WLAN+APP	LED, WLAN+APP	
Communication with BMS	CAN	CAN	CAN	
Communication with Meter	RS485	RS485	RS485	
Communication with Portal	WiFi / WiFi +LAN / 4G	WiFi / WiFi +LAN / 4G	WiFi / WiFi +LAN / 4G	
Weight (kg)	21.5	21.5	20.8	
Dimension (W×H×D mm)	505.9×434.9×154. 8	505.9×434.9×154.8	505.9×434.9×154.8	
Noise Emission (dB)	<30	<30	<30	
Тороlоду	Non-isolated	Non-isolated	Non-isolated	
Self-consumption at Night (W)	<10	<10	<10	
Ingress Protection Rating	IP65	IP65	IP65	
DC Connector	MC4, VACONN Terminal	MC4, VACONN Terminal	MC4, VACONN Terminal	
AC Connector	VACONN Terminal	VACONN Terminal	VACONN Terminal	

Protective class	I	I	I
Environmental Category	4K4H	4K4H	4K4H
Pollution Degree	Ш	Ш	Ш
Overvoltage Category	DC II / AC III	DC II / AC III	DC II / AC III
Storage Temperature (°C)	-40~+85	-40~+85	-40~+85
The Decisive Voltage Class (DVC)	Battery: A PV: C AC: C Com: A	Battery: A PV: C AC: C Com: A	Battery: A PV: C AC: C Com: A
Mounting Method	Wall Mounted	Wall Mounted	Wall Mounted
Active Anti-islanding Method	SMS(Slip-mode frequency) +AFD	SMS(Slip-mode frequency) +AFD	SMS(Slip-mode frequency) +AFD
Type of Electrical Supply System	single phase	single phase	single phase
Country of Manufacture	China	China	China
Bezpieczny okres eksploatacji (lata)	≥25		
Certification*4			
Grid Standards	N140		
Safety Regulation	IEC62109-1&2		
EMC	IEC 61000-6-1/2/3/4; IEC61000-4-16/18/29; IEC 61000-2-2,CISPR 11; EN300328; EN301489; EN IEC 62311		
*1: The actual charge and discharge current/power also depends on the battery.			

\*2:

For most of the PV module, the max. Input power can achieve 2Pn, Such as the max. input power of GW6000-ES-BR20 can achieve 12000W

\*3 The nominal Power at 40°C and Max. Power at 40°C are only for Brazil.

\*4: Not all certifications & standards listed, check the official website for details.

# 12.2 Parametry techniczne akumulatora

Parametry techniczne	LX A5.0-30
----------------------	------------

Znamionowa pojemność baterii (kWh)	5.12	
Dostępna energia (kWh)*1	5	
Typ ogniwa	LFP (LiFePO4)	
Zakres napięcia roboczego (V)	43.2 ~58.24	
Znamionowy prąd ładowania (A) *2	60	
Maksymalny prąd ładowania (A) *2*3	90	
Znamionowy prąd wyładowania (A) *3	100	
Maksymalny prąd rozładowania (A)*2*3	150	
Maksymalny prąd impulsowy wyładowania (A)*2*3	<200 (30s)	
Maksymalna moc rozładowania (W)*2*3	7200	
Komunikacja	CAN	
Temperatura pracy (°C)	Charge: 0 < T≤55℃ Discharge: -20 < T≤55℃	
Maksymalny czas przechowywania	12 Miesiące (bezobsługowe)	
Maksymalna wysokość pracy (m)	4000	
Waga (kg)	44	
Wymiary (szer. × wys. × gł. mm)	442*133*520 (główny komponent) 483*133*559 (maksymalny wymiar)	
Klasa ochrony	IP20	
Skalowalność	Maksymalnie 30 równoległych połączeń (150 kWh) (hand-in-hand / skrzynka zbiorcza / szyna zbiorcza)	
Sposób montażu	Standardowy montaż w szafie rack, montaż podłogowy z możliwością nakładania, montaż ścienny	

Sprawność cyklu*1	≥96%	
Liczba cykli	> 6000 @25±2°C0.5C 70%SOH 90%DOD	
Bezpieczeństwo	IEC62619, IEC63056, N140	
EMC	EN IEC 61000-6-1,EN IEC 61000-6-2,EN IEC 61000-6-3,EN IEC 61000-6-4	
Transport	UN38.3, ADR	
ochrona środowiska	ROHS	
Bezpieczny okres użytkowania (lata)	≥25	
*1: Warunki testowe: 100% DOD (głębokie rozładowanie), ładowanie i rozładowanie 0,2C,		
temperatura 25°C±2°C oraz w początkowym okresie żywotności baterii.		
*2: Prąd roboczy systemu i wartość mocy będą zależeć od temperatury i SOC.		

\*3: Maksymalny prąd ładowania/rozładowania i moc mogą się różnić w zależności od

modelu falownika.

Dane techniczne	LX U5.0-30			
Znamionowa pojemność baterii (kWh)	5.12			
Dostępna energia (kWh) <sup>*1</sup>	5			
Typ ogniwa	LiFePO4			
Napięcie znamionowe (V)	51.2			
Zakres napięcia roboczego (V)	43.2~58.24			
Znamionowy prąd ładowania (A)	60			
Maksymalny ciągły prąd ładowania (A) <sup>*2*3</sup>	90			
Znamionowy prąd wyładowania (A)	100			
Maksymalny ciągły prąd rozładowania (A) <sup>*2*3</sup>	100			
Impulsowy prąd wyładowania (A) <sup>*2*3</sup>	< 200A (30S)			
Maksymalna ciągła moc ładowania/rozładowania (kW)	4.95			
Komunikacja	CAN			
--	--	--	--	--
Zakres temperatury ładowania (°C)	0 <t≤55< td=""></t≤55<>			
Zakres temperatury rozładowania (°C)	-20 <t≤55< td=""></t≤55<>			
Temperatura otoczenia (°C)	010 < T $\leq$ 30 (zalecane 10 < T $\leq$ 30) Opcjonalne ogrzewanie: -20 < T $\leq$ 40 (zalecane 10 < T $\leq$ 30)			
wilgotność względna	5~95%			
Maksymalny czas przechowywania	12miesiąc (bezobsługowy)			
Maksymalna wysokość pracy (m)	4000			
ogrzewanie	Opcjonalne wyposażenie			
funkcja przeciwpożarowa	Opcjonalne, aerozol			
Masa jednostkowa (kg)	50			
Wymiary jednostkowe (szerokość × wysokość × grubość w mm)	460*580*160			
Klasa ochrony obudowy	IP65			
Zastosowanie	sieciowy / sieciowy + zasilanie awaryjne / poza siecią			
Rozszerzanie zdolności	30P			
Sposób montażu	Instalacja naziemna/montaż na ścianie			
Sprawność cyklu	≥96%			
Liczba cykli	> 6000 @25±2°C 0.5C 70%SOH 90%DOD			
Bezpieczeństwo	VDE2510-50、IEC62619、IEC62040、N140、IEC63056			
EMC	EN IEC61000-6-1, EN IEC61000-6-2, EN IEC61000-6-3, EN IEC61000-6-4			
Transport	UN38.3、ADR			
Przepisy środowiskowe	ROHS			
Bezpieczny okres użytkowania (lata)	≥25			
*1 W stanie fabrycznym baterii, warunki testowe to 100% DOD, 0,2C, ładowanie i rozładowanie w środowisku 25°C±2°C.				

\*2 Prąd roboczy i moc systemu zależą od temperatury i SOC.

\*3 Maksymalna wartość prądu ładowania/rozładowania może się różnić w zależności od modelu falownika.

Parametry techniczne	LX A5.0-10	2*LX A5.0-10	n*LX A5.0-10	
Dostępna energia (kWh) <sup>*1</sup>	5	10	n×5	
moduł baterii	L	X A5.0-10:51.2V 5.0kV	Vh	
Liczba modułów	1	2	n	
Typ ogniwa		LFP (LiFePO4)		
Napięcie znamionowe (V)		51.2		
Zakres napięcia roboczego (V)		47.5~57.6		
Znamionowy prąd ładowania i rozładowania (A) <sup>*2</sup>	60	120	n×60*3	
Znamionowa moc ładowania i rozładowania (kW) <sup>*2</sup>	3	6	n×3*3	
Zakres temperatury pracy (°C)	Ładowanie: 0 ~ +50; Rozładowanie: -10 ~ +50			
wilgotność względna		0~95%		
Maksymalna wysokość pracy (m)		3000		
sposób komunikacji		CAN		
Waga (kg)	40	80	n×40	
Wymiary (szerokość × wysokość × grubość mm)	Pojedynczy moduł LX A5.0-10: 442×133×420 (bez uchwytów montażowych); 483×133×452 (z uchwytami montażowymi)			
Klasa ochrony		IP21		
Temperatura przechowywania (°C)	0 ~ +40 (≤1 rok); -20 ~ 0 (≤1 miesiąc); +40 ~ +45 (≤1 miesiąc)			
Sposób montażu	Montaż szafy/instalacja stojąca w stosie			
Sprawność cyklu <sup>*4</sup>		95%		
Liczba cykli *5		≥5000		

	bezpieczeńs two	IEC62619, IEC 63056, IEC62040-1, INmetro
Normy i certyfikacja	EMC	EN IEC61000-6-1, EN IEC61000-6-2, EN IEC61000-6-3, EN IEC61000-6-4
	Transport	UN38.3, ADR

\*1: Nowa bateria, 100% głębokości rozładowania, zakres temperatury 25±2°C, zmierzona w warunkach ładowania i rozładowania 0,2C; dostępna pojemność może się różnić w zależności od inwertera.

\*2: Znamionowy prąd ładowania i rozładowania oraz moc są zależne od temperatury i stanu SOC.
\*3: W warunkach równoległego łączenia akumulatorów przy użyciu akcesoriów montażowych skrzynki połączeniowej.

\*4: Nowa bateria, w zakresie napięcia 2,5~3,65V, w zakresie temperatury 25±2°C, w warunkach ładowania/rozładowania 0,2C/0,2C. Wydajność ogniwa wynosi 94%~95% w warunkach ładowania/rozładowania 0,6C/0,6C.

\*5: Ogniwo, zakres 2,87~3,59 V, zakres temperatur 25±2°C, osiąga 70% EOL w warunkach ładowania/rozładowania 0,6C/0,6C.

n: maksymalnie 15.

Parametry	LX	2*LX	3*LX	4*LX	5*LX	6*LX
techniczne	U5.4-L	U5.4-L	U5.4-L	U5.4-L	U5.4-L	U5.4-L
Znamionowa pojemność (kWh) <sup>*1</sup>	5.4	10.8	16.2	21.6	27	32.4
Dostępna pojemność (kWh) <sup>*2</sup>	4.8	9.6	14.4	19.2	24	28.8
Typ ogniwa	LFP (LiFePO4)					
Konfiguracja ogniwa	16Seria 1 równoleg ła	162s2p	163s3p	16szereg 4 równoleg le	164 szeregow o równoleg le	16szereg 4 równoleg łe
Napięcie znamionowe (V)	51.2					
Zakres napięcia roboczego (V)	48~57.6					
Maksymalny ciągły prąd rozładowania	50 100					

(A) <sup>*3</sup>							
Maksymal rozładowa	na moc nia (kW) <sup>*3</sup>	2.88	5.76				
prąd zwaro	ciowy		2.323kA@1.0ms				
Sposób ko	munikacji			CAN			
Waga (kg)		57	114	171	228	285	342
Wymiary ( × grubość wysokość	szerokość × mm)	505×570×175 (LX U5.4-L)					
Temperatu (°C)	ira pracy	Ładowanie: 0 ~ +50°C / Rozładowanie: -10 ~ +50°C					
Temperatu przechowy	ıra vwania (°C)	-20~+40 (≤ jeden miesiąc) / 0~+35 (≤ jeden rok)					
wilgotnoś	5	0~95%					
Wysokość	(m)			2000			
Klasa ochr	ony			IP65			
Sposób m	ontażu		Мо	ontaż naścienny	y lub stojący	/	
Sprawność	ć cyklu			93.0%	, D		
Liczba cyk	li*4			≥4000 @0.	5/0.5C		
Normy i	bezpiecze ństwo	IEC62619, IEC 62040, CEC					
certyfika cia	EMC		CE, RCM				
Gu	Transport	UN38.3					
Bezpieczny użytkowar	y okres nia (lata)	≥25					
*1: Warunl	*1: Warunki testowe, napięcie ogniwa 2,5~3,65 V, nowa bateria ładowana i rozładowywana przy						

- +25±2 °C, 0,5 C, dostępna pojemność może się różnić w zależności od inwertera;
- \*2: Warunki testowe, ładowanie i rozładowanie 0,5C przy 90% DOD w temperaturze +25±2 °C;
- \*3: Znamionowy prąd ładowania i rozładowania oraz moc są zależne od temperatury i stanu SOC;
- \*4: Na podstawie ogniwa 0,5C@25±2°C ładowanie/rozładowanie EOL osiąga 80%.

Parametry		2*LX	3*LX	4*LX	5*LX	6*LX
techniczne	LA 05.4-20	U5.4-20	U5.4-20	U5.4-20	U5.4-20	U5.4-20

Znamionowa pojemność (kWh)*1	5.4	10.8	16.2	21.6	27	32.4		
Typ ogniwa	LFP (LiFePO4)							
Konfiguracja ogniwa	16szereg 1 równoległy	162s2p	163 szeregowo i równolegle	16szereg 4 równoleg le	164 szeregow o równoleg le	164 szeregow o równoleg le		
Napięcie znamionowe (V)	51.2							
Zakres napięcia roboczego (V)			47.5~57	7.6				
Maksymalny ciągły prąd rozładowania (A)*2	50	) 100						
Maksymalna moc rozładowania (kW)*2	2.56	5.12						
Prąd zwarciowy			2.323kA@1	I.0ms				
Sposób komunikacji			CAN, RS	485				
Waga (kg)	57	114	171	228	285	342		
Wymiary (szerokość × grubość × wysokość mm)		505	5×570×175 (L	X U5.4-20)				
Temperatura pracy (°C)	Ł	adowanie: 0 ⁄	~ +50°C / Rozł	adowanie: -	10 ~ +50°C			
Temperatura przechowywania (°C)	-20~+40 (≤ jeden miesiąc) / 0~+35 (≤ jeden rok)							
wilgotność			0~95%	6				
Wysokość n.p.m. (m)	2000							
Klasa ochrony	IP65							
Sposób montażu		Мо	ontaż naścienny	/ lub stojący	,			
Sprawność cyklu			95.0%	,	95.0%			

Liczba cykli * 3		≥4000 @0.5/0.5C			
Normy i certyfika cja Transpor t	IEC62619, IEC 63056, IEC 62040, CEC				
	EMC	CE, RCM			
	Transpor t	UN38.3			
Bezpieczny okres eksploatacji (lata)		≥25			
<ul> <li>*1: Warunki testowe, napięcie ogniwa 2,5~3,65 V, nowa bateria ładowana i rozładowywana w temperaturze +25±2 °C przy 0,5 C, dostępna pojemność może się różnić w zależności od inwertera.</li> <li>*2: Znamionowy prąd ładowania i rozładowania, moc są zależne od temperatury i stanu SOC.</li> </ul>					
*3: Na poo	dstawie ogn	iwa 0.5C@25±2C ładowanie/rozładowanie EOL osiaga 80%.			

# 12.3 Parametry techniczne inteligentnego licznika energii

Parametry techniczne			GMK110	GMK110D
	Typ sieci elektroenergetycznej		Jednofazowy	jednofazowy
		Napięcie znamionowe (V)	220	220
	Napiecie	Zakres napięcia (V)	85~288	85~288
Parametr y wejściow e Prąd	Znamionowa częstotliwość napięcia (Hz)	50/60	50/60	
		Przekładnik prądowy (CT) przekładnia	120A:40mA	120A:40mA
	Prąd	Liczba przekładników prądowych (CT)	1	2
Komunikad	ija		RS485	RS485
Zasięg komunikacji (m)		1000	1000	
Interakcja człowiek-maszyna		2 LED	2 LED	
proquzia	Napięcie/p	prąd	Class 1	Class 1
precyzja	energia czy	ynna	Class 1	Class 1

	energia bierna	Class 2	Class 2	
Pobór mocy (W)		< 5	< 5	
Parametr y	Wymiary (szerokość * wysokość * głębokość mm)	19*85*67	19*85*67	
mechanic	Waga (g)	50	50	
zne	sposób montażu	Montaż szyn	Montaż szyn	
Kla Parametr y środowis kowe W kowe ko	Klasa ochrony IP	IP20	IP20	
	Zakres temperatury pracy (°C)	-30 ~ 60	-30 ~ 60	
	Zakres temperatury przechowywania (°C)	-30 ~ 70	-30 ~ 70	
	Wilgotność względna (bez kondensacji)	0~95%	0~95%	
	Maksymalna wysokość pracy (m)	3000	3000	

Parametry techniczne			GM330
	Typ sieci elek	troenergetycznej	trójfazowy
		Napięcie znamionowe L-N (V)	220/230
Darametru	Napiacia	Napięcie znamionowe L-L (V)	380/400
wejściowe	маріёсіе	Zakres napięcia	0.88Un-1.1Un
		Znamionowa częstotliwość napięcia (Hz)	50/60
	Prąd	Przekładnik prądowy (CT) przekładnia	nA:5A
Komunikacja			RS485
Zasięg komunika	cji (m)		1000
Interfejs człowiek-maszyna			4 LED, przycisk resetowania
	napięcie/prą	d	Class 0.5
precyzja	Energia czyni	na	Class 0.5
	energia bierr	na	Class 1

pobór mocy (W)		<5
Parametry	Wymiary (szerokość * wysokość * grubość)	72*85*72
mechaniczne	Waga (g)	240
	sposób montażu	Montaż szyny
Parametry środowiskowe	Klasa ochrony IP	IP20
	Zakres temperatury pracy (°C)	-30~+70
	Zakres temperatury przechowywania (°C)	-30~+70
	Wilgotność względna (bez kondensacji)	0~95%
	Maksymalna wysokość pracy (m)	3000

Parametry techniczne		GM1000	GM1000D	GM3000	
Para metry wejści owe	Typ sieci elektroenergetycznej		Jednofazowy	Jednofazowy	trójfazowy
	Napi ęcie	Napięcie znamionowe L-N (V)	110/230	110/230	110/230
		Napięcie znamionowe L-L (V)	/	/	230/400
		Zakres napięcia	0.88Un-1.1Un	0.88Un-1.1Un	0.88Un-1.1Un
		Znamionowa częstotliwość napięcia (Hz)	50/60	50/60	50/60
	Prąd	Przekładnik prądowy (CT) - przekładnia	120A:40mA	120A:40mA	120A:40mA
		Liczba przekładników prądowych (CT)	1	2	3
Komunikacja			RS485	RS485	RS485

Zasięg komunikacji (m)		1000	1000	1000
Interakcja człowiek-maszyna		3 LED, przycisk resetowania	3 LED, przycisk resetowania	3 LED, przycisk resetowania
	napięcie/prąd	Class 1	Class 1	Class 1
precy zia	energia czynna	Class 1	Class 1	Class 1
2)0	energia bierna	Class 2	Class 2	Class 2
pobór mocy (W)		<3	<3	<3
Para metry mech anicz ne	Wymiary (szerokość * wysokość * grubość mm)	36*85*66.5	36*85*66.5	36*85*66.5
	Waga (g)	250	360	450
	Sposób montażu	Montaż szyn	Montaż szyn	Montaż szyn
para metry środo wisko we	Klasa ochrony IP	IP20	IP20	IP20
	Zakres temperatur pracy (°C)	-25~+60	-25~+60	-25~+60
	Zakres temperatury przechowywania (°C)	-30~+70	-30~+70	-30~+70
	Wilgotność względna (bez kondensacji)	0~95%	0~95%	0~95%
	Maksymalna wysokość pracy (m)	2000	2000	2000

# 12.4 Parametry techniczne inteligentnego modułu

# komunikacyjnego

Parame	etry techniczne	WiFi/LAN Kit-20
Napięcie wyjściowe	(V)	5
Pobór mocy (W)		≤3
Interfejs komunikacyjny		USB
Parametry	Ethernet	10M/100Mbps auto-sensing
komunikacyjne	bezprzewodowy	IEEE 802.11 b/g/n @2.4 GHz

	Bluetooth	Bluetooth V4.2 BR/EDR i standard Bluetooth LE
	Wymiary (szerokość × wysokość × grubość mm) 48.3*159.5*32.1	
Parametry	Waga (g)	82
mechaniczne	Klasa ochrony	IP65
	Sposób montażu	Port USB wtyczka i wyjmowanie
Zakres temperatury	pracy (°C)	-30~+60
Zakres temperatury przechowywania (°C)		-40~+70
wilgotność względna		0-95%
Maksymalna wysokość pracy (m)		4000

Parametry techniczne	Ezlink3000
Parametry ogólne	
interfejs połączeniowy	USB
Interfejs Ethernet	10/100Mbps adaptacyjny, odległość komunikacji ≤100m
Sposób montażu	Plug and Play
Wskaźnik świetlny	Wskaźnik LED
Wymiary (szerokość * wysokość * grubość mm)	49*153*32
Waga (g)	130
Pobór mocy (W)	≤2W (wartość typowa)
parametry bezprzewodowe	
Komunikacja Bluetooth	Bluetooth 5.1
Komunikacja WiFi	802.11 b/g/n (2.412GHz-2.484GHz)
Tryb pracy WiFi	STA
Parametry środowiskowe	
Zakres temperatury pracy (°C)	-30 ~ +60
Zakres temperatury przechowywania (°C)	-30 ~ +70

wilgotność względna	0-100% (bez kondensacji)
Klasa ochrony	IP65
Maksymalna wysokość pracy (m)	4000

Parametry techniczne	Wi-Fi Kit
Parametry ogólne	
Maksymalna liczba obsługiwanych falowników	1
interfejs połączeniowy	USB
sposób montażu	Plug and Play
Wskaźnik świetlny	Wskaźnik LED
Wymiary (szerokość * wysokość * grubość mm)	49*96*32
Waga (gramy)	59
Stopień ochrony	IP65
Pobór mocy (W)	2
Zakres temperatury pracy (°C)	-30~60℃
Zakres temperatury przechowywania (°C)	-40~70°C
wilgotność względna	0-100% (bez kondensacji)
Maksymalna wysokość pracy (m)	4000
parametry bezprzewodowe	
Normy i częstotliwość	802.11b/g/n(2.412G-2.472G)
Tryb pracy	AP/STA/AP+STA
Bezpieczny okres eksploatacji (lata)	≥25

Parametry	4G Kit-CN	LS4G Kit-CN
-----------	-----------	-------------

techniczne		
Podstawowe parametry		
Maksymalna liczba obsługiwanych falowników	1	1
forma interfejsu	US	SB
Sposób montażu	Plug an	nd Play
Wskaźnik świetlny	Dioda LED w	vskaźnikowa
Wymiary (szerokość × wysokość × grubość mm)	49*9	06*32
Rozmiar karty SIM (mm)	15*12	
Klasa ochrony IP	IP65	
Pobór mocy (W)	<4	
Temperatura otoczenia pracy (°C)	-30~60°C	
Temperatura otoczenia magazynowania (°C)	-40~70℃	
wilgotność względna	0-100% (bez	kondensacji)
Maksymalna wysokość pracy (m)	400	000
parametry bezprzewodo	owe	
LTE-FDD	B1/B3/B5/B8	
LTE-TDD	B34/B38/B39/B40/B41	
Lokalizacja GNSS	B3/B8	
Bezpieczny okres ≥25 użytkowania (lata)		25

4G Kit-CN-G20 4G Kit-CN-G21 techniczne
---

Podstawowe parametry				
Maksymalna liczba obsługiwanych falowników	1	1		
forma interfejsu	USB	USB		
Sposób montażu	Plug and Play	Plug and Play		
Wskaźnik świetlny	Wskaźnik LED	Wskaźnik LED		
Wymiary (szerokość × wysokość × grubość w mm)	48.3*95.5*32.1	48.3*95.5*32.1		
Rozmiar karty SIM (mm)	15*12	15*12		
Klasa ochrony IP	IP66	IP66		
Waga (g)	87g	87g		
Pobór mocy (W)	<4	<4		
Temperatura otoczenia pracy (°C)	-30~+65°C	-30~+65°C		
Temperatura otoczenia magazynowania (°C)	-40~+70°C	-40~+70°C		
wilgotność względna	0-100%	0-100%		
Maksymalna wysokość pracy (m)	4000	4000		
parametry bezprzewodowe				
LTE-FDD	B1/B3/B5/B8	B1/B3/B5/B8		
LTE-TDD	B34/B39/B40/B41	B34/B39/B40/B41		
Lokalizacja GNSS	/	Beidou, GPS		
Bezpieczny okres eksploatacji (lata)	5.0	5.0		

# 13 Załącznik

## 13.1 FAQ

### 13.1.1 Jak przeprowadzić pomocnicze testowanie licznika

### energii/CT?

Funkcja testowania licznika energii elektrycznej, umożliwia sprawdzenie, czy przekładnik prądowy (CT) licznika jest prawidłowo podłączony oraz aktualny stan pracy licznika i przekładnika.

**Krok 1:** Przejdź do strony wykrywania poprzez Strona główna > Ustawienia > Wykrywanie pomocnicze licznika energii/CT.

**Krok 2:** Kliknij "Rozpocznij test", aby rozpocząć testowanie, poczekaj na zakończenie testu, a następnie sprawdź wyniki testu.

### 13.1.2 Jak zaktualizować wersję urządzenia

Za pomocą informacji o oprogramowaniu układowym można sprawdzić lub zaktualizować wersję DSP, wersję ARM, wersję BMS oraz wersję oprogramowania modułu komunikacyjnego falownika. Niektóre moduły komunikacyjne nie obsługują aktualizacji wersji oprogramowania za pośrednictwem aplikacji SolarGo. Prosimy o sprawdzenie w rzeczywistości.

#### Aktualizacja podpowiedzi

Użytkownik otwiera aplikację, na stronie głównej pojawia się monit o aktualizację. Użytkownik może wybrać, czy chce zaktualizować. Jeśli wybierze aktualizację, może ją zakończyć zgodnie z podpowiedziami na interfejsie.

#### Rutynowa aktualizacja:

**Krok 1:** Przejdź do interfejsu informacji o oprogramowaniu sprzętowym poprzez Strona główna > Ustawienia > Informacje o oprogramowaniu sprzętowym.

**Krok 2:** Kliknij "Sprawdź aktualizacje". Jeśli dostępna jest nowa wersja, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zakończyć aktualizację.

#### Wymuszona aktualizacja:

Aplikacja wysyła powiadomienie o aktualizacji, użytkownik musi postępować zgodnie z instrukcjami, aby przeprowadzić aktualizację, w przeciwnym razie nie będzie mógł korzystać z aplikacji. Aktualizację można zakończyć zgodnie z podpowiedziami na interfejsie.

## 13.2 Skróty

Skrót	Opis w języku angielskim	Opis w języku chińskim
Ubatt	Battery Voltage Range	Zakres napięcia baterii
Ubatt,r	Nominal Battery Voltage	Znamionowe napięcie akumulatora
lbatt,max (C/D)	Max. Continuous Charging Current Max. Continuous Discharging Current	Maksymalny ciągły prąd ładowania/rozładowania
EC,R	Rated Energy	Znamionowa energia
UDCmax	Max. Input Voltage	Maksymalne napięcie wejściowe
UMPP	MPPT Operating Voltage Range	Zakres napięcia MPPT
IDC,max	Max. Input Current per MPPT	Maksymalny prąd wejściowy na ścieżkę MPPT
ISC PV	Max. Short Circuit Current per MPPT	Maksymalny prąd zwarciowy na ścieżkę MPPT
PAC,r	Nominal Output Power	Znamionowa moc wyjściowa
Sr (to grid)	Nominal Apparent Power Output to Utility Grid	Znamionowa moc pozorna wyjściowa przyłączona do sieci
Smax (to grid)	Max. Apparent Power Output to Utility Grid	Maksymalna moc pozorna wyjściowa przyłączona do sieci
Sr (from grid)	Nominal Apparent Power from Utility Grid	Zakup energii z sieci Znamionowa moc wyjściowa pozorna
Smax (from grid)	Max. Apparent Power from Utility Grid	Maksymalna moc pozorna wyjściowa przy zakupie energii z sieci
UAC,r	Nominal Output Voltage	Znamionowe napięcie wyjściowe
fAC,r	Nominal AC Grid Frequency	Częstotliwość napięcia wyjściowego
IAC,max(to grid)	Max. AC Current Output to Utility Grid	Maksymalny prąd wyjściowy przyłączony do sieci

IAC,max(fro m grid)	Max. AC Current From Utility Grid	Maksymalny prąd wejściowy			
P.F.	Power Factor	współczynnik mocy			
Sr	Back-up Nominal apparent power	Znamionowa moc pozorna w systemie off-grid			
Smax	Max. Output Apparent Power (VA)	Maksymalna moc pozorna			
SITION	Max. Output Apparent Power without Grid	wyjściowa			
IAC,max	Max. Output Current	Maksymalny prąd wyjściowy			
UAC,r	Nominal Output Voltage	Maksymalne napięcie wyjściowe			
fAC,r	Nominal Output Frequency	Znamionowa częstotliwość napięcia wyjściowego			
Toperating	Operating Temperature Range	Zakres temperatury pracy			
IDC,max	Max. Input Current	Maksymalny prąd wejściowy			
UDC	Input Voltage	Napięcie wejściowe			
UDC,r	DC Power Supply	Wejście prądu stałego			
UAC	Power Supply/AC Power Supply	Zakres napięcia wejściowego/wejście AC			
UAC,r	Power Supply/Input Voltage Range	Zakres napięcia wejściowego/wejście AC			
Toperating	Operating Temperature Range	Zakres temperatury pracy			
Pmax	Max Output Power	Moc maksymalna			
PRF	TX Power	Moc emisji			
PD	Power Consumption	Pobór mocy			
PAC,r	Power Consumption	Pobór mocy			
F (Hz)	Frequency	częstotliwość			
ISC PV	Max. Input Short Circuit Current	Maksymalny prąd zwarciowy wejściowy			
Udcmin-Ud cmax	Range of Input Operating Voltage	Zakres napięcia roboczego			
UAC,rang(L -N)	Power Supply Input Voltage	Zakres napięcia wejściowego adaptera			
Usys,max	Max System Voltage	Maksymalne napięcie systemu			
Haltitude,m ax	Max. Operating Altitude	Maksymalna wysokość pracy			
PF	Power Factor	Współczynnik mocy			

THDi	Total Harmonic Distortion of Current	harmoniczne prądu
THDv	Total Harmonic Distortion of Voltage	harmoniczne napięcia
C&I	Commercial & Industrial	przemysłowo-handlowy
SEMS	Smart Energy Management System	Inteligentny system zarządzania energią
МРРТ	Maximum Power Point Tracking	Śledzenie punktu maksymalnej mocy (MPPT)
PID	Potential-Induced Degradation	Degradacja wywołana potencjałem (PID)
Voc	Open-Circuit Voltage	Napięcie obwodu otwartego
Anti PID	Anti-PID	Ochrona przed PID
PID Recovery	PID Recovery	Naprawa PID
PLC	Power-line Commucation	Komunikacja PLC (Power Line Communication)
Modbus TCP/IP	Modbus Transmission Control / Internet Protocol	Modbus na warstwie TCP/IP
Modbus RTU	Modbus Remote Terminal Unit	Modbus oparty na łączu szeregowym
SCR	Short-Circuit Ratio	Współczynnik zwarciowy
UPS	Uninterruptable Power Supply	zasilacz bezprzerwowy (UPS)
ECO mode	Economical Mode	Tryb ekonomiczny
TOU	Time of Use	Czas użytkowania
ESS	Energy Stroage System	System magazynowania energii
PCS	Power Conversion System	System konwersji energii elektrycznej
RSD	Rapid Shutdown	Szybkie wyłączenie
EPO	Emergency Power Off	Awaryjne wyłączenie
SPD	Surge Protection Device	Ochrona odgromowa
ARC	Zero Injection/Zero Export Power Limit / Export Power Limit	Zabezpieczenie przeciwprzepływowe
DRED	Demand Response Enabling Device	urządzenie odpowiedzi na polecenia
RCR	Ripple Control Receiver	-
AFCI	AFCI	AFCI ochrona przed łukiem prądu

		stałego
GFCI	Ground Fault Circuit Interrupter	Wyłącznik różnicowoprądowy
RCMU	Residual Current Monitoring Unit	Urządzenie monitorujące prąd resztkowy
FRT	Fault Ride Through	Przechodzenie przez zakłócenia
HVRT	High Voltage Ride Through	przepięcie wysokiego napięcia
LVRT	Low Voltage Ride Through	przejście przez niskie napięcie
EMS	Energy Management System	System zarządzania energią
BMS	Battery Management System	System zarządzania baterią (BMS)
BMU	Battery Measure Unit	Jednostka zbierająca baterii
BCU	Battery Control Unit	Jednostka sterująca baterią
SOC	State of Charge	Stan naładowania baterii
SOH	State of Health	Stan zdrowia baterii
SOE	State Of Energy	Pozostała energia baterii
SOP	State Of Power	Zdolność ładowania i rozładowania baterii
SOF	State Of Function	Stan funkcjonalny baterii
SOS	State Of Safety	Stan bezpieczeństwa
DOD	Depth of Discharge	Głębokość rozładowania

## 13.3 Wyjaśnienie terminologii

#### Definicja kategorii przepięciowej

**Kategoria przepięciowa I:** urządzenia podłączone do obwodów z zastosowanymi środkami ograniczającymi chwilowe przepięcia do stosunkowo niskiego poziomu.

**Kategoria przepięciowa II:** Urządzenia pobierające energię zasilane ze stacjonarnej instalacji rozdzielczej. Ta kategoria obejmuje takie urządzenia jak sprzęt AGD, narzędzia przenośne oraz inne obciążenia domowe i podobne. W przypadku szczególnych wymagań dotyczących niezawodności i przydatności tych urządzeń, stosuje się kategorię przepięciową III.

**Kategoria przepięciowa III:** Urządzenia w stałych instalacjach rozdzielczych, których niezawodność i przydatność muszą spełniać specjalne wymagania. Obejmuje to aparaty łączeniowe w stałych instalacjach rozdzielczych oraz urządzenia przemysłowe trwale podłączone do stałych instalacji rozdzielczych.

Kategoria przepięciowa IV: urządzenia stosowane w zasilaniu instalacji rozdzielczych, obejmujące

przyrządy pomiarowe i urządzenia zabezpieczające przed przepięciami z przedrostkiem itp.

#### Definicja kategorii miejsc wilgotnych

Parametry środowiskowe	poziom							
	3K3	4K2	4К4Н					
Zakres temperatur	0~+40°C	-33~+40°C	-33~+40°C					
Zakres wilgotności	5od 80% do 85%	15% do 100%	4% do 100%					

#### Definicja kategorii środowiskowej:

**Inwerter typu outdoor:** zakres temperatury otoczenia od -25 do +60°C, odpowiedni dla środowiska o stopniu zanieczyszczenia 3;

**Wewnętrzny falownik typu II:** zakres temperatury otoczenia od -25 do +40°C, odpowiedni dla środowiska o stopniu zanieczyszczenia 3;

**Inwerter typu I do wnętrz:** zakres temperatury otoczenia od 0 do +40°C, odpowiedni dla środowiska o stopniu zanieczyszczenia 2;

#### Kategoria klasy zanieczyszczenia

Klasa zanieczyszczenia 1: Brak zanieczyszczeń lub tylko suche, nieprzewodzące zanieczyszczenia;

**Klasa zanieczyszczenia 2:** Ogólnie występuje tylko zanieczyszczenie nieprzewodzące, ale należy uwzględnić możliwość przejściowego zanieczyszczenia przewodzącego spowodowanego kondensacją wilgoci.

**Klasa zanieczyszczenia 3:** występuje zanieczyszczenie przewodzące lub zanieczyszczenie nieprzewodzące staje się przewodzące w wyniku kondensacji;

**Klasa zanieczyszczenia 4:** Trwałe zanieczyszczenie przewodzące, na przykład spowodowane przez przewodzący pył lub deszcz i śnieg.

## 13.4 Znaczenie numeru seryjnego baterii (SN)



Znak SN produktu, pozycje 11-14 to kod czasu produkcji.

Data produkcji na powyższym zdjęciu to 2023-08-08.

- 11. i 12. cyfra oznaczają dwie ostatnie cyfry roku produkcji, np. 2023 jest reprezentowane jako 23;
- 13. cyfra oznacza miesiąc produkcji, np. sierpień jest oznaczony jako 8;
   Szczegóły przedstawiają się następująco:

miesiąc	1~wrzesień	10miesiąc	11miesiąc	12miesiąc
Kod miesiąca	1~9	А	В	С

• 14. pozycja oznacza datę produkcji, np. 8 oznacza 8. dzień;

Preferuj użycie cyfr do reprezentacji, np. 1~9 oznacza dni od 1 do 9, A oznacza 10 dzień i tak dalej. W tym przypadku nie używa się liter I i O, aby uniknąć nieporozumień. Szczegóły są następujące:

Dzień produkcji	1Dzień	2dzień	3Dzień	4Dzień	5Dzień	6Dzień	7Dzień	8dzień	9Dzień
Kod	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Dzień	10Dzie	11Dzie	12dzie	13dzie	14Dzie	15Dzie	16dzie	17Dzie	18dzie	19dzie	20Dzie
produkcj	ń	ń	ń	ń	ń	ń	ń	ń	ń	ń	ń
i											
Kod	A	В	С	D	E	F	G	Н	J	К	L

Dzień	21Dzie	22dzie	23dzie	24Dzie	25dzie	26dzie	27Dzie	28Dzie	29Dzie	30Dzie	31Dzie
produkcj	ń	ń	ń	ń	ń	ń	ń	ń	ń	ń	ń
i											
Kod	М	N	Р	Q	R	S	Т	U	V	W	Х